

Projeto 09

Controle Serial – Prática

Jan K. S. – janks@puc-rio.br

ENG1419 – Programação de Microcontroladores

Testes Iniciais








pino All (esquerda)

pino A12 (direita)




Testes Iniciais



- 1. Ao receber o comando "frente N" da Serial, gire o Motor 3 para frente com a velocidade N. Ao receber "tras N", gire para trás com a velocidade N.
- → DICA: use a função startsWith e substring.
- 2. A cada 500 milissegundos, imprima na Serial as leituras analógicas dos dois sensores óticos numa mesma linha, separadas por vírgula (ex: "529, 98").
- → DICA: use a millis, a conversão para String() e a concatenação.
- 3. Aumente 1 vez um contador X cada vez que o valor analógico do sensor ótico 2 ultrapassar o limiar de 800 (ou seja, quando o valor passar de algo menor que 800 para algo maior que 800). Em seguida, envie o texto "contagem X" (com o valor de X) pela Serial.
- → DICA: crie uma outra variável global para armazenar o valor anterior do sensor.

Implementação





Implementação 1

Implementação 2



motor 3 (esquerda)




motor 4 (direita)



pino All (esquerda)





pino A12 (direita)




pinos Al, A2 e A3

pinos 13, 12, 11 e 10





Ajuste e Envio da Direção pela Serial




Envio da Leitura do Sensores pela Serial

testar separadamente no começo



depois testar a comunicação entre os dois



Testes com a Serial e com a Serial1







Implementação 01

- 1. Crie as funções frente, tras, esquerda, direita e parar, controlando devidamente os motores do carrinho. Fixe as velocidades como 160.
- 2. Chame as funções acima ao receber da Serial os comandos "frente", "tras", "esquerda", "direita" e "parar".
- 3. A cada 100 ms, envie as leituras digitais do sensores óticos pela serial.
- → DICA: use a millis. Escolha um formato simples para enviar esses dados, para não complicar a leitura deles na Implementação 02!







Implementação 02


- 1. Ao apertar o Botão 1, alterne uma variável global do comando atual entre "frente", "tras", "esquerda" e "direita". Exiba essa variável no display de 7 segmentos.
- 2. Ao apertar o Botão 2, envie o comando atual pela serial. Ao soltar o Botão 2, envie o comando "parar".
- 3. Ao receber pela Serial os valores dos dois sensores, acenda/apague os LEDs 1 e 2 de acordo com o que foi lido (aceso = cor clara, apagado = cor escura). Use o mesmo formato de dados que você enviou pela serial na Implementação 01.
- 4. Altere o código das duas partes da Implementação para usarem a Serial1. Em seguida, teste a comunicação de dados entre os dois Arduinos.
- → DICA: você pode manter também a Serial tradicional em algumas partes, para ajudar a monitorar o seu programa no PC.


Aperfeiçoamento






Cópia do Código da Implementação para o Aperfeiçoamento









Controle do Carrinho de Acordo com o Sensor






Envio Contínuo de Comandos pela Serial







Aperfeiçoamento 01

- 1. Mude o código da Serial1 de volta para Serial, para facilitar os testes separados.
- 2. Crie uma variável global booleana para o modo automático. Ao receber o comando "auto" da serial, mude a variável para true. Nesse modo, controle a direção do carrinho para mantê-lo dentro da linha preta e garanta que ele nunca fique parado.
- → DICA: controle a direção de acordo com os valores dos dois sensores. Não complique o algoritmo.
- 3. Ao receber o comando "parar", pare o carrinho e saia do modo automático.







Aperfeiçoamento 02


- 1. Mude o código da Serial1 de volta para Serial, para facilitar os testes separados.
- 2. Crie uma variável global booleana para o modo automático. Ao apertar o Botão 3, alterne entre os modos automático e manual. No modo automático, o texto "auto" deve ser exibido no display. No manual, vale o que era antes.
- 3. A cada 50 milissegundos, envie o comando atual de direção ("frente", "tras", "esquerda", "direita", "parar" ou "auto") pela serial, para proteger o carrinho contra falhas na comunicação. Para isso, verifique o modo atual (automático ou manual) e o estado do Botão 2 (se está pressionado ou não).
- → DICA: use a millis.
- 4. Altere o código das duas partes do Aperfeiçoamento para usarem novamente a Serial1. Em seguida, teste a comunicação de dados entre os dois Arduinos.


Desafio Extra






Cópia do Código do Aperfeiçoamento para o Desafio








velocidadeEsquerda
$$102 \xrightarrow{\circlearrowleft} 101 \xrightarrow{\circlearrowleft} \cdots \xrightarrow{\circlearrowleft} -160$$

velocidadeDireita $87 \xrightarrow{} 88 \xrightarrow{\circlearrowleft} \cdots \xrightarrow{\circlearrowleft} 160$

Ajuste Gradual para Meta da Velocidade









Desafio Extra 01

- 1. Crie duas variáveis para registrar a meta de velocidade para o motor 1 e do motor 2. Nas funções frente, tras, esquerda, direita e parar, ajuste essas variáveis para 160, 0 ou -160 em vez de controlar diretamente o motor.
- 2. Crie outras duas variáveis para guardar as velocidades atuais dos motores 1 e 2. Dentro da loop, de tempos em tempos, verifique se essas velocidades são diferentes das metas. Se forem, aumente ou diminua um pouco esses valores e, em seguida, ajuste a direção e velocidade do motor.

→ DICA: use a millis para fazer a transição gradual da velocidade.





Desafio Extra 02

- 1. Caso o modo atual seja o automático e os dois valores recebidos dos sensores fiquem 5 segundos sem receber HIGH (preto), volte ao modo manual.
- → DICA: salve o instante de tempo caso pelo menos um dos sensores seja HIGH, e use a millis para verificar se já passou o tempo limite. Lembre de reiniciar também esse instante ao apertar o Botão 3.

Possíveis Melhorias



Como seria o controle automático com 5 sensores óticos ao invés de 2?

Como seria o controle automático com apenas 1 sensor?

Possíveis Melhorias



