
复习


寄存器

- ▶ 8086CPU寄存器(16位)
- ▶ 14个寄存器:

AX, BX, CX, DX, SI, DI, SP, BP, IP, CS, SS, DS, ES, PSW (FLAGS)



- 通用寄存器
 - AX BX CX DX
 - 检测点2.1 (2)
- 段寄存器
 - CS, DS, SS, ES



数据长度、大小、表示范围

存储器的分段管理

8086内部为16位地址, 20位地址总线, 寻址1M空间。

每段最大64K字节,最少16个字节。

物理地址=段地址×16+偏移地址

8086汇编语言中把逻辑段分为四种类型:代码段、数据段、附加段和堆栈段。

段名	段寄存器	偏移地址
代码段	CS	IP
数据段	DS	BX、SI、DI等地址寄存器
附加段	ES	BX、SI、DI等地址寄存器
堆栈段	SS	SP或BP

• 检测点2.3

- 问题3.8-10
- 检测点3.2 P71

Debug命令查看寄存器内容:实验1

内存访问

- 存储器中数据的组织
- ▶ 大端方式
- ▶ 小端方式 L8086 CPU)

1、DS和[address]

mov bx,1000H mov ds,bx mov al,[0] ; 省略时,默认为Ds

检测点3.1 (2) (p55)

► mov指令的形式: mov 寄存器,数据 mov 寄存器,寄存器 mov 寄存器,内存单元 mov 内存单元,寄存器 mov 段寄存器,寄存器

练习:

```
在70000H处写入字型数据1122H,可以用以下的代码完成:
mov ax,7000H
mov ds,ax
mov ,ax,1122H
mov [0],ax
```

补全下面的代码,完成同样的功能:

在70000H处写入字型数据1122H。

mov ss, ax, 7000H
mov ss, ax
mov ax, 1122H
push ax

mov ax,7000H mov ss,ax mov sp,2

2.批量数据访问

- 。[bx]与loop
 - mov ax,[bx] mov al,[bx]

mov cx,循环次数 s: 循环执行的程序段 loop s

联用:问题5.4,程序5.8,,5.9 实验4 (1) (2) P121

- 段前缀
- ▶ 检测点6.1 P129
- ▶ 实验5 (5) (6)

▶ P140第7章(!)

- 。[bx+idata]:数组的处理,大小写转换
- o [bx+si]
- [bx+di]
- [bx+si+idata]
- [bx+di+idata]

问题7.6-7.9

P164 表8.2

问题8.1

在8086CPU 中,只有4个寄存器(bx、bp、si、di)
 可以用在 "[…]" 中来进行内存单元的寻址。

可以单个出现,或以四种组合出现: bx和si、bx和di、 bp和si、bp和di

转移——修改CS/IP

Jmp

- jmp short 标号 --- 段内短转移
 - · (IP)=(IP)+8位位移
- jmp near ptr 标号 --- 段内近转移
 - · (IP)=(IP)+16位位移
- ∘ jmp far ptr 标号 -----段间转移
 - · (CS)=标号所在段的段地址;
 - · (IP)=标号所在段中的偏移地址。
 - ----- 根据位移转移

- ▶ jmp 16位寄存器
 - ▶ IP = (16位寄存器)
- 转移地址在内存中:
 - ∘ jmp word ptr 内存单元
 - jmp dword ptr 内存单元地址元地址

UP) CCS)

- · (CS)=(内存单元地址+2)
- (IP)=(内存单元地址)

检测点9.1 P183 检测点9.3

实验8 P187

Call和Ret---子程序

- ▶ 检测点10.1 10.2 10.4 10.5
- ▶ 实验10 1.3
- > 实验11 P234

ret 和 retf

▶ Ret 指令用栈中的数据修改IP, 实现近转移;

(1)
$$(IP)=((ss)*16+(sp))$$

$$(2) (sp)=(sp)+2$$

Retf 指令用栈中的数据,修改CS和IP,实现远转移;

(1)
$$(IP)=((ss)*16+(sp))$$

$$(2) (sp)=(sp)+2$$

(3)
$$(CS)=((ss)*16+(sp))$$

$$(4) (sp)=(sp)+2$$

• 检测点10.1 P191

call 指令

- (1) 将当前的 IP 或 CS和IP 压入栈中;
- (2) 转移。
- call 标号

相当于 push IP jmp near ptr 标号

--- 根据位移转移

检测点10.2 P192

AX=!		
内存地址	机器码	汇编指令
1000:0	b8 00 00	mov ax, 0
1000:3	e8 01 00	call s
1000:6	40	inc ax
1000:7	58	s:pop ax

call far ptr 标号 ---- 段间转移

▶ 检测点10.3 P192

转移地址在指令中

call 16位寄存器

- (sp) = (sp) 2
- ((ss)*16+(sp)) = (IP)
- · (IP) = (16位寄存器)
- ▶ 检测点10.4 P194

call word ptr 内存单元地址

push IP jmp word ptr 内存单元地址

call dword ptr 内存单元地址

push CS push IP jmp dword ptr 内存单元地址 转移地址在寄存器中

转移地址在内存

子程序

> 子程序的框架:

标号:

指令

ret

书10.9-10.12 P200

PPT上扩充内容了解 进制转换举例

```
assume cs:code
code segment
main:
                     ;调用子程序sub1
       call sub1
       mov ax, 4c00h
       int 21h
                     ;子程序sub1开始
sub1:
                     ;调用子程序sub2
       call sub2
                     ;子程序返回
       ret
                     ;子程序sub2开始
sub2:
                     ;子程序返回
code ends
end main
```

Mul和Div指令

例:用div 计算data段中第一个数据除以第二个数据后的结果,商存放在第3个数据的存储单元中

data segment
dd 100001
dw 100
dw 0
data ends
mov ax,data
mov ds,ax

```
mov ax,ds:[0] ;ds:0字单元中的低16位存储在ax中mov dx,ds:[2] ;ds:2字单元中的高16位存储在dx中div word ptr ds:[4] ;用dx:ax中的32位数据除以ds:4字单元中的数据
```

mov ds:[6],ax ;将商存储在ds:6字单元中

PPT上例题

参数传递的问题!

标志寄存器和条件转移

8086CPU的flag寄存器

1	.5	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
					OF	DF	IF	TF	SF	ZF		AF		PF		CF

CF: 无符号数有意义

OF: 有符号数有意义

DF: 方向标志,与串处理相关

Adc、sbb编程举例

检测点11.1-11.2

Rep movsb

PPT例子

CMP指令和条件转移 检测点11.3

中断

- ▶ 8086CPU的中断过程:
 - (1)取得中断类型码;
 - 。(2)标志寄存器的值入栈
 - 。(3)设置标志寄存器的第8位TF 和第9位IF的值为0
 - 。(4)CS的内容入栈;
 - 。(5) IP的内容入栈;
 - (6)从内存地址为中断类型码*4 和中断类型码 *4+2 的两个字单元中读取中断处理程序的入口地址设置IP和CS。

中断程序的编写

assume cs:code

code segment

start: ISR安装程序

设置中断向量表

mov ax,4c00h

int 21h

ISR: XXXXX

mov ax,4c00h

int 21h

code ends end start rep movsb指令将ISR的代码送入0:0200处。

(1) 传送的原始位置ds: si

(2) 传送的目的位置es: di

(3) 传送的长度--cx

(4) 传送的方向cld/std

mov ax,0

mov es,ax

mov word ptr es:[0*4],200h

mov word ptr es:[0*4+2],0

若涉及到数据存储,则可以放在ISR内部。

Do0:


jmp short do0start
 db "overflow!"

Do0start: mov ax,cs mov ds,as

mov si,202h

中断

- **练习:**
- 利用中断类型号7cH,设计一个笑脸中断INT 7cH, 实现下图所示效果,中断例程安装在0:200处。



系统中断调用、端口和宏

In/Out 指令的用法

检测点14.2 P269

实验14

CMOS RAM芯片的访问和显示

定义两数相加宏指令SUMM

SUMM MACRO X,Y,RESULT

MOV AX, X

ADD AX, Y

MOV RESULT, AX

ENDM