



Как возбудить моду TE₁₀ в волноводе

Мода TE₁₀ в прямоугольном волноводе возбудится, если источник поля создаст эле

Основные методы возбуждения

- **Штыревой зонд (электрический вибратор)**: Металлический штырь от коаксиальной линии в
- **Петля связи (магнитный дибратор)**: Маленькая рамка в плоскости, перпендикулярной H<s
- **Апертурное (отверстие)**: Узкое прямоугольное или круглое отверстие в торцевой стенке

Практические условия

Работайте выше $f_{c(TE_{10})} = c/(2a)$, но ниже f_c следующих мод (TE<sub>



1. https://mwelectronics.etu.ru/assets/files/2019/1/02_08.pdf
2. https://arar.sci.am/Content/134337/file_0.pdf
3. <https://www.dolphmicrowave.com/ru/руководство-по-калькулятору-прямоуг/>
4. <https://alterozoom.com/en/documents/49351.html>
5. <http://jre.cplire.ru/jre/may21/8/text.pdf>
6. <http://jre.cplire.ru/jre/may21/8/abstract.html>