



Какие моды поддерживает прямоугольный волновод

Прямоугольный волновод поддерживает две основные группы мод: TE (поперечно-электрические,

Основные моды

- **TE-моды**: m или $n \geq 0$, но не оба нулевые одновременно. Низшая — TE_{10}

- ТМ-моды: $m \geq 1, n \geq 1$ (ни один индекс не может быть нулевым).^[1]

- Следующие распространённые: TE_{20} , TE_{01} , TE_{11}

Одномодовый режим

Для одномодовой работы (без высших мод) частота лежит между $f_{c(TE_{10})}$ и минимал

✱

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Прямоугольный_волновод
2. <https://uzmu.mmsphys.sunmarket.com/file/2016/6/1661106.pdf>
3. <http://aislepkov.phys.msu.ru/wp-content/uploads/2020/04/Лекция-10-ВОНС-ДО-20.pdf>
4. <https://teta-arm.ru/volnovody-fizika-tipy-inzhenernye-raschety/>
5. <https://quantum-electron.lebedev.ru/wp-content/uploads/2009/8/14006.pdf>
6. <https://www.dolphmicrowave.com/ru/руководство-по-калькулятору-прямоуг/>