



目录

- 1. 系统启动流程
- 2. Bootloader设计
- 3. 内核入口与内核初始化

系统启动流程

- 传统计算机系统启动流程
- ZJUNIX系统启动流程





传统计算机系统启动流程

加载各 MBR-系统 主引导 加载 系统模 上电 内核 块 记录 建立 硬件自 VBR-卷引导 检与 init进 记录 初始化 程



ZJUNIX系统启动流程

- 跳过MBR和VBR步骤,直接加载内核代码
 - 为了简化启动流程
 - MIPS架构与传统x86架构的区别导致MBR难以存放足够的启动代码

系统上电 硬件 加载内核 初始化内 或复位 初始化 代码 核各模块

Bootloader

Bootloader设计


- 功能模块
- 硬件初始化
- 加载内核代码





概述

- Bootloader是固化在ROM 里的软件代码
- 是系统上电后启动的第一段程序
- 主要功能:初始化硬件, 从SD卡加载内核代码






功能模块

硬件初始化 加载内核代码 基础功能代码 ●显示字符串 • 延时 0....



硬件初始化

- 初始化CPU各寄存器
 - 通用寄存器清零:
 \$at,\$v0-\$v1,\$a0-\$a3,\$t0-t9,\$s0-\$s7,\$k0-\$k1,\$gp,\$sp,\$fp,\$ra
- ·初始化SD卡
 - 向SD卡发送一系列指令对 其初始化
 - 最终使SD卡工作于4位SD总 线模式




SD卡初始化流程图



加载内核代码

- 内核代码文件: SD卡第一个分区名为 kernel.bin的文件
- · 加载到虚拟地址从 0x80000000000000 始的内存区
 - 对应主存物理地址从0起始的区域
- 内核入口:0x80001000



内核入口与内核初始化

- 内核入口代码
- 内核初始化流程





内核入口代码

- 内核入口代码:汇编编写
- 设置sp(堆栈指针)及gp(全 局指针)寄存器
- 跳转至内核初始化函数
- init_kernel函数调用其他初始化函数完成内核的初始化

```
.org 0x1000
start:
    lui $sp, 0x8100
    la $gp, _gp
    j init_kernel
    nop
```

代码文件: arch/mips32/start.s



内核初始化流程

```
void init kernel()
    异常机制
                         驱动程序
                页表
              文件系统
                         内存管理
    系统调用
                         初始化
              开启中断
    进程调度
                          完成
```

```
void init_kernel() {
    // Exception
    init_exception();
    // Page table
    init_pgtable();
    // Drivers
    init_vga();
    init_ps2();
    // Memory management
    init_bootmm();
    init_buddy();
    init_slab();
    // File system
    init_fs();
    // System call
    init_syscall();
    // Process control
    init_pc();
    create_startup_process();
    // Interrupts
    init_interrupts();
    // Init finished
   machine_info();
```

