

CCR 의 비트 설정

- 명령어에 따라 CCR 비트들의 갱신여부가 다름 (표 2.5)
 - ✓ 산술/논리 연산 관련 명령어 들은 CCR 갱신
 - ✓ 그 외 명령어들은 CCR 값이 변하지 않음
- N (Negative)
 - ✓ 연산결과 최상위 비트 (정수에서 음수를 나타내는 비트)와 동일하게 설
- Z (Zero)
 - ✓ 연산결과의 모든 비트가 0이면 1, 아니면 0
- C (Carry)
 - ✓ 연산과정에서 캐리가 발생하면 1, 아니면 0
 - ✓ TOY는 지원하지 않음 ← 정수형만 사용함
- V (oVerflow)
 - ✓ 연산 과정에서 오버플로가 발생하면 1, 아니면 0
 - ✓ TOY는 지원하지 않음 ← 프로그램 작성자 몫

© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9

분기 명령어 BR (Branch)

- 문법: BR 조건, addr
 - ✓ 조건: BR 명령어의 조건으로서 n,z,p 의 일부 또는 모두를 지정가능
- 사용 예: BR nz. 4000
 - → 이전 실행결과가 음수이거나 영이면 4000 번지로 실행위치 이동
 - →CCR의 N 비트가 1이거나 Z 비트가 1이면 ...
- (주) 4000번지로 실행위치 이동은 ✓ PC 에 4000 이 저장되는 것임

2019/9/9

분기 명령어의 활용

■ 조건문 프로그램 ✓(예) 변수 x의 절대값 구하기

```
if (x < 0)
x = -x;
```

■ BR (Branch) 명령어를 이용한 조건문 처리

```
...
LOAD R1, x ; 변수 x의 값을 R1로 읽어 들임
CMP R1, 0 ; 0과 비교하여
BR zp, next ; 그 결과가 0이거나 양이면 next 위치로 건너 뜀
COPY R2, 0 ; R2의 값을 0으로 설정
SUB R1, R2, R1 ; R2의 값 0에다 R1의 값을 빼서 반대부호로
STORE R1, x ; 결과인 R1 값을 변수 x에 저장
next:
...
x: .FILL -23 ; 지정된 임의의 값
```


© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9


조건 처리 예


- if (x < 7) → if (x-7 < 0)
 √ 'x 7' 을 먼저 실행한 후에 'N 비트가 1이면'
- if (x == 7) → if (x-7 == 0) ✓ 'x - 7'을 먼저 실행한 후에 'Z 비트가 1이면'
- if (x > 7) → if (x-7 > 0)
 ✓ 'x-7'을 먼저 실행한 후에 ???
- if (x <= 7) → if (x-7 <= 0) ✓ 'x - 7'을 먼저 실행한 후에 ???
- if (x >= 7) → if (x-7 >= 0) ✓ 'x - 7'을 먼저 실행한 후에 ???


2019/9/9


기조건	性人	
조건	조건 표시	CCR의 N,Z 비트 조건 (회로설계에 반영)
작다	n	N=1 이면 (이때 Z=0임)
같다	Z	Z=1 이면 (이때 N=0임)
크다	p	N과 Z 모두 0이면
작거나 같다	nz	n과 z중 하나에 해당하면
같지 않다	np	n과 p중 하나에 해당하면
크거나 같다	zp	z과 p중 하나에 해당하면
무조건	nzp	n, z, p중 하나에 해당하면 (항상 참)
㈜ TOY에서는 단순한 회로로 설계하기 위해서 C와 V를 제외함 (표 11.3 참조: ARM 프로세서 에서 C와 V의 사용)		














명령어	레지스터 값	비부호
3 8 9		정수값
실행전 ①	R1: 0000 0000 0000 1100	12
LSL R2,R1,2	R2: 0000 0000 0011 00 <u>00</u>	48
LSR R2,R1,2	R2: <u>00</u> 00 0000 0000 0011	3
실행전 ②	R1: 01 00 0000 0000 0000	230
LSL R2,R1,2	R2: 0000 0000 0000 00 <u>00</u>	0 (오버플로우)
LSR R2,R1,2	R2: <u>00</u> 01 0000 0000 0000	2 ²⁸

© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012 시프트 연산 결과의 비교					
명령어	레지스터 값	정수값			
실행 전 ①	R1: <u>0</u> 000 0000 0000 1100	12			
ASR R2,R1,2	R2: <u>000</u> 0 0000 0000 0011	3			
ASL R2,R1,2	R2: 0000 0000 0011 00 <u>00</u>	48			
실행 전 ②	R1: <u>1</u> 111 1111 1111 1100	-4			
ASR R2,R1,2	R2: <u>111</u> 1 1111 1111 1111	-1			
ASL R2,R1,2	R2: 1111 1111 1111 00 <u>00</u>	-16			
실행 전 ③	R1: <u>0</u> 010 0000 0000 0000	2 ²⁹			
ASR R2,R1,2	R2: <u>000</u> 0 1000 0000 0000	2 ²⁷			
ASL R2,R1,2	R2: 1000 0000 0000 00 <u>00</u>	-2 ³¹ (오버플로)			
19/9/9		3-1			

```
© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9
 C 언어와 시프트 연산
           C 언어 표현
                              어셈블리 언어 표현
                              x: .BLOCK 1
            int x;
                              y: .BLOCK 1
           unsigned y;
                              LOAD RO, x
                              <u>ASR</u> RO, RO, 1
           x = (x >> 1);
                              STORE RO, x
                              LOAD RO, y
           y = (y >> 2);
                              LSR R0, R0, 2
                              STORE RO, y
                              LOAD RO, x
                              ASL RO, RO, 3; or LSL
           x = (x << 3);
                              STORE RO, x
                              LOAD R0, y
                              <u>LSL</u> R0, R0, 4
           y = (y << 4);
                              STORE RO, y
2019/9/9
```

```
© Yong-Seok Kim, Kangwon National University, 2012-9

정수를 8로 나눈 몫과 나머지 구하기

ORIGIN 0x2000

LOAD R1, value


ASR R2, R1, 3 ; R2 ← R1 / 8

STORE R2, quot

AND R2, R1, 0x07 ; R2 ← R1 % 8

STORE R2, remain
halt:

BR nzp, halt
value: .FILL 0x12345
quot: .BLOCK 1
remain: .BLOCK 1
```



© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012-9
LEA와 LOAD 의 비교

ORIGIN 0x2000
LOAD R1, value ; value 부분의 값을 R1에 읽어들임
LEA R2, value ; value에 해당하는 <u>주소</u>를 R2에 저장
halt: BR nzp, halt
value: .FILL 0x1234

■ 실행 후에
■ R1 = ?
■ R2 = ?

© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9


레지스터 간접 어드레싱 모드


- 지정한 레지스터의 값에 offset 을 더한 것을 메모리 주소로 사용
 - LDR R1, R0, 3 ; R1 ← M[R0+3]
- (비교) 직접 어드레싱 모드는 메모리 주소를 수치나 레이블로 직접 지정 (메모리 주소가 기계어 코드에 들어 있음)
 - LOAD R1, 5000 ; R1 ← M[5000]

이름	어셈블리언어 표현	의미
Load Register Indirect	LDR Rd, Ra, offset	Rd ← 메모리의 Ra + offset 번지 내용
Store Registe r Indirect	STR Rs, Ra, offset	메모리의 Ra + offset 번지 내용 ← Rs
Branch Regist er Indirect	BRR nzp, Ra, offset	조건에 따라 Ra + offset 번지로 다음 실행위치를 이동

2019/9/9

2019/9/9





레지스터 간접 어드레싱 모드의 활용

- 목적하는 주소가 고정되지 않은 경우:
- 배열의 처리
 - ✓ 배열 A의 i번째 변수 접근 (예: x = A[i];)
 - ✓ A의 주소에 i값을 더한 값을 레지스터에 저장 후 LDR이나 STR 실행
- 지역변수 접근
 - ✓ 지역변수는 스택에 할당되므로 스택 부분의 주소를 저장하는 레지스터를 기준으로 LDR이나 STR 실행
- 포인터의 처리
- 직접 어드레싱에서 주소표현이 불가능한 경우
 - ✓ 주소는 현재 주소로부터 16비트로 표현 가능한 범위 내만 가능

✓ 그 이상이면 그 주소를 레지스터에 LOAD 후에 LDR이나 STR로 처리



2019/9/9

© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9


프로그램 예: 배열에 26개의 ASCII 문자 넣기


```
// C나 Java 표현

char table[26];
int i;
char ascii = 'A';
...
i = 0;
while (i < 26) {
    table[i] = ascii;
    i++;
    ascii++;
}
```

2019/9/9

© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9 (참고) C 의 포인터와 레지스터 간접 어드레싱 모드 C 언어 표현 어셈블리 언어 표현 의미 변수들의 선언 (어셈블리 언어에서는 x: .BLOCK 1 int x; 메모리 확보에 대한 것만 있을 뿐이지 y: .BLOCK 1 int y; 데이터 유형의 구별이 없음) p: .BLOCK 1 int* p; **LEA** R0, x p = &x; 변수 x의 주소를 변수 p에 저장 STORE RO, p 변수 p에는 주소가 저장되어 있고, 이 COPY R1, 1234 주소에 해당하는 메모리에 값 1234를 *p = 1234; | LOAD R0, p**STR** R1, R0, 0 저장 변수 p에는 주소가 저장되어 있고, 이 LOAD RO, p y = *p;주소에 해당하는 메모리의 내용을 읽어 <u>LDR</u> R1, R0, 0 STORE R1, y 서 변수 y에 저장 2019/9/9 3-28





문자 입출력 및 프로그램 종료

- 운영체제의 기능 호출
 - ____ ✓파일 입출력, 다른 프로세스 생성, ...
 - ✓키보드 입력, 화면 출력, ...
- SWI (Software Interrupt) 명령어
 - ✓ 운영체제 기능을 호출할 때 사용 (SWI 명령어를 실행하면 운영체제 모드로 바뀜)
 - ✓ 특정 기능마다 지정된 번호로 호출
 - ✓ 운영체제 SW 설계자가 기능별로 번호 결정
- 적용예
 - ✔ SWI 0 : 키보드에서 문자 1자 읽기
 - ✓ SWI 1: 화면에 문자 1자 출력
 - ✓ ...

2019/9/9

3-:

© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9

TOY 시뮬레이터의 가상적인 운영체제 기능

어셈블리언어 표현	의미
swi 0	키보드에서 한 문자를 읽어서 RO에 기록
SWI 1	RO에 저장된 문자를 화면에 출력
SWI 2	키보드에서 공백으로 구분되는 단어를 읽어서 R0가 가리키는 메모리 주소부터 차례대로 저장; 문자열의 끝은 0(null)로 처리
SWI 3	RO가 가리키는 메모리 주소로부터 시작되는 문자열을 화면에 출력; 문자열의 끝은 0(null) 문자로 가정
SWI 4	키보드 입력시의 에코모드 설정: R0의 값이 1이면 에코 실행, R0의 값이 0이면 에코 없음 (기본 모드는 에코 있음)
SWI 255	실행중인 프로그램의 종료
	SWI 0 SWI 1 SWI 2 SWI 3 SWI 4

2019/9/9

```
© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9
 예제: 단순한 369 게임
        .ORIGIN 0x2000
                        ; 키보드 문자 읽기
    loop: SWI 0
       CMP R0, '3'
       BR z, match
       CMP R0, '6'
       BR z, match
       CMP R0, '9'
       BR np, print
    match: COPY R0, '*'
                     ; 문자를 화면에 출력
    print: SWI 1
       BR nzp, loop
2019/9/9
```

```
© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9
 예제: 데이터 합 구하기
    ; 0x50000 번지부터 1000개의 데이터를 더한 결과를 sum에 저장
    ; (참고) 0x50000 번지는 현재 주소로 부터 16비트 offset 초과
       .ORIGIN 0x2000
       COPY R0, 0 ; 합
LOAD R1, addr ; 데이터 주소 ('COPY R1, 0x50000' ??)
COPY R2, 1000 ; 회수
    loop: LDR R3, R1, 0
       ADD RO, RO, R3
       ADD R1, R1, 1
       SUB R2, R2, 1
       BR p, loop
       STORE RO, sum
                       ; 프로그램 종료
       SWI 255
    addr: .FILL 0x50000 ; 데이터가 있는 메모리 주소
    sum: .BLOCK 1
2019/9/9
                                                               3-34
```