







리맵예	=	Yong-Seok Kim, Kangwon National Un
이름	주소	용도
RAM	0x00000000 ~ 0x7FFFFFF	RAM 영역 (2G)
ROM	0xE0000000 ~ 0xEFFFFFFF	ROM 영역 (256M)
KBDATA	0xFFFFFF00	키보드의 눌려진 문자 보관
KBSC	0xFFFFFF01	키보드 상태/제어
DPDATA	0xFFFFFF02	화면에 출력할 문자 기록
DPSC	0xFFFFFF03	화면 상태/제어

		© Yong-Seok Kim, Kangwon Na	ational University. 2012~9
입출력 장치	i 레지스터		
KBDATA	b <sub>31</sub>	b <sub>8</sub> b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> DATA	
KBSC		R	
DPDAT <i>i</i>	b <sub>31</sub>	b <sub>8</sub> b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> DATA	
DPSC		R	
2019/10/22			7-6

© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9

# 키보드 장치 구동

- (가정) 키보드 제어기
  - ✓ 키가 눌려지면 KBDATA 레지스터에 문자코드를 기록하고 KBSC 레지 스터의 R 비트를 1로 설정
  - ✓R 비트가 1인 상태에서는 키를 눌러도 무시
- 키보드 문자 읽기 (디바이스 드라이버 프로그램)
  - ✓ KBSC 를 읽어서 R 비트 검사
  - ✔R 비트가 0이면 KBSC를 읽고 검사하기를 반복
  - ✓ R 비트가 1이면 KBDATA를 읽어서 R0에 저장하고 KBSC의 R 비트는 0으로 재설정

= 7,

2019/10/22

© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012-9 키보드 문자 입력 함수

#### 기포드 군사 입력 함7

#### GetChar:

LOAD R1, KBSC ; 키보드 제어 레지스터 주소

gcL0: LDR R0, R1, 0 ; 키보드 상태 읽기

AND RO, RO, 1 ; 최하위 비트 검사를 위해

BR z, gcL0 ; 최하위 비트가 0이면 다시 gcL0로 이동

LOAD R2, KBDATA ; 키보드 데이터 레지스터 주소

LDR **RO**, R2, 0 ; 키보드 문자 읽기

COPY R2, 0 ; R2의 최하위 비트를 0으로 하여

STR R2, R1, 0 ; 키보드 제어 레지스터에 기록

RTI

KBDATA: .FILL 0xFFFFFF00
KBSC: .FILL 0xFFFFFF01

2019/10/22

© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9

© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9

### 디스플레이 장치 구동

- (가정) 그래픽 제어기
  - ✓ DPSC 레지스터을 읽어서 R비트 가 1이면 DPDATA 레지스터의 문자를 화면의 현재 커서위치에 추가하고 R 비트를 0으로 재설정
  - ✓R 비트가 0이면 현재의 화면표시 유지
- 화면에 문자 쓰기(디바이스 드라이버 프로그램)
  - ✓ DPSC 를 읽어서 R 비트 검사
  - ✓ R 비트가 1이면 DPSC를 읽고 검사하기를 반복
  - ✓ R 비트가 0이면 DPDATA에 R0의 값을 저장하고, DPSC의 R 비트는 1 로 설정

2019/10/22 7-9

# 화면에 문자 출력 함수

```
PutChar:
```

```
LOAD R1, DPSC ; 화면 제어 레지스터 주소
pcL0: LDR R2, R1, 0 ; 화면 상태 읽기
AND R2, R2, 1 ; 최하위 비트 검사를 위해
BR p, pcL0 ; 최하위 비트가 1이면 다시 pcL0로 이동
LOAD R2, DPDATA ; 화면 데이터 레지스터 주소
STR R0, R2, 0 ; 화면에 문자 쓰기
```

COPY R2, 1 ; R2의 최하위 비트를 1로 하여

STR R2, R1, 0 ; 화면 제어 레지스터에 기록

RTI

DPDATA: .FILL 0xFFFFFF02
DPSC: .FILL 0xFFFFFF03

2019/10/22

7-10

© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9

# 운영체제 기능 호출을 위한 명령어

- 시스템 호출 (system call)
  - ✓ 운영체제에서 제공하는 특정 기능의 실행을 요청
  - ✓ 운영체제마다 고유의 시스템 호출 기능 집합 제공
- 시스템 호출 예
  - ✓ 키보드 문자 읽기, 화면에 문자 출력, 프로그램 종료
  - ✓ 파일 열기, 파일 읽기, 파일 쓰기, 파일 닫기, ...
- 시스템 호출을 위한 명령어

이름	어셈블리언어 표현	의미
Software Int errupt	SWI n	운영체제의 n 번째 기능 호출
Return from Interrupt	RTI	운영체제에서 응용 <u>프로그램</u> 으로 복귀

2019/10/22

7-11

# 운영체제의 기능 호출

© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9

이름	어셈블리언어 표현	의미
문자 읽기	SWI 0	키보드에서 한 문자를 읽어서 R0에 기록
문자 쓰기	SWI 1	R0에 저장된 문자를 화면에 출력
문자열 읽기	SWI 2	키보드에서 문자열을 읽어서 RO가 가리 키는 메모리 주소부터 차례대로 저장, 문자열의 끝은 O(null) 로 처리
문자열 쓰기	swi 3	RO가 가리키는 메모리 주소로부터 시작 되는 문자열을 화면에 출력, 문자열의 끝은 0(null) 문자로 가정
에코모드 설정	SWI 4	키보드 입력시의 에코모드 설정: R0의 값이 1이면 에코 실행, R0의 값이 0이면 에코 없음 (기본 모드는 에코 있음)
프로그램 종료	SWI 255	실행중인 프로그램의 종료

2019/10/22

7-12

```
© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9
 에코 처리가 있는 키보드 문자 입력 함수
   GetChar:
                                 PutChar:
       LOAD R1, KBSC
                                    LOAD R1, DPSC
    gcL0: LDR R0, R1, 0
                                 pcL0: LDR R2, R1, 0
      AND R0, R0, 1
                                   AND R2, R2, 1
       BR z, gcL0
                                    BR p, pcL0
       LOAD R2, KBDATA
                                   LOAD R2, DPDATA
       LDR R0, R2, 0
                                   STR R0, R2, 0
       COPY R2, 0
                                   COPY R2, 1
       STR R2, R1, 0
                                    STR R2, R1, 0
       LOAD R1, echoMode
                                    RTI
                                 DPDATA: .FILL 0xFFFFFF02
       CMP R1, 0
       BR np, PutChar
                                 DPSC: .FILL 0xFFFFFF03
       RTI
   KBDATA: .FILL 0xFFFFFF00
   KBSC: .FILL 0xFFFFFF01
SetEcho:
       STORE R0, echoMode
   echoMode: .FILL 1
2019/10/22
```

```
© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9
 main 함수의 시작과 종료의 처리
       LEA R5, _END ; R5에 스택 영역 상단 주소 기록
       ADD R5, R5, 1024 ; R5는 스택 영역 바닥 주소로 변경
       LINK
       BR nzp, main
                       ; main 함수로 이동
                        ; main에서 복귀하면 프로그램 종료
       SWI 255
    main: ; main 함수
       RET
                        ; 스택 메모리 영역 상단 주소
    _END:
        .BLOCK 1024 ; 영역 크기 1024
2019/10/22
                                                   7-14
```

		1817
C 언어 표현	사용 예	의미
getchar(void)	<pre>char ch; ch = getchar();</pre>	키보드에서 한 문자를 읽어서 변수 ch에 기록
putchar(char)	<pre>putchar(ch); putchar('A');</pre>	인수에 지정한 문자를 화면에 출력
gets(char[])	char a[20]; gets(a);	키보드에서 문자열을 읽어서 인수에 지정한 배열의 시작부터 차례대로 저 장, 문자열의 끝은 null (ASCII 0) 문자 로 처리
puts(char[])	<pre>puts(a); puts("Yes");</pre>	인수에 지정한 배열 (또는 문자열)의 시작부터 null (ASCII 0) 문자가 나올 때까지 차례대로 화면에 출력
setecho(int)	<pre>setecho(0); setecho(1);</pre>	키보드 입력시 에코 없이(0), 또는 에 코가 출력되게(1) 설정
exit(void)	exit();	호출한 프로그램을 종료

C 컨파익러	의 라이브러리 함수	컨파인
- H-1E-1		<b>U</b> 7E
C 언어 표현	어셈블리 언어 출력	1
getchar(void)	getchar: SWI 0 RET	
putchar(char)	putchar: LDR R0, R5, 0 SWI 1 RET	
gets(char[])	gets: LDR R0, R5, 0 SWI 2 RET	
puts(char[])	Puts: LDR R0, R5, 0 SWI 3 RET	
setecho(int)	setecho: LDR R0, R5, 0 SWI 4 RET	
exit(void)	exit: SWI 255	

```
© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9
 (추가) 문자열 입출력 활용 예
 // print in reverse order
                                 int reverse()
 char word[100];
                                     int i, i2;
 char word2[100];
 int main()
                                     i = 0;
                                     while (word[i] != 0)
     while (1) {
                                         i = i + 1;
          puts("input: ");
                                     i2 = 0;
          gets(word);
         reverse();
                                     while (i > 0) {
                                        i = i - 1;
          puts(word2);
          putchar('\n');
                                         word2[i2] = word[i];
                                         i2 = i2 + 1;
 }
                                     word2[i2] = 0;
                                 }
2019/10/22
```

```
© Yong-Seok Kim, Kangwon National University. 2012~9
 정수 입력/출력 함수
 int getint()
                                     putint(int num)
                                       int quot;
    int num; char ch;
                                       if (num < 0) {
    num = 0;
                                            putchar('-');
    while (1) {
                                            num = -num;
                                        }
     ch = getchar();
                                       quot = num / 10;
      if (ch < '0')
                                       if (quot != 0)
        return num;
                                            putint(quot);
      if (ch > '9')
                                       putchar(num % 10 + '0');
        return num;
     num = num * 10 + ch - '0';
    }
 }
2019/10/22
```



