### ЦИФРОВІ СИГНАЛЬНІ ПРОЦЕСОРИ

- 1. Загальна характеристика й архітектурні особливості ЦСП
- 2. МАС-операції й організація пам'яті ЦСП
- 3. Інструментальні засоби розробки систем на основі ЦСП

Цифрові сигнальні процесори (ЦСП) представляють собою спеціалізовані процесори з RISC-архітектурою, апаратно й програмно оптимізовані на рішення задач цифрової обробки сигналів (ЦОС). Вони відрізняються від звичайних мікропроцесорів своєю високою продуктивністю, обумовленої особливостями їх архітектури й системи команд.

# Загальна характеристика й архітектурні особливості ЦСП

Сигнальні процесори з'явилися на початку 80-х років (однокристальна мікро-ЕОМ µРD 7720 японської корпорації NEC). Проте вже в 1982 році лідерство в цій галузі захопила американська фірма Texas Instruments, що випустила сигнальний процесор TMS32010.

Друге покоління ЦСП з'явилося в середині 80-х років. Підвищення ступеня інтеграції дозволило розширити функції ЦСП. Збільшилася швидкість виконання команд і рівень розпаралелювання обробки даних. Введено апаратну підтримку кільцевих буферів і циклів DO-UNTIL, що виключає непродуктивні витрати часу на умовні переходи. Були освоєні вітчизняні аналоги ЦСП другого покоління.

Кінець 80-х років ознаменувався переходом до третього покоління ЦСП. Процесори третього покоління виконані за субмікронною технологією й підтримують операції із плаваючою комою (точкою) без втрати у швидкості обробки.

У наш час основними виробниками ЦСП є фірми: Texas Instruments - сімейства ЦСП TMS320Схх з фіксованою й плаваючою точкою, Motorola - сімейства DSP56ххх з фіксованою точкою й DSP960хх - із плаваючою, AT&T Microelectronics - сімейства DSP16 з фіксованою точкою й DSP32 - із плаваючою, Analog Devices - сімейства ADSP-21хх з фіксованою точкою й ADSP-21ххх - із плаваючою точкою.

# Загальна характеристика й архітектурні особливості ЦСП

В основу побудови ЦСП покладені наступні принципи:

- використання гарвардської архітектури;
- скорочення тривалості командного циклу;
- застосування конвеєризації;
- застосування апаратного помножувача;
- оптимізація системи команд на задачі ЦОС;

Загальна архітектура ЦСП, що відбиває їх особливості, наведена на

рис.1.




Рис.1

Більшість ЦСП здатні виконувати операцію *множення з* накопиченням за один командний цикл. Дану операцію звичайно позначають абревіатурою МАС (Multiply Accumulate). Суть МАС операції виражається оператором:

$$R \leftarrow R + a \cdot x$$

Відповідно до цього оператора спочатку обчислюється добуток значень змінних a й x, а потім отриманий добуток складається зі значенням змінної R. Результат знову запам'ятовується в змінної R.

До виконання MAC-операцій зводяться багато алгоритмів обробки сигналів: КІХ і БІХ фільтрація, обчислення кореляційних функцій, БПФ, множення векторів і матриць й ін.

Наприклад, рівняння лінійної фільтрації припускає обчислення суми добутків.

$$y(nT) = \sum_{m=1}^{M-1} a_m y(nT - mT) + \sum_{k=0}^{N-1} b_k x(nT - kT).$$

Схеми реалізації МАС -операцій утворять ядро ЦСП. Для того щоб ефективно виконувати МАС -операцію, потрібне раціональна взаємодія таких схем з пам'яттю.

Звернемося до приклада нерекурсивного фільтра, який працює за різницевим рівнянням N-1

 $y(nT) = \sum_{k=0}^{N-1} b_k x(nT - kT)$ 

Обчислення вихідної реакції фільтра зводиться до багаторазового виконання МАС-операції. При цьому в ході виконання однієї МАС-операції необхідно здійснити кілька звернень до пам'яті:

- вибрати МАС-команду з пам'яті,
- виконати зчитування аргументу X (відліки вхідного сигналу) з пам'яті,
  - виконати зчитування аргументу В (коефіцієнти) з пам'яті,
- здійснити переміщення значень сигналу уздовж лінії затримки КІХ-фільтра.

Отже, процесор за один цикл команди повинен чотири рази звернутися до запам'ятовувального пристрою Таку вимогу, що висувають до ЦСП, називають *багаторазовим доступом до пам'яті*.

Класична архітектура процесора з одним банком пам'яті не дозволяє реалізувати багаторазовий доступ. Тому ЦСП будують на основі *Гарвардської архітектури* (рис.2), відповідно до якої процесорне ядро взаємодіє із двома банками пам'яті A и B.




Рис.2

Звернення до кожного з банків пам'яті виконується за допомогою двох незалежних шин адреси й даних. У Гарвардській архітектурі один з банків пам'яті використовується для зберігання програм, а інший для зберігання даних.

Зазвичай використовується модифікована Гарвардська архітектура. У цьому випадку один з банків зберігає як програми, так і дані, а інший - тільки дані. Гарвардська архітектура дозволяє процесорному ядру за один цикл команди паралельно звертатися до пам'яті даних і пам'яті програм.

Зазначену архітектуру мають більшість ЦСП. Деякі ЦСП використовують три банки пам'яті із трьома незалежними парами шин адреси-даних.

Поряд з Гарвардською архітектурою, застосовують й інші прийоми, щоб забезпечити багаторазовий доступ до пам'яті Зокрема, у ЦСП застосовують швидкодіючу пам'ять, що має можливість двох послідовних доступів за один цикл команди. Два таких банки пам'яті можуть забезпечити чотири звернення за командний цикл і відповідно реалізувати вимоги до організації взаємодії з пам'яттю з боку алгоритму КІХ-фільтрації.


Інший прийом підвищення ефективності взаємодії з пам'яттю полягає в застосуванні *пам'яті з декількома портами доступу*. Така пам'ять має звичайно дві незалежних пари шин адреси й даних і забезпечує паралельний доступ по двох адресах.

Комбінація Гарвардської архітектури зі швидкодіючою й багатопортовою пам'яттю дозволяє реалізувати вимоги до ефективної організації взаємодії з пам'яттю, висунуті з боку алгоритмів ЦОС. Розглянуті можливості відносяться до пам'яті, що розташовується на кристалі. Взаємодія із зовнішньою пам'яттю звичайно виконується за допомогою однієї шини адреси й однієї шини даних. Для цього внутрішні шини ЦСП мультиплексуються.

Деякі ЦСП мають спеціальний *кеш команд*, що представляє собою пам'ять невеликого об'єму, яка входить до складу ядра процесора й призначена для зберігання команд. Попереднє завантаження команд у кеш дозволяє звільнити шини процесора для доступу до даних. Можливості кешування команд значно відрізняються в різних сімействах ЦСП.

спеціального застосування. Як і для будь-якого іншого мікропроцесора, створення систем на основі ЦСП неможливо без інструментальних засобів підтримки розробок. Дані засоби дозволяють розробляти архітектуру апаратних засобів і здійснювати створення й налагодження відповідного програмного забезпечення. Вони застосовуються на всіх етапах розробки - від досліджень до виготовлення й тестування. Багато в чому успіх створення систем на основі ЦСП визначається наявністю розвинених інструментальних засобів підтримки розробок. У цей час практично для всіх ЦСП є такі засоби.

Інструментальні засоби розробок систем на основі ЦСП поділяються на програмні й апаратні. Загальна схема розробки системи ЦОС із використанням інструментальних засобів зображена на рис.3.




Типовий набір *програмних* засобів розробки включає наступні програми:

- Асемблер транслює вихідну програму мовою асемблера в програму, що підлягає виконанню в об'єктному коді, тобто в коді, що безпосередньо сприймається ЦСП. Звичайно асемблер генерує об'єктний код, що потім розміщається в пам'яті системи ЦОС за допомогою редактора зв'язків.
- Редактор зв'язків дозволяє розробляти програму у вигляді автономних модулів, зв'язавши які воєдино, можна одержати повний код програми. Редактор зв'язків виконує об'єднання асембльованих об'єктних файлів і додаткових об'єктних файлів, що зберігаються в бібліотеках, у єдину програму, що виконується.
- Асемблерні бібліотеки містять типові арифметичні під програми й підпрограми ЦОС. Для створення бібліотек використовують спеціальні програми-бібліотекарі.

- Імітатор програмним способом моделює ЦСП на рівні системи команд, дозволяючи тим самим перевіряти й налагоджувати програми без наявності апаратних засобів. Він використовує об'єктний код, що формується асемблером і редактором зв'язків. Імітатор моделює структуру пам'яті й можливості вводу-виводу в системі ЦОС. Для цього він використовує спеціальний файл, що визначає архітектуру розроблювальної системи. Звичайно програма-імітатор має віконний інтерфейс для взаємодії з користувачем. Імітатор представляє потужний засіб налагодження, що допускає покрокове виконання команд, імітацію переривань, установку точок програмного переривання, відображення вмісту пам'яті.
- Компілятор з мови Сі переводить вихідні тексти програм, написані на стандартній (ANSI) версії мови Сі в об'єктний код, або в код мовою асемблера. Компілятор звичайно допускає включення в програму, написану мовою Сі, розділів мовою асемблера. Це дозволяє програмістові самостійно оптимізувати критичні ділянки програми ЦОС.

- *Налагоджувач* програм, написаних мовою Сі, забезпечує відображення змінних і значень виразів, оцінювання значень виразів, покрокове виконання інструкцій, розміщення точок програмних переривань, відображення дерева виклику функцій й ін.
- *Бібліотеки мови Сі* містять всі стандартні функції й функції, що застосовуються при обробці сигналів. Наприклад, функції цифрової фільтрації, швидкого перетворення Фур'є, матричних операцій, обробки переривань.
- *Програматор ППЗП* транслює код, призначений для виконання процесором ЦОС, в формат для програмування відповідного типу ППЗП.

#### ЕТАПИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ СИСТЕМИ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ СИГНАЛЬНИХ ПРОЦЕСОРІВ



Апаратні засоби підтримки розробок базуються на використанні внутрісхемних емуляторів. Внутрісхемний емулятор дозволяє виконувати налагодження й оптимізацію додатка шляхом його виконання на фізичній моделі системи ЦОС. Такі емулятори складаються зі спеціальних плат, побудованих на основі відповідного ЦСП і програмного забезпечення. Програмне забезпечення завантажується в ПК й управляє платою, що представляє систему, що реконфігурується, на основі обраного ЦСП. Така система може виконувати додаток ЦОС, що завантажує в неї. Внутрісхемний емулятор дозволяє виконувати покрокове виконання програм з відображенням умісту регістрів ЦСП і пам'яті.

У порівнянні із програмуванням цифрових обчислювальних пристроїв загального застосування, програмування ЦСП вимагає ефективної реалізації алгоритмів, що працюють у реальному масштабі часу. При цьому велика увага приділяється оптимізації програм, які пишуться на асемблері. Такий підхід є досить трудомістким і дорогим. Процес проектування нових систем ЦОС стає простіше, якщо є весь арсенал засобів, зазначених на рис.3.

Зокрема, розробка систем ЦОС значно спрощується, якщо виконувати програмування мовою Сі. Однак у ряді випадків це приводить до втрати швидкодії програм. Тому на практиці звичайно використовують комбіновану реалізацію алгоритмів ЦОС: одна частина алгоритмів програмується мовою Сі, а інша мовою асемблера Програмування алгоритмів ЦОС мовою Сі не має яких не будь істотних особливостей.