# Sistemas Tempo-Real

#### O sistema operativo de tempo-real FreeRTOS



UA/DETI, 2012 Paulo Pedreiras pbrp@ua.pt

V1.0, Set/2012

#### Agenda

- 1. Introdução ao FreeRTOS
- 2. Gestão de tarefas
- 3. Filas
- 4. Interrupções e Sincronização
- 5. Gestão de recursos
- 6. Gestão de memória

1 – Introdução

#### FreeRTOS

- Open Source (http://www.freertos.org/)
- Simples, portável e conciso
- Diversas famílias de processadores suportados (e.g. PIC18, PIC32, ARM7, AVR, 8051, x86, ...)
- Ferramentas de desenvolvimento para Windows e Linux (dependendo do tipo de processador)
- Política de escalonamento configurável
  - Preemptiva (tarefas da mesma prioridade executam em "roud robin")
- Cooperativa
  - Tarefas cedem o CPU por invocação explicita de uma primitiva (taskYIELD()).

- IPC
  - Semáforos
  - Message Queues
- Kernel minimalista, mas muito eficiente e portável
  - Maioria do código é comum às várias famílias de processadores
  - Executa em micro-controladores/processadores com recursos muito limitados (memória, capacidade de processamento – processadores 8,16,32 bit/ Flash >= 32K/RAM>=16KB)
- Gestão de alocação dinâmica de memória flexível

- "Type casting" excessivo
  - Forma de lidar com os requisitos de diversos compiladores
    - e.g. tipo "char" sem qualificador é tratado como signed por alguns compiladores e como unsigned por outros

#### Regras:

- Nomes de variáveis são precedidas por
  - c: tipo char / s: tipo short / l: tipo long / v:void p: pointer e ...
  - x: portBASE\_TYPE (tipo que depende da arquitetura 8/16/32 bit)

- Regras (cont.):
  - Nomes de funções
    - tipo+ficheiro em que estão definidas
      - e.g. vTaskPrioritySet()
        - devolve um void e está definida em task.c

- Macros
- Nomes em maiúsculas e com sufixos em minúsculas identificando onde estão definidas
  - e.g. portMAX\_DELAY
    - Definida em port.h
    - Chama-se MAX DELAY
- Algumas macros comuns
  - pdTRUE (1); pdFALSE (0); pdPASS (1); pdFAIL (0)

#### Criar projetos

- Recomendável partir de uma demonstração e adaptar de acordo com as necessidades
  - Abrir demo e verificar que compila sem erros
  - Remover os ficheiros fonte específicos da demo (todos os ficheiros na pasta em ".\Demo\Common" podem ser removidos
  - Remover todas as funções do main.c, exceto prvSetupHardware()
  - Colocar a "0" as seguintes constantes em FreeRTOSConfig.h
    - config{USE\_IDEL\_HOOK;USE\_TICK\_HOOK;USE\_MALLOC\_F AILED\_HOOK;CHECK\_FOR\_STACK\_OVERFLOW}

- Criar projetos (cont)
  - Criar uma nova função main() de acordo com a template abaixo
  - Compilar
  - Adicionar tarefas

#### 2 – Gestão de Tarefas

- No FreeRTOS uma tarefa é implementada como uma função em linguagem "C"
- As tarefas apresentam a seguinte estrutura
  - Cabeçalho
    - Designação da função + parâmetros de entrada
    - Função devolve mandatoriamente "void"
  - Variáveis locais
    - Variáveis locais à função. "Stack" de cada tarefa deve acomodar espaço para as variáveis locais e salvaguarda de contexto
  - Inicialização
    - Código que é executado apenas uma vez

- As tarefas apresentam a seguinte estrutura (cont.)
  - Cabeçalho
  - Variáveis locais
  - Inicialização
  - Ciclo infinito
    - "Corpo" da tarefa (processamento/funcionalidade).
    - Cada execução denomina-se instância ou "job"
  - Eliminação da tarefa
    - As tarefas nunca devem sair da função associada à sua implementação – não há um "return"
    - Quando se pretende terminar uma tarefa, tal deve ser efetuado explicitamente

#### Exemplo

```
void vTaskName(void *pvParameters) {
                                                  Cabeçalho
    int i;
                                                  Variáveis locais
    i=0:
                                                  Inicializações
    PORTAbits.RA0=0;
    while(1) {
        PORTAbits.RA0=~ PORTAbits.RA0;
                                                  Corpo da tarefa
                                                      - Ciclo
        for(i=0;i<20000;i++);
                                                      - Processamento/funcionalidade
                                                      - Bloqueio até novo período
        vTaskDelay(1000/portTICK_RATE_MS);
    vTaskDelete(NULL);
                                                  Fliminar tarefa
```

 No FreeRTOS uma tarefa pode estar num de 4 estados

#### Running

 Código da tarefas está em execução

#### Ready


- Pronta a executar;
- Aguarda alocação do CPU

#### Suspended

Execução suspensa

#### Blocked

Aguarda um recurso ou passagem




- Criação de tarefas
  - A criação de uma tarefa é feita por via da função xTaskCreate(), a qual possui como argumentos
    - pvTaskCode: ponteiro para a função
    - pcName: string com designação da função
      - Puramente descritivo.
    - usStackDepth: dimensão da stack.
      - Cada tarefa tem a sua stack individual
      - O valor indica o numero de "words" que deve ter
      - Valor difícil de estimar devido à chamada de funções, etc.
      - FreeRTOS define um valor configMINIMAL\_STACK\_SIZE (valor mínimo recomendado para qualquer aplicação)

- função xTaskCreate() continuação
  - \*pvParameters: argumentos para a tarefa
  - uxPriority: prioridade da tarefa
    - Valor entre 0 (menor prioridade) e configMAX\_PRIORITIES-1 (maior prio.)
    - Maior número de prioridades implica mais consumo de RAM
  - \*pxCreatedTask: "handle" para a tarefa
    - Permite referenciar a tarefa em outras tarefas para e.g. alterar a prioridade, eliminar, ...
- Retorno
  - pdTRUE: sucesso
  - err COULD NOT ALLOCATE REQUIRED MEMORY
    - Tarefa não foi criada por falta de memória (TCB e stack)

#### Criação de tarefas

- A partir da função main(); posteriormente inicia-se o escalonador
- Exemplo:


Prioridades no FreeRTOS



- Quando há várias tarefas "ready":
  - É executada a de maior prioridade
  - Dentro de cada nível de prioridade há Round Robin
  - Duração do slice configurável (configTICK\_RATE\_HZ)
- As tarefas do utilizador podem partilhar o nível de prioridade "idle"


- Tarefas periódicas
  - Em aplicações de controlo muitas tarefas são periódicas (e.g. malhas de controlo)
    - A função vTaskDelay permitir colocar uma tarefa no estado bloqueado durante um certo período de tempo

```
• E.g.
while(1) {
     Funcionalidade;
     vTaskDelay(1000/portTICK_RATE_MS);
```



- Tarefas periódicas (continuação)
  - Problemas
    - Período pouco rigoroso. Dependente de variações do tempo de execução da tarefa, interferência de outras tarefas, interrupções, ...

```
while(1) {
    Funcionalidade;
    vTaskDelay(1000/portTICK_RATE_MS);
}
```



- Tarefas periódicas (continuação)
  - Solução: vTaskDelayUntil()
    - Indica o tempo absoluto em que a ativação deve ocorrer
    - Referenciada à ativação anterior e não ao instante de invocação

```
void vTask1(void *pvParameters) {
    ...
    portTickType xLastWakeTime;
    ...
    xLastWakeTime=xTaskGetTickCount();
    while(1) {
        Funcionalidade...
        vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime,(1000/portTICK_RATE_MS));
    }
}
```

- Parâmetros de entrada
  - Por vezes é útil passar parâmetros a tarefas
    - E.g. tarefas que leiam valores de uma ADC multiplexada têm um código idêntico, variando apenas o ID do canal

```
void vTask1(void *pvParameters) {
    ...
    int adc_chan;
    ...
    adc_chan=*((int *)pvParameters);
    ...
    while(1) {
        Funcionalidade...
        vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime,(1000/portTICK_RATE_MS));
    }
}
```

- Alterar a prioridade de uma tarefa
  - A prioridade de uma tarefa pode ser alterada por meio da função

vTaskPrioritySet(xTaskHandle pxTask, unsigned portBASE\_TYPE, uxNewPriority)

- pxTask: handle da tarefa que se pretende modificar
  - NULL refere a própria tarefa
- UxNewPriority: valor da prioridade desejada
- A prioridade de uma tarefa pode ser obtida com a system call vTaskPriorityGet()

- Eliminar uma tarefa
  - Uma tarefa pode ser eliminada por meio da função

vTaskDelete(xTaskHandle pxTaskToDelete)

- pxTaskToDelete: handle da tarefa que se pretende modificar
  - NULL refere a própria tarefa
- Quando uma tarefa é eliminada o TCB e stack são libertados
- Todavia podem não ficar disponíveis para reutilização
  - Depende do gestor de memória dinâmica

- Suspender uma tarefa
  - A execução de uma tarefa pode ser suspensa eliminada por meio da função

vTaskSuspend(xTaskHandle pxTaskToSuspend)

- pxTaskToSuspend: handle da tarefa alvo
  - NULL refere a própria tarefa
- A saída do estado de suspensão dá-se por invocação de

vTaskResume(xTaskHandle pxTaskToResume)

pxTaskToResume: handle da tarefa alvo

- Suspender uma tarefa (continuação)
  - Quando a suspensão é terminada a partir de uma ISR a system call é:

portBASE\_TYPE vTaskResumeFromISR(xTaskHandle pxTaskToResume)

- pxTaskToResume: handle da tarefa alvo
- Valor retornado:
  - pdTRUE: caso resulte da operação uma mudança de contexto
  - pdFALSE: caso contrário

- Outras funções
  - portTickType xTaskGetTickCount(void)
    - Devolve o número de ticks que decorreram desde que o scheduler foi iniciado (tempo absoluto)
    - Valor em "interrupt ticks"; dependente da plataforma
      - A constante portTICK\_RATE\_MS permite efetuar a conversão entre o tempo real e ticks
  - portBASE\_TYPE uxTaskGetNumberOfTasks(void)
    - Devolve o número de tarefas no sistema
    - A eliminação de tarefas não decrementa imediatamente este valor (parcialmente executado por código associado à idle task)
  - TaskYELD(void)
    - Passa o controlo a outra tarefa sem esperar pelo final do time slot

- O "Idle Task Hook"
  - Permite executar código do utilizador na tarefa "idle"
  - Usos habituais:
    - Executar processamento contínuo de background
    - Colocar o processador em modo de poupança de energia
  - Restrições
    - Nunca deve bloquear ou suspender a sua execução
  - E.g.

```
...
unsigned long UidleCycleCount=0UL;
...
/* Idle task hook */
void vApplicationIdleHook( void)
{
     UldleCycleCount++;
}
```

3 - Filas

- As aplicações em FreeRTOS são estruturadas como tarefas semi-independentes
- Para atingir o objetivo da aplicação as tarefas têm de cooperar/partilhar informação
  - E.g. sensor tem de enviar dados para controlador
- Em FreeRTOS as filas são o mecanismo privilegiado de comunicação entre tarefas
- Deste ponto em diante passa a usar-se a designação "Queue"

- Características das Queues
  - Armazenamento de dados
    - Uma queue pode armazenar um conjunto finito de items de um dado tipo (tamanho fixo)
    - Normalmente é usada uma política de acesso do tipo FIFO.
      - O FreeRTOS permite métodos alternativos.
    - Escrever numa queue implica cópia dos dados para a queue
    - Ler de uma queue implica cópia e remoção dos dados da queue
      - Leitura "<u>consome</u>" os dados

- Características das Queues (continuação)
  - Acesso
    - As queues são uma entidade de direito próprio
      - Não pertencem a nenhuma tarefa específica
    - Várias tarefas podem escrever na mesma queue
    - Várias tarefas podem ler da mesma queue
  - Sincronização leitura
    - Leitura de uma queue vazia causa passagem ao estado "bloqued"
    - A escrita na queue desbloqueia automaticamente uma tarefa que esteja bloqueada
    - Caso haja várias tarefas bloqueadas, a de maior prioridade é desbloqueada

- Características das Queues (continuação)
  - Sincronização leitura (continuação)
    - As tarefas podem especificar um tempo máximo de espera (timeout)
      - Se este tempo expirar a tarefa passa a ready, havendo uma falha na leitura da queue
  - Sincronização escrita
    - A escrita numa fila cheia casa a passagem ao estado "blocked"
    - Quando é libertado espaço na queue e há várias tarefas bloqueadas a de maior prioridade é desbloqueada
    - Tal como na leitura, é possível especificar um "timeout"

- Criação de uma fila
  - Antes de ser usada, uma queue tem de ser explicitamente criada

xQueueHandle xQueueCreate( unsigned portBASE\_TYPE uxQueueLength, unsigned portBASE\_TYPE uxItemSize);

- uxQueueLength: máximo numero de items que a queue comporta
- uxltemSize: tamanho, em bytes, de cada item
- Retorno:
  - NULL erro. Queue não criada
  - !NULL Handle para acesso à fila

Escrita numa queue

- xQueue: handle da queue
- pvltem: ponteiro para dados a escrever na fila
- XticksToWait: tempo máximo que tarefa poderá ficar bloqueada na escrita na fila
  - "0" (zero): retorno imediato
  - portMAX\_DELAY: timeout infinito
  - Valor especificado em ticks. Usar portTICK\_RATE\_MS para efetuar conversão para tempo real

- Escrita numa queue (continuação)
  - Retorno
- pdPASS escrita com sucesso
- errQUEUE\_FULL dados não foram escritos por queue estar cheia (timeout expirado)
- Variantes
  - xQueueSendToBack()
    - Equivalente a xQueueSend
  - xQueueSendToFront()
    - Dados são escritos no início da fila

#### **Filas**

Leitura duma queue

portBASE\_TYPE xQueueReceive( xQueueHandle xQueue, const void \*pvBuffer, portTickType xTicksToWait);

- xQueue: handle da queue
- pvBuffer: ponteiro para zona de memória para onde os dados serão copiados
- XticksToWait: timeout para bloqueio
- Retorno
  - pdPASS Leitura com sucesso
  - errQUEUE\_EMPTY dados n\u00e3o lidos devido a queue estar vazia (timeout expirado)

### **Filas**

Estado duma queue

unsigned portBASE\_TYPE uxQueueMessagesWaiting( xQueueHandle xQueue);


- xQueue: handle da queue
- Retorno
  - Número de items correntemente na fila.

### Exemplo

```
/* Application global vars */
xOueueHandle xOueue:
Void main(void){
xQueue = xQueueCreate(QUEUE LENGTH, sizeof(char));
             void vTask1(void *pvParameters) {
                  while(1) {
  Tarefa
                      xStatus = xQueueSend(xQueue,(void *)(&ledStat),
  periódica
                                portMAX DELAY); // Send ledStat to queue
                      vTaskDelay(TASK1 PERIOD MS/portTICK RATE MS);
                       void vTask2(void *pvParameters) {
                            while(1) {
                                xStatus=xQueueReceive(xQueue, (void *)(&ledStat),
                                          portMAX DELAY); // Read Queue (blocking)
         Tarefa
                                if(xStatus == pdPASS) //Read successfuly
         esporádica
                                    PORTAbits.RA1=ledStat;
                            }
 V1.1 / Set 2012 - Paulo Pedreir
```

### **Filas**

- Passagem de tipos de dados complexos
  - E.g. quando uma fila contém diferentes tipos de dados



#### Filas

- Passagem de tipos de dados complexos (cont.)
  - A passagem por ponteiros permite estruturas de dados arbitrárias

```
/* Application global vars */
typedef struct {
   unsigned char ucType;
   unsigned char ucValue;
} xData;
void vTask1(void *pvParameters) {
   xData xReceiveData:
   xStatus=xQueueReceive(xQueue, &xReceiveData,0)
   if(xReceiveData.ucType == TEMP_SENS) {
```

41

### Interrupções

- Os sistemas embutidos têm frequentemente que responder a eventos de diversas origens que ocorrem no ambiente onde estão integrados
  - Chegada de um caracter, alteração do estado de uma porta, pacote que chegou a uma interface de comunicação, etc.
  - Estes eventos estão associados a diferentes overheads de processamento, importância e requisitos de tempo de resposta
  - Questões:
    - Que métodos de detecção de eventos
    - Qual a quantidade de processamento que deve ser efetuada na ISR?
    - Como devem ser comunicados às tarefas?

- Deteção de eventos
  - Em caso muito simples é possível efetuar poll uma tarefa verifica periodicamente se um dado evento ocorreu (e.g.

lê o estado da USART para saber se chegou algum caracter)

- Muito ineficiente, pois normalmente os eventos ocorrem muito esparsamente
- Difícil determinar o período ótimo
  - Curto: grande overhead
  - Longo: latência elevada

Processamento diferido de interrupções

Activate Ti

V1.1 / Set 2012 - Paul

- Para colmatar os problemas anteriores pode efetuar-se a deteção de eventos por interrupção (se o hardware o permitir)
- O processamento de uma interrupção inibe o processamento de outras interrupções (pelo menos parcialmente)
  - A quantidade de trabalho dentro duma ISR deve ser tão reduzido quanto possível
- Mecanismo vulgarmente usado: processamento diferido de interrupções
  - ISR faz processamento mínimo (fast handler) e
- Event Restante processamento efetuado a nível de tarefa (slow handler)

  Tk (sky Tk(resume) ► Ti

Slow handler

- Semáforos binários para sincronização
  - Uma das formas de ativar o "slow handler" consiste no uso de semáforos binários

void vSemaphoreCreateBinary(xSemaphoreHandle xSemaphore)

- xSempahore handle para o semáforo
- Nota: esta system call é implementada por meio de uma macro. xSemaphore deve passar-se diretamente e não por referência

- Semáforos binários para sincronização (cont.)
  - Tomar o semáforo (operação "P()" na notação clássica)
     portBASE\_TYPE xSemaphoreTake(xSemaphoreHandle xSemaphore, portTickTime xTicksToWait)
    - xSemaphore handle para o semáforo
    - XticksToWait Tempo máximo de bloqueio
      - Uso equivalente às queues
    - Retorno
      - pdPASS retornou antes do timeout
      - pdFALSE timeout expirou

- Semáforos binários para sincronização (cont.)
  - Dar o semáforo (operação "V()" na notação clássica)
     portBASE\_TYPE xSemaphoreGiveFromISR(xSemaphoreHandle xSemaphore, portBASE TYPE \*pxHigherPriorityTaskWoken)
    - xSemaphore handle para o semáforo
    - pxHigherPriorityTaskWoken Indica se em resultado da operação uma tarefa com prioridade superior à da tarefa correntemente em execução passou a ready. Neste caso esta system call coloca \*pxHigherPriorityTaskWoken com pdTRUE.
    - Retorno
      - pdPASS retornou antes do timeout
      - pdFALSE timeout expirou

- Semáforos binários para sincronização (cont.)
  - Exemplo

```
static void vHandlerTask( void *pvParameters )
{
    while(1) {
        xSemaphoreTake(xBinarySemaphore, portMAX_DELAY);
        /* Ocorreu evento! Fazer o seu processamento */
        Event_Proc ...
}
```

```
static void __interrupt vExampleInterruptHandler( void )
{
    static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken;

    xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;

    /* 'Give' the semaphore to unblock the task. */
    xSemaphoreGiveFromISR( xBinarySemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken );

    if( xHigherPriorityTaskWoken == pdTRUE )
    {
        ...
        portSWITCH_CONTEXT();
    }
}
```

- Invocação do escalonador dentro da ISR faz com que retorno da ISR seja feito diretamente para o slow handler
- No limite o tempo de resposta pode ser equivalente ao V1.1 / Set 2012 Paulo Pedprocessamento integral dentrordar lSR

- Semáforos de contagem
  - O uso de semáforos binários pode levar à perda de eventos
    - Se vários eventos se sucederem antes de o slow handler terminar serão perdidos
      - Semáforo binário tem apenas dois estados!
  - FreeRTOS disponibiliza semáforos de contagem
    - Semáforos "convencionais"
    - Para além da contagem de eventos, são também usados para gestão de recursos
      - Inicializados com um certo valor (número de recursos). Tarefas bloqueiam se o contador tiver valor nulo.

- Semáforos de contagem
  - Antes de serem usados têm de ser criados

```
xSemaphoreHandle xSemaphoreCreateCounting( portBASE_TYPE uxMaxCount, portBASE_TYPE uxInitialCount)
```

- uxMaxCount máximo valor que o semáforo pode contar (máximo número de eventos que podem ser mantidos em espera / máximo número de recursos)
- usInitialCount valor inicial (deve sre zero no caso de eventos / uxMAxCount no caso de recursos)
- Retorno
- NULL erro (falta de memória heap)
- !NULL sucesso

- Uso de queues a partir de ISR
  - Por vezes pode ser desejável o uso de queues a partir de ISR
    - Combina sincronização com passagem de dados!
  - As seguintes system calls podem ser usadas
    - portBASE\_TYPE xQueueSendFromISR()
    - portBASE TYPE xQueueSendToFrontFromISR()
    - portBASE\_TYPE xQueueSendToBackFromISR()
  - Utilização semelhante às suas pares, mas podem ser usadas a partir de ISR

- Uso eficiente de queues no contexto de execução diferida de ISR
  - O acesso a queues e eventual bloqueio/desbloqueio de tarefas são operações com custos computacionais elevados
  - Pode ser efetuado algum processamento dentro da ISR para otimizar o consumo de recursos
  - Exemplo receção de comandos via USART
    - Opção 1: envia cada caracter recebido
    - Opção 2: pré-processar localmente à ISR os caracteres e colocar na queue apenas comandos inteiros
      - Muito mais eficiente ...
      - Mas atenção ao impacto nas outras interrupções e tarefas

#### 5 – Gestão de recursos

#### Gestão de recursos

- As tarefas executam concorrentemente e podem partilhar recursos
  - Hardware portas de I/O, buffers, LCD, USART, ...
  - Software variáveis partilhadas, funções não reentrantes, ...
- Se uma tarefa sofre preempção durante o acesso a um recurso pode ocorrer uma situação de inconsistência/corrupção de dados
  - Necessário garantir exclusão mutua durante o acesso a recursos partilhados

Resultado ????

#### Gestão de recursos

- Critical Sections
  - Secção de código em que a preempção de tarefas é inibida
  - Define-se colocando o código entre as primitivas taskENTER\_CRITICAL() e taskEXIT\_CRITICAL()
    - Nota: inibe as interrupções que possuam prioridade acima de configMAX\_SYSCALL\_INTERRUPT\_PRIORITY
  - O escalonador pode ser diretamente ativado e desativado
    - vTaskSuspendAll(); / xTaskResumeAll()
    - Interrupções não são afetadas

### Gestão de recursos

- Critical Sections (cont)
  - Outras formas de implementar regiões criticas
    - Mutex (semáforo binário)
      - Apenas afeta as tarefas que partilham o recurso
      - Atenção a possíveis deadlocks!!!!
    - Gatekeeper
      - Acesso ao recurso é efetuado por uma única tarefa
      - Tarefas que pretendam aceder ao recurso comunicam com a Gatekeeper, e.g. via mensagens

#### 6 – Gestão de memória

#### Gestão de memória

- Funções específicas para alocação dinâmica de memória
  - pvPortMalloc()
  - pvPortFree()
- Três implementações
  - Heap\_1.c: versão básica de pvPortMalloc() e não implementa pvPortFree()
    - Comportamento determinístico
    - Não permite libertação de memória!
      - Adequado quando todos os recursos (tarefas, message queues, ...) são reservados inicialmente e se mantêm durante o funcionamento do sistema

#### Gestão de memória

- Três implementações (cont)
  - Heap\_2.c: usa algoritmo "best fit" para alocação e implementa pvPortFree()
    - Não combina segmentos adjacentes
      - Eventuais problemas de fragmentação
    - Pode ser usado em tarefas que criam e removem tarefas frequentemente desde que a stack seja constante
  - Heap\_3.c: usa código derivado das bibliotecas standard malloc() e free()
    - Menos determinístico
    - Não sofre de problemas de fragmentação

#### Bibliografia

- Manual do FreeRTOS
- Links
  - http://www.slideshare.net/amraldo/free-freertos-coursetask-management
  - http://embedded-tips.blogspot.com/2010/07/freertos-course-semaphoremutex.html