## Курсовая: Техническая механика

## Расчет червячной передачи

885 ... 1770

```
In [162...
         from math import pi, atan, degrees, cos, tan, radians
          from IPython.display import Markdown
          def degrees to radians(degrees, minutes=0):
              total degrees = degrees + minutes / 60
              # Переводим градусы в радианы
              return radians(total degrees)
In [163... # Частота вращения выходного вала редуктора
          n \text{ out} = 59
          # Нагрузка на выходном валу редуктора
          P \text{ out} = 900
          Выбор ЭД
In [163... # КПД общий
          # КПД передачи = 0.8 (таблица 1.1)
          kpd m = 0.98
          kpd u = 0.8
          kpd_sum = kpd_m * kpd_u
          print(f''\{kpd m\} * \{kpd u\} = \{kpd m * kpd u\}'')
        0.98 * 0.8 = 0.784
In [163... # Мощность электрическая
          P_en = P_out / kpd_sum
          print(f"{P out} / {kpd sum} = {P out / kpd sum:.0f}")
        900 / 0.784 = 1148
In [163... # Диапазон частот
          print(f"{59*15} ... {59*30}")
```

```
Выбираю ЭД
         4А80В4У3 (3 - Чернавский стр.26)
          • Частота оборотов: 1500 Об/мин
          • Мощность: 1500 Вт

    Скольжение: 5.8 (3 - Чернавский стр.521, 4- Дунаев стр.457)

          • Диаметр вала: 22 мм
In [163... # Диаметр вала электродвигателя
         d ed= 22
         # Фактическая частота вращения
         n_fact = 1500 * (100 - 5.8) / 100
         print(n fact)
        1413.0
In [163... # Передаточное число редуктора
         print(f"{n fact} / {n out} = {n fact/n out:.2f}")
        1413.0 / 59 = 23.95
In [163... # Принимаю стандартное значение передаточного числа редуктора по таблице 3.2
         u p = 25
         Определение кинематических и силовых
         параметров для каждого вала
         Быстроходный вал
In [163... # Частота оборотов
         n_fact
Out[163... 1413.0
In [163... # Угловая скорость
         w1 = pi * n fact / 30
         print(f"{w1:.3f}")
        147.969
In [163... # Мощность на входном валу после муфты
         P1 = P en * kpd m
         print(f"{P en:.0f} * {kpd m} = {P en * kpd m}")
        1148 * 0.98 = 1125.0
In [164... # Момент на входном валу, Н*мм
```

T1 = P1 \* 1000 / w1

```
print(T1)
```

7602.94314133258

#### Тихоходный вал

```
In [164... # Частота оборотов
          n1 = n_{fact}
          n2 = n1 / u p
          print(n2)
        56.52
In [164... # Угловая скорость
         w2 = pi * n2 / 30
          print(w2)
        5.91876055936317
In [164... # Мощность на выходном валу
          # 0.8 - кпд для червячного редуктора (таблица 1.1)
          P2 = P1 * kpd_u
          print(P2)
        900.0
In [164... # Вращающий момент
         T2 = P2 * 1000 / w2
          print(T2)
```

152058.8628266516

## Заполняю таблицу 1.4

## <sup>Out[164...</sup> Таблица 1.4

Кинематические и силовые параметры для каждого вала редуктора

Номер вала	Частота вращения, n, $min^-1$	Угловая скорость w, $\operatorname{c}^{-}1$	Мощность Р, Вт	Вращающий момент Т, Н·мм
1	1413.0	147.969	1125.0	7603
2	56.52	5.919	900.0	152059

## Выбор материалов и допускаемых напряжений

```
In [164... # Скорость скольжения v_s = 4.5 * 10 ** (-4) * n1 * (T2 / 1000) ** (1/3) print(v_s)
```

3.393844358505747

#### Выбираю материал для червячного колеса

Согласно таблице 3.1 стр.15

Бр А9Ж3Л

$$\sigma_{\scriptscriptstyle 
m T}=200$$

$$\sigma_{\scriptscriptstyle 
m B}=400$$

$$\sigma_H = 300 - 25v_s$$

$$\sigma_F=0,25\sigma_{\scriptscriptstyle
m T}+0,08\sigma_{\scriptscriptstyle
m B}$$

 $\sigma_H$ 

```
In [164... po_h = 300 - 25 * v_s
print(f"300 - 25*{v_s:.2f} = {300 - 25*v_s:.1f}")
300 - 25*3.39 = 215.2
```

 $\sigma_F$ 

```
In [164... po_f = 0.25*200 + 0.08*400
print(po_f)
```

82.0

## Проектный расчет червячной передачи по контактным напряжениям

```
In [164... # Согласно таблице 3.2 выбираю стандартное передаточное отношение
         # Вычисляю число зубьев колеса
         z1 = 2
         z2 = z1 * u_p
         print(z2)
        50
In [165... # Определяю межосевое расстояние
         K n = 1.1
         q = 12.5
         T2 m = T2 / 1000
         a_w = (z^2/q + 1) * ((5400/(z^2/q*po_h)) ** 2 * T^2_m * K_n) ** (1/3)
         print(f''(\{z2\}/\{q\} + 1) * ((5400/(\{z2\}/\{q\}*\{po h:.0f\})) ** 2 * \{T2 m\} * \{K n\})
         # Выбираю стандартное значение а w = 125 \text{ мм}
         a w = 125
        (50/12.5 + 1) * ((5400/(50/12.5*215)) ** 2 * 152.0588628266516 * 1.1) ** (1/
        3) = 93.719045
In [165... # Определяю величину осевого модуля для стандартного a_w
         m = 2*a w/(q + z2)
         print(m)
        4.0
         Выбираю стандартные значения из таблицы 3.3
         a_w=125 мм
         m=4\,{
m MM}
         q = 12, 5
         z_2:z_1=50:2
         Определяю геометрические параметры червяка
In [165... d1 = d 1b = q * m]
         print(d1)
        50.0
In [165... da1 = d1 + 2 * m
         print(da1)
```

58.0

```
In [165...] df1 = d1 - 2.4*m
         print(df1)
        40.4
In [165... # Длина нарезанной части червяка
         b1 = (11 + 0.06*z2)*m
         print(b1)
        56.0
         Определяю геометрические параметры колеса
In [165... d2 = d 2t = m * z2]
         print(d2)
        200.0
In [165... da2 = d2 + 2*m
         print(da2)
        208.0
In [165... # Наибольший диаметр червячного колеса
         d_{am2} = da2 + 6*m/(z1 + 2)
         print(f''\{da2\} + 6*\{m\}/(\{z1\} + 2) = \{da2 + 6*m/(z1 + 2)\}")
        208.0 + 6*4.0/(2 + 2) = 214.0
In [165... df2 = d2 - 2.4*m
         print(df2)
        190.4
In [166... # Ширина зубчатого венца червячного колеса
         b2 = 0.75*da1
         print(b2)
         b2 = 44
         print(b2)
        43.5
        44
         Параметры ступицы смотри далее (Конструирование червячной передачи)
In [166... # Проверяю выбранное значение v s
         tg_y = z1/q
         print(tg_y)
        0.16
In [166... y = atan(tg y)
         print(y)
        0.1586552621864014
```

```
In [166... # Угол в градусах deg_y = degrees(y) print(deg_y)

9.090276920822323
```

```
In [166... # Нормальный модуль m_n = m*cos(y) print(m_n)
```

3.9497625276668216

#### Таблица 3.4

#### Геометрические параметры червячной передачи

### <sup>0ut[166...</sup> Таблица 3.4

Геометрические параметры червячной передачи

```
a_w u m q z1 z2 d1 d2 d_a1 d_a2 d_f1 d_f2 b1 b2 m_n
```

## Проверочный рассчет по контактным напряжениям

```
In [166... # Проверяю условие прочности выбранной стандартной передачи temp = (5400/(z^2/q))*(((z^2/q+1)/a_w)**3*T2_m*K_n)**(0.5) print(f"(5400/(\{z^2\}/\{q\}))*(((\{z^2\}/\{q\}+1)/\{a_w\})**3*\{T^2_m:.0f\}*\{K_n\})**(0.5) (5400/(50/12.5))*(((50/12.5+1)/125)**3*152*1.1)**(0.5) = 139.6773436750238
```

Прочность по контрольным напряжениям обеспечена так как 139 МПа < 207 МПа

## Проверка прочности зубьев червячного венца на изгиб

```
In [166... # Окружная сила на колесе
Ft2 = 2 * T2/d2
print(f"2 * {T2}/{d2} = {2 * T2/d2}")
```

```
2 * 152058.8628266516/200.0 = 1520.588628266516
```

```
In [166... # Окружная сила на червяке
          Ft1 = 2 * T1/d1
          print(f"2 * {T1:.0f}/{d1} = {2 * T1/d1:.0f}")
        2 * 7603/50.0 = 304
In [166... # Определение коэффициента формы зуба из таблицы 3.7
          z_v = z^2/cos(y) ** 3
          print(f''\{z2\}/cos(\{y:.4f\}) ** 3 = \{z2/cos(y) ** 3:.1f\}")
        50/\cos(0.1587) ** 3 = 51.9
          Принимаю форму зуба из таблицы 3.7
          Y_F = 1.45
          Значения коэффициентов расчетной нагрузки K_{\scriptscriptstyle
m H} и K_F принимаются
          одинаковыми (стр.18) = 1
In [167... | Y F = 1.45
          KF = Kn
          po ff = 0.7*Y F*Ft2*K F/(b2*m n)
          print(f"0.7*{Y_F}*{Ft2}*{K_F}/({b2}*{m_n:.2f}) = {0.7*Y_F*Ft2*K_F/(b2*m_n):.}
          print(f"{po ff:.1f} < {po f}")</pre>
          print("Прочность по напряжениям изгиба обеспечена")
        0.7*1.45*1520.588628266516*1.1/(44*3.95) = 9.77
        9.8 < 82.0
        Прочность по напряжениям изгиба обеспечена
          Уточняю КПД червячной передачи
In [167... | phi = "1°26'"
          f deg = lambda x: f''\{int(x)\}^{\circ}\{int((x - int(x))*60)\}'''
          print(f"tan({f deg(deg y)})/tan({f deg(deg y)} + {phi})")
          kpd b = tan(y)/tan(y + degrees to radians(1, 26))
          print(kpd b)
        tan(9°5')/tan(9°5' + 1°26')
        0.8613018256599354
          Общий КПД
          K\Pi Д = K\Pi Д \Pi * K\Pi Д M
In [167...] kpd sum = kpd b * kpd m
          print(f''\{kpd_b:.3f\} * \{kpd_m\} = \{kpd_b * kpd_m:.3f\}'')
          # print(kpd sum)
        0.861 * 0.98 = 0.844
```

Тепловой расчет

```
In [167... # Тепло выделяемое редуктором
FF = P1*(1 - kpd_b)
print(f"{P1}*(1 - {kpd_b:.2f}) = {P1*(1 - kpd_b):.0f}")
print(FF)

1125.0*(1 - 0.86) = 156
156.03544613257267

In [167... # Площадь редуктора без учета днища
A_plosh = 0.25*0.3 + (0.3*2 + 0.25*2)*0.1
print(f"Площадь редуктора = {0.25*0.3 + (0.3*2 + 0.25*2)*0.1} м2")
t_red = 100 # Температура редуктора допустимая
t_pom = 20 # Температура в помещении
K_tepl = 17 # Для помещений с интенсивной вентиляцией
# Количество отведенного тепла
FF_otv = K_tepl*(t_red - t_pom)*A_plosh
print(f"Отводимое тепло {FF_otv} Вт")
```

Площадь редуктора = 0.185 м2 Отводимое тепло 251.6 Вт

Параметры ступицы смотри далее (Конструирование червячной передачи)

#### Расчет валов

30

Расчет выполняю по таблице 4.1

Быстроходный вал (червяк)

```
In [167... # 1 ступень под муфту

d_lst = 1.2 * d_ed

print(f"1.2 * {d_ed} = {1.2 * d_ed}")

d_lst = 24

print(d_lst)

1.2 * 22 = 26.4

24

In [167... # 2 ступень под уплотнение крышки с отверстием и подшипник

t = 2 # Таблица 4.2

d_2st = d_lst + 2 * t

print(d_2st)

d_2st = 30

print(d_2st)

28
```

```
In [167... # 3 ступень под шестерню
         r = 1 # таблица 4.2
         d 3st = d 2st + 3.2 * r
         print(d 3st)
         d 3st = 34
         print(d_3st)
        33.2
        34
In [167... # 4 ступень
         d_4st = d_2st
         print(d_4st)
        30
         Тихоходной вал (червячное колесо)
In [167... # Выходной вал под муфту: 1-я ступень
         d_1st_2 = (T2/(0.2 * 40)) ** (1/3)
         print(f''(\{T2\}/(0.2 * 40)) ** (1/3) = \{(T2/(0.2 * 40)) ** (1/3):.2f\}'')
         print(d 1st 2)
         d 1st 2 = 30
         print(d 1st 2)
        (152058.8628266516/(0.2 * 40)) ** (1/3) = 26.69
        26.687460552848524
        30
In [168... # 2-я ступень
         t = 2.5
         d_2st_2 = d_1st_2 + 2 * t
         print(d 2st 2)
        35.0
In [168... # 3-я ступень
         d_3st_2 = d_2st_2 + 3.2 * r
         print(f"{d 2st 2} + 3.2 * {r} = {d 2st 2 + 3.2 * r}")
         print(d 3st 2)
         d 3st 2 = 40
         print(d_3st_2)
        35.0 + 3.2 * 1 = 38.2
        38.2
        40
In [168... # 4-я ступень
         d_4st_2 = d_2st_2
         print(d_4st_2)
        35.0
```

```
In [168... # Наибольший диаметр червячного колеса
         d am2 = da2 + 6*m/(z1 + 2)
         print(f''\{da2\} + 6*\{m\}/(\{z1\} + 2) = \{da2 + 6*m/(z1 + 2)\}")
        208.0 + 6*4.0/(2 + 2) = 214.0
In [168... # Наружний диаметр ступицы
         d_st = 1.8 * d_3st_2
         print(f"1.8 * {d_3st_2} = {1.8 * d_3st_2}")
        1.8 * 40 = 72.0
In [168... # Ширина ступицы
         l_st = 1.7 * d_3st_2
         print(l_st)
        68.0
In [168... po 1 = po 2 = 2 * m
         print(po 1)
        8.0
In [168...] C = 0.25 * b2
         print(C)
         C = 12
         print(C)
        11.0
        12
In [168… # d винта
         d vint = 1.4*m
         print(d vint)
        5.6
In [168… # l винта
         l vint = 0.4*b2
         print(l_vint)
        17.6
In [169...] f = 0.2*d vint
         print(f"{f:.3f}")
        1.120
         Параметры ступеней валов и подшипников (табл. 4.6)
In [169... #from IPython.display import Markdown
         l 1st = 50
         l 2st = 55
         l 3st = 170
         l 4st = 30
         l 1st 2 = 60
```

```
l_2st_2 = 45
1 3st 2 = 80
1 4st 2 = 20
Markdown(f"""
##### Быстроходный вал
| d1 / l1 | d2 / l2 | d3 / l3 | d4 / l4 |
|-----|
| {d_1st} / {l_1st} | {d_2st} / {l_2st} | {d_3st} / {l_3st} | {d_4st} / {l_4
##### Подшипники для быстроходного вала
| Обозначение | $dxDxB(T)$ | $Cr, кH$ | $C0, кH$ | $\alpha^{\circ}$ |
|-----|-----|-----|
| 7506 | 30x62x21.5 | 36 | 27 | 14 |
##### Тихоходный вал
| d1 / l1 | d2 / l2 | d3 / l3 | d4 / l4 |
|----|
| {d_1st_2} / {l_1st_2} | {d_2st_2} / {l_2st_2} | {d_3st_2} / {l_3st_2} | {c
##### Подшипники для тихоходного вала
| Обозначение | $dxDxB(T)$ | $Cr, кH$ | $C0, кH$ | $\alpha^{\circ}$ |
|-----|-----|-----|
| 36207 | 35x72x17 | 24 | 18 | 12 |
""")
```

#### Out[169... Быстроходный вал

Подшипники для быстроходного вала

Обозначение	dxDxB(T)	<i>Cr</i> , к Н	$C_0,$ к Н	lpha .
7506	30x62x21.5	36	27	14

Тихоходный вал

Подшипники для тихоходного вала

Обозначение	$dxDxB \\ (T)$	<i>Cr</i> , к Н	$C_0,$ к Н	$lpha_{}$
36207	35x72x17	24	18	12

## Выбор шпонок

Шпонки выбираю по таб. 4.8 стр 23

## Быстроходный вал: шпонка

```
In [169... # Тихоходный вал: под колесом
# Проверяю шпонку на смятие
b_sh_t = 12
```

```
h sh t = 8
           l obsh t = 50
           l rt = l obsh t - b sh t
           t1 t = 5
           p_sm = 2 * T2/(d_3st_2*l_rt*(h_sh_t - t1_t))
           print(f"2 * {T2}/({d_3st_2}*{l_rt}*({h_sh_t} - {t1_t})) = {2 * T2/(d_3st_2*l_rt)} = {2 * T2/(d_3st_2*l_rt)}
         2 * 152058.8628266516/(40*38*(8 - 5)) = 66.69248369589982
In [169... # Тихоходный вал: хвостовик
           # Проверяю шпонку на смятие
           b sh out = 10
           h sh out = 8
           l obsh out = 56
           l r out = l obsh out - b sh out
           t1 t out = 5
           p_{sm} = 2 * T2/(d_1st_2*l_r_out*(h_sh_out - t1_t_out))
           print(f"2 * {T2}/({d 1st 2}*{l r out}*({h sh out} - {t1 t out})) = {2 * T2/({d 1st 2}*{l r out}*({h sh out} - {t1 t out}))}
         2 * 152058.8628266516/(30*46*(8 - 5)) = 73.5
```

# Определение сил в зацеплении и консольных сил от муфт

табл.4.10

```
In [169... # Окружная сила на червяке
          print(f"2*{T1:.0f}/{d1} = {2*T1/d1:.0f}")
          print("Ft1")
        2*7603/50.0 = 304
        Ft1
In [169... # Окружная сила на колесе
          print(f"2*{T2:.0f}/{d2} = {2*T2/d2:.0f}")
          print("Ft2")
        2*152059/200.0 = 1521
        Ft2
In [169... | # Радиальная сила на колесе и на червяке
          Fr2 = Ft2*tan(radians(20))
          print(Fr2)
          Fr1 = Fr2 = 720
          print(f"{Fr2:.0f}")
        553.4489992526871
        720
In [169... # Осевая сила на червяке
          Fa1 = Ft2
          print(f"{Fa1:.0f}")
```

```
In [169... # Осевая сила на колесе
Fa2 = Ft1
print(f"{Fa2:.0f}")

304

In [170... # Сила на муфте (быстроходный вал)
Fm1 = 4*T1 ** 0.5
print(f"{Fm1:.0f}")

349

In [170... # Сила на муфте (тихоходный вал)
Fm2 = 4*T2 ** 0.5
print(f"{Fm2:.0f}")

1560
```

## Таблица 4.10

Определение сил в зацеплении и консольных сил от муфт

```
In [170... #from IPython.display import Markdown

Markdown(rf"""

#### Таблица 4.10

##### Быстроходная ступень

|Окружная| Радиальная | Осевая | Муфта |

|-----|----|----|-|----|

| $F_{{t_1}} = \dfrac{{2 \cdot T_1}}{{d_1}}$ | $F_{{r1}} = F_{{r2}}$ | $F_{{t_1}}$ | $F_{{t_2}}$ | $
```

## <sup>0ut[170</sup>... Таблица 4.10

Определение сил в зацеплении и консольных сил от муфт

Быстроходная ступень

Окружная	Радиальная	Осевая	Муфта
$F_{t_1} = rac{2 \cdot T_1}{d_1}$	$F_{r1}=F_{r2}$	$egin{aligned} F_{a1} \ = F_{t2} \end{aligned}$	$F_{_{ exttt{M}1}} = 4\sqrt{T_1}$
304	720	1521	349

#### Тиходная ступень

Окружная	Радиальная	Осевая	Муфта
$F_{t_2} = rac{2 \cdot T_2}{d_2}$	$F_{r2} = F_{t2} \cdot tg \ lpha$	$egin{aligned} F_{a2} \ = F_{t1} \end{aligned}$	$F_{{\scriptscriptstyle  exttt{M}}2} \ = 4\sqrt{T_2}$
1521	720	304	1560

## Реакции и эпюры

## Расчет быстроходного вала

```
In [170… # Расчет места приложения сил в радиально упорном подшипнике print(0.5*(29+0.5*(30+72)*tan(radians(12))))
```

#### 19.920192322585564

```
In [170...

# Расчет быстроходного вала

def calc_b():

# Подшипник: 7506

d_podsh = 30

D_podsh = 62

T_podsh = 21.5

alpha_podsh = 14

# Точка приложения опорной силы в коническом подшипнике

a_podsh = 0.5*(T_podsh + 0.5*(d_podsh + D_podsh)*tan(radians(alpha_podsh print(f"a_podsh = {a_podsh}"))

#a_podsh = 20

# print(f"a_podsh = {a_podsh}")

# Списки для построения эпюр

lst_x1 = [0]
```

```
lst M1 = [0]
lst x2 = [0]
lst M2 = [0]
# Червяк: длины, мм
l1 = l 1st
12 = 1 2st
13 = 1 3st
14 = 1 4st
d1 = d 1b
# Участки, мм
a = T_podsh - a_podsh + 13/2
c = 12 - (T podsh - a podsh) + 11/2
d = d1/2
print(f"a = {a}, b = {b}, c = {c}, d = {d}")
# Силы, Н
Ft = Ft1
Fr = Fr1
Fa = Fa1
Fm = Fm1
# Вертикальная плоскость: ХҮ
#-----1. Реакции-----
# Моменты: положительно = против часовой стрелки
\# \Sigma M(A) = 0
\# -Fr*a - Fa*d + Rb*(a + b) = 0
Rb = Rb1 = (Fr*a + Fa*d)/(a + b)
\# \Sigma M(B) = 0
\# -Ra*(a + b) + Fr*b - Fa*d = 0
Ra = Ra1 = (Fr*b - Fa*d)/(a + b)
# Проверка ось Ү
\# Ra + Rb - Fr = 0
assert abs(Ra + Rb - Fr) < 1e-3, 'Сумма сил должна быть равна нулю'
# Вывод результата
print("\n1.Расчет реакции опор")
print("Вертикальная плоскость: XY")
print(f"Moment Fa*d = \{Fa*d:.0f\} H·MM")
print("Ось Y")
print(f"Ra = {Ra:.3f}")
print(f"Rb = \{Rb:.3f\}\n")
#----- Эпюры-----
# Силы: положительно = балка крутится
# по часовой стрелке
# Моменты: положительно = балка хочет изогнуться
```

```
# вверх
# 1.Участок 0 \le x \le a
\# x = a
Ma = Ra * a
# Записываю результат
lst x1 += [a]
lst M1 += [Ma]
# Вывод результата
print("\n2.Построение эпюр")
print("Вертикальная плоскость: XY")
print("1.Участок 0 \le x \le a")
print("x = 0: Muy = 0")
print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}\n")
# 2.Участок a \le x \le (a + b)
\# x = a
Ma = Ra * a + Fa * d
\# x = a + b
Mb = Ra * (a + b) + Fa * d - Fr * b
# Записываю результат
lst x1 += [a, a + b, a + b + c]
lst M1 += [Ma, Mb, 0]
# Вывод результата
print("2.Участок a \le x \le (a + b)")
print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}")
print(f"x = a+b: Muy = {Mb:.1f}\n")
print("-----\n")
#-----
# Горизонтальная плоскость: XZ
#-----1. Реакции-----
# Моменты: положительно = против часовой стрелки
\# \Sigma M(A) = 0
\# Ft^*a - Rb^*(a + b) - Fm^*(a + b + c) = 0
Rb = Rb2 = (Ft*a - Fm*(a + b + c))/(a + b)
\# \Sigma M(B) = 0
\# Ra*(a + b) - Ft*b - Fm*c = 0
Ra = Ra2 = (Ft*b + Fm*c)/(a + b)
# Проверка ось Z
\# Ra - Ft + Rb + Fm = 0
assert abs(Ra - Ft + Rb + Fm) < 1e-3 , 'Сумма сил должна быть равна нулк
# Вывод результата
print("1.Расчет реакции опор")
print("Горизонтальная плоскость: XZ")
```

```
print("Ось Z")
print(f"Ra = {Ra:.3f}")
print(f"Rb = \{Rb:.3f\}\n")
#-----2. Эпюры-----
# Силы: положительно = балка крутится
# по часовой стрелке
# Моменты: положительно = балка хочет изогнуться
# вверх
# 1.Участок 0 \le x \le a
\# x = a
Ma = -Ra * a
# Записываю результат
lst x2 += [a]
lst M2 += [Ma]
# Вывод результата
print("\n2.Построение эпюр")
print("Горизонтальная плоскость: XZ\n")
print("1.Участок 0 \le x \le a")
print("x = 0: Muy = 0")
print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}\n")
# 2.Участок a \le x \le (a + b)
\# x = a
Ma = -Ra * a
\# x = a + b
Mb = -Ra * (a + b) + Ft * b
# Записываю результат
lst x2 += [a, a + b]
lst M2 += [Ma, Mb]
# Вывод результата
print("2.Участок a \le x \le (a + b)")
print(f"x = a: Muy = {Ma:.1f}")
print(f"x = a+b: Muy = {Mb:.1f}\n")
# 3.Участок (a + b) \le x \le (a + b + c)
\# x = a + b
Mb = -Ra * (a + b) + Ft * b
\# x = a + b + c
Mc = -Ra * (a + b + c) + Ft * (b + c) - Rb * c
# Записываю результат
lst x2 += [a + b, a + b + c]
lst M2 += [Mb, Mc]
# Вывод результата
print("3.Участок (a + b) \leq x \leq (a + b + c)")
print(f"x = a+b: Muy = {Mb:.1f}")
print(f"x = a+b+c: Muy = {Mc:.1f}\n")
```

```
return (lst_x1, lst_M1), (lst_x2, lst_M2), (Ra1 ** 2 + Ra2 ** 2) ** 0.5,
 resultY, resultX, Ra sum 1, Rb sum 1 = calc b()
a podsh = 16.484544065393155
a = 90.01545593460685, b = 90.01545593460685, c = 74.98454406539315, d = 25.
1.Расчет реакции опор
Вертикальная плоскость: ХҮ
Момент Fa*d = 38015 \ H\cdot мм
0сь Ү
Ra = 148.843
Rb = 571.157
2.Построение эпюр
Вертикальная плоскость: ХҮ
1.Участок 0 \le x \le a
x = 0: Muy = 0
x = a: Muy = 13398.2
2. Участок a \le x \le (a + b)
x = a: Muy = 51412.9
x = a+b: Muy = 0.0
1. Расчет реакции опор
Горизонтальная плоскость: XZ
0сь Z
Ra = 297.329
Rb = -341.990
2.Построение эпюр
Горизонтальная плоскость: XZ
1.Участок 0 \le x \le a
x = 0: Muy = 0
x = a: Muy = -26764.2
2.Участок a \le x \le (a + b)
x = a: Muy = -26764.2
x = a+b: Muy = -26153.1
3.Участок (a + b) \le x \le (a + b + c)
x = a+b: Muy = -26153.1
x = a+b+c: Muy = -0.0
```

Суммарная реакция опор на подшипниках быстроходного вала

```
In [170... # Подшипник A
print(f"Ra_cym = {Ra_sum_1:.1f} H\n")
# Подшипник B
print(f"Rb_cym = {Rb_sum_1:.1f} H\n")


Ra_cym = 332.5 H

Rb_cym = 665.7 H
```

### Максимальный изгибающий момент для быстроходного вала

```
In [170... M_k1 = (51413 ** 2 + 26764 ** 2) ** 0.5
print(f"{M_k1:.0f}")
57962
```


# Графики изгибающих моментов для быстроходного вала



```
In [170... x, M = resultX

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, M, marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Эпюра Мих(x)'
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.xlabel('Длина вала (мм)')
plt.ylabel('Момент (Н·мм)')
plt.title('Горизонтальная плоскость')
plt.grid(True)
plt.legend()

# Инвертируем ось Y
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```



## Расчет тихоходного вала

```
In [170... def calc_t():
             # Подшипник: 36207
             d podsh = 35
             D podsh = 72
             B_podsh = 17
             alpha_podsh = 12
             # Точка приложения опорной силы в радиально-упорном подшипнике
             a podsh = 0.5*(B podsh + 0.5*(d podsh + D podsh)*tan(radians(alpha podsh
             print(f"a podsh = {a podsh}")
             a podsh = 14
             print(f"a_podsh = {a_podsh}")
             # Списки для построения эпюр
             lst x1 = [0]
             lst M1 = [0]
             lst x2 = [0]
             lst M2 = [0]
             # Тихоходный вал: длины, мм
             l1 = l 1st 2
             12 = 1 2st 2
             13 = 1 3st 2
             14 = 1 4st 2
             d1 = d 2t
             # Участки, мм
             a = B podsh - a podsh + 13/2
             b = a
             c = 12 - (B podsh - a podsh) + 11/2
             d = d1/2
             print(f"a = {a}, b = {b}, c = {c}, d = {d}")
             # Силы, Н
             Ft = Ft2
             Fr = Fr2
             Fa = Fa2
             Fm = Fm2
             # Вертикальная плоскость: ХҮ
             #-----1. Реакции-----
             # Моменты: положительно = против часовой стрелки
             \# \Sigma M(A) = 0
             # -Fr*a + Fa*d + Rb*(a + b) = 0
             Rb = Rb1 = (Fr*a - Fa*d)/(a + b)
             \# \Sigma M(B) = 0
```

```
\# -Ra*(a + b) + Fr*b + Fa*d = 0
Ra = Ra1 = (Fr*b + Fa*d)/(a + b)
# Проверка ось Ү
\# Ra + Rb - Fr = 0
assert Ra + Rb - Fr == 0, 'Сумма сил должна быть равна нулю'
# Вывод результата
print("\n1.Расчет реакции опор")
print("Вертикальная плоскость: XY")
print(f"Moment Fa*d = \{Fa*d:.0f\} H·MM")
print("Ось Y")
print(f"Ra = {Ra:.3f}")
print(f"Rb = \{Rb:.3f\}\n")
#-----2. Эпюры-----
# Силы: положительно = балка крутится
# по часовой стрелке
# Моменты: положительно = балка хочет изогнуться
# вверх
# 1.Участок 0 ≤ х ≤ а
\# x = a
Ma = Ra * a
# Записываю результат
lst x1 += [a]
lst_M1 += [Ma]
# Вывод результата
print("\n2.Построение эпюр")
print("Вертикальная плоскость: XY")
print("1.Участок 0 \le x \le a")
print("x = 0: Muy = 0")
print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}\n")
# 2.Участок a \le x \le (a + b)
\# x = a
Ma = Ra * a - Fa * d
\# x = a + b
Mb = Ra*(a + b) - Fa * d - Fr * b
# Записываю результат
lst x1 += [a, a + b, a + b + c]
lst M1 += [Ma, Mb, 0]
# Вывод результата
print("2.Участок a \le x \le (a + b)")
print(f"x = a: Muy = {Ma:.1f}")
print(f"x = a+b: Muy = \{Mb:.1f\}\n")
print("-----\n")
```

```
# Горизонтальная плоскость: XZ
#-----1. Реакции-----
# Моменты: положительно = против часовой стрелки
\# \ \Sigma M(A) = 0
\# -Ft*a + Rb*(a + b) + Fm*(a+b+c) = 0
Rb = Rb2 = (Ft*a - Fm*(a+b+c))/(a + b)
\# \Sigma M(B) = 0
\# -Ra*(a + b) + Ft*b + Fm*c = 0
Ra = Ra2 = (Ft*b + Fm*c)/(a + b)
# Проверка
assert Ra - Ft + Rb + Fm == 0 , 'Сумма сил должна быть равна нулю'
# Вывод результата
print("1.Расчет реакции опор")
print("Горизонтальная плоскость: XZ")
print(f"Ra = {Ra:.3f}")
print(f"Rb = \{Rb:.3f\}\n")
#----- Эпюры-----
# Силы: положительно = балка крутится
# по часовой стрелке
# Моменты: положительно = балка хочет изогнуться
# вверх
# 1.Участок 0 \le x \le a
\# x = a
Ma = Ra * a
# Записываю результат
lst x2 += [a]
lst M2 += [Ma]
# Вывод результата
print("\n2.Построение эпюр")
print("Горизонтальная плоскость: XZ\n")
print("1.Участок 0 \le x \le a")
print("x = 0: Muy = 0")
print(f"x = a: Muy = {Ma:.1f}\n")
# 2.Участок a \le x \le (a + b)
\# x = a
Ma = Ra * a
\# x = a + b
Mb = Ra * (a + b) - Ft * b
# Записываю результат
lst_x2 += [a, a + b, a + b + c]
lst_M2 += [Ma, Mb, Ra*(a+b+c) - Ft*(b+c) + Rb*c]
```

```
# Вывод результата
     print("2.Участок a \le x \le (a + b)")
     print(f"x = a: Muy = {Ma:.1f}")
     print(f"x = a+b: Muy = {Mb:.1f}\n")
     return (lst_x1, lst_M1), (lst_x2, lst_M2), (Ra1 ** 2 + Ra2 ** 2) ** 0.5,
 resultY 2, resultX 2, Ra sum 2, Rb sum 2 = calc t()
a podsh = 14.185888024673092
a_podsh = 14
a = 43.0, b = 43.0, c = 72.0, d = 100.0
1.Расчет реакции опор
Вертикальная плоскость: ХҮ
Момент Fa*d = 30412 \ H\cdot мм
Ось Ү
Ra = 713.625
Rb = 6.375
2.Построение эпюр
Вертикальная плоскость: ХҮ
1.Участок 0 \le x \le a
x = 0: Muy = 0
x = a: Muy = 30685.9
2. Участок a \le x \le (a + b)
x = a: Muy = 274.1
x = a+b: Muy = 0.0
1.Расчет реакции опор
Горизонтальная плоскость: XZ
Ra = 2066.164
Rb = -2105.365
2.Построение эпюр
Горизонтальная плоскость: XZ
1.Участок 0 \le x \le a
x = 0: Muy = 0
x = a: Muy = 88845.1
2. Участок a \le x \le (a + b)
x = a: Muy = 88845.1
x = a+b: Muy = 112304.8
```

### Суммарная реакция опор на подшипниках тихоходного вала

```
In [171... # Подшипник A print(f"Ra_cym = {Ra_sum_2:.1f} H\n")
```

```
# Подшипник В
print(f"Rb_cym = {Rb_sum_2:.1f} H\n")

Ra_cym = 2185.9 H

Rb_cym = 2105.4 H
```

#### Максимальный изгибающий момент для тихоходного вала

```
In [171... M_k12 = (30685 ** 2 + 88845 ** 2) ** 0.5
print(M_k12)
M_k22 = 112304 # Самый большой момент!!!
M_k2 = max(M_k12, M_k22)
print(f"Максимальный момент {M_k2}")

93994.69798876956
Максимальный момент 112304
```


# Графики изгибающих моментов для тихоходного вала

```
In [171... import matplotlib.pyplot as plt

x, M = resultY_2

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, M, marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Эпюра Миу(x)'
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.xlabel('Длина вала (мм)')
plt.ylabel('Момент (Н·мм)')
plt.title('Вертикальная плоскость')
plt.grid(True)
plt.legend()


# Инвертируем ось Y
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```



```
In [171... x, M = resultX_2

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, M, marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Эпюра Мих(x)'
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.xlabel('Длина вала (мм)')
plt.ylabel('Момент (Н·мм)')
plt.title('Горизонтальная плоскость')
plt.grid(True)
plt.legend()

# Инвертируем ось Y
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```



## Проверка валов на усталостную прочность

```
In [171... # Считаю коэффициент для углеродистой стали
         # po b = 900 (3 - Чернавский стр 88)
         po b = 900
         po_{1} = 0.43*po_{b}
         print(po 1)
        387.0
In [171... t 1 = 0.58*po 1
         print(int(t 1))
        224
In [171... W netto = 0.1 * df1 ** 3
         print(f"W netto = {W netto}")
         W knetto = 0.2*df1 ** 3
         print(f"W knetto = {W knetto}")
         po a = M k1/W netto
         print(f"po_a = \{po_a\}")
        W = 6593.9264
        W \text{ knetto} = 13187.8528
        po a = 8.790229725776864
In [171... | k po = 2.45]
         k_f = 0.9
         kt = 2
         k d = 0.85
         t a = 0.5*T1/W knetto
         ksi = 0.1
         ksi t = 0.05
         po m = 20
         t m = 40
         print(t a)
        0.28825553547779137
In [171... s_po = po_1/(k_po*po_a/(k_d*k_f) + ksi*po_m)
         print(f"{po_1}/({k_po}^*{po_a}/({k_f}) + {ksi}^*{po_m}) = {po_1/(k_po^*)}
         print(s po)
        387.0/(2.45*8.790229725776864/(0.85*0.9) + 0.1*20) = 12.835090331872747
        12.835090331872747
In [171... s t = t 1/(k t*t a/(k d*k f) + ksi t*t m)
         print(f"{t 1}/{k t}*{t a}/{k d}*{k f}) + {ksi t}*{t m}) = {t 1/(k t*t a}
         print(s t)
        224.4599999999998/(2*0.28825553547779137/(0.85*0.9) + 0.05*40) = 81.5148338
        7272482
        81.51483387272482
```

```
In [172... s 1 = s po * s t/(s po ** 2 + s t ** 2) ** 0.5
         print(s 1)
        12.678880513780676
         Для быстроходного вала
         Вывод: 12,437 > [s = 2,5..3]
In [172... # Тихоходный вал
         # W netto2 = 0.1 * d 3st 2 ** 3
         W netto2 = 0.1 * d 2st 2 ** 3
                                               # Изгибающий момент на подшипнике В
         print(f"W netto2 = {W netto2}")
         W knetto2 = 0.2*d 2st 2 ** 3
         print(f"W knetto2 = {W knetto2}")
         po_a2 = M_k2/W_netto2
         print(f"po a2 = \{po a2\}")
        W netto2 = 4287.5
        W knetto2 = 8575.0
        po a2 = 26.1933527696793
In [172... t_a2 = 0.5*T2/W_knetto2]
         print(t a2)
        8.866405995723126
In [172... s_{po2} = po_1/(k_{po*po_a2/(k_d*k_f) + ksi*po_m)}]
         print(f"{po_1}/({k_po}^*{po_a2}/({k_d}^*{k_f}) + {ksi}^*{po_m}) = {po_1/(k_pc_a)}/({k_pc_a})
         print(s po2)
        387.0/(2.45*26.1933527696793/(0.85*0.9) + 0.1*20) = 4.50590964633441
        4.50590964633441
In [172... s t2 = t 1/(k t*t a2/(k d*k f) + ksi t*t m)
         print(f"{t 1}/({k t})*{t a2}/({k d})*{k f}) + {ksi t}*{t m}) = {t 1/(k t}*{t a2}/({k d})*{k f})
         print(s t2)
        224.4599999999998/(2*8.866405995723126/(0.85*0.9) + 0.05*40) = 8.9141658069
        57444
        8.914165806957444
In [172...] s 2 = s po2 * s t2/(s po2 ** 2 + s t2 ** 2) ** 0.5
         print(s 2)
        4.021358895486291
         Для тихоходного вала
         Вывод: 3,61 > [s = 2,5..3]
```

# Проверка подшипников по динамической грузоподъемности

Расчет подшипников на быстроходном валу

```
In [172...] print(f"Fal/VFr A = {Fal/Ra sum 1:.1f}")
         print(f"Fa1/VFr B = {Fa1/Rb sum 1:.1f}")
        Fa1/VFr A = 4.6
        Fa1/VFr B = 2.3
In [172... def resurs1():
             # Частота оборотов
             n = n1
            # Подшипник: данные
            # 7506
             Cr = 36000
             e = 0.365
             Y = 1.645
             X = 0.4
             \# d = 30
             \# D = 62
             \# T = 21.5
             V = 1
             Kb = 1.3
             Kt = 1
             p = 10/3
             # ------
             #
             #
                     (Fa)--->
             # (A)---> <---(B)
             # Силы от подшипников и осевая сила
             # направлены как на рисунке: Vab == True
             # Если сила Fa направлена в другую сторону
             # Установить флаг Vab == false или указать
             # силу со знаком минус
             Vab = True
             # Силы: указывать в Ньютонах
             Fa = Fa1
             Ra = Ra_sum_1
             Rb = Rb sum 1
             print("Входные данные")
             print("\nСилы:")
             print(f"Fa = {Fa}")
             print(f"Ra = {Ra}")
             print(f"Rb = \{Rb\}")
             print("\nПодшипник:")
             print(f"Cr = {Cr}")
             print(f"e = {e}")
```

```
print(f"X = {X}")
    print(f"Y = {Y}")
    print("\nПостоянные:")
    print(f"p = {p:.3f}")
    print(f"V = {V}")
    print(f''Kb = \{Kb\}'')
    print(f"Kt = {Kt}")
    if Fa < 0:
        Vab = False
        Fa = -Fa
    S1 = 0.83 * e * Ra
    S2 = 0.83 * e * Rb
    if Vab:
        F1 = S1 if (-S1 - Fa + S2 ) < 0 else S2 - Fa
        F2 = S2 if (S1 + Fa - S2) < 0 else S1 + Fa
    else:
        F1 = S1 \text{ if } (-S1 + Fa + S2) < 0 \text{ else } S2 + Fa
        F2 = S2 \text{ if } (S1 - Fa - S2) < 0 \text{ else } S1 - Fa
   f ek = lambda r, a: (X*V*r + Y*a)*Kb*Kt
   F1 ek = f ek(Ra, F1)
    F2 ek = f ek(Rb, F2)
    print("\nВыходные данные")
    print(f"Fa = {Fa}")
    print(f"Ra = {Ra:.1f}")
    print(f"Rb = \{Rb:.1f\}")
    print(f"S1 = {S1:.1f}")
    print(f"S2 = {S2:.1f}")
    print(f"F1 = {F1:.1f}")
    print(f"F2 = {F2:.1f}")
    print(f"Fa1/VFr1 = {F1/Ra:.1f}")
    print(f"Fa2/VFr2 = \{F2/Rb:.1f\}")
    print(f"F1 ek = {F1 ek:.1f}")
    print(f"F2 ek = {F2 ek:.1f}")
    f l = lambda x: (Cr/x) ** p
    L1 = f l(F1 ek)
    L2 = f l(F2 ek)
    print(f"Срок службы 1-го подшипника = {L1:.0f} млн.об")
    print(f"Срок службы 2-го подшипника = {L2:.0f} млн.об")
    f lh = lambda x: 1e6 * x / (60 * n)
   lh1 = f lh(L1)
    lh2 = f lh(L2)
    print(f"Срок службы 1-го подшипника = {lh1:.0f} часов")
    print(f"Срок службы 2-го подшипника = {lh2:.0f} часов")
resurs1()
```

#### Входные данные

```
Силы:
Fa = 1520.588628266516
Ra = 332.5037294096711
Rb = 665.7156454959699
Подшипник:
Cr = 36000
e = 0.365
X = 0.4
Y = 1.645
Постоянные:
p = 3.333
V = 1
Kb = 1.3
Kt = 1
Выходные данные
Fa = 1520.588628266516
Ra = 332.5
Rb = 665.7
S1 = 100.7
S2 = 201.7
F1 = 100.7
F2 = 1621.3
Fa1/VFr1 = 0.3
Fa2/VFr2 = 2.4
F1 ek = 388.3
F2 ek = 3813.4
Срок службы 1-го подшипника = 3606222 млн.об
Срок службы 2-го подшипника = 1778 млн.об
Срок службы 1-го подшипника = 42536231 часов
Срок службы 2-го подшипника = 20974 часов
```

Подшипники быстроходного вала проработают дольше указанного в задании срока 20974 > 16000 часов

#### Расчет подшипников на тихоходном валу

Устанавливаю радиально-упорные подшипники для схемы установки вала "враспор". Для этого выбираю минимально-возможный подшипник "36207"

Подшипник нахожу в 3-Чернавский стр.435 (или 219 дежавю): **36207** ( $lpha=12^\circ$ )

#### Определяю е

```
In [172... C_0_podsh_t = 18100 
print(f"{Fa2}/{C_0_podsh_t} = {Fa2/C_0_podsh_t}")
```

304.1177256533032/18100 = 0.016802084290237745

Определяю е по таблице 5.1

Для соотношения  $F_a/C_0=0,021$  и для lpha=12 выбираю примерное e=0,32 (радиально-упорный шариковый однорядный)

Для

$$F_a/C_a = 0.021 < e = 0.32$$

Устанавливаю:

X = 1

Y = 0

Определяю соотношение Fa/(VFr) для обоих подшипников

```
In [172... V = 1
# Подшипник A
print(f"{Fa2}/({V}*{Ra_sum_2}) = {Fa2/(V*Ra_sum_2)}")

# Подшипник В
print(f"{Fa2}/({V}*{Rb_sum_2}) = {Fa2/(V*Rb_sum_2)}")
```

304.1177256533032/(1\*2185.931266305992) = 0.13912501748841907304.1177256533032/(1\*2105.3742447283985) = 0.14444829769091033

В обоих случаях соотношение  $F_a/(VF_r)$  меньше e

```
In [173... def resurs2():
             # Частота оборотов
             n = n2
             # Подшипник: данные
             # 36207
             Cr = 24000
             C0 = C \ 0 \text{ podsh t}
             alpha = 12
             e = e_podsh_t
             X = X \text{ podsh } t
             Y = Y podsh t
             V = 1
             Kb = 1.3
             Kt = 1
             p = 3
             # ------
             # (Fa)--->
```

```
(A) - - -> <- - - (B)
# Силы от подшипников и осевая сила
# направлены как на рисунке: Vab == True
# Если сила Fa направлена в другую сторону
# Установить флаг Vab == false или указать
# силу со знаком минус
Vab = False
# Силы: указывать в Ньютонах
Fa = Fa2
Ra = Ra sum 2
Rb = Rb sum 2
print("Входные данные")
print("\nСилы:")
print(f"Fa = {Fa}")
print(f"Ra = {Ra}")
print(f"Rb = {Rb}")
print("\nПодшипник:")
print(f"Cr = {Cr}")
print(f"C0 = \{C0\}")
print(f"e = \{e\}")
print(f"X = {X}")
print(f"Y = {Y}")
print("\nПостоянные:")
print(f"p = \{p\}")
print(f"V = {V}")
print(f"Kb = {Kb}")
print(f"Kt = {Kt}")
if Fa < 0:
    Vab = False
    Fa = -Fa
S1 = e * Ra
S2 = e * Rb
if Vab:
    F1 = S1 if (-S1 - Fa + S2 ) < 0 else S2 - Fa
    F2 = S2 \text{ if } (S1 + Fa - S2) < 0 \text{ else } S1 + Fa
    F1 = S1 if (-S1 + Fa + S2 ) < 0 else S2 + Fa
    F2 = S2 if (S1 - Fa - S2) < 0 else S1 - Fa
f ek = lambda r, a: (X*V*r + Y*a)*Kb*Kt
print(f"Fa(A)/C0 = \{F1/C0:.1f\}")
print(f"Fa(B)/C0 = {F2/C0:.1f}")
```

```
F1_{ek} = f_{ek}(Ra, F1)
   F2 ek = f ek(Rb, F2)
   print("\nВыходные данные")
   print(f"Fa = {Fa}")
   print(f"Ra = {Ra:.1f}")
   print(f"Rb = \{Rb:.1f\}")
   print(f"S1 = {S1:.1f}")
   print(f"S2 = {S2:.1f}")
   print(f"F1 = {F1:.1f}")
   print(f"F2 = {F2:.1f}")
   print(f"Fa1/VFr1 = {F1/Ra:.1f} > 0.35 - нужен радиально-упорный подшипни
   print(f"Fa2/VFr2 = {F2/Rb:.1f} > 0.35 - нужен радиально-упорный подшипни
   print(f"F1 ek = {F1 ek:.1f}")
   print(f"F2 ek = {F2 ek:.1f}")
   f l = lambda x: (Cr/x) ** p
   L1 = f l(F1 ek)
   L2 = f l(F2 ek)
   print(f"Срок службы 1-го подшипника = {L1:.0f} млн.об")
   print(f"Срок службы 2-го подшипника = {L2:.0f} млн.об")
   f lh = lambda x: 1e6 * x / (60 * n)
   lh1 = f lh(L1)
   lh2 = f_lh(L2)
   print(f"Срок службы 1-го подшипника = {lh1:.0f} часов")
   print(f"Срок службы 2-го подшипника = {lh2:.0f} часов")
resurs2()
```

```
Входные данные
Силы:
Fa = 304.1177256533032
Ra = 2185.931266305992
Rb = 2105.3742447283985
Подшипник:
Cr = 24000
C0 = 18100
e = 0.32
X = 1
Y = 0
Постоянные:
p = 3
V = 1
Kb = 1.3
Kt = 1
Fa(A)/C0 = 0.1
```

#### Выходные данные

Fa(B)/C0 = 0.0

```
Fa = 304.1177256533032

Ra = 2185.9

Rb = 2105.4

S1 = 699.5

S2 = 673.7

F1 = 977.8

F2 = 673.7

Fal/VFr1 = 0.4 > 0.35 - нужен радиально-у
```

Fa1/VFr1 = 0.4 > 0.35 - нужен радиально-упорный подшипник Fa2/VFr2 = 0.3 > 0.35 - нужен радиально-упорный подшипник F1\_ek = 2841.7 F2\_ek = 2737.0 Срок службы 1-го подшипника = 602 млн.об Срок службы 2-го подшипника = 674 млн.об

Срок службы 1-го подшипника = 177640 часов Срок службы 2-го подшипника = 198821 часов

срок служоы 2-го подшипника = 198821 часо

## Конструирование корпуса

Основные элементы корпуса из чугуна (табл. 6.1 стр 32)

```
In [173... # Толщина стенки корпуса редуктора
po_stenka = 0.04*a_w + 2
print(po_stenka)

7.0

In [173... # Толщина крышки редуктора
po_1 krichka = 0.033*a_k + 2
```

In [173... # Толщина крышки редуктора
po\_1\_krishka = 0.032\*a\_w + 2
print(po\_1\_krishka)

```
In [173... # Толщина верхнего пояса(фланца) корпуса
          b_korp = 1.5*po_stenka
          print(b korp)
          b korp = 10
          print(b korp)
         10.5
        10
In [173... # Толщина нижнего пояса (фланца) крышки корпуса
          b krishka = 1.5*po 1 krishka
          print(b krishka)
        9.0
In [173... # Толщина нижнего пояса корпуса
          # При наличии бобышки
          p1_korp = 1.5*po_stenka
          print(p1 korp)
          p1 korp = 10
          print(p1 korp)
          p2 korp = 2.25 * po stenka
          print(p2 korp)
          p2_korp = 16
          print(p2 korp)
        10.5
        10
        15.75
        16
In [173... # Толщина ребер основания корпуса
         m \text{ korp} = 0.85*po \text{ stenka}
          print(m korp)
          m korp = 6
          print(m_korp)
        5.95
        6
In [173... # Толщина ребер крышки
          ml krishka = 0.85*po l krishka
          print(m)
          m1 krishka = 5
          print(m)
        4.0
        4.0
In [173... # Диаметр фундаментных болтов (их число больше либо равно 4) (округляют до с
          d1 \text{ bolt} = 0.03 * a w + 12
          print(d1 bolt)
          d1 bolt = 16
          print(d1 bolt)
```

```
15.75
        16
In [174... # Диаметр болтов у подшипников
          d2 \text{ bolt} = 0.7*d1 \text{ bolt}
          print(d2 bolt)
          d2 bolt = 12
          print(d2 bolt)
        11.2
        12
In [174... # Диаметр болтов соединяющих основание корпуса с крышкой
          d3 \text{ bolt} = 0.5*d1 \text{ bolt}
          print(d3 bolt)
        8.0
In [174... # Размеры определяющие положение болтов d2
          e bolt = 1*d2 bolt
          print(e_bolt)
        12
In [174... # Размеры определяющие положение болтов d2
          d4 bolt = 8 # Диаметр винтов крепления крышки подшипников (табл. 6.2)
          q bolt = 0.5 * d2 bolt + d4 bolt
          print(q bolt)
        14.0
          Дополнительные элементы корпуса из чугуна (табл. 6.1 стр 32)
          Гнездо под подшипник
In [174... # Винты крепления крышки подшипника d4
          print(d4 bolt)
In [174... # Число винтов
          n vint = 4
          print(n vint)
In [174... # Диаметр гнезда для торцевых крышек подшипника
          # Наружный диаметр подшипника 7606
          D t = 62
          # Диаметр с припуском
          Dk t prip = D t + 2
          print(Dk t prip)
        64
In [174... # Диаметр гнезда для торцевых крышек подшипника
          # Наружный диаметр подшипника 36207
```

D b = 72

```
Dk \ b \ prip = D \ b + 2
         print(Dk b prip)
        74
In [174... # Длина гнезда минимальная
         # l_gnez = B(Ширина подшипника) + K2(высота буртика удерживающего подшипник,
         # Ширина подшипника 36207
         B podsh = 17
         l_gnez_t = B_podsh + 4 + 4
         print(l gnez t)
        25
In [174... # Длина гнезда минимальная
         # l gnez = B(Ширина подшипника) + K2(высота буртика удерживающего подшипник)
         # Ширина подшипника 7506
         B podsh b = 21.5
         l_gnez_b = B_podsh_b + 4 + 5
         print(l_gnez_b)
        30.5
         Размеры штифта
In [175... # Диаметр
         d 	ext{ shtift} = d3 	ext{ bolt}
         print(d shtift)
        8.0
In [175... # Длина
         l_shtift = b_korp + b_krishka + 5
         print(l shtift)
        24.0
         Наименьший зазор между наружной поверхностью колеса и
         стенкой корпуса
In [175... # По диаметру и по торцам
         x_zazor = 1.1 * po_stenka
         print(x zazor)
         x zazor = 8
         print(x_zazor)
        7.700000000000001
        8
In [175... # До днища от колеса
         Y zazor = 40
         print(Y zazor)
        40
 In [ ]:
```

# Диаметр с припуском (торцевая крышка)