Курсовая: Техническая механика

Расчет червячной передачи

```
In [1]: from math import pi, atan, degrees, cos, tan, radians
        def degrees to radians(degrees, minutes=0):
            total degrees = degrees + minutes / 60
            # Переводим градусы в радианы
            return radians(total degrees)
In [2]: # Частота вращения выходного вала редуктора
        n \text{ out} = 59
        Выбор ЭД
In [3]: # КПД общий
        # КПД передачи = 0.8 (таблица 1.1)
        kpd m = 0.98
        kpd m * 0.8
Out[3]: 0.784
In [4]: # Мощность ЭД
        0.9 / 0.784
Out[4]: 1.1479591836734693
In [5]: # Диапазон частот
        print(f"{59*15} ... {59*30}")
       885 ... 1770
        Выбираю ЭД
        4А80В4У3 (3 - Чернавский стр.26)
          • Частота оборотов: 1500 Об/мин
          • Мощность: 1500 Вт

    Скольжение: 5.8 (3 - Чернавский стр.521, 4- Дунаев стр.457)

          • Диаметр вала: 22 мм
In [6]: # Диаметр вала электродвигателя
        d ed= 22
        # Фактическая частота вращения
```

```
n_fact = 1500 * (100 - 5.8) / 100
         print(n fact)
       1413.0
 In [7]: # Передаточное число редуктора
        print(f"{n_fact} / {n_out} = {n_fact/n_out:.2f}")
       1413.0 / 59 = 23.95
In [8]: # Принимаю стандартное значение передаточного числа редуктора по таблице 3.2
         u p = 25
         Определение кинематических и силовых
         параметров для каждого вала
         Быстроходный вал
In [9]: # Частота оборотов
         n_fact
Out[9]: 1413.0
In [10]: # Угловая скорость
        w1 = pi * n_fact / 30
        print(f"{w1:.3f}")
       147.969
In [11]: # Мощность на входном валу после муфты
         P1 = 1500 * 0.98
         print(P1)
       1470.0
In [12]: # Момент на входном валу, Н*мм
        T1 = P1 * 1000 / w1
        print(T1)
       9934.512371341238
        Тихоходный вал
In [13]: # Частота оборотов
        n1 = n fact
         n2 = n1 / u p
         print(n2)
       56.52
In [14]: # Угловая скорость
        w2 = pi * n2 / 30
```

```
print(w2)
         5.91876055936317
In [15]: # Мощность на выходном валу
          # 0.8 - кпд для червячного редуктора (таблица 1.1)
          P2 = P1 * 0.8
          print(P2)
         1176.0
In [16]: # Вращающий момент
          T2 = P2 * 1000 / w2
          print(T2)
         198690.24742682476
          Моменты для дальнейших расчетов
In [17]: # Принимаю моменты для расчетов, Н*мм
          T1 = 9900
          T2 = 198000
          Выбор материалов и допускаемых напряжений
In [18]: # Скорость скольжения
          v s = 4.5 * 10 ** (-4) * n1 * (T2 / 1000) ** (1/3)
          print(v s)
         3.706036899045438
          Выбираю материал для червячного колеса
          Согласно таблице 3.1 стр.15
          Бр А9Ж3Л
          \sigma_{\scriptscriptstyle 
m T}=200
          \sigma_{\scriptscriptstyle 
m B}=400
          \sigma_H = 300 - 25v_s
          \sigma_F = 0,25\sigma_{\scriptscriptstyle 
m T} + 0,08\sigma_{\scriptscriptstyle 
m R}
```

In [19]: po_h = 300 - 25 * v_s
print(f"300 - 25*{v_s:.2f} = {300 - 25*v_s:.1f}")

 σ_H

```
300 - 25*3.71 = 207.3
         \sigma_F
In [20]: po f = 0.25*200 + 0.08*400
         print(po_f)
        82.0
         Проектный расчет червячной передачи по контактным
         напряжениям
In [21]: # Согласно таблице 3.2 выбираю стандартное передаточное отношение
         # Вычисляю число зубьев колеса
         z1 = 2
         z2 = z1 * u_p
         print(z2)
        50
In [22]: # Определяю межосевое расстояние
         K n = 1.1
         q = 12.5
         T2 m = T2 / 1000
         a_w = (z^2/q + 1) * ((5400/(z^2/q*po_h)) ** 2 * T^2_m * K_n) ** (1/3)
         print(f''(\{z2\}/\{q\} + 1) * ((5400/(\{z2\}/\{q\}*\{po h:.0f\})) ** 2 * \{T2 m\} * \{K n\})
         # Выбираю стандартное значение а w = 125 мм
         a w = 125
        (50/12.5 + 1) * ((5400/(50/12.5*207)) ** 2 * 198.0 * 1.1) ** (1/3) = 104.892
In [23]: # Определяю величину осевого модуля для стандартного a w
         m = 2*a w/(q + z2)
         print(m)
        4.0
         Выбираю стандартные значения из таблицы 3.3
         a_w=125~{
m MM}
         m=4~\mathrm{mm}
         q = 12, 5
```

Определяю геометрические параметры червяка

 $z_2:z_1=50:2$

```
In [24]: d1 = d_1b = q * m
        print(d1)
        50.0
In [25]: da1 = d1 + 2 * m
        print(da1)
        58.0
In [26]: df1 = d1 - 2.4*m
         print(df1)
        40.4
In [27]: # Длина нарезанной части червяка
         b1 = (11 + 0.06*z2)*m
         print(b1)
        56.0
         Определяю геометрические параметры колеса
In [28]: d2 = d 2t = m * z2
         print(d2)
        200.0
In [29]: da2 = d2 + 2*m
        print(da2)
        208.0
In [30]: # Наибольший диаметр червячного колеса
         d am2 = da2 + 6*m/(z1 + 2)
         print(f''\{da2\} + 6*\{m\}/(\{z1\} + 2) = \{da2 + 6*m/(z1 + 2)\}")
        208.0 + 6*4.0/(2 + 2) = 214.0
In [31]: df2 = d2 - 2.4*m
         print(df2)
        190.4
In [32]: # Ширина зубчатого венца червячного колеса
         b2 = 0.75*da1
         print(b2)
         b2 = 44
         print(b2)
        43.5
        44
         Параметры ступицы смотри далее (Конструирование червячной передачи)
In [33]: # Проверяю выбранное значение v s
         tg_y = z1/q
```

```
print(tg y)
       0.16
In [34]: y = atan(tg_y)
        print(y)
       0.1586552621864014
In [35]: # Угол в градусах
        deg_y = degrees(y)
        print(deg y)
       9.090276920822323
In [36]: # Нормальный модуль
        m n = m*cos(y)
        print(m n)
       3.9497625276668216
        Проверочный рассчет по контактным напряжениям
In [37]: # Проверяю условие прочности выбранной стандартной передачи
        temp = (5400/(z^2/q))*(((z^2/q+1)/a w)**3*T2 m*K n)**(0.5)
        (5400/(50/12.5))*(((50/12.5+1)/125)**3*198.0*1.1)**(0.5) = 159.3869254361850
        Прочность по контрольным напряжениям обеспечена так как 159 МПа <
        207 MΠa
        Проверка прочности зубьев червячного венца на изгиб
In [38]: # Окружная сила на колесе
        Ft2 = 2 * T2/d2
        print(f"2 * {T2}/{d2} = {2 * T2/d2}")
       2 * 198000/200.0 = 1980.0
In [39]: # Окружная сила на червяке
        Ft1 = 2 * T1/d1
        print(f"2 * {T1}/{d1} = {2 * T1/d1}")
       2 * 9900/50.0 = 396.0
In [40]: # Определение коэффициента формы зуба из таблицы 3.7
        z v = z2/cos(y) ** 3
        print(f''\{z2\}/cos(\{y:.4f\}) ** 3 = \{z2/cos(y) ** 3:.1f\}")
       50/\cos(0.1587) ** 3 = 51.9
```

Принимаю форму зуба из таблицы 3.7

```
Y_F = 1,45
```

Значения коэффициентов расчетной нагрузки K_{H} и K_F принимаются одинаковыми (стр.18) = 1

```
In [41]: Y F = 1.45
          KF = Kn
          po ff = 0.7*Y F*Ft2*K F/(b2*m n)
          print(f"0.7*{Y F}*{Ft2}*{K F}/({b2}*{m n}:.2f}) = {0.7*Y F*Ft2*K F/(b2*m n}:.
          print(f"{po ff:.1f} < {po f}")</pre>
          print("Прочность по напряжениям изгиба обеспечена")
         0.7*1.45*1980.0*1.1/(44*3.95) = 12.72
         12.7 < 82.0
         Прочность по напряжениям изгиба обеспечена
          Уточняю КПД червячной передачи
In [42]: phi = "1°26'"
          f deg = lambda x: f''\{int(x)\}^{\circ}\{int((x - int(x))*60)\}'''
          print(f"tan({f deg(deg y)})/tan({f deg(deg y)} + {phi})")
          kpd b = tan(y)/tan(y + degrees to radians(1, 26))
          print(kpd b)
         tan(9°5')/tan(9°5' + 1°26')
         0.8613018256599354
          Общий КПД
          K\Pi Д = K\Pi Д \Pi * K\Pi Д M
In [43]: kpd sum = kpd b * kpd m
          print(f''\{kpd_b:.3f\} * \{kpd_m\} = \{kpd_b * kpd m:.3f\}'')
          # print(kpd sum)
         0.861 * 0.98 = 0.844
          Тепловой расчет
In [44]: # Тепло выделяемое редуктором
          FF = P1*(1 - kpd b)
          print(f"{P1}*(1 - {kpd b:.2f}) = {P1*(1 - kpd b):.0f}")
          print(FF)
         1470.0*(1 - 0.86) = 204
         203.88631627989494
In [45]: # Площадь редуктора без учета днища
          A plosh = 0.25*0.3 + (0.3*2 + 0.25*2)*0.1
          print(f'''\Piлощадь редуктора = \{0.25*0.3 + (0.3*2 + 0.25*2)*0.1\} м2")
          t_red = 100  # Температура редуктора допустимая
t_pom = 20  # Температура в помещении
K_tepl = 17  # Для помещений с интенсивной вентиляцией
          # Количество отведенного тепла
```

```
FF_otv = K_tepl*(t_red - t_pom)*A_plosh
print(f"Отводимое тепло {FF_otv} Вт")
```

Площадь редуктора = 0.185 м2 Отводимое тепло 251.6 Вт

Параметры ступицы смотри далее (Конструирование червячной передачи)

Расчет валов

Расчет выполняю по таблице 4.1

Быстроходный вал (червяк)

```
In [46]: # 1 ступень под муфту
         d 1st = 1.2 * d ed
         print(f"1.2 * {d ed} = {1.2 * d ed}")
         d 1st = 24
         print(d_1st)
        1.2 * 22 = 26.4
        24
In [47]: # 2 ступень под уплотнение крышки с отверстием и подшипник
         t = 2 # Таблица 4.2
         d_2st = d_1st + 2 * t
         print(d 2st)
         d 2st = 30
         print(d 2st)
        28
        30
In [48]: # 3 ступень под шестерню
         r = 1 # таблица 4.2
         d 3st = d 2st + 3.2 * r
         print(d 3st)
         d 3st = 34
         print(d 3st)
        33.2
        34
In [49]: # 4 ступень
         d 4st = d 2st
         print(d 4st)
        30
```

Тихоходной вал (червячное колесо)

```
In [50]: # Выходной вал под муфту: 1-я ступень d_1st_2 = (T2/(0.2*40))**(1/3) print(f"({T2}/(0.2*40)) ** (1/3) = {(T2/(0.2*40)) ** (1/3):.2f}") print(d_1st_2)
```

```
d_1st_2 = 30
         print(d 1st 2)
        (198000/(0.2 * 40)) ** (1/3) = 29.14
        29.142383416257275
        30
In [51]: # 2-я ступень
         t = 2.5
         d 2st 2 = d 1st 2 + 2 * t
         print(d_2st_2)
        35.0
In [52]: # 3-я ступень
         d 3st 2 = d 2st 2 + 3.2 * r
         print(f"{d 2st 2} + 3.2 * {r} = {d 2st 2 + 3.2 * r}")
         print(d 3st 2)
         d 3st 2 = 40
         print(d 3st 2)
        35.0 + 3.2 * 1 = 38.2
        38.2
        40
In [53]: # 4-я ступень
         d 4st 2 = d 2st 2
         print(d 4st 2)
        35.0
         Конструирование червячной передачи стр.20 (Ступица)
In [54]: # Наибольший диаметр червячного колеса
         d am2 = da2 + 6*m/(z1 + 2)
         print(f''\{da2\} + 6*\{m\}/(\{z1\} + 2) = \{da2 + 6*m/(z1 + 2)\}")
        208.0 + 6*4.0/(2 + 2) = 214.0
In [55]: # Наружний диаметр ступицы
         d st = 1.8 * d 3st 2
         print(f"1.8 * {d_3st_2} = {1.8 * d_3st_2}")
        1.8 * 40 = 72.0
In [56]: # Ширина ступицы
         l st = 1.7 * d 3st 2
         print(l st)
        68.0
In [57]: po 1 = po 2 = 2 * m
         print(po 1)
        8.0
```

```
In [58]: C = 0.25 * b2
         print(C)
         C = 12
         print(C)
        11.0
        12
In [59]: # d винта
         d vint = 1.4*m
         print(d vint)
        5.6
In [60]: # l винта
         l vint = 0.4*b2
         print(l vint)
        17.6
In [61]: f = 0.2*d vint
         print(f)
```

1.1199999999999999

Параметры ступеней валов и подшипников (табл. 4.6)

```
In [62]: from IPython.display import Markdown
         l 1st = 50
         1 2st = 55
         l 3st = 170
         l 4st = 30
         l 1st 2 = 60
         1 2st 2 = 45
         1 3st 2 = 80
         1 4st 2 = 20
        Markdown(f"""
         ##### Быстроходный вал
         | d1 / l1 | d2 / l2 | d3 / l3 | d4 / l4 |
         |----|
         | {d 1st} / {l 1st} | {d 2st} / {l 2st} | {d 3st} / {l 3st} | {d 4st} / {l 4
         ##### Подшипники для быстроходного вала
         | Обозначение | $dxDxB(T)$ | $Cr, кH$ | $C0, кH$ | $\alpha^{\circ}$ |
         |-----|-----|-----|
         | 7606 | 30x72x29x29 | 63 | 51 | 12 |
         ##### Тихоходный вал
         | d1 / l1 | d2 / l2 | d3 / l3 | d4 / l4 |
         |-----|----|
         | {d_1st_2} / {l_1st_2} | {d_2st_2} / {l_2st_2} | {d_3st_2} / {l_3st_2} | {c
         ##### Подшипники для тихоходного вала
```

Out[62]: Быстроходный вал

```
d1/l1 d2/l2 d3/l3 d4/l4
24/50 30/55 34/170 30/30
```

Подшипники для быстроходного вала

Обозначение	dxDxB(T)	<i>Cr</i> , к Н	$C_0,$ к Н	lpha .
7606	30x72x29x29	63	51	12

Тихоходный вал

Подшипники для тихоходного вала

Обозначение	$dxDxB \\ (T)$	Cr,к Н	$C_0,$ к Н	$lpha_{\circ}$
36207	35x72x17	24	18	12

Выбор шпонок

Шпонки выбираю по таб. 4.8 стр 23

Быстроходный вал: шпонка

```
In [63]: # Быстроходный вал: хвостовик
# Проверяю шпонку на смятие

b_sh_b = 8
h_sh_b = 7
l_obsh_b = 32
l_rb = l_obsh_b - b_sh_b

print(l_rb)

t1_b = 4
p_sm = 2 * T1/(d_1st*l_rb*(h_sh_b - t1_b))
print(f"смятие = 2 * {T1}/({d_1st}*{l_rb}*({h_sh_b} - {t1_b})) = {2 * T1/(d_1st}*({d_1st})) = {2 * T1/(d_2st}*({d_1st})) = {2 * T1/(d_2st}*
```

```
In [64]: # Тихоходный вал: под колесом
          # Проверяю шпонку на смятие
          b sh t = 12
          h sh t = 8
          l obsh t = 50
          l rt = l obsh t - b sh t
          t1 t = 5
          p_sm = 2 * T2/(d_3st_2*l_rt*(h_sh_t - t1_t))
          print(f"2 * {T2}/({d 3st 2}*{l rt}*({h sh t} - {t1 t}))) = {2 * T2/(d 3st 2*l t})
         2 * 198000/(40*38*(8 - 5)) = 86.84210526315789
In [65]: # Тихоходный вал: хвостовик
          # Проверяю шпонку на смятие
          b sh out = 10
          h sh out = 8
          l obsh_out = 56
          l_r_{out} = l_{obsh_{out}} - b_{sh_{out}}
          t1 t out = 5
          p_{sm} = 2 * T2/(d_1st_2*l_r_out*(h_sh_out - t1_t_out))
          print(f"2 * {T2}/({d_1st_2}*{l_r_out})*({h_sh_out} - {t1 t out})) = {2 * T2}/({d_1st_2}*{l_r_out})*({d_1st_2}*{l_r_out})
         2 * 198000/(30*46*(8 - 5)) = 95.7
```

Определение сил в зацеплении и консольных сил от муфт

табл.4.10

720

```
In [66]: # Окружная сила на червяке
         print(f"2*{T1}/{d1} = {2*T1/d1}")
         print("Ft1")
        2*9900/50.0 = 396.0
        Ft1
In [67]: # Окружная сила на колесе
         print(f"2*{T2}/{d2} = {2*T2/d2}")
         print("Ft2")
        2*198000/200.0 = 1980.0
        Ft2
In [68]: # Радиальная сила на колесе и на червяке
         Fr2 = Ft2*tan(radians(20))
         print(Fr2)
         Fr1 = Fr2 = 720
         print(Fr2)
        720.6610638470806
```

```
In [69]: # Осевая сила на червяке
         Fa1 = Ft2
         print(Fa1)
        1980.0
In [70]: # Осевая сила на колесе
         Fa2 = Ft1
         print(Fa2)
        396.0
In [71]: # Сила на муфте (быстроходный вал)
         Fm1 = 4*T1 ** 0.5
         print(Fm1)
         Fm1 = 398
         print(Fm1)
        397.994974842648
        398
In [72]: # Сила на муфте (тихоходный вал)
         Fm2 = 4*T2 ** 0.5
         print(Fm2)
         Fm2 = 1780
         print(Fm2)
        1779.887636902959
        1780
```

Реакции и эпюры

Расчет быстроходного вала

```
print(f"a podsh = {a podsh}")
# Списки для построения эпюр
lst x1 = [0]
lst M1 = [0]
lst x2 = [0]
lst M2 = [0]
# Червяк: длины, мм
l1 = l 1st
12 = 1 2st
13 = 1 3st
14 = 1 4st
d1 = d 1b
# Участки, мм
a = T_podsh - a_podsh + 13/2
b = a
c = l2 - (T podsh - a podsh) + l1/2
d = d1/2
print(f"a = \{a\}, b = \{b\}, c = \{c\}, d = \{d\}")
# Силы, Н
Ft = Ft1
Fr = Fr1
Fa = Fa1
Fm = Fm1
#-----
# Вертикальная плоскость: ХҮ
#-----1. Реакции-----
# Моменты: положительно = против часовой стрелки
\# \Sigma M(A) = 0
\# -Fr*a - Fa*d + Rb*(a + b) = 0
Rb = Rb1 = (Fr*a + Fa*d)/(a + b)
\# \Sigma M(B) = 0
\# -Ra*(a + b) + Fr*b - Fa*d = 0
Ra = Ra1 = (Fr*b - Fa*d)/(a + b)
# Проверка ось Ү
\# Ra + Rb - Fr = 0
assert Ra + Rb - Fr == 0, 'Сумма сил должна быть равна нулю'
# Вывод результата
print("\n1.Расчет реакции опор")
print("Вертикальная плоскость: XY")
print(f"Moment Fa*d = \{Fa*d\}\ H\cdot MM"\}
print("Ось Y")
print(f"Ra = {Ra:.3f}")
print(f"Rb = \{Rb:.3f\}\n")
#-----2. Эпюры-----
```

```
# Силы: положительно = балка крутится
# по часовой стрелке
# Моменты: положительно = балка хочет изогнуться
# вверх
# 1.Участок 0 \le x \le a
\# x = a
Ma = Ra * a
# Записываю результат
lst x1 += [a]
lst M1 += [Ma]
# Вывод результата
print("\n2.Построение эпюр")
print("Вертикальная плоскость: XY")
print("1.Участок 0 \le x \le a")
print("x = 0: Muy = 0")
print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}\n")
# 2.Участок a \le x \le (a + b)
\# x = a
Ma = Ra * a + Fa * d
\# x = a + b
Mb = Ra * (a + b) + Fa * d - Fr * b
# Записываю результат
lst_x1 += [a, a + b, a + b + c]
lst M1 += [Ma, Mb, 0]
# Вывод результата
print("2.Участок a \le x \le (a + b)")
print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}")
print(f"x = a+b: Muy = \{Mb:.1f\}\n")
print("-----\n")
#-----
# Горизонтальная плоскость: XZ
#-----1. Реакции-----
# Моменты: положительно = против часовой стрелки
\# \Sigma M(A) = 0
\# Ft^*a - Rb^*(a + b) - Fm^*(a + b + c) = 0
Rb = Rb2 = (Ft*a - Fm*(a + b + c))/(a + b)
\# \Sigma M(B) = 0
\# Ra*(a + b) - Ft*b - Fm*c = 0
Ra = Ra2 = (Ft*b + Fm*c)/(a + b)
# Проверка ось Z
\# Ra - Ft + Rb + Fm = 0
```

```
assert Ra - Ft + Rb + Fm == 0 , 'Сумма сил должна быть равна нулю'
# Вывод результата
print("1.Расчет реакции опор")
print("Горизонтальная плоскость: XZ")
print("Ось Z")
print(f"Ra = \{Ra:.3f\}")
print(f"Rb = \{Rb:.3f\}\n")
#----- Эпюры-----
# Силы: положительно = балка крутится
# по часовой стрелке
# Моменты: положительно = балка хочет изогнуться
# вверх
# 1.Участок 0 \le x \le a
\# x = a
Ma = -Ra * a
# Записываю результат
lst x2 += [a]
lst M2 += [Ma]
# Вывод результата
print("\n2.Построение эпюр")
print("Горизонтальная плоскость: XZ\n")
print("1.Участок 0 \le x \le a")
print("x = 0: Muy = 0")
print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}\n")
# 2.Участок a \le x \le (a + b)
\# x = a
Ma = -Ra * a
\# x = a + b
Mb = -Ra * (a + b) + Ft * b
# Записываю результат
lst x2 += [a, a + b]
lst M2 += [Ma, Mb]
# Вывод результата
print("2.Участок a \le x \le (a + b)")
print(f"x = a: Muy = {Ma:.1f}")
print(f"x = a+b: Muy = {Mb:.1f}\n")
# 3.Участок (a + b) \le x \le (a + b + c)
\# x = a + b
Mb = -Ra * (a + b) + Ft * b
\# x = a + b + c
Mc = -Ra * (a + b + c) + Ft * (b + c) - Rb * c
# Записываю результат
lst x2 += [a + b, a + b + c]
lst M2 += [Mb, Mc]
```

```
# Вывод результата
     print("3.Участок (a + b) \leq x \leq (a + b + c)")
     print(f"x = a+b: Muy = {Mb:.1f}")
     print(f"x = a+b+c: Muy = \{Mc:.1f\}\n")
     return (lst x1, lst M1), (lst x2, lst M2), (Ra1 ** 2 + Ra2 ** 2) ** 0.5,
 resultY, resultX, Ra sum 1, Rb sum 1 = calc b()
a podsh = 19.920192322585564
a podsh = 20
a = 94.0, b = 94.0, c = 71.0, d = 25.0
1. Расчет реакции опор
Вертикальная плоскость: ХҮ
Момент Fa*d = 49500.0 \ H\cdot мм
Ось Ү
Ra = 96.702
Rb = 623.298
2.Построение эпюр
Вертикальная плоскость: ХҮ
1.Участок 0 \le x \le a
x = 0: Muy = 0
x = a: Muy = 9090.0
2.Участок a \le x \le (a + b)
x = a: Muy = 58590.0
x = a+b: Muy = 0.0
1.Расчет реакции опор
Горизонтальная плоскость: XZ
Ось Z
Ra = 348.309
Rb = -350.309
2.Построение эпюр
Горизонтальная плоскость: XZ
1.Участок 0 \le x \le a
x = 0: Muy = 0
x = a: Muy = -32741.0
2. Участок a \le x \le (a + b)
x = a: Muy = -32741.0
x = a+b: Muy = -28258.0
3.Участок (a + b) \le x \le (a + b + c)
x = a+b: Muy = -28258.0
x = a+b+c: Muy = -0.0
```

Суммарная реакция опор на подшипниках быстроходного вала

```
In [75]: # Подшипник A
print(f"Ra_cym = {Ra_sum_1:.1f} H\n")
# Подшипник B
print(f"Rb_cym = {Rb_sum_1:.1f} H\n")

Ra_cym = 361.5 H

Rb_cym = 715.0 H
```

Максимальный изгибающий момент для быстроходного вала

```
In [76]: M_k1 = (58590 ** 2 + 32741 ** 2) ** 0.5
print(int(M_k1))
M_k1 = 67100
print(M_k1)
67117
67100
```


Графики изгибающих моментов для быстроходного вала

```
In [77]: import matplotlib.pyplot as plt

x, M = resultY

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, M, marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Эпюра Миу(x)'
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.xlabel('Длина вала (мм)')
plt.ylabel('Момент (Н·мм)')
plt.title('Вертикальная плоскость')
plt.grid(True)
plt.legend()


# Инвертируем ось Y
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```



```
In [78]: x, M = resultX

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, M, marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Эпюра Мих(x)'
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.xlabel('Длина вала (мм)')
plt.ylabel('Момент (Н·мм)')
plt.title('Горизонтальная плоскость')
plt.grid(True)
plt.legend()

# Инвертируем ось Y
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```



Расчет тихоходного вала

```
In [79]: def calc_t():
                                            # Подшипник: 36207
                                            d podsh = 35
                                            D podsh = 72
                                            B_podsh = 17
                                            alpha_podsh = 12
                                            # Точка приложения опорной силы в радиально-упорном подшипнике
                                            a podsh = 0.5*(B \text{ podsh} + 0.5*(d \text{ podsh} + D \text{ podsh})*tan(radians(alpha podsh))*tan(radians(alpha podsh)*tan(radians(alpha podsh))*tan(radians(alpha podsh))*tan(radi
                                            print(f"a podsh = {a podsh}")
                                            a podsh = 14
                                            print(f"a_podsh = {a_podsh}")
                                            # Списки для построения эпюр
                                            lst x1 = [0]
                                            lst M1 = [0]
                                            lst x2 = [0]
                                            lst M2 = [0]
                                            # Тихоходный вал: длины, мм
                                            l1 = l 1st 2
                                            12 = 1 2st 2
                                            13 = 1 3st 2
                                            14 = 1 4st 2
                                            d1 = d 2t
                                            # Участки, мм
                                            a = B podsh - a podsh + 13/2
                                            b = a
                                            c = 12 - (B podsh - a podsh) + 11/2
                                            d = d1/2
                                            print(f"a = {a}, b = {b}, c = {c}, d = {d}")
                                            # Силы, Н
                                            Ft = Ft2
                                            Fr = Fr2
                                            Fa = Fa2
                                            Fm = Fm2
                                            # Вертикальная плоскость: ХҮ
                                            #-----1. Реакции-----
                                            # Моменты: положительно = против часовой стрелки
                                            \# \Sigma M(A) = 0
                                            # -Fr*a + Fa*d + Rb*(a + b) = 0
                                            Rb = Rb1 = (Fr*a - Fa*d)/(a + b)
                                            \# \Sigma M(B) = 0
```

```
\# -Ra*(a + b) + Fr*b + Fa*d = 0
Ra = Ra1 = (Fr*b + Fa*d)/(a + b)
# Проверка ось Ү
\# Ra + Rb - Fr = 0
assert Ra + Rb - Fr == 0, 'Сумма сил должна быть равна нулю'
# Вывод результата
print("\n1.Расчет реакции опор")
print("Вертикальная плоскость: XY")
print(f"Moment Fa*d = \{Fa*d\}\ H\cdot MM"\}
print("Ось Y")
print(f"Ra = {Ra:.3f}")
print(f"Rb = \{Rb:.3f\}\n")
#-----2. Эпюры-----
# Силы: положительно = балка крутится
# по часовой стрелке
# Моменты: положительно = балка хочет изогнуться
# вверх
# 1.Участок 0 \le x \le a
\# x = a
Ma = Ra * a
# Записываю результат
lst x1 += [a]
lst_M1 += [Ma]
# Вывод результата
print("\n2.Построение эпюр")
print("Вертикальная плоскость: XY")
print("1.Участок 0 \le x \le a")
print("x = 0: Muy = 0")
print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}\n")
# 2.Участок a \le x \le (a + b)
\# x = a
Ma = Ra * a - Fa * d
\# x = a + b
Mb = Ra*(a + b) - Fa * d - Fr * b
# Записываю результат
lst x1 += [a, a + b, a + b + c]
lst M1 += [Ma, Mb, 0]
# Вывод результата
print("2.Участок a \le x \le (a + b)")
print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}")
print(f"x = a+b: Muy = \{Mb:.1f\}\n")
print("-----\n")
```

```
# Горизонтальная плоскость: XZ
#-----1. Реакции-----
# Моменты: положительно = против часовой стрелки
\# \Sigma M(A) = 0
\# -Ft*a + Rb*(a + b) + Fm*(a+b+c) = 0
Rb = Rb2 = (Ft*a - Fm*(a+b+c))/(a + b)
\# \Sigma M(B) = 0
\# -Ra*(a + b) + Ft*b + Fm*c = 0
Ra = Ra2 = (Ft*b + Fm*c)/(a + b)
# Проверка
assert Ra - Ft + Rb + Fm == 0 , 'Сумма сил должна быть равна нулю'
# Вывод результата
print("1.Расчет реакции опор")
print("Горизонтальная плоскость: XZ")
print(f"Ra = {Ra:.3f}")
print(f"Rb = \{Rb:.3f\}\n")
#----- Эпюры-----
# Силы: положительно = балка крутится
# по часовой стрелке
# Моменты: положительно = балка хочет изогнуться
# вверх
# 1.Участок 0 \le x \le a
\# x = a
Ma = Ra * a
# Записываю результат
lst x2 += [a]
lst M2 += [Ma]
# Вывод результата
print("\n2.Построение эпюр")
print("Горизонтальная плоскость: XZ\n")
print("1.Участок 0 \le x \le a")
print("x = 0: Muy = 0")
print(f"x = a: Muy = {Ma:.1f}\n")
# 2.Участок a \le x \le (a + b)
\# x = a
Ma = Ra * a
\# x = a + b
Mb = Ra * (a + b) - Ft * b
# Записываю результат
lst_x2 += [a, a + b, a + b + c]
lst_M2 += [Ma, Mb, Ra*(a+b+c) - Ft*(b+c) + Rb*c]
```

```
# Вывод результата
     print("2.Участок a \le x \le (a + b)")
     print(f"x = a: Muy = {Ma:.1f}")
     print(f"x = a+b: Muy = {Mb:.1f}\n")
     return (lst_x1, lst_M1), (lst_x2, lst_M2), (Ra1 ** 2 + Ra2 ** 2) ** 0.5,
 resultY_2, resultX_2, Ra_sum_2, Rb_sum_2 = calc_t()
a podsh = 14.185888024673092
a_podsh = 14
a = 43.0, b = 43.0, c = 72.0, d = 100.0
1.Расчет реакции опор
Вертикальная плоскость: ХҮ
Момент Fa*d = 39600.0 \ H\cdot мм
Ось Ү
Ra = 820.465
Rb = -100.465
2.Построение эпюр
Вертикальная плоскость: ХҮ
1.Участок 0 \le x \le a
x = 0: Muy = 0
x = a: Muy = 35280.0
2. Участок a \le x \le (a + b)
x = a: Muy = -4320.0
x = a+b: Muy = 0.0
1.Расчет реакции опор
Горизонтальная плоскость: XZ
Ra = 2480.233
Rb = -2280.233
2.Построение эпюр
Горизонтальная плоскость: XZ
1.Участок 0 \le x \le a
x = 0: Muy = 0
x = a: Muy = 106650.0
2. Участок a \le x \le (a + b)
x = a: Muy = 106650.0
x = a+b: Muy = 128160.0
```

Суммарная реакция опор на подшипниках тихоходного вала

```
In [80]: # Подшипник A print(f"Ra_cym = {Ra_sum_2:.1f} H\n")
```

```
# Подшипник В
print(f"Rb_cym = {Rb_sum_2:.1f} H\n")

Ra_cym = 2612.4 H

Rb_cym = 2282.4 H
```

Максимальный изгибающий момент для тихоходного вала

```
In [81]: M_k12 = (35280 ** 2 + 106640 ** 2) ** 0.5
print(M_k12)
M_k22 = 128160 # Самый большой момент!!!
M_k2 = 128160
print(M_k2)

112324.38737869884
128160
```


Графики изгибающих моментов для тихоходного вала

```
In [82]: import matplotlib.pyplot as plt

x, M = resultY_2

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, M, marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Эпюра Миу(x)'
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.xlabel('Длина вала (мм)')
plt.ylabel('Момент (Н·мм)')
plt.title('Вертикальная плоскость')
plt.grid(True)
plt.legend()


# Инвертируем ось Y
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```



```
In [83]: x, M = resultX_2

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, M, marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Эпюра Мих(x)'
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.xlabel('Длина вала (мм)')
plt.ylabel('Момент (Н·мм)')
plt.title('Горизонтальная плоскость')
plt.grid(True)
plt.legend()

# Инвертируем ось Y
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```



Проверка валов на усталостную прочность

```
In [84]: # Считаю коэффициент для углеродистой стали
         # po b = 900 (3 - Чернавский стр 88)
         po b = 900
         po_{1} = 0.43*po_{b}
         print(po 1)
        387.0
In [85]: t 1 = 0.58*po 1
         print(int(t 1))
        224
In [86]: W netto = 0.1 * df1 ** 3
         print(W netto)
         W knetto = 0.2*df1 ** 3
         print(W knetto)
         po a = M k1/W netto
         print(po a)
        6593.9264
        13187.8528
        10.176031082178897
In [87]: k po = 2.45
         k_f = 0.9
         kt = 2
         k d = 0.85
         t a = 0.5*T1/W knetto
         ksi = 0.1
         ksi t = 0.05
         po m = 20
         t m = 40
         print(t a)
        0.3753454087688937
In [88]: s_{po} = po_{1}/(k_{po}*po_{a}/(k_{d}*k_{f}) + ksi*po_{m})
         print(f"{po_1}/({k_po}^*{po_a}/({k_d}^*{k_f}) + {ksi}^*{po_m}) = {po_1/(k_po^*)}
         print(s po)
        387.0/(2.45*10.176031082178897/(0.85*0.9) + 0.1*20) = 11.188235907701179
        11.188235907701179
In [89]: s t = t \frac{1}{k} t *t \frac{a}{k} t *f + ksi t *t m
         print(f"{t 1}/{k t}*{t a}/{k d}*{k f}) + {ksi t}*{t m}) = {t 1/(k t*t a}
         print(s t)
        224.4599999999998/(2*0.3753454087688937/(0.85*0.9) + 0.05*40) = 75.28942488
        810411
        75.28942488810411
```

```
In [90]: s 1 = s po * s t/(s po ** 2 + s t ** 2) ** 0.5
         print(s 1)
        11.066710849766016
         Для быстроходного вала
         Вывод: 10,58 > [s = 2,5..3]
In [91]: # Тихоходный вал
         # W netto2 = 0.1 * d 3st 2 ** 3
         W netto2 = 0.1 * d 2st 2 ** 3
                                             # Изгибающий момент на подшипнике В
         print(W netto2)
         W knetto2 = 0.2*d 2st 2 ** 3
         print(W knetto2)
         po_a2 = M_k2/W_netto2
         print(po a2)
        4287.5
        8575.0
        29.891545189504374
In [92]: t a2 = 0.5*T2/W knetto2
         print(t a2)
        11.545189504373178
In [93]: s_{po2} = po_{1}/(k_{po*po_{a2}/(k_d*k_f)} + ksi*po_m)
         print(f"{po_1}/({k_po}^*{po_a2}/({k_d}^*{k_f}) + {ksi}^*{po_m}) = {po_1/(k_pc_a)}/({k_pc_a})
         print(s po2)
        387.0/(2.45*29.891545189504374/(0.85*0.9) + 0.1*20) = 3.9598452278589855
        3.9598452278589855
In [94]: s t2 = t 1/(k t*t a2/(k d*k f) + ksi t*t m)
         print(f"{t 1}/({k t})*{t a2}/({k d})*{k f}) + {ksi t}*{t m}) = {t 1/(k t}*{t a2}/({k d})*{k f})
         print(s t2)
        224.4599999999998/(2*11.545189504373178/(0.85*0.9) + 0.05*40) = 6.974380854
        94133
        6.97438085494133
In [95]: s 2 = s po2 * s t2/(s po2 ** 2 + s t2 ** 2) ** 0.5
         print(s 2)
        3.443522122751513
         Для тихоходного вала
         Вывод: 4,83 > [s = 2,5..3]
```

Проверка подшипников по динамической грузоподъемности

Расчет подшипников на быстроходном валу

```
In [96]: print(f"Fa1/VFr A = {Fa1/Ra sum 1:.1f}")
         print(f"Fa1/VFr B = {Fa1/Rb sum 1:.1f}")
        Fa1/VFr A = 5.5
        Fa1/VFr B = 2.8
In [97]: def resurs1():
             # Частота оборотов
             n = n1
             # Подшипник: данные
             # 7606
             Cr = 63000
             e = 0.319
             Y = 1.882
             X = 0.4
             V = 1
             Kb = 1.3
             Kt = 1
             p = 10/3
             # ------
             #
                    (Fa)--->
             #
             # (A)---> <---(B)
             # Силы от подшипников и осевая сила
             # направлены как на рисунке: Vab == True
             # Если сила Га направлена в другую сторону
             # Установить флаг Vab == false или указать
             # силу со знаком минус
             Vab = True
             # Силы: указывать в Ньютонах
             Fa = Fa1
             Ra = Ra sum 1
             Rb = Rb sum 1
             print("Входные данные")
             print("\nСилы:")
             print(f"Fa = {Fa}")
             print(f"Ra = {Ra}")
             print(f"Rb = {Rb}")
             print("\nПодшипник:")
             print(f"Cr = {Cr}")
             print(f"e = \{e\}")
             print(f"X = {X}")
             print(f"Y = {Y}")
             print("\nПостоянные:")
```

```
print(f"p = \{p:.3f\}")
    print(f"V = {V}")
    print(f"Kb = {Kb}")
    print(f"Kt = {Kt}")
    if Fa < 0:
        Vab = False
        Fa = -Fa
    S1 = 0.83 * e * Ra
    S2 = 0.83 * e * Rb
    if Vab:
        F1 = S1 \text{ if } (-S1 - Fa + S2) < 0 \text{ else } S2 - Fa
        F2 = S2 \text{ if } (S1 + Fa - S2) < 0 \text{ else } S1 + Fa
        F1 = S1 \text{ if } (-S1 + Fa + S2) < 0 \text{ else } S2 + Fa
        F2 = S2 \text{ if } (S1 - Fa - S2) < 0 \text{ else } S1 - Fa
    f ek = lambda r, a: (X*V*r + Y*a)*Kb*Kt
    F1 ek = f ek(Ra, F1)
    F2_{ek} = f_{ek}(Rb, F2)
    print("\nВыходные данные")
    print(f"Fa = {Fa}")
    print(f"Ra = {Ra:.1f}")
    print(f"Rb = \{Rb:.1f\}")
    print(f"S1 = {S1:.1f}")
    print(f"S2 = {S2:.1f}")
    print(f"F1 = {F1:.1f}")
    print(f"F2 = {F2:.1f}")
    print(f"Fa1/VFr1 = {F1/Ra:.1f}")
    print(f"Fa2/VFr2 = {F2/Rb:.1f}")
    print(f"F1 ek = {F1 ek:.1f}")
    print(f"F2 ek = {F2 ek:.1f}")
    f l = lambda x: (Cr/x) ** p
    L1 = f l(F1 ek)
    L2 = f l(F2 ek)
    print(f"Срок службы 1-го подшипника = {L1:.0f} млн.об")
    print(f"Срок службы 2-го подшипника = {L2:.0f} млн.об")
    f lh = lambda x: 1e6 * x / (60 * n)
    lh1 = f lh(L1)
    lh2 = f_lh(L2)
    print(f"Срок службы 1-го подшипника = {lh1:.0f} часов")
    print(f"Срок службы 2-го подшипника = {lh2:.0f} часов")
resurs1()
```

Входные данные

```
Силы:
Fa = 1980.0
Ra = 361.4832224003735
Rb = 714.9939092675712
Подшипник:
Cr = 63000
e = 0.319
X = 0.4
Y = 1.882
Постоянные:
p = 3.333
V = 1
Kb = 1.3
Kt = 1
Выходные данные
Fa = 1980.0
Ra = 361.5
Rb = 715.0
S1 = 95.7
S2 = 189.3
F1 = 95.7
F2 = 2075.7
Fa1/VFr1 = 0.3
Fa2/VFr2 = 2.9
F1 ek = 422.1
F2 ek = 5450.2
Срок службы 1-го подшипника = 17631805 млн.об
Срок службы 2-го подшипника = 3492 млн.об
Срок службы 1-го подшипника = 207971283 часов
Срок службы 2-го подшипника = 41190 часов
```

Подшипники быстроходного вала проработают дольше указанного в задании срока 44092 > 16000 часов

Расчет подшипников на тихоходном валу

Устанавливаю радиально-упорные подшипники для схемы установки вала "враспор". Для этого выбираю минимально-возможный подшипник "36207"

Подшипник нахожу в 3-Чернавский стр.435 (или 219 дежавю): **36207** ($lpha=12^\circ$)

Определяю е

```
In [98]: C_0_podsh_t = 18100
print(f"{Fa2}/{C_0_podsh_t} = {Fa2/C_0_podsh_t}")
```

396.0/18100 = 0.021878453038674032

Определяю е по таблице 5.1

Для соотношения $F_a/C_0=0,021$ и для lpha=12 выбираю примерное e=0,32 (радиально-упорный шариковый однорядный)

Для

$$F_a/C_a = 0.021 < e = 0.32$$

Устанавливаю:

X = 1

Y = 0

Определяю соотношение Fa/(VFr) для обоих подшипников

```
In [99]: V = 1
# Подшипник A
print(f"{Fa2}/({V}*{Ra_sum_2}) = {Fa2/(V*Ra_sum_2)}")

# Подшипник B
print(f"{Fa2}/({V}*{Rb_sum_2}) = {Fa2/(V*Rb_sum_2)}")

396.0/(1*2612.415845436214) = 0.151583830228176
396.0/(1*2282.4446890973136) = 0.1734981802150984
```

В обоих случаях соотношение $F_a/(VF_r)$ меньше e

```
In [100... # Устанавливаю е
e_podsh_t = 0.32
X_podsh_t = 1
Y_podsh_t = 0
```

```
In [101... def resurs2():
             # Частота оборотов
             n = n2
             # Подшипник: данные
             # 36207
             Cr = 24000
             C0 = C \ 0 \text{ podsh t}
             alpha = 12
             e = e_podsh_t
             X = X \text{ podsh } t
             Y = Y_podsh_t
             V = 1
             Kb = 1.3
             Kt = 1
             p = 3
             # ------
                (Fa)--->
```

```
(A) - - -> <- - - (B)
# Силы от подшипников и осевая сила
# направлены как на рисунке: Vab == True
# Если сила Fa направлена в другую сторону
# Установить флаг Vab == false или указать
# силу со знаком минус
Vab = False
# Силы: указывать в Ньютонах
Fa = Fa2
Ra = Ra sum 2
Rb = Rb sum 2
print("Входные данные")
print("\nСилы:")
print(f"Fa = {Fa}")
print(f"Ra = {Ra}")
print(f"Rb = {Rb}")
print("\nПодшипник:")
print(f"Cr = {Cr}")
print(f"C0 = \{C0\}")
print(f"e = \{e\}")
print(f"X = {X}")
print(f"Y = {Y}")
print("\nПостоянные:")
print(f"p = \{p\}")
print(f"V = {V}")
print(f"Kb = {Kb}")
print(f"Kt = {Kt}")
if Fa < 0:
    Vab = False
    Fa = -Fa
S1 = e * Ra
S2 = e * Rb
if Vab:
    F1 = S1 if (-S1 - Fa + S2 ) < 0 else S2 - Fa
    F2 = S2 \text{ if } (S1 + Fa - S2) < 0 \text{ else } S1 + Fa
    F1 = S1 if (-S1 + Fa + S2 ) < 0 else S2 + Fa
    F2 = S2 if (S1 - Fa - S2) < 0 else S1 - Fa
f ek = lambda r, a: (X*V*r + Y*a)*Kb*Kt
print(f"Fa(A)/C0 = \{F1/C0:.1f\}")
print(f"Fa(B)/C0 = {F2/C0:.1f}")
```

```
F1_{ek} = f_{ek}(Ra, F1)
   F2 ek = f ek(Rb, F2)
   print("\nВыходные данные")
   print(f"Fa = {Fa}")
   print(f"Ra = {Ra:.1f}")
   print(f"Rb = \{Rb:.1f\}")
   print(f"S1 = {S1:.1f}")
   print(f"S2 = {S2:.1f}")
   print(f"F1 = {F1:.1f}")
   print(f"F2 = {F2:.1f}")
   print(f"Fa1/VFr1 = {F1/Ra:.1f} > 0.35 - нужен радиально-упорный подшипни
   print(f"Fa2/VFr2 = {F2/Rb:.1f} > 0.35 - нужен радиально-упорный подшипни
   print(f"F1 ek = {F1 ek:.1f}")
   print(f"F2 ek = {F2 ek:.1f}")
   f l = lambda x: (Cr/x) ** p
   L1 = f l(F1 ek)
   L2 = f l(F2 ek)
   print(f"Срок службы 1-го подшипника = {L1:.0f} млн.об")
   print(f"Срок службы 2-го подшипника = {L2:.0f} млн.об")
   f lh = lambda x: 1e6 * x / (60 * n)
   lh1 = f lh(L1)
   lh2 = f_lh(L2)
   print(f"Срок службы 1-го подшипника = {lh1:.0f} часов")
   print(f"Срок службы 2-го подшипника = {lh2:.0f} часов")
resurs2()
```

```
Входные данные
Силы:
Fa = 396.0
Ra = 2612.415845436214
Rb = 2282.4446890973136
Подшипник:
Cr = 24000
C0 = 18100
e = 0.32
X = 1
Y = 0
Постоянные:
p = 3
V = 1
Kb = 1.3
Kt = 1
Fa(A)/C0 = 0.1
Fa(B)/C0 = 0.0
Выходные данные
Fa = 396.0
Ra = 2612.4
Rb = 2282.4
S1 = 836.0
S2 = 730.4
F1 = 1126.4
F2 = 730.4
Fa1/VFr1 = 0.4 > 0.35 - нужен радиально-упорный подшипник
Fa2/VFr2 = 0.3 > 0.35 - нужен радиально-упорный подшипник
F1 ek = 3396.1
F2 ek = 2967.2
Срок службы 1-го подшипника = 353 млн.об
```

Конструирование корпуса

Срок службы 2-го подшипника = 529 млн.об Срок службы 1-го подшипника = 104069 часов Срок службы 2-го подшипника = 156045 часов

Основные элементы корпуса из чугуна (табл. 6.1 стр 32)

```
In [102... # Толщина стенки корпуса редуктора
po_stenka = 0.04*a_w + 2
print(po_stenka)

7.0

In [103... # Толщина крышки редуктора
po_1_krishka = 0.032*a_w + 2
print(po_1_krishka)
```

```
In [104... # Толщина верхнего пояса(фланца) корпуса
          b_korp = 1.5*po_stenka
          print(b korp)
          b korp = 10
          print(b korp)
         10.5
        10
In [105... # Толщина нижнего пояса (фланца) крышки корпуса
          b krishka = 1.5*po 1 krishka
          print(b_krishka)
        9.0
In [106... # Толщина нижнего пояса корпуса
          # При наличии бобышки
          p1_korp = 1.5*po_stenka
          print(p1 korp)
          p1 korp = 10
          print(p1 korp)
          p2 korp = 2.25 * po stenka
          print(p2 korp)
          p2_korp = 16
          print(p2 korp)
        10.5
        10
        15.75
        16
In [107... # Толщина ребер основания корпуса
         m \text{ korp} = 0.85*po \text{ stenka}
          print(m korp)
          m korp = 6
          print(m_korp)
        5.95
        6
In [108... # Толщина ребер крышки
          ml krishka = 0.85*po l krishka
          print(m)
          m1 krishka = 5
          print(m)
        4.0
        4.0
In [109... # Диаметр фундаментных болтов (их число больше либо равно 4) (округляют до с
          d1 \text{ bolt} = 0.03 * a w + 12
          print(d1 bolt)
          d1 bolt = 16
          print(d1 bolt)
```

```
15.75
        16
In [124... # Диаметр болтов у подшипников
          d2 \text{ bolt} = 0.7*d1 \text{ bolt}
          print(d2 bolt)
          d2 bolt = 12
          print(d2 bolt)
        11.2
        12
In [111... # Диаметр болтов соединяющих основание корпуса с крышкой
          d3 \text{ bolt} = 0.5*d1 \text{ bolt}
          print(d3 bolt)
        8.0
In [112... # Размеры определяющие положение болтов d2
          e bolt = 1*d2 bolt
          print(e_bolt)
        12
In [113... # Размеры определяющие положение болтов d2
          d4 bolt = 8 # Диаметр винтов крепления крышки подшипников (табл. 6.2)
          q bolt = 0.5 * d2 bolt + d4 bolt
          print(q bolt)
        14.0
          Дополнительные элементы корпуса из чугуна (табл. 6.1 стр 32)
          Гнездо под подшипник
In [114... # Винты крепления крышки подшипника d4
          print(d4 bolt)
In [115... # Число винтов
          n vint = 4
          print(n vint)
In [116... # Диаметр гнезда для торцевых крышек подшипника
          # Наружный диаметр подшипника 7606
          D t = 72
          # Диаметр с припуском
          Dk t prip = D t + 2
          print(Dk t prip)
        74
In [117... # Диаметр гнезда для торцевых крышек подшипника
          # Наружный диаметр подшипника 36207
```

D b = 72

```
Dk \ b \ prip = D \ b + 2
         print(Dk b prip)
        74
In [118... # Длина гнезда минимальная
         # l gnez = B(Ширина подшипника) + K2(высота буртика удерживающего подшипник,
         # Ширина подшипника 36207
         B_podsh = 17
         l_gnez_t = B_podsh + 4 + 4
         print(l gnez t)
        25
In [119... # Длина гнезда минимальная
         # l gnez = B(Ширина подшипника) + K2(высота буртика удерживающего подшипник)
         # Ширина подшипника 7606
         B podsh b = 29
         l_gnez_b = B_podsh_b + 4 + 5
         print(l_gnez_b)
        38
         Размеры штифта
In [120... # Диаметр
         d 	ext{ shtift} = d3 	ext{ bolt}
         print(d shtift)
        8.0
In [121... # Длина
         l_shtift = b_korp + b_krishka + 5
         print(l shtift)
        24.0
         Наименьший зазор между наружной поверхностью колеса и
         стенкой корпуса
In [122... # По диаметру и по торцам
         x_zazor = 1.1 * po_stenka
         print(x zazor)
         x zazor = 8
         print(x_zazor)
        7.700000000000001
        8
In [125... # До днища от колеса
         Y zazor = 40
         print(Y zazor)
        40
 In [ ]:
```

Диаметр с припуском (торцевая крышка)