Курсовая: Техническая механика

Расчет червячной передачи

885 ... 1770

```
In [286...
         from math import pi, atan, degrees, cos, tan, radians
          from IPython.display import Markdown
          def degrees to radians(degrees, minutes=0):
              total degrees = degrees + minutes / 60
              # Переводим градусы в радианы
              return radians(total degrees)
In [287... # Частота вращения выходного вала редуктора
          n \text{ out} = 59
          # Нагрузка на выходном валу редуктора
          P \text{ out} = 900
          Выбор ЭД
In [287... # КПД общий
          # КПД передачи = 0.8 (таблица 1.1)
          kpd m = 0.98
          kpd u = 0.8
          kpd_sum = kpd_m * kpd_u
          print(f''\{kpd m\} * \{kpd u\} = \{kpd m * kpd u\}'')
        0.98 * 0.8 = 0.784
In [287... # Мощность электрическая
          P_en = P_out / kpd_sum
          print(f"{P out} / {kpd sum} = {P out / kpd sum:.0f}")
        900 / 0.784 = 1148
In [287... # Диапазон частот
          print(f"{59*15} ... {59*30}")
```

```
Выбираю ЭД
         4А80В4У3 (3 - Чернавский стр.26)
          • Частота оборотов: 1500 Об/мин
          • Мощность: 1500 Вт

    Скольжение: 5.8 (3 - Чернавский стр.521, 4- Дунаев стр.457)

          • Диаметр вала: 22 мм
In [287... # Диаметр вала электродвигателя
         d ed= 22
         # Фактическая частота вращения
         n_fact = 1500 * (100 - 5.8) / 100
         print(n fact)
        1413.0
In [287... # Передаточное число редуктора
         print(f"{n fact} / {n out} = {n fact/n out:.2f}")
        1413.0 / 59 = 23.95
In [287... # Принимаю стандартное значение передаточного числа редуктора по таблице 3.2
         u p = 25
         Определение кинематических и силовых
         параметров для каждого вала
         Быстроходный вал
In [287... # Частота оборотов
         n_fact
Out[287... 1413.0
In [287... # Угловая скорость
         w1 = pi * n fact / 30
         print(f"{w1:.3f}")
        147.969
In [287... # Мощность на входном валу после муфты
         P1 = P en * kpd m
         print(f"{P en:.0f} * {kpd m} = {P en * kpd m}")
        1148 * 0.98 = 1125.0
In [288... # Момент на входном валу, Н*мм
```

T1 = P1 * 1000 / w1

```
print(T1)
```

7602.94314133258

Тихоходный вал

```
In [288... # Частота оборотов
          n1 = n_{fact}
          n2 = n1 / u p
          print(n2)
        56.52
In [288... # Угловая скорость
         w2 = pi * n2 / 30
          print(w2)
        5.91876055936317
In [288... # Мощность на выходном валу
          # 0.8 - кпд для червячного редуктора (таблица 1.1)
          P2 = P1 * kpd_u
          print(P2)
        900.0
In [288... # Вращающий момент
         T2 = P2 * 1000 / w2
          print(T2)
```

152058.8628266516

Заполняю таблицу 1.4

```
In [288... #from IPython.display import Markdown

Markdown(f"""

#### Таблица 1.4

##### Кинематические и силовые параметры для каждого вала редуктора

|Номер<br/>
|Номер<br/>
| 1 | {n1} | {w1:.3f} | {P1} | {T1:.0f}|

| 2 | {n2} | {w2:.3f} | {P2} | {T2:.0f}|

""")
```

^{Out[288...} Таблица 1.4

Кинематические и силовые параметры для каждого вала редуктора

Номер вала	Частота вращения, n, min^-1	Угловая скорость w, $\operatorname{c}^{-}1$	Мощность Р, Вт	Вращающий момент Т, Н·мм
1	1413.0	147.969	1125.0	7603
2	56.52	5.919	900.0	152059

Выбор материалов и допускаемых напряжений

```
In [288... # Скорость скольжения 
v_s = 4.5 * 10 ** (-4) * n1 * (T2 / 1000) ** (1/3) 
print(v_s)
```

3.393844358505747

Выбираю материал для червячного колеса

Согласно таблице 3.1 стр.15

Бр А9Ж3Л

$$\sigma_{\scriptscriptstyle
m T}=200$$

$$\sigma_{\scriptscriptstyle
m B}=400$$

$$\sigma_H = 300 - 25v_s$$

$$\sigma_F=0,25\sigma_{\scriptscriptstyle
m T}+0,08\sigma_{\scriptscriptstyle
m B}$$

 σ_H

```
In [288... po_h = 300 - 25 * v_s print(f"300 - 25*{v_s:.2f} = {300 - 25*v_s:.1f}")
300 - 25*3.39 = 215.2
\sigma_F
In [288... po_f = 0.25*200 + 0.08*400
```

82.0

print(po_f)

Проектный расчет червячной передачи по контактным напряжениям

```
In [288... # Согласно таблице 3.2 выбираю стандартное передаточное отношение
         # Вычисляю число зубьев колеса
         z1 = 2
         z2 = z1 * u_p
         print(z2)
        50
In [289... # Определяю межосевое расстояние
         K n = 1.1
         q = 12.5
         T2 m = T2 / 1000
         a_w = (z^2/q + 1) * ((5400/(z^2/q*po_h)) ** 2 * T^2_m * K_n) ** (1/3)
          print(f''(\{z2\}/\{q\} + 1) * ((5400/(\{z2\}/\{q\}*\{po h:.0f\})) ** 2 * \{T2 m\} * \{K n\})
         # Выбираю стандартное значение а w = 125 \text{ мм}
         a w = 125
        (50/12.5 + 1) * ((5400/(50/12.5*215)) ** 2 * 152.0588628266516 * 1.1) ** (1/
        3) = 93.719045
In [289... # Определяю величину осевого модуля для стандартного a_w
         m = 2*a w/(q + z2)
         print(m)
        4.0
         Выбираю стандартные значения из таблицы 3.3
         a_w=125 мм
         m=4\,{
m MM}
         q = 12, 5
         z_2:z_1=50:2
         Определяю геометрические параметры червяка
In [289... d1 = d \cdot 1b = q * m
         print(d1)
        50.0
In [289... da1 = d1 + 2 * m
         print(da1)
```

58.0

```
In [289... df1 = d1 - 2.4*m]
         print(df1)
        40.4
In [289... # Длина нарезанной части червяка
         b1 = (11 + 0.06*z2)*m
         print(b1)
        56.0
         Определяю геометрические параметры колеса
In [289... d2 = d 2t = m * z2]
         print(d2)
        200.0
In [289... da2 = d2 + 2*m
         print(da2)
        208.0
In [289... # Наибольший диаметр червячного колеса
         d_{am2} = da2 + 6*m/(z1 + 2)
         print(f''\{da2\} + 6*\{m\}/(\{z1\} + 2) = \{da2 + 6*m/(z1 + 2)\}")
        208.0 + 6*4.0/(2 + 2) = 214.0
In [289... df2 = d2 - 2.4*m
         print(df2)
        190.4
In [290... # Ширина зубчатого венца червячного колеса
         b2 = 0.75*da1
         print(b2)
         b2 = 44
         print(b2)
        43.5
        44
         Параметры ступицы смотри далее (Конструирование червячной передачи)
In [290... # Проверяю выбранное значение v s
         tg_y = z1/q
         print(tg_y)
        0.16
In [290... y = atan(tg y)]
         print(y)
        0.1586552621864014
```

```
In [290... # Угол в градусах deg_y = degrees(y) print(deg_y)

9.090276920822323
```

```
In [290… # Нормальный модуль
m_n = m*cos(y)
print(m_n)
```

3.9497625276668216

Таблица 3.4

Геометрические параметры червячной передачи

^{0ut[290...} Таблица 3.4

Геометрические параметры червячной передачи

```
a_w u m q z1 z2 d1 d2 d_a1 d_a2 d_f1 d_f2 b1 b2 m_n
```

Проверочный рассчет по контактным напряжениям

```
In [290… # Проверяю условие прочности выбранной стандартной передачи temp = (5400/(z^2/q))*(((z^2/q+1)/a_w)**3*T2_m*K_n)**(0.5) print(f"(5400/({z2}/{q}))*((({z2}/{q}+1)/{a_w})**3*{T2_m:.0f}*{K_n})**(0.5) (5400/(50/12.5))*(((50/12.5+1)/125)**3*152*1.1)**(0.5) = 139.6773436750238
```

Прочность по контрольным напряжениям обеспечена так как 139 МПа < 207 МПа

Проверка прочности зубьев червячного венца на изгиб

```
In [290… # Окружная сила на колесе

Ft2 = 2 * T2/d2

print(f"2 * {T2}/{d2} = {2 * T2/d2}")
```

```
2 * 152058.8628266516/200.0 = 1520.588628266516
```

```
In [290... # Окружная сила на червяке
          Ft1 = 2 * T1/d1
          print(f"2 * {T1:.0f}/{d1} = {2 * T1/d1:.0f}")
        2 * 7603/50.0 = 304
In [290... # Определение коэффициента формы зуба из таблицы 3.7
          z_v = z^2/cos(y) ** 3
          print(f''\{z2\}/cos(\{y:.4f\}) ** 3 = \{z2/cos(y) ** 3:.1f\}")
        50/\cos(0.1587) ** 3 = 51.9
          Принимаю форму зуба из таблицы 3.7
          Y_F = 1.45
          Значения коэффициентов расчетной нагрузки K_{\scriptscriptstyle
m H} и K_F принимаются
          одинаковыми (стр.18) = 1
In [291... | Y F = 1.45
         KF = Kn
          po ff = 0.7*Y F*Ft2*K F/(b2*m n)
          print(f"0.7*{Y_F}*{Ft2}*{K_F}/({b2}*{m_n:.2f}) = {0.7*Y_F*Ft2*K_F/(b2*m_n):.}
          print(f"{po ff:.1f} < {po f}")</pre>
          print("Прочность по напряжениям изгиба обеспечена")
        0.7*1.45*1520.588628266516*1.1/(44*3.95) = 9.77
        9.8 < 82.0
        Прочность по напряжениям изгиба обеспечена
          Уточняю КПД червячной передачи
In [291... | phi = "1°26'"
          f deg = lambda x: f''\{int(x)\}^{\circ}\{int((x - int(x))*60)\}'''
          print(f"tan({f deg(deg y)})/tan({f deg(deg y)} + {phi})")
          kpd b = tan(y)/tan(y + degrees to radians(1, 26))
          print(kpd b)
        tan(9°5')/tan(9°5' + 1°26')
        0.8613018256599354
          Общий КПД
          K\Pi Д = K\Pi Д \Pi * K\Pi Д M
In [291...] kpd sum = kpd b * kpd m
          print(f''\{kpd_b:.3f\} * \{kpd_m\} = \{kpd_b * kpd_m:.3f\}'')
          # print(kpd sum)
        0.861 * 0.98 = 0.844
```

Тепловой расчет

```
In [291... # Тепло выделяемое редуктором
         FF = P1*(1 - kpd_b)
         print(f"{P1}*(1 - {kpd b:.2f}) = {P1*(1 - kpd b):.0f}")
         print(FF)
        1125.0*(1 - 0.86) = 156
        156.03544613257267
In [291... # Площадь редуктора без учета днища
         A plosh = 0.25*0.3 + (0.3*2 + 0.25*2)*0.1
         print(f"Площадь редуктора = {0.25*0.3 + (0.3*2 + 0.25*2)*0.1} м2")
         t_red = 100  # Температура редуктора допустимая
         t pom = 20
                       # Температура в помещении
         K tepl = 17 # Для помещений с интенсивной вентиляцией
         # Количество отведенного тепла
         FF otv = K tepl*(t red - t pom)*A plosh
         print(f"Отводимое тепло {FF otv} Вт")
```

Площадь редуктора = 0.185 м2 Отводимое тепло 251.6 Вт

Параметры ступицы смотри далее (Конструирование червячной передачи)

Расчет валов

30

Расчет выполняю по таблице 4.1

Быстроходный вал (червяк)

```
In [291... # 1 ступень под муфту

d_lst = 1.2 * d_ed

print(f"1.2 * {d_ed} = {1.2 * d_ed}")

d_lst = 24

print(d_lst)

1.2 * 22 = 26.4

24

In [291... # 2 ступень под уплотнение крышки с отверстием и подшипник

t = 2 # Таблица 4.2

d_2st = d_lst + 2 * t

print(d_2st)

d_2st = 30

print(d_2st)

28
```

```
In [291... # 3 ступень под шестерню
         r = 1 # таблица 4.2
         d 3st = d 2st + 3.2 * r
         print(d 3st)
         d 3st = 34
         print(d_3st)
        33.2
        34
In [291... # 4 ступень
         d_4st = d_2st
         print(d_4st)
        30
         Тихоходной вал (червячное колесо)
In [291... # Выходной вал под муфту: 1-я ступень
         d_1st_2 = (T2/(0.2 * 40)) ** (1/3)
         print(f''(\{T2\}/(0.2 * 40)) ** (1/3) = \{(T2/(0.2 * 40)) ** (1/3):.2f\}'')
         print(d 1st 2)
         d 1st 2 = 30
         print(d 1st 2)
        (152058.8628266516/(0.2 * 40)) ** (1/3) = 26.69
        26.687460552848524
        30
In [292... # 2-я ступень
         t = 2.5
         d_2st_2 = d_1st_2 + 2 * t
         print(d 2st 2)
        35.0
In [292... # 3-я ступень
         d_3st_2 = d_2st_2 + 3.2 * r
         print(f"{d 2st 2} + 3.2 * {r} = {d 2st 2 + 3.2 * r}")
         print(d 3st 2)
         d 3st 2 = 40
         print(d_3st_2)
        35.0 + 3.2 * 1 = 38.2
        38.2
        40
In [292... # 4-я ступень
         d 4st 2 = d 2st 2
         print(d_4st_2)
        35.0
```

```
In [292... # Наибольший диаметр червячного колеса
         d am2 = da2 + 6*m/(z1 + 2)
         print(f''\{da2\} + 6*\{m\}/(\{z1\} + 2) = \{da2 + 6*m/(z1 + 2)\}")
        208.0 + 6*4.0/(2 + 2) = 214.0
In [292... # Наружний диаметр ступицы
         d_st = 1.8 * d_3st_2
         print(f"1.8 * {d_3st_2} = {1.8 * d_3st_2}")
        1.8 * 40 = 72.0
In [292... # Ширина ступицы
         l_st = 1.7 * d_3st_2
         print(l_st)
        68.0
In [292... po 1 = po 2 = 2 * m
         print(po 1)
        8.0
In [292... | C = 0.25 * b2]
         print(C)
         C = 12
         print(C)
        11.0
        12
In [292... # d винта
         d vint = 1.4*m
         print(d vint)
        5.6
In [292… # 1 винта
         l vint = 0.4*b2
         print(l_vint)
        17.6
In [293... f = 0.2*d vint
         print(f"{f:.3f}")
        1.120
         Параметры ступеней валов и подшипников (табл. 4.6)
In [293... #from IPython.display import Markdown
         l 1st = 50
         l 2st = 55
         l 3st = 170
         l 4st = 30
         l 1st 2 = 60
```

```
l_2st_2 = 45
1 3st 2 = 80
1 4st 2 = 20
Markdown(f"""
##### Быстроходный вал
| d1 / l1 | d2 / l2 | d3 / l3 | d4 / l4 |
|-----|
| {d_1st} / {l_1st} | {d_2st} / {l_2st} | {d_3st} / {l_3st} | {d_4st} / {l_4
##### Подшипники для быстроходного вала
| Обозначение | $dxDxB(T)$ | $Cr, кH$ | $C0, кH$ | $\alpha^{\circ}$ |
|-----|-----|-----|
| 7506 | 30x62x21.5 | 36 | 27 | 14 |
##### Тихоходный вал
| d1 / l1 | d2 / l2 | d3 / l3 | d4 / l4 |
|----|
| {d_1st_2} / {l_1st_2} | {d_2st_2} / {l_2st_2} | {d_3st_2} / {l_3st_2} | {c
##### Подшипники для тихоходного вала
| Обозначение | $dxDxB(T)$ | $Cr, кH$ | $C0, кH$ | $\alpha^{\circ}$ |
|-----|-----|-----|
| 36207 | 35x72x17 | 24 | 18 | 12 |
""")
```

Out[293... Быстроходный вал

Подшипники для быстроходного вала

Обозначение	dxDxB(T)	<i>Cr</i> , к Н	$C_0,$ к Н	lpha .
7506	30x62x21.5	36	27	14

Тихоходный вал

Подшипники для тихоходного вала

Обозначение	$dxDxB \\ (T)$	<i>Cr</i> , к Н	$C_0,$ к Н	$lpha_{}$
36207	35x72x17	24	18	12

Выбор шпонок

Шпонки выбираю по таб. 4.8 стр 23

Быстроходный вал: шпонка

```
In [293... # Быстроходный вал: хвостовик # Проверяю шпонку на смятие b_sh_b = 8 h_sh_b = 7 l_obsh_b = 32 l_rb = l_obsh_b - b_sh_b print(l_rb) t1_b = 4 p_sm1 = 2 * T1/(d_1st*l_rb*(h_sh_b - t1_b)) print(f"смятие = 2 * {T1}/({d_1st}*{l_rb}*({h_sh_b} - {t1_b})) = {2 * T1/(d_24 + 24*(7 - 4)) = 8.799702709875671}

In [293... # Тихоходный вал: под колесом
```

```
In [293... # Тихоходный вал: под колесом
# Проверяю шпонку на смятие
b_sh_t = 12
```

```
h_sh_t = 8
          l obsh t = 50
          l rt = l obsh t - b sh t
          t1 t = 5
          p_sm2 = 2 * T2/(d_3st_2*l_rt*(h_sh_t - t1_t))
          print(f"2 * {T2}/({d 3st 2}*{l rt}*({h sh t} - {t1 t}))) = {2 * T2/(d 3st 2*l t})
         2 * 152058.8628266516/(40*38*(8 - 5)) = 66.69248369589982
In [293... # Тихоходный вал: хвостовик
          # Проверяю шпонку на смятие
          b sh out = 10
          h sh out = 8
          l_obsh_out = 56
          l r out = l obsh out - b sh out
          t1 t out = 5
          p \ sm3 = 2 * T2/(d \ 1st \ 2*l \ r \ out*(h \ sh \ out - t1 \ t \ out))
          print(f"2 * {T2}/({d 1st 2}*{l r out}*({h sh out} - {t1 t out})) = {2 * T2/({d 1st 2}*{l r out})}
         2 * 152058.8628266516/(30*46*(8 - 5)) = 73.5
```

Таблица 4.9

Результаты проверок шпонок для всех валов

```
In [293... #from IPython.display import Markdown

Markdown(rf"""
    #### Таблица 4.9
    ##### Результаты проверки шпонок для всех валов
    |Mecтo<br/>br/>установки<br/>шпонки| Т, Н·мм | d, мм | bxh, мм | $t_1$, мм | l, |-----|-----|-----|------|------|-----|
    | Быстроходный вал,<br/>жвостовик | {T1:.0f} | {d_1st} | {b_sh_b}x{h_sh_b} |
    | Тиходный вал,<br/>под колесом | {T2:.0f} | {d_3st_2} | {b_sh_t}x{h_sh_t} |
    | Тиходный вал,<br/>хвостовик | {T2:.0f} | {d_1st} | {b_sh_out}x{h_sh_out} |
    | """)
```

^{0ut[293}... Таблица 4.9

Результаты проверки шпонок для всех валов

Место установки шпонки	Т, Н∙мм	d, мм	bxh, мм	t_1 , mm	I, мм	$l_{ m p}$, mm	$\sigma_{_{\mathrm{CM}}}$, МПа
Быстроходный вал, хвостовик	7603	24	8x7	4	32	24	8.80
Тиходный вал, под колесом	152059	40	12x8	5	50	38	66.69
Тиходный вал, хвостовик	152059	24	10x8	5	56	46	73.46

Определение сил в зацеплении и консольных сил от муфт

табл.4.10

```
In [293... # Окружная сила на червяке
         print(f"2*{T1:.0f}/{d1} = {2*T1/d1:.0f}")
         print("Ft1")
        2*7603/50.0 = 304
        Ft1
In [293... # Окружная сила на колесе
         print(f"2*{T2:.0f}/{d2} = {2*T2/d2:.0f}")
         print("Ft2")
        2*152059/200.0 = 1521
        Ft2
In [293... # Радиальная сила на колесе и на червяке
         Fr2 = Ft2*tan(radians(20))
         print(Fr2)
         Fr1 = Fr2 = 720
         print(f"{Fr2:.0f}")
        553.4489992526871
        720
In [293... # Осевая сила на червяке
         Fa1 = Ft2
         print(f"{Fa1:.0f}")
        1521
In [294... # Осевая сила на колесе
         Fa2 = Ft1
         print(f"{Fa2:.0f}")
        304
In [294... # Сила на муфте (быстроходный вал)
         Fm1 = 4*T1 ** 0.5
         print(f"{Fm1:.0f}")
        349
In [294... # Сила на муфте (тихоходный вал)
         Fm2 = 4*T2 ** 0.5
         print(f"{Fm2:.0f}")
        1560
```

Таблица 4.10

Определение сил в зацеплении и консольных сил от муфт

```
In [294... #from IPython.display import Markdown

Markdown(rf"""
    #### Таблица 4.10
    ##### Быстроходная ступень
    |Окружная| Радиальная | Осевая | Муфта |
    |-----|-----|-----|
    | $F_{{t_1}} = \dfrac{{2 \cdot T_1}}{{d_1}}$ | $F_{{r1}} = F_{{r2}}$ | $F_{{t_1}}$ | $F_{{t_2}}$ | $F_{{
```

^{0ut[294...} Таблица 4.10

Определение сил в зацеплении и консольных сил от муфт

Быстроходная ступень

Окружная	Радиальная	Осевая	Муфта
$F_{t_1} = rac{2 \cdot T_1}{d_1}$	$F_{r1}=F_{r2}$	$egin{aligned} F_{a1} \ = F_{t2} \end{aligned}$	$F_{_{ m M}1} = 4\sqrt{T_1}$
304	720	1521	349

Тиходная ступень

Окружная	Радиальная	Осевая	Муфта
$F_{t_2} = rac{2 \cdot T_2}{d_2}$	$F_{r2} = F_{t2} \cdot tg \ lpha$	$egin{aligned} F_{a2} \ = F_{t1} \end{aligned}$	$F_{{\scriptscriptstyle exttt{M}}2} = 4\sqrt{T_2}$
1521	720	304	1560

Реакции и эпюры

Расчет быстроходного вала

```
In [294... # Расчет быстроходного вала
                             def calc b():
                                        # Подшипник: 7506
                                         d podsh = 30
                                         D podsh = 62
                                        T podsh = 21.5
                                         alpha podsh = 14
                                         # Точка приложения опорной силы в коническом подшипнике
                                         a podsh = 0.5*(T \text{ podsh} + 0.5*(d \text{ podsh} + D \text{ podsh})*tan(radians(alpha podsh))*tan(radians(alpha podsh)*tan(radians(alpha podsh))*tan(radians(alpha podsh))*tan(radi
                                         print(f"a podsh = {a podsh}")
                                         \#a\ podsh = 20
                                         # print(f"a podsh = {a podsh}")
                                         # Списки для построения эпюр
                                        lst_x1 = [0]
                                        lst M1 = [0]
                                        lst x2 = [0]
                                        lst_M2 = [0]
                                         # Червяк: длины, мм
                                        l1 = l 1st
                                         12 = 1 2st
                                        l3 = l_3st
                                        14 = 1 4st
                                         d1 = d 1b
                                         # Участки, мм
                                         a = T podsh - a podsh + 13/2
                                         b = a
                                         c = 12 - (T_podsh - a_podsh) + 11/2
                                         d = d1/2
                                         print(f"a = {a}, b = {b}, c = {c}, d = {d}")
                                         # Силы, Н
                                        Ft = Ft1
                                         Fr = Fr1
                                         Fa = Fa1
                                         Fm = Fm1
                                         #-----
                                         # Вертикальная плоскость: ХҮ
                                         #-----1. Реакции-----
                                         # Моменты: положительно = против часовой стрелки
                                         \# \Sigma M(A) = 0
                                         \# -Fr*a - Fa*d + Rb*(a + b) = 0
                                         Rb = Rb1 = (Fr*a + Fa*d)/(a + b)
                                         \# \Sigma M(B) = 0
                                         \# -Ra*(a + b) + Fr*b - Fa*d = 0
                                         Ra = Ra1 = (Fr*b - Fa*d)/(a + b)
```

```
# Проверка ось Ү
\# Ra + Rb - Fr = 0
assert abs(Ra + Rb - Fr) < 1e-3, 'Сумма сил должна быть равна нулю'
# Вывод результата
print("\n1.Расчет реакции опор")
print("Вертикальная плоскость: XY")
print(f"Момент Fa*d = {Fa*d:.0f} H·мм")
print("Ось Y")
print(f"Ra = {Ra:.3f}")
print(f"Rb = \{Rb:.3f\}\n")
#-----2. Эпюры-----
# Силы: положительно = балка крутится
# по часовой стрелке
# Моменты: положительно = балка хочет изогнуться
# вверх
# 1.Участок 0 ≤ х ≤ а
\# x = a
Ma = Ra * a
# Записываю результат
lst x1 += [a]
lst M1 += [Ma]
# Вывод результата
print("\n2.Построение эпюр")
print("Вертикальная плоскость: XY")
print("1.Участок 0 \le x \le a")
print("x = 0: Muy = 0")
print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}\n")
# 2.Участок a \le x \le (a + b)
\# x = a
Ma = Ra * a + Fa * d
\# x = a + b
Mb = Ra * (a + b) + Fa * d - Fr * b
# Записываю результат
lst x1 += [a, a + b, a + b + c]
lst M1 += [Ma, Mb, 0]
# Вывод результата
print("2.Участок a \le x \le (a + b)")
print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}")
print(f"x = a+b: Muy = {Mb:.1f}\n")
print("-----\n")
#-----
# Горизонтальная плоскость: XZ
```

```
#-----1. Реакции-----
# Моменты: положительно = против часовой стрелки
\# \Sigma M(A) = 0
\# Ft*a - Rb*(a + b) - Fm*(a + b + c) = 0
Rb = Rb2 = (Ft*a - Fm*(a + b + c))/(a + b)
\# \Sigma M(B) = 0
\# Ra*(a + b) - Ft*b - Fm*c = 0
Ra = Ra2 = (Ft*b + Fm*c)/(a + b)
# Проверка ось Z
\# Ra - Ft + Rb + Fm = 0
assert abs(Ra - Ft + Rb + Fm) < 1e-3 , 'Сумма сил должна быть равна нулк
# Вывод результата
print("1.Расчет реакции опор")
print("Горизонтальная плоскость: XZ")
print("Ось Z")
print(f"Ra = {Ra:.3f}")
print(f"Rb = \{Rb:.3f\}\n")
#-----2. Эпюры-----
# Силы: положительно = балка крутится
# по часовой стрелке
# Моменты: положительно = балка хочет изогнуться
# вверх
# 1.Участок 0 \le x \le a
\# x = a
Ma = -Ra * a
# Записываю результат
lst x2 += [a]
lst M2 += [Ma]
# Вывод результата
print("\n2.Построение эпюр")
print("Горизонтальная плоскость: XZ\n")
print("1.Участок 0 \le x \le a")
print("x = 0: Muy = 0")
print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}\n")
# 2.Участок a \le x \le (a + b)
\# x = a
Ma = -Ra * a
\# x = a + b
Mb = -Ra * (a + b) + Ft * b
# Записываю результат
lst_x2 += [a, a + b]
lst_M2 += [Ma, Mb]
# Вывод результата
```

```
print("2.Участок a \le x \le (a + b)")
    print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}")
   print(f"x = a+b: Muy = \{Mb:.1f\}\n")
   # 3.Участок (a + b) \le x \le (a + b + c)
   \# x = a + b
   Mb = -Ra * (a + b) + Ft * b
   \# x = a + b + c
   Mc = -Ra * (a + b + c) + Ft * (b + c) - Rb * c
   # Записываю результат
   lst_x2 += [a + b, a + b + c]
   lst_M2 += [Mb, Mc]
   # Вывод результата
   print("3. Υчасток (a + b) \le x \le (a + b + c)")
   print(f"x = a+b: Muy = {Mb:.1f}")
   print(f"x = a+b+c: Muy = {Mc:.1f}\n")
    return (lst_x1, lst_M1), (lst_x2, lst_M2), (Ra1 ** 2 + Ra2 ** 2) ** 0.5,
resultY, resultX, Ra sum 1, Rb sum 1 = calc b()
```

```
a podsh = 16.484544065393155
a = 90.01545593460685, b = 90.01545593460685, c = 74.98454406539315, d = 25.
1.Расчет реакции опор
Вертикальная плоскость: ХҮ
Момент Fa*d = 38015 H·мм
Ось Ү
Ra = 148.843
Rb = 571.157
2.Построение эпюр
Вертикальная плоскость: ХҮ
1.Участок 0 \le x \le a
x = 0: Muy = 0
x = a: Muy = 13398.2
2. Участок a \le x \le (a + b)
x = a: Muy = 51412.9
x = a+b: Muy = 0.0
1.Расчет реакции опор
Горизонтальная плоскость: XZ
Ось Z
Ra = 297.329
Rb = -341.990
2.Построение эпюр
Горизонтальная плоскость: XZ
1.Участок 0 \le x \le a
x = 0: Muy = 0
x = a: Muy = -26764.2
2. Участок a \le x \le (a + b)
x = a: Muy = -26764.2
x = a+b: Muy = -26153.1
3.Участок (a + b) \le x \le (a + b + c)
x = a+b: Muy = -26153.1
x = a+b+c: Muy = -0.0
```

Суммарная реакция опор на подшипниках быстроходного вала

```
In [294... # Подшипник A

print(f"Ra_cym = {Ra_sum_1:.1f} H\n")

# Подшипник B

print(f"Rb_cym = {Rb_sum_1:.1f} H\n")
```

```
Ra_{cym} = 332.5 H

Rb_{cym} = 665.7 H
```

Максимальный изгибающий момент для быстроходного вала

```
In [294... M_k1 = (51413 ** 2 + 26764 ** 2) ** 0.5
print(f"{M_k1:.0f}")
57962
```

Графики изгибающих моментов для быстроходного вала

```
In [294... import matplotlib.pyplot as plt

x, M = resultY

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, M, marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Эпюра Миу(x)'
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.xlabel('Длина вала (мм)')
plt.ylabel('Момент (Н·мм)')
plt.title('Вертикальная плоскость')
plt.grid(True)
plt.legend()


# Инвертируем ось Y
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```



```
In [294... x, M = resultX

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, M, marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Эпюра Мих(x)'
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.xlabel('Длина вала (мм)')
plt.ylabel('Момент (Н·мм)')
plt.title('Горизонтальная плоскость')
plt.grid(True)
plt.legend()

# Инвертируем ось Y
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```



Расчет тихоходного вала

```
In [295... def calc_t():

# Подшипник: 36207

d_podsh = 35
D_podsh = 72
B_podsh = 17
alpha_podsh = 12

# Точка приложения опорной силы в радиально-упорном подшипнике
a_podsh = 0.5*(B_podsh + 0.5*(d_podsh + D_podsh)*tan(radians(alpha_podsh print(f"a_podsh = {a_podsh}")
a_podsh = 14
print(f"a_podsh = {a_podsh}")

# Списки для построения эпюр
```

```
lst x1 = [0]
lst M1 = [0]
lst x2 = [0]
lst_M2 = [0]
# Тихоходный вал: длины, мм
l1 = l 1st 2
12 = 1 2st 2
13 = 1 3st 2
14 = 1 4st 2
d1 = d 2t
# Участки, мм
a = B_podsh - a_podsh + 13/2
b = a
c = l2 - (B podsh - a podsh) + l1/2
d = d1/2
print(f"a = {a}, b = {b}, c = {c}, d = {d}")
# Силы, Н
Ft = Ft2
Fr = Fr2
Fa = Fa2
Fm = Fm2
#-----
# Вертикальная плоскость: ХҮ
#-----1. Реакции-----
# Моменты: положительно = против часовой стрелки
\# \Sigma M(A) = 0
# -Fr*a + Fa*d + Rb*(a + b) = 0
Rb = Rb1 = (Fr*a - Fa*d)/(a + b)
\# \Sigma M(B) = 0
\# -Ra*(a + b) + Fr*b + Fa*d = 0
Ra = Ra1 = (Fr*b + Fa*d)/(a + b)
# Проверка ось Ү
\# Ra + Rb - Fr = 0
assert Ra + Rb - Fr == 0, 'Сумма сил должна быть равна нулю'
# Вывод результата
print("\n1.Расчет реакции опор")
print("Вертикальная плоскость: XY")
print(f"Moment Fa*d = \{Fa*d:.0f\} H·MM")
print("Ось Y")
print(f"Ra = {Ra:.3f}")
print(f"Rb = \{Rb:.3f\}\n")
#-----2. Эпюры-----
# Силы: положительно = балка крутится
# по часовой стрелке
```

```
# Моменты: положительно = балка хочет изогнуться
# вверх
# 1.Участок 0 \le x \le a
\# x = a
Ma = Ra * a
# Записываю результат
lst x1 += [a]
lst M1 += [Ma]
# Вывод результата
print("\n2.Построение эпюр")
print("Вертикальная плоскость: XY")
print("1.Участок 0 \le x \le a")
print("x = 0: Muy = 0")
print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}\n")
# 2.Участок a \le x \le (a + b)
\# x = a
Ma = Ra * a - Fa * d
\# x = a + b
Mb = Ra*(a + b) - Fa * d - Fr * b
# Записываю результат
lst x1 += [a, a + b, a + b + c]
lst M1 += [Ma, Mb, 0]
# Вывод результата
print("2.Участок a \le x \le (a + b)")
print(f"x = a: Muy = {Ma:.1f}")
print(f"x = a+b: Muy = {Mb:.1f}\n")
print("-----\n")
#-----
# Горизонтальная плоскость: XZ
#-----1. Реакции-----
# Моменты: положительно = против часовой стрелки
\# \Sigma M(A) = 0
\# -Ft*a + Rb*(a + b) + Fm*(a+b+c) = 0
Rb = Rb2 = (Ft*a - Fm*(a+b+c))/(a + b)
\# \Sigma M(B) = 0
\# -Ra*(a + b) + Ft*b + Fm*c = 0
Ra = Ra2 = (Ft*b + Fm*c)/(a + b)
# Проверка
assert Ra - Ft + Rb + Fm == 0 , 'Сумма сил должна быть равна нулю'
# Вывод результата
print("1.Расчет реакции опор")
print("Горизонтальная плоскость: XZ")
```

```
print(f"Ra = {Ra:.3f}")
   print(f"Rb = \{Rb:.3f\}\n")
   #----- Эпюры-----
   # Силы: положительно = балка крутится
   # по часовой стрелке
   # Моменты: положительно = балка хочет изогнуться
   # вверх
   # 1.Участок 0 \le x \le a
   \# x = a
   Ma = Ra * a
   # Записываю результат
   lst x2 += [a]
   lst M2 += [Ma]
   # Вывод результата
   print("\n2.Построение эпюр")
   print("Горизонтальная плоскость: XZ\n")
   print("1.Участок 0 \le x \le a")
   print("x = 0: Muy = 0")
   print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}\n")
   # 2.Участок a \le x \le (a + b)
   \# x = a
   Ma = Ra * a
   \# x = a + b
   Mb = Ra * (a + b) - Ft * b
   # Записываю результат
   lst x2 += [a, a + b, a + b + c]
   lst M2 += [Ma, Mb, Ra*(a+b+c) - Ft*(b+c) + Rb*c]
   # Вывод результата
   print("2.Участок a \le x \le (a + b)")
   print(f"x = a: Muy = \{Ma:.1f\}")
   print(f"x = a+b: Muy = {Mb:.1f}\n")
   return (lst x1, lst M1), (lst x2, lst M2), (Ra1 ** 2 + Ra2 ** 2) ** 0.5,
resultY 2, resultX 2, Ra sum 2, Rb sum 2 = calc t()
```

```
a podsh = 14.185888024673092
a podsh = 14
a = 43.0, b = 43.0, c = 72.0, d = 100.0
1.Расчет реакции опор
Вертикальная плоскость: ХҮ
Момент Fa*d = 30412 \ H\cdot мм
Ось Ү
Ra = 713.625
Rb = 6.375
2.Построение эпюр
Вертикальная плоскость: ХҮ
1.Участок 0 \le x \le a
x = 0: Muy = 0
x = a: Muy = 30685.9
2. Участок a \le x \le (a + b)
x = a: Muy = 274.1
x = a+b: Muy = 0.0
1. Расчет реакции опор
Горизонтальная плоскость: XZ
Ra = 2066.164
Rb = -2105.365
2.Построение эпюр
Горизонтальная плоскость: XZ
1.Участок 0 \le x \le a
x = 0: Muy = 0
x = a: Muy = 88845.1
2. Участок a \le x \le (a + b)
x = a: Muy = 88845.1
x = a+b: Muy = 112304.8
```

Суммарная реакция опор на подшипниках тихоходного вала

```
In [295... # Подшипник A

print(f"Ra_cym = {Ra_sum_2:.1f} H\n")

# Подшипник B

print(f"Rb_cym = {Rb_sum_2:.1f} H\n")

Ra_cym = 2185.9 H

Rb_cym = 2105.4 H
```

Максимальный изгибающий момент для тихоходного вала

```
In [295... M_k12 = (30685 ** 2 + 88845 ** 2) ** 0.5
print(M_k12)
M_k22 = 112304 # Самый большой момент!!!
M_k2 = max(M_k12, M_k22)
print(f"Максимальный момент {M_k2}")

93994.69798876956
Максимальный момент 112304
```


Графики изгибающих моментов для тихоходного вала

```
import matplotlib.pyplot as plt

x, M = resultY_2

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, M, marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Эпюра Миу(x)'
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.xlabel('Длина вала (мм)')
plt.ylabel('Момент (Н·мм)')
plt.title('Вертикальная плоскость')
plt.grid(True)
plt.legend()


# Инвертируем ось Y
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```



```
In [295... x, M = resultX_2

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, M, marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Эпюра Мих(x)'
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.xlabel('Длина вала (мм)')
plt.ylabel('Момент (Н·мм)')
plt.title('Горизонтальная плоскость')
plt.grid(True)
plt.legend()

# Инвертируем ось Y
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```



Проверка валов на усталостную прочность

Быстроходный вал

```
In [295... # Считаю коэффициент для углеродистой стали
# po_b = 900 (3 - Чернавский стр 88)
po_b = 900
po_l = 0.43*po_b
print(po_l)

387.0

In [295... t_l = 0.58*po_l
print(int(t_l))
```

```
In [295... W netto = 0.1 * df1 ** 3
         print(f"W netto = {W netto}")
         W knetto = 0.2*df1 ** 3
         print(f"W knetto = {W knetto}")
         po_a = M_k1/W_netto
         print(f"po_a = \{po_a\}")
        W = 6593.9264
        W \text{ knetto} = 13187.8528
        po a = 8.790229725776864
In [295... | k po = 2.45]
         k f = 0.9
         kt = 2
         k d = 0.85
         t a = 0.5*T1/W knetto
         ksi = 0.1
         ksi t = 0.05
         po_m = 20
         t m = 40
         print(t a)
        0.28825553547779137
In [295... s_po = po_1/(k_po*po_a/(k_d*k_f) + ksi*po_m)
         print(f"{po 1}/({k po}*{po a}/({k d}*{k f}) + {ksi}*{po m}) = {po 1/(k po*{po m})}
        387.0/(2.45*8.790229725776864/(0.85*0.9) + 0.1*20) = 12.835090331872747
        12.835090331872747
In [296... | s t = t 1/(k t*t a/(k d*k f) + ksi t*t m)
         print(f"{t 1}/{k t}*{t a}/{k d}*{k f}) + {ksi t}*{t m}) = {t 1/(k t*t a}/{k t}*{t m})
         print(s t)
        224.4599999999998/(2*0.28825553547779137/(0.85*0.9) + 0.05*40) = 81.5148338
        7272482
        81.51483387272482
In [296... | s_1 = s_po * s_t/(s_po ** 2 + s t ** 2) ** 0.5]
         print(s 1)
        12.678880513780676
         Для быстроходного вала
         Вывод: 12,437 > [s = 2,5..3]
         Тихоходный вал
In [296... # Тихоходный вал
         # W netto2 = 0.1 * d 3st 2 ** 3
         W netto2 = 0.1 * d 2st 2 ** 3
                                              # Изгибающий момент на подшипнике В
         print(f"W netto2 = {W netto2}")
         W knetto2 = 0.2*d 2st 2 ** 3
         print(f"W knetto2 = {W knetto2}")
```

```
po a2 = M k2/W netto2
          print(f"po a2 = \{po a2\}")
        W netto2 = 4287.5
        W knetto2 = 8575.0
         po a2 = 26.1933527696793
In [296... t a2 = 0.5*T2/W knetto2
          print(t a2)
        8.866405995723126
In [296...] s po2 = po 1/(k po*po a2/(k d*k f) + ksi*po m)
          print(f''(po 1)/(\{k po\}^*(po a2\}/(\{k d\}^*(k f\}) + \{ksi\}^*(po m\}) = \{po 1/(k po)\}
          print(s po2)
         387.0/(2.45*26.1933527696793/(0.85*0.9) + 0.1*20) = 4.50590964633441
        4.50590964633441
In [296... s t2 = t 1/(k t*t a2/(k d*k f) + ksi t*t m)
          print(f''\{t 1\}/(\{k t\}^*\{t a2\}/(\{k d\}^*\{k f\}) + \{ksi t\}^*\{t m\}) = \{t 1/(k t^*t a^*t)\}
          print(s t2)
        224.4599999999998/(2*8.866405995723126/(0.85*0.9) + 0.05*40) = 8.9141658069
        8.914165806957444
In [296... s 2 = s po2 * s t2/(s po2 ** 2 + s t2 ** 2) ** 0.5
         print(s 2)
        4.021358895486291
          Для тихоходного вала
          Вывод: 3,61 > [s = 2,5..3]
```

Таблица 4.16

Результаты проверки вала на усталость

Результаты проверки вала на усталость

```
Быстроходный вал, сталь 40X, термообработка: ТВЧ, НВ = 280, \sigma_{_{\rm B}} = 900
```

```
|Сечение (d, мм)| k_\sigma | k_\tau | M_{\text{и}} | T | W_{\text{нетто}} | W_{\text{к нетто}} | \sigma_a | \tau_a | s_\sigma | s_\tau | s |-----|----|----| 40.4 | 2.45 | 2 | 57962 | 7603 | 6594 | 13188 | 8.790 | 0.288 | 12.84 | 81.51 | 12.68
```

Тихоходный вал, сталь 40X, термообработка: ТВЧ, НВ = 280, $\sigma_{_{
m B}}$ = 900

```
|Сечение (d, мм)| k_\sigma | k_\tau | M_{\text{и}} | T | W_{\text{нетто}} | W_{\text{к нетто}} | \sigma_a | \tau_a | s_\sigma | s_\tau | s |-----|----|----| 35.0 | 2.45 | 2 | 112304 | 152059 | 4288 | 8575 | 26.193 | 8.866 | 4.51 | 8.91 | 4.02
```

Проверка подшипников по динамической грузоподъемности

Расчет подшипников на быстроходном валу

```
In [296... | K b = 1.3]
          S 1b = None
          S 2b = None
          Fal b = None
          Fa2 b = None
          F1 \text{ ekv b} = None
          F2 ekv b = None
          L h1 b = None
          L h2 b = None
          Cr b = 36
          print(f"Fa1/VFr A = {Fa1/Ra sum 1:.1f}")
          print(f"Fa1/VFr B = {Fa1/Rb sum 1:.1f}")
        Fa1/VFr A = 4.6
        Fa1/VFr B = 2.3
In [296... | def resurs1():
              global S 1b, S 2b, Fa1 b, Fa2 b, F1 ekv b, F2 ekv b, L h1 b, L h2 b
              # Частота оборотов
              n = n1
             # Подшипник: данные
             # 7506
              Cr = Cr b * 1000
              e = 0.365
              Y = 1.645
              X = 0.4
```

```
\# d = 30
\# D = 62
\# T = 21.5
V = 1
Kb = K b
Kt = 1
p = 10/3
# ------
#
# (Fa)--->
# (A)---> <---(B)
# Силы от подшипников и осевая сила
# направлены как на рисунке: Vab == True
# Если сила Fa направлена в другую сторону
# Установить флаг Vab == false или указать
# силу со знаком минус
Vab = True
# Силы: указывать в Ньютонах
Fa = Fa1
Ra = Ra sum 1
Rb = Rb sum 1
print("Входные данные")
print("\nСилы:")
print(f"Fa = {Fa}")
print(f"Ra = {Ra}")
print(f"Rb = \{Rb\}")
print("\nПодшипник:")
print(f"Cr = {Cr}")
print(f"e = \{e\}")
print(f"X = {X}")
print(f"Y = {Y}")
print("\nПостоянные:")
print(f"p = {p:.3f}")
print(f"V = {V}")
print(f"Kb = {Kb}")
print(f"Kt = {Kt}")
if Fa < 0:
    Vab = False
    Fa = -Fa
S1 = S 1b = 0.83 * e * Ra
S2 = S 2b = 0.83 * e * Rb
if Vab:
    F1 = S1 if (-S1 - Fa + S2 ) < 0 else S2 - Fa
```

```
F2 = S2 if (S1 + Fa - S2) < 0 else S1 + Fa
    else:
        F1 = S1 \text{ if } (-S1 + Fa + S2) < 0 \text{ else } S2 + Fa
        F2 = S2 \text{ if } (S1 - Fa - S2) < 0 \text{ else } S1 - Fa
    Fa1 b, Fa2 b = F1, F2
    f ek = lambda r, a: (X*V*r + Y*a)*Kb*Kt
    F1 ek = F1 ekv b = f ek(Ra, F1)
    F2 ek = F2 ekv b = f ek(Rb, F2)
    print("\nВыходные данные")
    print(f"Fa = {Fa}")
    print(f"Ra = {Ra:.1f}")
    print(f"Rb = \{Rb:.1f\}")
    print(f"S1 = {S1:.1f}")
    print(f"S2 = {S2:.1f}")
    print(f"F1 = {F1:.1f}")
    print(f"F2 = {F2:.1f}")
    print(f"Fa1/VFr1 = {F1/Ra:.1f}")
    print(f"Fa2/VFr2 = {F2/Rb:.1f}")
    print(f"F1 ek = {F1 ek:.1f}")
   print(f"F2 ek = {F2 ek:.1f}")
   f l = lambda x: (Cr/x) ** p
   L1 = f l(F1 ek)
   L2 = f l(F2 ek)
    print(f"Срок службы 1-го подшипника = {L1:.0f} млн.об")
    print(f"Срок службы 2-го подшипника = {L2:.0f} млн.об")
   f lh = lambda x: 1e6 * x / (60 * n)
   lh1 = L h1 b = f lh(L1)
   lh2 = L h2 b = f lh(L2)
    print(f"Срок службы 1-го подшипника = {lh1:.0f} часов")
    print(f"Срок службы 2-го подшипника = {lh2:.0f} часов")
resurs1()
```

Входные данные

```
Силы:
Fa = 1520.588628266516
Ra = 332.5037294096711
Rb = 665.7156454959699
Подшипник:
Cr = 36000
e = 0.365
X = 0.4
Y = 1.645
Постоянные:
p = 3.333
V = 1
Kb = 1.3
Kt = 1
Выходные данные
Fa = 1520.588628266516
Ra = 332.5
Rb = 665.7
S1 = 100.7
S2 = 201.7
F1 = 100.7
F2 = 1621.3
Fa1/VFr1 = 0.3
Fa2/VFr2 = 2.4
F1 ek = 388.3
F2 ek = 3813.4
Срок службы 1-го подшипника = 3606222 млн.об
Срок службы 2-го подшипника = 1778 млн.об
Срок службы 1-го подшипника = 42536231 часов
```

Подшипники быстроходного вала проработают дольше указанного в задании срока 20974 > 16000 часов

Расчет подшипников на тихоходном валу

Срок службы 2-го подшипника = 20974 часов

Устанавливаю радиально-упорные подшипники для схемы установки вала "враспор". Для этого выбираю минимально-возможный подшипник "36207"

Подшипник нахожу в 3-Чернавский стр.435 (или 219 дежавю): **36207** ($lpha=12^\circ$)

Определяю е

```
In [297... C_0_podsh_t = 18100
print(f"{Fa2}/{C_0_podsh_t} = {Fa2/C_0_podsh_t}")
```

304.1177256533032/18100 = 0.016802084290237745

Определяю е по таблице 5.1

Для соотношения $F_a/C_0=0,021$ и для lpha=12 выбираю примерное e=0,32 (радиально-упорный шариковый однорядный)

Для

$$F_a/C_a = 0.021 < e = 0.32$$

Устанавливаю:

X = 1

Y = 0

Определяю соотношение Fa/(VFr) для обоих подшипников

```
In [297... V = 1
# Подшипник A
print(f"{Fa2}/({V}*{Ra_sum_2}) = {Fa2/(V*Ra_sum_2)}")

# Подшипник В
print(f"{Fa2}/({V}*{Rb_sum_2}) = {Fa2/(V*Rb_sum_2)}")

304.1177256533032/(1*2185.931266305992) = 0.13912501748841907
```

304.1177256533032/(1*2185.931266305992) = 0.13912501748841907304.1177256533032/(1*2105.3742447283985) = 0.14444829769091033

В обоих случаях соотношение $F_a/(VF_r)$ меньше e

```
In [297... def resurs2():
    global S_1t, S_2t, Fa1_t, Fa2_t, F1_ekv_t, F2_ekv_t, L_h1_t, L_h2_t

# Частота оборотов
n = n2

# Подшипник: данные
# 36207
Cr = Cr_t * 1000
C0 = C_0_podsh_t
alpha = 12
```

```
e = e_podsh_t
X = X \text{ podsh } t
Y = Y podsh t
V = 1
Kb = K b
Kt = 1
p = 3
# ------
#
# (Fa)--->
# (A)---> <---(B)
# Силы от подшипников и осевая сила
# направлены как на рисунке: Vab == True
# Если сила Fa направлена в другую сторону
# Установить флаг Vab == false или указать
# силу со знаком минус
Vab = False
# Силы: указывать в Ньютонах
Fa = Fa2
Ra = Ra sum 2
Rb = Rb sum 2
print("Входные данные")
print("\nСилы:")
print(f"Fa = {Fa}")
print(f"Ra = {Ra}")
print(f"Rb = \{Rb\}")
print("\nПодшипник:")
print(f"Cr = {Cr}")
print(f"CO = \{CO\}")
print(f"e = {e}")
print(f"X = {X}")
print(f"Y = {Y}")
print("\nПостоянные:")
print(f"p = \{p\}")
print(f"V = {V}")
print(f"Kb = {Kb}")
print(f"Kt = {Kt}")
if Fa < 0:
   Vab = False
    Fa = -Fa
S1 = S 1t = e * Ra
S2 = S 2t = e * Rb
if Vab:
```

```
F1 = S1 if (-S1 - Fa + S2 ) < 0 else S2 - Fa
        F2 = S2 if (S1 + Fa - S2) < 0 else S1 + Fa
   else:
       F1 = S1 if (-S1 + Fa + S2 ) < 0 else S2 + Fa
        F2 = S2 if (S1 - Fa - S2) < 0 else S1 - Fa
   Fa1 t, Fa2 t = F1, F2
   f ek = lambda r, a: (X*V*r + Y*a)*Kb*Kt
   print(f"Fa(A)/C0 = \{F1/C0:.1f\}")
   print(f"Fa(B)/C0 = {F2/C0:.1f}")
   F1 ek = F1 ekv t = f ek(Ra, F1)
   F2 ek = F2 ekv t = f ek(Rb, F2)
   print("\nВыходные данные")
   print(f"Fa = {Fa}")
   print(f"Ra = {Ra:.1f}")
   print(f"Rb = \{Rb:.1f\}")
   print(f"S1 = {S1:.1f}")
   print(f"S2 = {S2:.1f}")
   print(f"F1 = {F1:.1f}")
   print(f"F2 = {F2:.1f}")
   print(f"Fa1/VFr1 = {F1/Ra:.1f} > 0.35 - нужен радиально-упорный подшипни
   print(f"Fa2/VFr2 = {F2/Rb:.1f} > 0.35 - нужен радиально-упорный подшипни
   print(f"F1 ek = {F1 ek:.1f}")
   print(f"F2 ek = {F2 ek:.1f}")
   f l = lambda x: (Cr/x) ** p
   L1 = f l(F1 ek)
   L2 = f l(F2 ek)
   print(f"Срок службы 1-го подшипника = {L1:.0f} млн.об")
   print(f"Срок службы 2-го подшипника = {L2:.0f} млн.об")
   f lh = lambda x: 1e6 * x / (60 * n)
   lh1 = L h1 t = f lh(L1)
   lh2 = L h2 t = f lh(L2)
   print(f"Срок службы 1-го подшипника = {lh1:.0f} часов")
   print(f"Срок службы 2-го подшипника = {lh2:.0f} часов")
resurs2()
```

```
Входные данные
Силы:
Fa = 304.1177256533032
Ra = 2185.931266305992
Rb = 2105.3742447283985
Подшипник:
Cr = 24000
C0 = 18100
e = 0.32
X = 1
Y = 0
Постоянные:
p = 3
V = 1
Kb = 1.3
Kt = 1
Fa(A)/C0 = 0.1
Fa(B)/C0 = 0.0
Выходные данные
Fa = 304.1177256533032
Ra = 2185.9
Rb = 2105.4
S1 = 699.5
S2 = 673.7
F1 = 977.8
F2 = 673.7
Fal/VFr1 = 0.4 > 0.35 - нужен радиально-упорный подшипник
Fa2/VFr2 = 0.3 > 0.35 - нужен радиально-упорный подшипник
F1 ek = 2841.7
F2 ek = 2737.0
Срок службы 1-го подшипника = 602 млн.об
Срок службы 2-го подшипника = 674 млн.об
Срок службы 1-го подшипника = 177640 часов
```

Таблица 5.2

Сводная таблица к выбору подшипников качения

Срок службы 2-го подшипника = 198821 часов

```
In [297... #from IPython.display import Markdown

Markdown(rf"""
    #### Таблица 5.2
##### Сводная таблица к выбору подшипников качения
#### Быстроходный вал:
##### $K_6$ = {K_b}, $K_т$ = 1, Частота вращения = {n1:.0f} $min^{{-1}}$
| Номер<br/>>опоры|Радиальная нагрузка<br/>br/>опоры|Радиальная нагрузка<br/>| 1) левый<br/>br/>подшипник (A) | {Ra_sum_1:.1f} | {Fa1:.0f} | {S_1b:.1f} | {Fa1:.0f} | {Fa1:.0f}
```

^{Out[297...} Таблица 5.2

Сводная таблица к выбору подшипников качения

Быстроходный вал:

$$K_{\rm 6}$$
 = 1.3, $K_{\scriptscriptstyle
m T}$ = 1, Частота вращения = 1413 min^{-1}

|Номер

опоры|Радиальная нагрузка

на подшипник

 F_r , Н | F_a в

зацеплении, H | S_1 или

 S_2 , Н | F_{a1} или

 F_{a2} | Эквивалентная

нагрузка

 $F_{\scriptscriptstyle{ ext{
m PKB}}}$ | Паспортная

динамическая

грузоподъемность

С, кН | Расчетная

долговечность

подшипника

Тихоходный вал:

$$K_{\mathrm{G}}$$
 = 1.3, K_{T} = 1, Частота вращения = 57 min^{-1}

|Номер

опоры|Радиальная нагрузка

на подшипник

 F_r , Н | F_a в

зацеплении, Н | S_1 или

 S_2 , Н | F_{a1} или

 F_{a2} | Эквивалентная

нагрузка

 $F_{\scriptscriptstyle{
m 9KB}}$ | Паспортная

динамическая

грузоподъемность

С, кН | Расчетная

долговечность

подшипника

Конструирование корпуса

Основные элементы корпуса из чугуна (табл. 6.1 стр 32)

```
In [297... # Толщина стенки корпуса редуктора
          po stenka = 0.04*a w + 2
          print(po stenka)
        7.0
In [297... # Толщина крышки редуктора
          po 1 krishka = 0.032*a w + 2
          print(po_1_krishka)
        6.0
In [297... # Толщина верхнего пояса(фланца) корпуса
          b korp = 1.5*po stenka
          print(b korp)
          b korp = 10
          print(b_korp)
        10.5
        10
In [297... # Толщина нижнего пояса (фланца) крышки корпуса
          b krishka = 1.5*po 1 krishka
          print(b krishka)
        9.0
In [297... # Толщина нижнего пояса корпуса
          # При наличии бобышки
          p1_korp = 1.5*po_stenka
          print(p1 korp)
          p1 korp = 10
          print(p1 korp)
          p2 korp = 2.25 * po stenka
          print(p2_korp)
          p2 korp = 16
          print(p2 korp)
        10.5
        10
        15.75
        16
In [298... # Толщина ребер основания корпуса
         m \text{ korp} = 0.85*po \text{ stenka}
```

```
print(m korp)
          m korp = 6
          print(m_korp)
         5.95
         6
In [298... # Толщина ребер крышки
          m1 krishka = 0.85*po 1 krishka
          print(m)
          m1 krishka = 5
          print(m)
         4.0
         4.0
In [298... # Диаметр фундаментных болтов (их число больше либо равно 4) (округляют до с
          d1 \text{ bolt} = 0.03 * a w + 12
          print(d1 bolt)
          d1 bolt = 16
          print(d1 bolt)
         15.75
         16
In [298... # Диаметр болтов у подшипников
          d2 \text{ bolt} = 0.7*d1 \text{ bolt}
          print(d2 bolt)
          d2 bolt = 12
          print(d2 bolt)
         11.2
         12
In [298... # Диаметр болтов соединяющих основание корпуса с крышкой
          d3 \text{ bolt} = 0.5*d1 \text{ bolt}
          print(d3 bolt)
         8.0
In [298... # Размеры определяющие положение болтов d2
          e_bolt = 1*d2_bolt
          print(e bolt)
         12
In [298... # Размеры определяющие положение болтов d2
          d4 bolt = 8 # Диаметр винтов крепления крышки подшипников (табл. 6.2)
          q bolt = 0.5 * d2 bolt + d4 bolt
          print(q bolt)
         14.0
```

Дополнительные элементы корпуса из чугуна (табл. 6.1 стр 32)

Гнездо под подшипник

```
In [298... # Винты крепления крышки подшипника d4
         print(d4 bolt)
In [298... # Число винтов
         n vint = 4
         print(n_vint)
In [298... # Диаметр гнезда для торцевых крышек подшипника
         # Наружный диаметр подшипника 7606
         D t = 62
          # Диаметр с припуском
         Dk t prip = D t + 2
         print(Dk t prip)
        64
In [299... # Диаметр гнезда для торцевых крышек подшипника
         # Наружный диаметр подшипника 36207
         D b = 72
          # Диаметр с припуском (торцевая крышка)
         Dk_bprip = D_b + 2
         print(Dk b prip)
        74
In [299... # Длина гнезда минимальная
         # l_gnez = B(Ширина подшипника) + K2(высота буртика удерживающего подшипник)
          # Ширина подшипника 36207
         B podsh = 17
         l gnez t = B podsh + 4 + 4
         print(l gnez t)
        25
In [299... # Длина гнезда минимальная
         # l gnez = B(Ширина подшипника) + K2(высота буртика удерживающего подшипник)
         # Ширина подшипника 7506
         B podsh b = 21.5
         l_gnez_b = B_podsh_b + 4 + 5
         print(l gnez b)
        30.5
         Размеры штифта
In [299... # Диаметр
         d 	ext{ shtift} = d3 	ext{ bolt}
         print(d shtift)
        8.0
In [299... # Длина
         l shtift = b korp + b krishka + 5
```

```
print(l_shtift)
```

24.0

Наименьший зазор между наружной поверхностью колеса и стенкой корпуса