تحلیل انرژی برای سیستم های بسته

ترمودینامیک ۱

فهرست مطالب


- معرفی کار مرز متحرک
- بیان قانون اول ترمودینامیک برای سیستم های بسته (جرم ثابت)
 - معرفی گرمای ویژه ثابت در حجم ثابت و فشار ثابت
- رابطه تغییرات انرژی داخلی و آنتالپی با گرمای ویژه برای گازهای ایده آل
 - بیان تغییرات انرژی داخلی و آنتالپی برای مواد ساده تراکم ناپذیر

alipoor.alireza@gmail.com

-

کار مرز متحرک

- یک شکل متداول از کار مکانیکی، انبساط یا تراکم گاز در یک دستگاه سیلندر پیستون است.
- در طی این فرآیند ، بخشی از مرز به بالا و پایین حرکت می کند. بنابراین، کار انبساط و تراکم اغلب به عنوان کار مرز متحرک یا به سادگی کار مرزی نامیده می شود.
 - این نوع کار همچنین به نام کار PdV نیز شناخته می شود.



• کار مرزی شکل اصلی کار در موتورهای خودرو است. در کورس انبساط، گازهای احتراق پیستون را به حرکت در می آورد و این منجر به چرخش میل لنگ می شود.


alipoor.alireza@gmail.com

3

ترمودینامیک ۱

کار مرز متحرک

- برای یک فرایند شبه تعادلی، کار خروجی حداکثر مقدار و کار ورودی حداقل مقدار است.
- گاز محصور شده در دستگاه سیلندر پیستون داری فشار اولیه P و حجم کل V است و سطح مقطع پیستون A است. اگر پیستون بتواند مسافت ds رابه صورت شبه تعادلی طی کند، کار دیفرانسیل انجام شده در طی این فرآیند برابر خواهد بود با:



 $\delta W_b = F \, ds = PA \, ds = PdV$

کار مرز متحرک

- تغییر حجم در طی فرایند انبساط (افزایش حجم) مثبت و در طی یک فرآیند تراکم (کاهش حجم) منفی است. بنابراین، کار مرزی در طی یک فرآیند انبساط مثبت و در طی یک فرآیند فشرده سازی منفی است.
- کل کار مرزی انجام شده در طی کل فرآیند با حرکت پیستون با اضافه کردن کلیه کارهای دیفرانسیل از حالت اولیه به حالت نهایی بدست می آید:

$$W_b = \int_1^2 P \, dV \qquad \text{(kJ)}$$

alipoor.alireza@gmail.com

5


ترمودینامیک ۱

کار مرز متحرک

این انتگرال را زمانی می توان مورد ارزیابی قرار داد که رابطه بین \mathbf{P} و \mathbf{V} در طی فر آیند مشخص باشد.


$$P = f(V)$$

• در نمودار، ناحیه زیر فرآیند برابر با PdV است:





- Area = $A = \int_{1}^{2} dA = \int_{1}^{2} P \, dV$
- ناحیه زیر منحنی فرآیند بر روی نمودار P-V از نظر بزرگی برابر با مقدار کاری است که در طی یک فرایند انبساط یا تراکم شبه تعادلی در یک سیستم بسته انجام می شود.


ترمودینامیک ۱ ار مرز متحرک محاسبه کار برای حالت های خاص حجم ثابت فشار ثابت همدما پلی تروپیک



ار مرز متحرک کار مرز متحرک $W_b = \int_1^2 P dV = P \int_1^2 dV = P(V_2 - V_1)$ P $V_b = V_b = V_b$ alipooralireza@gmail.com







کار مرز متحرک

$$W_b = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1 - n}$$

با فرض گاز ایده آل

$$W_b = \frac{mRT_2 - mRT_1}{1 - n}$$

$$egin{aligned} W_b = rac{mR(T_2 - T_1)}{1 - n} \end{aligned}$$
 گاز ایده آل در طی یک فرآیند پلی تروپیک

alipoor.alireza@gmail.com

19

ترمودینامیک ۱

مثال

A piston-cylinder device contains $0.05~\mathrm{m}^3$ of a gas initially at $200~\mathrm{kPa}$. At this state, a linear spring that has a spring constant of $150~\mathrm{kN/m}$ is touching the piston but exerting no force on it. Now heat is transferred to the gas, causing the piston to rise and to compress the spring until the volume inside the cylinder doubles. If the cross sectional area of the piston is $0.25~\mathrm{m}^2$, determine (a) the final pressure inside the cylinder, (b) the total work done by the gas, and (c) the fraction of this work done against the spring to compress it.

 $A = 0.25 \text{ m}^2$ $P_1 = 200 \text{ kPa}$ $V_1 = 0.05 \text{ m}^3$

leat 1

alipoor.alireza@gmail.com

قانون بقای انرژی برای سیستم بسته

بر اساس مشاهدات تجربی، اصل بقا انرژی به شرح زیر بیان می شود:

$$\begin{pmatrix} Total \ Energy \\ Entering \ the \ System \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} Total \ Energy \\ Leaving \ the \ System \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Change \ in \ the \ total \\ system \ energy \end{pmatrix}$$

$$E_{in} - E_{out} = \Delta E_{sys}$$

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} = \Delta \dot{E}_{sys}$$

Rate of net energy transfer by heat, work and mass

Rate of change in total energy of the system

alipoor.alireza@gmail.com

27

برپایه زمانی

ترمودینامیک ۱

قانون بقای انرژی برای سیستم بسته


$$\Delta E = \Delta U + \Delta XE + \Delta PE$$

معمولاً KE و PE قابل صرف نظر كردن هستند

$$\Delta E = \Delta U = m\Delta u$$

alipoor.alireza@gmail.com

ترمودینامیک ۱
$$E_{in} - E_{out} = \Delta E$$
 $E_{in} - E_{out} = \Delta E$ E_{out} $E_{mass,in} - (Q_{out} + W_{out} + E_{mass,out}) = \Delta E$ E_{mass} =0 for closed system E_{mass} =0 for closed system $E_{in} - (Q_{out} + W_{out}) = \Delta E$ If we rearrange, we get $E_{in} - (Q_{out} + W_{out}) = \Delta E$ If we rearrange, we get $E_{in} - E_{out} + E_{out}$ $E_{in} - E_{out}$ $E_{out} - E_{out}$ $E_{$




ترمودینامیک ۱ مثال A piston-cylinder device contains 25 g of saturated water vapor that is maintained at a constant pressure of 300 kPa. A resistance heater within the cylinder is turned on and passes a current of 0.2 A for 5 min from a 120-V source. At the same time, a heat loss of 3.7 kJ occurs. (a) Show that for a closed system the boundary work Wb and the change in internal energy ΔU in the first-law relation can be combined into one term, ΔH , for a constant-pressure process. (b) Determine the final temperature of the steam. P, kPa ▲ H_2O 0.2 A 300 $P_1 = P_2 = 300 \text{ kP}$ Sat. vapor $Q_{\text{out}} = 3.7 \text{ kJ}$





Water contained in a piston-cylinder assembly undergoes two processes in series from an initial state where the pressure is 10 bar and the temperature is 400° C. Process 1–2 The water is cooled as it is compressed at a constant pressure of 10 bar to the saturated vapor state. Process 2–3 The water is cooled at constant volume to 150° C.


- a. Sketch both processes on T-v and p-v diagrams.
- b. For the overall process determine the work, in kJ/kg.
- c. For the overall process determine the heat transfer, in kJ/kg.



alipoor.alireza@gmail.com







گرمای ویژه (Specific heat)

• یک جرم ثابت در یک سیستم بسته ثابت را در نظر بگیرید که تحت یک فرایند حجم ثابت قرار دارد (بنابراین کار انبساط یا تراکم وجود ندارد.) دمای سیستم از T_1 به T_2 تبدیل می شود.

$$\Delta E = \Delta U$$

$$dE = dU$$

$$dE = mC_v dT$$

$$du = C_v dT$$

$$C_{v} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v}$$

 $c_{U} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{U}$ = the change in internal energy with temperature at constant volume $c_{p} = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_{p}$ = the change in enthalpy with temperature at constant pressure

alipoor.alireza@gmail.com

ترمودینامیک ۱


گرمای ویژه (Specific heat)

• به روش مشابه برای گرمای ویژه در فشار ثابت

$$C_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p$$

 أ شامل انرژی داخلی و کار مورد نیاز برای انبساط مرزهای سیستم می باشد.

$$h = u + Pv$$



alipoor.alireza@gmail.com

گرمای ویژه (Specific heat)

- همیشه بزرگتر از Cv است. زیرا انرژی مورد نیاز برای حرکت مرزهای سیستم در فرایند فشار ثابت بیشتر است.
 - انرژی بیشتر لازم است تا:
 - 🔾 انرژی داخلی افزایش یابد.
 - 🔾 کار لازم برای جابجایی مرز سیستم انجام شود.

alipoor.alireza@gmail.com


57

ترمودینامیک ۱

گرمای ویژه (Specific heat)

توجه داشته باشید:

- Cv و Cp در ترم های دما، انرژی داخلی و آنتروپی بیان می شوند؛ بنابراین، Cv و Cp جزو خواص هستند.
- مانند هر خاصیت دیگر، گرمای ویژه یک ماده به حالت سیستم بستگی دارد که به طور کلی می تواند توسط دو خاصیت مستقل و شدتی بیان شود.



$$C_{v} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v}$$

 $C_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p$

alipoor.alireza@gmail.com

انرژی داخلی، آنتالپی و گرمای ویژه گازهای ایده آل

• ژول (۱۸۴۳) به طور تجربی نشان داد که برای یک گاز ایده آل انرژی داخلی تنها تابعی از دما است

$$u = u(T)$$

• بنابراین، برای گازهای ایده آل Cv تنها تابعی از دما است.

$$C_{v} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v}$$

$$C_{v} = \frac{du}{dT}$$

alipoor.alireza@gmail.com

84

ترمودینامیک ۱

انرژی داخلی، آنتالپی و گرمای ویژه گازهای ایده آل

• بطور مشابه برای Cp

$$h = u + Pv$$

$$Pv = RT$$

$$h = u(T) + RT = h(T)$$

$$C_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p$$


$$C_p = \frac{dh}{dT}$$

برای گازهای ایده آل ${f Cp}$ تنها تابعی از دما است.

alipoor.alireza@gmail.com

انرژی داخلی، آنتالپی و گرمای ویژه گازهای ایده آل

• از آنجا که \mathbf{u} و \mathbf{p} برای گاز ایده ال فقط به دما بستگی دارد ، گرمای ویژه \mathbf{p} و \mathbf{v} نیز به دما بستگی دارد.



$$du = c_{0}(T) dT$$

$$dh = c_p(T) dT$$

alipoor.alireza@gmail.com

63

ترمودینامیک ۱

انرژی داخلی، آنتالپی و گرمای ویژه گازهای ایده آل


$$du = C_v(T)dT$$

$$\Delta u = u_2 - u_1 = \int_1^2 C_v(T) dT$$

$$dh = C_p(T)dT$$

$$\Delta h = h_2 - h_1 = \int_{T_1}^{T_2} C_p(T) dT$$

alipoor.alireza@gmail.com



انرژی داخلی، آنتالیی و گرمای ویژه گازهای ایده آل

• عبارتهای تحلیلی دقیقی برای گرمای ویژه گازهای ایده آل، بر اساس اندازه گیری یا محاسبات ناشی از رفتار آماری مولکول ها، در دسترس هستند و به عنوان چند جمله ای درجه سوم در پیوست (جدول A-2c) برای چندین گاز ارائه می شود.

$$C_p = a + bT + cT^2 + dT^3$$

• ثابت های c ، b ،a و d برای گازهای مختلف در جدول ارائه شده است.

alipoor.alireza@gmail.com

66

شود.

TABLE A-2

Ideal-gas specific heats of various common gases (Concluded)

(c) As a function of temperature

 $\overline{c}_p = a + bT + cT^2 + dT^3$ $(T \text{ in K}, c_p \text{ in kJ/kmol·K})$

	Formula	а	b	c	d	Temperature range, K	% error	
Substance							Max.	Avg.
Nitrogen	N ₂	28.90	-0.1571×10^{-2}	0.8081×10^{-5}	-2.873×10^{-9}	273-1800	0.59	0.34
Oxygen	O ₂	25.48	1.520×10^{-2}	-0.7155×10^{-5}	1.312×10^{-9}	273-1800	1.19	0.28
Air		28.11	0.1967×10^{-2}	0.4802×10^{-5}	-1.966×10^{-9}	273-1800	0.72	0.33
Hydrogen	H ₂	29.11	-0.1916×10^{-2}	0.4003×10^{-5}	-0.8704×10^{-9}	273-1800	1.01	0.26
Carbon monoxide	CÕ	28.16	0.1675×10^{-2}	0.5372×10^{-5}	-2.222×10^{-9}	273-1800	0.89	0.37
Carbon dioxide	CO ₂	22.26	5.981×10^{-2}	-3.501×10^{-5}	7.469×10^{-9}	273-1800	0.67	0.22
Water vapor	H ₂ O	32.24	0.1923×10^{-2}	1.055×10^{-5}	-3.595×10^{-9}	273-1800	0.53	0.24
Nitric oxide	NO	29.34	-0.09395×10^{-2}	0.9747×10^{-5}	-4.187×10^{-9}	273-1500	0.97	0.36
Nitrous oxide	N ₂ O	24.11	5.8632×10^{-2}	-3.562×10^{-5}	10.58×10^{-9}	273-1500	0.59	0.26
Nitrogen dioxide	NO.	22.9	5.715×10^{-2}	-3.52×10^{-5}	7.87×10^{-9}	273-1500	0.46	0.18
Ammonia	NH ₃	27.568	2.5630×10^{-2}	0.99072×10^{-5}	-6.6909×10^{-9}	273-1500	0.91	0.36
Sulfur	S	27.21	2.218×10^{-2}	-1.628×10^{-5}	3.986×10^{-9}	273-1800	0.99	0.38

alipoor.alireza@gmail.com

67

ترمودینامیک ۱

$$\Delta h = \int_{1}^{2} C_{p} dT = \int_{1}^{2} (a + bT + cT^{2} + dT^{3}) dT$$


$$\Delta h = aT + \frac{b(T_2^2 - T_1^2)}{2} + \frac{c(T_2^3 - T_1^3)}{3} + \frac{d(T_2^4 - T_1^4)}{4}$$

انجام این فرآیند ممکن است زمان بر باشد.

یک راه ساده تر؟

alipoor.alireza@gmail.com

- این جداول با انتخاب یک مرجع دلخواه و انجام انتگرال بدست آمده است.، صفر کلوین به عنوان حالت مرجع انتخاب می شود و مقدار صفر به آنتالپی و انرژی داخلی اختصاص داده می شود.





alipoor.alireza@gmail.com


$$u-u_o=\int_{T_0=0}^T C_v\,dT$$

$$h - h_o = \int_{T_0 = 0}^T C_p \, dT$$


 Δu و Δh و انتخاب حالت مرجع بر محاسبه Δh و تاثیری ندارد.







انرژی داخلی، آنتالپی و گرمای ویژه گازهای ایده آل



به طور خلاصه ، سه روش برای تعیین انرژی داخلی و تغییرات آنتالپی گازهای ایده آل وجود دارد:

۱- استفاده از داده های موجود در جدول برای u و آسانترین و دقیق ترین روش در صورت دستیابی به جدول ها است.)

۲. استفاده از روابط cv یاc به عنوان تابعی از دما و انجام انتگرال ها. (برای محاسبات دستی بسیار ناخوشایند است اما برای محاسبات رایانه ای کاملاً مطلوب است. نتایج به دست آمده بسیار دقیق است.)
۳. استفاده از گرمای ویژه متوسط. (در صورت عدم دسترسی به جداول خواص، این روش ساده و مطمئن است. اگر فاصله دما خیلی زیاد نباشد، نتایج به دست آمده منطقی است.)

alipoor.alireza@gmail.com

74


ترمودینامیک ۱

Air at 300 K and 200 kPa is heated at constant pressure to 600 K. Determine the change in internal energy of air per unit mass, using (a) data from the air table (Table A–17), (b) the functional form of the specific heat (Table A–2c), and (c) the average specific heat value (Table A–2b).

alipoor.alireza@gmail.com

انرژی داخلی، آنتالیی و گرمای ویژه گازهای ایده آل

- و ما معتبر هستند. Δu و Δu و Δu و Δu و معتبر هستند.
- حضور C_v (گرمای ویژه در حجم ثابت) در یک معادله نباید تصور شود که این معادله فقط برای یک فرایند با
 حجم ثابت معتبر است.
 - عنوان حجم ثابت یا فشار ثابت فقط نحوه اندازه گیری آنها برای هر ماده را مشخص می کند.



Air P = constant $T_1 = 20^{\circ}\text{C}$ $T_2 = 30^{\circ}\text{C}$

 $\Delta u = c_{\text{U}} \Delta T$ = 7.18 kJ/kg

 $\Delta u = c_{\text{U}} \Delta T$ = 7.18 kJ/kg

alipoor.alireza@gmail.com

RN

ترمودینامیک ۱

انرژی داخلی، آنتالپی و گرمای ویژه گازهای ایده آل

- Cp در پیوست A-2 (c) به شکل تابعی از دما ارائه شده است. بنابراین می توان A-2 (c) در رابطه با مجاسبه a چطورa نیاز به جداول a می باشد که وجود ندارند.
 - روابط گرمای ویژه برای گازهای ایده آل

$$h = u + RT$$

$$dh = du + R dT$$

$$C_n dT = C_v dT + R dT$$


$$C_p = C_v + R$$

این یک رابطه مناسب برای گازهای ایده آل می باشد که Cp و Cp را به یکدیگر مرتبط می کند.

زمانی که گرمای ویژه بر واحد مولی ارائه شده باشد:

$$\overline{C}_{v} = \overline{C}_{v} + R_{u}$$

alipoor.alireza@gmail.com




alipoor.alireza@gmail.com

82

ترمودینامیک ۱

Two tanks are connected by a valve. One tank contains 2 kg of carbon monoxide gas at 77°C and 0.7 bar. The other tank holds 8 kg of the same gas at 27°C and 1.2 bar. The valve is opened and the gases are allowed to mix while receiving energy by heat transfer from the surroundings. The final equilibrium temperature is 42°C. Using the ideal gas model with constant cv, determine (a) the final equilibrium pressure, in bar, (b) the heat transfer for the process, in kJ.




alipoor.alireza@gmail.com

انرژی داخلی، آنتالپی و گرمای ویژه جامدات و مایعات

- ماده ای که حجم مخصوص (یا چگالی) آن ثابت است، یک ماده تراکم ناپذیر نامیده می شود.
- حجم مخصوص مواد جامد و مایعات در طی یک فر آیند ثابت می ماند. بنابراین ، مایعات و جامدات را می توان
 به عنوان مواد تراکم ناپذیر نامید.
 - می توان نشان داد که گرمای ویژه حجم ثابت و فشار ثابت برای مواد تراکم ناپذیر یکسان هستند.

$$c_p = c_v = c$$

• مقادیر گرمای ویژه برای بعضی از مایعات و جامدات در جدول A-3 ارائه شده است.





alipoor.alireza@gmail.com

92

ترمودینامیک ۱

تغییرات انرژی داخلی

• مانند گازهای ایده آل، گرمای ویژه مواد تراکم ناپذیر فقط به دما بستگی دارد.

$$du = C_V dT = C(T) dT$$

$$\Delta u = C \Delta T = C_{\text{avg}}(T_2 - T_1)$$

alipoor.alireza@gmail.com

تغييرات آنتالپي

$$h = u + Pv$$

$$dh = du + Pdv + vdP$$

• مقدار dv برای یک سیستم تراکم ناپذیر صفر است.

$$dv = 0 \rightarrow dh = du + vdP$$

با انتگرال گیری و جایگزینی

$$\Delta \boldsymbol{h} = \Delta \boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} \boldsymbol{d} \boldsymbol{P} = \boldsymbol{c}_{avg} \Delta \boldsymbol{T} + \boldsymbol{v} \Delta \boldsymbol{P}$$

مقدار vdP برای جامدات ناچیز است.

$$\Delta h \cong \Delta u \cong c_{avg} \Delta T$$

برای جامدات

alipoor.alireza@gmail.com

94

ترمودینامیک ۱

تغييرات آنتالپي

$$\Delta \boldsymbol{h} = \Delta \boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} \Delta \boldsymbol{P} = \boldsymbol{c}_{avg} \Delta \boldsymbol{T} + \boldsymbol{v} \Delta \boldsymbol{P}$$

- برای مایعات معمولا دو حالت ویژه وجود دارد:
 - $\Delta P = 0$ فرآیند فشار ثابت: •


$$\Delta h = \Delta u \cong C_{avg} \Delta T$$

 $\Delta T = 0$ فرآیند دما ثابت: •

 $\Delta h \cong v \Delta P$

alipoor.alireza@gmail.com

Carbon steel balls (ρ = 7833 kg/m3 and cp = 0.465 kJ/kg·°C) 8 mm in diameter are annealed by heating them first to 900°C in a furnace, and then allowing them to cool slowly to 100°C in ambient air at 35°C. If 2500 balls are to be annealed per hour, determine the total rate of heat transfer from the balls to the ambient air.



alipoor.alireza@gmail.com