

**ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХИМ.РЕЖИМА В СООТВЕТСТВИИ
С НОРМАМИ ПТЭ, ПРИ ПУСКЕ БЛОКОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ ИЛИ
ПРИ УХУДШЕНИИ АНАЛИЗА НА РАБОТАЮЩЕМ БЛОКЕ.**

При пуске блоков из различных состояний могут быть анализы выше нормы ПТЭ, из-за присосов сырой воды через вальцовку или неплотности конденсаторных трубок. Для восстановления анализов до нормы необходимо:

1. Перед пуском блока включить в работу конденсатный насос, открыть пар на хоз. эжектор, открыть задвижки с верхних точек сливных циркуляционных (левого и правого) на линию отсоса воздуха хоз. эжектора, натянуть сифон, включить ЦН в работу.
2. Закрыть пар на хоз. эжектор, продуть пробоотборные точки основного конденсата, отобрать анализ, повторно отобрать анализ основного конденсата через 20 мин. Основной конденсат без разрешения химического цеха в цикл не включать. Воду, не соответствующую нормам ПТЭ при переполнении конденсатора ТГ откачивать в химический цех.
3. После включения в работу БРОУ 1,2 отобрать анализ основного конденсата. Через 20 мин. повторить анализ.
4. После включения в сеть генератора, открыть ГПЗ, убедиться, что оба ГПЗ полностью открылись (по расходомеру пара слева, справа) закрыть БРОУ 1, 2. Осмотреть по месту открытие ГПЗ, продуть пробоотборные точки основного конденсата. Отобрать анализ. При не соответствии нормам ПТЭ, повторить анализ.
5. При не соответствии анализа нормам ПТЭ, отключить поочередно половины конденсатора ТГ по отсосам. Остановить ЦН, разобрать эл.схему после опорожнения водяных камер, открыть лаз конденсатора, отобрать анализ на отсутствие водорода неработающей половины конденсатора и приступить к отысканию неплотных трубок конденсатора ТГ. Параллельно отобрать анализ основного конденсата из работающей половины конденсатора.
- 5.1 Отыскание неплотной трубки конденсатора ТГ.
Неплотная трубка конденсатора отыскивается с помощью свечки или куска полиэтилена. К трубкам подносится горящая свеча. Если трубка неплотная, то пламя свечи будет затягивать во внутрь трубки. При забивании пробки, отглушки неплотной трубки, подачей воздуха с одной стороны трубки и выхода воздуха с другой стороны, точно убедиться в неплотной трубке с обеих сторон, забить металлической пробкой неплотную трубку.
6. После отыскания неплотных трубок конденсатора ТГ и забивки пробок, закрыть лазы конденсатора ТГ, собрать электрическую схему ЦН, включить в работу ЦН, подтянуть сифон, отобрать анализ основного конденсата при работе обоих ЦН. При отрицательных анализах О.К. повторить пункты 5, 6 на этой же половине конденсатора ТГ или на другой половине конденсатора ТГ.

7. При содержании SiO_2 в парах, больше 15 мкг/л. в парах, держать давление в барабане не более 70 кг. При завышенном содержании SiO_2 в парах, строго следить за уровнем в барабане.
8. Общее время восстановления анализов основного конденсата приблизительно при отыскании неплотных трубок конденсатора ТГ на обеих половинах 280 мин.
 - 1) 1 отбор анализа занимает 10 мин.
 - 2) Отключение по отсосам (одна половина) 20 мин.
 - 3) Разборка электрической схемы, отбор анализа на водород 20 мин.
 - 4) Отыскание неплотности на одной половине 90 мин.
 - 5) Для проведения химического анализа пробы ОК на жесткость необходимо 10 мин.
 - 6) Общее время восстановления химического анализа на одной половине 140 мин. Столько же времени на другой половине или при повторном отключении.

Зам. тех.директора по тепломеханической части

Б.Р. Исмоилов

Начальник СНТБ

Б.Б. Нурдинов

Начальника КТЦ-1

У.Л. Мажлимов

Начальника КТЦ-2

М.М. Махкамов

Начальник хим цеха

Л.П. Хамракулова

Зам. тех.директора по электрооборудованию

А.А. Махмудходжаев