

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДУВКИ ПАРОПРОВОДОВ БЛОКА ПОСЛЕ РЕМОНТА БЛОКА

Продувка паропроводов производится с целью удаления из них посторонних предметов согласно «Справочник монтажника тепловых электростанции», раздел 4.

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

До растопки котла для продувки паропроводов должны быть выполнены следующие работы:

1. Гидравлические испытания котла и паропроводов.
2. Ремонт и поузловая приемка в пределах программ гидравлического испытания.
3. Сдача и обкатка ДС, ДВ-А,Б; РВП-А, Б, В их направляющих аппаратов и КДУ.
4. Ремонт газоздуховодов и гарнитуры котла.
5. Ремонт обмуровки котла
6. Ремонт и опробование 3-х ярусов приводов горелок.
7. Ремонт газопроводов в пределах котла с проверкой защиты по газу.
8. Обмуровка котла и тепловая изоляция трубопроводов в пределах котла, паропроводов острого пара, перепускных труб острого пара, паропроводов «холодного» и «горячего» промперегрева, барабана котла.
9. Ремонт лестниц и площадок котла.
10. Уборка мусора со всех площадок, отметок, лестниц котла и СУП.
11. Снятие лесов и подмостей, где возможно их загорание.
12. Ремонт и включение в работу контрольно-измерительных приборов:
 - 12.1 Разряжение в топке и газоходах.
 - 12.2 Давление холодного и горячего воздуха.
 - 12.3 Температура по газоздушному тракту котла.
 - 12.4 Температура пара по всему тракту котла.
 - 12.5 Температура острого пара и пара промперегрева.
 - 12.6 Давление в барабане котла.
 - 12.7 Давление острого пара и пара промперегрева.
 - 12.8 Давление в Д-бата.
 - 12.9 Давление питательной воды.
 - 12.10 Уровень в барабане котла.
 - 12.11 Уровень в Д-бата.
13. Снято сито стопорного клапана острого пара, установлены заглушки на регулирующих клапанах.
14. Ремонт и поузловая приемка арматуры в объеме программы гидравлических испытаний.
15. Дать отписку на ЦПУ.

2. ПРОДУВКА ПАРОПРОВОДОВ

1. После выполнения перечисленных подготовительных работ и исправности узлов руководитель ремонта подает заявку на растопку котла для продувки паропроводов.
2. После разрешения заявки руководством КТЦ-1,2 и НСС котел заполняется химобессоленной водой до растопочного уровня.
3. Растопка котла для продувки паропроводов производится согласно эксплуатационных инструкций.
4. Пароперегреватели первичного тракта котла во время растопки охлаждается через линию продувки в атмосферу.
5. Температура дымовых газов после вторичного п/перегревателя не должна превышать 400⁰С.

6. При достижении давления 10, 26, 50 ата проверить работоспособность реперов теплового перемещения элементов котла.
7. В работе находятся 2; 6 горелки 1 яруса котла.
8. При достижении давления в барабане котла 25-30 ата, начинается прогрев перепускных труб высокого давления.
9. После прогрева перепускных труб высокого давления поднимается давление в барабане котла до 50 ата, открываются ГПЗ и их байпасы и продуваются паропроводы острого пара в течение 15 мин.
10. После окончания продувки котел гасится и расхолаживается, готовится к паровой плотности.
11. Установить сито стопорного клапана острого пара. Снять заглушки на регулирующих клапанах.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ

1. Оперативно-техническое руководство продувкой осуществляет начальник КТЦ-1,2 или его заместитель.
2. Оперативные переключения основного и вспомогательного оборудования осуществляет персонал КТЦ-1,2.
3. Все работы по продувке паропроводов осуществляются под непосредственным руководством начальника смены КТЦ-1,2 и руководителя ремонтных работ по котлу.
4. На время растопки котла, подъема давления, продувки паропроводов, прекращаются ремонтные работы и выводятся ремонтные бригады с котла, из района питательных трубопроводов, главных паропроводов, перепускных труб острого пара, отм. 9 м. турбины.
5. Сдаются все промежуточные наряды на производство работ в указанных местах.
6. Производство работ на остальных участках станции или блока разрешается. Работающие бригады должны быть предупреждены руководителем ремонта о растопке котла и недопустимости нахождения в перечисленных выше местах.
7. Непосредственно перед началом продувки паропроводов руководитель ремонта выставляет наблюдающих и обеспечивает отсутствие персонала на отм. 9 м. в пределах продуваемого блока, выводятся козловые краны в безопасную зону.
8. На период заполнения, растопки котла и продувки паропроводов выделяется дежурная ремонтная бригада во главе с мастером.
9. Члены дежурной бригады должны быть проинструктированы ответственным руководителем ремонта и руководством КТЦ-1,2 о соблюдении ПТБ при растопке котла для продувки паропроводов с записью в журнале инструктажей.

Зам. тех.директора по тепломеханической части

Б.Р. Исмоилов

Начальник СНТБ

Б.Б. Нурдинов

Ведущий инспектор по ОТ и ТБ

Ф.М. Мирзахидова

Начальник КТЦ-1

У.Л. Мажлимов

Начальник КТЦ-2

М.М. Махкамов

Начальник ЦЦР

Т.А. Валиев

Начальник ЦТКА

Р. К. Байматов

Начальник Эл.цеха

М.Д. Кенжибаев

Начальник лаб. металлов

Л.У. Эшонкулов

Руководитель работ нач. уч-ка «УЭТ»

М.М. Базаров

Зам. тех.директора по электрооборудованию

А.А. Махмудходжаев