

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
вывод энергоблоков в капитальные и средние ремонты энергоблоков Таш ТЭС.

1. Не позднее, чем за 5 дней до вывода в ремонт провести эксплуатационные мероприятия для определения технико-экономических показателей по программе ЦНИ.

Ответственный – начальник ОПТО.

2. Перед остановом в ремонт пропарить и отключить мазутопроводы в пределах котла согласно действующих производственных инструкций. Длительность – 6 часов.

3. После отключения энергоблока от сети провести проверку плотности стопорных клапанов ВД и СД турбины. Длительность – 7 ч.

Ответственный – начальник КТЦ-1 или его заместители.

4. После останова блока провести консервацию поверхностей нагрева котла по специальной программе. Длительность – 88 часов.

Ответственный – начальник КТЦ-1 или его заместители, начальник химического цеха.

5. Расхолодить котел и турбину согласно действующих производственных инструкций. Длительность – 48 часов.

Ответственный – начальник КТЦ-1 или его заместители.

6. Вывести в ремонт энергоблок:

6.1. Опорожнить, обеспарить котлоагрегат, деаэратор, дренажный бак котла, расширитель непрерывной и периодической продувки, БНТ, ПВД, ПНД, ПЭН, конденсатор с системой уплотнений трубных досок, паропроводы и трубопроводы (ОП, ГПП, ХПП, **БРОУ-1,2**, отборы ТГ, коллектор уплотнения ТГ, дренажных коллекторов, питательной воды, узла впрысков, основного конденсата, ПОТ и др.) в пределах котла, **маслосистему** турбины, **ГМБ, ПЭН-А,Б**.

6.2. Установить заглушки – на общем газопроводе к котлу, на эстакаде, на напорном и обратном мазутопроводе котла и паропровода от РОУ с/н на блок; на маслопроводах заполнения емкостей турбины и ПЭН со стороны маслохозяйства и доливочного маслобака; на трубопроводах тех.воды от напора ЦН – А, Б на всасы смывных насосов БНС.

6.3. Отключить потоки со стороны других блоков и цехов – по **основному** конденсату, питательной воде, подпитки блока от ХОВ и БЗК; на подаче тех.воды к подшипникам ЦН –А,Б, **перемычка по тех.воде охлаждения м/о ТГ и вращающихся механизмов ТДМ**.

6.4. Снять напряжение – со схем приводов запорной, регулирующей, предохранительной, защитной арматуры, отсоединить концы кабеля от электроприводов и концевых выключателей, снять ТС, вибродатчики, согласно условий работ по общему наряду.

6.5. Перевести генератор на атмосферный воздух.

6.6. Отшандорить и откачать камеры циркуляционных насосов А и Б.

6.7. Снять напряжение, отсоединить и заземлить питающие кабели электродвигателей – дымососов, дутьевых вентиляторов, вентиляторов горячего дутья,

регенеративных вращающихся воздухоподогревателей, фосфатных и гидразинных насосов, дренажных насосов котла и турбины, питательных насосов и их пускоостановочных маслосистем, циркуляционных насосов, насосов газоохладителей генератора, конденсатных насосов, сливных насосов ПНД, пускового, резервного и аварийного маслосистем ТГ, резервного и аварийного маслосистем АМС генератора, ВПУ – валоповорота устройства, насосов водяного охлаждения генератора, ВОС, НГО.

6.8. Выдача общего наряда. Срок 48 часов после останова блока. Ответственный – начальник КТЦ-1 или его заместители.

6.9. Передача блока в ремонт по акту с противопожарными средствами. Ответственный – начальник КТЦ-1 или его заместитель.

ПРИМЕЧАНИЕ: До остывания турбины, откачки масла и зашандоривания аванкамер ЦН остаются в работе (резерве) – маслосистема ТГ и ПЭН, ВПУ, ЦН А,Б, напорными и сливными циркуляционными насосами, термоконтроль турбины, конденсатор турбины.

Ответственные: начальник КТЦ-1, начальник электроцеха, начальник ЦТКА, руководитель ремонта.

Зам. тех.директора по тепломеханической части

Б.Р. Исмоилов

Начальник СНТБ

Б.Б. Нурдинов

Начальник ОПТО

Б.С. Айтмуратов

Начальник Электроцеха

М.Д. Кенжибаев

Начальник ЦТКА

Р.К. Байматов

Начальник Хим.цеха

Л.П. Хамракулова

Начальник КТЦ-2

М.М. Махкамов

Начальник КТЦ-1

У.Л. Мажлимов

Зам. тех.директора по электрооборудованию

А.А. Махмудходжаев