

HWBS – Hardware und Betriebssysteme Tag 3 – Teil 1 Mainboard und Prozessor





# Agenda

- Von-Neumann-Architektur
- Bussystem
- Prozessor
- Aufbau Computer
- Chipsatz



### John von Neumann

John von Neumann (\* 28. Dezember 1903 in Budapest, Österreich-Ungarn als János Lajos Neumann von Margitta; † 8. Februar 1957 in Washington, D.C.) war ein ungarisch-US-amerikanischer Mathematiker.


Er leistete bedeutende Beiträge zur mathematischen Logik, Funktionalanalysis, Quantenmechanik und Spieltheorie und gilt als einer der Väter der Informatik.

Später veröffentlichte er als Johann von Neumann; heutzutage ist er vor allem unter seinem in den USA gewählten Namen John von Neumann bekannt.



### John von Neumann

- Das Funktionsprinzip eines Computers wurde vom ungarischen Mathematiker John von Neumann entwickelt.
- Die Architektur des Von-Neumann-Rechners besteht aus vier Funktionseinheiten:
  - Rechenwerk
  - Steuerwerk
  - Speicherwerk
  - Ein-/Ausgabewerk





## Computer-Architektur

Die Verbindung zwischen Prozessor, Speicherwerk und Ein-/Ausgabewerk bezeichnet man als Bus-System, der im eigentlichen Von-Neumann-Rechner unerwähnt bleibt, aber in der Praxis eine wichtige Rolle spielt.

Im Von-Neumann-Rechner werden alle Instruktionen und Daten über das Bus-System geführt.

Hier kann es schnell zu Engpässen kommen, wenn Daten aus dem Speicher geladen werden und gleichzeitig neue Instruktionen geladen werden müssten, um das Rechenwerk optimal auszulasten.


Man spricht deshalb auch vom "Von-Neumann-Flaschenhals".



## Computer – Aufbau und Funktionsweise

Unter einem Bussystem (oder kurz einem Bus) versteht man bei einem PC ein Bündel elektrischer Leitungen, an dem alle Baugruppen (mit Ausnahmen) <u>parallel</u> angeschlossen sind. Die entsprechende Anzahl der Leitungen eines Busses wird als <u>Busbreite</u> bezeichnet.

<u>Datenbus</u>, <u>Adressbus</u> und <u>Steuerbus</u> bilden zusammen den Systembus des PCs.



Das Bussystem eines PCs




## Computer – Aufbau und Funktionsweise

Moderne Computer arbeiten mit mehreren Bussystemen. Der Arbeitsspeicher ist heutzutage immer über einen separaten "Memory-Bus" mit dem Speicher-Controller verbunden. Daten- und Adressbus haben eine Breite von 64 Bit. Die Breite des Datenbusses bestimmt mit über die Übertragungsgeschwindigkeit, die Breite des Adressbusses wiederum ist verantwortlich für die Menge an Arbeitsspeicher, der adressiert werden kann. Der kleinste adressierbare Speicherblock ist 1 Byte. Aus diesem Grund konnten in älteren 32 Bit-Systemen nur maximal 4 GiByte (2<sup>32</sup> Byte) angesprochen werden. Diese Einschränkung gilt übrigens auch, wenn auf einem 64 Bit-System ein 32 Bit-Betriebssystem läuft.

Im Desktop-Bereich hat sich bei der Anbindung des Arbeitsspeichers die sogenannte "Dual-Channel"-Architektur etabliert, es werden also Daten auf zwei parallelen Speicherbussen übertragen, sodass sich die Übertragungsgeschwindigkeit (theoretisch) verdoppelt. Im Serverbereich findet man auch Systeme mit mehr als zwei parallelen Speicherbussen.




# Computer – Aufbau und Funktionsweise





Grundsätzlich hat ein Prozessor im Computer zwei Aufgaben:

- Er <u>rechnet</u> und <u>steuert</u>, mit Hilfe von <u>Rechenwerk</u> und ein <u>Steuerwerk</u>
- Er ist somit zentrale Anlaufstelle f\u00fcr alle anfallenden Berechnungen eines Computers





Moderne Prozessoren enthalten mehrere Kerne, welche jeweils einen vollwertigen "klassischen" Prozessor darstellen. Durch diese Technik wird eine echte gleichzeitige Abarbeitung mehrerer Aufgaben parallel möglich. Um diese Fähigkeiten zu nutzen, müssen sowohl das Betriebssystem als auch die Anwendungen für diesen Multiprozessorbetrieb programmiert sein.

Ein Intel 80386-Prozessor war aus ca. 275.000 Transistoren aufgebaut, ein 8-Kern Core i7-Prozessor aus 2014 enthält ca. 2,6 Mrd. Transistoren.






<u>Thomson</u> TS68000 (entspricht dem Motorola MC68000) mit 7,16 MHz aus einem <u>Amiga</u>



Motorola PowerPC G4 CPU







### Der Prozessor - Konzepte


CISC und RISC sind unterschiedliche Konzepte für Prozessoren.

CISC (Complex Instruction Set Computer) steht für einen Prozessor, der einen umfangreichen Befehlssatz hat.

Dem gegenüber steht RISC (**Reduced Instruction Set Computer**) für einen Prozessor, der einen reduzierten Befehlssatz hat. Hier wird mit einfach zu dekodierenden und extrem schnell auszuführenden Befehlen gearbeitet.



# Computer – Aufbau und Funktionsweise - Chipsatz



Intel® H67 Express Chipset Platform Block Diagram

Der Chipsatz verwaltet und koordiniert die anfallenden Daten zwischen der CPU, dem Speicher, den verschiedenen Steckplätzen und den I/O-Schnittstellen. Der Chipsatz besteht, je nach Modell und Hersteller, aus einem oder mehreren ICs. Er ist fester Bestandteil des Mainboards und prinzipiell nicht austauschbar. Er bestimmt, neben der CPU, maßgeblich die Performance eines Boards.

Da momentan immer mehr klassische Funktionen des Chipsatzes in die CPU verlagert werden, muss der Chipsatz immer genau zum Prozessor passen.



# Computer – Aufbau und Funktionsweise - Mainboard





### Woraus besteht er und wie ist der Aufbau?



#### **Zoom into a Microchip**

https://www.youtube.com/watch?v=Fxv3JoS1uY8

Intel: The Making of a Chip

https://youtu.be/d9SWNLZvA8g













