# VGIT - Virtualisierung und Green-IT

Rechenzentren und Energieverbrauch





### Themenübersicht

01 Was ist ein Rechenzentrum (RZ)?



**02** Klimatisierung / Effizienzmaßnahmen

**03** Energieversorgung im RZ







Was gehört alles dazu?

#### Es gibt hier zwei Bedeutungen:

• Die IT an einem zentralen Ort, die sich um die Rechner kümmert

 Das Gebäude mit der technischen Infrastruktur



Von Florian Hirzinger - www.fh-ap.com - Own work, CC BY-SA 3.0

Was gehört alles dazu?

- Das Gebäude
- Die Rechner (Server)
- Die Infrastruktur
- Die Betreiber selbst



<u>Google-Rechenzentrum in Niederlande</u>



Das Gebäude

#### Das Gebäude wird in 2 Bereiche unterteilt:

- Feintechnik (IT-Systeme)
- Grobtechnik (Energieversorgung, Klimatisierung, ...)



Das Gebäude

#### Feintechnik (IT-Systeme)

- Server
- Netzwerkkomponenten
  - Switch, Firewall, ...
- Speicherkomponenten
  - NAS, SAN, ...
- Sicherheitstechnik



zahlreiche Server der Wikimedia Foundation in mehreren Racks von Victorgrigas - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0



Das Gebäude

#### **Grobtechnik**

- Energieversorgung
- USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)
- Klimatechnik
- Brandmeldeanlage
- Brand-Löschanlagen



CO2-Löschanlage von Victorgrigas - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0



Das Gebäude



- 360-Grad-Tour durch das 1&1 Rechenzentrum:
- https://www.youtube.com/watch?v=tzSpnp7oX5o&t=2s
- Das größte Rechenzentrum der Welt stellt sich vor:
- https://www.youtube.com/watch?v=vA63aURvWel
- 360-Grad-Tour durch ein Google Rechenzentrum:
- https://www.youtube.com/watch?v=zDAYZU4A3w0



#### Klimatisierung / Effizienzmaßnahmen



Die Kühlung des Rechenzentrums muss äußerst zuverlässig arbeiten und frei von Störungen und Ausfällen sein

#### Maßnahmen:

- redundante Klimaanlagen
- Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität müssen auf einem konstanten Niveau gehalten werden



Kühlung und Klimatisierung sorgen für einen hohen Stromverbrauch

#### Effizienzmaßnahme, maximal mögliche Raumtemperatur nutzen:

- Temperatur von bis zu 27 Grad Celsius empfohlen
- Jedes Grad weniger bedeutet einen h\u00f6heren Stromverbrauch



Kühlung und Klimatisierung sorgen für einen hohen Stromverbrauch

#### Effizienzmaßnahme, intelligente Luftführung

- Die gekühlte Zuluft muss an den Ort gelangen, wo sie gebraucht wird
- Dazu muss vermieden werden, dass sich gekühlte Zuluft mit warmer Serverabluft vermischt



Kühlung und Klimatisierung sorgen für einen hohen Stromverbrauch

#### Effizienzmaßnahme, Trennung von Kalt- und Warmluft






Bild: www.stulz.de

Kühlung und Klimatisierung sorgen für einen hohen Stromverbrauch

#### Komfortklimageräte

kühlen und entfeuchten (ungesteuert) die Raumluft

- Für die IT sind sie nur sehr bedingt geeignet
- eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit schadet der Technik



Bild: www.bauknecht.de

Kühlung und Klimatisierung sorgen für einen hohen Stromverbrauch

#### Präzisionsklimageräte

kühlen und entfeuchten gesteuert

 Temperatur und Luftfeuchtigkeit können exakt geregelt werden

• In Rechenzentren kommen fast ausschließlich Präzisionsklimageräte zum Einsatz



Bild: www.cooltec-systems.de



Kühlung und Klimatisierung sorgen für einen hohen Stromverbrauch

#### **Direkte Freikühlung**

Bei der direkten Freikühlung wird mit Außenluft direkt gekühlt

• Zur Aufrechterhaltung der Luftqualität kommen Filteranlagen sowie Luftbefeuchter zum Einsatz




Bild: www.stulz.at

Kühlung und Klimatisierung sorgen für einen hohen Stromverbrauch

#### **Indirekte Freikühlung**

Bei der indirekten Freikühlung gibt es keinen direkten Kontakt zwischen der Außenluft und der Raumluft, es wird mit Wärmetauschern gearbeitet




Bild: www.stulz.at







Der Energiebereich im RZ hat hauptsächlich zwei Probleme zu lösen:

- sichere Bereitstellung der notwendigen Energie
- eine ausreichende Abfuhr der entstehenden Wärme



Der Betrieb der Geräte für Energiebereitstellung und Kühlung sollte möglichst energieeffizient sein

 Infrastrukturkomponenten sind auf den aktuellen Bedarf auszulegen mit der Option später zu wachsen


Modulare Infrastruktur bietet hierfür eine Lösung




#### Nicht modulare und modulare Infrastruktur im Vergleich



Nicht modulare Architektur (links) Im Vergleich zur modularen Architektur (rechts)








Oft existieren keine Informationen über den eigentlichen Stromverbrauch

- Die Messung des Stromverbrauchs ist wichtiger Bestandteil einer Energieeffizienzanalyse
- Der Stromverbrauch sollte kontinuierlich ermittelt werden

• Verbrauchsmesser sollten vor und nach den Komponenten installiert werden



Messung des Stromverbrauches



Messungen	
1	Leistung [kW], Verbrauch [kWh]
2	Leistung [kW], Verbrauch [kWh]
3 4	Leistung [kW], Verbrauch [kWh]
5	Leistung [kW], Verbrauch [kWh]
3 4 5	Leistung [kW], Verbrauch [kWh] Messung für jeden Abzweig

Legende	
NSHV	Niederspannungs-Hauptverteilung
G	Notstrom-Generator
USV	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
UV	Unterverteilung
IT	Server und IT-Equipment

Berechnung der elektrischen Leistung

Die elektrische Leistung spezifiziert den Energieverbrauch von Elektrogeräten. Sie ist das Produkt aus Spannung und Strom:

Elektrische Leistung (P) = Spannung (U) \* Stromstärke (I)



Elektrische Größen und Formeln

Nennspannung	U	V = Volt
Stromstärke	T	A = Ampere
Zeit	t	H = Stunden
Elektrische Leistung	P = U * I	W = V * A
Akku-Kapazität (Ladungsmenge)	Q = I * t	Ah = A * h
Elektrische Energie	E = U * I * t	Wh = V * A * h
	E = P * t	Wh = W * h
	E = U * Q	Wh = V * Ah

Berechnung der elektrischen Leistung

#### Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung

Die Begriffe beziehen sich auf Wechselstromkreise mit induktiven Verbrauchern (z.B. Transformatoren)

#### Blindleistung

- Da die Energie zum Aufbau eines Magnetfeldes bei dessen Abbau wieder an das Netz zurückgegeben wird, bezeichnet man diese Leistung als Blindleistung
- Maßeinheit VAr (Voltampere reaktiv)

#### Wirkleistung

- Daneben verbraucht z.B. ein Motor Leistung, die er in mechanische Arbeit umsetzt (der eigentliche Einsatzzweck des Motors)
- Maßeinheit ist W (Watt)



Berechnung der elektrischen Leistung

#### **Scheinleistung**

Für die Dimensionierung und das Management eines Netzes also aus Versorgersicht sind beide Leistungskomponenten bedeutsam (und kostenwirksam)

 Die Gesamtleistung, die bereitgestellt werden muss Wirkleistung plus Blindleistung – bezeichnet man als Scheinleistung

Maßeinheit ist VA (Voltampere)



© www.elektronik-kompendium.de

Berechnung der elektrischen Leistung

# Der Stromlieferant bzw. Stromanbieter verlangt die Bezahlung der verbrauchten Elektroenergie

• Diese wird als elektrische Energie in Kilowattstunden (KWh) abgerechnet

Die Kosten ermitteln sich nach der Formel:

Kosten (K) = Tarifpreis (k) \* Elektrische Energie



Berechnung der elektrischen Leistung

#### **Beispiel:**

Ein Gerät mit einer Leistungsaufnahme von 100 W, einer Laufzeit von 20 Stunden, der Tarifpreis beträgt 0,25 EUR/kWh

```
E = P * t
```

E = 100 W \* 20 h

E = 2.000 Wh = 2 kWh

K = 2 kWh \* 0,25 EUR/kWh

K = 0,50 EUR



# VIELEN DANK!



