



#### 1 Simulation des unkorrigierten, offenen Regelkreises.


- 1.1 Berechnung der Simulationsdauer und Schrittweite.
  - a) Simulations dauer = (T1+T2+T3)\*5 = (83+74+53)\*5 = 1050
  - b) Schrittweite oder Abtastzeit = Kp/10 = 38/10 = 3.8
- 1.2 Einstellung der Simulationsparameter




1.3 Laden der Parameter vom unkorrigierten, offenen Regelkreis.



1.4 Simulation des unkorrigierten, offenen Regelkreises.




1.4 Anpassung der Höhepunkt des unkorrigierten, offenen Regelkreises auf 38.




## Aufgabe 2: Modellieren Sie den unkorrigierten, offenen Regelkreises.


2.1 Anwendung von Tangente, um die Verzögerungszeit und dT abzulesen.




2.2 Totzeit und PT1 Glied werden hinzugefügt.



#### 2.3 Gelesen von 2.1 Totzeit = 46 und dT = 279.




#### 2.4 Simulation des unkorrigierten, offenen Regelkreises und des Modells




# Aufgabe 3: Untersuchung der Stabilität in der Wurzelortskurve und Notation von $K_{Krit}$ und $\omega_{Krit}$ .


#### 3.1.1 Blockliste wird bearbeitet.



#### 3.1.2 Stabilität in der WOK wird untersucht.



#### 3.1.3 Skalierung, um die Schnittstelle erreichen zu können.




#### 3.2 Notation von $K_{Krit}$ und $\omega_{Krit}$ .


- a)  $\omega_{Krit} = 0.025$  2
- b)  $K_{Krit} = 1/4.6 = 0.2160$

# Aufgabe 4: Entwerfen Sie unterschiedliche Regler und Simulieren Sie den Regelkreis.


4.a.1) Durchführung des Schwingversuchs und Nutzen von Kkrit.




#### 4.a.2) Einsetzen von K<sub>Krit</sub>



#### 4.a.3) Schwingversuch



#### 4.b.1) Ziegler Nichols



## 4.b.2) Rechnungen für Reglereinstellung nach Ziegler Nichols

#### Reglereinstellung nach Ziegler/Nichols

Methode 1 für bekannte Streckenparameter


Tur bekannte Streckenparameter				
$G_R(s)$	$K_P$	$T_N$	$T_V$	
P	$\frac{T_a}{K_a T_t}$	_	_	
PI	$0, 9 \frac{T_a}{K_a T_t}$	$3,3T_t$	_	
$PID_{add}$	$1, 2 \frac{T_a}{K_a T_t}$	$2T_t$	$0,5T_t$	

Methode 2 für unbekannte Streckenparameter

$G_R(s)$	$K_{PR}$	$T_N$	$T_V$
P	$0,5K_{krit}$	_	_
PI	$0,45K_{krit}$	$0,83T_{krit}$	_
$PID_{add}$	$0,6K_{krit}$	$0,5T_{krit}$	$0,125T_{krit}$

Regler	K <sub>P</sub> nach Methode 2	T <sub>N</sub> nach Methode 2	T <sub>V</sub> nach Methode 2
Р	0.107	-	-
PI	0.096	207	-
PID	0.128	124	31

4.b.3)Simulation des geschlossenen Regelkreises nach Ziegler/Nichols




### 4.c Nach Chien/Reswick/Hornes


4.c.1 Rechnungen mit  $K_a$  = 38 ,  $T_a$  = 279s und  $T_{ta}$  = 47s

Regler	K <sub>P</sub>	T <sub>N</sub>	Tv
Р	0.1093	-	-
PI	0.0937	279	-
PID	0.1484	377	22

4.c.2 Regelkreis nach Chien/Reswick/Hornes




## 4.c.3 Simulation nach Chien/Reswick/Hornes




## 4. Legen Sie eine Übersichtstabelle und vergleichen Sie

## 4.a Prozentuale Überschwingweite


## 4.a.1) P-Regler



## 4.a.2) PI-Regler




### 4.a.3) PID-Regler




#### 4.b An- und Ausregelzeit


#### 4.b.1) Einsetzen des Toleranzbands




#### 4.b.2) P-Regler



#### 4.b.3) PI-Regler




#### 4.b.4) PID-Regler



4.b.5) Tabelle nach Ziegler/Nichols

Regler	Überschwingweite	An & Ausregelzeit	Stationäre
			Genauigkeit
Р	0.25 * 100 = 25%	135 & > 3000	1
PI	0.6 * 100 = 60%	125 & 1480	1
PID	0.45 * 100 = 45%	100 & 480	0.7

4.b.6) P-, PI-, und PID-Regler mit Toleranzband nach Chien/Reswick/Hornes



# 4.b.7) Tabelle nach Chien/Reswick/Hornes

Regler	Überschwingweite	An & Ausregelzeit	S. Genauigkeit
Р	0.25 * 100 = 25%	120 & > 3000	1
PI	0.45 * 100 = 45%	120 & 1115	1
PID	0.3 * 100 = 30%	100 & 580	0.7