

П-45/1400ЭВ

828 .**.**.**

ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Действителен с: 11.08.2023

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
828.03.00.01.00	Кожух пылезащитный	1		1
828.06.01.01.00	Кольцо стопорное 28	2	28,00	1
828.03.00.03.00	Шайба подвижная	3		1
828.03.01.02.00	Втулка опорная	4		1
828.03.00.02.00	Втулка нажимная	5		1
828.06.03.01.00	Пружина	6	47x42.5x2.5x64	1
828.03.00.09.00	Шайба	7		1
828.03.01.01.00	Корпус ствола	8		1
00.02.04.03.07	Винт М6Х30	9	M6X30	4
828.04.04.03.00	Манжета 53Х42Х7	10	53X42X7	1
82803.00.16.00	Букса	12		1
828.06.00.07.00	Сухарь	13	φ8x19	2
828.03.03.02.00	Проммасса	15		1
00.02.77.01.20	Кольцо уплотнительноеф17х2.65	16	φ17X2.65	2
828.03.01.05.00	Амортизатор 1	18	34x15x6.5	1
828.03.01.06.00	Амортизатор 2	19	34x16x8.5	1
828.03.01.07.00	Амортизатор 3	20	34x14.8x4.5	1
828.03.02.03.00	Ударник	22		1
00.02.77.01.21	Кольцо уплотнительное ф23хф3.5	23		2
828.03.01.03.00	Ствол	30	<u> </u>	1
828.03.08.01.00	Прокладка антифрикционная48х36.2х1.5	31	48x36.2x1.5	2
828.03.05.01.00	Втулка скольжения	32	подшипник скольжения	1
828.03.03.05.00	Корпус шлицевой	33	Подшиний скольжения	1
828.02.02.01.00	Муфта	34	 	1
828.03.06.01.00	Колесо большое коническая	†		1
00.02.77.01.23	+	35	φ30χφ2	3
828.03.04.02.00	Кольцо уплотнительное ф30хф2 Палец Ф8х24	36 37	φ8x24	1
	+	38	ψοχ24	1
828.03.04.01.00	Поршень	†	<u> </u>	
828.03.04.05.00	Шатун	39	NIZIOI2	1
00.01.02.01.07	Подшипник игольчатый NK1012	40	NK1012	1
00.02.04.01.17	Винт М5Х25	41	M5X25	6
828.03.05.03.00	Крышка корпуса редуктора	42	 	1
828.03.05.08.00	Вилка переключения передач	43		1
828.06.03.02.00	Пружина кручения	44		1
828.03.05.04.00	Зажим	45	News c	1
00.02.04.01.62	Винт М5Х16	46	M5X16	2
828.03.09.02.00	Прокладка уплотнительная	47		1
828.03.06.02.00	Шестерня коническая	48		1
828.03.00.10.00	Шайба 61.5X14.1X1.5	49	61.5X14.1X1.5	1
00.01.02.01.49	Подшипник игольчатый К141813	50	K141813	2
00.02.77.01.25	Кольцо уплотнительное о ф57.5хф2	51	φ57.5xφ2	1
828.03.03.14.00	Колесо зубчатое второй ступени	52		1
828.03.06.03.00	Сердечник муфты предохранительной	53	ļ	1
828.06.03.03.00	Пружина отключения 5.8х1.2х15.8	54	5.8x1.2x15.8	8
828.06.00.08.00	Сухарь	55	φ6X6	8
828.03.00.11.00	Шайба 26х14х1	56	26x14x1	2
00.02.04.04.63	Винт	57	М6х40, цилиндр.головка, шгр. гнездо	1
828.03.07.01.00	Кривошип	58	 	1
828.03.00.11.00	Шайба 26х14х1	59	26x14x1	1
828.05.06.01.00	Штифт	60	 	1
828.03.05.02.00	Корпус редуктора	61	 	1
828.03.05.05.00	Блок соединительный	62		1
828.05.02.01.00	Чехол редуктора нижний	63		1
828.03.08.02.00	Ручка переключения режимов	64		1
00.02.10.07.00	Шарик стальной φ5,5	65	φ5.5	2
828.06.03.04.00	Пружина ручки 5.8x1.1x20	66	5.8x1.1x20	1
828.04.08.03.00	Манжета	70		1
828.06.01.02.00	Кольцо стопорное 32	71	φ32	1
00.01.01.01.14	Подшипник 6201-2RS	72	6201-2RS-LFK	1

March Marc			 i		T
SPACE (1996) Delivery 75	828.04.02.01.00	Якорь	74	ļ	1
SSB-00.01.05 Surger marters	00.02.03.01.54	Винт саморез ST4.8X65	75	ST4.8X65	2
SAME FOR SAME 1 1 1 1 1 1 1 1 1	828.05.03.06.00	Дефлектор	76	 	1
Description	828.04.01.01.00	Статор	77	i 	1
STATION Company Comp	828.05.01.01.00	Корпус двигателя	78		1
MARCHARD Cascope	00.02.04.01.55	Винт М6Х35	79	M6X35	4
PART	828.06.03.08.00	Пластина вставная	80		1
Section Sect	00.02.03.01.06	Саморез	81	ST4X19 (4x18)	1
0.002.00.0.45 Canopole 14 ST-00.5 (Jack) 2 2 2 2 2 2 2 2 2	828.08.02.01.00	Блок управления электронный	82		1
OUR DOUGLES Concepts 54 ST 28-5 (3-6) 2 2 2 2 2 2 2 2 2	00.02.03.01.62	Саморез	83	ST4.8X19 (5x19)	12
SALE-00.11.00	00.02.03.01.45	-†	84	ST2.9X6.5 (3x6)	2
SEASON COLUMN Charge STATES	828.05.02.11.00		85		1
STATESTON Types armedyagonius ST STATES 3 3 3 3 3 3 3 3 3		-	i	5.2x20x2	2
March September Septembe		-+	 	<u> </u>	
SECTION Sect			¦	 	
500.20 10.10 Total Spikerram MS			 -	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
October Primary Pri			†	Mo	
\$2,00,00,00,00 \$2,00 \$2,00 \$1 \$2,00,00,00 \$2,00 \$1 \$2,00,00,00 \$2,00		-†			
SESSAGE-0000 Date representation		-t	 	1628-2RS	
SS 80 0.07 0.00 Dom marrow spatters		Втулка	 -		1
SECTION Sect		-†	<u> </u>	ļ	<u>1</u>
SERIO (10.00 10.00			 -	 	1
SERIOLOGICO Neuman 977	828.05.02.09.00	Винт нижней крышки	95	 	1
\$28,04,03,01,00 Корпус вышлючителя 99 ————————————————————————————————————	828.05.02.05.01	Корпус ручки	96	 	1
S28.04.04.01.00 Pausineuries 99 10	828.04.09.01.00	Клавиша	97		1
SERIOLOGICO Congress unitype 100 5T-K19 (ch.18) 2	828.04.03.01.00	Корпус выключателя	98		1
0.02.03.01.06 Саморея 101 STAX19 (Ax18) 2 82.85.05.07.01.00 Алучина индуктивности. 102 развите ручки + инсладав ручин 1 828.05.02.05.22 Кранила ручки (компист) 103 гранива ручки + инсладав ручин 1 828.05.00.00.00 Трубка мингина инкура 104 гранива ручки + инсладав ручин 1 828.05.00.00.00 Том нейско-граничитель 105 гранива ручки + инсладав ручин 1 828.05.03.16.01 Амортивнор ручин верхиніі 106 1 1 828.05.10.01.00 Баст специальнай Т-берений МЯХА5 108 МЯХА5 1 828.05.01.05.00 Зажин ручин 109 1 1 828.05.01.05.00 Зажин ручин 109 1 1 828.05.01.05.00 Прукив У-берений 112 1 1 828.05.01.05.00 Прукив У-берений 111 1 1 1 828.05.01.05.00 Прукив У-берений 111 1 1 1 828.05.01.05.00 Прукив Архинительна 112	828.04.04.01.00	Выключатель	99		1
S28.05.07.01.00 Karyman muyyrmanecrn. 102 S28.05.02.05.02 Kpaums pyrist (sommerr) 103 S28.05.02.05.02 Kpaums pyrist (sommerr) 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1	828.04.07.01.00	Планка крепления шнура	100		1
S28.05.07.01.00 Rayuma mugarimanectia. 102 103 Epainiza pysics + Insciniza pysics 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00.02.03.01.06	Саморез	101	ST4X19 (4x18)	2
828.05.02.05.02 Крышка ручия (комплект) 103 врышка ручия (пакадала ручия) 1 828.04.00.05.00 Линейна-гаришчитель 105 1 828.02.00.02.00 Линейна-гаришчитель 105 1 828.02.01.00.00 Хомут дентичнай 106 1 828.05.01.01.00 Богт септацинана Г-обраный МХЧ5 108 MХЧ5 1 828.05.01.00.00 Богт септацинана Г-обраный МХЧ5 108 MХЧ5 1 828.05.01.00.00 Баким ручки 109 - - 1 828.05.01.00.00 Практим У-обраныя 110 - - 1 828.05.01.05.00 Практим У-обраныя 111 - - 1 828.05.01.05.00 Практим У-обраныя 111 - - 1 828.05.01.05.00 Практим У-обраныя 111 - - - 828.05.01.05.00 Практим У-обраныя 111 - - - 828.05.01.05.00 Провыш выскимы мактимы мактимы 111 - - -	828.05.07.01.00	-†	102		1
828.04.00.06.00 Трубка зашитная шиура 104 1 828.02.00.02.00 Линейка-ограничитель 105 1 828.02.00.02.00 Хомут авиточный 106 1 828.03.03.16.01 Амортилатор ручки верхий 107 1 828.05.10.01.00 Богг специальный Т-образивый М8Х45 108 М8Х45 1 828.05.10.01.00 Богг специальный Т-образивый М8Х45 108 М8Х45 1 828.05.10.01.00 Богг специальный Т-образивый М8Х45 109 1 1 828.06.01.05.00 Пручка роковличения 110 1 1 1 828.02.01.06.00 Пручка роковличения 111 1 1 1 828.04.01.03.00 Прожадка автифрационныя 112 1 1 1 828.05.01.08.00 Прожадка автифрационныя 114 1 2 2 828.05.01.08.00 Прожадка автифрационныя 114 1 1 1 828.05.01.08.00 Прожадка автифрационныя 116 1 1 1		-	 	крышка ручкм + накладка ручки	1
S28.02.00.002.00 Junctine-orpannowrens 105 1 1 1 1 1 1 1 1 1			<u></u>	- 	
828.20.20.00.00 Xosyy serrownari 106 1 828.03.03.16.01 Asoprusarop pysus negonia 107 1 828.05.10.01.00 Болг специальнай Т-образыва 108 MSX45 1 828.05.10.05.00 Заков ручка 109 - 1 828.06.03.06.00 Прумин У-образыва 110 - - 1 828.06.01.00.00 Ручка дополительная 112 - - 1 828.06.01.00.00 Ручка дополительная 112 - - 1 828.06.01.00.00 Проставда антифокционная 114 - 2 - 828.06.01.00.00 Проставда антифокционная 114 - 2 - 828.06.01.00.00 Проставда антифокционная 114 - 2 - 828.06.01.00.00 Проставда антифокционная 116 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -			†		
828.03.03.16.01 Акортинатор ручки верхині 107 1 828.05.10.01.00 Ботт специальная Т-образнай М8Х45 108 M8X45 1 828.02.01.05.00 Зажив ручки 109 1 828.02.03.06.00 Пружив V-образная 110 - 1 828.02.01.06.00 Пакстина заживина 111 - - 1 828.02.01.01.00 Ручка дополительная 112 - - 1 828.02.01.08.00 Щетка заксирическая (комилект -2шт.) 113 - 2 2 828.06.01.08.00 Прокладка антифрикционная 114 - - 2 828.06.01.08.00 Прокладка антифрикционная 116 - 1 1 828.06.02.02.01 Шкор 115 - 1 1 828.06.02.02.01 Шкор 115 - 1 1 828.06.02.02.01 Шкор 117 24x1 2 2 828.06.02.02.01 Шкор 117 24x14x5 2 2 </td <td></td> <td>-+</td> <td> </td> <td></td> <td></td>		-+	 		
828.05.10.01.00 Болт специальный Т-образовай М8Х45 108 М8Х45 1 828.02.01.05.00 Зажим ручки 109 1 1 828.02.01.05.00 Пружных У-образива 110 1 1 828.02.01.01.00 Пружных У-образива 111 2 1 1 828.02.01.01.00 Ручка дополнительная 112 - 1 1 828.02.01.01.00 Прокладка антифрикционная 1112 - 1 1 828.02.02.02.01 Шир 115 - 1 2 2 828.02.03.03.00 Прокладка антифрикционная 114 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 828.06.01.08.00 Прокладка фиксып перекскак (компостателя) 116 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2			 -	 	
828.02.01.05.00 Заким ручки 109 1 828.06.03.06.00 Пружина V-образная 110 1 828.02.01.06.00 Пластина закизиная 111 1 828.02.01.01.00 Румка дополительная 112 1 828.04.03.03.90 Цетка электрическая (комплект -2шт.) 113 2 828.06.01.08.00 Прокладка антифрикционная 114 2 828.03.08.00 Компа фиксаци переключателя 116 1 00.02.77.01.22 Колько уплотительное ф24кф2 117 24x2 1 828.03.03.05.00 Амортизатор ручки пижний 119 24X14X5 2 828.06.01.05.00 Плофба войночная 121 1 1 828.06.01.05.00 Плофба войночная 121 6x24 1 1 828.06.01.05.00 Плофба войночная 121 1 1 1 828.06.01.05.00 Плофба войночная 121 52 42,00 1 1 828.06.01.07.00 Втужа 42X48X18 123 42X48X18 1			 -	MOV 45	
828.06.03.06.00 Пружива V-образива 110 1 828.02.01.06.00 Пластина зажимива 111 1 828.02.01.01.00 Ручка дополительная 112 1 828.04.03.03.90 ИНстка закитирическая (комплект -2шт.) 113 2 828.06.01.08.00 Прокладка антифрикционная 114 2 828.10.02.02.01 Шнур 115 1 828.03.08.03.00 Кнопка фиксаци переключателя 116 1 920.03.00.05.03 Аморитатор ручки пижий 119 24X14X5 2 828.06.01.05.00 Итифт 6c24 120 6c24 1 828.06.01.05.00 Пробка войзочия 121 1 828.06.01.05.00 Тробка войзочия 122 42,00 1 828.06.01.03.00 Стопорное кольно 42 122 42,00 1 828.06.01.03.00 Вузука 42248X18 123 4248X18 1 828.03.01.05.00 Амортизатор 55X42X5 125 55X42X5 1 828.03.07.02.00 Вузука скольжения 127 <td></td> <td>-†</td> <td><u> </u></td> <td> MOA43</td> <td> </td>		-†	<u> </u>	MOA43	
828.02.01.0.00 Пластина заязимная 111 1 828.02.01.0.1.00 Рукка дополнительная 112 1 828.04.03.03.90 Щетка электрическая (комплект -2шт.) 113 2 828.06.01.08.00 Прослажа антифрикциония 114 2 828.10.02.02.01 Швур 115 1 828.03.08.03.00 Кнопка финсаци переключателя 116 1 828.03.08.03.00 Кнопка финсаци переключателя 116 2 829.03.00.05.03 Кнопка финсаци переключателя 116 1 829.03.00.05.03 Аморгизатор рукиз пиквий 119 24X14X5 2 828.06.01.05.00 Шробка войлечия 121 2 1 828.06.01.05.00 Пробка войлечия 121 2 1 828.06.01.05.00 Пробка войлечия 121 2 42.00 1 828.06.01.03.00 Стоперное кольно 42 122 42.00 1 828.06.01.03.00 Втуака 42X48X18 123 42X48X18 1 828.03.01.03.00 Аморгизатор 55X42X5 125 55X42X5 1 828.03.01.03.0		-†	 		<u> </u>
828.02.01.01.00 Ручка дополнительная 112 1 828.04.03.03.90 Щетка электрическая (комплект -2цт.) 113 2 828.06.01.08.00 Прокладка антифрикционная 114 2 828.10.02.02.01 Ширу 115 1 828.03.08.03.00 Кыопка фиксаци переключателя 116 1 900.27.70.122 Кольцо уцлотинтельное ф24кр2 117 24к2 1 829.03.00.05.03 Амортилатор ручки пижний 119 24X14X5 2 828.06.01.05.00 Штифт 6х24 120 6х24 1 828.06.01.05.00 Пробка войлочная 121 1 1 828.06.01.05.00 Пробка войлочная 121 2 1 828.06.01.07.00 Втужка 42X48X18 123 42X48X18 1 828.06.01.07.00 Втужка 42X48X18 123 42X48X18 1 828.03.01.08.00 Амортилатор 55X42X5 125 55X42X5 1 828.03.01.08.00 Амортилатор 55X42X5 125 55X42X5 1 828.03.07.02.00 Втужка скольжения 127 подпишик кольжения 57X42X21.5			}	 	i 1 !
828.04.03.03.90 Щетка электрическая (комплект - 2шт.) 113 2 828.06.01.08.00 Прокладка антифрикционная 114 — 2 828.10.02.02.01 Шнур 115 — 1 828.03.08.03.00 Кнопка фиксаци переключагеля 116 — 1 0002.77.01.22 Колько уплатительное ф24кф2 117 24к2 — 1 829.03.00.05.03 Аморитатогр ручки цижний 119 24X14X5 2 828.06.01.05.00 Штифт 6x24 120 6x24 1 828.06.01.05.00 Пробка вокілочная 121 — 1 828.06.01.03.00 Стопорноє кольцо 42 122 42,00 — 1 828.06.01.07.00 Втука 42X48X18 123 42X48X18 1 828.03.01.03.00 Пайба 54X42_2X2 124 54X42_2X2 2 828.03.01.03.00 Найба 54X42_2X2 124 54X42_2X2 2 828.03.01.09.00 Штиф 126 9.8X6.5 3 828.03.01.09.00 Втука кольжения 127 подининия скольжения 57X42X21.5 1 828.			 -		
828.06.01.08.00 Прокладка антифрикционная 114 2 828.10.02.02.01 Шпур 115 1 828.03.08.03.00 Кнопка фиксаци переключателя 116 1 00.02.77.01.22 Кольно уплотингельное «2-4кку2 117 24х2 1 829.03.00.05.03 Амортизатор ручки пижний 119 24X14X5 2 828.06.01.05.00 Штф г 6x24 1 1 828.06.01.05.00 Пробка войлочная 121 1 828.06.01.03.00 Стопорное колько 42 122 42.00 1 828.06.01.07.00 Втулка 42X48X18 123 42X48X18 1 828.05.00.13.00 Шпба 54X42.2X2 124 54X42.2X2 2 828.03.01.08.00 Амортизатор 55X42X5 125 54X42.2X2 2 828.03.07.02.00 Втулка скольжения 127 подшиниих скольжения 57X42X21.5 1 828.03.07.02.00 Втулка скольжения 127 подшиних скольжения 57X42X21.5 1 828.03.07.03.00 Стержень резиновый 128 3.8X8 2 00.01.02.01.45 Подшиниих игольчатый К141810 129 <td></td> <td></td> <td> </td> <td></td> <td></td>			 		
828.10.02.02.01 Ширр 115 1 828.03.08.03.00 Кнопка фиксаци переключателя 116 1 00.02.77.01.22 Кольцо уплотнительное ф24хф2 117 24x2 1 829.03.00.05.03 Аморгизатор ручки нижний 119 24X14X5 2 828.06.01.05.00 Штифт 6x24 120 6x24 1 828.06.01.05.00 Пробка войлочияя 121 - 1 828.06.01.07.00 Тотюрное кольно 42 122 42.00 1 828.06.01.07.00 Втулка 42X48X18 123 42X48X18 1 828.03.01.03.00 Шайба 54X42.2X2 124 54X42.2X2 2 828.03.01.08.00 Амортизатор 55X42X5 125 55X42X5 1 828.03.07.02.00 Втулка окольжения 127 полиштин кольжения 57X42X21.5 1 828.03.07.02.00 Втулка окольжения 127 полиштин кольжения 57X42X21.5 1 828.03.07.03.00 Полиштин ктольчатый К141810 129 K141810 2 828.03.07.03.00 Полиштин ктольчатый К141810 129 K141810 2 828.03.07.03.	828.04.03.03.90	- 	113	<u> </u>	
828.03.08.03.00 Кнопка фиксаци переключателя 116 1 00.02.77.01.22 Кольцо уплотнительное ф24хф2 117 24x2 1 829.03.00.05.03 Амортизатор ручки нижний 119 24X14X5 2 828.06.01.05.00 Шгифт 6x24 120 6x24 1 828.06.01.06.00 Пробка войлочная 121 1 828.06.01.03.00 Стопорное кольцо 42 122 42,00 1 828.06.01.07.00 Втулка 42X48X18 123 42X48X18 1 828.03.01.30.0 Шваба 54X42,2X2 124 54X42,2X2 2 828.03.01.08.00 Амортизатор 55X42X5 125 55X42X5 1 828.03.01.09.00 Игифт 126 9.8X6.5 3 828.03.07.02.00 Втулка скольжения 127 подшинин к скольжения 57X42X21.5 1 828.03.01.09.00 Стержень резиновый 128 3.8X8 2 00.01.02.01.45 Подшиник игольчатый К141810 129 К141810 2 828.03.07.03.00 Подшиник упорный 130 AXK1528 1 828.02.98.00.00 Кольцо	828.06.01.08.00	:	114	ļ	2
00.02.77.01.22 Кольно уплотнительное ф24хф2 117 24х2 1 829.03.00.05.03 Амортизатор ручки нижний 119 24Х14Х5 2 828.06.01.05.00 Штифт 6х24 120 6х24 1 828.06.01.06.00 Пробка войлочияя 121 1 828.06.01.07.00 Втулка 42Х48Х18 123 42Х48Х18 1 828.03.00.13.00 Шайба 54Х42.2X2 124 54Х42.2X2 2 828.03.01.08.00 Амортизатор 55Х42Х5 125 55Х42Х5 1 828.03.07.09.00 Штифт 126 9.8X6.5 3 828.03.07.02.00 Втулка скольжения 127 подшинник скольжения 57Х42Х21.5 1 828.03.07.03.00 Стержень резиновый 128 3.8X8 2 00.01.02.01.45 Подшинник игольчатый К141810 129 К141810 2 828.03.07.03.00 Подшинник игольчатый К141810 129 К141810 2 828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 ф14ХФ22Х20.5 1 828.02.98.00.00 Колыю стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.	828.10.02.02.01	Шнур	115		1
829.03.00.05.03 Амортизатор ручки нижний 119 24X14X5 2 828.06.01.05.00 Шгифг 6x24 12 6x24 1 828.06.01.06.00 Пробка войлочная 121 1 828.06.01.03.00 Стопорное кольцо 42 122 42.00 1 828.06.01.07.00 Втулка 42X48X18 123 42X48X18 1 828.03.00.13.00 Шайба 54X42.2X2 124 54X42.2X2 2 828.03.01.08.00 Амортизатор 55X42X5 125 55X42X5 1 828.06.01.09.00 Штифт 126 9.8X6.5 3 828.03.07.02.00 Втулка скольжения 127 подвинини скольжения 57X42X21.5 1 828.03.07.03.00 Стеркень резиновый 128 3.8X8 2 00.01.02.01.45 Подвининик итольчатай К141810 129 К141810 2 828.03.07.03.00 Подвининик польчатай К141810 129 K141810 2 828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 Ф14XФ22X20.5 1 828.02.98.00.00 Колью стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.0	828.03.08.03.00	Кнопка фиксаци переключателя	116	 	1
828.06.01.05.00 Штифт 6х24 120 6х24 1 828.06.01.05.00 Пробка войлочная 121 1 828.06.01.03.00 Стопорное кольцо 42 122 42,00 1 828.06.01.07.00 Втулка 42X48X18 123 42X48X18 1 828.03.00.13.00 Шпаба 54X42.2X2 124 54X42.2X2 2 828.03.01.08.00 Амортизатор 55X42X5 125 55X42X5 1 828.06.01.09.00 Штифт 126 9.8X6.5 3 828.03.07.02.00 Втулка скольжения 127 подшинник скольжения 57X42X21.5 1 828.03.01.09.00 Стержень резиновый 128 3.8X8 2 00.01.02.01.45 Подшининк игольчатый К141810 129 К141810 2 828.03.07.03.00 Подшиник упорный 130 АХК1528 1 828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 ф14XФ22X20.5 1 828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 820.05.02.17.00 Гайка ручки	00.02.77.01.22	Кольцо уплотнительное ф24хф2	117	24x2	1
828.06.01.06.00 Пробка войлочная 121 1 828.06.01.03.00 Стопорное кольцо 42 122 42,00 1 828.06.01.07.00 Втулка 42X48X18 1 1 828.03.00.13.00 Шайба 54X42.2X2 124 54X42.2X2 2 828.03.01.08.00 Амортизатор 55X42X5 125 55X42X5 1 828.03.07.02.00 Втулка скольжения 126 9.8X6.5 3 828.03.07.02.00 Втулка скольжения 127 подшинник скольжения 57X42X21.5 1 828.03.01.09.00 Стержень резиновый 128 3.8X8 2 90.01.02.01.45 Подшинник игольчатый К141810 129 К141810 2 828.03.07.03.00 Подшинник упорный 130 АХК1528 1 828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 Ф14XФ22X20.5 1 02.03.01.05.07 Шпонка призматическая 132 3x3x8 1 828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки <	829.03.00.05.03	Амортизатор ручки нижний	119	24X14X5	2
828.06.01.03.00 Стопорное кольцо 42 122 42.00 1 828.06.01.07.00 Втулка 42Х48Х18 123 42Х48Х18 1 828.03.00.13.00 Шайба 54Х42.2X2 124 54Х42.2X2 2 828.03.01.08.00 Амортизатор 55Х42Х5 125 55Х42Х5 1 828.03.07.02.00 Штифт 126 9.8X6.5 3 828.03.07.02.00 Втулка скольжения 127 подшинник скольжения 57Х42Х21.5 1 828.03.01.09.00 Стержень резиновый 128 3.8X8 2 90.01.02.01.45 Подшинник игольчатый К141810 129 К141810 2 828.03.07.03.00 Подшинник упорный 130 АХК1528 1 828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 ф14ХФ22X20.5 1 02.03.01.05.07 Шпонка призматическая 132 3x3x8 1 828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1 1	828.06.01.05.00	Штифт 6x24	120	6x24	1
828.06.01.03.00 Стопорное кольцо 42 122 42,00 1 828.06.01.07.00 Втулка 42Х48Х18 123 42Х48Х18 1 828.03.00.13.00 Шайба 54Х42.2X2 124 54Х42.2X2 2 828.03.01.08.00 Амортизатор 55Х42Х5 125 55Х42Х5 1 828.03.07.02.00 Штифт 126 9.8X6.5 3 828.03.07.02.00 Втулка скольжения 127 подшинник скольжения 57Х42Х21.5 1 828.03.01.09.00 Стержень резиновый 128 3.8X8 2 00.01.02.01.45 Подшинник игольчатый К141810 129 К141810 2 828.03.07.03.00 Подшинник упорный 130 АХК1528 1 828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 ф14ХФ22X20.5 1 828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1 1	828.06.01.06.00	Пробка войлочная	121		1
828.06.01.07.00 Втулка 42X48X18 123 42X48X18 1 828.03.00.13.00 Шайба 54X42.2X2 2 2 828.03.01.08.00 Амортизатор 55X42X5 125 55X42X5 1 828.06.01.09.00 Штифт 126 9.8X6.5 3 828.03.07.02.00 Втулка скольжения 127 подшипник скольжения 57X42X21.5 1 828.03.01.09.00 Стержень резиновый 128 3.8X8 2 00.01.02.01.45 Подшипник игольчатый К141810 129 К141810 2 828.03.07.03.00 Подшипник упорный 130 AXK1528 1 828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 ф14XФ22X20.5 1 02.03.01.05.07 Шпонка призматическая 132 3x3x8 1 828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1 1		-†	i	42,00	1
828.03.00.13.00 Шайба 54X42.2X2 2 828.03.01.08.00 Амортизатор 55X42X5 125 55X42X5 1 828.06.01.09.00 Штифт 126 9.8X6.5 3 828.03.07.02.00 Втулка скольжения 127 подшинник скольжения 57X42X21.5 1 828.03.01.09.00 Стержень резиновый 128 3.8X8 2 00.01.02.01.45 Подшинник игольчатый К141810 129 K141810 2 828.03.07.03.00 Подшинник упорный 130 AXK1528 1 828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 Ф14XФ22X20.5 1 02.03.01.05.07 Шпонка призматическая 132 3x3x8 1 828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1					1
828.03.01.08.00 Амортизатор 55Х42Х5 125 55Х42Х5 1 828.06.01.09.00 Штифт 126 9.8X6.5 3 828.03.07.02.00 Втулка скольжения 127 подшипник скольжения 57Х42Х21.5 1 828.03.01.09.00 Стержень резиновый 128 3.8X8 2 00.01.02.01.45 Подшипник игольчатый К141810 129 К141810 2 828.03.07.03.00 Подшипник упорный 130 АХК1528 1 828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 Ф14XФ22Х20.5 1 02.03.01.05.07 Шпонка призматическая 132 3x3x8 1 828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1		-			†
828.06.01.09.00 Штифт 126 9.8X6.5 3 828.03.07.02.00 Втулка скольжения 127 подшипник скольжения 57X42X21.5 1 828.03.01.09.00 Стержень резиновый 128 3.8X8 2 00.01.02.01.45 Подшипник игольчатый К141810 129 К141810 2 828.03.07.03.00 Подшипник упорный 130 АХК1528 1 828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 Ф14XФ22X20.5 1 02.03.01.05.07 Шпонка призматическая 132 3x3x8 1 828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1		-+	<u> </u>		
828.03.07.02.00 Втулка скольжения 127 подшипник скольжения 57X42X21.5 1 828.03.01.09.00 Стержень резиновый 128 3.8X8 2 00.01.02.01.45 Подшипник игольчатый К141810 129 К141810 2 828.03.07.03.00 Подшипник упорный 130 AXK1528 1 828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 Ф14XФ22X20.5 1 02.03.01.05.07 Шпонка призматическая 132 3x3x8 1 828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1		-†	 -	 	
828.03.01.09.00 Стержень резиновый 128 3.8X8 2 00.01.02.01.45 Подшипник игольчатый К141810 129 К141810 2 828.03.07.03.00 Подшипник упорный 130 АХК1528 1 828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 Ф14XФ22X20.5 1 02.03.01.05.07 Шпонка призматическая 132 3x3x8 1 828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1			t		
00.01.02.01.45 Подшипник игольчатый К141810 129 К141810 2 828.03.07.03.00 Подшипник упорный 130 АХК1528 1 828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 Ф14XФ22X20.5 1 02.03.01.05.07 Шпонка призматическая 132 3x3x8 1 828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1			 		
828.03.07.03.00 Подшипник упорный 130 АХК1528 1 828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 Ф14ХФ22Х20.5 1 02.03.01.05.07 Шпонка призматическая 132 3х3х8 1 828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1		-†	<u> </u>		+
828.06.01.04.00 Втулка наружная 131 Ф14XФ22X20.5 1 02.03.01.05.07 Шпонка призматическая 132 3x3x8 1 828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1			¦		
02.03.01.05.07 Шпонка призматическая 132 3х3х8 1 828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1		·	 		
828.02.98.00.00 Кольцо стопорное 133 18, для отв. 1 829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1		-T	 	i	1
829.05.02.16.00 Втулка амортизатора 134 1 826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1		-	<u> </u>		
826.05.02.17.00 Гайка ручки 135 1	828.02.98.00.00	Кольцо стопорное	133	18, для отв.	1
	829.05.02.16.00	Втулка амортизатора	134	i 	1
828.02.00.00.00 Ручка боковая в сборе 106-112 1	826.05.02.17.00	Гайка ручки	135		1
		Рушка боковая в сборе	106-112		1 1



 Разборная схема
 Действителен с

 В Артикул изделия:
 828
 .**.**.**
 11.08.2023

