

## ДУ-16/1050ЭР

149 .\*\*.\*\*.\*\*

## МАШИНА РУЧНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ УДАРНАЯ

Действителен c: **03.03.2021** 

## Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.02.04.01.35	Винт фиксирующий M6Lx26	1	M6Lx26	11
00.20.10.02.00	Патрон сверлильный с ключом	(2+71)	ǿ1,513 (½"-20UNF) (с ключом)	1
00.02.99.01.10	Кольцо стопорное для отв.	3	A32	2
04.03.01.02.00	Шайба	4	Ø32	3
04.03.01.04.00	Шайба резиновая	5	φ18xφ32x4	1
04.03.01.03.00	Кольцо фетровое	6	φ32Χφ22Χ3.5	1
00.02.10.03.00	Шарик	7	Ø3	1
57.03.01.01.00	Шпиндель	8	i   	i 1
02.03.01.03.00	Пружина	9	Ø18.2×9	1
00.01.01.01.07	Подшипник шариковый 6002.2Z	10	6002.2Z (15x32x9)	1
330.03.00.03.00	Храповик 149.03.01.06.00 ДУ-16/1050	11	 	1
330.03.00.04.00	Храповик 149.03.01.02.00	12		1
00.02.03.01.39	Винт саморез	13	ST4X48C(ST4x50)	4
149.03.00.01.00	Корпус редуктора	14	 	1
149.03.00.03.00	Прокладка	15		1
149.03.01.07.01	Блок шестерён	16	Z37/40	1
02.03.01.05.00	Шпонка сегментная	17	3x3,7x10	1
55.04.00.07.00	Прижим резиновый	18	 	2
00.01.02.01.03	Подшипник роликовый НК0810	19	HK0810 (8x12x10)	1
05.03.00.02.00	Штифт ориентирующий	20	Ø3x10	1
150.03.03.02.00	Переключатель режимов	21		1
149.03.03.04.00	Рычаг переключателя	22	i •	1
150.03.03.03.00	Корпус переключателя	23	i 	1
149.03.03.01.00	Щит промежуточный	24	 	1
04.03.03.03.01	Кольцо уплотнительное	25	Ø8x19x1	1
149.03.03.07.00	Прокладка	26	Ø9xØ24x0.2	1
00.01.01.01.43	Подшипник шариковый 609-RS	27	609RZ (9x24x7)	1
00.02.99.01.14	Кольцо стопорное для отв.	28	A24	1
149.04.02.01.00	Якорь с вентилятором	29	Ø39,4x50	1 
00.01.01.01.23	Подшипник шариковый 608.ZZ	30	608ZZ (8x22x7)	i l
149.04.02.02.00	Втулка резиновая	31		1
00.01.02.01.02	Подшипник роликовый НК061009	32	HK061009(6x10x9)	1
00.02.02.02.11	Шайба	33	Ø6xØ11x0.5	1
149.03.02.01.01	Вал промежуточный	34	Z13/10 Z=22	1
04.03.02.02.01 00.02.99.02.03	Колесо зубчатое Кольцо стопорное для вала	35 36	B10	1
04.03.00.06.00	<del></del>	<del> </del>	1010	<u> </u> 
04.03.00.06.00	Переключатель скорости  Кольцо уплотнительное	37	Ø 12x1,9	1 1
04.03.00.04.00	Шарик	38 39	Ø4.7	2
04.03.00.05.00	Пружина	40	10-1.7	2
149.03.00.02.00	Ручка переключателя скорости	41		1
00.02.04.01.02	Винт	42	M4x12	1
149.04.00.07.00	Диафрагма	43		1
00.02.03.01.07	Винт	44	ST4x20	2
149.04.01.00.00	Статор в сборе	45	D-65; d-41; L-49,3	1
149.04.00.01.00	Контакт	46	,,,	2
149.05.00.00.00	Корпус двигателя с ручкой - комплект	47+54	компл. (поз.47+поз.54)	1
149.04.00.03.00	Пластина контактная	48		2
00.10.01.01.25	Выключатель в сборе	49	Kedu 071103007 EN61058 8(6)A,250V~5E4	1
149.04.04.03.00	Пружина кручения	50	 	2
149.04.04.02.00	Пружина спиральная	51	f !	2
149.04.04.01.00	Корпус щеткодержателя	52	 	1
149.04.04.06.00	Проводник серый 0,36м	53a	0.5mm²\360mm	1
149.04.04.06.01	Проводник синий 0,38м	53b	0.5mm²\380mm	1
00.02.03.01.46	Винт саморез	55	ST4x35	1
149.04.00.02.00	Колодка контактная	56	!	2
00.10.02.01.02	Шнур питания с вилкой	57	H05VV-F2x1,0mm <sup>2</sup> L=4m	1
02.04.00.03.00	Трубка защитная шнура	58	4	L

149.04.04.05.00	Втулка светодиода	59		1
05.04.00.09.00	Планка фиксации шнура	(60+69)		1
57.10.04.01.03	Блок электронный	61	2конд.MEX-X2 МКР 0,22+0,33мФ 40/100/21	1
149.04.04.04.00	Щетка электрическая	62	5x10x19	2
00.02.02.02.11	Шайба	63	Ø6xØ11x0,5	1
00.02.02.01.04	Шайба гроверная Ø 4	64	Ø4	1
04.02.02.01.00	Ограничитель глубины сверления	65		1
00.02.04.02.06	Болт специальный	66	M8x110	1
04.02.02.04.00	Хомут	67		1
04.02.02.05.00	Рукоятка	68	d43	1
00.02.03.01.04	Винт саморез	69	ST4x16	2
00.02.03.01.06	Винт саморез	70	ST4x18	2
00.20.10.02.01	Ключ патронный	71		1

ИНТЕРСКО	П
	*J I



