

УШМ-115/700

528 .**.**.**

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Действителен с: 06.10.2021

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
07.02.00.03.01	Гайка крепления шлифкруга	1	Ø42, M14	1
528.02.00.02.00	Фланец опорный шлифкруга	3	Ø42	1
528.02.01.00.00	Кожух защитный	4	Ø115	1
528.03.00.01.01	Шпиндель под шпонку	5	М14; до 06.2021г. (замена)	1
671.03.00.01.01	Шпиндель под шпонку	5*	M14	1
02.03.01.05.00	Шпонка сегментная	6	3x3,7x10	1
528.03.00.03.00	Втулка защитная	7	İ	1
528.02.04.01.02	Винт	8	M4x12	4
528.03.00.04.00	Крышка редуктора	9	до 06.2021г. (замена)	1
671.03.00.04.00	Крышка редуктора	9*		1
00.01.01.01.30	Подшипник шариковый	10	CHL 6201RS (12x32x10)	1
00.02.99.01.10	Кольцо стопорное для отв.	11	Ø32	1
528.03.00.06.00	Колесо коническое с пазом	12	Z=31; до 06.2021г. (замена)	1
671.03.00.06.00	Колесо коническое с пазом	12*	Φ45.1; Z=37	1
00.02.99.02.07	Кольцо пружинное	13	Ø11	1
00.01.01.01.08	Подшипник шариковый	14	688Z (8x16x5)	1
00.02.02.04.01	Шайба упорная (быстросъемная) «Е»	15	Ø5мм	1
528.03.00.07.00	Корпус редуктора	16		1
00.02.03.01.37	Винт саморез	17	ST4x22	4
528.03.01.00.00	Фиксатор шпинделя в сборе	A	Поз. 15, 18, 19, 20; до 06.2021г. (замена)	1
671.03.01.00.00	Фиксатор шпинделя в сборе	A*	Поз. 17, 18, 19	1
528.03.01.01.00	Кнопка фиксатора шпинделя	18		<u> </u>
528.03.01.03.00	Фиксатор шпинделя	19	до 06.2021г. (замена)	1
528.03.01.02.00	Пружина	20	i	1
528.03.00.02.00	Кольцо	21		1
00.02.01.01.06	- 	22	M6	1
00.01.01.01.05	Подшипник шариковый	23	608RS (8x22x7)	1
528.03.00.08.00	Крышка подшипника	24		1
528.03.00.09.00	Шестерня коническая	25	до 06.2021г. (замена)	1
671.03.00.09.00	Шестерня коническая	25*	Φ14.9; Z=10	1
528.04.02.01.00	Якорь с вентилятором	26	до 06.2021г. (замена)	1
528.04.02.05.01	Якорь	26*	800вт, бандаж; (с 01.06.2021г)	1
528.03.00.02.02	Кольцо защитное	27		1
00.01.01.01.06	Подшипник шариковый	28	CHL 607Z (7x19x6)	1
528.04.02.03.00	Втулка резиновая	29		1
528.04.00.01.00	Диафрагма	30	до 06.2021г. (замена)	1
528.04.00.01.01	Диафрагма	30*	40 00.20211. (Samena)	i ! 1
528.04.01.00.00	Статор в сборе	31	до 06.2021г. (замена)	i ! 1
528.04.01.01.00	Статор в сборе	31*	бронированный (с 01.06.2021г.)	1
528.04.03.01.00	Щеткодержатель	32	6x8.5	2
528.04.03.02.00	Щетка электрическая	33	6x8.5x13	2
528.04.03.02.00	Щетка электрическая	33*	6x8x14 вводится с 20.09.2021г	1k
528.04.03.03.00	Пружина спиральная	34	65Mn	2
528.05.00.01.00	Пружина спиральная Корпус двигателя	35	до 06.2021г. (замена)	1
528.05.00.01.00	Корпус двигателя Корпус двигателя	35*	40 00.20211. (Samona)	1
528.04.04.00.00	Выключатель	36	SF125 5(6)A/250V 5E4~; до 06.2021г. (заг	1
671.04.04.00.00	Выключатель	36*	KR125 8(8)A 250V~5E4	1
00.10.04.01.02	Конденсатор	37	0.22μF MEX GPF 40/085/21/C 250V~	1
528.04.00.02.00	Конденсатор Планка фиксации шнура	38	0.22µF WIEA OFF 40/003/21/C 230V~	1
	- 🕂		ST4x12	2
00.02.03.01.02 528.05.00.02.00	Винт саморез	39 40	до 06.2021г. (замена)	<u>2</u> 1
	Крышка задняя	40*	до 00.20211. (замена)	j
671.05.00.02.00	Крышка задняя		ST4-12	1
00.02.03.01.02	Винт саморез	41	INOSANA E 2-10 75 2 1 2	1
00.10.02.01.01	Шнур питания с вилкой	42	H05VV-F 2x0.75mm², 1,8m	1
00.10.02.03.04	Шнур питания с вилкой	42*	H05RN-F 2x0.75mm ² , 3m (c 01.06.2021r	i
528.04.00.03.00	Трубка защитная шнура	43	0.0001	1
528.04.00.04.00	Тяга выключателя	44	до 06.2021г. (замена)	·
528.04.00.04.01	Тяга выключателя	44*	i 	<u>i </u>

528.04.00.05.00	Клавиша выключателя	45	до 06.2021г. (замена)	1
671.04.00.05.00	Клавиша выключателя	45*		1
00.02.03.01.34	Винт саморез	46	ST4x65	2
00.02.03.01.21	Винт саморез	47	ST3x8	2
528.02.03.00.00	Ручка боковая	49	M8x10	1
07.02.00.01.01	Ключ специальный	50	dxb - 4x30mm; L-130mm	1

ИНТЕРСКОЛ

