

П-42/1200ЭВ

847 .**.**.**

ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Действителен с: 11.08.2023

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
305.03.00.01.00	Колпачок пылезащитный	1		1
305.03.00.02.00	Втулка нажимная	2		1
305.03.00.03.00	Кольцо стопорное	3	Ø26	1
305.03.00.04.00	Шайба	4		1
305.03.00.05.00	Кольцо резиновое	5		1
305.03.00.06.00	Втулка	6		1
305.03.00.07.00	Сухарь	7		2
305.03.00.08.00	Основание пружины	8		1
305.03.00.09.00	Пружина	9		1
00.02.99.02.25	Кольцо пружинное	10	Ø28	1
305.03.00.10.00	Втулка фиксирующая	11		1
00.02.04.04.10	Винт	12	M4×16	3
305.05.00.01.00	Кожух передний	13		1
305.05.00.02.00	Кожух	14		1
305.03.01.01.00	Кольцо резиновое	15	Ø13,94ר2,62	1
305.03.01.02.00	Поводок переключатель	16		1
847.03.01.04.00	Втулка медная	17	Φ4.5x6.5	1
847.03.01.03.00	Пружина ручки	18	i	1
305.03.01.05.00	Ручка переключателя	19	 	1
00.02.03.01.04	Винт	20	4.2×16	17
00.02.99.01.15	Кольцо пружинное	21	Ø42	1
305.03.00.11.00	Кольцо войлочное	22	Ø30xØ42x3	1
305.03.00.12.00	Манжета	23	Ø30xØ42x8	1
00.02.04.04.14	Винт	24	M6×25	4
00.02.02.02.11	Шайба	25	Ø6 замена 305.03.00.13.00	4
305.03.00.14.00	+	 	00 замена 505.05.00.15.00	
305.03.00.15.00	Корпус передний	26 27	Ø54,5xØ2	1
	Кольцо резиновое	 	034,3X02	
305.03.00.16.00	Букса	28		1
305.03.00.17.00	Проммасса в сборе	30		1
305.03.00.18.00	Кольцо	31		1
305.03.00.19.00	Амортизатор	32	 	1
305.03.00.20.00	Кольцо ограничительное	33		1
00.02.10.11.00	Шарик стальной	34	Ø8	8
305.03.00.21.00	Кольцо опорное	35	 	1
305.03.00.22.00	Пружина	36		1
00.01.01.01.80	Подшипник шариковый 6907.RS	37	6907.RS (35x55x10)	1
305.03.00.23.00	Ствол	38		1
305.03.00.24.00	Шайба храповика	39	<u></u>	1
305.03.00.50.00	Пружина храповика	40		1
305.03.00.25.00	Храповик	41	ļ	1
305.03.00.26.00	Пружина	42	 	1
305.03.00.27.00	Полумуфта	43		1
305.03.00.28.00	Кольцо пружинное	44	Ø32	1
305.03.00.29.00	Колесо зубчатое	45		1
305.03.00.30.00	Боёк	46	 	1
305.03.00.31.00	Кольцо резиновое	47	Ø21xØ3,5	2
305.03.00.32.00	Поршень	48	 	1
305.03.00.33.00	Палец	49		1
305.03.00.34.00	Кольцо резиновое	50	Ø22xØ2	1
305.03.00.35.00	Шатун	51		1
847.03.01.35.00	Втулка шатуна	51.1		1
305.03.00.36.00	Подшипник скольжения	52	Ø32xØ37x12	1
305.03.00.37.00	Корпус редуктора	53		1
00.02.03.02.67	Винт	54	5,5х25 (Замена 13817.5279)	8
305.03.00.38.00	Пробка маслозаливная	55		1
847.03.00.39.00	Прокладка силиконовая	56	φ31x25x2.2	1
305.03.00.40.00	Вал-шестерня	57		1
00.01.01.01.86	Подшипник шариковый 6904.VV	58	6904.VV (20x37x9)	1
305.03.00.41.00	Колесо зубчатое	59		1
	Подшипник шариковый 608.RS	61	608-RS (8x22x7)	1

r	·	,	,	ŗ	
305.03.00.43.00	Кривошип	62		<u> </u> 	1
00.01.01.01.71	Подшипник шариковый 6004	63	6004 (20x42x12)	<u> </u>	1
00.02.99.02.13	Кольцо стопорное	64	Ø20	i 	1
305.03.00.44.00	Колесо зубчатое коленчатого вала	65	 	 	1
305.03.00.45.00	Шайба	66	Ø10,2xØ21x1	i ! !	1
00.01.02.01.09	Подшипник роликовый НК101410	67	HK101410 (10x14x10)	! ! !	1
305.03.00.46.00	Кольцо уплотнительное	68			1
305.03.00.47.00	Крышка	69	Al		1
00.01.01.02.24	Подшипник шариковый 6201.DU,NSK	70	6201 (12x32x10), с глубоким пазом		1
305.03.00.48.00	Манжета	71	Ø17xØ32x8		1
305.03.00.49.00	Диафрагма	72		 	1
00.02.03.01.64	Винт	73	4.8×58	 	2
305.04.01.00.00	Статор	75	<u> </u>	 	1
305.04.02.01.00	Якорь	76		 	1
305.04.02.02.00	Кольцо магнитное	77	 	 	1
00.01.01.02.19	Подшипник шариковый 608LBV CW	78	608 (8x22x7), с глубоким пазом	 	1
305.04.02.03.00	Втулка резиновая	79	Control of the contro	 	1
305.05.00.03.00	Корпус двигателя	80		 	<u>:</u> 1
303.04.03.01.90	Щетка электрическая (комплект 2шт.)	81	 	 	K
303.04.03.01.90	Корпус щеткодержателя в сборе	82		†	1
<u> </u>	-			 	
303.04.03.00.01	Корпус щеткодержателя	82.1		├	1
303.04.03.00.02	Пластина опорная	82.2	 	 	2
303.04.03.00.03	Пластина направляющая	82.3	ļ	†	2
303.04.03.00.04	Пластина контактная	82.4			1
303.04.03.02.00	Пружина спиральная	83	ļ	<u>i</u> !	2
305.05.00.04.00	Крышка	85		<u> </u> 	1
305.04.00.01.00	Блок электронный	86	 	<u> </u> 	1
305.04.00.02.00	Индикатор	87	 	i }	1
305.05.00.05.00	Шайба	88	Φ6x14x1.6	<u> </u>	2
305.05.00.06.00	Крышка задняя	89		<u> </u>	1
305.05.00.07.00	Амортизатор/Кольцо демпфера	90	Ø9x14x9	<u> </u>	2
236.05.00.05.00	Пружина демпфера	91	 	¦ ∤	1
305.05.00.08.00	Оболочка демпфера	92		i 	1
847.05.01.00.00	Ручка основная с крышкой	93	 	 	1
303.04.00.03.00	Выключатель	94		 	1
51.04.00.13.00	Планка фиксации шнура	96		<u> </u>	1
303.04.00.04.00	Втулка защитная	97		! ! !	1
00.10.02.02.03	Шнур питания с вилкой	98	H07RN-F 2x1,5мм², L=4м замена 00.10.02.03.03	 	1
00.02.04.04.01	Винт	99	M6×20	i 	2
303.05.00.11.00	Втулка	100	 	<u> </u>	2
303.05.00.10.00	Пробка	101	·		2
305.02.01.01.01	Хомут	102	<u> </u>	<u> </u>	1
847.02.01.03.00	Болт Т-образный	104	M8x45		1
305.02.01.02.00	Корпус рукоятки	105		 	1
236.02.01.06.00	Винт барашковый	106		 	1
305.02.01.03.00	Ограничитель глубины	107		 	1
00.02.01.01.06	Гайка М6	108	M6	†	1
236.02.01.07.00	Ручка	110		 	1
236.02.01.08.00	Крышка ручки	109		 -	1
847.04.00.02.00	Катушка индуктивности	111	{ !	†	1
847.05.01.02.05	Бутылка с маслом	112	 	!	1
847.03.00.01.00	Кольцо уплотнительное	113	Ф16хФ3.5 фторкаучук (резина)		2
00.02.02.02.02	Шайба плоская	114	Ф4	†	<u>. </u>
847.03.02.13.00	Уплотнение войлочное	115	Φ4.5x11	 	1 1
847.04.02.04.00	Винт установочный	116	М6х5 с шгр гнездом	 	1
00.02.99.01.10	Кольцо стопорное для отв.	117	Ф32	 	1 1
	-			 	
00.02.04.02.15	Винт с внутр. шгр.с прокладкой	119	M5x18	<u>i</u>	2

ИНТЕРСКОЛ	



