



ЛОБЗИК РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

555 .**.**.**

Действителен с:

14.10.2021

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./из
555.05.00.07.00	Экран защитный	1		1
555.05.00.08.00	Стержень ограждения	2		1
555.03.02.03.00	Пружина	3		1
555.03.02.05.04	Втулка опорная	4	φ5×φ9×7	2
555.03.00.04.00	Втулка направляющая	5	Tii	1
555.03.01.01.00	Шток	6	†	1
555.03.01.01.01	Колесо направляющая	7		1
555.03.02.04.00	Пружина	8	φ6	1
555.03.02.02.00	Прокладка	9	φ12×φ6.3×0.9	1
555.03.00.05.00	Колесо зубчатое	10	45#,φ41*φ29.5*19	1
555.01.03.01.00	Нодшипник	11	φ6*φ9*13.5	1
555.03.00.06.00	Кулиса	12	steel	1
555.03.02.04.01	Штырь	13	φ3×6	4
555.03.00.07.00	Толкатель	14	1	1
555.03.00.08.00	Щит промежуточный	15	ZL102	<u>-</u>
555.04.04.00.00	Выключатель	16	ZLB KR8 (8)A 250V-5E	1
00.10.04.01.02	Конденсатор	17	0.22UFK x 2	1
555.05.00.00.00	Корпус комплект (лев.+пр.)	18+42	Поз.18+42	1
00.02.03.01.04	Винт саморез	10+42	ST4.2X16 (ST4x16)	9
00.02.03.01.04		20	ST4.2x35 (ST4x35)	2
528.04.00.02.01	Винт саморез	20	314.2x33 (314x33)	1
00.02.03.01.03	Планка прижимная	22	ST4x14	2
	Винт саморез		514x14	1
528.04.00.03.00	Трубка защитная шнура	23	H105VV F200 75	1
00.10.02.01.01 555.03.01.02.00	Шнур питания с вилкой	24	H05VV-F2x0.75mm ² ; L-2.2m	<u>1</u>
	Ось	25	-10.2*12*.1.2	i
555.03.02.05.26	Пружина	26	φ10.2*12*φ1.2	1
555.03.01.03.00	Ось	27	φ4×24	l
555.03.03.00.00	Качалка в сборе	28	steel	I
00.01.01.01.19	Подшипник шариковый	29	608RS (8x22x7)	<u> </u>
555.04.01.00.00	Якорь с вентилятором	30	φ35×32H	l
00.01.01.01.06	Подшипник шариковый	31	607Z (7x19x6)	<u>l</u>
555.04.02.00.00	Статор с катушками индуктивности	32	ф58.5×32H	<u>l</u>
555.04.03.03.00	Щеткодержатель	33	13*13*18.5	2
555.04.03.01.00	Щетка электрическая	34	5x9x17.5	2
555.04.03.03.01	Крышка щеткодержателя	35	<u> </u>	2
555.03.02.05.00	Ручка переключателя	36	 	1
555.03.02.06.00	Пружина	37	! 	1
00.02.10.03.00	Шарик стальной	38	45#,φ3	1
555.03.02.05.01	Ось механизма качания	39	φ7.5Χ37	1
00.02.99.02.03	Кольцо стопорное	40	φ10	1
555.05.00.09.02	Кнопка	41	! 	1
555.05.00.09.01	Кнопка	43	i L	1
00.02.04.01.24	Винт	44	M4×6	2
555.05.00.03.01	Пластина переходная	45	<u> </u>	1
555.05.01.03.00	Основание лобзика	46	<u> </u>	1
528.04.00.02.00	Планка прижимная	47	<u> </u>	1
00.02.04.01.27	Винт	48	M4×14	2
00.20.40.01.05	Пилка лобзика	49	1.5mm	1
00.30.10.02.00	Ключ шестигранный	50	S-3mm; hxL -20x63mm	1
555.05.00.01.00	Трубка переходная для пылесоса	51	PA6-GF30	1
555.05.00.02.00	Линейка направляющая	52	Q235	1
00.02.04.01.01	Винт М4*10	53	M4*10	2
555.03.01.01.02	Зажимной патрон	54		1
555.03.01.01.03	Установочная база	55	T	1
555.03.01.01.04	Пыльник	56		1
555.03.01.01.05	Прокладка фетровая	57		

,				
555.03.01.00.00	Шток в сборе	A	Сборка поз.6; 53; 54; 56; 57 (ввод. с 14.10.21г.)	1k

интерскол_____



Разборная схема

555 .**.**.**

Действителен с 14.10.2021

