

## П-22/600ЭР

\*\*\*\*\*\* **67** 

## ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Действителен c: **17.06.2021** 

## Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на	Характеристика	Кол-во шт./изд.
67.06.00.02.00	Втулка защитная	<u>схеме</u> 1		1
00.02.99.02.11	Кольцо стопорное	2	B16	1
00.02.99.02.13	Кольцо стопорное	3		1
67.06.00.03.01	Прокладка втулки	4		1
67.06.00.03.00	Втулка нажимная	5	₿	1
67.06.00.04.00	Втулка	6		1
67.06.00.05.00	Пружина	7	i	1
67.06.00.06.00	Втулка	8	•	1
67.06.00.07.00	Манжета	9	17x32x7	1
67.06.00.01.00	Корпус	10	 	1
00.02.99.02.23	Кольцо стопорное	11	B17	1
00.01.01.01.55	Подшипник	12	6903Z (17x30x7)	1
67.05.00.11.00	Втулка	13		1
67.05.00.12.00	Корпус	14	i	1
00.02.10.10.00	Шарик	15	Ø7	1
67.05.00.01.00	Ствол	16	†	1
67.05.00.02.00	Проммасса	17	† !	1
67.05.00.04.00	Втулка	18	d10/D21/S3	1
67.05.00.05.00	Амортизатор	19		2
67.05.00.06.00	Кольцо	20	d10/D21/S1	3
67.05.00.07.00	Втулка	21	d10/D21/S2	1
67.05.00.08.00	Ловитель бойка	22	1 1 !	1
67.05.00.09.00	Втулка	23	 	1
67.05.00.10.00	Кольцо пружинное	24	•	1
67.06.00.09.00	Ручка	25		1
67.02.00.04.00	Планка фиксации шнура	26		1
00.02.03.01.11	Винт саморез	27	ST3.9×16	6
67.10.01.05.03	Выключатель	28	1 	1
00.02.04.01.17	Винт	29	M5x25	4
67.05.00.03.00	Боек	30		1
67.03.00.11.00	Кольцо уплотнительное	31		2
67.05.01.03.00	Кольцо уплотнительное	32		1
67.05.01.01.00	Корпус	33		1
67.05.01.02.00	Кольцо	34		1
00.02.99.02.12	Кольцо стопорное	35		1
67.05.01.07.00	Кольцо	36	34/43/1,5	2
67.05.01.08.00	Кольцо разрезное	37	<u> </u>	2
00.01.01.01.56	Подшипник	38	6807Z (35x47x7)	1
67.05.01.05.00	Кольцо регулировочное	39	35/40/0,2	1
67.05.01.06.00	Ролик	40	5,5/9	4
67.05.01.00.00	Муфта предохранительная	41		1
67.05.01.04.00	Шестерня	42	Z=45	1
67.05.01.00.01	Шестерня с муфтой в сборе	A	i 	1
67.03.00.09.00	Поршень	43		1
67.03.00.06.01	Штифт шатуна	44	 	1
67.03.00.03.00	Шатун	45	 	1
00.02.11.02.01	Ролик	46	Ø2x7,8	20
67.03.00.05.00	Шайба 	47	 	1
67.03.00.04.00	Кольцо стопорное коленчатого вала	48		1
67.03.00.06.00	Штифт	49	Ø3/8	1
67.04.00.03.00	Полукорпус верхний	50	1	1
00.02.04.01.25	Винт	51	M4x25	2
00.02.02.01.04	Шайба гроверная Ø 4	52	Ø 4	2
00.02.02.02.02	Шайба	53	Ø4	2
67.03.00.08.00	Шайба	54	Ø10x1	1
00.02.10.03.00	Шарик	55	Ø 3	1
67.03.00.07.00	Шестерня	56	Z=10	1
00.01.01.01.53	Подшипник	57	6801Z(12*21*5)	1

:				
67.03.00.02.00	Вал коленчатый	58	i 	1
67.03.00.01.00	Шестерня	59	Z=28	1
00.01.01.01.54	Подшипник	60	696Z (6x15x5)	1
320.04.00.07.00	Штифт	61	<u> </u>	2
67.04.00.01.00	Щит промежуточный	62	<u> </u>	1
67.04.02.04.00	Манжета	63	10x22x7	1
67.04.02.03.00	Втулка	64		1
00.01.01.01.11	Подшипник шариковый	65	6000RS (10x26x8)	1
67.04.02.02.00	Шайба	66		1
67.04.02.00.00	Якорь	67		1
00.01.01.01.10	Подшипник шариковый	68	626Z (6x19x6)	1
67.04.02.01.00	Втулка демпфирующая	69		1
67.04.00.06.00	Диафрагма	70		1
67.04.00.07.00	Штифт резиновый	71		2
67.04.01.00.00	Статор	72	i	1
67.04.00.04.00	Корпус двигателя	73	1   	1
00.02.02.01.04	Шайба гроверная	74	Ø4	1
00.02.04.01.42	Винт	75	M4x75	4
67.04.03.01.00	Щеткодержатель	76		2
67.04.03.02.00	Пружина кручения	77	 	2
67.04.03.03.00	Щетка электрическая	78	1 [	2
67.04.04.04.00	Провода монтажные	79	(набор 5шт)	5
00.02.04.01.13	Винт	80	M3x5	1
67.04.00.05.00	Крышка	81		1
00.10.02.02.01	Шнур питания с вилкой	82	HO7RN-F 2х1мм² , L-4м	1
68.04.00.06.00	Трубка защитная шнура	83	†	1
67.06.00.10.00	Ручка накладка	84		1
00.02.03.01.07	Винт саморез	85	ST3.9×20 (ST4x20)	3
68.02.00.01.00	Ограничитель глубины бурения (сверления)	86		1
67.02.00.02.00	Рукоятка дополнительная	87	d43-46,1	1
00.02.00.01.06	Гайка	88	M6	1
67.02.00.03.00	Прижим	89	†	1
67.02.01.00.00	Винт	90	M6	1
00.10.09.01.01	Колодка клеммная	91	4xM3	1
67.06.00.11.00	Дроссель	92	40/085/21/C	1
00.10.09.01.01	Колодка клеммная	93	† !	1
67.06.00.00.00	Корпус в сборе	25+84	f	1

ИНТЕРСКОЛ	
-----------	--



Разборная схема

Артикул изделия:

П-22/600ЭР

67 .\*\*.\*\*.\*\*

27)-

79

Действителен с **17.06.2021** 

2013.06

