

П-55/1700ЭВ

830 .**.**.**

ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Действителен с:

26.04.2023

Каталог запасных частей

830.06.01.01.00 Втул 830.03.01.02.00 Чуло 00.02.04.04.06 Винт 830.04.03.11.00 Коль 830.04.03.12.00 Коль 830.04.04.01.00 Втул 830.04.04.01.00 Втул 830.02.02.08.00 Диск 830.02.02.04.00 Дера 830.07.02.01.00 Пруз 830.03.06.07.00 Амор 00.02.99.02.31 Коль 830.03.06.08.00 Втул 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.10.00 Букс 830.02.02.03.00 Фикс 830.04.03.04.00 Уплс 830.03.04.03.04.00 Уплс 830.03.04.03.04.00 Уплс 830.03.04.03.04.00 Уплс 830.03.03.01.01.00 Манз	ьцо стопорное в сыдо опорное В пыдо уплотнительное лка фиксирующая к переходной жатель жина цилиндрическая выдо уплотнительное оргизатор выдо стопорное лка опорная В	1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	с 6гр. вн. гнездом \ M5x12 (класс 12.9) из ст. проволоки для вала \ Ф26.5x2.5 \Ф31.5x46.5x16 для вала \B32 \Ф39.8x49.2x3.55	1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
830.03.01.02.00 Чуло 00.02.04.04.06 Винт 830.04.03.11.00 Коль 830.04.03.12.00 Коль 830.04.04.01.00 Втул 830.02.02.08.00 Диск 830.02.02.04.00 Дера 830.07.02.01.00 Пруз 830.03.06.07.00 Амор 00.02.99.02.31 Коль 830.03.06.08.00 Втул 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.09.00 Упло 830.03.04.03.04.00 Упло 830.04.03.04.00 Упло 830.03.04.03.04.00 Упло 830.03.04.03.04.00 Упло 830.03.03.00.00 Прох 830.03.04.03.04.00 Упло 830.03.03.02.00 Прох 00.02.99.01.24 Коль	ок корпуса редуктора т тыцо стопорное высо отпорное В высо уплотнительное лка фиксирующая ж переходной жатель жина цилиндрическая высо уплотнительное гртизатор высо стопорное лка опорная В йба резиновая са ссатор ствола и буксы высо уплотнительное потнитель L_формы ммасса	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	нз ст. проволоки для вала \ Ф26.5x2.5 \Ф31.5x46.5x16 для вала \В32 \Ф39.8x49.2x3.55 \Ф8.9x12	1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
00.02.04.04.06 Винт 830.04.03.11.00 Коль 830.04.03.12.00 Коль 830.04.04.01.00 Коль 830.04.04.01.00 Втул 830.02.02.08.00 Диск 830.02.02.04.00 Деря 830.07.02.01.00 Прух 830.03.06.07.00 Амор 00.02.99.02.31 Коль 830.03.06.08.00 Втул 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.09.00 Букс 830.03.04.03.04.00 Букс 830.03.04.03.04.00 Букс 830.04.03.04.00 Уплс 830.03.04.03.04.00 Уплс	по выдо стопорное В выдо опорное В выдо опорное В выдо уплотнительное яка фиксирующая выдо уплотнительное выдо уплотнительное выдо уплотнительное выдо уплотнительное выдо стопорное яка опорная В выба резиновая в выба резиновая в выдо уплотнительное выдова у выдова выдо уплотнительное выдова выдо уплотнительное выдова	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	нз ст. проволоки для вала \ Ф26.5x2.5 \Ф31.5x46.5x16 для вала \В32 \Ф39.8x49.2x3.55 \Ф8.9x12	3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
830.04.03.11.00 Коль 830.04.03.12.00 Коль 830.04.04.01.00 Коль 830.06.01.02.00 Втул 830.02.02.08.00 Диск 830.02.02.04.00 Деря 830.02.02.04.00 Деря 830.07.02.01.00 Пруз 830.03.06.07.00 Амор 00.02.99.02.31 Коль 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.09.00 Бухс 830.03.06.10.00 Бухс 830.03.04.03.04.00 Уплс 830.04.03.04.00 Уплс 830.04.03.04.00 Уплс 830.03.04.03.04.00 Уплс 830.03.04.03.04.00 Коль 830.04.03.04.00 Уплс 830.03.04.03.04.00 Уплс 830.03.04.03.04.00 Уплс 830.03.04.03.04.00 Иром	ьщо стопорное В выдо опорное В выдо уплотнительное лка фиксирующая ж переходной жатель жина цилиндрическая выдо уплотнительное ортизатор выдо стопорное лка опорная В йба резиновая са ксатор ствола и буксы выдо уплотнительное потнитель L_формы ммасса	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	нз ст. проволоки для вала \ Ф26.5x2.5 \Ф31.5x46.5x16 для вала \В32 \Ф39.8x49.2x3.55 \Ф8.9x12	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
830.04.03.12.00 Коль 830.04.04.01.00 Коль 830.04.04.01.00 Втул 830.02.02.08.00 Диск 830.02.02.04.00 Дера 830.07.02.01.00 Прух 830.04.04.02.00 Коль 830.03.06.07.00 Амор 00.02.99.02.31 Коль 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.10.00 Букс 830.03.06.10.00 Букс 830.02.02.03.00 Фико 830.04.03.04.00 Упло 830.04.03.04.00 Упло 830.04.03.04.00 Пром 00.02.99.01.24 Коль	ьцо опорное В выо уплотнительное лка фиксирующая к переходной жатель жина цилиндрическая выю уплотнительное оргизатор выю стопорное лка опорная В йба резиновая са ксатор ствола и буксы выю уплотнительное нотнитель L формы оммасса	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	\Ф31.5x46.5x16 лля вала \B32 \Ф39.8x49.2x3.55 \Ф8.9x12	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
830.04.04.01.00 Коль 830.06.01.02.00 Втул 830.02.02.08.00 Диск 830.02.02.04.00 Дера 830.07.02.01.00 Пруз 830.04.04.02.00 Коль 830.03.06.07.00 Амор 00.02.99.02.31 Коль 830.03.06.08.00 Втул 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.10.00 Букс: 830.02.02.03.00 Фико 830.04.03.04.00 Уплс 830.04.03.04.00 Уплс 830.04.03.04.00 Пров 830.03.06.00 Пров 00.02.99.01.24 Коль	ыцо уплотнительное лка фиксирующая ж переходной жатель жина цилиндрическая ыцо уплотнительное оргизатор ыцо стопорное лка опорная В йба резиновая са ксатор ствола и буксы ыцо уплотнительное	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	для вала \B32 \Ф39.8x49.2x3.55 \Ф8.9x12	1 1 2 1 1 1 1 1 1
830.04.04.01.00 Коль 830.06.01.02.00 Втул 830.02.02.08.00 Диск 830.02.02.04.00 Перя 830.07.02.01.00 Прул 830.04.04.02.00 Коль 830.03.06.07.00 Амор 00.02.99.02.31 Коль 830.03.06.08.00 Втул 830.03.06.09.00 Шайс 830.03.06.10.00 Букс: 830.02.02.03.00 Фико 830.04.03.04.00 Упло 830.04.03.04.00 Упло 830.04.03.04.00 Пром 00.02.99.01.24 Коль 830.03.01.01.00 Мана	ыцо уплотнительное лка фиксирующая ж переходной жатель жина цилиндрическая ыцо уплотнительное оргизатор ыцо стопорное лка опорная В йба резиновая са ксатор ствола и буксы ыцо уплотнительное	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	для вала \B32 \Ф39.8x49.2x3.55 \Ф8.9x12	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
830.06.01.02.00 Втул 830.02.02.08.00 Днек 830.02.02.04.00 Деря 830.07.02.01.00 Пруз 830.04.04.02.00 Коль 830.03.06.07.00 Амор 00.02.99.02.31 Коль 830.03.06.08.00 Втул 830.03.06.10.00 Букс 830.03.06.10.00 Букс 830.02.02.03.00 Фико 830.04.03.04.00 Упло 830.04.03.04.00 Упло 830.04.03.04.00 Иро 830.04.03.04.00 Иро 830.04.03.04.00 Иро 830.03.04.03.04.00 Иро 830.03.04.03.04.00 Иро 830.03.03.01.01.00 Мана	лка фиксирующая ж переходной жатель жина цилиндрическая выю уплотнительное оргизатор выю стопорное лка опорная В йба резиновая са ксатор ствола и буксы выю уплотнительное но уплотнительное но уплотнительное но уплотнительное но уплотнительное но уплотнительное	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	для вала \B32 \Ф39.8x49.2x3.55 \Ф8.9x12	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
830.02.02.08.00 Диск 830.02.02.04.00 Деря 830.07.02.01.00 Пруз 830.04.04.02.00 Коль 830.03.06.07.00 Амор 00.02.99.02.31 Коль 830.03.06.08.00 Втул 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.10.00 Букс: 830.02.02.03.00 Фикс 830.04.03.04.00 Упло 830.04.03.04.00 Упло 830.03.03.02.00 Пром 00.02.99.01.24 Коль	к переходной жатель жина цилиндрическая выдо уплотнительное уртизатор выдо стопорное лка опорная В йба резиновая са ксатор ствола и буксы выдо уплотнительное вотнитель L_формы	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	\Φ39.8x49.2x3.55 \Φ8.9x12	2 1 1 1 1 1 1
830.02.02.04.00 Дера 830.07.02.01.00 Пруз 830.04.04.02.00 Коль 830.03.06.07.00 Амор 00.02.99.02.31 Коль 830.03.06.08.00 Втул 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.10.00 Букс: 830.02.02.03.00 Фикс 830.04.03.03.00 Коль 830.04.03.04.00 Упло 830.04.03.04.00 Упло 830.04.03.04.00 Ипро 00.02.99.01.24 Коль 830.03.01.01.00 Мана	жатель жина цилиндрическая ьью уплотнительное ортизатор ьью стопорное лка опорная В йба резиновая са ссатор ствола и буксы ьью уплотнительное ютитель L_формы	11 12 13 14 15 16 17 18	\Φ39.8x49.2x3.55 \Φ8.9x12	1 1 1 1 1 1
830.07.02.01.00 Пруз 830.04.04.02.00 Коль 830.03.06.07.00 Амор 00.02.99.02.31 Коль 830.03.06.08.00 Втул 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.10.00 Букс 830.02.02.03.00 Фикс 830.04.03.04.00 Уплс 830.04.03.04.00 Уплс 830.03.03.03.02.00 Прок 00.02.99.01.24 Коль 830.03.01.01.00 Ман	жина цилиндрическая выдо уплотнительное ортизатор выдо стопорное лка опорная В йба резиновая са ссатор ствола и буксы выдо уплотнительное потнитель L_формы ммасса	11 12 13 14 15 16 17 18	\Φ39.8x49.2x3.55 \Φ8.9x12	1 1 1 1 1 1
830.04.04.02.00 Коль 830.03.06.07.00 Амор 00.02.99.02.31 Коль 830.03.06.08.00 Втул 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.10.00 Букс: 830.02.02.03.00 Фикс 830.04.03.03.00 Коль 830.04.03.04.00 Уплс 830.03.03.02.00 Прох 00.02.99.01.24 Коль	ыцо уплотнительное ортизатор ыцо стопорное лка опорная В йба резиновая са ксатор ствола и буксы ыцо уплотнительное потнитель L_формы	12 13 14 15 16 17 18	\Φ39.8x49.2x3.55 \Φ8.9x12	1 1 1 1 1
830.03.06.07.00 Aмој 00.02.99.02.31 Коль 830.03.06.08.00 Втул 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.10.00 Букс: 830.02.02.03.00 Фикс 830.04.03.03.00 Коль 830.04.03.04.00 Уплс 830.03.03.02.00 Пром 00.02.99.01.24 Коль	ортизатор выдо стопорное лка опорная В йба резиновая са ксатор ствола и буксы выдо уплотнительное потнитель L_формы	13 14 15 16 17 18 19	\Φ39.8x49.2x3.55 \Φ8.9x12	1 1 1 1
00.02.99.02.31 Коль 830.03.06.08.00 Втул 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.10.00 Букс 830.02.02.03.00 Фико 830.04.03.03.00 Коль 830.04.03.04.00 Уплс 830.03.03.02.00 Пром 00.02.99.01.24 Коль	ыцо стопорное лка опорная В йба резиновая са ксатор ствола и буксы ыцо уплотнительное потнитель L_формы	14 15 16 17 18	\Φ39.8x49.2x3.55 \Φ8.9x12	1 1 1
830.03.06.08.00 Втул 830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.10.00 Букс: 830.02.02.03.00 Фико 830.04.03.03.00 Коль 830.04.03.04.00 Упло 830.03.03.02.00 Про 00.02.99.01.24 Коль 830.03.01.01.00 Мана	лка опорная В йба резиновая са ксатор ствола и буксы выо уплотнительное ютнитель L_формы	15 16 17 18 19	\Φ39.8x49.2x3.55 \Φ8.9x12	1 1 1
830.03.06.09.00 Шай 830.03.06.10.00 Букс: 830.02.02.03.00 Фикс 830.04.03.03.00 Коль 830.04.03.04.00 Уплс 830.03.03.02.00 Пром 00.02.99.01.24 Коль 830.03.01.01.00 Мана	йба резиновая са ксатор ствола и буксы выо уплотнительное ютнитель L_формы юммасса	16 17 18 19	\Ф8.9x12	1
830.03.06.10.00 Букс: 830.02.02.03.00 Фикс 830.04.03.03.00 Коль 830.04.03.04.00 Уплс 830.03.03.02.00 Пром 00.02.99.01.24 Коль 830.03.01.01.00 Манг	са ксатор ствола и буксы изцо уплотнительное потнитель L_формы иммасса	17 18 19	\Ф8.9x12	1
830.02.02.03.00 Фикс 830.04.03.03.00 Коль 830.04.03.04.00 Уплс 830.03.03.02.00 Пром 00.02.99.01.24 Коль 830.03.01.01.00 Мане	ссатор ствола и буксы њіо уплотнительное ютнитель L_формы иммасса	18 19		
830.04.03.03.00 Коль 830.04.03.04.00 Уплс 830.03.03.02.00 Пром 00.02.99.01.24 Коль 830.03.01.01.00 Манг	ьцо уплотнительное ютнитель L_формы юммасса	19		0
830.04.03.04.00 Упле 830.03.03.02.00 Прох 00.02.99.01.24 Коль 830.03.01.01.00 Манз	ютнитель L_формы юммасса			
830.03.03.02.00 Пром 00.02.99.01.24 Коль 830.03.01.01.00 Мана	ммасса	20	\Ф33.5x3, фтор	1
00.02.99.01.24 Коль 830.03.01.01.00 Манх			\ Φ28.5x36.4x6.1	1
830.03.01.01.00 Мана	ьцо стопорное	21		1
		22	для отверстия \А68	1
830 03 06 06 00 12	ا	23	\Φ46xΦ64x7	1
	лка скольжения А	24		1
<u>-</u>	ортизатор A	25	 	1
	лка распорная	26		1
	ьцо стопорное	27	для вала \В46	2
	рная пластина А	28		1
830.03.01.03.00 Ство		29		1
830.03.06.11.00 Полз	зун	30		1
	лка дистанционная	31		1
830.03.06.12.00 Фикс	ксатор	32	 	4
830.03.01.04.00 Коль	ьцо амортизатора	33	B\Φ48x63.5x19	1
830.06.02.03.00 Втул	лка направляющая	34		1
830.07.02.02.00 Прух	жина цилиндрическая	35	 	1
830.04.04.11.00 Коль	ьцо опорное пружины	36	 	1
830.03.02.04.00 Удар	рник	37		1
830.04.03.05.00 Коль	ьцо уплотнительное	38	\Ф32.5xФ4, фтор	2
830.04.03.06.00 Коль	ьцо уплотнительное	39	\Ф69хФ3.5, фтор	1
830.04.03.10.00 Коль	ьцо стопорное	40	\Ф70	1
830.03.03.01.00 Корп	пус редуктора	41	ļ 	1
830.03.06.03.00 Втул	лка скольжения В	42		1
830.02.02.01.00 Муф	рта	43		1
830.06.01.05.00 Втул	лка трансмиссионная	44		1
830.03.06.01.00 Коле	есо большое коническое	45		1
830.04.04.00.00 Порт	шень с шатуном в сборе	46		1
830.03.04.02.00 Порт	шень КШМ	47		1
830.03.02.03.00 Пале		48	\Φ6x10x35	1
	лка скольжения	49	\Φ10x14x13	1
830.03.04.01.00 Шату		50		1
	шипник игольчатый	51	\Φ12x19x12	1
	пределитель смазки А	52		1
	пределитель смазки В	53	{	4
	іт саморез	54	крест \ST3.9x12	1
i	канизм переключения в сборе	55	1	1
	стерня коническая	56	 	1
	есо цилиндрическое	57	<u> </u>	1
		58		10
 	ари муфты		<u> </u>	
	жина ование механизма переключения	59 60	 	10

00.01.01.01.40				
	 Подшипник шариковый	61	\6301LUV	1
00.01.01.01.30	Подшипник шариковый	62	\6201RS	2
830.05.01.03.00	Ручка переключения режимов	63		1
830.04.04.07.00	Кольцо уплотнительное	64	\Φ16x3	1
830.04.04.08.00	Уплотнитель	65		1
00.02.10.10.00	Шарик стальной	66	\SΦ7	2
830.07.02.04.00	Пружина	67		1
830.03.06.13.00	Рычаг	68	 	1
<u> </u>	 	 	VCTS S. OS	
00.02.03.01.40	Винт самонарез	69	шлиц \ST5.5x85	4
830.02.04.01.04	Винт	70	\нестандартный, М5х20 (класс 12.9)	2
830.03.02.01.00	Крышка редуктора	71	<u></u>	1
830.04.03.08.00	Уплотнение специальное	72	 	1
830.03.02.05.00	Вставка направляющая	73	 	1
830.05.01.05.00	Вилка переключения передач	74		1
830.07.02.05.00	Пружина торсионная	75		1
830.03.02.06.00	Подъемник	76		1
00.02.04.01.01	Винт	77	с 6_гр. вн.гнездом \M4x10 (класс 12.9)	3
830.03.02.07.00	Колесо эксцентриковой передачи в сборе	78		1
830.03.02.08.00	Вал эксцентриковый	79	\Φ12x24.5	1
830.03.02.09.00	Колесо для эксцентриковой передачи	80	 	1
830.03.02.10.00	Крышка колеса эксцентриковой передачи	81	 	1
00.01.01.01.84	подшипник	<u> </u>	\6204LUV	1
	+	82		
830.03.02.11.00	Шпиндель эксцентриковый	83	 	1
830.04.04.12.00	Уплотнение специальное дельта	84	 	1
830.03.02.12.00	Вставка	85	 	2
830.03.02.13.00	Уплотнение войлочное	86	ļ	1
830.03.02.02.00	Манжета	87	\Φ15x25x4.5	1
830.04.03.07.00	Кольцо	88	 	1
00.01.01.01.48	Подшипник	89	\6302LU	1
830.04.02.01.00	Якорь	90	d-54,3mm; L-40mm	1
830.05.03.06.00	Дефлектор	93		1
00.02.03.01.14	Винт самонарез	94	Крест \ST4.8x20,	14
01.02.02.02.01	Шайба плоская	95	\Φ5.5x12x1	2
830.04.01.01.00	Статор	96		1
830.05.01.01.00	Корпус двигателя	97	D-98mm; d-55,3mm; L-40mm	1
830.03.02.14.00	Колодка клеммная	98	75 75 min, a 33,5 min, E 45 min	7
}	 [-) COOLETY	
00.01.01.01.24	Подшипник	99	\6201ZV	1
830.04.03.09.00	Кольцо переходное	100		1
830.02.01.01.16	Гайка		\M12x1лев.	
	i e	101		1
830.04.03.01.00	Щеткодержатель	102		2
830.04.03.01.00 830.04.03.02.00	Щетка электрическая	<u> </u>	6,25*16*22,5	
 	†	102		2
830.04.03.02.00	Щетка электрическая	102 103	6,25*16*22,5	2 2
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90	Щетка электрическая Щетка электрическая (комплект)	102 103 103*	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5	2 2 1комп.
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07	Щетка электрическая Щетка электрическая (комплект) Винт	102 103 103* 104	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 kpect \M4x5	2 2 1комп. 2
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03	Щетка электрическая Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез	102 103 103* 104 105	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 kpect \M4x5	2 2 1комп. 2 4
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00	Щетка электрическая Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная	102 103 103* 104 105 106	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 kpect \M4x5	2 2 1комп. 2 4 2
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00	Щетка электрическая Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора	102 103 103* 104 105 106 107	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 kpect \M4x5	2 2 1комп. 2 4 2
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 830.05.02.05.00	Щетка электрическая Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1	102 103 103* 104 105 106 107 108	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10	2 2 1комп. 2 4 2 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 830.05.02.05.00 00.10.01.06.12 830.05.02.06.00	Щетка электрическая Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки	102 103 103* 104 105 106 107 108 109	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 830.05.02.05.00 00.10.01.06.12 830.05.02.06.00 00.10.01.06.13	Щетка электрическая Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1 1 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 830.05.02.05.00 00.10.01.06.12 830.05.02.06.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00	Щетка электрическая Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключатель клавишный 2	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4	2 2 1komii. 2 4 2 1 1 1 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 830.05.02.05.00 00.10.01.06.12 830.05.02.06.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32	Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключателя 2 Регулятор оборотов электронный	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4	2 2 1комп. 2 4 2 1 1 1 1 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 830.05.02.05.00 00.10.01.06.12 830.05.02.06.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32	Щетка электрическая Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключателя 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FAI-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 IP6 \220-240 B; 16A; 24020109; JR21-42	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 00.10.01.06.12 830.05.02.06.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.13.00 00.02.03.01.67	Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключатель клавишный 2 Крышка выключателя 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 IP6 \(\) \	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 00.10.01.06.12 830.05.02.06.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.13.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02	Щетка электрическая Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключатель главишный 2 Крышка выключатель 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FAI-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 IP6 \220-240 B; 16A; 24020109; JR21-42	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 00.10.01.06.12 830.05.02.06.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.03.00 00.10.07.01.32 830.05.02.03.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02	Щетка электрическая Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключатель главишный 2 Крышка выключатель 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская Основание ручки	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 IP6 \(\) \	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 00.10.01.06.12 830.05.02.06.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.13.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02	Щетка электрическая Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключатель главишный 2 Крышка выключатель 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 IP6 \(\) \	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 00.10.01.06.12 830.05.02.06.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.03.00 00.10.07.01.32 830.05.02.03.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02	Щетка электрическая Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключатель главишный 2 Крышка выключатель 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская Основание ручки	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 IP6 \(\) \	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 830.05.02.06.00 00.10.01.06.12 830.05.02.06.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.13.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02 830.05.02.08.00 830.06.02.01.00	Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключатель главишный 2 Крышка выключателя 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская Основание ручки Гофра изолирующая верхняя	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 IP6 \(\sqrt{220-240} \) B; 16A; 24020109; JR21-42 с круглой головкой + \ST5.5x25 \(\phi 6.4x\Phi 18x1.6 \)	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 830.05.02.05.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.13.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02 830.05.02.08.00 830.06.02.01.00 00.02.03.01.16	Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключатель гавишный 2 Крышка выключателя 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская Основание ручки Гофра изолирующая верхняя Винт самонарез	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 IP6 \(\sqrt{220-240} \) B; 16A; 24020109; JR21-42 с круглой головкой + \ST5.5x25 \(\phi 6.4x\Phi 18x1.6 \)	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 830.05.02.05.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.13.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02 830.05.02.08.00 830.06.02.01.00 00.02.03.01.16 830.06.02.02.00	Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключателя 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская Основание ручки Гофра изолирующая верхняя Винт самонарез Гофра изолирующая нижняя	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 ГР6 \(\)	2 2 1ROMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 830.05.02.05.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.13.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02 830.05.02.08.00 830.06.02.01.00 00.02.03.01.16 830.06.02.02.00 830.05.02.00	Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключателя 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская Основание ручки Гофра изолирующая верхняя Винт самонарез Гофра изолирующая нижняя Шплиит	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 ГР6 \\220-240 В; 16A; 24020109; ЛЯ21-42 с круглой головкой + \ST5.5x25 Ф6.4xФ18x1.6	2 2 1ROMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 830.05.02.05.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.13.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02 830.05.02.08.00 830.06.02.01.00 00.02.03.01.16 830.06.02.01.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00	Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключателя 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская Основание ручки Гофра изолирующая верхняя Винт самонарез Гофра изолирующая нижняя Шплиит Штифт	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 ГР6 \\220-240 В; 16A; 24020109; ЛЯ21-42 с круглой головкой + \ST5.5x25 Ф6.4xФ18x1.6	2 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 830.05.02.05.00 00.10.01.06.12 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.13.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02 830.05.02.08.00 830.06.02.01.00 00.02.03.01.16 830.06.02.01.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00	Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключатель клавишный 2 Крышка выключателя 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская Основание ручки Гофра изолирующая верхняя Винт самонарез Гофра изолирующая нижняя Шплинт Пружина амортизатора	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 ГР6 \\220-240 В; 16A; 24020109; ЛЯ21-42 с круглой головкой + \ST5.5x25 Ф6.4xФ18x1.6	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.04.00 830.05.02.06.00 00.10.01.06.12 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.01.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02 830.05.02.01.00 00.02.03.01.16 830.06.02.01.00 00.02.03.01.16 830.06.02.01.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00	Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключателя 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская Основание ручки Гофра изолирующая верхняя Винт самонарез Гофра изолирующая нижняя Шплиит Штифт Пружина амортизатора Ручка основная Клавиша выключателя	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 плиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 ГР6 \220-240 В; 16A; 24020109; JR21-42 с круглой головкой + \ST5.5x25 Ф6.4xФ18x1.6 \ST4.8x40 \Ф2x14 \Ф6x55	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.05.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.13.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02 830.05.02.05.00 830.05.02.07.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02 830.05.02.07.00 00.02.03.01.07.00 830.05.02.07.00 830.05.02.07.00 00.02.03.01.67	Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключатель главишный 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская Основание ручки Гофра изолирующая верхняя Винт самонарез Гофра изолирующая нижняя Шплинт Штифт Пружина амортизатора Ручка основная Клавиша выключателя Выключатель	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 ГР6 \\220-240 В; 16A; 24020109; ЛЯ21-42 с круглой головкой + \ST5.5x25 Ф6.4xФ18x1.6	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.05.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.13.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02 830.05.02.08.00 830.05.02.01.00 00.02.03.01.16 830.06.02.01.00 00.02.03.01.16 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00	Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключателя 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская Основание ручки Гофра изолирующая верхняя Винт самонарез Гофра изолирующая нижняя Шплинт Штифт Пружина амортизатора Ручка основная Клавиша выключателя Выключатель Крышка основной ручки	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 ГР6 \(\)	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.05.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.13.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02 830.05.02.08.00 830.05.02.01.00 00.02.03.01.16 830.05.02.03.00 830.05.02.03.00 830.05.02.03.00 830.05.02.03.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00	Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключателя 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская Основание ручки Гофра изолирующая верхняя Винт самонарез Гофра изолирующая нижняя Шплинт Штифт Пружина амортизатора Ручка основная Клавиша выключателя Выключателя Выключателя Выключателя Выключателя Выключателя Выключатель Крышка основной ручки	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 плиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 ГР6 \220-240 В; 16A; 24020109; JR21-42 с круглой головкой + \ST5.5x25 Ф6.4xФ18x1.6 \ST4.8x40 \Ф2x14 \Ф6x55	2 2 1ROMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
830.04.03.02.00 830.04.03.02.90 00.02.04.05.07 00.02.03.03.03 830.07.02.06.00 830.05.02.05.00 00.10.01.06.13 830.05.02.07.00 00.10.07.01.32 830.05.02.13.00 00.02.03.01.67 01.02.02.02.02 830.05.02.08.00 830.05.02.01.00 00.02.03.01.16 830.05.02.03.00 830.05.02.03.00 830.05.02.03.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00 830.05.02.00	Щетка электрическая (комплект) Винт Винт самонарез Пружина спиральная Крышка вентилятора Коробка распределительная Выключатель кнопочный 1 Крышка распределительной коробки Выключатель клавишный 2 Крышка выключателя 2 Регулятор оборотов электронный Абажур индикатора Винт саморез Шайба плоская Основание ручки Гофра изолирующая верхняя Винт самонарез Гофра изолирующая нижняя Шплинт Штифт Пружина амортизатора Ручка основная Клавиша выключателя Выключатель Крышка основной ручки	102 103 103* 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	6,25*16*22,5 6,25*16*22,5 крест \M4x5 шлиц \ST4.2x10 ЛАВЕN FA1-6GP-2110 10(10)A-250V 5E4 ЛАВЕN 212117 K2-2-2116A 12(12)A-250V 5E4 ГР6 \(\)	2 2 1KOMII. 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

830.04.00.01.00	Втулка защитная шнура питания	131]	1
830.10.02.02.01	Шнур питания с вилкой	132	H07RN-F 2x1,0; L-4m	1
830.02.01.00.00	Ручка дополнительная в сборе	133		1
830.02.01.02.00	Хомут ленточный	134		1
830.02.01.03.00	Болт специальный	135	<u> </u>	1
830.02.01.04.00	Штифт	136	\Ф5x23	1
830.02.01.05.00	Ложе	137		1
830.02.01.06.00	Заглушка ручки дополнительной	138		1
830.02.01.01.00	Ручка боковая	139		1
630.06.01.08.00	Тюбик со смазкой	140		1
830.06.01.07.00	Втулка скольжения в сборе	801		1
830.05.02.00.00	Распределитель смазки в сборе	802		1
830.03.01.00.00	Корпус редуктора в сборе	803		1
830.03.02.00.00	Крышка редуктора в сборе	804		1
830.04.02.00.00	Якорь в сборе \220-240 B	805		1

ИНТЕРС	КОП		



Разборная схема Действителен с 26.04.2023 830

** ** ** **

666666666666

Артикул изделия:

П-55/1700ЭВ