

ДУ-16/1000ЭР

57 .**.**.**

МАШИНА РУЧНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ

Действителен с:

27.11.2023

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.	
04.04.02.01.00	Якорь с вентилятором	1		1	
57.04.04.03.00	Щетка электрическая	2	5x11x16	2	
57.04.04.03.01	Щетка электрическая в индивидуальной упаковке для ДУ-16/1000ЭР (комплект -2шт.)	2*	5x11x16	1 комп.	
04.04.04.01.00	Корпус щёткодержателя в сб (исп. 01) ДУ-1000ЭР	3+4	6X11X23	2	
04.04.04.04.00	Колпачок щеткодержателя	4		2	
00.01.01.01.23	Подшипник шариковый 608.ZZ	5	608ZZ (8x22x7)	1	
149.04.02.02.00	Втулка резиновая	6	<u> </u>	1	
00.02.03.01.34	Винт саморез	7	ST4x68C(ST4x65)	2	
57.04.00.03.01	Диафрагма	8		1	
04.04.01.00.01	Статор в сборе	9	D-65; d-41; L-50	1	
57.01.02.02.00	Табличка маркировочная	10	нд	1	
57.04.00.00.00	Корпус двигателя с ручкой - комплект	11+13	<u> </u>	1	
00.02.03.01.06	Винт саморез	12	ST4x18	4	
57.01.02.01.00	Табличка логотип	14	нд	1	
00.10.01.05.01	Выключатель в сборе	15	Defond DGQ1106/KEDU 070802 EN61058 8(6)A 250V~5E4	1	
57.10.04.01.03	Блок электронный	16	2конд.МЕХ-Х2 МКР 0,22+0,33мФ 40/100/21	1	
02.04.00.02.00	Планка фиксации шнура	17+18	в компл. два винта ST4×14C	1	
00.02.03.01.03	Винт саморез	18	ST4×14C	2	
00.10.02.01.01	Шнур питания с вилкой	19	H05VV-F 2x0,75mm²	1	
02.04.00.03.00	Трубка защитная шнура	20	<u> </u>	1	
00.20.10.02.01	Ключ для патрона	21	<u> </u>	1	
00.02.03.01.10	Винт саморез	22	ST4x55F	4	
57.03.00.01.00	Корпус редуктора	23	нд	1	
00.01.02.01.02	Подшипник роликовый НК061009	24	HK061009(6x10x9)	2	
00.02.02.02.11	Шайба	25	Ø6xØ11x0.5	1	
04.03.02.01.01	Вал промежуточный	26	Z-10/17	1	
02.03.01.05.00	Шпонка сегментная	27	3x3,7x10	1	
04.03.02.02.02	Колесо зубчатое	28	Z=22	1	

00.02.99.02.03	Кольцо стопорное для вала	29	B10	1
00.02.02.02.11	Шайба		Ø6xØ11x0,5	1
04.03.00.06.00	Переключатель скорости	31		<u>1</u>
04.03.00.03.00	Кольцо уплотнительное		Ø 12x1,9	} 1
04.03.00.04.00	Шарик		 0 4.7	4
04.03.00.05.00	Пружина	34		4
04.03.00.02.01	Ручка переключателя скорости	35	 	1
00.02.02.01.04	Шайба гроверная	36	Ø4	1
00.02.04.01.02	Винт	37	M4x12	1
04.03.01.07.01	Блок шестерён	38	m-1; Z-40//m-1; Z-33	1
57.03.03.05.00	Сальник	39	войлок	1
00.01.02.01.03	Подшипник роликовый НК0810	40	HK0810 (8x12x10)	1
57.03.00.07.01	Прокладка	41	**************************************	1
00.32.83.44.00	Штифт	42	#Н/Д	2
57.03.03.01.00	Щит промежуточный	43		1
04.03.03.03.02	Кольцо уплотнительное	44	Ø8x19x1	1
00.02.99.02.02	Кольцо стопорное для вала	45	Ø8	1
149.03.03.07.00	Прокладка	46	Ø9xØ24x0.2	1
57.03.03.02.00	Переключатель режимов	48		1
00.01.01.01.43	Подшипник	49	609RZ (9x24x7) (шариковый)	1
00.02.99.01.14	Кольцо стопорное для отв.	50	A24	1
00.02.04.01.35	Винт фиксирующий M6Lx26	51	M6Lx26	1
00.20.10.02.00	Патрон сверлильный с ключом	52+21	Ø1,513 (½"-20UNF) (с ключом)	1
00.02.99.01.10	Кольцо стопорное для отв.	53	A32	2
04.03.01.02.00	Шайба	54	Ø32	3
04.03.01.03.00	Кольцо фетровое	55	φ32Χφ22Χ3.5	1
04.03.01.04.00	Шайба резиновая	56	φ18xφ32x4	1
00.02.10.03.00	Шарик	57	Ø3	1
57.03.01.01.00	Шпиндель	58		1
02.03.01.03.00	Пружина	59	Ø18.2×9	1
00.01.01.01.07	Подшипник шариковый 6002.2Z	60	6002.2Z (15x32x9)	1
330.03.00.03.00	Храповик 149.03.01.06.00 ДУ-16/1050	61	 	1
330.03.00.04.00	Храповик 149.03.01.02.00	62		1
04.02.02.01.00	Ограничитель глубины сверления	63		1
04.02.02.04.00	Хомут	64		1
00.02.04.02.06	Болт специальный	65	M8x110	1
04.02.02.05.00	Рукоятка	66	d43	1
00.02.01.01.08	Гайка M8x1	67	M8	1

ı		1_	I	_	1	1		
ļ	04.02.02.00.00	Ручка боковая в сборе	64-6	7 !	<u> </u>	, 1	1 !	
!	01.02.02.00.00	I- J F -	0.0	'	<u> </u>	<u> </u>	·	
					<i></i>			

интерскол_____



