

## P-82/650

424 .\*\*.\*\*.\*\*

## РУБАНОК РУЧНОЙ

Действителен с:

18.08.2022

## Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд
00.02.03.01.02	Винт саморез	1	ST4×12	1
424.05.00.01.00	Кожух передачи ременной	2		1
424.03.00.01.00	Ремень приводной	3	4 ручья L-284mm 032A	1
424.03.00.02.00	Шкив ведущий (малый)	4	 	1
00.02.01.01.08	Гайка М8х1	5	M8x1	1
424.03.00.03.00	Шкив ведомый (большой)	6	i 	1
00.01.01.01.31	Подшипник шариковый 6200.2RS	7	6200.2RS (10x30x9)	1
00.01.01.01.19	Подшипник шариковый 608.RS	8	608.RS/608.2RS/608.Z (8x22x7)	1
00.02.02.02.38	Шайба	9	Ø6,5xØ12x1	4
00.02.03.01.01	Винт	10	4x8(4x10)	4
00.02.03.01.04	Винт саморез	11	ST4x16	8
424.05.00.02.00	Щит промежуточный	12		1
424.05.00.03.00	Штифт резиновый	13		2
424.04.02.01.00	Якорь с вентилятором	14	Ø38x40	1
00.01.01.01.10	Подшипник шариковый 626.RS	15	626RS (6x19x6)	1
424.04.02.02.00	Втулка резиновая	16		1
00.01.01.01.57	Подшипник шариковый 699RS	17	699.RS (9x20x6)	1
424.05.00.04.00	Опора задняя	18		1
424.04.00.01.00	Диафрагма	19		1
00.02.03.01.10	Винт саморез	20	ST4x55	2
424.04.01.00.00	Статор в сборе	21	Ø65x40	1
424.05.00.05.00	Ручка накладка	22		1
00.10.04.01.02	Конденсатор	23	0,22μF K X2 MEX GPF 40/085/21/C	1
424.04.04.00.00	Выключатель	24	FaDe FA5-10/2MD~ 5E4 10(10)A 250VAC (стандарт черн.)	1
424.04.04.00.01	Выключатель	24*	FaDe FA5-10/2MD~ 5E4 10(10)A 250VAC (зел."МС")	1
00.10.04.03.00	Выключатель	24**	FA4-7/2 10(10)F250VAC 5E4 JingSu стандарт (черн.) с 01.01.2020г.	1
00.10.02.01.01	Шнур питания с вилкой	25	H05VV-F 2X0.75mm², L-2m	1
26.04.00.02.00	Трубка защитная	26		1
00.02.03.01.03	Винт саморез	27	ST4x14	2
06.04.00.04.00	Планка фиксации шнура	28		1
00.10.06.01.04	Кольцо ферритовое с выводами	29	i	2
70.04.03.02.00	Колпачок щеткодержателя	30		2
424.04.03.01.00	Щетка электрическая	31	6x10	2
70.04.03.01.00	Корпус щеткодержателя	32		2
424.05.00.06.00	Крышка правая	33		1
424.05.00.07.00	Патрубок стружкоотвода	34		1
424.05.00.08.00	Пружина	35		1
424.05.01.01.00	Крышка ручки передней	36		1
424.05.01.02.00	Ручка передняя	37	 	1
424.05.01.03.00	Шкала глубины строгания	38	i 	1
424.05.01.04.00	Гайка регулировочная	39	i 	1
424.05.01.04.00	н аика регулировочная Штифт	40	 	2
424.05.01.06.00	Пружина	40		2
424.05.01.06.00	пружина Корпус рубанка	41	i	1
424.05.02.01.00	пружина Пружина	43		1
424.05.02.02.00		43 44		1
424.05.02.02.00		44 45		1
424.03.01.00.00	Опора подвижная	†		1
	Фреза в сборе	46 46.1	 	ļ
424.03.01.01.00	Клин Болт	46.1	M5x8	2
00.02.04.02.01		46.2	INIJX0	6
424.03.01.11.00	Клин с болтами в сборе	46.1+46.2	l	1
424.03.01.02.00	Планка опорная ножа	46.3	Q47_00	2
424.03.01.03.00	Корпус фрезы	46.4	Ø47x80	i 1 
70.03.01.05.00	Винт регулировочный	46.5	M5x8	4
2091908200120,00	Комплект ножей	46.6	HSS,82x5.5x1.2	2
424.03.01.04.00	Пластина упорная	46.7	<u> </u>	1
70.02.00.03.00	Винт барашковый	47	M6x15	1

70.02.01.03.00	Винт специальный	49	M6	1	
70.02.01.02.00	Кронштейн	50		1	
424.02.01.01.00	Линейка направляющая	51		1	
70.02.01.04.00	Гайка барашковая	52	M6	1	
70.05.02.01.00	Пружина	53		1	
70.05.02.02.00	Ось	54		1	
70.05.02.03.00	Упор	55		1	
00.02.03.01.08	Винт	56	ST4x25	4	
424.04.02.03.00	Втулка резиновая	57		1	
424.05.00.00.00	Корпус рубанка с рукояткой - комплект	(22+42)	комплект (поз.22+поз.42)	1	

интен	РСКОЛ		
	\ .I\\././I		



Разборная схема

Действителен с

**P-82/650** Артикул изделия:

424 .\*\*.\*\*.\*\*

18.08.2022

