

P-102/11003M

70 .**.**.**

РУБАНОК РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Действителен c: **20.07.2020**

	запасных	
киниши	- Киписных	чистеи

	Каталог запасн	DIA TACI	I	ı
Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.02.04.01.14	Винт М5Х12	1	M5x12	1
70.01.02.01.00	Табличка логотип	2		1
70.05.00.04.00	Крышка левая	3		1
70.03.02.05.00	Ремень приводной зубчатый	4	GRIMP3M267	1
70.03.02.05.01	Ремень приводной поликлиновой	4*	c 01.01.2020r.	1
70.03.02.06.00	Шкив ведущий зубчатый (малый)	6	(Ø17,3) Литье / 6*- порошок	} 1
70.03.02.06.01	Шкив ведущий поликлиновой (малый)	6*	c 01.01.2020r.	1
70.03.02.04.00	Гайка	7	M8	1
70.03.02.03.00	Шкив ведомый зубчатый (большой)	8	(Ø40,2) Литье / 8*- порошок	1
70.03.02.03.01	Шкив ведомый поликолиновой (большой)	8*	с 01.01.2020г.	1
70.04.02.03.00	Втулка резиновая	9	011011202011	1
70.04.02.04.00	Крышка подшипника	11		1
00.01.01.01.31	Подшипник шариковый 6200.2RS	12	6200.2RS (10x30x9)	<u> </u>
00.01.01.01.19	Подшипник шариковый 608.RS	13	608.RS/608.2RS/608.Z (8x22x7)	1
70.03.02.01.01	Щит промежуточный	14	006.K3/006.2K3/006.Z (0X2ZX7)	
70.04.02.01.00	Якорь с вентилятором	15	i I	i
70.04.02.01.00	+	15*	с 01.01.2020г. (поликлин)	1
00.01.01.01.57	Якорь с вентилятором	 	&	1 1 1
	Подшипник шариковый 699RS	16 17	699.RS (9x20x6)	<u> </u>
70.05.00.02.00	Ручка-накладка	i	i 	1
70.04.00.01.00	Диафрагма	18	OTA CE	1
00.02.03.01.34	Винт саморез	19	ST4x65	2
70.04.01.00.00	Статор в сборе	20		<u>l</u>
00.02.03.01.04	Винт	21	ST4x16	9
00.10.04.01.01	Конденсатор	22	MEX GPF 40/85/21 0.33μF AD	<u>l</u>
00.10.01.01.05	Выключатель в сборе	23	HY27B 8(6)A 250V	<u>l</u>
00.10.02.01.02	Шнур питания с вилкой	24	H05VV-F 2×1.0mm²; L=4м	1
06.04.00.03.00	Трубка защитная	25	 	1
00.02.03.01.03	Винт саморез	26	ST4x14	3
06.04.00.04.00	Планка фиксации шнура	27	 	1
00.10.07.01.04	Блок электронный	28	OUT 230V	1
70.05.00.08.00	Крышка	29	i T	1
70.05.02.01.00	Пружина	30	i 	1
70.05.02.02.00	Ось	31	<u> </u>	1
70.05.02.03.00	Упор	32		1
70.04.03.03.00	Щетка электрическая	33	6x10x14	2
70.04.03.01.00	Корпус щеткодержателя	34	i 	2
70.01.02.02.00	Табличка маркировочная	35	 	1
70.05.00.09.00	Крышка правая	36	! 	1
00.10.06.01.04	Кольцо ферритовое с выводом	37		2
70.05.00.03.00	Патрубок стружкоотвода	38		1
70.05.00.05.00	Кожух защитный	39	i 	1
70.05.00.06.00	Пружина	40	 	1
70.02.00.02.00	Упор фальцевый	41		1
70.05.01.05.00	Крышка ручки передней	42		1
70.05.01.03.00	Гайка регулировочная	43		1
70.05.01.04.00	Ручка передняя	44	 	1
70.05.01.06.00	Шкала глубины строгания	45		1
70.05.01.08.00	Фиксатор	46		1
70.05.01.10.00	Штифт	47	 	1
70.05.01.09.00	Пружина	48		1
70.05.00.01.00	Корпус рубанка	49		1
70.05.01.02.00	Пружина	50		1
70.05.01.01.00	Опора подвижная	51		1
70.05.00.07.00	Опора задняя	52		1
00.02.03.01.06	Винт саморез	53	ST4x18	9
70.03.01.00.00	Фреза в сборе	54		1
70.03.01.04.00	Клин	54.1		2
00.02.04.02.01	Болт	54.2	M5x8	6
	Планка опорная ножа	54.3	†	2

70.03.01.01.00	Корпус фрезы	54.4	<u> </u>	1
70.03.01.05.00	Винт регулировочный	54.5	M5x8	4
70.03.01.02.00	Комплект ножей	54.6	(тв. сплав)	1кмпл
70.02.00.03.00	Винт барашковый	55	M6x15	2
70.02.01.03.00	Винт специальный	56	М6	1
70.02.01.02.00	Кронштейн	57		1
70.02.01.01.00	Линейка направляющая	58		1
70.02.01.04.00	Гайка барашковая	59	M6	1
70.02.00.01.00	Ключ гаечный (рожковый 1ст.)	60	S-10mm; L-105mm	1
00.01.01.01.10	Подшипник шариковый 626.RS	61	626RS (6x19x6)	1
70.04.02.02.00	Втулка резиновая	62		1
00.02.04.01.02	Винт М4х12	63	M4x12	4
70.04.02.05.00	Крышка подшипника	65		2
70.04.03.02.00	Колпачок щеткодержателя	66		1
70.02.02.01.11	Заглушка винта	67		1
70.05.01.11.00	Амортизатор	68		1
523.03.00.01.00	Кольцо уплотнительное	69	Ø30	1
70.05.00.00.00	Корпус рубанка с рукояткой - комплект	(17+49)	комплект (поз.17+поз.49)	1

ИНТЕРСКОЛ	

