

AM-170/2200

640 .**.**.**

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Действителен с:

05.06.2024

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
639.04.01.01.01	Накладка декоративная	1		1
639.04.01.01.00	Крышка корпуса	2	 	1
00.02.03.01.04	Винт самонарезной	3	ST4x16	8
640.01.01.00.00	Насос с двигателем в сборе	4		1
639.04.01.00.00	Корпус машины	5		1
00.02.03.01.06	Винт саморез	6	ST4x18	10
639.05.01.02.05	Емкость	7		1
639.05.01.02.07	Крышка емкости	8		1
633.04.01.01.06	Барабан кабельный	9		1
00.02.03.01.04	Винт самонарезной	10	ST4x16	4
638.02.01.02.00	Переключатель	11		1
638.02.01.02.01	Переходник	12		1
00.02.03.01.04	Винт самонарезной	13	ST4x16	4
638.02.01.01.02	Корпус выключателя	14		1
638.02.01.00.00	Выключатель с конденсатором	15	R11 16A 250V	1
638.02.01.01.01	Крышка коробки выключателя	16		1
00.10.02.01.11	Шнур питания с вилкой "евро"	17	H05VV-F 2x1,00mm ² L-5,0m	1
639.03.01.01.01	Колеса	18		2
639.03.01.01.02	Шайба	19		2
00.02.03.01.04	Винт самонарезной	20	ST4x16	2
639.03.01.01.03	Крышка колес	21		2
639.04.01.01.02	Ручка транспортировочная	22		1
00.02.03.01.37	Винт самонарезной	23	ST4x22	2
638.04.01.01.03	Планка	24		2
		 	ST4v14	4
00.02.03.01.04	Винт самонарезной	25	ST4x16 ST4x18	2
00.02.03.01.06	Винт саморез	26	314x10	t
638.04.01.01.04	Планка крепления кабеля	27		3
639.05.01.02.06	Шланг для моющих средств	28	 	1
639.05.01.00.00	Пистолет распылитель	29		1
639.05.01.01.00	Насадка удлинительная	30	 	1
639.05.01.01.01	Насадка-распылитель	31	 	1
639.05.01.04.00	Насадка удлинительная с распылителем в сборе	30+31	ļ	1
639.05.01.02.02	Разъем	32		1
639.05.01.02.01	Штуцер	33		1
639.05.01.00.01	Шланг высокого давления	34		1
639.05.01.02.03	Скоба	35		1
639.05.01.02.04	Насадка турбо	36	ļ	1
639.01.02.01.00	Крышка привода	4.01		1
00.02.04.02.17	Винт торцевой	4.02	M6x25	4
00.02.02.02.11	Шайба плоская	4.03	Ø6mm	10
00.02.02.01.06	Шайба гровера	4.04	Ø6	10
640.01.02.00.00	Электродвигатель	4.05	2200w	1
640.01.02.11.01	Якорь с подшипниками и с шестерней в сборе	4.05.1	отменен с 31.12.2019г.	1
640.01.02.11.00	Якорь с подшипниками и с шестерней в сборе	4.05.1*	вводится с 01.01.2020г.	1
640.01.02.11.02	Якорь с подшипниками и с шестерней в сборе	4.05.1**	вводится с 01.01.2022г.	1
640.01.02.12.01	Якорь	4.05.11	отменен с 31.12.2019г.	1
640.01.02.12.00	Якорь	4.05.11*	вводится с 01.01.2020г.	1
640.01.02.12.02	Якорь	4.05.11**	вводится с 01.01.2022г.	1
639.01.02.13.00	Шестерня	4.05.12		1
640.04.03.01.00	Щетка электрическая	4.05.2	6,3x11x28	2
640.04.03.01.01	Щетка электрическая (комплект -2шт.)	4.05.2*	6,3х11х28 (2шт.)	1к
640.04.03.02.00	Щеткодержатель с щеткой в сборе (комплект)	4.05.3	6,3x11	1к
639.01.04.12.00	Кольцо уплотнительное	4.06		1
00.01.01.01.19	Подшипник шариковый	4.07	отменен с 31.12.2019г.	1
00.01.01.01.03	Подшипник шариковый	4.07*	629.RS (9х26х8) замена с 01.01.2021г	1
639.01.01.07.00	Колесо зубчатое	4.08	F398, z-50	1
639.01.01.08.00	Вал	4.09		1
639.01.02.02.00	Бак масляный	4.10		1
639.01.02.10.00	Манжета	4.11	Ø17xØ30x7 (1730729VSOTC)	1
	Подшипник шариковый	4.12	6303 (17 x 47 x 14)	1

6391.01.12.00 Hillafia social 4.14 5107AXEF (5352512) 1 1 1 1 1 1 1 1 1			т		~
00.02 02 01 08 Шайба травера 4.15 088 1 00.02 04 02 17 Вистроциков 4.16 Mc25 1 639 01.01 15 00 Опера прумения 4.17 3 639 01.01 17 00 Пруменр выружения плумеерная 4.18 — 3 639 01.01 18 00 Колько упистичение 4.20 0690 2.65 1 639 01.01 18 02 Опора плумеера 4.21 — 1 639 01.01 18 02 Опора плумеера 4.21 — 1 639 01.03 05 00 Внума шапрациковия 4.22 192 05 05 3 639 01.03 07 00 Внума шапрациковия 4.22 192 05 05 3 600 02.04 02.17 Внит горценой 4.24 Mc25 3 600 02.04 02.17 Внит горценой 4.24 Mc25 3 600 02.04 02.17 Внит горценой 4.24 Mc25 3 630 01.03 150 00 Кору пректичения 4.25 Обеа 1 630 01.03 150 00 Комысет кашини инфускам 4.27 —	639.01.01.12.00	Шайба косая	4.13	 	1
00.02.04.02.17 Анит горцинай 4.16 M6925 1 639.01.01.15.00 Прумяни антуркорныя 4.17 3 639.01.01.18.00 Прумян антуркорова 4.18 3 639.01.01.18.00 Прумян антуркорова 4.19 3 639.01.01.18.01 Отвор пулковор 4.21 1 639.01.01.18.02 Отвор пулковор 4.21 1 639.01.01.18.02 Отвор пулковор 4.21 0 639.01.03.03.00 Макжен 4.22 012x020x57 3 639.01.03.04.00 Макжен 4.23 POM 3 639.01.03.04.00 Макжен 4.23 POM 3 639.01.03.04.00 Корпук ценсков 4.24 MacK 3 639.01.03.04.00 Корпук ценсков 4.26 6 1 639.01.03.04.00 Корпук ценсков 4.26 6 1 639.01.03.04.00 Корпук ценсков 4.29 201x2 1 639.01.04.04.00 Комано употительное 4.23 010x3, к	00.01.04.01.02	Подшипник упорный	4.14	51107AXCF (35x52x12)	1
659.01.01.15.00 Пруклива штунскерная 4.17 3 3 3 3 3 3 3 3 3	00.02.02.01.08	Шайба гровера	4.15	Ø8	1
65901.01.17.00 Пружива плутиверная 4.18	00.02.04.02.17	Винт торцевой	4.16	M6x25	1
639010.118.00 Плуивер 4.19 3 639010.118.01 Конацу удастительное 4.20 0692.65 1 639010.118.02 Опора плужаера 4.21 1 639010.138.00 Маккат 4.22 012x920x57 3 639010.38700 Вууда запараляющая 4.23 POM 3 600.02.02.02.17 Вили торкова 4.24 06825 3 639.01.03.04.00 Кортук цаска 4.25 06mm 3 639.01.03.25.00 Компекст каланов напуских 4.26 — 1 639.01.03.25.00 Компекст каланов напуских 4.27 3 3 639.01.03.25.00 Компекст каланов напуских 4.28 3 3 639.01.04.70.00 Компекст каланов напуских 4.28 3 3 639.01.04.70.00 Компекст каланов напуским 4.29 02 kc2 1 639.01.04.17.00 Компекст каланов компекст каланов компекст каланов компекст каланов	639.01.01.15.00	Опора пружины	4.17	<u> </u>	3
63901.04.18.01 Кольцо уплотиятельное 4.20 Обож,2.65 1 63901.01.80.2 Опора плужкера 4.21 1 63901.03.000 Влужа паправляющая 4.22 012x020x57 3 63901.03.0700 Вуука паправляющая 4.23 РОМ 3 6002.04.02.17 Винт горцевой 4.24 М6x25 3 63001.03.04.00 Коруку сиссов 4.25 Обени 3 63001.03.04.00 Коруку сиссов 4.26 1 1 63901.03.25.00 Компискт клапанов клусных 4.27 . 3 63901.03.25.00 Компискт клапанов клусных 4.28 . 3 63901.04.700 Компискт клапанов клусных 4.28 . 3 63901.04.700 Компискт клапанов клусных 4.28 . 3 63901.04.700 Компискт клапанов 4.30 . 1 63901.04.700 Компискт клапанов 4.31 .011.822 . 1 63901.04.700 Компискт клапанов 4.32	639.01.01.17.00	Пружина плунжерная	4.18	<u>j</u>	3
63901.01.18.02 Опора плужера 4.21 1.1	639.01.01.18.00	Плунжер	4.19	<u> </u>	3
639 01 03 08 00 Магжета 4 22 012x020x577 3 639 01 03 07 00 В ружи выправляющая 4 23 POM 3 0002 02 02 11 Шайка пысская 4 24 M6x25 3 639 01 03 04 00 Корпус насоса 4 25 Oomm 3 639 01 03 25 00 Комплект кланаюв валускных 4 26 Oomm 3 639 01 03 25 00 Комплект кланаюв валускных 4 27 3 3 639 01 03 25 00 Комплект кланаюв валускных 4 27 4 3 639 01 04 07 00 Комые утлютительное 4 29 021x2 1 639 01 04 17 00 Комые утлютительное 4 31 011x62 1 639 01 04 17 00 Заситик кланаю калана кланаю 4 32 016x3.8 2 639 01 04 17 00 Заситик кланаю кланаю коланы кланаю 4 33 0POM (гермопласт) 1 639 01 04 17 00 Заситик кланаю кланаю 4 33 0POM (гермопласт) 1 639 01 04 25 00 Уплитиение дельта обр. 4 35 1 639 01 04	639.01.04.18.01	Кольцо уплотнительное	4.20	Ø69x2,65	1
639 01 03 07 00 Втупка направляющая 4.23 POM 3 0002 04 02 17 Винт торценой 4.24 M6c25 3 0002 02 02 11 Шайба пъсская 4.25 Oбени 3 639 01 03 04 00 Кортку насоса 4.26 1 639 01 03 25 00 Компект къпявнов выпускных 4.27 - 3 639 01 04 20 00 Компект къпявнов выпускных 4.28 3 3 639 01 04 07 00 Комасо учасинительное 4.29 021x2 1 639 01 04 17 00 Комасо учасинительное 4.31 011.82 1 639 01 04 17 00 Комасо учасинительное 4.32 016x3.8 2 639 01 04 17 00 Комасо учасинительное 4.32 POM (repontract) 1 639 01 04 17 00 Комасо учасинительное 4.34 POM (repontract) 1 639 01 04 25 00 Уплотивение дельть обр. 4.35 POM (repontract) 1 639 01 04 18 00 Крышка пасоса 4.37 05 xt l.8 1 639 01 04 18 00	639.01.01.18.02	Опора плунжера	4.21		1
0002.04.02.17 Винт торцевой 4.24 Мок25 3 0002.02.02.11 Шайба плоская 4.25 06mm 3 639.01.03.04.00 Корпус высоса 4.26 1 639.01.03.25.00 Компект клапанов выпускных 4.27 3 639.01.03.26.00 Компект клапанов входных 4.28 3 639.01.04.70.00 Компект клапанов кодных 4.28 0 1 639.01.04.70.00 Компект клапанов кодных 4.28 0 1 639.01.04.70.00 Компью учлотингевное 4.29 021x2 1 639.01.04.17.00 Компью учлотингевное 4.31 01.832 1 639.01.04.17.00 Компью учлотингевное 4.32 016x3.8 2 639.01.04.17.00 Компью учлотингевное 4.33 POM (термоплист) 1 639.01.04.17.00 Компью учлотингевное 4.33 POM (термоплист) 1 639.01.04.17.00 Компью учлотингевное 4.35 0.1 639.01.04.35.00 Компью учлотингевное 4.37 0.56x1.8 </td <td>639.01.03.08.00</td> <td>Манжета</td> <td>4.22</td> <td>Ø12xØ20x5/7</td> <td>3</td>	639.01.03.08.00	Манжета	4.22	Ø12xØ20x5/7	3
00.02 02 02 11 Шайба плоская 4.25 Обита 3 63 90 1.03 04.00 Кортуе нассов 1 1 63 90 1.03 25.00 Комписет капанов выпускных 4.27 3 63 90 1.03 25.00 Комписет капанов выпускных 4.28 3 63 90 1.04 07 00 Кольао уплотиятельное 4.29 021x2 1 63 90 1.04 1.07 00 Кольао уплотиятельное 4.31 011,8x2 1 63 90 1.04 1.00 Кольао уплотиятельное 4.31 011,8x2 1 63 90 1.04 1.10 Золотияк капана тавного 4.32 016x3,8 2 63 90 1.04 1.10 Золотияк капана тавного 4.33 POM (термописет) 1 63 90 1.04 1.10 Золотияк капана тавного 4.33 POM (термописет) 1 63 90 1.04 1.10 Золотияк капана тавного 4.33 POM (термописет) 1 63 90 1.04 1.10 Золотияк капана тавного 4.34 ————————————————————————————————————	639.01.03.07.00	Втулка направляющая	4.23	POM	3
639.01.03.04.00 Корпус насоса 4.26 1 639.01.03.25.00 Комплект клапанов выпускных 4.27 3 639.01.03.26.00 Комплект клапанов вклупых 4.28 3 639.01.04.07.00 Кольцо уплотнительное 4.29 921x2 1 639.01.01.19.00 Седю клапана 4.30 1 639.01.04.17.00 Кольцо уплотнительное 4.31 011,8x2 1 639.01.04.17.00 Кольцо уплотнительное 4.32 016x3,8 2 639.01.04.17.00 Кольцо уплотнительное 4.33 POM (repsonater) 1 639.01.04.19.00 Седю клапана 4.34 POM (repsonater) 1 639.01.04.19.00 Уплотнение дельта обр. 4.35 1 639.01.04.19.00 Кольцо уплотнительное 4.36 1 639.01.04.31.00 Кольцо уплотнительное 4.37 05,641,8 1 639.01.04.31.00 Кольцо уплотнительное 4.39 06,941,8 1 639.01.04.31.00 Кольцо уплотнительное 4.49 <t< td=""><td>00.02.04.02.17</td><td>Винт торцевой</td><td>4.24</td><td>M6x25</td><td>3</td></t<>	00.02.04.02.17	Винт торцевой	4.24	M6x25	3
659.01.03.25.00 Комплект клапанов вылускных 4.27 3 639.01.03.26.00 Комплект клапанов входных 4.28 3 639.01.04.07.00 Кольцо удиотнительное 4.29 621x2 1 639.01.04.19.00 Седло клапана 4.30 1 639.01.04.45.00 Кольцо удиотнительное 4.31 011.82 1 639.01.04.17.00 Кольцо удиотнительное 4.32 01683,8 2 639.01.04.11.00 Золотник клапана главного 4.33 POM (гермопласт) 1 639.01.04.12.00 Уплотнение дельта обр. 4.35 - 1 639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.35 - 1 639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.36 - 1 639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.35 - 1 639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.37 05.6x1,8 1 639.01.04.35.00 Кольцо удлотинтельное 4.37 05.6x1,8 1 639.01.04.30.00 Кольцо удлотинтельное 4.39 06.9x1,8 1 639.01.04.20.00 <t< td=""><td>00.02.02.02.11</td><td>Шайба плоская</td><td>4.25</td><td>Ø6mm</td><td>3</td></t<>	00.02.02.02.11	Шайба плоская	4.25	Ø6mm	3
639.01.03.26.00 Комилист клапанов входных 4.28 3 639.01.04.07.00 Кольно удаютнительное 4.29 021x2 1 639.01.01.900 Седло клапана 4.30 01.8x2 1 639.01.04.17.00 Кольно удаютнительное 4.31 011.8x2 1 639.01.04.17.00 Кольно удаютнительное 4.32 016x3,8 2 639.01.04.17.00 Золотник клапана главного 4.33 POM (гермопласт) 1 639.01.04.19.02 Седло клапана 4.34 1 1 639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.35 1 1 639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.35 1 1 639.01.04.35.00 Кольно удаютнительное 4.37 05.6x1,8 1 1 639.01.04.35.00 Кольно удаютнительное 4.39 06.9x1,8 1 1 639.01.04.00.00 Кольно удаютнительное 4.49 0.44 1 1 639.01.03.20 Пружива 4.41 1 1 04.03.00.04.00 Инарка 4.42 04.7 1 1	639.01.03.04.00	Корпус насоса	4.26]	1
639.01.04.07.00 Кольцо уплотнительное 4.29 021x2 1 639.01.01.19.00 Седло клапана 4.30 1 639.01.04.17.00 Кольцо уплотнительное 4.31 011,8x2 1 639.01.04.17.00 Кольцо уплотнительное 4.32 0163.3,8 2 639.01.04.10.00 Золотник клапана главного 4.33 POM (термопласт) 1 639.01.01.19.02 Седло клапана 4.34 1 639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.35 2 639.01.04.35.00 Кольцо уплотнительное 4.36 1 639.01.04.35.00 Кольцо уплотнительное 4.37 05,6x1,8 1 639.01.04.31.00 Патрубок впускной 4.38 1 639.01.04.30.00 Кольцо уплотнительное 4.39 06,9x1,8 1 639.01.04.30.00 Кольцо уплотнительное 4.39 06,9x1,8 1 639.01.04.30.00 Кольцо уплотнительное 4.40 1 639.01.04.30.00 Кольцо уплотнительное клапаном 4.40 1 639.01.04.30.00 Кольцо уплотнительное клапана клапаном 4.41 4.40 <td>639.01.03.25.00</td> <td>Комплект клапанов выпускных</td> <td>4.27</td> <td></td> <td>3</td>	639.01.03.25.00	Комплект клапанов выпускных	4.27		3
639.01.01.19.00 Седло клапана 4.30 1 639.01.04.45.00 Кольцо уплотнительное 4.31 011,8x2 1 639.01.04.17.00 Кольцо уплотнительное 4.32 016x3.8 2 639.01.04.11.00 Золотник клапана главного 4.33 POM (термопласт) 1 639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.35 1 639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.35 1 639.01.04.35.00 Кольцо уплотнительное 4.37 05,6x1,8 1 639.01.04.35.00 Кольцо уплотнительное 4.37 05,6x1,8 1 639.01.04.35.00 Кольцо уплотнительное 4.38 06,9x1,8 1 639.01.04.30.00 Кольцо уплотнительное 4.39 06,9x1,8 1 639.02.02.06.00 Датчик давления с клапаном 4.40 1 00.10.05.30 Микровыключатель в сборе 4.40.1 1 639.01.04.30.0 Шарик 4.42 04.7 1 639.01.04.30.0 Кольцо уплотнительное 4.43 08,5x1,8 1 639.01.04.30.0 Шарик 4.41 04,	639.01.03.26.00	Комплект клапанов входных	4.28		3
639.01.04.45.00 Кольно уплотнительное 4.31 Ø11,8x2 1 639.01.04.17.00 Кольно уплотнительное 4.32 Ø16x3,8 2 639.01.04.11.00 Золотник кланана главного 4.33 POM (гермоцласт) 1 639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.35 1 639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.36 1 639.01.04.35.00 Кольно уплотнительное 4.37 Ø5,6x1,8 1 639.01.04.31.00 Патрубок вирукной 4.38 1 639.01.04.08.00 Кольно уплотнительное 4.39 Ø6,9x1,8 1 639.01.04.08.00 Кольно уплотнительное 4.40 1 639.01.04.05.00 Дагчик давления с клананом 4.40 1 00.10.01.05.30 Микровыключатель в сборе 4.40.1 1 639.01.04.20.0 Кольно уплотнительное 4.42 04.7 1 639.01.04.20.0 Кольно уплотнительное 4.43 06.5x1,8 1 639.01.04.30.0 Шарик 4.42 04.7 1 639.01.04.30.0 Парклы уплотнительное 4.43 06.5x1,8<	639.01.04.07.00	Кольцо уплотнительное	4.29	Ø21x2	1
639.01.04.17.00 Кольцо уплотнительное 4.32 Ø16x3,8 2 639.01.04.11.00 Золотник клапана главного 4.33 POM (гермопласт) 1 639.01.01.19.02 Седло клапана 4.34 1 639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.35 1 639.01.04.35.00 Кольцо уплотнительное 4.37 Ø5.6x1.8 1 639.01.04.31.00 Патрубок впускной 4.38 1 639.01.04.08.00 Кольцо уплотнительное 4.39 Ø6.9x1.8 1 639.02.02.06.00 Датчик давления с клапаном 4.40 1 1 00.10.01.05.30 Микровыключатель в сборе 4.401 1 1 639.01.04.32.02 Пружина 4.41 1 1 04.03.00.04.00 Шарик 4.42 Ø4,7 1 639.01.04.02.00 Кольцо уплотнительное 4.43 Ø8.5x1.8 1 639.01.04.02.00 Кольцо уплотнительное 4.45 M6x25 3 638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47	639.01.01.19.00	Седло клапана	4.30		1
639.01.04.11.00 Золотник клапана главного 4.33 РОМ (гермопласт) 1 639.01.01.19.02 Седлю клапана 4.34 1 639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.35 1 639.01.04.35.00 Кольщо уплотнительное 4.36 1 639.01.04.31.00 Патрубок внускной 4.38 1 639.01.04.08.00 Кольщо уплотнительное 4.39 06,9x1,8 1 639.02.02.06.00 Датчик давления с клапаном 4.40 1 00.10.01.05.30 Микровыключатель в сборе 4.40.1 1 639.01.04.32.02 Пружина 4.41 1 04.03.00.04.00 Шарик 4.42 04,7 1 639.01.04.02.00 Кольцо уплотнительное 4.43 08,5x1,8 1 639.01.04.02.00 Кольцо уплотнительное 4.44 1 1 639.01.04.31.00 Штупер 4.44 1 1 638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 4.48 1 638.01.04.31.00 Патрубок	639.01.04.45.00	Кольцо уплотнительное	4.31	Ø11,8x2	1
639.01.01.19.02 Седло клапана 4.34 1 639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.35 1 639.01.01.18.03 Крышка насоса 4.36 1 639.01.04.35.00 Кольцо уплотнительное 4.37 05,6x1,8 1 639.01.04.31.00 Патрубок впускной 4.38 1 639.01.04.08.00 Кольцо уплотнительное 4.39 06,9x1,8 1 639.02.02.06.00 Датчик давления с клапаном 4.40 1 00.10.01.05.30 Микровыключатель в сборе 4.40.1 1 639.01.01.32.02 Пружина 4.41 1 04.03.00.04.00 Шарик 4.42 04,7 1 639.01.04.20.00 Кольцо уплотнительное 4.43 08.5x1,8 1 639.01.04.30.00 Штуцер 4.44 1 1 00.02.04.02.17 Винт торцевой 4.45 M6x25 3 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1	639.01.04.17.00	Кольцо уплотнительное	4.32	Ø16x3,8	2
639.01.04.25.00 Уплотнение дельта обр. 4.35 1 639.01.01.18.03 Крышка насоса 4.36 1 639.01.04.35.00 Кольцо уплотнительное 4.37 Ø5,6x1,8 1 639.01.04.31.00 Патрубок впускной 4.38 1 639.01.04.08.00 Кольцо уплотнительное 4.39 Ø6,9x1,8 1 639.02.02.06.00 Дагчик давления с клапаном 4.40 1 00.10.01.05.30 Микровыключатель в сборе 4.40.1 1k 639.01.01.32.02 Пружина 4.41 1 04.03.00.04.00 Шарик 4.42 Ø4,7 1 639.01.04.02.00 Кольцо уплотнительное 4.43 Ø8.5x1,8 1 639.01.04.36.00 Штуцер 4.44 1 1 00.02.04.02.17 Винт торцевой 4.45 M6x25 3 638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1	639.01.04.11.00	Золотник клапана главного	4.33	РОМ (термопласт)	1
639.01.01.18.03 Крышка насоса 4.36 1 639.01.04.35.00 Колью уплотнительное 4.37 05,6x1,8 1 639.01.04.31.00 Патрубок впускной 4.38 1 639.01.04.08.00 Колью уплотнительное 4.39 06,9x1,8 1 639.02.02.06.00 Датчик давления с клапаном 4.40 1 00.10.01.05.30 Микровыключатель в сборе 4.40.1 1 639.01.01.32.02 Пружина 4.41 1 04.03.00.04.00 Шарик 4.42 64,7 1 639.01.04.02.00 Колью уплотнительное 4.43 08.5x1,8 1 639.01.04.36.00 Шгуцер 4.44 1 1 00.02.04.02.17 Винт торцевой 4.45 M6x25 3 638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1	639.01.01.19.02	Седло клапана	4.34		1
639.01.04.35.00 Кольцо уплотнительное 4.37 Ø5,6x1,8 1 639.01.04.31.00 Патрубок впускной 4.38 1 639.01.04.08.00 Кольцо уплотнительное 4.39 Ø6,9x1,8 1 639.02.02.06.00 Датчик давления с клапаном 4.40 1 00.10.01.05.30 Микровыключатель в сборе 4.40.1 1 639.01.01.32.02 Пружина 4.41 4.41 1 04.03.00.04.00 Шарик 4.42 Ø4,7 1 639.01.04.02.00 Кольцо уплотнительное 4.43 Ø8.5x1,8 1 639.01.04.36.00 Штуцер 4.44 1 1 0.02.04.02.17 Винт торцевой 4.45 M6x25 3 638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1 1	639.01.04.25.00	Уплотнение дельта_обр.	4.35		1
639.01.04.31.00 Патрубок впускной 4.38 1 639.01.04.08.00 Кольцо уплотнительное 4.39 06,9x1,8 1 639.02.02.06.00 Датчик давления с клапаном 4.40 1 00.10.01.05.30 Микровыключатель в сборе 4.40.1 1k 639.01.01.32.02 Пружина 4.41 1 04.03.00.04.00 Шарик 4.42 04,7 1 639.01.04.02.00 Кольцо уплотнительное 4.43 08.5x1,8 1 639.01.04.36.00 Штуцер 4.44 1 1 00.02.04.02.17 Винт торцевой 4.45 M6x25 3 638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1 1	639.01.01.18.03	Крышка насоса	4.36		1
639.01.04.08.00 Кольцо уплотнительное 4.39 Ø6,9x1,8 1 639.02.02.06.00 Датчик давления с клапаном 4.40 1 00.10.01.05.30 Микровыключатель в сборе 4.40.1 1 639.01.01.32.02 Пружина 4.41 1 04.03.00.04.00 Шарик 4.42 Ø4,7 1 639.01.04.02.00 Кольцо уплотнительное 4.43 Ø8.5x1,8 1 639.01.04.36.00 Штуцер 4.44 1 1 00.02.04.02.17 Винт торцевой 4.45 M6x25 3 638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1 1	639.01.04.35.00	Кольцо уплотнительное	4.37	Ø5,6x1,8	1
639.02.02.06.00 Датчик давления с клапаном 4.40 1 00.10.01.05.30 Микровыключатель в сборе 4.40.1 1к 639.01.01.32.02 Пружина 4.41 1 04.03.00.04.00 Шарик 4.42 04.7 1 639.01.04.02.00 Кольцо уплотнительное 4.43 08.5x1,8 1 639.01.04.36.00 Штуцер 4.44 1 00.02.04.02.17 Винт торцевой 4.45 M6x25 3 638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1	639.01.04.31.00	Патрубок впускной	4.38		1
00.10.01.05.30 Микровыключатель в сборе 4.40.1 1к 639.01.01.32.02 Пружина 4.41 1 04.03.00.04.00 Шарик 4.42 04,7 1 639.01.04.02.00 Кольцо уплотнительное 4.43 08.5x1,8 1 639.01.04.36.00 Штуцер 4.44 1 1 00.02.04.02.17 Винт торцевой 4.45 M6x25 3 638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1 1	639.01.04.08.00	Кольцо уплотнительное	4.39	Ø6,9x1,8	1
639.01.01.32.02 Пружина 4.41 1 04.03.00.04.00 Шарик 4.42 Ø4,7 1 639.01.04.02.00 Кольцо уплотнительное 4.43 Ø8.5x1,8 1 639.01.04.36.00 Штуцер 4.44 1 1 00.02.04.02.17 Винт торцевой 4.45 M6x25 3 638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1 1	639.02.02.06.00	Датчик давления с клапаном	4.40		1
04.03.00.04.00 Шарик 4.42 Ø4,7 1 639.01.04.02.00 Кольцо уплотнительное 4.43 Ø8.5x1,8 1 639.01.04.36.00 Штуцер 4.44 1 00.02.04.02.17 Винт торцевой 4.45 M6x25 3 638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1	00.10.01.05.30	Микровыключатель в сборе	4.40.1		1к
639.01.04.02.00 Кольцо уплотнительное 4.43 Ø8.5x1,8 1 639.01.04.36.00 Штуцер 4.44 1 00.02.04.02.17 Винт торцевой 4.45 M6x25 3 638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1	639.01.01.32.02	Пружина	4.41		1
639.01.04.36.00 Штуцер 4.44 1 00.02.04.02.17 Винт торцевой 4.45 M6x25 3 638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1	04.03.00.04.00	Шарик	4.42	Ø4,7	1
00.02.04.02.17 Винт торцевой 4.45 М6х25 3 638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1	639.01.04.02.00	Кольцо уплотнительное	4.43	Ø8.5x1,8	1
638.01.04.31.05 Фильтр 4.46 1 638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1	639.01.04.36.00	Штуцер	4.44		1
638.01.04.31.04 Прокладка уплотнительная 4.47 1 638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1	00.02.04.02.17	Винт торцевой	4.45	M6x25	3
638.01.04.31.00 Патрубок 4.48 1	638.01.04.31.05	Фильтр	4.46	<u> </u>	1
	638.01.04.31.04	Прокладка уплотнительная	4.47	<u> </u>	1
638.01.04.60.00 Кольцо уплотнительное 4.49 Ф10х2.65 1	638.01.04.31.00	Патрубок	4.48]	1
	638.01.04.60.00	Кольцо уплотнительное	4.49	Φ10x2.65	1

ИНТЕРСКОЛ	



Разборная схема

Артикул изделия:

** ** ** ** 640

Действителен с 01.03.2021

