



ضمیمهی ۲ معاهدهی هواپیمایی کشوری بین المللی

# قوانين هوا

این نسخه شامل تمامی اصلاحیههای منتشره توسط شورا تا قبل از ۲۴ فوریهی ۲۰۰۵ بوده و در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۵ جایگزین تمامی نسخههای قبل ضمیمهی ۲ می گردد.

### www.Tabriz-ATC.com

ویرایش دهم جولای ۲۰۰۵

ترجمه: على عرفانيان Erfanian\_ali@yahoo.com صفحه آرايى: فاطمه سادات محلاتى

سازمان جهانی هواپیمایی کشوری



# تذکر انتشاری

## ویرایشهای جدید ضمایم معاهدهی هواپیمایی کشوری بینالمللی

این طور مشخص شده است که وقتی ویرایش جدید یکی ازضمایم منتشر می گردد، کاربران متمم ویرایش قبل را نیز به همراه اصل ضمیمه یقبل دور می اندازند. لطفاً توجه داشته باشید که متمم ویرایش قبل باید تا زمانی که متمم جدیدی صادر نشده است، نگاه داشته شود.

\_\_\_\_\_

#### استانداردهاي بين المللي



ضمیمهی ۲ معاهدهی هواپیمایی کشوری بین المللی

# قوانين هوا

این نسخه شامل تمامی اصلاحیههای منتشره توسط شورا تا قبل از ۲۴ فوریهی ۲۰۰۵ بوده و در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۵ جایگزین تمامی نسخههای قبل ضمیمهی ۲ می گردد.

ویرایش دهم جولای ۲۰۰۵

ترجمه: على عرفانيان Erfanian\_ali@yahoo.com صفحه آرايي: فاطمه سادات محلاتي

سازمان جهانی هواپیمایی کشوری www.Tabriz-ATC.com

## فهرست مندرجات

صفحه	صفحه
۵.۳ قوانین مربوط به پروازهای IFR خارج از	مقدمه(و)
فضای پرواز کنترلشده ۱-۵	فصل ۱. تعاریففصل
پيوست ۱. علايم	فصل ۲. بهکارگیری قوانین هواهوا ۲-۱
۲۰ علایم قابل استفاده در موقع رهگیری	۲.۱ اجرای داخلی قوانین هوا ۲–۱
۳. عـلایم بصـری جـهت هشـدار به هواگرد غیرمجاز	۲.۲ اطاعت از قوانین هوا ۱-۲
در حال پـرواز یا در شــرُف ورود بــه یک ناحیهی	۲.۳
محدودیتدار، ممنوعه یا خطر	۲.۴ اختیار خلبان حاکم یک هواگرد ۱-۲
۴. علایم برای ترافیک پایگاه هوایی پ۱-۳	<ul><li>۲.۵ استفاده ی مشکل زا از مواد روان گردان ۱-۲</li></ul>
۵. علایم مارشالینگ پ۱-۵	سان استعمالی مستقل را از مواد روای فرقای استندا
پیوست ۲. رهگیری هواگردهای کشوری پ۲-۱	فصل ۳. قوانین کلی
<ol> <li>اصول مربوط به کشورها پ۲-۱</li> <li>اقدام هواگردهای رهگیری شده پ۲-۱</li> <li>مکالمات رادیویی در طول رهگیری پ۲-۱</li> </ol>	7.1       محافظت از اشخاص و دارایی       ۳.۲         7.7       پرهیز از برخورد       ۳.۳         4       ۳.۳         4       علیم         3-7       علیم
پیوست ۳. جداول ترازهای کروز پ۳-۱	۳.۵ زمان
پیوست ۴. بالنهای بدون سرنشین پ۴-۱	۳.۷ مداخلهی غیرقانونی ۹–۳ ۳.۷ مداخلهی غیرقانونی
۱. کلاسهبندی بالنهای بدون سرنشین پ۴-۱ ۲. قوانین عملیاتی کلی پ۴-۱	۳.۸ رهگیری ۱۰ ۳.۸ رهگیری ۱۰ ۳.۹ ۳.۹ ۳.۹ ۳.۹ ۳.۹ ۳.۹ ۳.۹ ۳.۹ ۳.۹ ۳.۹
<ul><li>٣. محدوديتهاى عملياتى و ملزومات تجهيزات پ٩-١</li><li>٩. خاتمه پ١-٣</li></ul>	فصل ۴. قوانین پرواز بادیدفصل ۴۰ قوانین پرواز بادید
۵. مطلعسازی پرواز پ۴-۳ ۶. گزارشات و ضبط موقعیت پ۴-۴	فصل ۵. قوانین پرواز بادستگاه ۱-۵ ۵.۱ قوانین مربوط به تمامی پروازهای IFR ۱-۵
الصاق الف. رهگیری هواگرد کشوریالف-۱	۵.۲ قوانیـن مربوط به پروازهـای IFR در فضای پرواز
الصاق ب. مداخلهی غیرقانونی ب-۱	كنترلشده

\_\_\_\_\_

## اصلاحيهها

انتشار اصلاحیه ها مرتباً در نشریه ی ایکائو و در ماهنامه ی متمم فهرست انتشارات ایکائو و لـوازم کمـک آموزشـی صـوتی-تصویری اعلام می شود و دارندگان این ضمیمه باید به آنها رجوع کنند. فضای در نظر گرفته شده در زیر به منظور ضبط این اصلاحیهها می باشد.

## جدول ضبط اصلاحيهها و غلط نامهها

اصلاحيهها				
شماره	تاريخ اجرا	تاريخ ورود	وارد شده توسط	
1-47	یش	ه در این ویرا	لحاظ شد.	
٣٩	TT/11/·۶	-	ایکائو	
۴.	YY/11/•Y	_	ایکائو	

	غلط نامهها				
شماره	تاريخ اجرا	تاريخ ورود	وارد شده توسط		

#### زمينهي تاريخي

در اکتبر ۱۹۴۵، بخش قوانین هوا و کنترل ترافیک هوایی (RAC) در جلسه ی نخست خود پیشنهاداتی بسرای استانداردها، رویهها و دستورالعملها برای قوانین هوا، ارایه نمود. بعدها این پیشنهادات توسط کمیتهی ناوبری هوایی مورد بازنگری قرار گرفت و در ۲۵ فوریه ۱۹۴۶ به تصویب شورا رسید. آنها با عنوان پیشنهاداتی برای استانداردها، رویهها و دستورالعملها – قوانین هوا در بخش اول سند رویهها و دستورالعملها – آوانین هوا در بخش اول سند

بخش RAC، در دومین جلسه ی خود که در دسامبر ۱۹۴۶ و ژانویه ی ۱۹۴۷ برگزار شد، سند ۲۰۱۰ را بازنگری کرد و استانداردها و رویههای پیشنهادی برای قوانین هوا را ارایه نمود. شورا در ۱۵ آپریل ۱۹۴۸، آنرا در ادامه ی ماده ی ۷۷ معاهده ی شیکاگو پذیرفت و با نام /ستانداردها و رویههای پیشنهادی – قوانین هوا- به عنوان ضمیمه ی ۲ معاهده، برگزید و در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۸ عملیاتی شد.

در ۲۷ نوامبر ۱۹۵۱ متن کامل و جدید این ضمیمه که دیگر دارای رویههای پیشنهادی نبود آماده شد. استانداردهای ضمیمه ی اصلاح شده (اصلاحیهی ۱) در ۱ آپریل ۱۹۵۲ برگزیده و در ۱ سپتامبر ۱۹۵۲ اجرایی شد.

#### قابليت اجرا

استانداردهای این سند بههمراه استانداردها و رویههای پشنهادی ضمیمه ی ۱۱، حاکم بر مواد دستورالعملهایی برای ناوبری هوایی-مدیریت ترافیک هوایی (سند ۴۴۴۴) و دستورالعملهای تکمیلی منطقهای - قوانین هوا و سرویسهای ترافیک هوایی که در سند ۷۰۳۰ آمده است، می باشد که سند ۷۰۳۰ دستورالعمل متمم کاربردهای منطقهای میباشد.

پرواز روی آبهای آزاد. باید توجه شود که شورا در تدوین ضمیمه ی ۲ (در آپریل ۱۹۴۸) و اصلاحیه ی ۱ آن (در نوامبر ۱۹۵۱) مصوب کرد که ضمیمه ی ۲ شامل قوانین مربوط به پرواز و مانور هواگردها در خصوص ماده ی ۱۲ کنوانسیون باشد. بنابراین این قوانین بدون استثنا، قابل اجرا روی دریاهای آزاد میباشد.

در ۱۵ نوامبر ۱۹۷۲، وقتی اصلاحیهی ۱۴ ضمیمهی ۲ در رابطه با مقام مسؤول هواگردهای درحال عملیات روی

دریاهای آزاد تدوین می شد، شورا تأکید داشت که این اصلاحیه تنها به منظور بهبود ایمنی پروازها و تضمین ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی روی دریاهای آزاد می باشد. این اصلاحیه به هیچ وجه تأثیری بر حاکمیت کشورهای ثبت روی هواگردهای خود یا مسؤولیت کشورهای معاهد تحت ماده ی ۱۲ کنوانسیون، برای اجرای قوانین هوا ندارد.

#### اقدام كشورهاي معاهد

اعلام مغایرت. کشورهای معاهد توجه داشته باشند که در ماده می معاهده می شیکاگو عنوان شده است که کشورهای معاهد می بایست هرگونه مغایرت قوانین داخلی خود را با استانداردهای موجود در این ضمیمه و تمامی اصلاحیههای آن، به اطلاع ایکائو برسانند. از کشورهای معاهد دعوت می شود تا درصورت تأثیر مغایرتها با رویههای پیشنهادی و اصلاحیههای آن بر ایمنی ناوبری هوایی، آنها را به اطلاع ایکائو برسانند. به علاوه از کشورهای معاهد دعوت می شود تا ایکائو را از برچینش مغایرتهای سابق و همچنین مغایرتهای که احتمالاً در آینده بروز خواهد کرد نیز آگاه مغایرت های برای این ضمیمه، درخواست ویژهای جهت اعلام مغایرت به کشورهای معاهد درخواست ویژهای جهت اعلام مغایرت به کشورهای معاهد ارسال می گردد.

ضمناً کشورهای معاهد لازم است به مفاد ضمیمه ی ۱۵ در خصوص انتشار مغایرتهای قوانین داخلی با استانداردها و رویههای پیشنهادی ایکائو از مسیر سرویس اطلاعات هوانوردی و نیز ملزومات مندرج در ماده ی ۳۸ معاهده، توجه داشته باشند.

انتشار اطلاعات. اطلاعات مربوط به برقراری، برچینش و تغییر در تجهیزات، سرویس ها و دستورالعمل هایی که عملیات هواگرد ها را تحت تأثیر قرار می دهد، می بایست بر طبق ضمیمه ی ۱۵ اطلاع رسانی و اجرا شوند.

استفاده از متن ضمیمه در قوانین داخلی. شورا در ۱۳ آپریل ۱۹۴۸ مصوبه ای را پذیرفت که در آن از کشورهای معاهد دعوت می شود تا در حد امکان از استانداردهای ایکائو که ماهیت قانونی دارند، در قوانین داخلی خود استفاده کنند. متن این ضمیمه، تا جایی که امکان داشت، طوری نوشته شده است که گنجاندن بدون تغییر آن در قوانین داخلی کشورها امکان پذیر باشد.

#### وضعيت اجزاء ضميمه

یک ضمیمه از تمام یا قسمتی از بخش های زیر تشکیل شده است:

۱.- مواد تشكيل دهندهي ضميمه

الف) استانداردها و رویه های پیشنهادی تصویب شده توسط شورا که مطابق با معاهده ی شیکاگو می باشد. آنها به صورت زیر تعریف می شوند:

استاندارد. هرگونه خصوصیتی مربوط به شرایط فیزیکی، پیکربندی، تجهیزات نظامی، کارایی، پرسنل یا دستورالعمل که به کارگیری یکنواخت آن برای ایمنی یا انضباط ناوبری هوایی جهانی ضروری تشخیص داده شود و کشورهای معاهد برطبق معاهده از آنها پیروی می کنند؛ درصورت عدم امکان اجرا، برطبق ماده ی ۸۸، مطلع ساختن شورا لازم است.

رویه های پیشنهادی. هرگونه خصوصیتی مربوط به شرایط فیزیکی، پیکربندی، تجهیزات نظامی، کارایی، پرسنل یا دستورالعمل که به کارگیری یکنواخت آن برای ایمنی، انضباط یا کارآمدی ناوبری هوایی جهانی مطلوب تشخیص داده شود کشورهای معاهد تلاش می کنند تا برطبق معاهده از آن ها پیروی کنند.

ب) پیوستها که به جهت سهولت گروه بندی شده اند ولی بخشی از استانداردها و رویه های پیشنهادی شورا به حساب می آیند.

ج) تعاریف عبارتهایی که در استانداردها و رویههای یشنهادی به کار رفته اند و به خودی خود گویا نیستند چرا که معانی آورده شده در فرهنگهای لغت را نمی پذیرند. یک تعریف جایگاه مستقلی ندارد ولی بخش مهمی از استانداردها و رویههای پیشنهادی ای به حساب می آیند که در آنها به کار رفته اند چراکه یک تغییر در معنی آن عبارت، کل موضوع را تحت تأثیر قرار می دهد.

د) جداول و ارقام به کار رفته جهت روشن شدن یک استاندارد یا رویهی پیشنهادی یا جداول و ارقامی که در یک استاندارد یا رویهی پیشنهادی به آنها ارجاع داده شده است که همان شرایط را دارند.

۲.- مصوبات شورا جهت انتشار به همراه استانداردها و رویههای پیشنهادی:

الف) مقدمه ها شامل موارد تاریخی و توضیحی که بر اساس فعالیت شورا بوده و دربرگیرندهی مشروح الزامات کشورها در اجرای استانداردها و رویههای پیشنهادی می باشد که به

دنبــــال معاهـــده و مـــادهی اقتبــاس (Resolution of Adoption) می آیند.

ب) اشارهها شامل توضیحاتی هستند که در ابتدای بخشها، فصول یا قسمتهای ضمیمه میآیند تا در فهم متن یاری رسان باشند.

ج) نکات موجود در متن به منظور ارایه ی اطلاعات واقعی یا منابع استانداردها و رویه های پیشنهادی مورد بحث می باشند ولی بخشی از استانداردها و رویههای پیشنهادی بهشمار نمی روند.

د) *الصاقات* شامل موارد تکمیلی برای استانداردها و رویههای پیشنهادی و یا به عنوان راهنمای اجرایی می باشند.

#### انتخاب زبان

این ضمیمه در ۶ زبان تهیه شده است – انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی. هر کشور معاهد باید یکی از آن متن ها را برای اجرای داخلی یا مقاصد دیگر معاهده برگزیند. استفاده از متون می تواند مستقیم یا به صورت ترجمه به زبان محلی باشد که سازمان باید از این امر آگاه شود.

#### نگارش

نحوه ی نگارش متون به گونه ای است که در نگاه اول، شأن جملات مشخص شود: استانداردها با فونت معمولی و نکات با فونت معمولی کج با مشخصه ی نکته نوشته شدهاند. در ضمیمه ی ۲ هیچ رویه ی پیشنهادی ای وجود ندارد.

واحدهای اندازه گیری استفاده شده در این سند، همان طور که در ضمیمه ی ۵ معاهده ی شیکاگو مشخص شده است، بر اساس سیستم بین المللی واحدها (SI) می باشد. در جایی که ضمیمه ی ۵ استفاده از واحدهایی غیر از SI را مجاز شمرده است، این واحدها بعد از واحدهای اصلی در پرانتز آورده شده اند. وقتی یک جفت واحد آورده شده است نباید تصور شود که دو مقدار با هم برابر و قابل جابجایی هستند بلکه این طور برداشت می شود که با استفاده از هریک از این جفت واحدها سطح ایمنی یکسانی به دست می آید.

ارجاع به هر قسمت از این سند، که با یک شماره و ایا عنوان مشخص شود، شامل تمامی بخشهای فرعی آن بخش نیز می شود.

## استانداردهای جهانی فصل ۱. تعاریف

نکته ۱.- در متن این سند عبارت «سرویس» بهعنـوان یک اسم انتزاعی به کار بـردهشـدهاسـت تـا وظـایف یـا سـرویس ارایهشده را مشخص کند؛ منظـور از عبـارت «واحـد» یـک پیکرهی جمعی است که سرویسی را ارایه میکند.

نکته ۲.- مشخصهی RR در این تعاریف نشان دهندهی تعریفی است که از ITU یا قوانین رادیویی اتحادیهی مخابرات بین المللی استخراج شده است. (کتابچهی ملزومات طیف فرکانس رادیویی برای هواپیمایی کشوری (سند ۹۷۱۸) را ببینید که شامل سیاستهای تأییدشدهی ایکائو می راشد.)

وقتی عبارات زیر در استانداردها و رویههای پیشنهادی برای سرویسهای ترافیک هوایی به کار میروند، معانی زیر را در بر میگیرند:

پرواز آکروباتیک. مانورهای تعمدی انجام شده توسط یک هواگرد که شامل تغییر ناگهانی در حالتش، یک حالت غیرعادی یا تغییر ناگهانی سرعت می شود.

توافق نامهی ADS-C. برنامهی گزارش، که شرایط دادههای گزارش شده در ADS-C را مشخص می کند (یعنی دادههای مورد نیاز واحدهای سرویسهای ترافیک هوایی و تناوب گزارشات ADS-C که می بایست قبل از استفاده از ADS-C در ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی، مورد موافقت قرار گیرد.)

نکته.- مواد یک توافق نامه بین سیستم زمینی و هـواگرد بـه وسیلهی یک یا چند قرارداد منتقل می شود.

**فضای پرواز مشورتی.** یک فضای پـرواز بـا ابعـاد تعریـف شده، یا مسیر مشخص، که در آن سرویس مشورتی ترافیـک هوایی موجود است.

مسیر مشورتی. یک مسیر مشخص که در طول آن سرویس مشورتی ترافیک هوایی موجود است.

**پایگاه هوایی.** یک ناحیهی تعریف شده روی زمین یا آب (شامل هر ساختمان، تأسیسات یا تجهیزات) که تماماً یا جزئاً برای ورود، خروج و حرکت سطحی هواگردها مورد استفاده قرار می گیرد.

*سرویس کنترل پایگاه هوایی.* سرویس کنتـرل ترافیـک هوایی برای ترافیک پایگاه هوایی.

برج کنترل پایگاه هوایی. واحدی که به منظور ارایه ی سرویس کنترل ترافیک هوایی به ترافیک پایگاه هوایی، دایر شده است.

ترافیک پایگاه هوایی. کلیهی ترافیک ناحیهی مانورِ یک پایگاه هوایی و کلیهی هواگرد های در حال پرواز در مجاورت پایگاه هوایی.

نکته.- یک هواگرد وقتی در مجاورت پایگاه هوایی است که داخل، در حال ورود به یا خروج از دورهی ترافیک پایگاه هوایی است.

حوزهی ترافیک پایگاه هوایی. یک فضای پرواز با ابعاد تعریف شده که جهت محافظت از ترافیک پایگاه هـوایی در اطراف یک پایگاه هوایی دایر شده است.

*نشریهی اطلاعـات هوانـوردی (AIP).* یک نشـریه کـه توسط یا تحت اختیار یک کشور منتشـر مـیشـود و حـاوی اطلاعات هوانوردی با ماهیت پایا است که برای ناوبری هوایی ضروری میباشند.

ایستگاه هوانوردی (RR S1.81). یک ایستگاه زمینی در سرویس سیار هوانوردی. در مثالهایی خاص، ممکن است یک ایستگاه هوانوردی مثلاً در کشتی یا سکوی دریایی واقع شده باشد.

**هواپیما.** یک هواگرد موتور دار و سنگین تر از هوا که نیـروی «بـرا»ی خـود را در پـرواز، بیشـتر از عکـسالعمـلهـای آیرودینامیکی سـطوحش، کـه در شـرایط پـرواز ثابت بـاقی میمانند، بهدست میآورد.

سیستم گریز از برخورد هوایی (ACAS). یک سیستم هواگرد، بر پایه ی پاسخگر رادار نظارتی ثانویه (SSR)، که مستقل از تجهیزات زمینی کار می کند تا خلبان را نسبت به هواگردهای متداخلی که به پاسخگر SSR مجهزند، آگاه نماید.

**هواگرد.** هر ماشینی که می تواند در جو، از واکنشهای هوا، به جز واکنشهای هوا بر سطح زمین، تکیه گاه به دست آورد.

ایستگاه رادیویی کنترل زمین-هوا. یک ایستگاه مخابراتی هوانوردی که دارای مسؤولیت اولیه برای رتق و فتق مکالماتِ مربوط به عملیات و کنترل هواگردها در یک ناحیهی مشخص، میباشد.

ضمیمهی ۲ – قوانین هوا

خرش هـوایی. حرکت یک بالگرد/نشست و برخاست عمودی(VTOL) روی سطح یک پایگاه هـوایی، معمـولاً در تأثیر پذیری از زمـین و معمـولاً بـا سـرعت زمینـی کمتـر از ۷۳کیلومتر بر ساعت (۲۰ نات).

نکته.- بلندای واقعی ممکن است متنوع باشد، و برخی بالگردها ممکن است بخواهند بالای الممتر (۲۵ پا) از سطح زمین خزش هوایی انجام دهند تا تلاطمات متأثر از زمین را کاهش دهند یا برای بارهای آویـزان فاصلهی ایمـن فراهمآورند.

ترافیک هوایی. کلیهی هواگرد های در حال پرواز یا در حال عملیات در ناحیهی مانور یک پایگاه هوایی.

سرویس مشورتی ترافیک هوایی. سرویسی که به قصد حصول اطمینان از جدایی، تا حد عملی بودن، بین هواگردهایی که بر اساس طرح پرواز IFR عملیات انجام میدهند، در فضای پرواز مشورتی ارایه میشود.

مجوز کنترل ترافیک هوایی. اجازه به یک هواگرد که تحت شرایط تعیین شده توسط واحد کنترل ترافیک هوایی اقدام نماید.

نکته ۱. - برای سهولت، عبارت «مجوز کنترل ترافیک هوایی» وقتی در محل مناسب به کار می رود، بیشتر به اختصار «مجوز» گفته می شود.

نکته ۲.- عبارت اختصاری «مجوز» ممکن است قبل از لغات «خـزش»، «برخاسـت»، «خـروج»، «مسـیر»، «تقـرب» یـا «نشست» قرار گیرد تا بخش بهخصوصی از پرواز را که مجوز کنترل ترافیک هوایی به آن مربوط میشود، نشان دهد.

سرویس کنترل ترافیک هوایی (ATC). سرویسی که به قصد:

الف) جلوگیری از برخورد:

۱) بین هواگردها، و

۲) روی ناحیهی مانور بین هواگرد ها و موانع؛ و

ب) تسریع و نگهداری جریان منظم ترافیک هوایی، به میشدد.

**واحد کنترل ترافیک هوایی.** یک عبارت کلی با معانی مختلف، مرکز کنترل ناحیهای، واحد کنترل تقرب یا برج کنترل پایگاه هوایی.

سرویس ترافیک هـوایی (ATS). یک عبارت کـلی با معانی مختلف، سرویس اطلاعات پروازی، سـرویس هشـدار، سرویس مشورتی ترافیک هـوایی، سـرویس کنتـرل ترافیک

هوایی (سرویس کنترل ناحیهای، سرویس کنتـرل تقـرب یـا سرویس کنترل پایگاه هوایی).

#### فضاهای پرواز سرویـسهای تـرافیـک هوایی.

فضاهای پرواز با ابعاد تعریف شده و با حروف الفبا مشخص شده، که در آنها پروازهای مشخصی ممکن است عملیات انجام دهند و برای آنها سرویسهای ترافیک هوایی و قوانین عملیات مشخص شده است.

نکته.- فضاهای پرواز، بهصورت کلاسهای G LTA که در ۲.۶ شرح داده شده است، کلاسهبندی شدهاند.

ادارهی گزارش سرویسهای ترافیک هوایی. واحدی که به منظور دریافت گزارشات مربوط به سرویسهای ترافیک هوایی و طرح پروازهای صادره قبل از خروج دایر شده است. نکته. - ادارهی گزارش سرویسهای ترافیک هوایی ممکن است به صورت واحدی مجزا یا مشترک با یک واحد موجود (مثل واحد دیگری از سرویسهای ترافیک هوایی یا واحدی از سرویسهای ترافیک هوایی یا واحدی از سرویسهای دایر شود.

**واحد سرویسهای ترافیک هوایی.** یک عبارت کلی با معانی مختلف، واحد کنترل ترافیک هوایی، مرکز اطلاعات پروازی یا اداره ی گزارش سرویسهای ترافیک هوایی.

راه هوایی. ناحیهی کنترل شده یا قسمتی از آن که به شکل یک دالان دایر شده است.

سرویس هشدار. سرویسی که به منظور آگاه کردن سازمانهای مقتضی از هواگرد نیازمند امداد تجسس و نجات و نیز مساعدت این سازمانها در صورت نیاز، ارایه می شود.

**پایگاه هوایی یدکی.** یک پایگاه هوایی که هـواگرد ممکـن است وقتی ادامه مسیر به یـا فـرود در پایگـاه هـوایی مقصـد امکان پذیر یا به صلاح نباشد، به سوی آن برود. پایگـاه هـای هوایی یدکی شامل موارد زیر می شوند:

ید کی برخاست. پایگاه هوایی ید کی که هواگرد می تواند در آن فرود آید، به شرطی که این کار کمی بعد از برخاست لازم شود و استفاده از پایگاه هوایی مبدأ امکان پذیر نباشد.

ید کی در مسیر. یک پایگاه هوایی که هواگرد پس از مواجهه با شرایط اضطراری یا غیرعادی در مسیر، خواهد توانست در آن فرود آید.

ید کی در مسیر ETOPS. یک پایگاه هوایی ید کی مناسب و مقتضی که هواپیمای در عملیات ETOPS، پس از مواجهه با از کار افتادن موتور یا دیگر شرایط غیرعادی یا اضطراری در مسیر، خواهد توانست در آن فرود آید.

ضمیمهی ۲ – قوانین هوا فصل ۱

یدکی مقصد. یک پایگاه هوایی یدکی که هواگرد ممکن است به سوی آن برود، به شرطی که فرود در پایگاه هوایی مقصد امکان پذیر یا به صلاح نباشد.

نکته.- پایگاه هوایی که پرواز از آن خـارج مـیشـود، ممکـن است یک پایگاه هوایی یدکی در مسیر یا یدکی مقصد بـرای آن پرواز باشد.

فراز. فاصلهی عمودی یک سطح، یک نقطه یا شیئی که به عنوان یک نقطه در نظر گرفته شده است، از تراز میانه ی دریا.

سرویس کنترل تقرب. سرویس کنترل ترافیک هوایی برای پروازهای کنترل شدهی خروجی یا ورودی.

**واحد کنترل تقرب**. واحدی که به منظور ارایهی سرویس کنترل ترافیک هوایی به پروازهای کنترل شدهی ورودی به یا خروجی از یک یا چند پایگاه هوایی، دایر شده است.

مقام مجاز مراقبت پرواز. مقام مجاز مربوطه که توسط کشوری که مسؤول ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی در فضای پرواز مورد نظر است، گماشته می شود.

#### مقام مجاز.

الف) درمورد پروازهای روی دریاهای آزاد: مقام مربوطه از کشور ثبت.

ب) در مـورد پروازهـای غیـر از روی دریاهـای آزاد: مقـام مربوطه از کشور دارای حاکمیت روی قلمرو تحت پرواز.

**پارکینگ**. یک ناحیهی تعریفشده روی یک پایگاه هوایی زمینی، که برای جای دادن به هواگردها به مقاصد بارگیری و تخلیهی مسافرین، پست یا بار و نیز سوخت-گیری، توقف یا تعمیر و نگهداری، منظور شده است.

مرکز کنترل ناحیهای. واحدی که بهمنظور ارایهی سرویس کنترل ترافیک هوایی به پروازهای کنترل شده، در مناطق کنترل شدهی تحت حاکمیتش، دایر شدهاست.

سرویس کنترل ناحیهای. سرویس کنترل ترافیک هوایی برای پروازهای کنترلشده در مناطق کنترلشده.

مسیر مراقبت پرواز. یک مسیر مشخص که برای کانالیزه کردن جریان ترافیک، که برای ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی لازم است، طراحی شده.

نکته ۱.- عبارت «مسیر مراقبت پرواز» به معانی مختلفی به کار میرود، راه هوایی، مسیر مشورتی، مسیر کنترل شده یا کنترلنشده، مسیر ورودی یا خروجی و غیره.

نکته ۲.- یک مسیر مراقبت پرواز با مشخصات مسیر تعریف می شود، از جمله نام مسیر مراقبت پرواز، خط سیر به یا از

نقاط مهم (راه-نقطه ها)، فاصله بین نقاط مهم، ملزومات گزارش و کمترین فراز ایمن که مقام مجاز مراقبت پرواز تعیین کرده است.

نظارت وابستهی خودکار-پخش (ADS-B). وسیلهای که با آن هواگرد ها، خودروهای پایگاه هوایی و دیگر اشیاء می توانند به طور خودکار و به روشِ پخش، داده هایی مانند شناسه، موقعیت و داده های اضافی مناسب را، از طریق ارتباط داده ای، ارسال و ایا دریافت کنند.

نظارت وابستهی خودکار-قرارداد (ADS-C). وسیلهای که با آن عبارات یک توافق نامه ی ADS-C که مشخص مینماید تحت چه شرایطی گزارشات ADS-C ارسال شده و چه دادههایی در گزارشات گنجانده می شود، بین سیستم زمینی و هواگرد ها از طریق ارتباط دادهای رد و بدل می

نکته.- عبارت اختصاری «قرارداد ADS» معمولاً به جای قرارداد ویداد ADS قرارداد مطالبهی ADS قرارداد دروهای ADS و یا یک وجه اضطراری به کار رود.

سقف. بلندا بالای زمین یا آب از پایه ی پایین ترین لایه ی ابر زیر ۶۰۰۰ متر (۲۰۰۰۰ پا) که بیش از نیمی از آسمان را می پوشاند.

نقطهی تغییر. نقطهای که در آن انتظار میرود، هواگردی که روی بخشی از مسیر مراقبت پرواز که بر مبنای VOR تعریف شده، ناوبری می کند، مبنای ناوبری اصلی خود را از دستگاه پشتی به دستگاه بعدی در جلوی هواگرد تغییر دهد. نقاط تغییر بهمنظور ایجاد تعادل در قدرت و کیفیت سیگنال، بین دستگاهها در تمام فرازات دایر شدهاند تا از هدایت زاویهای با مبنای مشترک برای همهی هواگردهایی که در طول بخش مشترکی از مسیر عملیات انجام میدهند، اطمینان حاصل شود.

**کران مجوز.** نقطهای که یک هواگرد به آن، مجوز کنترل ترافیک هوایی دریافت کرده است.

**ناحیهی کنترل شده.** یک فضای پرواز کنتـرلشـده کـه از حد مشخصی بالای زمین، به بالا کشیده می شود.

**پایگاه هوایی کنترل شده**. یک پایگاه هوایی که به ترافیک آن، سرویس کنترل ترافیک هوایی ارایه می شود.

نکته.- عبارت «پایگاه هوایی کنترل شده» نشان گر این است که به ترافیک آن، سرویس کنترل ترافیک هوایی ارایه می شود ولی لزوماً دلالت بر وجود حوزهی کنترل شده نمی نماید.

ضميمه ي ٢ – قوانين هوا فصل ١

فضای پرواز کنترل شده. یک فضای پرواز با ابعاد تعریف شده که در آن سرویس کنترل ترافیک هوایی، بر اساس دسته بندی فضا، ارایه میشود.

نکته.- فضای پرواز کنترل شده یک عبارت کلی است که دسته فضاهای پرواز A ، B ، D و E را که در ضمیمهی ۲.۶ شرح داده شده، پوشش می دهد.

**پرواز کنترل شده**. هر پروازی که مطیع یک مجوز کنتـرل ترافیک هوایی است.

مکالمات ارتباط داده ای کنترابر-خلبان (CPDLC). وسیاله ی ارتباطی بین کنترلر و خلبان که از ارتباط داده ای برای مکالمات ATC استفاده می کند.

**حوزهی کنترل شده**. فضای پرواز کنترل شده که از سطح زمین تا حد بالایی مشخصی کشیده می شود.

**اوج گیری کروز**. یک تکنیک کروز هواپیما که منتج به ازدیاد فراز هواپیما، با کاهش جرمش می شود.

تراز کروز. ترازی که در بخش مهمی از پرواز حفظ میشود. طرح پرواز جاری. طرح پرواز، حاوی تغییرات موجود، که از مجوزهای بعدی حاصل شده است.

**ناحیهی خطر.** یک فضای پرواز با ابعاد تعریفشده، که در زمانهایی خاص، ممکن است در آن فعالیتهایی وجود داشته باشد که برای پرواز هواگردها خطرناک است.

**مکالمات ارتباط دادهای.** شکلی از مکالمه که از ارتباط دادهای برای انتقال پیام بهره میبرد.

زمان تخمینی برداشت ِ چوک (EOBT). زمانی تخمینی که در آن، هواگردها جنبش مربوط به خروج خود را آغاز می کنند.

زمان تخمینی ورود (ETA). برای پروازهای IFR، زمانی که تخمین زده می شود هواگردها به نقطهی معینی برسند که بر مبنای کمکهای ناوبری تعریف شده و انتظار می رود از آن یک دستورالعمل تقرب بادستگاه آغاز شود، یا اگر هیچ کمک ناوبری ای به پایگاه هوایی نسبت داده نشده باشد، زمانی که هواگردها روی پایکاه هوایی می رسند. برای پروازهای VFR، زمانی که تخمین زده می شود هواگردها روی پایگاه هوایی برسند.

**زمان مورد انتظار تقرب**. زمانی که ATC انتظار دارد یک هواگرد ورودی، بهدنبال تأخیر، موضع ایستایی را ترک کند تا تقرب خود را برای فرود کامل کند.

نکته.- زمان واقعی ترک موضع ایستایی، به مجوز تقـرب بستگی دارد.

**طرح پرواز پُر شده (FPL)**. طرح پروازی که توسط خلبان یا نماینده ی معین او، بدون هیچ گونه تغییر آتی، در یک واحد مراقبت پرواز پُر می شود.

عضو کادر پرواز. عضو گواهینامه داری از کادر، با وظایفی که در زمان وظیفهی پرواز، برای عملیات یک هواگرد، ضروری است.

مرکز اطلاعات پرواز. واحدی که برای ارایه ی سرویس اطلاعات پروازی و سرویس هشدار دایر شده است.

منطقهی اطلاعات پروازی. یک فضای پرواز با ابعاد تعریف شده که در آن سرویس اطلاعات پروازی و سرویس هشدار ارایه می شود.

سرویس اطلاعات پروازی. سرویسی که به منظور ارایه ی مشاوره و اطلاعات مفید برای انجام پروازی ایمن و کارآمد ارایه می شود.

تراز پرواز. سطحی از فشار ثابت هوا که به مبنای فشاریِ مشخصِ ۱۰۱۳/۲ هکتوپاسکال مربوط است و از دیگر سطوح فشاریِ این چنینی، با فاصلهای معین، جدا می باشد.

نکته ۱.- یک فرازیاب فشاری که بـر اسـاس جـو اسـتاندارد کالیبره شده است:

الف) وقتی بر اساس QNH تنظیم شود، فراز را نشان می دهد.

ب) وقتی بـر اسـاس QFE تنظـیم شـود، بلنـدا را از مبنـای QFE نشان میدهد.

ج) وقتی بر اساس فشار ۱۰۱۳/۲ هکتوپاسکال تنظیم شـود، ممکن است برای نشان دادن تراز پرواز به کار رود.

نکته ۲.- عبارات «بلندا» و «فراز» که در نکته ی ا بالا به کار برده شدهاند، نشان گر بلندا و فراز های فشاری هستند نه هندسی.

**طرح پرواز.** اطلاعات ارایه شده به واحدهای مراقبت پرواز که مربوط به یک پرواز یا بخشی از یک پرواز هواگرد در آینده است.

دید پروازی. دید روبهرو از کابین هواگرد در حال پرواز. دید زمینی. دید گزارش شده توسط یک ناظر معتبر یا توسط سیستمهای خودکار، در یک پایگاه هوایی.

راستا. جهتی که محور طولی یک هواگرد به سوی آن است و معمولاً در قالب درجه از شمال (حقیقی، مغناطیسی، قطبنما یا شبکهای) بیان می شود.

باندا. فاصلهی عمودی یک سطح، یک نقطه یا شیئی که به بهعنوان یک نقطه در نظر گرفته شده است، محاسبه شده از

ضمیمهی ۲ — قوانین هوا

یک مبنای مشخص.

**IFR** نمادی که برای مشخص کردن قواعد پرواز بادستگاه به کار میرود.

**پرواز IFR** پروازی که بر طبق قواعد پرواز با دستگاه انجام می شود.

**IMC** نمادی که برای مشخص کردن شرایط جوی با دستگاه به کار میرود.

دستورالعمل تقرب بادستگاه. یک سری مانور از پیش تعیینشده بر مبنای دستگاههای پرواز با محافظت مشخص از موانع از موضع اولیهی تقرب، یا درصورت امکان، از ابتدای یک مسیر ورودی تعریفشده تا نقطهای که از آن فرود می تواند تکمیل شود و سپس اگر فرود کامل نشد، به موقعیتی که ضوابط فاصلهی ایمن ایستایی یا در-مسیر اعمال میشود. دستورالعملهای تقرب بادستگاه بهصورت زیر طبقهبندی میشوند:

دستورالعمل تقرب غیر دقیق (NPA). یک دستورالعمل تقرب بادستگاه که از هدایت افقی استفاده می کند ولی فاقد هدایت عمودی است.

دستورالعمل تقرب با هدایت عمودی (APV). دستورالعمل تقرب بادستگاه که از هدایت افقی و عمودی استفاده می کند ولی با ملزومات مقرر برای عملیات تقرب و فرود دقیق، سازگاری ندارد.

دستورالعمل تقرب دقیق (PA). دستورالعمل تقرب بادستگاه که از هدایت دقیق افقی و عمودی استفاده میکند و دارای حداقلهایی مطابق با کلاس عملیات میباشد.

نکته.- هدایت افقی و عمودی اشاره دارد به هدایت ارایهشده توسط:

الف) یک کمک ناوبری زمینی؛ یا

ب) دادههای ناوبری حاصل شده از رایانه.

شرایط جوی با دستگاه. آن شرایط جوی که در قالب دید، فاصله از ابر و سقف بیان می شود و از حداقل های مشخص شده برای شرایط جوی دیداری کمتر است.

نکته.- حداقلهای معین برای شرایط جوی دیداری در فصل ۴ موجود است.

**ناحیهی فرود.** بخشی از ناحیهی جنبش که بهمنظور فرود یا برخاست هواگردها درنظر گرفته شده است.

تراز. عبارتی کلی مربوط به موقعیت عمودی یک هواگرد در پرواز با معانی مختلف، بلندا، فراز یا تراز پرواز.

**ناحیهی مانور**. آن بخش از پایگاه هوایی که برای برخاست،

فرود و خزش هواگرد مورد استفاده قرار می گیرد، منهای پارکینگ.

**ناحیهی جنبش.** آن بخش از پایگاه هوایی که برای برخاست، فرود و خرش هواگرد مورد استفاده قرار میگیرد، مشتمل بر ناحیهی مانور و پارکینگ(ها).

خلبان حاکم. خلبانی گماشته شده توسط عامل، یا در مورد هواپیمایی عمومی مالک، که فرمانده و مسؤول انجام ایمن پرواز است.

**فراز فشاری.** یک فشار جوی که در قالب فراز متناظر با آن، در جو استاندارد، بیان می شود.

*استفادهی مشکل زا از مواد*. استفاده از یک یا چند مادهی روان گردان توسط پرسنل هواپیمایی بهطوری که:

الف) شامل مخاطرهی مستقیم برای کاربران یا به خطر انداختن جان، سلامتی، یا رفاه دیگران باشد؛ و/یا

ب) مسبب یا تشدیدکننده ی مشکل یا آشفتگیِ حرفهای، اجتماعی، فکری یا فیزیکی باشد.

**ناحیهی ممنوعه.** یک فضای پرواز با ابعاد تعریفشده، روی زمین یا آبهای تحت حاکمیت یک کشور، که پرواز هواگردها در آن ممنوع است.

مسواد روان گسردان. الکل، تریاک، بنگ [حشیش و ماری جوانا]، مُسکنها و خواب آورها، کوکائین، دیگر مواد تحریک کننده ی روان، توهمزا ها و مایعات فرآر، که قهوه و تنباکو استثنا هستند.

**رادیو تلفنی**. شکلی از مکالمات رادیویی که هـدف اصـلی از آن، تبادل اطلاعات در قالب گفتار است.

طرح پرواز تکراری (RPL). طرح پرواز مربوط به یک سری پروازهای منفرد که بهطور متناوب تکرار می شوند، به طور منظم عملیات انجام می دهند و دارای خصوصیات پایهای یکسانی هستند و توسط عامل برای حفظ در و استفاده ی مکرر توسط واحدهای مراقبت پرواز، ارسال می شوند.

تقطهی گزارش. یک موقعیت جغرافیایی معین که مکان هواگرد نسبت به آن گزارش می شود.

ناحیه ی محدودیت دار. یک فضای پرواز با ابعاد تعریف شده، روی زمین یا آبهای تحت حاکمیت یک کشور که پرواز هواگردها در آن محدود به شرایط خاص مشخص شده می باشد.

**باند**. یک ناحیهی مستطیل شکل تعریف شده روی یک پایگاه هوایی زمینی که برای فرود و برخاست هواگردها تهیه شده است.

ضمیمهی ۲ – قوانین هوا

موقعیت ایستایی باند. یک موقعیت مشخص که برای حفاظت از باند، سطح محدودیت موانع، یا ناحیهی حساس/بحرانی یک MLS/ILS در نظر گرفته شده است و الزاماً باید خزش هواگردها و خودردها در آن متوقف و نگهداشته شود، مگر این که توسط برج کنترل پایگاه هوایی مجاز اعلام شود.

نکته. - در عبارت پردازی رادیوتلفنی، از «holding point» به جهت مشخص کردن موقعیت ایستایی باند، استفاده می شود.

پرسنل حساس برای ایمنی. اشخاصی (شامل و نه محدود به اعضای کادر، پرسنل تعمیر و نگهداری هواگردها و کنترلرهای مراقبت پرواز) که اگر وظایف خود را بهطور ناشایست انجام دهند، ممکن است ایمنی هواپیمایی را به خطر اندازند.

ناحیهی علامت. ناحیه ای روی یک پایگاه هوایی که جهت نمایش علایم زمینی مورد استفاده قرار می گیرد.

پرواز VFR ویژه. یک پرواز VFR که توسط کنترل ترافیک هوایی مجاز شده تا در یک حوزهی کنترل شده، وقتی شرایط جوی زیر VMC است، عملیات انجام دهد.

خرش. حرکت یک هواگره تحت نیروی خودش، روی سطح پایگاه هوایی، به جز برخاست و فرود.

راه خزش. گذر تعریفشده روی یک پایگاه هوایی زمینی برای خزش هواگردها که بهمنظور ارایهی یک ارتباط بین بخشهای پایگاه هوایی ارایه شده است و شامل:

الف) خط خزش محل توقف هواگردها. بخشی از پارکینگ که بهعنوان راه خزش مشخص شده است و تنها بهمنظور ارایهی دسترسی به محل توقف هواگردها تعبیه شده است، ب) راه خزش پارکینگ. بخشی از سیستم راه خزش که روی پارکینگ واقع شده و بهمنظور ارایهی مسیر خزش در سراسر یارکینگ تعبیه شده است،

ج) راه خزش خروج سریع. یک راه خزش که با زاویهای تند به باند متصل است و بهمنظور خروج هواپیماها از باند، با سرعتهای بالا و بنابراین کمینه سازی زمان اشغال باند، تعبیه شده است،

مے باشد.

**ناحیهی کنترل پایانه** (**TMA**). یک ناحیهی کنترلشده که معمولاً در تلاقی مسیرهای مراقبت پرواز در حوالی یک یا چند پایگاه هوایی اصلی، دایر می شود.

زمان کل سپری شده ی تخمینی (TEET). برای پروازهای IFR، زمان تخمینی مورد نیاز از لحظه ی برخاست تا رسیدن به نقطه ی معینی که بر مبنای کمکهای ناوبری تعریف شده و انتظار میرود از آن یک دستورالعمل تقرب بادستگاه آغاز شود، یا اگر هیچ کمک ناوبری ای به پایگاه هوایی مقصد نسبت داده نشده باشد، تا رسیدن به پایکاه هوایی مقصد. برای پروازهای VFR، زمان تخمینی مورد نیاز از لحظه ی برخاست تا رسیدن به پایگاه هوایی مقصد

خط سیر. بازتاب گذر یک هواگرد روی زمین، که جهت آن گذر معمولاً در هر نقطه به صورت درجه از شمال (حقیقی، مغناطیسی یا شبکهای) بیان میشود.

مشاورهی پرهیز از ترافیک. مشاورهای از سوی یک واحد ATS که مشخص کننده ی مانورهایی است که به خلبان کمک می کند از یک برخورد پرهیز نماید.

اطلاعات ترافیک. اطلاعات صادره توسط یک واحد ATS به منظور آگاه کردن خلبان از دیگر ترافیک هوایی دیده یا شناخته شده که ممکن است در نزدیکی محل یا مسیر مورد نظر یک پرواز باشد و کمک کند تا خلبان از برخورد، پرهیز نماید.

**فراز گذار.** فرازی که در یا زیـر آن، موقعیـت عمـودی یـک هواگرد بر اساس فراز کنترل میشود.

بالن بدون موتور خالی از سرنشین. یک هواگرد بدون موتور خالی از سرنشین که از هوا سبکتر است و در پرواز آزاد میباشد. نکته. – بالنهای بدون سرنشین، مطابق با مفاد پیوست ۴، دارای کلاسهای سنگین، متوسط یا سبک میباشند.

**VFR.** نمادی که برای مشخص کردن قواعد پرواز با دیـد بـه کار میرود.

پرواز VFR. پروازی که بر طبق قواعد پرواز با دید انجام می شود.

**دید.** دید برای مقاصد هوانوردی عبارت است از مقدار بزرگتر:

الف) بزرگترین فاصلهای که یک شیء تیره با ابعاد مشخص، واقع در نزدیکی زمین، در مقابل یک زمینه ی روشن، قابل دیدن و تشخیص است؛

ب) بزرگترین فاصلهای که نور با شدت تقریبی ۱۰۰۰ شمع، در مقابل یک زمینه ی غیر نورانی، قابل دیدن و تشخیص است.

ضمیمهی ۲ – قوانین هوا

نکته ۱ .- این دو فاصله در یک ضریب خاموشی ثابت دارای مقادیر متغیری هستند و فاصله ی ب) با نورانیت زمینه، تغییر می کند. فاصله ی الف) توسط برد نوری هواشناسی (\*MOR) بیان می شود.

نکته ۲.- این تعریف در مشاهدات دید در گزارشات عادی و ویژهی محلی، مشاهدات حداقل دید موجود در گزارشات METAR و SPECI و مشاهدات دید زمینی، کاربرد دارد. شرایط جوی با دید (VMC). آن شرایط جوی که در قالب دید، فاصله از ابر و سقف بیان میشود و برابر با یا بهتر از حداقل های مشخص شده می باشد.

*نکته.- حداقلهای مشخصه در فصل ۴ موجود است.* **VMC.** نمادی که برای مشخص کردن شرایط جوی با دید به کار می رود.

www.Tabriz-ATC.com

<sup>\*</sup> meteorological optical range

## فصل ۲. به کار گیری قوانین هوا

#### ۲.۱ اجرای داخلی قوانین هوا

۲.۱.۱ قوانین هوا الزاماً باید در مورد هواگردهایی که دارای ملیت و علایم ثبت یک کشور معاهد هستند، تا جایی به کار بسته شوند که با قوانین داخلی کشور دارای حاکمیت بر قلمرو تحت پرواز، تداخل نداشته باشد.

نکته.- شورای ایکائو در تدوین ضمیمه ی ۲ (در آپریل ۱۹۴۸) و اصلاحیه ی ۱ آن (در نوامبر ۱۹۵۱) مصوب کرد که ضمیمه ی ۲ شامل قوانین مربوط به پرواز و مانور هواگردها در خصوص ماده ی ۱۲ کنوانسیون باشد. بنابراین این قوانین بدون استثنا، قابل اجرا روی دریاهای آزاد میاشد.

۲.۱.۲ اگر و تا وقتی کشوری تضادی به ایکائو اعلام نکرده باشد، الزاماً باید این طور برداشت شود که هواگردهای به ثبت رسیده در آن، موافقت کردهاند که:

به منظور پرواز روی بخشهایی از دریاهای آزاد که یک کشور معاهد به دنبال توافقات ناوبری هوایی منطقهای، مسؤولیت ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی در آن را پذیرفته است، مقام مجاز مراقبت پرواز، که در این ضمیمه به آن اشاره شده، مقامی است که توسط کشوری که این سرویسها را ارایه می کند، مشخص شده است.

نکته.- عبارت «توافق ناوبری هـوایی منطقـهای» بـه تـوافقی اشاره دارد که معمولاً در جلسهی نـاوبری هـوایی منطقـهای مطرح و توسط شورای ایکائو تصویب میشود.

#### ۲.۲ اطاعت از قوانین هوا

عملیات یک هـواگرد در پـرواز یـا روی ناحیـهی مـانور یـک پایگاه هوایی، الزاماً بایـد مطـابق بـا «قـوانین کلـی» باشـد و همچنین عملیات یک هواگرد در پرواز الزاماً بایـد مطـابق بـا یکی از:

الف) قوانين پرواز باديد؛ يا

ب) قوانین پرواز بادستگاه،

باشد.

نکته ۱.- اطلاعات مربوط به سرویسهای ارایه شده به هواگردهای درحال عملیات مطابق با قوانین پرواز بادید و

قــوانین پــرواز بادســتگاه، در ۲ کــلاس فضــای پــرواز، در ضمیمهی ۲.۶.۳ ،۱۱ و ۲.۶.۱ موجود است.

نکته ۲.- خلبان ممکن است در شرایط جوی بادید (VMC) بخواهد مطابق با قوانین پرواز بادستگاه (IFR) پرواز کند یا ممکن است توسط مقام مجاز مراقبت پرواز از او خواسته شود که چنین کند.

#### ۲.۳ مسؤولیت اطاعت از قوانین هوا

۲.۳.۱ مسؤوليت خلبان حاكم

خلبان حاکم یک هواگرد، خواه کنترل را در دست داشته باشد یا خیر، الزاماً باید مسؤول عملیات هواگرد مطابق با قوانین هوا باشد. استثنائاً در شرایطی که تخطی از این قوانین برای حفظ ایمنی ضروری است، خلبان حاکم ممکن است از این قوانین عدول کند.

#### ۲.۳.۲ اقدام قبل از پرواز

خلبان حاکم یک هواگرد الزاماً باید قبل از شروع پرواز از تمامی اطلاعات مربوط به عملیات خود، آگاه شود. اقدام قبل از پرواز برای پروازهای خارج از مجاورت پایگاه هوایی و برای تمامی پروازهای IFR الزاماً باید شامل مطالعهی دقیق گزارشات و پیش بینیهای هواشناسی موجود و جاری باشد و در این کار الزاماً باید ملزومات سوخت و اقدامات جایگزین (درصورت عدم امکان پرواز، آن طور که طرح ریزی شده است) را در نظر بگیرد.

### ۲.۴ اختیار خلبان حاکم یک هواگرد

خلبان حاکم یک هواگرد، مادام که در فرماندهی است، الزاماً باید دارای اختیار مطلق در نحوهی رفتار با هواگرد باشد.

#### ۲.۵ استفادهی مشکلزا از مواد روانگردان

هیچ شخصی که وظایفش برای ایمنی هواپیمایی (پرسنل حساس برای ایمنی) مهم است، مطلقاً نباید این وظایف را درحالی که تحت تأثیر هر مادهی روان گردانی قرار دارد، برعهده بگیرد، چراکه عملکرد انسان را مختل می کند. این اشخاص مطلقاً نباید در معرض هیچ گونه استفادهی مشکلزا از مواد روان گردان قرار گیرند.

## فصل ۳. قوانین کلی

#### ۳.۱ محافظت از اشخاص و دارایی

۳.۱.۱ به کار گیری بی دقت یا بی ملاحظهی هواگردها هواگرد مطلقاً نباید به صورت بی دقت یـا بـی ملاحظـه بـه کـار گرفته شود تا جان یا دارایی دیگران به خطر افتد.

#### ۳.۱.۲ حداقلهای بلندا

به جز مواقع فرود و برخاست یا به جز به اذن مقام مجاز، هواگرد مطلقاً نباید روی نواحی شلوغ شهرها، شهرکها یا زیست گاهها یا روی اجتماع روبازِ اشخاص، به پرواز درآید، مگر این که در بلندایی باشد که درصورت بروز وضعیت اضطراری، بدون ایجاد خطر برای اشخاص یا داراییهای سطح زمین، بتواند فرود آید.

نکته.- برای حداقل بلنــداهای پروازهــای ۴.۶ ، VFR و بــرای حداقل ترازهای پروازهای ۵.۱.۲ ، IFR را ببینید.

#### ۳.۱.۳ ترازهای کروز

ترازهای کروز که در آنها یک پرواز یا بخشی از آن انجام می شود، الزاماً باید:

الف) برای پروازهای در یا بالای پایین ترین تراز پروازی قابل استفاده یا به فراخور بالای فراز گذار، در قالب ترازهای پروازی باشد؛

ب) برای پروازهای زیرِ پایین ترین تراز پروازی قابل استفاده یا به فراخور در یا زیر فراز گذار، در قالب فراز باشد.

نکته.- سیستم ترازهای پرواز در دستورالعملهای سرویسهای ناوبری هوایی – عملیات هواگرد (سند ۱۶۸۸) شرح داده شده است.

#### ۳.۱.۴ پرتاب یا افشاندن

مطلقاً نباید چیزی از یک هواگرد در حال پرواز پرتاب یا افشانده شود، مگر تحت شرایط مشخص شده توسط مقام مجاز و آنطور که واحد مراقبت پرواز مربوطه در قالب اطلاعات، مشورت یا مجوز، نشان داده است.

#### ٣.١.۵ يدككشي

هیچ هواگرد یا شیء دیگری مطلقاً نباید توسط هواگرد یدککشی شود، مگر مطابق با ملزومات مشخص شده توسط مقام مجاز و آن طور که واحد مراقبت پرواز مربوطه در قالب اطلاعات، مشورت یا مجوز، نشان داده است.

#### ٣.١.۶ يايين آمدن با چتر نجات

پایین آمدن با چتر نجات، بهجز پایین آمدنهای اضطراری، مطلقاً نباید انجام پذیرد، مگر مطابق با ملزومات مشخص شده توسط مقام مجاز و آنطور که واحد مراقبت پرواز مربوطه در قالب اطلاعات، مشورت یا مجوز، نشان داده است.

#### ٣.١.٧ پرواز آکروباتیک

هیچ هواگردی مطلقاً نباید بهطور آکروباتیک به پرواز در آید، مگر مطابق با ملزومات مشخص شده توسط مقام مجاز و آنطور که واحد مراقبت پرواز مربوطه در قالب اطلاعات، مشورت یا مجوز، نشان داده است.

#### ۳.۱.۸ پروازهای جمعی

هواگردها مطلقاً نباید به صورت جمعی به پرواز در آیند، مگر با پیشهماهنگی خلبانانِ حاکمِ هواگردهای شرکت کننده در پرواز و برای پرواز جمعی در فضای پرواز کنترلشده، مطابق با شرایط مشخصشده توسط مقام(های) مجاز مراقبت پرواز. این شرایط الزاماً باید شامل موارد زیر باشد:

الف) از جهت ناوبری و گزارش موقعیت، پروازهای جمعی به مصورت یک پرواز واحد عملیات انجام میدهند؛

ب) مسؤولیت جدایی بین هواگردها در پرواز، الزاماً باید با رهبر گروه و خلبانان حاکم دیگر هواگردهای در پرواز باشد و این جدایی الزاماً باید شامل زمانهای مانور جهت کسب جدایی بین هواگردها و همچنین زمان بههم پیوستن [جهت تشکیل گروه] و جدا شدن [جهت انفکاک گروه] باشد.

ج) الزاماً باید فاصلهای نه بیش از ۱ کیلومتر (۰/۵ ناتیکالمایل) طولی و عرضی و ۳۰ متر (۱۰۰ پا) عمودی توسط هر هواگرد از رهبر گروه، حفظ شود.

#### ٣.١.٩ بالنهاى بدون سرنشين

یک بالن بدون سرنشین الزاماً باید بهطریقی به کار گرفته شود که حداقلِ مخاطره برای اشخاص، داراییها یا دیگر هواگردها را به وجود آورد و مطابق با شرایط مشخص شده در پیوست ۴ باشد.

#### ٣.١.١٠

هواگردها مطلقاً نباید در یک ناحیهی ممنوعه یا محدودی که مشخصات آن انتشار یافته است، به کار گرفته شوند مگر مطابق با شرایط محدودیت یا با مجوز کشوری که این نواحی روی قلمرواش دایر شدهاند.

#### ۳.۲ پرهيز از برخورد

مطلقاً نباید چیزی در این قوانین، خلبان حاکم یک هـواگرد را از مسؤولیت اقدام لازم (شامل مانورهای پرهیز از برخـوردِ حاصل از مشاورههای جداسازی ACAS) جهت دفع برخورد مبرا نماید.

نکته ۱.- مهم است که صرفنظر از نوع پرواز یا کلاس فضای پرواز که هواگرد در آن پرواز میکنید و همچنین در زمان ضمیمه ی ۲ – قوانین هوا

عملیات روی ناحیهی جنبش یک پایگاه هـوایی، بـهمنظـور تشـخیص برخوردهـای بـالقوه، هشــیاری لازم در هــواگرد حفظشود.

نکته ۲.- دستورالعملهای عملیاتی برای استفاده از PANS- که شامل ریز مسؤولیتهای خلبان حاکم است، در OPS (سند ۱۶۸۸)، جلد ۱، بخش ۸، فصل ۳، موجود است. نکته ۳.- به ملزومات حمل تجهیزات ACAS در ضمیمهی ۶، بخش ۱، فصل ۶ و بخش ۲، فصل ۶، اشاره شده است.

مطلقاً نباید یک هواگرد در مجاورت دیگر هواگردها به گونهای به کار گرفته شود که مخاطرهی برخورد ایجاد شود. گونهای به کار گرفته شود که مخاطرهی برخورد ایجاد شود.

هواگردی که حق تقدم دارد، الزاماً باید راستا و سرعت خود را حفظ کند.

۳.۲.۲.۱ هواگردی که بر اساس مفاد ذیل ملزم به دوری از مسیر هواگرد دیگری می شود، الزاماً باید از عبور از بالا، زیر یا جلوی دیگری پرهیز نماید، مگر این که با درنظر گرفتن پستلاطم، کاملاً از او عبور کرده باشد.

۳.۲.۲.۲ تقرب از روبه رو. وقتی دو هواگرد از روبه رو یا تقریباً از روبه رو به هم نزدیک می شوند و خطر برخورد وجود دارد، هردو باید راستای خود را به سمت راست منحرف کنند. ۳.۲.۳ در حال همگرایی. وقتی دو هواگرد در دو تراز تقریباً برابر همگرا می شوند، هواگردی که دیگری را در سمت راست خود دارد، الزاماً باید راه بدهد، به استثناء موارد زیر:

الف) هواگرد موتوردارِ سنگین تر از هوا الزاماً باید به هواناوها، گلایدرها و بالنها راه بدهد؛

ب) هواناوها الزاماً بايد به گلايدرها و بالن ها راه بدهند؛

ج) گلايدرها الزاماً بايد به بالنها راه بدهند؛

د) هواگردهای موتوردار الزاماً باید به هواگردهایی که دیگر هواگرد یا شیء را یدککشی میکنند راه بدهند.

۳.۲.۲.۴ درحال سبقت. هواگرد سبقت گیرنده هواگردی است که روی خطی که با محور تقارن هـواگرد دیگـر زاویـهی ۷۰ درجه تشکیل میدهد (یعنی موقعیتی که در شب قادر بـه دیدن چراغهای چـپ (port) یـا راست (starboard) او نباشد)، از پشت به او نزدیـک مـیشـود. هـواگردی کـه از او سبقت گرفته مـیشـود، دارای حـق تقـدم است و هـواگرد سبقت گیرنده، خواه در حال اوج گیـری باشـد خـواه در حال کاهش فراز یا در پرواز افقی، الزاماً باید با تغییر راستایش بـه سمت راست، از راه هواگرد دیگـر خـارج شـود. هـیچ تغییـر دیگری در موقعیت نسبی دو هـواگرد، مطلقـاً نبایـد هـواگرد دیگـری در موقعیت نسبی دو هـواگرد، مطلقـاً نبایـد هـواگرد

سبقت گیرنده را از این الزام معاف کند، تـا کـاملاً از او عبـور کرده و فاصله بگیرد.

۳.۲.۲.۵ در حال فرود.

۳.۲.۲.۵.۱ هواگرد در حال پرواز یا در حال عملیات روی زمین یا آب، الزاماً باید به هواگردهای درحال فرود یا در آخرین مراحل تقرب برای فرود، راه دهند.

۳.۲.۲.۵.۲ وقتی دو یا چند هواگرد سنگین تر از هوا به منظور فرود به یک پایگاه هوایی نزدیک می شوند، هواگردی که تراز بالاتری دارد، الزاماً باید به هواگرد تراز پایین تر خود، راه دهد ولی هواگرد دوم مطلقاً نباید از این قانون سوء استفاده کند و مسیر هواگردی که در مراحل نهایی تقرب برای فرود است را از جلو قطع کند یا از او سبقت بگیرد. علی رغم این قانون، هواگردهای موتوردار سنگین تر از هوا الزاماً باید به گلایدرها راه دهند.

۳.۲.۲.۵.۳ فرود اضطراری. هواگردی که مطلع می شود هواگرد دیگر مجبور به فرود است، الزاماً باید به او راه دهد. ۳.۲.۲.۶ در حال برخاست. هواگرد در حال خزش روی ناحیه ی مانور یک پایگاه هوایی، الزاماً باید به هواگردهای در حال برخاست یا در شُرُف برخاست، راه دهد.

٣.٢.٢.٧ جنبش سطحي هواگردها.

۳.۲.۲.۷.۱ درمورد خطر برخورد بین دو هواگرد درحال خزش روی ناحیهی جنبش یک پایگاه هوایی، الزاماً باید موارد زیر به کار بسته شود:

الف) وقتی دو هواگرد از روبهرو یا تقریباً از روبهرو به هم نزدیک میشوند، هر دو الزاماً باید بایستند و یا درصورت امکان جهت حرکت خود را به سمت راست تغییر دهند تا از هم فاصله بگیرند؛

ب) وقتی دو هـواگرد دارای جهـت حرکت همگرا هسـتند، آن که دیگری را در سمت راست خود دارد الزاماً باید به او راه دهد؛

ج) الزاماً باید هواگردی که از او سبقت گرفته می شود حق تقدم داشته باشد و هواگرد سبقت گیرنده الزاماً باید از دیگری کاملاً فاصله بگیرد.

نکته.- برای توضیح هواگرد سبقت گیرنده، ۳.۲.۲.۴ را ببینید. هواگرد درحال خزش روی ناحیه ی مانور، الزاماً باید در تمامی موقعیتهای ایستایی باند توقف کند، مگر این که برج کنترل پایگاه هوایی طور دیگری اجازه داده باشد. نکته.- برای خطکشی و علایم موقعیت ایستایی باند، ضمیمه ی ۱۴، جلد ۱، ۵.۲.۱۰ و ۵.۴.۲ را ببینید.

۳.۲.۲.۷.۳ هـواگرد درحـال خـزش روى ناحيهى مانور، الزامأ

ضمیمهی ۲ – قوانین هوا

باید در تمامی تیرچههای توقفِ چراغدار بایستد و تنها در صورتی به حرکت ادامه دهد که چراغها خاموش شوند. ۳.۲.۳ روشن کردن چراغهای هواگردها

نکته ۱.- خصوصیات چراغها جهت تبعیت از ملزومات ۳.۲.۳ برای هواپیماها، در ضمیمه ی ۸ موجود است. خصوصیات چراغهای ناوبری برای هواپیماها در پیوستهای بخش ۱ و ۲ ضمیمه ی ۶ موجود است. ریز خصوصیات فنی برای چراغهای هواپیماها در جلد ۲ بخش ۸ فصل ۴ نظامنامه ی صلاحیت پروازی (سند ۹۷۶۰) و برای هلی کوپترها در بخش م فصل ۵ آن سند موجود است.

نکته ۲.- در زمینه ی ۳.۲.۳.۲ و ۳.۲.۳.۲ الف)، هواپیما وقتی در حال عملیات به شمار می رود که در حال خزش یا یدک کشی یدک کشی شدن باشد و یا در حین خزش یا یدک کشی شدن، موقتاً توقف کرده باشد.

نکته ۳.۲.۶.۲ را ببینید. ٣.٢.٣.١ به جز موارد ٣.٢.٣.٥، از غروب تا طلوع خورشيد، يا در هر زمان دیگری که مقام مجاز تعیین کرده است، تمامی هواگردها در پرواز الزاماً باید چراغهای زیر را روشن کنند: الف) چراغهای ضد برخورد بهمنظور جلب توجه به هواگرد؛ و ب) چراغهای ناوبری بهمنظور نشان دادن گذر نسبی هواگرد به ناظرین؛ اگر احتمال اشتباه شدن دیگر چراغها با این چراغها وجود داشته باشد، مطلقاً نباید آنها را روشن کرد. نکته.- چـراغهـای نصب شـده بـرای دیگـر مقاصـد، مثـل چراغهای فرود و پروژکتورهای نمایش دهندهی بدنه ی هواگرد، ممکن است علاوه بر چراغهای ضد برخورد اشاره شده در نظامنامهی صلاحیت پروازی، جلـ ۲ (سـند ۹۷۶۰) نیز روشن شوند تا به آشکار شدن هواگرد کمک کنند. ٣.٢.٣.٢ به جز موارد ٣.٢.٣.٥، از غروب تا طلوع خورشيد، يا در هر زمان دیگری که مقام مجاز تعیین کرده است: الف) تمامی هواگردهای در حال حرکت روی ناحیهی جنبش یک پایگاه هوایی الزاماً باید چراغهای ناوبری خود را بهمنظور نشان دادن گذر نسبی هواگرد به ناظرین روشن کنند؛ اگر احتمال اشتباه شدن ديگر چراغها با اين چراغها وجود داشته باشد، مطلقاً نباید آنها را روشن کرد.

ب) به جز وقتی هواگرد ساکن است یا به گونه ی دیگری در نور قرار دارد، تمامی هواگردها روی ناحیه ی جنبش یک پایگاه هوایی، الزاماً باید چراغهایی را به منظور نشان دادن محدوده ی بدنه ی خود، روشن کنند؛

ج) تمامی هواگردهای درحال عملیات روی ناحیهی جنبش یک پایگاه هوایی الزاماً باید چراغهایی را بهمنظور

جلب توجه به هواگرد روشن کنند؛

د) تمامی هواگردها روی ناحیهی جنبش یک پایگاه هوایی که موتورشان روشن است، الزاماً باید چراغهایی را که نشان گر این امر است، روشن کنند.

نکته.- اگر چراغهای ناوبری اشاره شده در ۳.۲.۳.۱ب) بهطور مناسب نصب شده باشند، ممکن است ملزومات ۳.۲.۳.۲ب) را نیز برآورده کنند. چراغهای ضد برخورد قرمز نصبشده، جهت تبعیت از ۳.۲.۳.۱الف) ممکن است ملزومات ملاومات ۳.۲.۳.۲ و ۳.۲.۳.۲) را نیز برآورده کنند، بهشرطی که منجر به خیرگی مضر ناظرین نشوند.

۳.۲.۳.۳ به جز موارد ۳.۲.۳.۵ تمامی هواگردها در پرواز که به منظور تبعیت از ۳.۲.۳.۱ الف) دارای چراغهای ضد برخورد می باشند، الزاماً باید آنها را خارج از زمان گفته شده در ۳.۲.۳.۱ نیز روشن کنند.

۳.۲.۳.۴ بهجز موارد ۳.۲.۳.۵، تمامی هواگردها:

الف) درحال عملیات روی ناحیهی جنبش یک پایگاه هوایی که به منظور تبعیت از ۳.۲.۳.۲ ج) دارای چراغهای ضد برخورد میباشند؛ یا

ب) روی ناحیه ی جنبش یک پایگاه هوایی که به منظور تبعیت از ۳.۲.۳.۲ د) دارای چراغهایی میباشند؛ الزاماً باید این چراغها را خارج از زمان گفته شده در ۳.۲.۳.۲ نیز روشن کنند.

۳.۲.۳.۵ خلبان الزاماً باید اجازه داشته باشد که اگر چراغهای چشمک زنی که به منظور تبعیت از ۳.۲.۳.۲، ۳.۲.۳.۲، ۳.۲.۳.۳

الف) بر انجام رضایتبخش وظایف تأثیر منفی دارند؛ یا ب) ناظرین خارجی را دچار خیرگی مضر میکنند؛ شدت آنها را کاهش دهد یا آنها را خاموش کند.

۳.۲.۳.۴ پروازهای شبیهسازی شدهی بادستگاه هواگرد مطلقاً نباید تحت شرایط پرواز شبیهسازی شدهی بادستگاه، به پرواز درآید، مگر:

الف) کنترلها به صورت دوگانه نصب شده و کاملاً عملیاتی باشند؛ و

ب) یک خلبان دارای صلاحیت، یکی از صندلیهای کنترل را اشغال کرده باشد تا بهعنوان خلبان ایمنی برای شخصی که تحت شرایط پرواز شبیه سازی شده ی بادستگاه پرواز می کند، عمل نماید. خلبان ایمنی الزاماً باید دارای دید کافی به جلو و اطراف هواگرد باشد یا یک ناظر لایق در تماس با خلبان ایمنی، در جایی از هواگرد موقعیت گرفته باشد که از آن جا، میدان دید ناظر به طور کافی، تکمیل کننده ی میدان

ضمیمه ی ۲ – قوانین هوا

دید خلبان ایمنی باشد.

۳.۲.۵ عملیات در و در مجاورت یک پایگاه هوایی هواگردی که در یا در مجاورت یک پایگاه هوایی به عملیات واداشته می شود، خواه در حوزهی ترافیک پایگاه هوایی باشد خواه نباشد، الزاماً باید:

الف) دیگر ترافیکهای پایگاه هوایی را بهمنظور پرهیز از برخورد، در نظر داشته باشد؛

ب) یا خود را با الگوی ترافیک شکل گرفته توسط دیگر هواگردهای درحال عملیات وفق دهد و یا از آن دوری کند؛ ج) درهنگام تقرب برای فرود و پس از برخاست، تمامی گردشها را به چپ انجام دهد، مگر این که طور دیگری دستور داشته باشد؛

د) به سمت داخل باد فرود آید و برخیزد، مگر این که ایمنی، پیکربندی باند یا ملاحظات ترافیکی، جهت دیگری را برتـری دهند.

نکته ۱.- ۳.۶.۵.۱ را ببینید.

نکته ۲.- در حوزهی ترافیک پایگاه هوایی، ممکن است قوانین بیشتری اعمال شود.

#### ۳.۲.۶ عملیات روی آب

نکته.- علاوه بر مقررات ۳.۲.۶.۱ این ضمیمه، قوانین مندرج در «مقررات بینالمللی برای ممانعت از برخورد در دریا» که توسط «کنفرانس بینالمللی بازنگری مقررات بینالمللی برای ممانعت از برخورد در دریا» (لندن، ۱۹۷۲) تهیه شده است، ممکن است در مواردی خاص به کار آید.

۳.۲.۶.۱ وقتی دو هواگرد یا یک هواگرد و یک آبرو به هم نزدیک می شوند و احتمال برخورد آنها وجود دارد، هواگرد الزاماً باید با ملاحظه ی دقیق اوضاع و شرایط موجود (شامل محدودیتهای وسیله ی نقلیه ی دیگر)، به مسیر ادامه دهد. ۲.۲.۶.۱ در حال همگرایی. هواگردی که هواگرد یا آبروی دیگر را در سمت راست خود دارد، الزاماً باید به دیگری راه دهد تا کاملاً فاصله بگیرند.

۳.۲.۶.۱.۲ تقرب از روبه رو. هواگردی که به هواگرد یا آب روی دیگری از روبه رو یا تقریباً از روبه رو نزدیک می شود، الزاماً باید راستای خود را به سمت راست تغییر دهد تا کاملاً فاصله بگیرند.

۳.۲.۶.۱.۳ در حال سبقت. هواگرد یا آبرویی که از او سبقت گرفته می شود، حق تقدم دارد و هواگرد سبقت گیرنده الزاماً باید راستای خود را تغییر دهد تا کاملاً فاصله بگیرند. ۳.۲.۶.۱.۴ در حال فرود و برخاست. هواگردی که از آب برمی خیزد یا روی آب فرود می آید الزاماً باید، در حد امکان،

از تمامی آبروها فاصله بگیرد و از ایجاد مانع در ناوبری آنها بپرهیزد.

۳.۲.۶.۲ روشن کردن چراغهای هواگردها در آب. بین غروب تا طلوع خورشید، یا در هر زمان دیگری بین غروب تا طلوع خورشید که مقام مجاز تعیین کرده است، تمامی هواگردها روی آب الزاماً باید چراغهای خواسته ده در مقررات بینالمللی برای ممانعت از برخورد در دریا (بازنگری ۱۹۷۲) را روشن کنند مگر این که برایشان امکان پذیر نباشد که در این صورت آنها الزاماً باید چراغهایی را روشن کنند که بیشترین شباهت را (از لحاظ خصوصیات و موقعیت نصب) به چراغهای مورد نیاز مقررات بینالمللی دارد..

نکته ۱.- مشخصات چراغهایی که هواپیماها روی آب روشن میکنند، در پیوستهای بخش ۱ و ۲ ضمیمه ی ۶ موجود است.

نکته ۲.- مقررات بین المللی برای ممانعت از برخورد در دریا تصریح می کند که الزاماً باید بین غروب تا طلوع خورشید، از قوانین مربوط به چراغها اطاعت شود. بنابراین، در جایی که مقررات بین المللی برای ممانعت از برخورد در دریا در آن اِعمال می شود، مثل آبهای آزاد، نمی توان بازهی زمانی کوچک تری بین غروب و طلوع خورشید، مطابق با ۳۲.۶.۲ برقرار کرد.

#### ۳.۳ طرحهای پرواز

#### ۳.۳.۱ ارسال یک طرح پرواز

۳.۳.۱.۱ اطلاعات مربوط به پرواز یا بخشی از پرواز مورد نظر، جهت ارایه به واحدهای مراقبت پرواز، الزاماً باید به شکل یک طرح پرواز صورت پذیرد.

۳.۳.۱.۲ قبل از عملیات پروازهای زیر، الزاماً باید طرح پرواز ارسال شود:

الف) هر پرواز یا بخشی از آن که سرویس کنتـرل ترافیـک هوایی دریافت خواهد کرد؛

ب) هر پرواز IFR در فضای پرواز مشورتی؛

ج) هر پروازی در نواحی/مسیرهای تعیین شده یا هر پروازی که به آن نواحی/مسیرها وارد خواهد شد، وقتی مقام مجاز مراقبت پرواز بهمنظور تسهیل ارایهی سرویسهای اطلاعات پرواز، هشدار و تجسس و نجات، این طور خواسته باشد؛

د) هر پروازی در نواحی امسیرهای تعیین شده یا هر پروازی که به آن نواحی امسیرها وارد خواهد شد، وقتی مقام مجاز مراقبت پرواز به منظور تسهیل هماهنگی با واحدهای نظامی ضمیمهی ۲ – قوانین هوا فصل ۳

مربوطه یا با واحدهای مراقبت پرواز کشورهای مجاور، اینطور خواسته باشد تا از نیاز احتمالی به رهگیری برای شناسایی پرهیز شود؛

ه) هر پروازی که از مرزهای بینالمللی عبور خواهد کرد.

نکته. عبارت «طرح پرواز» در معانی مختلفی به کار می رود،
اطلاعات کامل تمامی آیتمهای طرح پرواز شامل کل مسیر
یک پرواز، اطلاعات محدود مورد نیاز وقتی هدف، کسب
مجوز برای بخش کوچکی از پرواز (مثل قطع یک راه هوایی،
برخاست از یا فرود در یک پایگاه هوایی کنترل شده) می باشد.
برخاست از یا فرود در یک پایگاه هوایی کنترل شده) می باشد.
تکراری صورت پذیرفته است، الزاماً باید طرح پرواز، قبل از
خروج به اداره ی گزارش سرویسهای ترافیک هوایی، یا در
طول پرواز به واحد مراقبت پرواز مربوطه یا ایستگاه رادیویی
کنترل زمین هوا، ارسال شود.

۳.۳.۱.۴ به جز وقتی مقام مجاز مراقبت پرواز طور دیگری معین کرده است، طرح پرواز برای پروازی که سرویس کنترل ترافیک هوایی یا سرویس مشورتی ترافیک هوایی دریافت خواهد کرد، الزاماً باید حداقل ۶۰ دقیقه قبل از خروج ارسال شود، یا اگر درطول پرواز ارسال می شود، در زمانی که اطمینان حاصل شود واحد مراقبت پرواز مربوطه حداقل ۱۰ دقیقه قبل از رسیدن هواگرد به:

الف) نقطهی موردنظر برای ورود به یک ناحیهی کنترلشده یا مشورتی؛ یا

> ب) نقطهی قطع راه هوایی یا مسیر مشورتی؛ آن را دریافت می کند.

۳.۳.۲ محتویات یک طرح پرواز

طرح پرواز، الزاماً باید شامل اطلاعات موارد زیر که مقام مجاز مراقبت پرواز آنها را مناسب تلقی می کند، باشد:

- شناسهی هواگرد
- قوانین پرواز [مثلاً IFR] و نوع پرواز [مثلاً برنامهای]
  - تعداد و نوع هواگرد(ها) و طبقهبندی پس تلاطم
    - تجهيزات
    - پایگاه هوایی مبدأ (نکته ۱ را ببینید)
  - زمان تخمینی برداشت چوک (نکته ۲ را ببینید)
    - سرعت(های) کروز
      - تراز(های) کروز
    - مسیری که دنبال خواهد شد
- پایگاه هوایی مقصد و زمان کل سپری شده ی تخمینی
  - پایگاه(های) هوایی یدکی

- ميزان سوخت

- تعداد کل اشخاص سوار شده

- تجهیزات اضطراری و نجات

- اطلاعات دیگر.

نکته ۱.- برای طرحهای پرواز ارسال شده در طول پرواز، اطلاعات ارایه شده در مورد این آیتم، اشاره به محلی است که درصورت نیاز، اطلاعات تکمیلی مربوط به پرواز، از آن قابل دریافت باشد.

نکته ۲.- برای طرحهای پرواز ارسال شده در طول پـرواز، اطلاعات ارایه شده در مورد این آیـتم، زمـان اولـین نقطـه از مسیر است که طرح پرواز به آن مربوط میشود.

نکته ۳.- عبارت «پایگاه هـوایی» کـه در طـرح پـرواز از آن استفاده شده، همچنین شامل مکانهایی غیر از پایگاه هوایی میشود که ممکن است توسط انواع خاصی از هواگردها، مثل هلی کوپترها یا بالنها، مورد استفاده قرار گیرد.

۳.۳.۳ پُر کردن یک طرح پرواز

۳.۳.۳.۱ طرح پرواز، به هر مقصودی که ارسال میشود، الزاماً باید دارای اطلاعات مربوطه، تا و شامل «پایگاه(های) هـوایی یدکی»، با توجه به تمام یا بخشی از مسیر که برای آن طرح پرواز ارسال میشود، باشد.

۳.۳.۳.۲ بهعلاوه وقتی مقام مجاز مراقبت پرواز معین کرده است یا وقتی شخص ارسال کننده ی طرح پرواز ضروری تشخیص میدهد، طرح پرواز الزاماً باید دارای اطلاعات مناسب آیتمهای دیگر نیز باشد.

۳.۳.۴ تغییرات در یک طرح پرواز

با توجه به مقررات ۳.۶.۲.۲ تمامی تغییرات در طرح پرواز ارسال شده برای یک پرواز IFR یا پرواز VFRی که بهعنوان پرواز کنترل شده عملیات انجام می دهد، الزاماً باید در اسرع وقت به اطلاع واحد مراقبت پرواز مربوطه برسد. برای پروازهای VFR دیگر، تغییرات عمده در طرح پرواز، الزاماً باید در اسرع وقت به اطلاع واحد مراقبت پرواز مربوطه برسد.

نکته ۱.- اطلاعات مربوط به میزان سوخت و تعداد اشخاص سوارشده که قبل از خروج، در طرح پرواز ارسال شده است، اگر در زمان خروج اشتباه باشد، یک تغییر عمده بهشمار می رود و بنابراین باید گزارش شود.

نکته ۲.- دستورالعمل ارسال تغییرات طرح پرواز تکـراری در PANS-ATM (سند ۴۴۴۴) موجود است.

۳.۳.۵ بستن یک طرح پرواز

ضمیمه ی ۲ – قوانین هوا فصل ۳

۳.۳.۵.۱ به جز وقتی مقام مجاز مراقبت پرواز طور دیگری معین کرده است، الزاماً باید «گزارش ورود» پروازی که برای آن طرح پروازی شامل تمام مسیر یا بخشی از آن که به پایگاه هوایی مقصد ختم می شود، ارسال شده است، توسط رادیوتلفنی یا ارتباط دادهای، بعد از فرود در اسرع وقت به واحد مراقبت پرواز مربوطه در پایگه هوایی ورودی، ارسال شود.

۳.۳.۵.۲ وقتی طرح پرواز ارسالی، دربرگیرنده ی بخشی از پرواز، غیر از بخش منتهی به پایگاه هوایی مقصد میباشد، درصورت لزوم، الزاماً باید با یک گزارش مقتضی به واحد مراقبت پرواز مربوطه، بسته شود.

۳.۳.۵.۳ وقتی واحد مراقبت پروازی در پایگاه هـوایی ورودی وجود ندارد، درصورت لزوم، گزارش ورود الزاماً بایـد بعـد از فـرود در اسـرع وقـت بـا سـریع تـرین وسـیلهی ممکـن بـه نزدیک ترین واحد مراقبت پرواز، ارسال شود.

۳.۳.۵.۴ وقتی تجهیزات مکالماتی در پایگاه هوایی ورودی ناکافی است و جایگزینی برای ارسال گزارش ورود روی زمین پیشبینی نشده است، الزاماً باید اقدام زیر انجام شود. اگر گزارش ورود خواستهشده باشد، هواگرد الزاماً باید در لحظات قبل از فرود، درصورت امکان، پیامی قابل قیاس با این گزارش را به واحد مراقبت پرواز ارسال کند. در حال عادی الزاماً باید این پیامی به ایستگاه هوانوردی سرویس دهنده به واحد مراقبت پرواز مسؤول منطقهی سرویس دهنده به واحد مراقبت پرواز مسؤول منطقهی اطلاعات پروازی ارسال شود.

۳.۳.۵.۵ گزارش ورود ارسالی توسط هواگردها، الزاماً باید دارای عناصر اطلاعاتی زیر باشد:

- الف) شناسهی هواگرد؛
- ب) پایگاه هوایی مبدأ؛
- ج) فرودگاه مقصد (تنها درمورد فرود انحرافی)؛
  - د) پایگاه هوایی ورودی؛
    - ه) زمان ورود.

نکته.- هرگاه گزارش ورود خواسته شده باشد، قصور در اطاعت از این مقررات میتواند انقطاع وخیمی در ارایه ی سرویسهای ترافیک هوایی ایجاد کند و هزینههای سنگینی برای تجسس و نجات غیر ضروری به بار آورد.

#### ۳.۴ علایم

۳.۴.۱ هواگردها بهمحض مشاهده یا دریافت هریک از علایم پیوست ۱، الزاماً باید اقدام خواسته شده در تفسیر موجود در این پیوست برای آن علامت را انجام دهند.

۳.۴.۲ علایم پیوست ۱ الزاماً باید وقتی به کار روند که دارای معنای آمده در این پیوست باشند. آنها الزاماً باید به منظور مشخص شده به کار روند و علایم دیگری که احتمال اشتباه شدن با آنها را دارند، مطلقاً نباید به کار روند.

۳.۴.۳ الزاماً باید یک متصدی علایم، مسؤول ارایهی علایم مارشالینگ استاندارد به نحو صریح و دقیق، بر اساس علایم نشان داده شده در پیوست ۱ باشد.

۳.۴.۴ هیچ کس نباید هواگردی را راهنمایی کند، مگر این که آموزشدیده، لایق و تأییدشده توسط مقام مجاز برای انجام وظایف متصدی علایم باشد.

۳.۴.۵ متصدی علایم، الزاماً باید جلیقهای شاخص با شناسایی فلوروسنت بپوشد تا کادر پرواز بتوانند متوجه شوند که او شخص مسؤول عملیات مارشالینگ است.

۳.۴.۶ الزاماً باید در روز تمامی کارکنان زمینی برای علامتدهی، از میلههای فلوروسنت روزتاب، راکتهای پینگپنگ یا دستکش استفاده کنند. در شب یا در دید کم الزاماً باید از میلههای نورانی استفاده شود.

#### ۳.۵ زمان

۳.۵.۱ الزاماً باید زمان هماهنگ جهانی (UTC) به کار رود و الزاماً باید بهصورت ۲۴ ساعته از آغاز نیمه شب، به ساعت، دقیقه و درصورت نیاز ثانیه، بیان شود.

۳.۵.۲ الزاماً باید زمان را، قبل از عملیاتِ یک پرواز کنترلشده، و هر زمان دیگر در طول پرواز که لازم باشد، چک کرد.

نکته.- این چک زمانی معمولاً از یک واحد مراقبت پرواز گرفته میشود، مگر این که عامل یا مقام مجاز مراقبت پرواز ترتیب دیگری معین کرده باشد.

۳.۵.۳ وقتی در اِعمال مکالمات ارتباط دادهای از زمان UTC استفاده می شود، الزاماً باید یکپارچگی آن ۱ ثانیه کی باشد.

#### ۳.۶ سرویس کنترل ترافیک هوایی

۳.۶.۱ الزاماً باید قبل از عملیات یک پرواز کنترلشده یا ۳.۶.۱.۱ الزاماً باید قبل از عملیات یک پرواز کنترلشده یا پروازی که بخشی از آن کنترلشده است، مجوز کنترل ترافیک هوایی کسب شود. این مجوز الزاماً باید از طریق ارسال یک طرح پرواز به واحد کنترل ترافیک هوایی در خواست شود.

ضمیمه ی ۲ — قوانین هوا

نکته ۱.- طرح پرواز ممکن است تنها بخشی از یک پرواز را پوشش دهد تا قسمتی از پرواز یا مانورها را که منـوط به مجوز کنترل ترافیک هوایی است، شرح دهـد. ممکـن اسـت مجوز تنها بخشی از طرح پرواز جاری را پوشش دهد کـه در کران مجوز یا مانوری مثل خزش، فـرود یـا برخاسـت بـه آن اشاره شده.

نکته ۲.- اگر مجوز کنترل ترافیک هوایی برای خلبان حاکم یک هواگرد رضایتبخش نباشد، وی ممکن است درخواست اصلاح آن را بنماید و درصورت امکان آن اصلاحیه را کسب کند.

۳.۶.۱.۲ وقتی یک هواگرد درخواست مجوزی مبنی بر تقدم مینماید، اگر واحد کنترل ترافیک هوایی مربوطه بخواهد، الزاماً باید دلیل لزوم آن تقدم را نیز گزارش کند.

۳.۶.۱.۳ تجدید مجوز بالقوه در پرواز. اگر قبل از خروج، پیشبینی شود که بسته به میزان سوخت و منوط به تجدید مجوز در پرواز، ممکن است تصمیم به حرکت به سوی پایگاه هوایی مقصد دیگری گرفته شود، الزاماً باید واحد کنترل ترافیک هوایی مربوطه با درج اطلاعات مربوط به مسیر تجدیدنظر شده (اگر شناخته شده باشد) و مقصد جدید، از این امر آگاه شود.

نکته.- هدف از این ماده، تسهیل در تجدید مجوز به مقصد جدید، معمولاً ورای پایگاه هوایی مقصد پر شده، میباشد. ۴ ۳.۶.۱.۴ هواگردی که در یک پایگاه هوایی کنترلشده به عملیات در میآید، مطلقاً نباید بدون مجوز برج کنترل پایگاه هوایی، روی ناحیهی مانور خزش کند و الزاماً باید از هر دستور صادره توسط آن واحد اطاعت نماید.

#### ۳.۶.۲ تبعیت از طرح پرواز

۳.۶.۲.۱ به جز موارد ۳.۶.۲.۳ و ۳.۶.۲.۳، هواگرد الزاماً باید از طرح پرواز جاری خود یا از بخش اجرایی طرح پرواز جاری ارسال شده برای یک پرواز کنترل شده، تبعیت نماید، مگر درخواستی برای تغییر، ارسال شده و مجوزی از واحد کنترل ترافیک هوایی مربوطه اخذ شده باشد یا این که وضعیت اضطراری ای رخ دهد که الزام آور اقدام سریع هواگرد باشد که در این صورت به محض این که شرایط اجازه دهد، بعد از انجام کار تحت اختیارات اضطراری، واحد مراقبت پرواز مربوطه الزاماً باید از عمل انجام شده و این که این عمل تحت اختیارات اضطراری انجام شده و این که این عمل تحت

۳.۶.۲.۱.۱ مگر وقتی مقام مجاز مراقبت پرواز طور دیگری مقرر کرده است یا واحد کنترل ترافیک هوایی طور دیگری

دستور داده است، پروازهای کنترلشده، در حد امکان، الزاماً باید:

الف) وقتی روی مسیر مراقبت پرواز دایر شدهای هستند، روی خط مرکزی تعریفشده ی آن مسیر عملیات انجام دهند؛ با

ب) وقتی روی مسیر دیگری هستند، مستقیماً بین دستگاههای ناوبری و/یا نقاط تعریف کننده ی آن مسیر عملیات انجام دهند.

۳.۶.۲.۱.۲ بر اساس نیاز مهم ۳.۶.۲.۱.۱ هواگردی که در تکه مسیر مراقبت پرواز تعریفشده با VOR ، پرواز می کند، الزاماً باید راهبرد اولیهی ناوبری خود را، روی (یا در نزدیک ترین محل ممکن به) نقطهی تغییر، اگر تعریفشده باشد، از دستگاه پشت هواگرد به دستگاه جلوی هواگرد تغییر دهد.

۳.۶.۲.۱.۳ الزاماً باید انحراف از ۳.۶.۲.۱.۱ به اطلاع واحد مراقبت پرواز مقتضی برسد.

۳.۶.۲.۲ تغییرات غیرعمدی. درصورت انحراف غیرعمدی یک پرواز کنترل شده از طرح پرواز مورد نظرش، الزاماً باید عمل زیر انجام شود:

الف) انحراف از خط سیر. اگر هواگرد از خط سیرش خارج شود، الزاماً باید سریعاً اقدامی صورت گیرد تا راستای هواگرد جهت بازیابی فوری خط سیر، تنظیم شود.

ب) تغییر در سرعت هوایی حقیقی. اگر میانگین سرعت هوایی حقیقی در تراز کروز بین نقاط گزارش، به اندازه  $\pm$  در صد آن چه در طرح پرواز آمده، تغییر کند یا انتظار برود که تغییر کند، الزاماً باید واحد مراقبت پرواز مقتضی آگاه شود.

ج) تغییر در زمان تخمینی. اگر فهمیده شود که زمان تخمینی ارایهشده به مراقبت پرواز، مربوط به رسیدن به نقطهی گزارش بعدی یا مرز منطقهی اطلاعات پروازی، هرکدام زودتر است، دارای ۳ دقیقه (یا زمان دیگری که مقام مجاز مراقبت پرواز تعیین کرده یا در توافقات ناوبری هوایی منطقهای آمده) اشتباه یا بیشتر میباشد، الزاماً باید در اسرع وقت، زمان تخمینی بازبینی شده به اطلاع واحد مراقبت پرواز مقتضی برسد.

۳.۶.۲.۲.۱ به علاوه وقتی توافق ADS منعقد شده است، واحد مراقبت پرواز ( ATSU الزاماً باید بهطور خودکار، از طریق ارتباط دادهای، از تغییرات خارج از مقادیر آستانهی تصریح شده در قرارداد رویداد، مطلع گردد.

<sup>\*</sup> air traffic services unit

ضمیمه ی ۲ – قوانین هوا فصل ۳

۳.۶.۲.۳ تغییرات عمدی. درخواست برای تغییر در طرح پرواز، الزاماً باید شامل اطلاعات مشخصشده در زیر باشد: الف) تغییر در تراز کروز الف) تغییر در تراز کروز شناسهی هواگرد، تراز کروز درخواستی جدید و سرعت کروز در این تراز، زمانهای تخمینی بازبینی شده (به فراخور) در مرزهای مناطق اطلاعات پروازی بعدی.

#### ب) تغییر در مسیر:

- ۱) بدون تغییر مقصد: شناسه ی هواگرد؛ قوانین پرواز؛ شرح مسیر جدید پرواز شامل دادههای طرح پـرواز مربوطه با آغاز از مـوقعیتی کـه تغییـر در مسیر درخواستی از آنجـا شـروع مـیشـود؛ زمـانهـای تخمینی بازبینیشده؛ دیگر اطلاعات مربوطه.
- ۲) با تغییر مقصد. شناسهی هواگرد؛ قوانین پرواز؛ شرح مسیر جدید پرواز تا پایگاه هوایی مقصد جدید شامل دادههای طرح پرواز مربوطه با آغاز از موقعیتی که تغییر در مسیر درخواستی از آنجا شروع میشود؛ زمانهای تخمینی بازبینی شده؛ پایگاه (های) هوایی یدکی؛ دیگر اطلاعات مربوطه.

۳.۶.۲.۴ زوال جَو به زیر VMC. وقتی آشکار می شود که یک پروازِ VFR کنترل شده، مطابق با طرح پرواز جاری خود، دیگر قابل انجام در VMC نیست، الزاماً باید:

الف) درخواست مجوز اصلاحی کند تا بتواند در VMC به پایگاه هوایی مقصد یا یدکی ادامه دهد، یا فضای پرواز که در آن نیاز به مجوز ATC دارد را ترک کند؛ یا

ب) اگر مجوز الف) قابل کسب نباشد، به پرواز در VMC ادامه دهد و اقدام خود مبنی بر ترک فضای پرواز مربوطه یا فرود در نزدیک ترین پایگاه هوایی مناسب را به اطلاع واحد کنترل ترافیک هوایی برساند؛ یا

ج) اگر در حوزه ی کنترل، عملیات انجام می دهد درخواست اجازه جهت عملیات به صورت پرواز VFR ویژه بنماید؛ یا درخواست مجوز جهت عملیات مطابق با قوانین پرواز بادستگاه (IFR) بنماید.

#### ٣.۶.٣ گزارشات موقعیت

۳.۶.۳.۱ یک پرواز کنترل شده، الزاماً باید زمان و تراز عبور از هر موقعیت گزارش اجباری تعیین شده و هر اطلاعات درخواستی دیگر را در اسرع وقت به واحد مراقبت پرواز مقتضی گزارش کند، مگر این که مقام مجاز مراقبت پرواز یا واحد مراقبت پرواز مقتضی تحت شرایط تعیین شده با آن مقام، استثنا قایل شده باشد. الزاماً باید گزارشات موقعیت، در نقاط دیگری که توسط واحد مراقبت پرواز خواسته می شود

نیز به همان ترتیب ارایه شود. در فقدان موقعیتهای گزارش تعیینشده، الزاماً باید گزارش موقعیت در بازههای زمانی تعیینشده توسط مقام مجاز مراقبت پرواز یا واحد مراقبت پرواز مقتضی، ارایه شود.

۳.۶.۳.۱.۱ پروازهای کنترلشدهای که موقعیت خود را با استفاده از مکالمات ارتباطدادهای به واحد مراقبت پرواز مقتضی گزارش می کنند، الزاماً باید درصورت درخواست، تنها گزارش گفتاری ارایه نمایند.

نکته.- اوضاع و شرایطی که ارسال فراز فشاری توسط -ADS B یا Mode C رادار ثانویه، ملزومات اطلاعات تراز را در گزارشات موقعیت برآورده می کند، در PANS-ATM (سند ۴۴۴۴) موجود است.

#### ۳.۶.۴ خاتمهی کنترل

یک پرواز کنترلشده الزاماً باید، بهجز وقتی در یک پایگاه هوایی کنترلشده فرود میآید، بهمحض این که از بودن تحت سرویس کنترل ترافیک هوایی خارج میشود، واحد ATC مقتضی را در جریان گذارد.

#### ۳.۶.۵ مكالمات

هواگردی که بهعنوان یک پرواز کنترل شده عملیات انجام میدهد، الزاماً باید پایش مداوم مکالمات گفتاری زمین-هوا را روی کانال مکالماتی مقتضی حفظ کند و درصورت نیاز روی آن کانال با واحد کنترل ترافیک هوایی مقتضی مکالمه ی دوطرفه برقرار نماید، به جز هواگردهایی که بخشی از ترافیک پایگاههای هوایی کنترل شده را تشکیل میدهند و ممکن است آن طور که توسط مقام مجاز مراقبت پرواز تعیین شده عمل نمایند.

نکته ۱.- SELCAL یا وسایل علامت دهیی خودکار مشابه، ملزومات حفظ پایش مداوم مکالمات گفتاری زمین-هوا را برآورده میکنند.

نکته ۲.- ملزومات هواگرد جهت حفظ پایش مداوم مکالمات گفتاری زمین-هوا حتی بعد از به کارگیری CPDLC نیز پابرجا خواهد بود.

۳.۶.۵.۲ قطع تماس. اگر بهدلیل قطع تماس، امکان اطاعت از ۳.۶.۵.۱ وجود نداشته باشد، هواگردها الزاماً باید از ۳.۶.۵.۱ وطع تماس مندرج در جلد ۲ ضمیمهی ۱۰ و دستورالعمل قطع تماس مندرج در جلد ۲ ضمیمهی ۱۰ و دستورالعملهای مناسب زیر اطاعت کنند. هواگرد الزاماً باید تلاش کند با استفاده از دیگر وسایل موجود، با واحد کنترل ترافیک هوایی مقتضی تماس برقرار کند. بهعلاوه وقتی هواگرد بخشی از ترافیک پایگاه هوایی کنترل شده را تشکیل میدهد، الزاماً باید پایش خود را جهت دریافت دستورات

ضمیمهی ۲ – قوانین هوا فصل ۳

ارسال شدهی احتمالی با علایم بصری، حفظ کند.

۳.۶.۵.۲.۱ گر هواگرد در شرایط جوی بادید بود، الزاماً باید: الف) به پرواز در VMC ادامه دهد؛ در نزدیکترین پایگاه هوایی مناسب فرود آید؛ و ورود خود را با سریعترین وسیلهی ممکن به واحد کنترل ترافیک هوایی مقتضی گزارش کند؛

ب) اگر به مصلحت تشخیص داده شد، پرواز IFRی مطابق با ۲.۳.۶.۵.۲.۲ را کامل کند.

۳.۶.۵.۲.۲ اگر هواگرد در IMC بود یا اگر خلبان یک پرواز IFR به مصلحت تشخیص داد که پرواز را مطابق با IFR ۱۳.۶.۵.۲.۱ الف) کامل کند، هواگرد الزاماً باید:

الف) به جز وقتی در توافقات ناوبری هوایی منطقه ای طور دیگری تعیین شده باشد، در فضای پرواز که در کنترل ترافیک هوایی از رادار استفاده نمی شود، آخرین سرعت و تراز اختصاصی یا حداقل فراز پروازی اگر بالاتر بود را برای ۲۰ دقیقه بعد از عدم گزارش هواگرد روی یک نقطه ی گزارش اجباری حفظ کند و سپس تراز و سرعت خود را مطابق با طرح پرواز پُر شده تنظیم نماید؛

ب) در فضای پرواز که در کنترل ترافیک هوایی از رادار استفاده می شود، آخرین سرعت و تراز اختصاصی یا حداقل فراز پروازی اگر بالاتر بود را برای ۷ دقیقه بعد از:

۱) زمان رسیدن به آخرین تراز یا حداقل فراز پروازی؛ یا

۲) زمان بستن کد ۷۶۰۰ روی پاسخگر؛ یا

۳) عدم گزارش موقعیت هواگرد روی یک نقطه ی گزارش اجباری؛

هرکدام دیرتر بود، حفظ کند و سپس تراز و سرعت خود را مطابق با طرح پرواز پُر شده تنظیم نماید؛

ج) اگر درحال وکتور شدن توسط رادار بود یا دستور داشت که با استفاده از RNAV بدون حد معینی خارج از مسیر حرکت کند، قبل از رسیدن به نقطه ی مهم بعدی، به مسیر طرح پرواز جاری خود بازگردد و در این کار حداقل فرازهای پروازی را درنظر بگیرد؛

د) مطابق با مسیر طرح پرواز جاری، به کمک ناوبری یا موضع تعیین شده ی مقتضی که به پایگاه هوایی مقصد سرویس میدهد، برود و درصورت نیاز جهت تضمین اطاعت از ه) زیر، تا زمان شروع کاهش فراز، روی آن کمک یا موضع، ایستایی انجام دهد؛

ه) از کمک یا موضع گفته شده در د)، در یا در نزدیک ترین زمان ممکن به زمان مورد انتظار تقرب که آخرین بار دریافت و تأیید شده؛ یا اگر زمان مورد انتظار تقـرب (EAT) دریافت

و تأیید نشده بود، در یا در نزدیکترین زمان ممکن به زمان تخمینی ورود (ETA) که از طرح پرواز جاری بر میآید؛ کاهش فراز را آغاز کند

و) یک دستورالعمل معمولی تقرب که برای آن کمک یا موضع تعیین شده را کامل کند؛ و

ز) درصورت امکان، ظرف ۳۰ دقیقه بعد از زمان تخمینی ورود که در ه) به آن اشاره شد، یا آخرین زمان مورد انتظار تقرب تأیید شده، هرکدام دیرتر است، فرود آید.

نکته ۱.- ارایهی سرویس کنتـرل ترافیک هـوایی بـه دیگـر پروارهای درحال عملیات در فضـای پـرواز مربوطـه، بـر ایـن فرض خواهد بود که هـواگردی کـه تماسـش قطـع شـده، از قوانین ۳.۶.۵.۲.۲ اطاعت می کند.

نکته ۲.۲ - ۵.۱.۲ را نیز ببینید.

#### ٣.٧ مداخلهي غير قانوني

۳.۷.۱ هواگردی که در معرض مداخلهی غیرقانونی قرار دارد، الزاماً باید تلاش کند که واحد مراقبت پرواز را از این موضوع و اوضاع مهم مربوط به آن و هر انحراف از طرح پرواز جاری که اوضاع موجود ضروری کرده است، آگاه نماید تا واحد مراقبت پرواز بتواند به او حق تقدم دهد و تداخل با دیگر هواگردها را به حداقل برساند.

نکته ۱.- مسؤولیت واحدهای مراقبت پرواز در شرایط مداخلهی غیرقانونی، در ضمیمهی ۱۱ موجود است.

نکته ۲.- مطالب راهبردی جهت استفاده وقتی مداخله ی غیرقانونی رخ میدهد و هواگرد قادر نیست این موضوع را به آگاهی واحد مراقبت پرواز برساند، در الصاق (ب) این ضمیمه موجود است.

نکته ۳.- اقدام هواگردهایی که بـه ADS-B SSR و ADS-C و ADS-B و ADS-B و ADS-C و ADS-B (سـند مجهزند و دچار مداخله ی غیرقانونی شـدهانـد در ضـمیمه ی PANS-ATM (سـند ۱۱، ۱۶۸) موجود است.

نکته ۴.- اقدام هواگردهای مجهز به CPDLC که در معرض مداخله ی غیرقانونی قرار میگرند در ضمیمه ی ۱۱ و مداخله ی غیرقانونی قرار میگرند در ضمیمه ی ۱۱ و PANS-ATM (سند ۴۴۴۴) و مطالب راهبردی این موضوع در نظامنامه ی به کارگیری ارتباط دادهای در مراقبت پرواز (سند ۹۶۹۴) موجود است.

۳.۷.۲ اگر هواگردی در معرض مداخله ی غیرقانونی قرار گیرد، خلبان حاکم الزاماً باید تلاش کند که در اسرع وقت در نزدیک ترین پایگاه هوایی مناسب یا پایگاه هوایی

ضمیمه ی ۲ – قوانین هوا

اختصاصی تعیین شده توسط مقام مجاز، فرود آید، مگر این که ملاحظات درون هواگرد طور دیگری دیکته کند. نکته ۱.- ملزومات مقامات کشورها درمورد هواگردهای روی زمین که در معرض غیرقانونی قرار می گیرند، در ضمیمهی ۱۲، فصل ۵،۲.۴ موجود است.

نکته ۲.- در ارتباط با اختیارات خلبان حاکم یک هـواگرد، ۲.۴ را ببینید.

#### ۳.۸ رهگیری

نکته.- لغت «ره گیری» در این جا شامل سرویس ره گیری و اسکورت ارایه شده ی در خواستی توسط هواگردهای در خطر، مطابق با جلد ۲ و ۳ نظامنامه ی تجسس و نجات هوایی و دریایی جهانی (IAMSAR) (سند ۱۹۷۳)، نمی باشد.

۸.۸.۱ الزاماً باید بر ره گیری هواگردهای کشوری، مقررات مقتضی و دستورات مدیریتی صادرشده توسط کشورهای معاهد حاکم باشد که در اطاعت از کنوانسیون هواپیمایی کشوری جهانی و بهویژه ماده ی (3(d) که کشورهای معاهد تحت آن متعهد شدهاند در زمان صدور مقررات برای هواگردهای کشور خود توجه شایانی به ایمنی ناوبری هواگردهای کشوری داشته باشند، تدوین شدهاند. به همین ترتیب در تهیهی پشنویس مقررات مقتضی و دستورات مدیریتی، الزاماً باید توجه شایانی به مفاد پیوست ۱، بخش ۲ میبوست ۲، بخش ۱ مبذول شود.

نکته. با توجه به این که برای ایمنی پروازها ضروری است که هواگردهای نظامی و کشوری در جهان، تمامی علایم بصری به کار گرفته شده در مواقع ره گیری را، که خود باید آخرین چاره باشد، به طور صحیح به کار گیرند و بفهمند، شورای ایکائو در تدوین علایم بصری پیوست ۱ این ضمیمه، کشورهای معاهد را بر می انگیزاند که اطمینان حاصل نمایند هواگردهای نظامی آنها، این علایم را کاملاً رعایت می کنند. از آن جا که ره گیری هواگردهای کشوری همیشه آبستن مخاطره است، شورا همچنین پیشنهاداتی خاص تهیه کرده است که کشورهای معاهد را بر می انگیزاند که به صورت متحدالشکل آنها را به کارگیرند. این پیشنهادات خاص در الصاق (الف) موجود است.

۳.۸.۲ خلبان حاکم یک هواگرد کشوری که رهگیری می شود، الزاماً باید استانداردهای پیوست ۲، بخش ۲ و ۳ که بازگو کننده ی پاسخ به علایم بصری مشروح در پیوست ۱ بخش ۲ می باشد، را رعایت کند.

نکته.- ۲.۱.۱ و ۳.۴ را نیز ببینید.

#### ۳.۹ حداقل دید و فاصله از ابر برای VMC

حداقل دید و فاصله از ابر برای VMC در جدول  $^{-7}$  موجود است.

ضمیمهی ۲ — قوانین هوا فصل ۳

## جدول ۱-۳ \*

(۴.۱ را ببینید)

بازهی فرازی	کلاس فضای پرواز	دید پروازی	فاصله از ابر
در و بالای ۳۰۵۰ متر (۱۰۰۰۰ پا) AMSL	A <sup>***</sup> B C D E F G	۸ کیلومتر	۱ ۵۰۰ متر افقی ۳۰۰ متر (۱ ۰۰۰ پا) عمودی
زیر ۳۰۵۰ متر (۱۰۰۰۰ پا) AMSL و بالای ۹۰۰ متر (۳۰۰۰ پا) AMSL یا بالای ۳۰۰ متر (۱۰۰۰ پا) بالای زمین، هرکدام بلندتر است	A <sup>***</sup> B C D E F G	۵ کیلومتر	۱ ۵۰۰ متر افقی ۳۰۰ متر (۱ ۰۰۰ پا) عمودی
در و زیر ۹۰۰ متر (۳۰۰۰ پا) AMSL، یا	A*** B C D E	۵ کیلومتر	۱ ۵۰۰ متر افقی ۳۰۰ متر (۱ ۰۰۰ پا) عمودی
۳۰۰ متر (۱۰۰۰ پا) بالای زمین، هرکدام بلندتر است	F G	۵ کیلومتر**	با فاصله از ابر و با دید سطح زمین

\* وقتی بلندای فراز گذار، پایین تر از ۳۰۵۰ متر (۱۰۰۰۰ پا) AMSL است، باید به جای ۱۰۰۰۰ پا FL100 به کار رود. \*\* وقتی مقام مجاز مراقبت پرواز تعیین کرده باشد:

- الف) دید پروازی کاهش یافته به نه کمتر از ۵۰۰ ۱ متر ممکن است برای پروازهایی اجازه داده شود که:
- ۱) در سرعتهایی که، در دید حاضر، در زمان مقتضی، فرصت کافی جهت مشاهده ی دیگر ترافیکها یا موانع را فراهم می کند تا
   از برخورد جلوگیری به عمل آید؛ یا
- ۲) در شرایطی که احتمال برخورد با دیگر ترافیکها معمولاً پایین است، مثلاً در نواحیای که دارای حجم پایین ترافیک هستند و برای کارهایی هوایی در ترازهای پایین.
- ب) هلی کوپترها اگر در سرعتهایی به مانور واداشته شوند که در زمان مقتضی، فرصت کافی جهت مشاهده ی دیگر ترافیکها یا موانع را فراهم کند تا از برخورد جلوگیری به عمل آید، ممکن است مجازشوند تا در دید پروازی کمتر از ۱۵۰۰ متر عملیات انجام دهند. \*\*\* حداقلهای VMC در کلاس A تنها برای راهبرد خلبانها ارایه شده است و به معنی پذیرفتن پرواز VFR در کلاس A نمی باشد.

.\_\_\_\_

## فصل ۴. قوانین پرواز بادید

۴.۱ بهجز درمورد پروازهای VFR ویژه، پروازهای VFR الزاماً باید طوری به کار بسته شوند که هـواگرد در شـرایط دیـد و فاصله از ابر برابر با یا بیشـتر از مقـادیر مشـخص در جـدول ۱-۳ قرار داشته باشد.

۴.۲ مگر درصورتی که مجوزی از واحد کنترل ترافیک هوایی کسب شده باشد، وقتی:

الف) سقف کمتر از ۴۵۰ متر (۵۰۰ ۱ پا) است؛ یا ب) دید زمینی کمتر از ۵ کیلومتر است؛

پروازهای VFR مطلقاً نباید در یک پایگاه هوایی واقعشده در یک حوزهی کنتـرل فـرود و برخاسـت انجـام دهنـد یـا وارد حوزهی ترافیک پایگاه هوایی یا الگوی ترافیک شوند.

۴.۳ بین غروب و طلوع خورشید یا بازهی زمانی دیگری بین غروب تا طلوع خورشید که ممکن است توسط مقام مجاز مراقبت پرواز تعیین شده باشد، پروازهای VFR الزاماً باید مطابق با شرایط تعیین شده توسط آن مقام به عملیات درآیند.

۴.۴ مگر وقتی مقام مجاز مراقبت پرواز اجازه داده باشد، پروازهای VFR مطلقاً نباید:

الف) بالاي FL200؛

ب) در سرعتهای برابر یا ماورای صوت؛

به عملیات درآیند.

۴.۵ اجازه برای پروازهای VFR جهت عملیات بالای FL290 در نواحیای که حداقل جدایی عمودی ۳۰۰ متر (۱۰۰۰ پا) بالای FL290 اعمال میشود، مطلقاً نباید صادر شود.

۴.۶ بهجز مواقع برخاست یا فرود یا مگر با مجوز مقام مجاز، پرواز VFR مطلقاً نباید:

الف) روی نواحی شلوغ شهرها، شهرکها یا زیستگاهها یا روی اجتماع روبازِ اشخاص در بلندایی کمتر از ۳۰۰ متر (۱۰۰۰ پا) بالای بلندترین مانع در شعاع ۶۰۰ متری هواگرد؛

ب) در جاهایی غیر از ۴.۶ الف) در بلندایی کمتر از ۱۵۰ متر

(۵۰۰ پا) بالای زمین یا آب؛ به یرواز درآید.

نکته.- ۳.۱.۲ را نیز ببینید.

۴.۷ به جز وقتی در مجوزهای کنترل ترافیک هوایی یا توسط مقام مجاز مراقبت پرواز طور دیگری تصریح شده باشد، پروازهای VFR در حال کروز بالای ۹۰۰ متر (۳۰۰۰ پا) از زمین یا آب، یا فراز دیگری که ممکن است توسط مقام مجاز مراقبت پرواز تعیین شده باشد، الزاماً باید آن طور که در جداول ترازهای کروز پیوست ۳ آمده، در یک تراز کروز متناسب با خط سیرشان انجام شوند.

۴.۸ پروازهای VFR وقتی:

الف) در کلاسهای فضای پرواز B و D و D به عملیات در میآیند؛

ب) بخشی از ترافیک پایگاههای هوایی کنترلشده را تشکیل میدهند؛ یا

ج) بهعنوان پرواز VFR ویژه به عملیات در میآیند؛ الزاماً باید از مفاد ۳.۶ اطاعت کنند.

۴.۹ یک پرواز VFR که در یا به سوی نواحی، یا در طول مسیرهای مشخص شده توسط مقام مجاز مراقبت پرواز مطابق با ۳.۲.۱.۲ج) یا د) عملیات انجام می دهد، الزاماً باید دایماً پایش مکالمات گفتاری زمین-هوا را روی کانالهای مکالماتی مقتضی حفظ کند و موقعیت خود را درصورت نیاز به واحد مراقبت پرواز ارایه گر سرویس اطلاعات پرواز گزارش نماید.

نكته.- نكات ذيل ٣.۶.۵.١ را ببينيد.

۴.۱۰ هواگردی که مطابق با قوانین پرواز بادید به عملیات واداشته شده است و قصد دارد به اطاعت از قوانین پرواز بادستگاه در آید، الزاماً باید:

الف) اگر طرح پروازی صادر شده بود، تغییرات لازم جهت اِعمال در طرح پرواز جاری را اعلام کند؛ یا

ب) در فضای پرواز کنترلشده، اگر توسط ۳.۳.۱.۲ خواسته شده بود، قبل از حرکت مطابق با IFR، طرح پروازی به واحد مراقبت پرواز مقتضی ارسال کند.

## فصل ۵. قوانین پرواز بادستگاه

#### ۵.۱ قوانین مربوط به تمامی پروازهای IFR

۵.۱.۱ تجهیزات هواگردها

هواگردها الزاماً باید به دستگاههای مناسب و تجهیزات ناوبری متناسب با مسیر پروازی، مجهز باشند.

۵.۱.۲ حداقل ترازها

بهجز در مواقع لازم برای فرود و برخاست یا بهجز وقتی مقام مجاز مشخصاً اجازه داده باشد، پرواز IFR الزاماً باید در ترازی به پرواز درآید که زیر حداقل فراز پروازی برقرار شده توسط کشوری که پرواز روی قلمرو او انجام می شود، باشد یا جایی که این حداقل فراز پروازی برقرار نشده است:

الف) روی زمینهای بلند یا در نواحی کوهستانی، در ترازی که حداقل ۶۰۰ متر (۲۰۰۰ یا) بالای بلنـدترین مـانع واقـع در ۸ کیلومتری موقعیت تخمینی هواگرد می باشد؛

ب) در جاهایی بهجز الف)، در ترازی که حداقل ۳۰۰ متر (۱۰۰۰ پا) بالای بلندترین مانع واقع در ۸ کیلومتری موقعیت تخمینی هواگرد میباشد.

نكته ۱.- موقعيت تخميني هواگرد با درنظر گرفتن یکیارچگی ناوبری قابل دستیابی در تکه مسیر مربوطه حاصل می شود و در این کار دستگاههای ناوبری موجود روی زمین و در هواگرد مورد توجه قرار می گیرد.

نکته ۲.۱.۲ را نیز ببینید.

۵.۱.۳ تغییر از پرواز IFR به پرواز ۵.۱.۳

۵.۱.۳.۱ هواگردی که بخواهد اجرای پرواز خود را از اطاعت از قوانین پرواز بادستگاه به اطاعت از قوانین پرواز با دید تغییر دهد، الزاماً باید، اگر طرح پروازی ارسال شده، به واحد مراقبت پرواز مربوطه مشخصاً اعلام كند كه پـرواز IFR لغـو شده و تغییرات در طرح پرواز جاری را نیز به او اطلاع دهد. ۵.۱.۳.۲ وقتی هـواگردی در شـرایط جـوی بادیـد (VMC)، تحت قوانین پرواز بادستگاه (IFR) عملیات انجام می دهد، یا با آن شرایط مواجه می شود، مطلقاً نباید پرواز IFR خود را لغو کند، مگر این که انتظار رود پرواز برای بازهی زمانی معقولی به طور لاینقطع، در شرایط جوی بادید ادامه خواهديافت.

## ۵.۲ قوانین مربوط به پروازهای IFR در فضای پرواز کنترلشده

۵.۲.۱ پروازهای IFRی که در فضای پرواز کنترل شده به عملیات در می آیند، الزاماً باید از مفاد ۳.۶ اطاعت کنند.

۵.۲.۲ در فضای پرواز کنترلشده، پرواز IFRی که در پیرواز کروز است الزاماً باید در یک تراز کروز، یا اگر مجاز به به کارگیری تکنیک اوج گیری کروز شده است، بین دو ترازیا بالای یک تراز، به پرواز درآید که از:

الف) جداول ترازهای کروز پیوست ۳؛ یا

ب) جدول تغییر یافته ی ترازهای کروز، وقتی برای پروازهای بالای FL410، مطابق با پیوست ۳ ایسن طور تعیسین

انتخاب شده است، بهجز وقتی که در مجوزهای کنترل ترافیک هوایی یا توسط مقام مجاز مراقبت برواز در AIP، طور دیگری تعیین شده باشد، که در این صورت تطابق ترازها با خط سیر مشروح در آن پیوست، مطلقاً نباید به کار بسته شود.

## ۵.۳ قوانین مربوط به پروازهای IFR خارج از فضای پرواز کنترلشده

۵.۳.۱ ترازهای کروز

خارج از فضای پرواز کنترلشده، پرواز IFRی که در پرواز کروز است الزاماً باید در یک تراز کروز متناسب با خط سیر خود به پرواز درآید که در:

الف) جداول ترازهای کروز پیوست ۳، بهجز وقتی مقام مجاز مراقبت پرواز برای پروازهای زیر ۹۰۰ متر (۳۰۰۰ پا) بـالای تراز میانهی دریا، طور دیگری معین کرده باشد؛ یا

ب) جدول تغییر یافته ی ترازهای کروز، وقتی برای پروازهای بالای FL410، مطابق با پیوست ۳ ایسن طور تعیسین شده باشد؛

مشخص شده است.

نکته.- این ماده مانعی برای استفادهی پروازهای ماورای صوت از تکنیکهای اوج گیری کروز، ایجاد نمیکند. ۵.۳.۲ مكالمات

یک پرواز IFR که در یا به سوی نواحی، یا در طول مسيرهاى مشخص شده توسط مقام مجاز مراقبت پرواز مطابق با ٣٠.٣٠١.٢ج) يا د) عمليات انجام مي دهد، الزاماً بايد دایماً پایش مکالمات گفتاری زمین-هـوا را روی کانـالهـای مكالماتي مقتضي حفظ كند و موقعيت خود را درصورت نياز به واحد مراقبت پرواز ارایه گر سرویس اطلاعات پرواز گزارش

نكته. - نكات ذيل ٣.۶.۵.١ را ببينيد.

 $\Delta$  فصل  $\Delta$   $\Delta$  فصل  $\Delta$  فصل  $\Delta$ 

#### ۵.۳.۳ گزارشات موقعیت

یک پرواز IFR که خارج از فضای پرواز کنترلشده عملیات انجام می دهد و توسط مقام مجاز مراقبت پرواز ملزم شده که:

- یک طرح پرواز ارسال کند،
- دایماً پایش مکالمات گفتاری زمین-هوا را روی کانالهای مکالماتی مقتضی حفظ کند و موقعیت خود را درصورت نیاز به واحد مراقبت پرواز ارایه گر سرویس اطلاعات پرواز گزارش نماید،

الزاماً باید آنطور که در ۳.۶.۳ برای پروازهای کنترل شده مشخص شده است، موقعیت خود را گزارش کند.

نکته. - از هواگردهایی که در پرواز IFR و در فضای پرواز مشورتی، از سرویس مشورتی ترافیک هوایی استفاده میکنند، انتظار میرود از مفاد ۳۶ اطاعت کنند، بهجز این که طرح پرواز و تغییرات آن منوط به مجوز نمی باشد و مکالمهی دوطرفه با واحدی حفظ می شود که ارایه گر سرویس مشورتی ترافیک هوایی است.

\_\_\_\_\_

## پیوست ۱. علایم

(نكته. - فصل ۳، ۳،۴ این ضمیمه را ببینید)

#### ۱. علایم خطر و پیشامد

نکته ۱.- هیچیک از مفاد این بخش مطلقاً نباید در مواقع پیشمامد، مانعی در استفادهی هواگرد از هر وسیلهی ممکن جهت جلب توجه، فهماندن موقعیتش و کسب کمک ایجاد کند.

نکته ۲.- برای جزییات کاملِ دستورالعمل ارسال مخابراتی علایم خطر و پیشامد، ضمیمهی ۱۰، جلد ۲، فصل ۵ را ببینید.

نکته ۳.- برای جزییات علایم بصریِ تجسس و نجات، ضمیمه ی ۱۲ را ببینید.

#### ١.١ علايم خطر

علایم زیر، با هم یا به تنهایی، به کار می روند تا نشان دهند تهدیدِ خطر بزرگ و قریب الوقوعی وجود دارد و کمک فوری نیاز است:

الف) یک علامت ارسال شده توسط رادیوتلفنی یا با هر روش علامتتدهـــی دیگــرو SOS علامـــتدهـــی دیگــرو (با رمز مورس . . . . . . . ) باشد؛

ب) یک علامت خطر رادیوتلفنی که شامل گفتن کلمه ی MAYDAY

ج) یک پیام خطر فرستاده شده توسط ارتباط دادهای که معنای کلمهی MAYDAY را ارسال می کند؛

 د) فشفشه یا گلولهی پرتاب کنندهی نور قرمز، که با فواصل کوتاه، یکی یکی شلیک میشوند؛

ه) منور چتردار که نور قرمز ساطع می کند.

نکته.- مادهی ۴۱ مقررات رادیویی ITU (رجوع به شمارههای ۳۲۷۸، ۳۲۶۸ و ۳۲۷۱) اطلاعات مربوط به علایم هشدار برای به راهاندازی سیستمهای هشدار خودکار رادیوتلفنی و رادیوتلگرافی را ارایه میکند:

۳۲۶۸ علامت هشدار رادیوتلگرافی شامل ۱۲ خط (−) ارسالی در ۱ دقیقه با طول ۴ ثانیه برای هر خط و ۱ ثانیه

فاصله بین خطوط متوالی میباشد که ممکن است دستی ارسال شوند ولی ارسال خودکار آنها پیشنهاد میشود.

۳۲۷۰ علامت هشدار رادیـوتلفنی شـامل دو آوای فرکـانس صوتی سینوسی است که به طور متناوب ارسـال مـیشـوند. الـزاماً بایـد یک آوا دارای فـرکـانس ۲۲۰۰ هرتز و دیـگری فرکانس ۱۳۰۰ میلی ثانیه باشد.

۳۲۷۱ علامت هشدار رادیوتلفنی، وقتی توسط وسایل خودکار تولید میشود، الزاماً باید بهطور مداوم برای حداقل ۳۰ ثانیه ولی نه بیش از ۱ دقیقه ارسال شود؛ وقتی توسط دیگر وسایل تولید میشود، این علامت الزاماً باید تا حد امکان مداوم و برای حدود ۱ دقیقه ارسال شود.

#### ۱.۲ علایم پیشامد

۱.۲.۱ علایم زیر، با هم یا به تنهایی، به کار می روند تا نشان دهند هواگرد می خواهد مشکلاتی را بیان کند که او را مجبور به فرود بدون نیاز به کمک فوری می نماید:

الف) خاموش و روشن کردن مداوم چراغهای فرود؛ یا

ب) خاموش و روشن کردن مداوم چراغهای ناوبری به طوری که از چشمک زدن آن چراغها متمایز باشد.

۱.۲.۲ علایم زیر، با هم یا به تنهایی، به کار می روند تا نشان دهند هواگرد پیامی با فوریت بالا برای ارسال دارد که به ایمنی یک کشتی، هواگرد یا دیگر وسایل نقلیه یا اشخاص سوار شده یا در دید، مربوط می شود:

الف) علامتی با رادیوتلگراف یا دیگر لوازم علامتدهی شامل گروه XXX؛

ب) یک علامت پیشامد رادیوتلفنی شامل گفتن کلمه ی MAYDAY

ج) یک پیام پیشامد فرستاده شده توسط ارتباط دادهای که معنای کلمهی MAYDAY را ارسال می کند.

ضمیمهی ۲ – قوانین هوا

## ۲. علایم قابل استفاده در موقع رهگیری

#### ۲.۱ علایم ارسالی توسط هواگرد رهگیری کننده و پاسخهای هواگرد رهگیری شونده

ردیف	علایم هواگرد رهگیری کننده	معنا	پاسخهای هواگرد رهگیری شونده	معنا
	شب یا روز —نوسان هواگرد و خاموش و روشن کردن			
	چراغهای ناوبری در فواصل نامنظم (و چِراغهای فرود درمورد			
	هلیکوپتر) از کمی بالاتر و جلو و معمولاً سمت چپ هواگرد			
	رهگیری شده (یا اگر هواگرد رهگیری شده هلی کوپتر است،		شب یا روز - نوسان هواگرد، خاموش و	
	سمت راست آن) و پس از تأیید، چرخش آهستهای، معمولاً به	شما	روشن کردن چراغهای ناوبری در فواصل	
	چپ (یا درمورد هلی کوپتر به راست) جهت گرفتن راستای	رهگیری	نامنظم و دنبال کردن هواگرد رهگیری	متوجه شدم.
١	دل <b>خ</b> واه.	شدهاید.	کننده.	اطاعت خواهم
	نکته ۱ ممکن است شرایط جوی یا زمین، نیاز به رهگیری	مرا دنبال	نكته ديگر اقدامات لازم توسط هواگرد	کرد.
	هواگرد در خلاف جهت و موقعیت فوق ایجاب کند.	کنید.	ره گیری شده، در فصل ۳،۸ ۳.۸ موجود	
	نکته ۱ اگر هواگرد رهگیری شده قادر نیست که پا به پای		است.	
	هواگرد رهگیری کننده پیش آید، انتظار میرود که هواگرد دوم			
	در چند الگوی پیچشی پرواز کند و هربار از هواگرد رهگیری			
	شده عبور میکند، هواگرد خود را نوسان دهد.			
	شب یا روز – یک مانور ناگهانی دورشونده از هواگرد رهگیری	مىتوانيد		متوجه شدم.
٢	شده شامل چرخش ۹۰ درجه یا بیشتر درحال اوجگیری،	می توانید ادامه دهید.	شب یا روز —نوسان هواگرد	اطاعت خواهم
	بدون قطع خط پروازی هواگرد رهگیری شده.	اعتماد عمود.		کرد.
			شب یا روز - پایین آوردن ارابهی فرود	
	شب یا روز — پایین آوردن ارابهی فرود (اگر داشته باشد)		(اگر داشته باشد) روشن نگه داشتن	
	روشن نگه داشتن مداوم چراغهای فرود و پرواز از روی باند		مداوم چراغهای فرود و دنبال کردن	متوجه شدم.
٣	قابل استفاده، اگر هواگرد رهگیری شده هلی کوپتر است، پرواز	در این پایگاههوایی	هواگرد رهگیری کننده و اگر پس از عبور	منوب سدم. اطاعت خواهم
'	از روی ناحیهی فرود هلی کوپترها. درمورد هلی کوپترها،	پایدههوایی فرود آیید.	از روی باند یا ناحیهی فرود هلی کوپتر،	اطاعت خواهم کرد.
	هلی کوپتر ره گیری کننده تقرب فرود انجام میدهد و نزدیک	فرود ایید.	فرود ایمن تشخیص داده شد، جهت فرود	ترد.
	ناحیهی فرود، در هوا معلق میماند.		ادامه دهد.	

#### ۲.۲ علایم ارسالی توسط هواگرد رهگیری شونده و پاسخهای هواگرد رهگیری کننده

ردیف	علایم هواگرد ره گیری شونده	معنا	پاسخهای هواگرد رهگیری کننده	معنا	
*	شب یا روز – بالا بردن ارابهی فرود (اگر داشته باشد) و خاموش و روشن کردن چراغهای فرود درحال عبور از روی باند قابل استفاده یا ناحیهی فرود هلی کوپتر با بلندایی بیش از ۳۰۰ متر (۱۰۰۰ پا) ولی نه بیش از ۶۰۰ متر (۱۲۰۰ پا) (در مورد هلی کوپتر، بلندایی بیش از ۵۰ متر (۱۲۰ پا) ولی نه بیش از ۱۰۰ متر (۳۳۰ پا) بالای تراز پایگاه هوایی و تداوم	پایگاههوایی تعیینشده، نابسنده است.	شب یا روز – اگر بخواهد هواگرد ره گیری شده، هواگرد ره گیری شده، هواگرد ره گیری کننده را تا یک پایگاه هوایی یدکی دنبال کند، هواگرد ره گیری کننده ارابهی فرود خود را (اگر داشته باشد) بالا میبرد و از علایم ردیف ا مربوط به هواگرد ره گیری کننده استفاده می کند.	متوجه شدم. مرا دنبال کنید.	
	دور زدن باند قابل استفاده یا ناحیهی فرود هلی کوپتر. اگر قادر به خاموش و روشن کردن چراغهای فرود نبود، هر چراغ موجود دیگری را خاموش و روشن کند.		اگر بخواهد هواگرد رهگیری شده را آزاد کند، هواگرد رهگیری کننده از علایم ردیف ۲ مربوط به هواگرد رهگیری کننده استفاده میکند.	متوجه شدم. می توانید ادامه دهید.	
۵	شب یا روز — روشن و خاموش کردن منظم همهی چراغهای موجود ولی به طوری که با چراغهای چشمکازن متمایز باشد.	نمى توانم اطاعت كنم.	شب یا روز - از علایم ردیف ۲ مربوط به هواگرد ره گیری کننده استفاده می کند.	متوجه شدم.	
۶	شب یا روز - روشن و خاموش کردن نامنظم همهی چراغهای موجود.	در خطر هستم.	شب یا روز - از علایم ردیف ۲ مربوط به هواگرد رهگیری کننده استفاده می کند.	متوجه شدم.	


ضمیمهی ۲ — قوانین هوا

# ۳. عـلایم بصـری جـهت هشـدار به هواگرد غیرمجاز در حـال پـرواز یا در شُـرُف ورود بـه یک ناحیهی محدودیتدار، ممنوعه یا خطر

در روز و شب، یک سری پرتابههای ارسالی از زمین با فواصل ورود به یک ناحیهی محدودیت دار، ممنوعه یا خطر است و ۱۰ ثانیه هریک با نـور قرمـز و سـبز یـا سـتاره، بـه هـواگرد هواگرد اقدام به چارهجویی می کند. غیرمجاز نشان می دهد که او درحـال پـرواز در یـا در شـرف غیرمجاز نشان می دهد که او درحـال پـرواز در یـا در شـرف

علایم برای ترافیک پایگاه هوایی
 ۴.۱ علایم نوری و آتشبازی

نور		از کنترل پایگاه هوایی به		
		هواگرد در پرواز	هواگرد روی زمین	
3	سبز ممتد	مجاز به فرود	مجاز به برخاست	
طوف بەسۇ (شكل الف	قرمز ممتد	به دیگر هواگردها راه بده و به چرخیدن ادامه بده	ایست	
8 4	ر سبز چشمک زن	برای فرود برگرد *	مجاز به خزش	
واکر د را ب <del>ن</del>	قرمز چشمک زن	پایگاه هوایی ناامن است، فرود نیا	بافاصله از ناحیهی فرود قابل استفاده خزش کن	
مربوطه بنید).	سفید چشمک زن	در این پایگاه هوایی فرود بیا و به پارکینگ برو <sup>*</sup>	به نقطهی اَغاز در پایگاه هوایی برگرد	
	آتش بازی قرمز	على رغم هر دستور قبلى، درحال حاضر فرود نيا		
	* مجوز برای فرود و خزش متعاقباً صادر خواهد شد.			



ضمیمه ی ۲ – قوانین هوا

۴.۱.۲ تأیید با یک هواگرد

الف) *وقتی در پرواز است:* 

۱) در طول ساعات روز:

با نوسان بالهای هواگرد؛

نکته.- نباید انتظار استفاده از این علامت را در بخشهای یایه و نهایی تقرب داشت.

۲) در طول ساعات تاریکی:

با دو بار خاموش و روشن کردن چراغهای فرود، یا
 اگر به آن مجهز نباشد، با دو بار خاموش و روشن
 کردن چراغهای ناوبری

ب) *وقتی روی زمین است:* 

۱) در طول ساعات روز:

- با تکان دادن شهپر یا سکان عمودی؛

۲) در طول ساعات تاریکی:

با دو بار خاموش و روشن کردن چراغهای فرود، یا
 اگر به آن مجهز نباشد، با دو بار خاموش و روشن
 کردن چراغهای ناوبری.

#### ۴.۲ علایم زمینی بصری

نکته.- برای جزییات کمکهای زمینی بصری، ضمیمهی ۱۴ را نیز ببینید.

#### ۴.۲.۱ ممنوعیت فرود

یک صفحه ی مربعی قرمز افقی با قطرهای زرد (شکل الف۱-۲) وقتی در یک ناحیه ی علامت به نمایش درآید، نشان می دهد که فرود ممنوع است و این ممنوعیت، طولانی خواهد بود.



شكل الف١-٢

۴.۲.۲ نیاز به احتیاط ویژه در زمان تقرب با فرود یک صفحهی مربعی قرمز افقی با یک قطر زرد (شکل الف۱-۳) وقتی در یک ناحیهی علامت به نمایش درآید، نشان میدهد که بهدلیل وضعیت بد ناحیهی مانور، یا به هر دلیل دیگر، ضروری است که در تقرب برای فرود یا در فرود، احتیاط ویژهای مبذول گردد.



شكل الف١-٣

۴.۲.۳ استفاده از باندها و راههای خزش

۴.۲.۳.۱ یک دمبل سفید افقی (شکل الف ۱-۴) وقتی در یک ناحیه ی علامت به نمایش درآید، نشان می دهد که لازم است هواگردها تنها روی باندها و راههای خزش فرود آیند، برخیزند و خزش انجام دهند.



۴.۲.۳.۲ همان دمبل افقی سفید ۴.۲.۳.۱ ولی با خطوط سیاه که بهطور عمود بر میله ی میانی، در هر دو انتهای دایرهای شکل دمبل رسم شدهاند (شکل الف-0)، وقتی در یک ناحیه علامت به نمایش درآید، نشان می دهد که لازم است هواگردها تنها روی باندها فرود آیند و برخیزند ولی نیازی نیست که دیگر مانورها محدود به باندها و راههای خزش باشد.



۴.۲.۴ باندها یا مسیرهای خزش بسته

ضربدرهایی با یک رنگ متمایز، زرد یا سفید (شکل الف۱-۶) که بهطور افقی روی باندها و راههای خزش یا بخشهایی از آن نشان میدهد که یک ناحیه برای جنبش هواگردها مناسب نیست.



شكل الف١-۶

ضمیمهی ۲ – قوانین هوا پیوست ۱

#### ۴.۲.۵ جهتهای فرود یا برخاست

۴.۲.۵.۱ یک T فرود افقی سفید یا نارنجی (شکل الف-V) نشان دهنده ی جهت قابل استفاده توسط هواگردها برای فرود و برخاست میباشد، که الزاماً باید در جهت موازی با میله ی T به سوی بازوی صلیب باشد.

نکته.- وقتی از T فرود در شب استفاده میشود، یـا نـورانی است یا با چراغهای سفید احاطه شده است.




۴.۲.۵.۲ مجموعهای از دو رقم (شکل الـف $1-\Lambda$ ) کـه بـهطـور عمودی در یا نزدیک برج کنترل پایگاه هوایی بـه نمـایش در می آید، به هواگردهای روی ناحیهی مانور، جهت برخاسـت را در واحدهای  $1 \cdot 1$  درجهای نشان میدهد که به نزدیـک-تـرین در درجهی قطبنمای مغناطیسی گرد شده است.



شكل الف١-٨

#### ۴.۲.۶ ترافیک به سمت راست

یک فلش به سمت راست (شکل الف ۱-۹) که در ناحیه ی علامت یا بهطور افقی در انتهای باند یا استریپ قابل استفاده، با رنگ آشکار به نمایش در آمده است، نشان میدهد که قبل از فرود و بعد از برخاست، گردشها به راست انجام می شود.




شكل الف١-٩

۴.۲.۷ ادارهی گزارش سرویسهای ترافیک هوایی حرف C سیاه، نشان داده شده بهطور عمودی در زمینهی زرد (شکل الف۱-۱۰) نشان دهندهی موقعیت ادارهی گزارش سرویسهای ترافیک هوایی میباشد.



#### ۴.۲.۸ پروازهای گلایدر در عملیات

دو صلیب سفید به هم چسبیده و افقی (شکل الف ۱-۱۱) در ناحیه ی علامت، نشان می دهد که پایگاه هوایی توسط گلایدرها مورد استفاده قرار می گیرد و پروازهای گلایدر درحال انجامند.



#### ۵. علایم مارشالینگ

#### ۵.۱ از متصدی علایم به هواگرد

نکته ۱.- این علایم برای استفادهی متصدی علایم، درصورت نیاز توسط دستهای نورانی تعیین شدهاند تا به راحتی توسط خلبان دیده شوند. موقعیت متصدی علایم، رو به هواگرد و:

الف) برای هواگردهای بال ثابت، در سمت چپ هواگرد، جایی است که به بهترین نحو توسط خلبان دیده شود؛ و


ب) برای هلی کوپترها، جایی است که متصدی علایم بتوانید به بهترین نحو توسط خلبان دیده شود.

نکته ۲.- اگر از راکت ورزشی، میلههای نورانی یا چراغ قـوه نیز استفاده شود، معنای علایم مربوطه همان خواهد بود. نکته ۳.- موتورهای هواگرد برای متصدی علایم که روبهروی آن قرار دارد، از راست به چپ شماره گذاری شدهاند (یعنی شمارهی ۱، موتـور خـارجی [از دیـد خلبـان سـمت چـپ] شمارهی ۱، موتـور خـارجی [از دیـد خلبـان سـمت چـپ]

نکته ۴.- علایمی که با ستاره (\*) مشخص شدهاند، بـرای استفادهی هلی کوپترهای معلق در هوا تعیین شدهاند. نکته ۵.- میله در روز مـی توانـد فلوروسنت روزتـاب، راکـت پینگ پنگ یا دستکش نیز باشد (البته فقط در روز). نکته ۶.- متصدی علایم ممکن است مارشالر نیز خواندهشود. ضمیمهی ۲ – قوانین هوا

۵.۱.۱ قبل از استفاده از علایم زیر، متصدی علامت الزاماً باید اطمینان حاصل کند ناحیهای که هواگرد به آن هدایت می شود خالی از موانعی است که هواگرد در اطاعت از ۳.۴.۱ ممکن است به آنها برخورد نماید.


نکته.- طراحی بسیاری هواگردها به گونهای است که گذر نـوکهای بال، موتورها و دیگر حدود نهایی بدنه، همیشـه نمـی توانـد در زمـان مانور هواگرد روی زمین، بهصـورت بصـری از کـابین خلبـان مانیتور شود.



#### ١. گامزن بال/راهنما


دست راست را بالاتر از سر بلند کنید و میله را به بالا نگهدارید، میلهی دست چپ را رو به پایین نگهداشته به سمت بدن حرکتدهید.

نکته. - این علامت نوسط شخص قرارگرفته در نوک بال هواگرد به کار می رود تا به خلبان/مارشالر/عمل گر عقبرانی، نشان دهد که جنبش هواگرد روی/به سمت خارج از موقعیت پارکینگ، بلامانع است.




#### ۲. شناسایی دروازه (gate)

درحالی که میلهها رو به بالا هستند، بازوها را کشیده و به بالای سرویس های ترافیک هوایی حرکت دهید. ضمیمهی ۲ – قوانین هوا




## ۳. بهسمت متصدی علایم بعد یا آنطور که واحد برج یا کنترل زمینی دستور داده حرکت کن

هردو بازو را بهسمت بالا ببرید؛ درحال که میلهها بهسمت متصدی علایم بعد یا ناحیه ی خزش اشاره دارند، بازوها را به سمت خارج از بدن کشیده حرکت دهید،




#### ۴. مستقیم به جلو

بازوهای کشیده را از محل آرنج خم کنید و میلهها را از بلندای سینه تا سر، به بالا و پایین حرکت دهید.




#### ۵ الف). گردش به چپ (از دیدگاه خلبان)

درحالی که بازوی راست و میله٬ کشیده شدهاند و با بدن زاویه ی ۹۰ در جه تشکیل می دهند، علامت «بیا جلو» را با دست چپ نشان دهید. نرخ حرکت علامت، به خلبان نرخ گردش را نشان می دهد.




#### ۵ ب). گردش به راست (از دیدگاه خلبان)

درحالی که بازوی چپ و میله٬ کشیده شده اند و با بدن زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل می دهند، علامت «بیا جلو» را با دست راست نشان دهید. نرخ حرکت علامت، به خلبان نرخ گردش را نشان می دهد.




#### ۶ الف). توقف معمولي

بازوها و میلهها را کاملاً بکشید تا با بدن زاویهی ۹۰ درجه تشکیل دهند و آرام به بالای سر حرکت دهید تا میلهها همدیگر را قطع کنند.




#### ۶ ب). توقف اضطراری

بهسرعت بازوها و میلهها را کا به بالای سر حرکت دهیـد تـا میلـهـا همدیگر را قطع کنند.




#### ۷ الف). استقرار ترمزها

دست را با مشت باز، کمی بالاتر از بلندای بازو بالا بیاورید. مطمئن شوید کادر پروازی را در دید دارید و دست خود را مشت کنید. تا زمان دریافت تأیید کادر پروازی با بلند کردن شست، تکان نخورید.




#### ۷ ب). آزاد کردن ترمزها

دست را با مشت بسته، کمی بالاتر از بلندای بازو بالا بیاورید. مطمئن شوید کادر پروازی را در دید دارید و مشت خود را باز کنید. تا زمان دریافت تأیید کادر پروازی با بلند کردن شست، تکان نخورید.



#### ۸ الف). چوکها گذاشته شدند

درحالی که بازوها و میلهها کاملاً به بالای سر کشیده شدهاند، میلهها را با حرکتی شبیه «سیخونک زدن» به هم نزدیک کنید تا تماس یابند. از دریافت تأییدیه توسط کادر پروازی اطمینان حاصل کنید.




#### ۸ ب). چوکها برداشته شدند

درحالی که بازوها و میلهها کاملاً به بالای سر کشیده شدهاند، میلهها را با حرکتی شبیه «سیخونک زدن» از هم دور کنید. چوکها را بدون اجازهی کادر پرواز، برندارید.




#### ۹). موتور(ها) را روشن کنید

درحالی که میله روبه بالاست، بازوی راست را تا سطحِ سر بالا آورید و با دست حرکتی چرخشی انجام دهید؛ همزمان با بازوی چپ که از سر، بالاتر آوردهاید، به موتوری که باید روشن شود اشاره کنید.




#### ۱۰). موتور(ها) را خاموش کنید

درحالی که میله در سطح شانه و جلوی بدن قرار دارد، بازو را بکشید و دست و میله را بالای شانهی چپ قرار دهید و در یک حرکت برشی روی گلو، میله را به بالای شانهی راست بکشید.



#### ۱۱). آهسته

بازوهای کشیده را در حرکتی مثل زدن ضربات ملایم، پایین آورده از کمر تا زانو، بالا و پایین آورید.



#### ۱۲). موتور(های) سمت نشان داده شده را آرام کنید

با بازوهای پایین و میلههای روبه زمین، میلهی سمت چپ یا راست را موجوار بالا و پایین کنید که نشان میدهد به ترتیب موتور(های) سمت چپ یا راست باید آرام شوند.



#### ۱۳). به عقب حرکت کن

با بازوهای جلوی بدن در بلندای کمر، بازوها را در حرکتی روبه جلو چرخش دهید. برای توقف حرکت به عقب، از علامت ۶ الف) یا ۶ ب) استفاده کنید.




#### ۱۴ الف). گردشها در زمان حرکت به عقب (از دُم به راست (starboard))

بازو و میلهی چپ را پایین آورید و بازوی راست را از موقعیت عمودی بالای سر، به موقعیت افقی جلو بیاورید و حرکت بازوی راست را مکرراً ادامه دهید.




#### ۱۴ ب). گردشها در زمان حرکت به عقب (از دُم به چپ (port))

بازو و میله ی راست را پایین آورید و بازوی راست را از موقعیت عمودی بالای سر، به موقعیت افقی جلو بیاورید و حرکت بازوی چپ را مکرراً ادامه دهید.




#### ۱۵). تأیید میشود/مجاز است

درحالی که میله به بالا اشاه دارد، بازوی راست را تا سطح سر، بالا بیاورید یا شست دست خود را بالا بیاورید؛ بازوی چپ کنار بدن [و میلهی چپ کنار زانو]باقی میماند.




#### \*۱۶). در هوا معلق بمان (hover)

بازوها و میلهها را کاملاً باز کنید تا با بدن زاویهی ۹۰ درجه تشکیل دهند.



#### \*17). به بالا حركت كن

بازوها و میلهها را کاملاً باز کنید تا با بدن زاویهی ۹۰ درجه تشکیل دهند و در حالی که کف دستها روبه بالا است، دستها را به بالا حرکت دهید. سرعت حرکت نشان دهنده ی سرعت صعود است.




### \*۱۸). به پایین حرکت کن

بازوها و میلهها را کاملاً باز کنید تا با بدن زاویهی ۹۰ درجه تشکیل دهند و در حالی که کف دستها روبه پایین است، دستها را به پایین حرکت دهید. سرعت حرکت نشان دهندهی سرعت نزول است.




#### \*۱۹ الف). بهطور افقی به چپ (از دیدگاه خلبان) حرکت کن

بازو را به طور افقی کاملاً باز کنید تا با سمت راست بدن زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهد. بازوی دیگر را در همان جهت مثل «تاپ» حرکت دهید.




#### \*۱۹ ب). بهطور افقی به راست (از دیدگاه خلبان) حرکت کن

بازو را به طور افقی کاملاً باز کنید تا با سمت چپ بدن زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهد. بازوی دیگر را در همان جهت مثل «تاپ» حرکت دهید.



# \*۲۰). فرود بیا

بازوها و میلهها را به سمت پایین در جلوی بدن، با هم قطع دهید.



#### ۲۱). آتش

میلهی دست راست را در حرکتی «پنکه» مانند از شانه به بازو حرکت دهید، در همان حال با میلهی دست چپ به محل آتش اشاره کنید.



#### ۲۲). موقعیت خود را حفظ کن ا منتظر باش

بازوها و میلهها را با زاویهی ۴۵ درجه از کنارهای بدن، کاملاً باز کنید. این موقعیت را تا هواگرد مجاز به مانور بعدی میشود، حفظ کنید.




#### ۲۳). روانه کردن هواگرد

یک سلام نظامی استاندارد با دست راست و/یا با میله بدهید تا هواگرد را روانهسازید [و با او خداحافظی کنید].کادر پرواز را در دید داشته باشید تا هواگرد خزش خود را آغاز کند.




# ۲۴). به کنترلها دست نزن(علامت مکالماتی فنی/خدماتی)

بازوی راست را کاملاً کشیده بالای سر آورید و مشت خود را ببندید یا میله را در موقعیت افقی نگه دارید؛ بازوی چپ کنـار بـدن [و میلـهی چپ کنار زانو] باقی میماند.




#### ۲۵). برق زمین را وصل کن (علامت مکالماتی فنی/خدماتی)

بازوها را کاملاً کشیده بالای سر نگه دارید؛ دست چپ را بهطور افقی باز کنید و نوک انگشتان دست راست را حرکت دهید تا کف دست چپ را لمس کند (تا شکل T حاصل شود). در شب نیز می توان از میلههای نورانی برای تشکیل T بالای سر استفاده کرد.




#### ۲۶). برق را قطع کن (علامت مکالماتی فنی/خدماتی)

بازوها را کاملاً کشیده بالای سر نگه دارید تا نوک انگشتان دست راست، کف دست چپ را که به طور افقی باز است، لمس کنند (تا شکل T حاصل شود)؛ سپس دست راست را از دست چپ دور کنید. بدون اجازه ی کادر پروازی، برق را قطع نکنید. در شب نیز می توان از میله های نورانی برای تشکیل T بالای سر استفاده کرد.




#### ۲۷). نخیر (منفی) (علامت مکالماتی فنی/خدماتی)

درحالی که میله به زمین اشاه دارد، بازوی راست را باز کنید تا با شانه زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهد یا با دست علامت شست به پایین را نشان دهید؛ بازوی چپ کنار بدن [و میله ی چپ کنار زانو] باقی میماند.



# ۲۸). با تلفن تماس برقرار کن (علامت مکالماتی فنی/خدماتی)

هردو بازو را در زاویهی ۹۰ درجه با بدن باز کنید و دستها را حرکت داده هر دو گوش را بگیرید.



#### ۲۹). پلهها را باز/بسته کن (علامت مکالماتی فنی/خدماتی)

درحالی که بازوی راست کنار بدن است و بازوی چـپ بـا زاویـهی ۴۵ درجه بالای سر برده شده، بازوی راست را بهشـکل «تـاپ» بـهسـوی بالای شانهی چپ بیاورید.

نکته.- این علامت بیشتر در مورد هواگردها با پلکان یکپارچه در جلـو به کار میرود.

#### ۵.۲ از خلبان یک هواگرد به یک متصدی علایم

نکته ۱.- این علایم برای استفاده ی خلبان در کابینش به نحوی است که دستانش کاملاً در دید متصدی علایم باشد و درصورت نیاز جهت بهبود دید وی، نورانی نیز باشد.

نکته ۲.- موتورهای هواگرد برای متصدی علایم که روبهروی آن قرار دارد، از راست به چپ شماره گذاری شدهاند (یعنی شماره ی ۱، موتور خارجی آز دید خلبان سمت چپ] شماره ی (port) است).

#### ۵.۲.۱ ترمزها

نکته.- لحظهی گره شدن مشت و باز شدن انگشتان به ترتیب لحظهی درگیر شدن و خلاص شدن ترمزهاست. الف) ترمزها درگیرند: بازو و دست را با انگشتان باز بلند کنید و به طور افقی جلوی صورت بگیرید و سپس مشت خود را ببندید.

ب) ترمزها آزادند: بازو را با مشت بسته بلند کنید و بهطور افقی جلوی صورت بگیرید و سپس مشت خود را ببندید. ۵.۲.۲ چوکها

الف) چوکها را جاگذاری کنید: بازوها باز، کف دستها به بیرون، دستها را به داخل حرکت دهید تا جلوی صورت همدیگر را قطع کنند.

ب) چوکها را بردارید: دستها را روبه روی صورت با هم قطع دهید، کف دستها به بیرون بازوها را به سمت بیرون حرکت دهید.

۵.۲.۳ آمادهی روشن کردن موتور(ها) با یک دست، تعداد انگشتان برابر با شمارهی موتوری را بلنـد کنید که روشن خواهد شد.

#### ۵.۳ علامتهای مکالماتی فنی /خدماتی

۵.۳.۱ علایم دستی الزاماً باید تنها وقتی به کار روند که مکالمه ی گفتاری در علایم مکالماتی فنی اخدماتی امکان پذیر نیست.

۵.۳.۲ متصدیان علایم الزاماً باید از دریافت تأیید کادر پروازی نسبت به علایم مکالماتی فنی اخدماتی اطمینان حاصل کنند.

نکته.- علایم مکالماتی فنی/خدماتی در پیوست ۱ آمدهاند تا استفاده از علایم دستی به کار رفته در مکالمات کادر پروازی در طول جنبش هواگردها که مربوط به وظایف خدماتی یا رتق و فتق امور می شود، استاندارد سازی شوند.

# پیوست ۲. رهگیری هواگردهای کشوری

(نكته. - فصل ۳، ۳.۸ این ضمیمه را ببینید)

#### ۱. اصول مربوط به کشورها

۱.۱ جهت دستیابی به یکنواختی در قوانینی که برای ایمنی ناوبری هواگردهای کشوری ضروری میباشد، کشورهای معاهد الزاماً باید در تدوین قوانین و دستورات مدیریتی، اصول زیر را درنظر بگیرند:

الف) الزاماً باید ره گیری هواگردهای کشوری تنها بهعنوان آخرین چاره به کار گرفته شود؛

ب) درصورت به کارگیری، ره گیری محدود به تعیین هویت هواگرد می شود مگر این که نیاز باشد هاگرد به خط سیر مورد نظر خود بازگردانده شود، به خارج از مرزهای ملی هدایت شود، از یک ناحیهی ممنوعه، محدودیت دار یا خطر دور شود یا به او دستور داده شود در فرودگاه مشخصی فرود آید؛

ج) ره گیری تمرینی هواگرد کشوری انجام نمی شود؛

د) اگر تماس رادیویی قابل برقراری باشد، هدایت ناوبری و اطلاعات مربوطه به هواگرد رهگیری شده از طریق رادیوتلفنی داده میشود؛ و

ه) در مبورد جایی که از هبواگرد کشوری رهگیبری شده خواسته می شود در قلمرو تحت پرواز فرود آید، پایگاه هوایی مشخص شده، برای فرود ایمن نوع هواگرد مربوطه، مناسب می باشد.

نکته.- در مصوبه ی متفق الرأی بیست و پنجمین جلسه ی (فوق العاده ی) شورای ایکائو در ۱۰ می ۱۹۸۴، مربوط به ماده ی ۳ کنوانسیون هواپیمایی کشوری جهانی، کشورهای معاهد دریافتند که «تمامی کشورها باید از استفاده از سلاح در برابر هواگردهای کشوری در پرواز، ممانعت کنند».

۱.۲ کشورهای معاهد الزاماً باید روش استانداردی که برای مانور هواگردهای ره گیری کننده ی یک هواگرد کشوری، برقرار شده است، را منتشر کنند. این روش الزاماً باید طوری طراحی شده باشد که از هرگونه مخاطره برای هواگرد رهگیری شده پرهیز شود.

نکته.- پیشنهادات ویژهای مربوط به روشی بـرای مـانور، در الصاق الف، بخش ۳ موجود است.

۱.۳ کشورهای معاهد الزاماً باید از برقراری مقرراتی جهت استفاده از رادار نظارتی ثانویه یا ADS-B، جایی که موجود هستند، در شناسایی هواگردهای کشوری در نواحیای که ممکن است رهگیری شوند، اطمینان حاصل کنند.

#### ۲. اقدام هواگردهای رهگیری شده

۲.۱ هواگردی که توسط یک هواگرد دیگر ره گیری می شود، الزاماً باید سریعاً:

الف) با تفسیر و پاسخ به علایم بصری، مطابق با مندرجات پیوست ۱، از دستورات صادره توسط هواگرد رهگیری کننده پیروی کند؛

ب) درصورت امکان، واحد مراقبت پرواز مقتضی را در جریان گذارد؛

ج) تلاش کنید تا توسط اعلان عمومی روی فرکانس اضطراری ۱۲۱/۵ مگاهرتز، با هواگرد ره گیری کننده یا واحد کنترل ره گیری مقتضی، تماس رادیویی برقرار کند و هویت و ماهیت پرواز خود را اعلام کند و اگر این تماس برقرار نشد، درصورت امکان، این اعلام را روی فرکانس ۲۴۳ مگاهرتز تکرار کند؛

د) اگر به پاسخگر رادار ثانویه مجهز بود، مُد A، کد ۷۷۰۰ را انتخاب کند، مگر این که واحد مراقبت پرواز مقتضی طور دیگری دستور داده باشد؛

ه) اگر به ADS-B یا ADS-C مجهز بود، درصورت وجود، کارایی اضطراری مقتضی آن را انتخاب کند، مگر این که واحد مراقبت پرواز مقتضی طور دیگری دستور داده باشد. ۲.۲ اگر هر دستور دریافتی توسط رادیو از هر منبعی، با

۱.۱ اگر هر دستور دریافتی توسط رادیو از هر منبعی، با دستورات دریافتی از هواگرد رهگیری کننده توسط علایم بصری تداخل داشت، هواگرد رهگیری شده الزاماً باید درحالی که از دستورات بصری صادره توسط هواگرد رهگیری کننده پیروی می کند، درخواست شفافسازیِ فوری نماید. ۲.۳ اگر هر دستور دریافتی توسط رادیو از هر منبعی، با

۲.۳ اگر هر دستور دریافتی توسط رادیو از هر منبعی، با دستورات دریافتی از هواگرد ره گیری کننده توسط رادیو تداخل داشت، هواگرد ره گیری شده الزاماً باید درحالی که از دستورات رادیویی صادره توسط هواگرد ره گیری کننده پیروی می کند، درخواست شفافسازی فوری نماید.

#### ۳. مکالمات رادیویی در طول رهگیری

اگر در طول ره گیری تماس رادیویی برقرار شد ولی مکالمه با زبان مشترک امکان پذیر نبود، الزاماً باید تلاشی صورت گیرد تا انتقال دستورات، تأیید دستورات و اطلاعات ضروری از طریق دو بار تکرار عبارات و تلفظهای جدول الف۲-۱، تحقق یابد:

جدول الف۲–۱								
گیریکننده	تفاده توسط هواگرد <b>ره</b>	عباراتی برای اس	عباراتی برای استفاده توسط هواگرد <b>رهگیریشده</b>					
عبارت	تلفظ	معنى	عبارت	تلفظ '	معنى			
CALL SIGN	KOL SA-IN	نشان خطاب شما چیس <i>ت</i> ؟	CALL SIGN (نشان خطاب)	<u>KOL</u> SA-IN (نشان خطاب)	نشان خطاب من (نشان خطاب) است			
FOLLOW	<u>FOL</u> -LO	مرا دنبال کنید	WILCO Will comply	<u>VILL</u> -KO	دريافت شد			
DESCEND	DEE- <u>SEND</u>	برای فرود، کاهش ارتفاع دهید	CAN NOT	<u>KANN</u> NOTT	نمىتوانم اطاعت كنم			
YOU LAND	YOU LAAND	در این پایگاه هوایی فرود آیید	REPEAT	REE- <u>PEET</u>	دستور را تکرار کنید			
PROCEED	PRO- <u>SEED</u>	مىتوانيد ادامه دهيد	AM LOST	AM LOSST	موقعيت ناشناخته			
			MAYDAY	MAYDAY	من در خطرم			
			"HIJACK	<u>HI-JACK</u>	من دچار هواپیماربایی هستم			
			(نام محل) LAND	LAAND (نام محل)	درخواست میکنم در (نام محل) فرود آیم			
			DESCEND	DEE- <u>SEND</u>	نیاز به کاهش ارتفاع دارم			

۱. در ستون دوم، زیر بخشهایی که روی آن تأکید وجود دارد، خط کشیده شده است.

\_\_\_\_\_

۲. نشان خطابی که نیاز است داده شود آن است که در مکالمات رادیوتلفنی با واحدهای مراقبت پرواز به کار میرود و با شناسهی هواگرد در طرح پرواز مطابفت دارد.

۳. همیشه شرایط اجازه نمی دهد، یا مطلوب نیست، که از عبارت hijack (هواپیماربایی) استفاده شود.

# پیوست ۳. جداول ترازهای کروز

ترازهای کروز که در این ضمیمه رعایت آنها خواسته شده است، به قرار زیرند: الف) در نواحیای که بر پایهی توافقات ناوبری هوایی منطقهای و مطابق با شرایط مشخص شده در آن، حداقل جدایی عمودی (۷SM متر (۷۰۰ با) بین و در FL290 و FL410 \* به کار گرفته میشود:

					سير**	خط،					
		۱۷۹ درجه***	۰۰ درجه تا					۳۵۹ درجه***	۱۸ درجه تا	از ۰۰	
پروازهای IFR		پروازهای VFR		پروازهای IFR			پروازهای VFR				
	فراز		فراز		فراز		فراز				
FL	متر	پا	FL	متر	پا	FL	متر	پا	FL	متر	پا
-90			-	-	-	0			-	-	-
10	٣٠٠	1	-	-	-	20	۶.,	۲ ۰۰۰	-	-	-
30	9 • •	٣ ٠٠٠	35	۱۰۵۰	۳ ۵ ۰ ۰	40	١٢٠٠	۴	45	۱ ۳۵۰	40
50	۱۵۰۰	۵۰۰۰	55	١ ٧٠٠	۵۵۰۰	60	۱۸۵۰	۶ ۰۰۰	65	۲	۶۵۰۰
70	۲ ۱۵۰	٧ ٠٠٠	75	۲ ۳۰۰	۷ ۵۰۰	80	7 40.	۸ ۰۰۰	85	7 8	٨۵٠٠
90	۲ ۷۵۰	9	95	۲ ۹۰۰	۹ ۵۰۰	100	۳۰۵۰	1	105	۳ ۲۰۰	١٠۵٠٠
110	۳ ۳۵۰	11	115	۳ ۵۰۰	11 0	120	۳ ۶۵۰	17	125	۳ ۸۰۰	۱۲۵۰۰
130	۳ ۹۵۰	18	135	۴ ۱ ۰ ۰	۱۳۵۰۰	140	4 70.	14	145	4 4	140
150	400.	۱۵۰۰۰	155	۴ ٧٠	۱۵ ۵۰۰	160	49	18	165	۵۰۵۰	۱۶۵۰۰
170	۵۲۰۰	١٧ ٠٠٠	175	۵۳۵۰	۱۷ ۵۰۰	180	۵۵۰۰	١٨٠٠٠	185	۵۶۵۰	۱۸۵۰۰
190	۵۸۰۰	19	195	۵ ۹۵۰	۱۹ ۵۰۰	200	۶۱۰۰	۲۰ ۰۰۰	205	۶ ۲۵۰	۲۰ ۵۰۰
210	۶۴	71	215	۶ ۵۵۰	71 0	220	۶۷۰۰	۲۲	225	۶ ۸۵۰	77 ۵
230	γ	77	235	۷ ۱۵۰	۲۳ ۵۰۰	240	٧ ٣٠٠	74	245	٧ ۴۵٠	74 0
250	٧ ۶ ٠ ٠	۲۵ ۰۰۰	255	۷ ۷۵۰	۲۵ ۵۰۰	260	٧٩٠٠	75	265	۸ ۱۰۰	78 ۵
270	۸۲۵۰	77	275	٨۴٠٠	۲۷ ۵· ۰	280	۸ ۵۵۰	۲۸ ۰۰۰	285	۸ ۲۰۰	۲۸ ۵۰۰
290	۸۸۵۰	79				300	9 10.	٣٠ ٠٠٠			
310	9 40.	٣١				320	۹ ۷۵۰	۳۲			
330	۱۰۰۵۰	۳۳ ۰۰۰				340	۱۰۳۵۰	۳۴			
350	۱۰۶۵۰	۳۵ ۰۰۰				360	۱۰۹۵۰	۳۶ ۰۰۰			
370	11	۳۷ ۰۰۰				380	118	۳۸ ۰۰۰			
390	119	۳۹ ۰۰۰				400	17 7	۴۰ ۰۰۰			
410	۱۲ ۵۰۰	۴۱				430	۱۳۱۰۰	۴۳			
450	١٣٧٠٠	40				470	14 80.	۴۷			
490	۱۴۹۵۰	49				510	۱۵ ۵۰۰	۵۱ ۰۰۰			
و غيره	و غیره	و غیرہ				و غیرہ	و غيره	و غیرہ			

<sup>\*</sup> مگر وقتی بر پایهی توافقات ناوبری هوایی منطقهای، جدول تغییر یافتهای برای ترازهای کروز، برپایهی حداقل جدایی عمودی اسمی ۳۰۰ متر (۲۰۰ پا) برای استفاده ی هواگردهایی که در بخشهای مشخصی از فضای پرواز، بالای FL410 عملیات انجام میدهند، تحت شرایط مشخص، تعیین شده است. \*\* خط سیر مغناطیسی، یا در نواحی قطبی در عرضهای بالاتر از ۷۰ درجه و در حدودی از آن نواحی که مقامهای مجاز مراقبت پرواز تعیین کرده اند، خط سیر شبکهای که با شبکهای از خطوط موازی با نصفالنهار مبدأ تعیین میشود که در آن، این خطوط به نقشهی استریوگرافیک قطبی افزوده شده و جهت قطب شمال، شمال شبکهای است.

<sup>\*\*\*</sup> مگر جایی که بر پایهی توافقات ناوبری هوایی منطقهای، معین شده است که جهتهای غالب ترافیک از ۹۰۰ تا ۲۶۹ درجه و از ۲۷۰ تا ۹۸۰ درجه است و دستورالعملهای انتقال مقتضی مربوط به آن، آماده شده است.

*نکته.- مطالب راهبردی مربوط به جدایی عمودی در* نظامنامهی اجرای حـداقل جـدایی عمـودی ۳۰۰ متـر (۱۰۰۰ پـا) بـین و در FL290 و FL410 *(سند ۹۵۷۴) موجود است.* ب) در دیگر نواحی:

					سير*	خط					
		۱۷۹ درجه**	۰۰ درجه تا	از ۰				۳۵۹ درجه**	۱۸ درجه تا	از ۰	
پروازهای IFR			پروازهای VFR			پروازهای IFR		پروازهای VFR			
	فراز فراز		فراز		فراز						
FL	متر	پا	FL	متر	پا	FL	متر	پا	FL	متر	پا
-90			-	-	-	0			-	-	-
10	٣٠٠	1	-	-	-	20	۶	۲	-	-	-
30	9	٣ ٠٠٠	35	۱۰۵۰	۳ ۵۰۰	40	1 7	۴	45	۱ ۳۵۰	40
50	۱۵۰۰	۵۰۰۰	55	١ ٧٠٠	۵۵۰۰	60	۱۸۵۰	۶	65	۲	۶۵۰۰
70	۲ ۱۵۰	٧	75	۲ ۳۰۰	٧۵٠٠	80	۲ ۴۵۰	۸ ۰۰۰	85	۲۶۰۰	٨۵٠٠
90	۲ ۷۵۰	9	95	7 9	۹ ۵۰۰	100	۳ ۰۵۰	1 · · · ·	105	٣ ٢٠٠	١٠۵٠٠
110	۳ ۳۵۰	11	115	۳ ۵ ۰ ۰	۱۱۵۰۰	120	۳ ۶۵۰	17	125	۳ ۸۰۰	۱۲ ۵۰۰
130	۳ ۹۵۰	١٣ ٠٠٠	135	۴ ۱۰۰	۱۳ ۵۰۰	140	4 20.	14	145	* *	140
150	۴ ۵۵۰	۱۵۰۰۰	155	۴ ٧٠	۱۵ ۵۰۰	160	49	18	165	۵۰۵۰	18 0
170	۵۲۰۰	١٧ ٠٠٠	175	۵۳۵۰	۱۷ ۵۰۰	180	۵۵۰۰	١٨٠٠٠	185	۵۶۵۰	۱۸ ۵۰۰
190	۵۸۰۰	19	195	۵ ۹۵۰	۱۹ ۵۰۰	200	۶۱۰۰	۲۰ ۰۰۰	205	۶ ۲۵۰	۲. ۵
210	۶۴	71	215	۶ ۵۵۰	71 0	220	۶۷۰۰	77	225	۶ ۸۵۰	77 0
230	γ	78	235	٧١۵٠	۲۳ ۵۰۰	240	٧٣٠٠	74	245	٧ ۴۵٠	74 0
250	٧ ۶ ٠ ٠	۲۵ ۰۰۰	255	۷ ۷۵۰	۲۵ ۵۰۰	260	٧٩٠٠	78	265	٨١٠٠	78 0
270	٨٢۵٠	۲۷ ۰۰۰	275	٨٤٠٠	۲۷ ۵· ۰	280	۸ ۵۵۰	۲۸ ۰۰۰	285	۸ ۷۰۰	۲۸ ۵۰۰
290	۸۸۵۰	79	300	9 10.	٣٠ ٠٠٠	310	9 40.	۳۱ ۰۰۰	320	9 40.	۳۲ ۰۰۰
330	۱۰۰۵۰	۳۳ ۰۰۰	340	۱۰۳۵۰	۳۴ ۰۰۰	340	۱۰۳۵۰	۳۴ ۰۰۰	360	۱۰۹۵۰	٣۶
370	11 ***	۳۷ ۰۰۰	380	118	۳۸ ۰۰۰	380	118	۳۸ ۰۰۰	400	17 7	۴۰
410	۱۲۵۰۰	۴۱	420	۱۲ ۸۰۰	۴۲	430	۱۳ ۱۰۰	۴۳	440	١٣٤٠٠	44
450	۱۳۷۰۰	40	460	14	45	470	14 80.	۴۷	480	14 80.	۴۸ ۰۰۰
490	14 90.	49	500	۱۵ ۲۵۰	۵۰۰۰۰	510	۱۵۵۰۰	۵۱۰۰۰	520	۱۵ ۸۵۰	۵۲ ۰۰۰
و غیرہ	و غیرہ	و غيره	و غیرہ	و غیرہ	و غيره	و غیرہ	و غيره	و غيره	و غیرہ	و غیرہ	و غيره

<sup>\*</sup> خط سیر مغناطیسی، یا در نواحی قطبی در عرضهای بالاتر از ۷۰ درجه و در حدودی از آن نواحی که مقامهای مجاز مراقبت پرواز تعیین کرده اند، خط سیر شبکهای که با شبکهای از خطوط موازی با نصفالنهار مبدأ تعیین میشود که در آن، این خطوط به نقشهی استریوگرافیک قطبی افزوده شده و جهت قطب شمال، شمال شبکهای است.

*نکته.- مطالب راهبردی مربوط به جدایی عمودی در* نظامنامهی اجرای حداقل جدایی عمودی ۳۰۰ متر (۱۰۰۰ پا) بین و در FL290 و FL410 *(سند ۹۵۷۴) موجود است.* 

\_\_\_\_\_

<sup>\*\*</sup> مگر جایی که بر پایهی توافقات ناوبری هوایی منطقهای، معین شده است که جهتهای غالب ترافیک از ۹۰۰ تا ۲۶۹ درجه و از ۲۷۰ تا ۰۸۹ درجه است و دستورالعملهای انتقال مقتضی مربوط به آن، آماده شده است.

# پیوست ۴. بالنهای بدون سرنشین

نكته. - فصل ۳، ۳،۱.۹ این ضمیمه را ببینید.

#### ۱. کلاسهبندی بالنهای بدون سرنشین

بالنهای بدون سرنشین الزاماً باید به ترتیب ذیل کلاسهبندی شوند:

الف) سبک: بالن بدون سرنشینی که باری با جرم کمتر از ۴ کیلوگرم را در قالب یک یا چند بسته حمل می کند، بهجز وقتی مطابق با ج) ۲)، ۳) یا ۴) زیر، سنگین به شمار آید؛ یا ب) متوسط: بالن بدون سرنشینی که باری با جرم ۴ کیلوگرم یا بیشتر ولی کمتر از ۶ کیلوگرم را در قالب یک یا چند بسته حمل می کند، بهجز وقتی مطابق با ج) ۲)، ۳) یا ۴) زیر، سنگین به شمار آید؛ یا

- ج) سنگین: یک بالن بدون سرنشین حامل باری که:
- ۱) دارای جرم ۶ کیلوگرم یا بیشتر است؛ یا
- ۲) شامل بستهای با جرم ۳ کیلوگرم یا بیشتر است؛ یا
- ۳) شامل بستهای با جرم ۲ کیلوگرم یا بیشتر و چگالی ناحیهای بیش از ۱۳ گرم بر سانتیمتر مربع است؛ یا
- ۴) برای معلق نگه داشته شدن از بالن، از طناب یا وسیلهی دیگری استفاده می کند که نیاز به نیروی برخورد ۲۳۰ نیوتن یا بیشتر دارد.

نکته ۱.- چگالی ناحیه ای اشاره شده در ج) ۳) بالا، از تقسیم مجموع جرم بسته ی بار (به گرم) بر مساحت کوچک ترین سطح (به سانتی متر مربع) حاصل می شود.
نکته ۲.- شکل الف ۴-۱ را ببینید.

#### ۲. قوانین عملیاتی کلی

۲.۱ یک بالن بـدون سرنشـین مطلقـاً نبایـد بـدون اجـازهی مقتضی از کشوری که از آن به هـوا مـیرود، عملیـات انجـام دهد.

۲.۲ یک بالن بدون سرنشین، به جز نوع سبک آن که تنها برای مقاصد هواشناسی و به ترتیب مُصَرح توسط مقام مجاز به کار می رود، مطلقاً نباید بدون مجوز مقتضی از دیگر کشورها، وارد مرزهای آنان گردد.

۲.۳ اگر در زمان طرح عملیات، انتظار معقولی وجود داشته باشد که بالن به قلمرو کشور دیگری منحرف شود، مجوز اشاره شده در ۲.۲ الزاماً باید قبل از به هوا رفتن بالن اخذ گردد. این مجوز ممکن است برای شماری از پروازهای بالنها یا یک پرواز خاص تکرار شونده، مثل پروازهای

بالنهای تحقیقاتی جوی، اخذ گردد.

۲.۴ یک بالن بدون سرنشین الزاماً باید مطابق با شرایط مشخص شده توسط کشور ثبت و کشورهایی که انتظار میرود از روی آنها عبور کند، به عملیات درآید.

۲.۵ یک بالن بدون سرنشین مطلقاً نباید طوری به عملیات درآید که برخورد آن یا قطعاتی از آن، شامل بارهای آویـزان، با سطح زمین، مخاطرهای برای اشـخاص یـا امـوالی کـه بـه عملیات مربوط نمیشوند، ایجاد نماید.

۲.۶ یک بالن بدون سرنشین سنگین مطلقاً نباید بدون هماهنگی با مقام مجاز مراقبت پرواز، روی آبهای آزاد به عملیات درآید.

#### ۳. محدودیتهای عملیاتی و ملزومات تجهیزات

۳.۱ یک بالن بدون سرنشین سنگین مطلقاً نباید بدون مجوز مقام مجاز مراقبت پرواز در ترازی زیر ۱۸۰۰۰ متر مقام که در آن:

الف) پوشش ابر یا دیگر پدیدههای پنهانساز، بیش از چهار هشتم میباشد؛ یا

ب) دید افقی کمتر از ۸ کیلومتر میباشد.


۳.۲ یک بالن بدون سرنشین سنگین یا متوسط، مطلقاً نباید طوری آزاد شود که زیر ۳۰۰ متر (۱۰۰۰ یا) روی نواحی متراکم شهرها، شهرکها یا زیستگاهها یا اجتماع روباز اشخاص نامربوط به عملیات، به پرواز در آید.

۳.۳ یک بالن بدون سرنشین سنگین مطلقاً نباید به عملیات درآید مگر:

الف) حداقل به دو وسیله یا سیستم خاتمهدهندهی پرواز مستقل از هم، خواه خودکار باشد خواه تحت فرمان، مجهز باشد؛

ب) برای بالنهای پلی اتیلن فشار-صفر، حداقل دو روش، سیستم، وسیله یا تلفیقی از آنان که مستقل از هم کار میکنند، برای خاتمهی پرواز بالن، بهکار گرفته شود.

نکته. - بالنهای اُبر فشار نیازی به این تجهیزات ندارند زیرا پس از تخلیهی بار و انفجار، بدون نیاز به وسیله یا سیستمی جهت پنچر کردن بالن، بالا میروند. در این زمینه بالن ابرفشار، یک پوشش ساده و غیرقابل گسترش دارد که می تواند اختلاف فشاری حاصل از فشار بیشتر داخل از بیرون را تحمل کند. این پوشش به گونهای باد می شود که فشار گاز کمتر در شب، کماکان آن را کاملاً گسترده نگه



شكل الف۴-۱ كلاسهبندي بالنهاي بدون سرنشين

#### ٤. خاتمه

عامل یک بالن بدون سرنشین الزاماً باید:

الف) وقتی فهمیده میشود که شرایط جوی کمتر از آن چه برای عملیات مشخص شده است، میباشد؛

ب) اگر یک خرابی یا هر دلیل دیگر، ادامهی عملیات را برای ترافیک هوایی یا اشخاص یا اموال روی سطح زمین، مخاطره آمیز می کند؛ یا

ج) قبل از ورود غیرمجاز به فضای پرواز متعلق به قلمرو کشور دیگر؛

تجهیزات مقتضی جهت خاتمه ی عملیات را که در ۳.۳ الف) و ب) بالا خواسته شده است، فعال کند.

#### ۵. مطلعسازی پرواز

۵.۱ مطلعسازی قبل از پرواز

۵.۱.۱ مطلعسازی زودهنگام واحد مراقبت پرواز مقتضی، از پرواز مورد نظر یک بالن بدون سرنشین سنگین یا متوسط، الزاماً باید نه کمتر از ۷ روز قبل تاریخ پرواز مورد نظر، صورت پذیرد.

۵.۱.۲ این مطلعسازی الزاماً باید شامل اطلاعاتی همچون آیتمهای ذیل که توسط واحد مراقبت پرواز مقتضی خواسته شده است، باشد:

الف) شناسهی پرواز بالن یا اسم رمز پروژه؛

ب) کلاسهبندی بالن و تشریح؛

ج) به فراخور، كد SSR، آدرس هواگرد يا فركانس NDB؛

د) نام و شماره تلفن عامل؛

ه) محل شروع پرواز؛

و) زمان تخمینی شروع پرواز (یا زمان آغاز و تکمیل به هوا فرستادن چندین بالن)؛

ز) تعداد بالنها و بازهی زمانی مقرر بین به هوا فرستادن (اگر چند بالن وجود داشته باشد)؛

ح) جهت مورد انتظار اوج گیری؛

ط) تراز(های) کروز (فراز فشاری)؛

ی) زمان تخمینی سپری شده تا عبور از فراز فشاری ۱۸۰۰۰ متر (۶۰۰۰۰ پا) یا اگر تراز کروز در یا زیر ۱۸۰۰۰ متر (۶۰۰۰۰ پا) باشد، تا رسیدن به آن، به همراه محل تخمینی؛

نکته.- اگر عملیات شامل به هوا فرستادنهای مداوم باشد، زمان گنجانده شده، زمان تخمینیای است که در آن اولین و میدارد. این بالن ابرفشار تا وقتی گاز زیادی از آن خارج شود، تراز ثابتی را حفظ می کند.

ج) پوشش بالن مجهز به تجهیزات بازتابدهنده ی رادار یا مواد بازتابدهنده ی رادار باشد که پژواکی در بُرد فرکانس ۲۰۰ تا ۲۰۰ مگاهرتز به عوامل رادار سطحی ارایه نمایند و ایا بالن مجهز به چنین تجهیزاتی باشد تا به عامل خارج از بُرد رادار زمینی اجازه دهد به طور مداوم خط سیر او را دنبال

۳.۴ یک بالن بـدون سرنشـین سـنگین مطلقـاً نبایـد تحـت شرایط ذیل به عملیات واداشته شود:

الف) در ناحیهای که تجهیزات رادار ثانویهی زمینی به کار میرود، مگر این که بالن، مجهز به پاسخگر رادار نظارتی ثانویه با قابلیت گزارش فراز فشاری باشد که مداوماً روی کد داده شده عمل می کند یا درصورت لزوم می تواند توسط ایستگاه پیگردی زمینی، روشن شود؛ یا

ب) در ناحیهای که تجهیزات ADS-B زمینی به کار میرود، مگر این که مجهز به فرستنده ی ADS-B با قابلیت گزارش فراز فشاری باشد که مداوماً عملیاتی است یا درصورت لزوم می تواند توسط ایستگاه پیگردی زمینی، روشن شود.

۳.۵ بالن بدون سرنشینی که دارای آنتن پشت سری میباشد که در هر نقطه از آن، برای شکسته شدن، نیاز به نیرویی بیش از ۲۳۰ نیوتن است، مطلقاً نباید به عملیات واداشته شود، مگر این که آنتن دارای پرچمهای سهگوش رنگی یا نوارهای رنگی باشد که با فواصل نه بیش از ۱۵ متر به آن نصب شدهاند.

۳.۶ یک بالن بدون سرنشین سنگین مطلقاً نباید بین غروب تا طلوع خورشید یا زمان دیگری بین غروب تا طلوع خورشید (اصلاح شده برای فراز عملیات) که مقام مجاز مراقبت پرواز تعیین کرده، زیر فراز فشاری ۱۸۰۰۰ متر متعلقات و پا) به عملیات درآید، مگر این که بالن، متعلقات و بار آویخته به آن، خواه درطول عملیات جداشوند یا خیر، نورانی باشند.

۳.۷ یک بالن بدون سرنشین سنگین که مجهز به تجهیزات تعلیق (غیر از چترنجات رنگی و کاملاً قابل رویتِ گشوده) با طول بیش از ۱۵ متر میباشند، مطلقاً نباید بین غروب تا طلوع خورشید زیر فراز فشاری ۱۸۰۰۰ متر (۶۰۰۰۰ پا) به عملیات درآید، مگر درصورتی که این تجهیزات تعلیق، با رنگ کاملاً قابل رویت به صورت نواری رنگ آمیزی شده باشند یا پرچمهای سه گوش رنگی به آن متصل باشد.

ضمیمهی ۲ — قوانین هوا پیوست ۴

ک) زمان و تاریخ تخمینیِ خاتمه ی پرواز و مکان برنامه ریزی شده جهت برخورد/ناحیه ی وصول. در مورد بالنهایی که دارای پرواز با دوره ی طولانی می باشند، که در نتیجه ی آن تاریخ و زمان خاتمه ی پرواز و محل برخورد با درستی قابل پیش بینی نیست، الزاماً باید از عبارت «long duration» (طولانی مدت) استفاده شود.

نکته.- اگر قرار است بیش از یک مکان برخورد/وصول وجود داشته باشد، هر مکان بههمراه زمان تخمینی برخورد، لیست می شود. اگر قرار است یک سری برخور مداوم وجود داشته باشد، زمان گنجانده شده زمان تخمینی اولین و آخرین در سریها می باشد (مثلاً 070330Z-072300۲).

۵.۱.۳ هر تغییر در اطلاعات قبل از به آسمان فرستادن، که مطابق با ۵.۱.۲ اطلاع رسانی شد، الزاماً باید نه کمتر از ۶ ساعت قبل از زمان تخمینی آغاز پرواز، یا در مورد بررسی اختلالات خورشیدی یا کیهانی که شامل یک عنصر زمانی بحرانی می باشند، نه کمتر از ۳۰ دقیقه قبل از زمان تخمینی آغاز عملیات، به اطلاع واحد مراقبت پرواز مربوطه برسد.

۵.۲ مطلعسازی آغاز عملیات

به محض این که یک بالن بدون سرنشین سنگین یا متوسط به آسمان میرود، عامل الزاماً باید واحد مراقبت پرواز مقتضی را در جریان اطلاعات زیر قرار دهد:

- الف) شناسهی پرواز بالن؛
- ب) مكان به آسمان فرستادن؛
- ج) زمان واقعى به آسمان فرستادن؛
- د) زمان تخمینی که در آن از فراز فشاری ۱۸ ۰۰۰ متر ( ۲۸ ۰۰۰ پا) عبور می شود یا اگر ترازکروز در یا زیر ۱۸ ۰۰۰ متر ( ۶۰ ۰۰۰ پا) باشد، زمان و مکان تخمینی رسیدن به آن؛ و
- ه) هر تغییر در اطلاعات از قبل داده شده مطابق با ۵.۱.۲ ز) و ح).

۵.۳ مطلعسازی لغو عملیات

به محض این که فهمیده شود پرواز مورد نظر یک بالن بدون سرنشین سنگین یا متوسط که قبلاً مطابق با ۵.۱ اطلاع رسانی شده، لغو شده است، عامل الزاماً باید واحد مراقبت پرواز مقتضی را در جریان گذارد.

#### ۶. گزارشات و ضبط موقعیت

9.۱ عامل یک بالن بدون سرنشین سنگین که در یا زیر فراز فشاری ۱۸۰۰۰ متر (۶۰۰۰۰ پا) به عملیات درآمده است، الزاماً باید گذر پروازی بالن را مانیتور کند و گزارشات موقعیت بالن را آنطور که واحد مراقبت پرواز خواسته، به او ارسال کند. به جز وقتی سرویسهای ترافی که هوایی، گزارشات موقعیت بالن را در فواصل زمانی کوتاه تر خواسته باشد، عامل الزاماً باید هر ۲ ساعت یک بار موقعیت را ضط کند.

7.۲ عاملِ یک بالن بدون سرنشین سنگین که بالای فراز فشاری ۱۸۰۰۰ متر (۶۰۰۰۰ پا) عملیات انجام میدهد، الزاماً باید پیشرفت پرواز بالن را مانیتور کند و گزارشات موقعیت بالن را آنطور که واحد مراقبت پرواز خواسته، به او ارسال کند. به جز وقتی سرویسهای ترافیک هوایی، گزارشات موقعیت بالن را در فواصل زمانی کوتاه تر خواسته باشد، عامل الزاماً باید هر ۲۴ ساعت یکبار موقعیت را ضط کند.

9.7 اگر یک موقعیت مطابق با 9.1 و 9.7 قابل ضبط نباشد، عامل الزاماً باید سریعاً واحد مراقبت پرواز مقتضی را در جریان قرار دهد. این اطلاع رسانی الزاماً باید شامل آخرین موقعیت ضبط شده باشد. وقتی پیگردی مجدداً برقرار می شود، واحد مراقبت پرواز مقتضی الزاماً باید سریعاً اطلاع یابد.

۶.۴ یک ساعت قبل از آغاز کاهش ارتفاع برنامه ریزی شده ی یک بالن بدون سرنشین سنگین، عامل الزاماً باید واحد مراقبت پرواز مقتضی را در جریان اطلاعات ذیل قرار دهد:

الف) موقعیت جغرافیایی کنونی؛

ب) تراز کنونی (فراز فشاری)؛

ج) به فراخور، زمان پیشبینی شده ی عبور از فراز فشاری ۱۸۰۰۰ متر (۶۰۰۰۰ پا)؛

د) زمان و موقعیت پیش بینی شده ی برخورد با زمین. ۶.۵ عامل یک بالن بدون سرنشین سنگین یا متوسط، الزاماً باید وقتی عملیات خاتمه یافته است، واحد مراقبت پرواز مقتضی را آگاه کند.

# الصاق الف. ره گیری هواگرد کشوری

نکته.- فصل ۳، ۳.۸ این ضمیمه و نکتهی مربوطه را ببینید.

نکته.- به منظور تمامیت، مفاد مقررات پیوست ۲ این ضمیمه، در این الصاق آمده است.

۱. بر طبق ماده ی 3d كنوانسيون هواپيمايی كشوری جهانی، كشورهای معاهد ایكائو «در زمان وضع مقررات برای هواگردهای دولتی، اظهار میدارند كه توجه شایان به ایمنی ناوبری هواگردهای كشوری مبذول میدارند». از آنجا كه مخاطره آمیز است، شورای كشوری در تمامی موارد، به طور بالقوه مخاطره آمیز است، شورای ایكائو پیشنهادات ویژه ی ذیل را كه كشورهای معاهد تشویق به اجرای آنها در خلال اقدامات مدیریتی و مقرراتی خود می شوند، تهیه كرده است. اجرای متحدالشكل توسط تمامی بخش های مربوط، جهت اجرای متحدالشكل توسط تمامی بخش های مربوط، جهت اداده شده است. به همین دلیل شورای ایكائو از كشورهای معاهد دعوت میكند تا ایكائو را از هر اختلافی كه ممكن معاهد دعوت میكند تا ایكائو را از هر اختلافی كه ممكن است بین مقررات و ممارسات ملی با پیشنهادات ویژه ی ذیل وجود داشته باشد، آگاه كنند.

#### ۲. کلیات

۲.۱ از ره گیری هواگردهای کشوری باید پرهیز شود و تنها به عنوان آخرین راه حل باید به کار بسته شود. درصورت به کارگیری، ره گیری باید به تعیین شناسهی هواگرد محدود شود، مگر این که لازم باشد هواگرد به خط سیر طرحریزی شده بازگردانده شود، او را به خارج از مرزهای ملی فضای پرواز هدایت کرد، او را از یک ناحیهی ممنوعه، محدودیتدار یا خطر دور کرد یا به او دستور داد در یک فرودگاه مشخص فرود آید. ره گیری تمرینی هواگردهای کشوری انجام فرود.

۲.۲ جهت رفع یا کاهش نیاز به ره گیری هواگردهای کشوری، مهم است که:

الف) واحدهای کنترل ره گیری حداکثر تلاش خود را به کار گیرند تا شناسهی هر هواگردی که ممکن است یک هواگرد کشوری باشد را محفوظ بدارد و هر دستور یا مشاورهی لازم را از طریق واحدهای مراقبت پرواز مقتضی به آن هواگردها ارسال کند. بدین منظور ضروری است که وسایل مکالمات سریع و مطمئن بین واحدهای کنترل ره گیری و واحدهای مراقبت پرواز برقرار شود و توافقاتی مبنی بر نحوهی تبادل اطلاعات بین این واحدها در خصوص جنبش هواگردهای کشوری، مطابق با مقررات ضمیمهی ۱۱، تهیه شود؛

ب) نواحی ممنوعه برای تمامی پروازهای کشوی و نواحیای

که در آن پروازهای کشوری بدون مجوز ویژه ی کشور مجاز به عملیات نیستند، بههمراه خطر احتمالی ره گیری درصورت ورود به آن نواحی، مطابق با مقررات ضمیمه ی ۱۵ در AIP منتشر شود. در زمان طراحی این نواحی در نزدیکی مسیرهای مراقبت پرواز منتشره، یا دیگر خط سیرهای پُر استفاده، کشورها باید فراهمی و درستی کلی سیستمهای ناوبری مورد استفاده توسط هواگردهای کشوری و توانایی آنها در دور ماندن از نواحی طراحی شده را مد نظر قال دهند؛

ج) در جایی که نیاز است توانایی هواگردهای کشوری در پیرامون پیمایی نواحی ممنوعه یا محدودیتدار تضمین شود، برقراری کمکهای ناوبری اضافی مدنظر قرار گیرد.

۲.۳ جهت رفع یا کاهش مخاطرات اجین با رهگیریِ انجام شده بهعنوان آخرین راه حل، تمام تلاشهای ممکن باید صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود اقدامات انجامشده توسط خلبانها و واحدهای مربوطه، در هماهنگی کامل می باشد. بدین منظور ضروری است که کشورهای معاهد گامهایی بردارند تا اطمینان حاصل کنند که:

الف) تمام خلبانهای هواگردهای کشوری کاملاً از اقداماتی که قرار است به کار که قرار است به کار برند، آن طور که در فصل ۳ و پیوست ۱ این ضمیمه آمده، آگاهی دارند؛

ب) عاملها یا خلبانهای حاکم هواگردهای کشوری مقررات ضمیمه ی ۶، بخشهای ۱، ۲ و ۳ را در خصوص قابلیت هواگردها در مکالمه روی فرکانس ۱۲۱/۵ مگاهرتز و فراهمی دستورالعملهای رهگیری و علایم بصری موجود در هواگرد، رعایت میکنند؛

ج) تمامی پرسنل مراقبت پرواز از اقداماتی که قرار است مطابق با مقررات فصل ۲ ضمیمهی ۱۱ و PANS\_ATM (سند ۴۴۴۴) انجام دهند، کاملاً آگاهی دارند؛

د) کلیهی خلبانهای حاکم هواگردهای رهگیری کننده از محدودیتهای عملیاتی کلی هواگردهای کشوری و امکان این که هواگرد رهگیری شده ممکن است به علت مشکلات فنی در وضعیت اضطراری و یا مداخلهی غیرقانونی باشد، آگاهی دارند؛

ه) برای واحدهای کنترل رهگیری و خلبانهای حاکم هواگردهایی که بهطور بالقوه جهت رهگیری به کار میروند، دستورات روشن و بدون ابهامی صادر شده است که پوششدهندهی مانورهای رهگیری، هدایت هواگرد رهگیری ضميمهي ٢ – قوانين هوا

(TA) باقی خواهد ماند.

۳.۳ مانورهایی برای شناسایی بصری برای این که هواگرد رهگیری کننده بتواند به طور بصری هواگرد رهگیری شده را شناسایی کند، مانورهای زیر پیشنهاد می شوند:

#### مرحلهی ۱

هواگرد ره گیری کننده باید از عقب به هواگرد ره گیری شده نزدیک شود. در شرایط عادی رهبر گروه ره گیری یا تک هواگرد ره گیری کننده باید در سمت چپ هواگرد ره گیری هواگرد ره گیری استده (port) طوری موقعیت بگیرد که قدری بالاتر و جلوی او و نیز در دید خلبان باشد و در ابتدا از ۳۰۰ متر به او نزدیک تر نشود. هر هواگرد شرکت کننده ی دیگر باید ترجیحاً بالا و در عقب هواگرد ره گیری شده، کاملاً از او جدا بماند. درصورت لزوم، پس از استقرار موقعیت و سرعت، هواگرد باید به مرحله ی ۲ دستورالعمل برود.

#### مرحلهي ٢

رهبر گروه ره گیری یا تک هواگرد ره گیری کننده باید آرام ارام، در تراز یکسان، به هواگرد ره گیری شده نزدیک شود، ولی نه بیش از آنچه که جهت اخذ اطلاعات مورد نظر، ضروری است. رهبر گروه ره گیری یا تک هواگرد ره گیری یا کننده باید هشیار باشد تا از ترساندن کادر پروازی یا مسافران هواگرد ره گیری شده پرهیز کند و همیشه این امر را در ذهن داشته باشد که مانورهایی که برای هواگرد ره گیری کننده نرمال به حساب می آید، ممکن است برای مسافرین و کادر هواگردهای کشوری، مخاطره آمیز باشد. هر هواگرد شرکت کننده ی دیگر باید کاملاً از هواگرد ره گیری شده جدا بماند. به محض تکمیل شناسایی، هواگرد ره گیری کننده باید آن طور که در مرحله ی ۳ گفته شده، از مجاورت هواگرد ره گیری شده دور شود.

#### مرحلهی ۳

رهبر گروه رهگیری یا تک هـواگرد رهگیـری کننـده بایـد در قالب یک شیرجهی کـمعمـق، آرام آرام از هـواگرد رهگیـری شده دور شود. هر هواگرد شرکت کنندهی دیگر باید کـاملاً از هواگرد رهگیری شده جدا بماند و به رهبر خود ملحق شود.

۳.۴ مانورهایی برای هدایت ناوبری

۳.۴.۱ اگر پس از مانورهای شناسایی مراحل ۱ و ۲ بالا، لازم

شده، اقدام هواگرد رهگیری شده، علایم بصری هوا-به-هـوا، مکالمهی رادیویی با هواگرد رهگیری شده و نیاز بـه ممانعـت از پناه بردن به سلاح، باشد.

نکته.- پاراگرافهای ۳ تا ۸ را ببینید.

و) واحدهای کنترل ره گیری و هواگردهای ره گیری کننده دارای تجهیزات رادیوتلفنی همساز با مشخصات فنی موجود در جلد ۱ ضمیمه ی ۱۰ هستند تا آنها را قادر سازد با هواگرد ره گیری شده روی فرکانس اضطراری ۱۲۱/۵ مگاهر تر تماس حاصل کنند؛

ز) در حد امکان، تجهیزات رادار نظارتی ثانویه و ایا ADS-B در دسترس است تا واحدهای کنترل ره گیری بتوانند هواگردهای کشوری را در نواحیای که ممکن است درصورت عدم شناسایی ره گیری شوند، شناسایی کنند. این تجهیزات باید امکان تشخیص شناسهی هواگرد و نیز تشخیص سریع هرگونه شرایط اضطراری یا پیشامد را فراهم کند.

#### ۳. مانورهای رهگیری

۳.۱ باید برای مانورهای هواگردهای ره گیری کننده ی یک هواگرد کشوری، روشهای استانداردی تعیین شود تا از هرگونه مخاطره برای هواگرد ره گیری شده، پرهیز شود. این روشها باید با درنظر گرفتن «محدودیتهای کارایی هواگردهای کشوری، نیاز به پرهیز از پرواز در نزدیکی هواگرد ره گیری شده بهطوری که مخاطره ی برخورد ایجاد شود و نیز نیاز به پرهیز از قطع گذر پروازی هواگرد یا پرهیز از هر مانوری که ممکن است خطرناک باشد، بهویژه اگر هواگرد ره گیری شده از کلاس هواگرد سبک باشد»، تعیین شوند.

۳.۲ هواگردی که به ACAS مجهز است و ره گیری می شود، ممکن است هواگرد ره گیری کننده را به عنوان یک تهدید برخورد تشخیص دهد و بنابراین در پاسخ به مشاوره ی جداسازی ACAS، یک مانور احتراز ارایه نماید. این مانور ممکن است توسط هواگرد ره گیری کننده، به عنوان قصدی غیر دوستانه، سوء تعبیر شود. بنابراین مهم است که خلبان های هواگردهای ره گیری کننده که به پاسخگر رادار نظارتی ثانویه مجهزند، حداقل در بُرد ۳۷ کیلومتری (۲۰ ناتیکال مایلی) هواگرد ره گیری شده، ارسال اطلاعات فراز فشاری (در جوابهای مُد C یا در جوابهای فیلد AC مد فشاری (در جوابهای مُد C یا در جوابهای فیلد AC مد از به کار گیری شده را زبه کار گیری مشاورههای جداسازی (RA) از هواگرد ره گیری کننده، باز می دارد ولی کماکان مشاوره ی ترافیک

ضميمهي ٢ – قوانين هوا

باشد که در ناوبری هواگرد رهگیری شده مداخله شود، رهبر گروه رهگیری یا تک هواگرد رهگیری کننده باید در شرایط عادی در سمت چپ هواگرد رهگیری شده (port) طوری موقعیت بگیرد که قدری بالاتر و جلوی او باشد تا خلبان حاکم هواگرد رهگیری شده بتواند علایم بصری داده شده را سند.

۳.۴.۲ لازم است که خلبان حاکم هواگرد ره گیری کننده اطمینان حاصل کند که خلبان حاکم هواگرد ره گیری شده از وقوع عمل ره گیری آگاه میباشد و علایم داده شده را تأیید می کند. اگر استمرار تلاش جهت جلب توجیه خلبان حاکم هواگرد ره گیری شده با استفاده از علایم ردیف ۱ پیوست ۱، بخش ۲ ناموفق باشد، ممکن است بدین منظور از روشهای دیگر علامت دهی، از جمله به عنوان آخرین راه حل از reheat/afterburner، استفاده شود، به شرطی که مخاطره ای برای هواگرد ره گیری شده ایجاد ننماید.

۳.۵ تشخیص داده شده است که ممکن است شرایط جوی یا ارضی، گهگاه رهبر گروه رهگیری یا تک هواگرد رهگیری کننده را ملزم کند که در سمت راست هواگرد رهگیری شده (starboard) طوری موقعیت بگیرد که قدری بالاتر و جلوی او واقع شود. در این صورت خلبان حاکم هواگرد رهگیری کننده باید توجه ویژهای داشته باشد که هواگرد رهگیری کننده در تمامی اوقات کاملاً در دید خلبان حاکم هواگرد رهگیری شده باشد.

#### ۴. هدایت هواگرد رهگیری شده

۴.۱ هرگاه تماس رادیویی قابل برقراری است، هدایت ناوبری و اطلاعات مربوطه باید توسط رادیوتلفنی به هواگرد ره گیری شده داده شود.

۴.۲ وقتی هدایت ناوبری به هواگرد ره گیری شده داده می شود، باید توجه داشت که هواگرد به درون شرایطی که دید ممکن است زیر VMC باشد، سوق داده نشود و در مواقع نقصان کارایی عملیاتی هواگرد ره گیری شده، مانورهای خواسته شده از وی، به مخاطرات موجود نیفزاید. ۴.۳ در مورد خاصی که از هواگرد کشوری ره گیری شده خواسته می شود که در قلمرو تحت پرواز، فرود آید، باید توجه داشت که:

الف) پایگاه هوایی مشخص شده برای فرود ایمن نوع هـواگرد مربوطه مناسب باشد، بهویژه اگـر آن پایگـاه هـوایی معمـولاً برای عملیات حمل و نقل هوایی کشوری به کار نرود؛ ب) اراضی مجاور برای مانورهای پیچش، تقرب و انصراف از

تقرب، مناسب باشد؛

ج) هواگرد ره گیری شده سوخت کافی جهت رسیدن به آن پایگاه هوایی را داشته باشد؛

د) اگر هواگرد رهگیری شده یک هواگرد ترابری کشوری است، پایگاه هوایی تعیین شده دارای باندی با طول حداقل ۲۵۰۰ متر در تراز میانه ی دریا و استقامت کافی جهت تحمل هواگرد، باشد؛ و

ه) درصورت امکان، جزییات پایگاه هوایی تعیین شده، در AIP موجود باشد.

۴.۴ وقتی از یک هواگرد کشوری خواسته می شود که در یک پایگاه هوایی ناآشنا فرود آید، لازم است که به او زمان کافی برای فرود داده شود و در این امر توجه داشت که همیشه تنها خلبان حاکم هواگرد کشوری می تواند ایمنی عملیات فرود را در ارتباط با طول باند و جرم هواگرد قضاوت کند. ۴.۵ ارسال اطلاعات لازم به هواگرد ره گیری شده از طریق رادیو تلفنی، جهت تسهیل تقرب و فرود ایمن، دارای اهمیت خاصی است.

#### ۵. اقدام هواگرد رهگیری شده

استانداردهای پیوست ۲، بخش ۲ تصریح میکند که: «۲.۱ هواگردی که توسط یک هواگرد دیگر رهگیری میشود، الزاماً باید سریعاً:

الف) با تفسیر و پاسخ به علایم بصری، مطابق با مندرجات پیوست ۱، از دستورات صادره توسط هواگرد رهگیری کننده پیروی کند؛

ب) درصورت امکان، واحد مراقبت پرواز مقتضی را در جریان گذارد؛

ج) تلاش کند تا توسط اعلان عمومی روی فرکانس اضطراری ۱۲۱/۵ مگاهرتز، با هواگرد ره گیری کننده یا واحد کنترل ره گیری مقتضی، تماس رادیویی برقرار کند و هویت و ماهیت پرواز خود را اعلام کند و اگر این تماس برقرار نشد، درصورت امکان، این اعلام را روی فرکانس ۲۴۳ مگاهرتز تکرار کند؛

د) اگر به پاسخگر رادار ثانویه مجهز بود، مُد A، کد ۷۷۰۰ را انتخاب کند، مگر این که واحد مراقبت پرواز مقتضی طور دیگری دستور داده باشد؛

ه) اگر به ADS-B یا ADS-C مجهز بود، درصورت وجود، کارایی اضطراری مقتضی آن را انتخاب کند، مگر این که واحد مراقبت پرواز مقتضی طور دیگری دستور داده باشد. ضميمه ي ٢ – قوانين هوا

«۲.۲ اگر هر دستور دریافتی توسط رادیو از هر منبعی، با دستورات دریافتی از هواگرد ره گیری کننده توسط علایم بصری تداخل داشت، هواگرد ره گیری شده الزاماً باید درحالی که از دستورات بصری صادره توسط هواگرد ره گیری کننده پیروی می کند، درخواست شفافسازی فوری نماید. «۲.۳ اگر هر دستور دریافتی توسط رادیو از هر منبعی، با دستورات دریافتی از هواگرد ره گیری کننده توسط رادیو تداخل داشت، هواگرد ره گیری شده الزاماً باید درحالی که از دستورات رادیویی صادره توسط هواگرد ره گیری کننده پیروی می کند، درخواست شفافسازی فوری نماید.»

#### ۶. علایم بصری هوا-به-هوا

علایم بصری به کار رفته توسط هواگردهای رهگیری کننده و رهگیری شده، آنهایی هستند که در پیوست ۱ این ضمیمه آمدهاند. لازم است که هواگردهای رهگیری کننده و رهگیری شده اکیداً از آن علایم پیروی کنند و علایمی که توسط هواگرد دیگر داده می شود را بهدرستی تفسیر کنند و هواگرد رهگیری کننده به علایم ارسالی از سوی هواگرد رهگیری شده که متضمن بودنِ او در وضعیت اضطراری یا پیشامد میباشد، توجه کند.

## ۷. مکالمهی رادیویی بین واحد کنترل رهگیری یا هواگرد رهگیری کننده و هواگرد رهگیری شده

۷.۱ وقتی یک رهگیری در جریان است، واحد کنترل رهگیری و هواگرد رهگیری کننده باید:

الف) در ابتدا تلاش کنند با هواگرد رهگیری شده روی فرکانس اضطراری ۱۲۱/۵ مگاهرتز تماس دوطرفه برقرار کنند و در این کار به ترتیب از از نشان خطابهای:

INTERCEPT CONTROL INTERCEPTOR (نشان خطاب) INTERCEPTED AIRCRAFT

استفاده نمایند، و

ب) درصورت انجام نیافتن، تلاش کنند با هـواگرد رهگیـری شده، روی دیگر فرکانس(های) تعیین شده توسط مقام مجاز مراقبت پرواز یا از طریق واحـدهای مراقبت پـرواز مقتضی، تماس دوطرفه برقرار کنند.

۷.۲ اگر در طول ره گیری تماس رادیویی برقرار شد ولی مکالمه به زبان مشترک امکان پذیر نبود، باید تلاش کنند که دستورات، تأییدیه دستورات و اطلاعات ضروری را با استفاده از ۲ بار تکرار عبارات و تلفظهای جدول الف-۱، منتقل نمایند.

#### ۸. ممانعت از استفاده از سلاح

نکته.- در مصوبهی متفق الرأی بیست و پنجمین جلسهی (فوق العادهی) شورای ایکائو در ۱۰ می ۱۹۸۴، مربوط به ماده ی ۳ کنوانسیون هواپیمایی کشوری جهانی، کشورهای معاهد دریافتند که «تمامی کشورها باید از استفاده از سلاح در برابر هواگردهای کشوری در پرواز، ممانعت کنند».

استفاده از گلولههای ردیاب جهت جلب توجه، مخاطرهامیز است و انتظار میرود ترتیبی اتخاذ شود که از استفاده از آنها پرهیز شود تا جان اشخاص سوار بر و ایمنی هواگردها به خطر نیفتد.

# ۹. هماهنگی بین واحدهای کنترل رهگیریو واحدهای مراقبت پرواز

ضروری است که در تمامی مراحل ره گیریِ یک هواگرد کشوری یا هواگردی که ممکن است کشوری باشد، هماهنگی نزدیکی بین واحد کنترل ره گیری و واحد مراقبت پرواز مقتضی حفظ شود تا واحد مراقبت پرواز، کاملاً از جریان ره گیری و اقدامات خواسته شده از هواگرد ره گیری شده آگاهی یابد.

ضميمهي ٢ – قوانين هوا

#### جدول الف-١

گیریکننده	تفاده توسط هواگرد <b>ره</b>	عباراتی برای اس	عباراتی برای استفاده توسط هواگرد <b>رهگیریشده</b>			
عبارت	تلفظ '	معنى	عبارت	تلفظ '	معنى	
CALL SIGN	KOL SA-IN	نشان خطاب شما چیست؟	CALL SIGN (نشان خطاب)	<u>KOL</u> SA-IN (نشان خطاب)	نشان خطاب من (نشان خطاب) است	
FOLLOW	FOL-LO	مرا دنبال كنيد	WILCO Will comply	<u>VILL</u> -KO	دریافت شد	
DESCEND	DEE- <u>SEND</u>	برای فرود، کاهش ارتفاع دهید	CAN NOT	KANN NOTT	نمى توانم اطاعت كنم	
YOU LAND	YOU LAAND	در این پایگاه هوایی فرود آیید	REPEAT	REE- <u>PEET</u>	دستور را تکرار کنید	
PROCEED	PRO- <u>SEED</u>	مى توانيد ادامه دهيد	AM LOST	AM LOSST	موقعيت ناشناخته	
			MAYDAY	MAYDAY	من در خطرم	
			"HIJACK	<u>HI-JACK</u>	من دچار هواپیماربایی هستم	
			(نام محل) LAND	LAAND (نام محل)	درخواست میکنم در (نام محل) فرود آیم	
			DESCEND	DEE- <u>SEND</u>	نیاز به کاهش ارتفاع دارم	

۱. در ستون دوم، زیر بخشهایی که روی آن تأکید وجود دارد، خط کشیده شده است.

\_\_\_\_\_

۲. نشان خطابی که نیاز است داده شود آن است که در مکالمات رادیوتلفنی با واحدهای مراقبت پرواز به کار میرود و با شناسهی هواگرد در طرح پرواز مطابفت دارد.

۳. همیشه شرایط اجازه نمی دهد، یا مطلوب نیست، که از عبارت hijack (هواپیماربایی) استفاده شود.

## الصاق ب. مداخلهى غيرقانوني

#### ۱. کلیات

دستورالعملهای ذیل بهمنظور راهبردی برای استفادهی هواگردها در مواقع مداخله ی غیرقانونی، در شرایطی که هواگرد نمی تواند مراقبت پرواز را از این امر آگاه کند، تهیه شده است.

#### ٢. دستورالعملها

۲.۱ اگر خلبان حاکم نتواند مطابق با قوانین فصل ۳، ۳.۷.۲ به پایگاه هوایی ادامه دهد، باید تلاش کند که حداقل تا زمانی که بتواند به یک واحد مراقبت پرواز اطلاع دهد یا تا زمانی که در پوشش رادار یا ADS-B قرار گیرد، به پرواز در خط سیر و تراز کروز تخصیصی ادامه دهد.

۲.۲ وقتی هواگردی که دچار مداخله ی غیرقانونی شده، مجبور به خروج از خط سیر یا تراز کروز تخصیصی بدون امکان تماس رادیویی با مراقبت پرواز می شود، خلبان حاکم باید درصورت امکان:

الف) تلاش کند روی کانال VHF مورد استفاده یا فرکانس اضطراری VHF و دیگر کانالهای مقتضی یک پیام اخطار

پخش کند، مگر این که شرایط داخل هواگرد طور دیگری ایجاب کند. دیگر تجهیزات مشل پاسخگرهای هوایی و ارتباطات دادهای نیز باید وقتی شرایط اجازه دهد و مفید باشد، مورد استفاده قرار گیرند؛ و

ب) مطابق با دستورالعملهای ویژه ی مقتضی که برای پیشامدهای در-پرواز تدوین شدهاند، جایی که این دستورالعملها در دستورالعملهای تکمیلی منطقه ای (سند ) ۲۰۳۰) برقرار و منتشر شدهاند، ادامه دهد؛ یا

ج) اگر دستورالعمل منطقهای قابل اجرایی مقرر نشده باشد، در ترازی به پرواز ادامه دهد که با ترازهای کروز استفاده شده برای پروازهای IFR:

- ۱) در ناحیهای که حداقل جدایی عمودی ۳۰۰ متر (۱۰۰۰ پا) اعمال می شود، ۱۵۰ متر (۵۰۰ پا)؛ یا
- ۲) در ناحیهای که حداقل جدایی عمودی ۶۰۰ متر
   ۲ با) اعمال می شود، ۳۰۰ متر (۱۰۰۰ پا)؛
   اختلاف داشته باشد.

نکته.- اقدام هوارویی که دچار مداخلهی غیر قانونی بود و رهگیری میشود، در ۳.۸ این ضمیمه شرح داده شده است.

\_\_\_\_\_پایان \_\_\_\_\_



# جامعهی متخصصین مراقبتپرواز کمیتهی علمی فرهنگی

# ترجمهی ضمایم ۲، ۵، ۱۱، ۱۲ و ۱۲ معاهدهی هواپیمایی کشوری بینالمللی

www.Tabriz-ATC.com

ترجمه: على عرفانيان صفحه آرايى: فاطمه سادات محلاتى بهار ١٣٨٩

# پیش در آمد

# مطلب پیش رو ترجمهای است تخصصی که کاملاً با رویکرد حرفهای ضمایم مرجع همخوانی دارد و صرفاً جهت مقاصد آموزشی و نه عملیاتی منتشر می گردد.

شاید در ابتدا این طور تصور شود که ترجمه ی اسناد و ضمایم ایکائو عمل صحیحی نباشد؛ چراکه یافت و معرفی کلمات و جملاتِ معادل، امری ثقیل به نظر می آید و بیم آن می رود که اصالت آنان در معرض خطر قرار گیرد. ولی وقوع رخدادهایی که شرح و بسط قوانین برای افرادی خارج از دایره ی هوانوردی را ایجاب می کرد از یک سو و اهمیت تنویر و تسهیل ادراک برخی جملات آن اسناد و ضمایم برای دانشجویان و کارکنان صنعت هوانوردی از سوی دیگر، انسان را به این نتیجه می رساند که به جای پاک کردن صورت مسأله، یافت راه حلی اساسی برای ترجمه ی تخصصی آن اسناد اجتناب ناپذیر است.

لذا مترجم بر آن شد تا با استفاده از معادلهای موجود (در سایت فرهنگستان زبان پارسی) و ایجاد معادلهای جدید  $^{\prime}$ ، به عنوان گام اول و نیز به امید دریافت بازخورد از بهرهبران، دست به ترجمه ی چند ضمیمه ی پر کاربرد زند تا شاید با این کار زمینه ی ترجمه ی اسناد بزرگی همچون PANS-ATM فراهم آید و مورد استفاده ی همکاران عزیز قرار گیرد.

این ترجمه به عنوان سومین مطلب آموزشی عمده (بعد از جـزوات نـاوبری و CNS-ATM) از سـوی کمیتـهی علمی فرهنگی جامعهی متخصصین مراقبتپرواز به حضـور همکـاران عزیـز عرضـه مـیگـردد، امیـد کـه مـورد استفادهی همکاران و دانشجویان مراقبتپرواز، بهویژه اعضای محترم جامعهی متخصصین مراقبتپرواز قرار گیرد. شایسته است از زحمات جناب مهندس مرادی، دبیرکل محترم جامعهی متخصصین مراقبتپرواز، که حسن نظر ایشان منجر به تهیه و توزیع ترجمهی حاضر گردید، نهایت سپاسگزاری را داشته باشم. همچنین دوست و همکار عزیزم، مهندس رسول طاهری، مسؤول روابط عمومی و امور شهرستانهای جامعهی متخصصین مراقبتپرواز، در زمینهی چاپ و توزیع این ترجمه زحمات بسیاری را متقبل شدند که از ایشـان نیـز بسـیار سپاسـگزارم. سـرکار خانم فاطمه سادات محلاتی نیز که با دقت نظر قابل تحسین خود، بدون کوچکترین چشمداشت مـادی زحمـت تایپ و صفحه آرایی مجموعه ی حاضر را بر عهده داشتند، شایسته ی بهترین تقدیرها میباشند.

علی عرفانیان بهار ۱۳۸۹

«هرگونه استفاده از مطالب این مجموعه بدون ذکر منبع، منع شرعی و قانونی دارد.»

۱- در صفحهی (دو) لیست معادلهای به کار رفته در این ترجمه آورده شده است. پیشنهاد میشود تمام همکاران نیـز در ترجمـههـای خـود از آنهـا بهـره گیرند تا در آینده شاهد یکنواختی کاربرد آن کلمات در کلیهی ترجمهها باشیم.

# واژه نامه

accidentحادثه	حوزهی کنترل شدهم
accredited representative نمایندهی معتبر	همکاریcooperation
accuracy	هماهنگی
مشور تیمشور تی	جهت حرکت course
پایگاه هواییعبایگاه هوایی	ruising level تراز کروز
هواپیماهواپیما gaeroplane	خسارتخسارت
شهپرشهپر	ارتباط دادهایا
كنترل ترافيك هواييAir Traffic Control	declination
سرویس های ترافیک هوایی Air Traffic Services	وضعیت خطر خطر
هواگردهواگرد	آبنشینی اضطراری اضطراری
فرودگاهفرودگاه	مؤثر effective
فضای پروازفضای پرواز	efficiency
هشدارهشدار	elevation بلندى
سرویس هشدار alerting service	elevation
altimeter setting تنظیمات ترازیابی	وضعیت اضطراری emergency phase
فرازفراز	facility
ضمیمه ضمیمه	طرح پرواز پُر شده Filed flight plan
appendix	final approach تقرب نهایی
appropriate ATS authority پرواز	منطقهی اطلاعات پروازی
areaناحیه	موضعموضع
area control center امرکز کنترل ناحیه ای	flapبالچه
مقدماتمقدمات	flexible use of airspace استفادهی منعطف از فضای پرواز
مسير مراقبت پروازمسير مراقبت پرواز	کادر پرواز flight crew
attachmentlball	زمان وظیفه ی پروازوظیفه ی پرواز
attitude	سرویس اطلاعات پروازی Flight Information Service
فراهمیفراهمی	تراز پروازتراز پرواز
حركتِ خلاف جهتعدر كت ِ خلاف على الله على	دستگاه ضبط پرواز
bearing جهت	مقدمه foreword
نشانِ خطابنشانِ خطاب	پروازهای جمعی formation flights
نقشهنقشه	مختصات شبکه ایمختصات شبکه ای
پیرامون پیمایی	مخاطرهمخاطره
مجوزمجوز	heading
کران مجوزکران مجوز	height
contingency	illuminance
تداومتداوم	سانحهسانحه
کشور معاهدکشور معاهد	تقرب اولیه initial approach
ناحیهی کنترل شدهناحیهی کنترل شده	injury آسیب

instruction	service
استانداردهای جهانی و رویه های پیشنهادی Int'l SARPs	روء ع الزاماً بايد
نگپارچگینوک د د د است	مطلقاً نبایدshall not
introductionا	should
investigation	ه should not
investigator-in-chargeمسؤول بررسى	 زاویهی سه بُعدی solid angle
jet blastدمش جت	State of Design
غلتش فرود landing roll	State of Manufacture
ترازتراز	State of Occurrence
برابرا	State of Registry
کم-ترازکم-تراز	State of the Operator
روشناییروشنایی	supplement
نظام نامهنظام نامه	surface craft زمین رو
نقطهی انصراف از تقرب missed app point	پویش برخاست take-off run
تکانهی حرکتتکانهی حرکت	threshold أستانه
تراز میانهی دریاتراز میانهی دریا	اطلاعات پراکنی ترافیکی توسط هواگردها TIBA
noteنکته	ناحیهی کنترل پایانه TMA
notificationآگهداد	touchdown zone باند
رخداد	traceability وقابليت رديابي
operational control service مىرويس كنترل عملياتى	خط سير خط سير
عاملab	traffic information ترافیکی
گذرگذر	نقطهی واگذاری transfer point
کارآیی	واحد واگذارنده transferring unit
زاویهی دو بُعدیزاویهی دو بُعدی	transition altitude
فضاى پرواز حفاظتشده protected airspace	فراز گذار transition level
حفاظتحفاظت	تراز گذار transition level
عقبرانیعقبرانی	پاسخگر
پیچشی	trend forecast گرایشی گرایشی
شعاع	تلاطمات
عناصر راديوهستهاي	uncertainty phase تردید
منطقه	مداخلهی غیرقانونی unlawful interference
regional air navigation agreements	فوریت/پیشامدفوریت/پیشامد
توافقات ناوبری هوایی منطقه ای	urgency فوریت
regularity	زمان هماهنگ جهانی
reliability	variation
resolution	wake turbulence
resolution advisory مشاوره ی جداسازی	اخطار warning
خطرخطرخطر	watch
route	راه-نقطه
برد دیداری باندبRVR	zone