

استانداردها و رویههای پیشنهادی بین المللی

> ضمیمهی ۱۱ معاهدهی هواپیمایی کشوری بین المللی

# سرویسهای ترافیک هوایی

این نسخه شامل تمامی اصلاحیههای منتشره توسط شورا تا قبل از ۱۳ مارس ۲۰۰۱ بوده و در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۰۱ جایگزین تمامی نسخههای قبل ضمیمهی ۱۱ می گردد.

www.Tabriz-ATC.com

ویرایش سیزدهم جولای ۲۰۰۱

ترجمه: على عرفانيان Erfanian\_ali@yahoo.com صفحه آرايي: فاطمه سادات محلاتي

سازمان جهاني هواپيمايي كشوري



### تذکر انتشاری

### ویرایشهای جدید ضمایم معاهدهی هواپیمایی کشوری بینالمللی

این طور مشخص شده است که وقتی ویرایش جدید یکی ازضمایم منتشر می گردد، کاربران متمم ویرایش قبل را نیز به همراه اصل ضمیمه یقبل دور می اندازند. لطفاً توجه داشته باشید که متمم ویرایش قبل باید تا زمانی که متمم جدیدی صادر نشده است، نگاه داشته شود.

\_\_\_\_\_

استانداردها و رویههای پیشنهادی بین المللی



ضمیمهی ۱۱ معاهدهی هواپیمایی کشوری بین المللی

## سرویسهای ترافیک هوایی

این نسخه شامل تمامی اصلاحیههای منتشره توسط شورا تا قبل از ۱۳ مارس ۲۰۰۱ بوده و در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۰۱ جایگزین تمامی نسخههای قبل ضمیمهی ۱۱ می گردد.

ویرایش سیزدهم جولای ۲۰۰۱

ترجمه: على عرفانيان Erfanian\_ali@yahoo.com صفحه آرايي: فاطمه سادات محلاتي

سازمان جهاني هواپيمايي كشوري www.Tabriz-ATC.com

### فهرست مندرجات

صفحه	صفحه
هواگردهای کشوری۷-۲	قدمه(ح)
۲.۱۹ داده های هوانوردی۸-۲	صل ۱. تعاریف
۲.۲۰ هماهنگی بین مقامات هواشناسی و سرویسهای	
ترافیک هوایی ۹-۲	صل ۲. کلیات۱-۲
۲.۲۱ هماهنگی بین سرویس های اطلاعات هوانوردی و	۲.۱ استقرار مقام مسؤول
مقامات سرویس های ترافیک هوایی ۹-۲	۲.۲ اهداف سرویسهای ترافیک هوایی ۱–۲
۲.۲۲ حداقل فرازهای پروازی	۲.۳ تقسیمات سرویسهای ترافیک هوایی ۲–۲
۲.۲۳ سرویس به هواگردها در موقع اضطرار ۲.۲۴ پیشامدها در پرواز	۲.۴ تعیین نیاز به سرویسهای ترافیک هوایی ۲–۲
۲.۱۱ پیسامدها در پروار	۲.۵ مشخص کردن بخشهایی از فضای پرواز و
۲.۲۶ برقراری ملزومات حمل و عملکرد پاسخگرهای	
گزارش کنندهی فراز فشاری ۲-۱۲	پایگاههای هوایی کنتـرل شـده جهـت ارایـهی
۲.۲۷ مدیریت ایمنی	سرویسهای ترافیک هوایی ۲–۲
۲.۲۸ سیستمهای مبنای مشترک۳۰۰	۲.۶ کلاسهبندی فضاهای پرواز۳۰۰
۲.۲۹ مهارت زبان	۲.۷ کارایی موردنیاز برای ناوبری (RNP) برای
۲.۳۰ مقدمات در پیشامدها	عملیات در مسیر
فصل ۳. سرویس کنترل ترافیک هوایی ۱-۳	۲.۸ کارایی مورد نیاز برای مکالمه (RCP)۳ ۳-۲
عس ۱۰ سرویس عبرل تراغیت موایی	۲.۹ استقرار و مشخص کردن واحدهای ارایه گر
٣.١ به کارگیری	سرویسهای ترافیک هوایی ۲-۲
۳.۲ ارایهی سرویس کنترل ترافیک هوایی ۱-۳	۲.۱۰ مشخصات مناطق اطلاعات پروازی، ناحیههای
۳.۳ بهرهبرداری از سرویس کنترل ترافیک هوایی	
T-1	کنترل شده و حوزههای کنترل شده ۴-۲
۳.۴ حداقل جداییها	۲.۱۱ شناسههای واحدهای سرویسهای ترافیک هوایی
۳.۵ مسؤولیت کنترل ۳-۳ ۳.۶ واگذاری مسؤولیت کنترل ۳-۳	و فضاهای پرواز ۵–۲
۲.۶ وانداری مسوولیت تنبرل ۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱	۲.۱۲ برقراری و شناسهی مسیرهای مراقبت پرواز 🤍 ۶–۲
۳.۸ کنترل اشخاص و خودروها در پایگاه هوایی ۶-۳	۲.۱۳ برقراری نقاط تغییر
۳.۹ ارايه ي رادار و ADS-B ۶-۳	۲.۱۴ برقراری و شناسهی نقاط مهم ۶-۲
۳.۱۰ استفاده از رادار جنبش سطحی (SMR) ۶-۳	۲.۱۵ برقراری و شناسهی مسیرهای استاندارد برای
_	خزش هواگردها ۲-۲
فصل ۴. سرویس اطلاعات پرواز ۱-۴	<ul><li>۲.۱۶ هماهنگی بین عامل و سرویسهای ترافیک هوایی</li></ul>
۴.۱ به کارگیری	۲-۶ عبيل عمل و سرويس مي ورخيت مويي 
۴.۲ هدف از سرویس اطلاعات پرواز ۱-۴	
۴.۳ اطلاعات پـراکنـی در سـرویـس اطـلاعـات پـرواز	۲.۱۷ هماهنگی بین مقامات نظامی و سرویسهای
عملیاتیعملیاتی	ترافیک هوایی۲-۲
۴.۴ اطلاعات پراکنی VOLMET و D-VOLMET	۲.۱۸ هماهنگی فعالیتهای بالقوه خطرناک برای
* C	

۱. برقراری نقاط مهم پ۲-۱	فصل ۵. سرویس هشدارهضا ۵-۱
۲. عناوین نقاط مهمی که با محل یک کمک ناوبری	
رادیویی مشخص شدهاندپ۲-۱	۵.۱ به کارگیری ۱-۵
<ol> <li>عناوین نقاط مهمی که با محل یک کمک ناوبری</li> </ol>	۵.۲ آگاهسازی مرکز هماهنگی نجات ۱-۵
رادیویی مشخص نشدهاند پ۲-۱	۵.۳ استفاده از امکانات ارتباطی ۲-۵
۴. استفاده از عناوین در مکالمات پ۲-۲	۵.۴ ثبت مسیر هواگرد در شرایط اضطراری ۲-۵
۵. نقاط مهم استفاده شده در گزارشات پ۲-۲	۵.۵ اطلاعات به عامل
پیوست ۳. اصول حاکم بر شناسایی مسیرهای	اضطراری
ورودی و خــروجــی اسـتـانــدارد و	فصل ۶. ملزومات مراقبت پرواز برای ارتباطات ۱–۶
دستورالعملهای مربوطه پ۳-۱	۶.۱ سرویس سیار هوانوردی۶ سرویس سیار هانوردی
	۶.۲ سرویس ثابت هوانوردی ۱–۶ سرویس ثابت هوانوردی
۱. عنـاوین مسیـرهای ورودی و خروجی استـاندارد	۶.۳ سرویس کنترل جنبش سطحی ۴–۶
و دستورالعملهای مربوطه پ۳-۱	۶.۴ سرویس ناوبری رادیویی هوانوردی ۴–۶
۲. ساخت عناوین پ۳۰	۱۰۰ سرویس دوبری رادیویی سواتوردی
۳. تخصیص عناوین پ۳-۱	فصل ۷. ملزومات مراقبت پرواز برای اطلاعات ۱–۷
<ul> <li>۴. تخصیص نشان گرهای اعتبار</li></ul>	۷.۱ اطلاعات هواشناسی۷ اطلاعات هواشناسی
ه. مناهی از عناوین ربای دستورالعملهای تقرب ۶. ساخت عناوین برای دستورالعملهای تقرب	<ul><li>۷.۱ اطلاعات هواشناسی</li></ul>
ر. سخت عناوین برای دستورانعمالهای هنرب ۲-۳ پ پ۳-۲	۲.۱ اطلاعات سرایط پایکاه هوایی و وصعیت عملیانی امکانات مربوطه
٧. استفاده از عناوین در مکالمات پ٣-٣	
۱۰ استفاده از عنویی در معاهات	۷.۳ اطلاعات وضعیت عملیاتی کمکهای ناوبری ۲-۷
هوایی پ۳-۳	
سوریی	0. 7 07 . 0 0 .
پیوست ۴. کلاسهای فضای پرواز مـراقبت پـرواز –	<ul> <li>۷.۵ اطلاعات مربوط به فعالیت آتش فشانی ۳-۷</li> <li>۷.۶ اطلاعات مربوط به مواد رادیـو اکتیو و ابرهای</li> </ul>
سرویسهای ارایهشده و ملزومات پروازی	شیمیایی سمی۳۰۰۰ مواد رادیدو و ابرهای
1-f	
پیوست ۵. ملزومات کیفیت دادههای هوانوردی پ۵–۱	پيوستها
	پیوست ۱. اصول حاکم بر شناسایی الگوهای RNP و
الصاقات	پیر شناسـایی مسیرهای مراقبت پرواز جـدا از
	مسیرهای ورودی و خروجی استاندارد
الصاق الف. مطالب مربوط به روش برقراری مسیـرهای	
مراقبت پرواز تعریفشده با VOR الف-۱	1-1-1
١ معرفيالف-١	<ol> <li>۱. عناوین مسیرهای مراقبت پرواز و الگوهای RNP</li> </ol>
ر تعیین میزان کارایی سیستم VOR الف-۱	١-١-پ
۳ تعیین فضای پرواز حفاظتشده درطول مسیرهای	۲. ساخت عنوانپ۱-۱
تعريفشده با VORالف-١	۳. تخصیص عناوین پایه پ۱-۲
۰ جداسازی مسیرهای موازیِ تعریفشده با VOR	۴. استفاده از عناوین در مکالمات پ۱-۲
الف-۴	پیوست ۲. اصول حاکم بر برقـراری و شنـاسایـی
۵ جـداسـازی مسیرهای تعریفشده با VOR که	
	نقاط مهمپ۲-۱

ز	د. مطالب مربوط به طرحریزی جهت مواقع برو	الصاق
د-۱	پیشامد	
د-۱	معرفی	١
د-۱	وضعیت طرحهای مواقع بروز پیشامد	٢
(	مسؤولیت جهت تهیه، انتشار و اجرای طرحهای	٣
	مواقع بروز پیشامد	
د-۲	فعالیت آمادهسازی	۴
د-۳	هماهنگی	۵
	تهیه، انتشار و به کار گیری طرحهای مواقع بروز	۶
د-۳	پیشامد	
ھ - ۱	ه . سطح قابل قبول ایمنی	الصاق
ھ -1	معرفی	١
ھ - ١	هدف	٢
١ .	11	٣

۶ نقاط تغییر برای VORها الف-۵
۷ محاسبهی شعاع گردش۷
ٔ الصاق ب.   روش برقراری مسیرهای مراقبت پرواز جهت
استفادهی هواگردهای مجهز به RNAV ب-۱
١ معرفى ب-١
۲ کاربرد عملیاتی مسیرهای RNAV برپایهی
N-ب ب-۱-
۳ جدایی بین خط سیرهای موازی یا بین خطوط
مر <i>ک</i> ـزی مسیـرهای RNAV موازی برپایهی الگوی
۲– ب RNP
لصاق ج. اطلاعات پراکنی ترافیکی توسط هواگردها
(TIBA) و دستورالعملهای عملیاتی مربوطه
۱ معرفی و قابلیت به کارگیری اطلاعاتپراکنیها
۲ جزییات اطلاعات پراکنیها ج-۱
۳ دستورالعملهای عملیاتی مربوطه ج-۲

### اصلاحيهها

انتشار اصلاحیه ها مرتباً در نشریه ی ایکائو و در ماهنامه ی متمم فهرست انتشارات ایکائو و لـوازم کمـک آموزشـی صـوتی-تصویری اعلام می شود و دارندگان این ضمیمه باید به آنها رجوع کنند. فضای در نظر گرفته شده در زیر به منظور ضبط این اصلاحیهها میباشد.

### جدول ضبط اصلاحيهها و غلط نامهها

اصلاحیه ها			
شماره	تاريخ اجرا	تاريخ ورود	وارد شده توسط
1-4.	لحاظ شده در این ویرایش		
۴۱	<b>TA/11/• T</b>	_	ایکائو
۴۲	۲۷/۱۱/۰۳	_	ایکائو
۴۳	74/11/0	_	ایکائو
۴۴	TT/11/·9	_	ایکائو
۴۵	77/11/·Y	_	ایکائو

غلط نامهها			
تاريخ اجرا	تاريخ ورود	وارد شده توسط	
<b>٣</b> 1/1 · / · <b>٣</b>	_	ایکائو	
	تاريخ اجرا	تاریخ ورود تاریخ اجرا	

### زمینهی تاریخی

در اکتبر ۱۹۴۵، بخش قوانین هوا و کنترل ترافیک هوایی (RAC) در جلسهی نخست خود پیشنهاداتی برای استانداردها، رویهها و دستورالعملهای کنترل ترافیک هوایی، ارایه نمود. بعدها این پیشنهادات توسط کمیتهی ناوبری هوایی مورد بازنگری قرار گرفت و در ۲۵ فوریه ۱۹۴۶ به تصویب شورا رسید. آنها با عنوان پیشنهاداتی برای استانداردها، رویهها و دستورالعملها – کنترل ترافیک هوایی در بخش دوم سند ۲۰۱۰ در فوریهی ۱۹۴۶ بهچاپ رسیدند.

بخش RAC، در دومین جلسه ی خود که در دسامبر ۱۹۴۶ و ژانویه ی ۱۹۴۷ بر گزار شد، سند ۲۰۱۰ را بازنگری کرد و استانداردها و رویههای پیشنهادی برای کنترل ترافیک هوایی را ارایه نمود. البته تا اصول بنیادین توسط بخش RAC برای تشکیلات سرویسهای مربوطه پایه گذاری نشود، بعید به نظر می رسید که آن استانداردها نهایی شوند.

این اصول در سومین جلسه ی بخش RAC در آوریل و می ۱۹۵۰ پایه گذاری شد و سپس پیشنویس ضمیمه به کشورها ارسال گشت. شورا در ۱۸ می ۱۹۵۰، آن را در ادامه ی ماده ی ۳۷ معاهده ی شیکاگو پذیرفت و با نام استانداردها و رویههای پیشنهادی – سرویسهای ترافیک هوایی - به عنوان ضمیمه ی ۱۱ معاهده، برگزید و در تاریخ اول اکتبر ۱۹۵۰ عملیاتی شد. عنوان جدید و اول اکتبر موایی ترجیح اول اکتبر موایی ترجیح داده شد تا مشخص شود که سرویس کنترل ترافیک هوایی بخشی از سرویسهای مورد نظر ضمیمه ی ۱۱، در کنار بخشی از سرویس اطلاعات پروازی و سرویس هشدار، می باشد.

### قابليت اجرا

استانداردها و رویههای پیشنهادی در این سند بههمراه استانداردهای ضمیمه ک ۲، حاکم بر مواد دستورالعملهایی برای ناوبری هوایی-مدیریت ترافیک هوایی (سند ۴۴۴۴) و دستورالعملهای تکمیلی منطقهای - قوانین هوا و سرویسهای ترافیک هوایی که در سند ۷۰۳۰ آمده است، می باشد.

انکس ۱۱ مربوط می شود به تأسیس فضای پرواز، واحدها و سرویسهای لازم برای ارتقاء جریان ترافیک هواییِ ایمن، منظم و سریع. سرویس کنترل ترافیک هوایی، سرویس اطلاعات پروازی و سرویس هشدار کاملاً متفاوتند. هدف از این ضمیمه و ضمیمه ی ۲، حصول اطمینان از پروازی ایمن و کارآمد در مسیرهای هوایی بین المللی، تحت شرایط متحد الشکل است.

استانداردها و رویههای پیشنهادیِ ضمیمه ی ۱۱، در بخشهایی از فضای پرواز کشورهای معاهد به کار برده می شود که در آنها سرویسهای ترافیک هوایی ارایه می شود و همچنین بر تراز آبهای آزاد و زمینهای با حاکمیت نامعلوم که یک کشور معاهد مسؤولیت ارایه ی سرویسهای ترافیک هوایی را پذیرفته اند. کشور معاهدی که چنین مسؤولیتی را می پذیرد، ممکن است استانداردها و رویههای پیشنهادی را به روشی که متناسب با فضای پرواز تحت حاکمیتیش است، به کار برد.

### اقدام كشورهاي معاهد

اعلام مغایرت. کشورهای معاهد توجه داشته باشند که در ماده می المعاهده شیکاگو عنوان شده است که کشورهای معاهد می بایست هرگونه مغایرت قوانین داخلی خود را با استانداردهای موجود در این ضمیمه و تمامی اصلاحیههای آن، به اطلاع ایکائو برسانند. از کشورهای معاهد دعوت میشود تا درصورت تأثیر مغایرتها با رویههای پیشنهادی و اصلاحیههای آن بر ایمنی ناوبری هوایی، آنها را به اطلاع ایکائو برسانند. به علاوه از کشورهای معاهد دعوت میشود تا ایکائو را از برچینش مغایرتهای سابق و همچنین ایکائو را از برچینش مغایرتهای سابق و همچنین مغایرتهایی که احتمالاً در آینده بروز خواهد کرد نیز آگاه نمایند. به محض صدور اصلاحیهای برای این ضمیمه، درخواست ویژهای جهت اعلام مغایرت به کشورهای معاهد ارسال می گردد.

ضمناً کشورهای معاهد لازم است به مفاد ضمیمهی ۱۵ درخصوص انتشار مغایرتهای قوانین داخلی با استانداردها و رویههای پیشنهادی ایکائو از مسیر سرویس اطلاعات

هوانوردی و نیز ملزومات مندرج در مادهی ۳۸ معاهده، توجه داشته باشند.

انتشار اطلاعات. اطلاعات مربوط به برقراری، برچینش و تغییر در تجهیزات، سرویس ها و دستورالعمل هایی که عملیات هواگرد ها را تحت تأثیر قرار میدهد، میبایست بر طبق ضمیمه ی ۱۵ اطلاع رسانی و اجرا شوند.

استفاده از متن ضمیمه در قوانین داخلی. شورا در ۱۳ آپریل ۱۹۴۸ مصوبه ای را پذیرفت که در آن از کشورهای معاهد دعوت می شود تا در حد امکان از استانداردهای ایکائو که ماهیت قانونی دارند، در قوانین داخلی خود استفاده کنند. متن این ضمیمه، تا جایی که امکان داشت، طوری نوشته شده است که گنجاندن بدون تغییر آن در قوانین داخلی کشورها امکان پذیر باشد.

### وضعيت اجزاء ضميمه

یک ضمیمه از تمام یا قسمتی از بخش های زیر تشکیل شده است:

۱.- مواد تشكيل دهنده ي ضميمه

الف) استانداردها و رویه های پیشنهادی تصویب شده توسط شورا که مطابق با معاهده ی شیکاگو می باشد. آنها به صورت زیر تعریف می شوند:

استاندارد. هرگونه خصوصیتی مربوط به شرایط فیزیکی، پیکربندی، تجهیزات نظامی، کارایی، پرسنل یا دستورالعمل که به کارگیری یکنواخت آن برای ایمنی یا انضباط ناوبری هوایی جهانی ضروری تشخیص داده شود و کشورهای معاهد برطبق معاهده از آنها پیروی می کنند؛ درصورت عدم امکان اجرا، برطبق ماده ی ۸۸، مطلع ساختن شورا لازم است.

رویه های پیشنهادی. هر گونه خصوصیتی مربوط به شرایط فیزیکی، پیکربندی، تجهیزات نظامی، کارایی، پرسنل یا دستورالعمل که به کارگیری یکنواخت آن برای ایمنی، انضباط یا کارآمدی ناوبری هوایی جهانی مطلوب تشخیص داده شود کشورهای معاهد تلاش می کنند تا برطبق معاهده از آن ها پیروی کنند.

ب) پیوست ها که به جهت سهولت گروه بندی شده اند ولی بخشی از استانداردها و رویه های پیشنهادی شورا به حساب می آیند.

ج) تعاریف عبارتهایی که در استانداردها و رویههای یشنهادی به کار رفته اند و به خودی خود گویا نیستند چرا که معانی آورده شده در فرهنگهای لغت را نمی پذیرند. یک تعریف جایگاه مستقلی ندارد ولی بخش مهمی از استانداردها و رویههای پیشنهادیای به حساب می آیند که در آنها به کار رفته اند چراکه یک تغییر در معنی آن عبارت، کل موضوع را تحت تأثیر قرار می دهد.

د) جداول و ارقام به کار رفته جهت روشن شدن یک استاندارد یا رویهی پیشنهادی یا جداول و ارقامی که در یک استاندارد یا رویهی پیشنهادی به آنها ارجاع داده شده است که همان شرایط را دارند.

۲.- مصوبات شورا جهت انتشار به همراه استانداردها و رویه های پیشنهادی:

الف) مقدمه ها شامل موارد تاریخی و توضیحی که بر اساس فعالیت شورا بوده و دربرگیرندهی مشروح الزامات کشورها در اجرای استانداردها و رویههای پیشنهادی میباشد که به دنبال معاهدده و مسادهی اقتباس (Resolution of Adoption) می آیند.

ب) اشارهها شامل توضیحاتی هستند که در ابتدای بخشها، فصول یا قسمتهای ضمیمه می آیند تا در فهم متن یاری رسان باشند.

ج) نکات موجود در متن به منظور ارایه ی اطلاعات واقعی یا منابع استانداردها و رویه های پیشنهادی مورد بحث می باشند ولی بخشی از استانداردها و رویههای پیشنهادی بهشمار نمی روند.

د) *الصاقات* شامل موارد تکمیلی برای استانداردها و رویههای پیشنهادی و یا به عنوان راهنمای اجرایی میباشند.

### انتخاب زبان

این ضمیمه در ۶ زبان تهیه شده است – انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی. هر کشور معاهد باید یکی از آن متن ها را برای اجرای داخلی یا مقاصد دیگر معاهده برگزیند. استفاده از متون می تواند مستقیم یا به صورت ترجمه به زبان محلی باشد که سازمان باید از این امر آگاه شود.

### نگارش

نحوه ی نگارش متون به گونه ای است که در نگاه اول، شأن جملات مشخص شود: استانداردها با فونت معمولی؛ رویه های پیشنهادی به صورت کج با مشخصه ی پیشنهاد؛ نکات با فونت معمولی کج با مشخصه ی نکته.

برای استانداردها از «الزاماً باید» و برای رویه های پیشنهادی از «باید» استفاده شده است.

واحدهای اندازه گیری استفاده شده در این سند، همان طور که در ضمیمه ی ۵ معاهده ی شیکاگو مشخص شده است، بر اساس سیستم بین المللی واحدها (SI) می باشد. در جایی که

ضمیمه ی ۵ استفاده از واحدهایی غیر از Sl را مجاز شمرده است، این واحدها بعد از واحدهای اصلی در پرانتز آورده شدهاند. وقتی یک جفت واحد آورده شده است نباید تصور شود که دو مقدار با هم برابر و قابل جابجایی هستند بلکه این طور برداشت می شود که با استفاده از هریک از این جفت واحدها سطح ایمنی یکسانی به دست می آید.

ارجاع به هر قسمت از این سند، که با یک شماره و/یا عنوان مشخص شود، شامل تمامی بخشهای فرعی آن بخش نیز می شود.

\_\_\_\_\_

### استانداردهای جهانی و رویههای پیشنهادی فصل ۱. تعاریف

نکته ۱.- در متن این سند عبارت «سرویس» بهعنـوان یک اسم انتزاعی به کار بـردهشـدهاسـت تـا وظایف یـا سـرویس ارایه شده را مشخص کند؛ منظـور از عبـارت «واحـد» یـک پیکرهی جمعی است که سرویسی را ارایه میکند.

نکته ۲.- مشخصهی RR در این تعاریف نشان دهندهی تعریفی است که از ITU یا قیوانین رادیویی اتحادیهی مخابرات بین المللی استخراج شده است. (کتابچهی ملزومات طیف فرکانس رادیویی برای هواپیمایی کشوری (سند ۹۷۱۸) را ببینید که شامل سیاستهای تأییدشدهی ایکائو می باشد.)

وقتی عبارات زیر در استانداردها و رویههای پیشنهادی برای سرویسهای ترافیک هوایی به کار میروند، معانی زیر را در بر میگیرند:

**واحد پذیرنده**. واحد کنترل ترافیک هواییِ بَعد، که کنترل یک هواگرد را میپذیرد.

حادثه. واقعهای مربوط به عملیات یک هواگرد که در بازه ی زمانیِ سوار شدنِ هر شخص به هواگرد با نیت پرواز تا زمانی که همه ی اشخاص پیاده شده اند، روی می دهد و در آن:

الف) شخصی در نتیجهی:

- بودن در هواگرد، یا

- برخورد مستقیم با هر تکه از هواگرد، شامل تکههای کنـده شده از هواگرد، یا

- در معرض مستقیم دَمِش جت قرار گرفتن،

به طور مهلک یا شدید آسیب دیده، به جز وقتی که آسیبها از دلایل طبیعی، خودزنی یا دیگرزنی نشأت گرفته یا وقتی که آسیبها به مسافران قاچاق پنهان شده در خارج از قسمتهای مختص مسافرین و کادر، وارد آید؛ یا

ب) هواگرد دچار خسارت یا نقصان ساختاری شده که:

- بـر مقاومـت سـاختاری، کـارآیی، یـا خصوصـیات پـروازی هواگرد تأثیر نامطلوب دارد، یا

- نیاز به تعمیر یا تعویض اساسی اجزاء متأثر دارد،

به جز آسیب یا از کار افتادن موتور، وقتی که خسارت محدود به موتور، روکش آن یا لوازم آن باشد؛ یا برای خسارت محدود به ملخها، نوک بالها، آنتنها، لاستیکها

ترمزها، پوششها[ی آیرودینامیکی جهت کاهش پسا]، تو رفتگی یا سوراخهای کوچک در بدنهی هواپیما؛ یا ج) هواگرد گم شده یا کاملاً غیر قابل دسترسی است. نکته ۱.- تنها برای یکسانی آماری، ایکائو آسیب منجر به فوت در ۳۰ روز پس از حادثه را آسیب مهلک به حساب می آورد.

نکته ۲.- یک هواگرد وقتی گمشده به حساب میآید که جستجوی رسمی خاتمه یافته و لاشه پیدا نشده باشد.

*درستی.* میزان همخوانی ارزش محاسبه شده یا تخمین زده شده با مقدار واقعی.

نکته.- برای دادههای موقعیتی محاسبه شده، معمولاً درستی در قالب فاصله از یک موقعیت اعلامی که اطمینان معینی از موقعیت صحیح آن وجود دارد، بیان می شود.

توافق نامه ی کرارش، که شرایط دادههای گزارش، که شرایط دادههای گزارش شده در ADS-C را مشخص می کند (یعنی دادههای مورد نیاز واحدهای سرویسهای ترافیک هوایی و تناوب گزارشات ADS-C که می بایست قبل از استفاده از ADS-C در ارایه ی سرویسهای ترافیک هوایی، مورد موافقت قرار گیرد.)

نکته.- مواد یک توافق نامه بین سیستم زمینی و هـ واگرد بـ ه وسیلهی یک یا چند قرارداد منتقل می شود.

**فضای پرواز مشورتی.** یک فضای پرواز با ابعاد تعریف شده، یا مسیر مشخص، که در آن سرویس مشورتی ترافیک هوایی موجود است.

مسیر مشورتی. یک مسیر مشخص که در طول آن سرویس مشورتی ترافیک هوایی موجود است.

پایگاه هوایی. یک ناحیهی تعریف شده روی زمین یا آب (شامل هر ساختمان، تأسیسات یا تجهیزات) که تماماً یا جزئاً برای ورود، خروج و حرکت سطحی هواگردها مورد استفاده قرار می گیرد.

سرویس کنترل پایگاه هوایی. سرویس کنترل ترافیک هوایی برای ترافیک پایگاه هوایی.

ترافیک پایگاه هوایی. کلیهی ترافیک ناحیهی مانور یک

پایگاه هوایی و کلیهی هواگرد های در حال پرواز در مجاورت پایگاه هوایی.

نکته.- یک هواگرد وقتی در مجاورت پایگاه هوایی است که داخل، در حال ورود به یا خروج از دورهی ترافیک پایگاه هوایی است.

سرویس ثابت هوانوردی (AFS). یک سرویس مخابراتی بین نقاط ثابت مشخص، که اصولاً برای ایمنی ناوبری هوایی و برای اجرای منظم، کارآمد و اقتصادی سرویسهای هوایی است.

نشریهی اطلاعات هوانوردی (AIP). یک نشریه که توسط یا تحت اختیار یک کشور منتشر می شود و حاوی اطلاعات هوانوردی با ماهیت پایا است که برای ناوبری هوایی ضروری می باشند.

سرویس سیار هوانـوردی (RR S1.32). یک سرویس سیار بین ایستگاههای هوانوردی و ایستگاههای هواگردهای بین ایستگاههای هواگردهایی که در میانشان ایستگاههای امداد بازماندگان ممکن است شرکت کننـد؛ ایستگاههای رادیـویی نشانگر موقعیـت اضطراری، ممکن است روی فرکانسهای مشخص شده بـرای خطـر و اضطرار در این سرویس شرکت کنند.

**ایستگاه مخابراتی هوانوردی.** یک ایستگاه در سرویس مخابراتی هوانوردی.

سیستم گریز از برخورد هوایی (ACAS). یک سیستم هواگرد، بر پایه ی پاسخگر رادار نظارتی ثانویه (SSR)، که مستقل از تجهیزات زمینی کار می کند تا خلبان را نسبت به هواگردهای متداخلی که به پاسخگر SSR مجهزند، آگاه نماید. هواگرد. هر ماشینی که می تواند در جو، از واکنشهای هوا، به جز واکنشهای هوا بر سطح زمین، تکیهگاه بهدست آورد.

**ارتباط زمین-هوا.** ارتباط دوطرف هبین هواگردها با ایستگاهها یا محلهایی روی سطح زمین.

اطلاعات صادره توسط ادارهی پایش هواشناسی، دربارهی وقوع یا انتظار وقوع پدیدههای مشخص جوی در مسیر که ممکن است ایمنی عملیات هواگردهای کم-تراز را تحت تأثیر قرار دهد و از قبل در پیشبینی صادره برای پروازهای کم-تراز در منطقهی اطلاعات پروازی مربوطه یا بخشهایی از آن، گنجانده نشدهاند.

خرش هـوایی. حرکت یک بالگرد/نشست و برخاست عمودی(VTOL) روی سطح یک پایگاه هـوایی، معمولاً در

تأثیر پذیری از زمین و معمولاً با سرعت زمینی کمتر از ۳۷کیلومتر بر ساعت (۲۰ نات).

نکته.- بلندای واقعی ممکن است متنوع باشد، و برخی بالگردها ممکن است بخواهند بالای ۸متر (۲۵ پا) از سطح زمین خزش هوایی انجام دهند تا تلاطمات متأثر از زمین را کاهش دهند یا برای بارهای آوینزان فاصلهی ایمن فراهمآورند.

ترافیک هوایی. کلیهی هواگرد های در حال پرواز یا در حال عملیات در ناحیهی مانور یک پایگاه هوایی.

سرویس مشورتی ترافیک هوایی. سرویسی که به قصد حصول اطمینان از جدایی، تا حد عملی بودن، بین هواگردهایی که بر اساس طرح پرواز IFR عملیات انجام میدهند، در فضای پرواز مشورتی ارایه می شود.

مجوز کنترل ترافیک هوایی. اجازه به یک هواگرد که تحت شرایط تعیین شده توسط واحد کنترل ترافیک هوایی اقدام نماید.

نکته ۱.- برای سهولت، عبارت «مجوز کنترل ترافیک هوایی» وقتی در محل مناسب به کار می رود، بیشتر به اختصار «مجوز» گفته می شود.

نکته ۲.- عبارت اختصاری «مجوز» ممکن است قبل از لغات «خـزش»، «برخاسـت»، «خـروج»، «مسـیر»، «تقـرب» یا «نشست» قرار گیرد تا بخش به خصوصی از پرواز را که مجوز کنترل ترافیک هوایی به آن مربوط می شود، نشان دهد.

سرویس کنترل ترافیک هوایی (ATC). سرویسی که به قصد:

- الف) جلوگیری از برخورد:
  - ۱) بین هواگردها، و
- ۲) روی ناحیهی مانور بین هواگرد ها و موانع؛ و
- ب) تسریع و نگهداری جریان منظم ترافیک هوایی،

ارایه میشود.

**واحد کنترل ترافیک هوایی.** یک عبارت کلی با معانی مختلف، مرکز کنترل ناحیهای، واحد کنترل تقرب یا برج کنترل پایگاه هوایی.

مدیریت جریان ترافیک هوایی (ATFM). سرویسی که به قصد مشارکت در جریان ایمن، منظم و سریع ترافیک هوایی با حصول اطمینان از بیشینه ی استفاده از ظرفیت ATC و این که حجم ترافیک متناسب با ظرفیت اعلام شده توسط مقام مجاز ATS است، پایه گذاری شده است.

سرويس ترافيك هـوايي (ATS). يك عبارت كلى با

معانی مختلف، سرویس اطلاعات پروازی، سرویس هشدار، سرویس مشورتی ترافیک هوایی، سرویس کنترل ترافیک هوایی (سرویس کنترل تقرب یا سرویس کنترل پایگاه هوایی).

فضاهای پرواز با ابعاد تعریف شده و با حروف الفبا مشخص شده، که در آنها پروازهای مشخصی ممکن است عملیات انجام دهند و برای آنها سرویسهای ترافیک هوایی و قوانین عملیات مشخص شده است.

نکته.- فضاهای پرواز به صورت کلاسهای A تا G که در ۲.۶ شرح داده شده است، کلاسه بندی شدهاند.

ادارهی گزارش سرویسهای ترافیک هوایی. واحدی که به منظور دریافت گزارشات مربوط به سرویسهای ترافیک هوایی و طرح پروازهای صادره قبل از خروج دایر شده است. نکته. - ادارهی گزارش سرویسهای ترافیک هوایی ممکن است به صورت واحدی مجزا یا مشترک با یک واحد موجود (مثل واحد دیگری از سرویسهای ترافیک هوایی یا واحدی از سرویسهای از سرویسهای دایر شود.

واحد سرویسهای ترافیک هوایی. یک عبارت کلی با معانی مختلف، واحد کنترل ترافیک هوایی، مرکز اطلاعات پروازی یا اداره ی گزارش سرویسهای ترافیک هوایی.

**راه هوایی.** ناحیهی کنترل شده یا قسمتی از آن که به شکل یک دالان دایر شده است.

ALERFA . کُدی برای مشخص کردن وضعیت هشدار.

سرویس هشدار. سرویسی که به منظور آگاه کردن سازمانهای مقتضی از هواگرد نیازمند امداد تجسس و نجات و نیز مساعدت این سازمانها در صورت نیاز، ارایه می شود.

**وضعیت هشدار.** شرایطی که در آن ترس از عدم ایمنی یک هواگرد و سرنشینانش وجود دارد.

**پایگاه هوایی یدگی.** یک پایگاه هوایی که هـواگرد ممکـن است وقتی ادامه مسیر به یـا فـرود در پایگـاه هـوایی مقصـد امکان پذیر یا به صلاح نباشد، به سوی آن برود. پایگـاه هـای هوایی یدکی شامل موارد زیر می شوند:

یدکی برخاست. پایگاه هوایی یدکی که هواگرد می تواند در آن فرود آید، به شرطی که این کار کمی بعد از برخاست لازم شود و استفاده از فرودگاه مبدأ امکان پذیر نباشد.

ید کی در مسیر. یک پایگاه هوایی که هواگرد پس از مواجهه با شرایط اضطراری یا غیرعادی در مسیر، خواهد توانست در آن فرود آید.

ید کی در مسیر ETOPS یک پایگاه هوایی ید کی مناسب و مقتضی که هواپیمای در عملیات ETOPS، پس از مواجهه با از کار افتادن موتور یا دیگر شرایط غیرعادی یا اضطراری در مسیر، خواهد توانست در آن فرود آید.

یدکی مقصد. یک پایگاه هوایی یدکی که هواگرد ممکن است به سوی آن برود، به شرطی که فرود در پایگاه هوایی مقصد امکان پذیر یا به صلاح نباشد.

نکته.- پایگاه هوایی که پرواز از آن خارج می شود، ممکن است یک پایگاه هوایی یدکی در مسیر یا یدکی مقصد برای آن پرواز باشد.

فراز. فاصلهی عمودی یک سطح، یک نقطه یا شیئی که به عنوان یک نقطه در نظر گرفته شده است، از سطح میانهی دریا.

سرویس کنترل تقرب. سرویس کنترل ترافیک هوایی برای پروازهای کنترل شدهی خروجی یا ورودی.

واحد کنترل تقرب. واحدی که به منظور ارایه ی سرویس کنترل ترافیک هوایی به پروازهای کنترل شده ی ورودی به یا خروجی از یک یا چند پایگاه هوایی، دایر شده است.

مقام مجاز مراقبت پرواز. مقام مجاز مربوطه که توسط کشوری که مسؤول ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی در فضای پرواز مورد نظر است، گماشته می شود.

**پارکینگ**. یک ناحیهی تعریفشده روی یک پایگاه هوایی زمینی، که برای جای دادن به هواگردها به مقاصد بارگیری و تخلیهی مسافرین، پست یا بار و نیز سوخت-گیری، توقف یا تعمیر و نگهداری، منظور شده است.

سرویس مدیریت پارکینگ. سرویسی که برای انضباط فعالیتها و حرکات هواگرد ها و خودروها در پارکینگ، ارایه می شود.

**مرکز کنترل ناحیهای**. واحدی که بهمنظور ارایهی سرویس کنترل ترافیک هوایی به پروازهای کنترل شده، درمناطق کنترل شدهی تحت حاکمیتش، دایر شدهاست.

سرویس کنترل ناحیهای. سرویس کنترل ترافیک هوایی برای پروازهای کنترلشده در مناطق کنترلشده.

ناوبری ناحیهای (RNAV). روشی برای ناوبری که اجازه می دهد هواگردها در هر گُذرِ پروازی دلخواه، که در پوشش کمکهای ناوبری زمینی یا در چارچوب کمکهای خودکفا، یا تلفیقی از این دو است، عملیات انجام دهد.

مسیر ناوبری ناحیه ای. یک مسیر مراقبت پرواز که برای استفاده ی هواگردهایی که قابلیت به کارگیری ناوبری

ناحیهای را دارند، دایر شده است.

مسیر مراقبت پرواز. یک مسیر مشخص که بـرای کانـالیزه کردن جریان ترافیک، که برای ارایهی سرویسهای ترافیـک هوایی لازم است، طراحی شده.

نکته ۱.- عبارت «مسیر مراقبت پرواز» به معانی مختلفی به کار میرود، راه هوایی، مسیر مشورتی، مسیر کنترل شده یا کنترل نشده، مسیر ورودی یا خروجی و غیره.

نکته ۲.- یک مسیر مراقبت پرواز با مشخصات مسیر تعریف میشود، از جمله نام مسیر مراقبت پرواز، خط سیر به یا از نقاط مهم (راه-نقطه ها)، فاصله بین نقاط مهم، ملزومات گزارش و کمترین فراز ایمن که مقام مجاز مراقبت پرواز تعیین کرده است.

نظارت وابستهی خودکار - پخش (ADS-B). وسیلهای که با آن هواگرد ها، خودروهای پایگاه هوایی و دیگر اشیاء می توانند به طور خودکار و به روش پخش، داده هایی مانند شناسه، موقعیت و داده های اضافی مناسب را، از طریق ارتباط داده ای، ارسال و ایا دریافت کنند.

نظارت وابستهی خودکار-قرارداد (ADS-C). وسیلهای که با آن عبارات یک توافق نامه ی ADS-C که مشخص مینماید تحت چه شرایطی گزارشات ADS-C ارسال شده و چه دادههایی در گزارشات گنجانده می شود، بین سیستم زمینی و هواگردها از طریق ارتباط دادهای رد و بدل می شود. نکته. عبارت اختصاری «قرارداد ADS» معمولاً به جای قرارداد مطالبهی ADS قرارداد مطالبه کی ADS قرارداد دورهای ADS و یا یک وجه اضطراری به کار رود.

سرویس خود کار اطلاعات پایانه (ATIS). ارایهی خود کار اطلاعات جاری و روزمره به هواگرد های ورودی و خروجی در طول ۲۴ ساعت شبانه روز یا بخشی از آن:

سرویس خودکار اطلاعات پایانـه-ارتبـاط دادهای (D-ATIS). ارایهی ATIS از طریق ارتباط دادهای.

سرویس خودکار اطلاعات پایانه-صوتی (Voice-ATIS). ارایهی ATIS از طریق پخش مستمر و مکرر صدا.

گردش پایهای. گردشی که توسط هـواگرد در تقـرب اولیـه، بین انتهای خط سیر خروجی و ابتدای خط سیر تقرب نهایی یا میانی، صورت می پذیرد. خط سیرها مقابل به هم نیستند. نکته. گردشهای پایهای ممکن است بسته بـه شـرایط ِهـر دستورالعمل خاص، بدون تغییر فراز یا در حال کـاهش فـراز صورت گیرد.

تقویم. سیستم مبنای زمانیِ گسسته با دقت یک روز که پایه ی تعریف موقعیت زمانی میباشد. (19108 ISO)

نقطهی تغییر. نقطهای که در آن انتظار می رود، هواگردی که روی بخشی از مسیر مراقبت پرواز که بر مبنای VOR تغییفشده، ناوبری می کند، مبنای ناوبری اصلی خود را از دستگاه پشتی به دستگاه بعدی در جلوی هواگرد تغییردهد. نکته. - نقاط تغییر به منظور ایجاد تعادل در قدرت و کیفیت سیگنال، بین دستگاهها در تمام فرازها دایر شدهاند تا از هدایت زاویه ای با مبنای مشترک برای همه ی هواگردهایی که در طول بخش مشترکی از مسیر عملیات انجام می دهند، اطمینان حاصل شود.

کران مجوز. نقطهای که یک هواگرد به آن، مجوز کنترل ترافیک هوایی دریافت کرده است.

ارتباطات کنفرانسی. امکانات ارتباطی که با آنها گفتگوی مستقیم همزمان، بین سه یا چند موقعیت، امکان پذیر است. ناحیهی کنترل شده. یک فضای پرواز کنترل شده که از حد مشخصی بالای زمین، به بالا کشیده می شود.

**پایگاه هوایی کنترل شده**. یک پایگاه هوایی که به ترافیک آن، سرویس کنترل ترافیک هوایی ارایه میشود.

نکته.- عبارت «پایگاه هوایی کنترل شده» نشان گر این است که به ترافیک آن، سرویس کنترل ترافیک هوایی ارایه می شود ولی لزوماً دلالت بر وجود حوزهی کنترل شده نمی نماید.

**فضای پرواز کنترل شده**. یک فضای پرواز با ابعاد تعریف شده که در آن سرویس کنترل ترافیک هوایی، بر اساس دسته بندی فضا، ارایه میشود.

نکته.- فضای پرواز کنترل شده یک عبارت کلی است که دسته فضاهای پرواز ۲.۶ هـرح D ،C ،B A و E را که در ۲.۶ شـرح داده شده، پوشش میدهد.

پرواز کنترل شده. هر پروازی که مطیع یک مجوز کنتـرل ترافیک هوایی است.

مكالمات ارتباط داده اي كنترلر -خلبان (CPDLC).

وسیسلهی ارتباطی بین کنسترلر و خلبان که از ارتباط دادهای برای مکالمات ATC استفاده می کند.

**حوزهی کنترل شده.** فضای پرواز کنترل شده که از سطح زمین تا حد بالایی مشخصی کشیده میشود.

تراز کروز. ترازی که در بخش مهمی از پرواز حفظ میشود.

<sup>\*-</sup> لیست تمامی استانداردهای ISO در انتهای این فصل موجود است.

وارسى افزونى دورهاى (CRC). يك الگوريتم رياضياتى كه در بيانِ ديجيتالِ دادههايى كه از عدم تغيير يا گمشدن آنها اطمينان وجود دارد، به كار مىرود.

مكالمات ارتباط دادهای. شكلی از مكالمه كه از ارتباط دادهای برای انتقال پیام بهره می برد.

کیفیت داده. درجه یا ردهای از اطمینان که دادههای ارایه شده، ملزومات کاربر را از لحاظ درستی، جداسازی و یکپارچگی، در بر دارد.

**مبنا.** کمیت یا کمیتهایی که ممکن است به عنوان اساس یا مرجع در در محاسبه ی دیگر کمیتها به کار روند.

ظرفیت اعلامی، محاسبهای از توانایی سیستم ATC یا هریک از سیستمهای فرعی یا موقعیتهای عملیاتی آن، در ارایه ی سرویس به هواگردها در شرایط عادی؛ که با توجه به شرایط جوی، پیکر بندی واحد ATC، پرسنل و تجهیزات موجود و هر فاکتور دیگری که ممکن است حجم کار کنترلر مسؤول فضای پرواز را متأثر کند، به صورت تعداد هواگردهایی که به بخش مشخصی از فضای پرواز در یک بازه ی زمانی وارد می شوند، بیان می شود.

DETRESFA کُدی برای مشخص کردن وضعیت خطر.

**وضعیت خطر.** وضعیتی که در آن اطمینان معقولی وجود دارد که یک هواگرد و سرنشینانش با خطری بزرگ و قریب الوقوع تهدید می شوند یا به امداد فوری نیاز دارند.

مجوز پایینرود. مجوزی که توسط واحد کنترل ترافیک هوایی برای یک هواگرد صادر می شود که در آن لحظه اختیار کنترل آن هواگرد را ندارد.

**وضعیت اضطراری.** یک عبارت کلی که باتوجه به مورد می تواند وضعیت تردید، وضعیت هشدار یا وضعیت خطر باشد. تقرب نهایی. آن بخش از دستورالعمل تقرب با دستگاه که آغاز آن موضع یا نقطه ی تقرب نهایی مشخص و درصورت عدم وجود چنین نقطه یا موضعی:

الف) درصورت وجود؛ انتهای آخرین گردش دستورالعملی، آخرین گردش پایهای یا آخرین گردش به داخل در دستورالعمل پیچشی؛ یا

ب) نقطهی تقاطع آخرین خط سیر معین در دستورالعمل تقرب؛

بوده و خاتمه ی آن نقطهای در حوالی پایگاه هوایی است که از آن:

۱) یک فرود می تواند انجام شود؛ یا

۲) یک دستورالعمل انصراف از تقرب آغاز می شود.

عضو کادر پرواز. عضو گواهینامه داری از کادر، با وظایفی که در زمان وظیفهی پرواز، برای عملیات یک هواگرد، ضروری است.

مركز اطلاعات پرواز. واحدی كه برای ارایهی سرویس اطلاعات پروازی و سرویس هشدار دایر شده است.

منطقهی اطلاعات پروازی. یک فضای پرواز با ابعاد تعریف شده که در آن سرویس اطلاعات پروازی و سرویس هشدار ارایه می شود.

سرویس اطلاعات پروازی. سرویسی که به منظور ارایه ی مشاوره و اطلاعات مفید برای انجام پروازی ایمن و کارآمد ارایه می شود.

تراز پرواز. سطحی از فشار ثابت هوا که به مبنای فشاری مشخص ۱۰۱۳/۲ هکتوپاسکال مربوط است و از دیگر سطوح فشاریِ این چنینی، با فاصله ای معین، جدا می باشد.

نکته ۱.- یک فرازیاب فشاری که بـر اسـاس جـو اسـتاندارد کالیبره شده است:

الف) وقتی بر اساس QNH تنظیم شود، فراز را نشان می دهد.

ب) وقتی بر اساس QFE تنظیم شود، بلندا را از مبنای QFE نشان میدهد.

ج) وقتی بر اساس فشار ۱۰۱۳/۲ هکتوپاسکال تنظیم شـود، ممکن است برای نشان دادن تراز پرواز به کار رود.

نکته ۲.- عبارات «بلندا» و «فراز» که در نکتهی ۱ بالا به کار برده شدهاند، نشان گر بلندا و فراز های فشاری هستند نه هندسی.

**طرح پرواز.** اطلاعات ارایهشده به واحدهای مراقبت پرواز که مربوط به یک پرواز یا بخشی از یک پرواز هواگرد در آینده است.

نکته.- مشخصات طرح های پرواز در ضمیمه ی ۲ آورده شده است. وقتی اصطلاح «فرم طرح پرواز» به کار میرود، بیان گر نمونه فرم طرح پروازی است که در پیوست ۲ سند PANS-ATM آمده است.

پیش بینی. بیانی از شرایط جـوی مـورد انتظـار بـرای یـک زمان یا بازه ی زمانی، و برای یک ناحیه ی مشخص یا بخشـی از فضای پرواز.

مبنای ژئودتیک. حداقل پارامترهای مورد نیاز برای تعریف مکان و جهت سیستم مبنای محلی، با توجه به سیستم/قاعدهی مبنای جهانی.

تقویم گریگوری. تقویم مورد استفادهی عموم که ابتدئاً در

سال ۱۵۸۲ معرفی شد تا سالی را تعریف کند که بیشتر به سال گرمسیری شباهت داشت تا تقویم ژولیوس سزار. (ISO19108)

نکته. - در تقویم گریگوری سالهای عدی ۳۶۵ روز و سالهای کبیسه ۳۶۵ روز دارند که به ۱۲ ماه متوالی تقسیم شدهاند.

**بلندا**. فاصلهی عمودی یک سطح، یک نقطه یا شیئی که به عنوان یک نقطه در نظر گرفته شده است، محاسبه شده از یک مبنای مشخص.

اصول عوامل انسانی. اصولی که در طراحی، تصدیق، آموزش، عملیات و تعمیر و نگهداری هوانوردی به کار میروند و به دنبال روابط ایمن بین انسان و دیگر اجزاء سیستم، با توجه شایسته به کارایی انسان میباشند.

**کارایی انسان**. قابلیتها و محدودیتهای انسان که اثری بر ایمنی و کارآمدی عملیات هوایی دارند.

**JFR** نمادی که برای مشخص کردن قواعد پرواز بـا دســتگاه به کار میرود.

پرواز IFR پروازی که بر طبق قواعد پرواز با دستگاه انجام می شود.

**IMC.** نمادی که برای مشخص کردن شرایط جوی با دستگاه به کار میرود.

سانحه. رخدادی مربوط به عملیات هواگرد، به غیر از حادثه، سانحه. رخدادی مربوط به عملیات هواگرد، به غیر از حادثه، که بر ایمنی عملیات اثر دارد یا می تواند اثر داشته باشد. نکته. - لیست انواع سانحه که برای مطالعات جلوگیری از حادثه مورد توجه اصلی ایکائو هستند، در سند ۱۵۶ (نظام نامهی گزارش سانحه/حادثه) موجود است.

شرایط جوی با دستگاه. آن شرایط جوی که در قالب دید، فاصله از ابر و سقف بیان می شود و از حداقل های مشخص شده برای شرایط جوی دیداری کمتر است.

نکته.- حداقلهای معین بـرای شـرایط جـوی دیـداری در ضمیمهی ۲ موجود است.

یکپارچگی (دادههای هوانـوردی). درجـهی اطمینـان از این که یک دادهی هوانوردی و مقـدارش، از زمـان بـهوجـود آمدن یا اصلاح مجاز، از دست نرفته و تغییر نکرده است.

اداره ی نوتام بین المللی. ادارهای که توسط یک کشور، به منظور تبادل بین المللی نوتام دایر شده.

تراز. عبارتی کلی مربوط به موقعیت عمودی یک هواگرد در پرواز با معانی مختلف، بلندا، فراز یا تراز پرواز.

**ناحیهی مانور.** آن بخش از پایگاه هوایی که برای برخاست، فرود و خزش هواگرد مورد استفاده قرار می گیرد، منهای پارکینگ.

**ادارهی هواشناسی.** ادارهای که برای ارایه ی سرویس هواشناسی در ناوبری بین المللی دایر شده است.

**ناحیه ی جنبیش.** آن بخش از پایگاه هوایی که برای برخاست، فرود و خرش هواگرد مورد استفاده قرار می گیرد، مشتمل بر ناحیه ی مانور و پارکینگ(ها).

**نوتام.** یک آگهی که توسط مخابرات منتشر می شود و شامل اطلاعاتی مربوط به برقراری، شرایط یا تغییر در هر دستگاه هوانوردی، سرویس، دستورالعمل یا خطر می باشد که آگاهی به موقع از آن ها برای پرسنل در گیر در عملیات پرواز، ضروری است.

مانع. تمام یا بخشی از اشیاء ثابت (موقتی یا دایم) و متحرک که روی ناحیهای قرار دارند که برای حرکات سطحی هواگرد، یا در مورد اشیایی که تا بالای یک سطح تعریف شده کشیده می شوند، برای پرواز هواگرد در نظر گرفته شده است.

عامل. یک شخص، سازمان یا تشکیلات که درگیر عملیات یک هواگرد است و یا این عملیات را پیشنهاد می دهد.

خلبان حاکم. خلبانی گماشته شده توسط عامل، یا در مورد هواپیمایی عمومی مالک، که فرمانده و مسؤول انجام ایمن یرواز است.

مکالهات چاپی. مکالماتی که در آن به طور خودکار از تمامی پیامهایی که از یک مدار عبور میکند، در هر پایانه از آن مدار، یک سابقه ی چاپی ماندگار ارایه می شود.

رادیو تلفنی. شکلی از مکالمات رادیویی که هدف اصلی از آن، تبادل اطلاعات در قالب گفتار است.

الگوی RCP یک برچسب (مثلاً 240) که نشان گر ارزش اختصاص داده شده به پارامترهای RCP برای زمان انجام مکالمه، تداوم، فراهمی و یکپارچگی، میباشد.

نقطهی گزارش. یک موقعیت جغرافیایی معین که مکان هواگرد نسبت به آن گزارش می شود.

کارایی موردنیاز برای مکالمه (RCP). بیانی از کارایی موردنیاز برای مکالمه ی عملیاتی که پشتوانه ی کارکردهای مشخصی در ATM است.

کارایی موردنیاز برای ناوبری (RNP). بیانی از کارایی لازم برای عملیات در یک فضای پرواز تعریف شده.

نکته.- کارایی ناوبری و ملـزومات آن برای یک الـگوی خاص

۲۲/۱۱/۲۰۰۷ ضمیمه ا

RNP و/يا به كارگيري RNP تعريف ميشود.

مرکز هماهنگی نجات. واحدی که مسؤول سازمان دهی کارآمد سرویسهای تجسس و نجات و هماهنگی اجرای آن در یک منطقه ی تجسس و نجات می باشد.

الگوی RNP. یک ارزش نگهدارنده که به صورت فاصله از مکان مطلوبی که هواگرد حداقل برای ۹۵درصد از کل زمان پرواز در آن قرار دارد، به ناتیکال مایل بیان می شود.

مثال. - RNP 4 نشان گر درستی ناوبری ۴± ناتیکال مایل (۷/۴ کیلومتر) بر پایه ی ۹۵ درصد نگهدارندگی است.

**باند.** یک ناحیه ی مستطیل شکل تعریف شده روی یک پایگاه هـوایی زمینـی کـه بـرای فـرود و برخاسـت هواگردهـا آماده شده.

برد دید باند. بردی که خلبان یک هواگرد روی خط مرکزی باند، می تواند علامت گذاری یا چراغهای سطح باند را که حدود باند یا خط مرکزی آنرا مشخص می کند، ببیند. برنامهی ایمنی. مجموعه مقررات و فعالیتهای یکپارچه با هدف ارتقاء ایمنی.

سیستم مدیریت ایمنی. یک رویکرد نظاممند به مدیریت ایمنی، شامل ساختارهای سازمانی لازم، یاسخ گوییها، سیاستها و دستورالعملها.

اطلاعات SIGMET اطلاعات صادره توسط اداره ی پایش هواشناسی که مربوط می شود به وقوع یا انتظار وقوع پدیدههای مشخص جوی در مسیر، که ممکن است ایمنی عملیات هواگردها را متأثر کند.

نقطهی مهم. یک موقعیت جغرافیایی مشخص که در تعریف یک مسیر مراقبت پرواز یا گذر پروازِ یک هواگرد و دیگر مقاصد ATS و ناوبری به کار میرود.

پرواز VFR ویژه. یک پرواز VFR که توسط کنترل ترافیک هوایی مجاز شده تا در یک حوزهی کنترل شده، وقتی شرایط جوی زیر VMC است، عملیات انجام دهد.

**زاویهی انحراف ایستگاه.** یک متغیر برای همترازیِ شعاع صفر درجهی یک VOR و شمال حقیقی، که در زمان

پایگاه هوایی، به جز برخاست و فرود.

ناحیهی کنترل پایانه (TMA). یک ناحیهی کنترل شده که معمولاً در تلاقی مسیرهای مراقبت پرواز در حوالی یک یا چند پایگاه هوایی اصلی، دایر میشود.

خط سیر. بازتاب گذر یک هواگرد روی زمین، که جهت آن گذر معمولاً در هر نقطه به صورت درجه از شمال (حقیقی، مغناطیسی یا شبکهای) بیان میشود.

مشاورهی پرهیز از ترافیک. مشاورهای از سوی یک واحد ATS که مشخص کنندهی مانورهایی است که به خلبان کمک می کند از یک برخورد پرهیز نماید.

اطلاعات ترافیک. اطلاعات صادره توسط یک واحد ATS به منظور آگاه کردن خلبان از دیگر ترافیک هوایی دیده یا شناخته شده که ممکن است در نزدیکی محل یا مسیر مورد نظر یک پرواز باشد و کمک کند تا خلبان از برخورد، پرهیز نماید.

نقطهی واگذاری کنترل. یک نقطهی تعریف شده در طول گذر پروازی یک هواگرد، که روی آن، مسؤولیت ارایهی سرویس کنترل ترافیک هوایی به هواگرد، از یک واحد یا موقعیتِ کنترل به بعدی واگذار می شود.

**واحد واگذارنده.** واحد کنترل ترافیک هوایی در جریان واگذاری مسؤولیت ارایه ی سرویس کنترل ترافیک هوایی به یک هواگرد به واحد کنترل ترافیک هوایی بعد، در طول مسیر پرواز.

**وضعیت تردید**. وضعیتی که در آن ایمنی یک هواگرد و سرنشینانش مورد تردید واقع شده است.

**VFR.** نمادی که برای مشخص کردن قواعد پرواز با دیـد بـه کار میرود.

پرواز VFR. پروازی که بر طبق قواعد پرواز با دید انجام می شود.

شرایط جوی با دید (VMC). آن شرایط جوی که در قالب دید، فاصله از ابر و سقف بیان می شود و برابر با یا بهتر از حداقلهای مشخص شده می باشد.

نکته.- حداقلهای مشخصه در ضمیمهی ۲ موجوداست.

**VMC.** نمادی که برای مشخص کردن شرایط جوی با دیـد به کار میرود.

راه-نقطه. یک موقعیت جغرافیایی مشخص که از آن در ریف یک مسیر ناوبری ناحیهای یا گذر پروازی هواگردی فصل ۱ ناوبری ناحیهای را به کار بسته، استفاده می شود. راه-نقطه ها به یکی از صورتهای زیر شناخته می شوند:

۲۲/۱۱/۲۰۰۷ ضمیمهی ۱۱

راه - نقطه ی غیر عبوری. راه - نقطه ای که برای گرفتن مماسِ بخش بعدی یک مسیر یا دستورالعمل، به چرخش قبل از رسیدن به آن راه - نقطه، نیاز است. راه - نقطه ی عبوری. راه - نقطه ای که برای پیوستن به بخش بعدی یک مسیر یا دستورالعمل، چرخش روی آن اغاز می شود.

\_\_\_\_\_

### فصل ۲. کلیات

### ۲.۱ استقرار مقام مسؤول

۲.۱.۱ کشورهای معاهد الزاماً باید برطبق مندرجات این ضمیمه، تعیین کنند که به چه بخشهایی از فضای پرواز و پایگاههای هوایی واقع در قلمرو تحت حاکمیت خود، سرویسهای ترافیک هوایی ارایه می کنند. آنها الزاماً باید در ادامه مقدمات ارایهی این سرویسها را بر اساس این ضمیمه فراهم کنند، با این استثنا که با توافق دوجانبه، یک کشور می تواند مسؤولیت برقراری و ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی را در مناطق اطلاعات پروازی، نواحی کنترل شده یا حوزههای کنترل شده واقع در قلمرو خود، به کشور دیگری محول کند.

نکته. - اگر یک کشور مسؤولیت ارایه ی سرویسهای ترافیک هوایی را در قلمرو خود به کشور دیگری محول می کند، این به معنای نقض قلمرو ملی آن کشور نیست. به همین ترتیب مسؤولیت کشور ارایه گر محدود به مراتب عملیاتی و فنی شده و بیش از ایمنی و تسریع هواگردهایی که از فضای پرواز مربوطه استفاده می کنند، گسترش نمییابد. به علاوه کشور ارایه گر در ارایه ی سرویسهای ترافیکهوایی در قلمرو انجام می دهد و این کشور محول کننده است که انتظار می انجام می دهد و این کشور محول کننده است که انتظار می و جود دارد، جهت استفاده ی کشور ارایه گر، دایر کند. در ادامه انتظار می رود که کشور محول کننده این تجهیزات و ادامه انتظار می دود کشور محول کننده این تجهیزات و تعییر ندهد. در تعییر ندهد. هر دو کشور محول کننده و ارایه گر، بر نچیند و تعییر ندهد. هر دو کشور محول کننده و ارایه گر ممکن تغییر ندهد. هر دو کشور محول کننده و ارایه گر ممکن تغییر ندهد. هر دو کشور محول کننده و ارایه گر ممکن

۲.۱.۲ بخسهایی از فضای پرواز که روی دریاهای آزاد واقعند یا فضای پرواز با حاکمیت نامعلوم که در آن ها سرویس های ترافیک هوایی ارایه می شود، الزاماً باید بر اساس توافقات ناوبری هوایی منطقه ای، معین شوند. کشور معاهدی که مسؤولیت ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی در چنین فضای پرواز را می پذیرد، الزاماً باید در ادامه مقدمات برقراری و ارایهی سرویسها برطبق مندرجات این ضمیمه، را فراهم کند.

نکته ۱.- عبارت «تـوافـقات نـاوبـری هوایی منطـقهای» به توافقاتی مربـوط مـیشـود کـه معمـولاً بـا مطـرح شـدن در جلسات ناوبری هوایی منطقهای، مورد تأییـد شـورای ایکـائو قرار میگیرند.

نکته ۰.۲ در زمان تأیید مقدمهی این ضمیمه، شورا عنوان

کرد، کشور معاهدی که مسؤولیت ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی روی دریاهای آزاد یا فضای پرواز با حاکمیت نامعلوم را میپذیرد، ممکن است استانداردها و رویههای پیشنهادی را بهطریقی به کار بندد که در فضای پرواز تحت حاکمیتش اعمال میکند.

۲.۱.۳ وقتی این طور معین می شود که سرویسهای ترافیک هوایی ارایه شود، کشور مربوطه الزاماً باید مقام مسؤول ارایه ی این سرویسها را مشخص کند.

نکته ۱.- مقام مسؤول، جهت برقراری و ارایهی سرویسها ممکن است یک کشور یا آژانس مناسب باشد.

نکته ۲.- حالتهایی که در ارتباط با برقراری و ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی به تمام یا بخشی از پروازهای بین المللی، وجود دارد به قرار زیر است:

حالت ۱: مسیر یا بخشی از مسیری که در فضای پرواز کشوری واقع شده است که خود ارایه گر سرویسهای ترافیک هوایی در کشورش میباشد.

حالت ۲: مسیر یا بخشی از مسیری که در فضای پرواز کشوری واقع شده است که با توافق دوجانبه، مسؤولیت برقراری و ارایهی سرویس های ترافیک هوایی در آن، به کشور دیگری محول شده است.

حالت ۳: بخشی از مسیری که در فضای پرواز روی آبهای آزاد یا فضای پرواز با حاکمیت نامعلوم واقع شده که یک کشور مسؤولیت برقراری و ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی در آن را پذیرفته است.

آن طور که مقصود این ضمیمه است، کشوری که مقام مسؤول جهت برقراری و ارایه ی سرویس های ترافیک هوایی را معین می کند:

در حالت ۱: کشوری است که بر آن قسمت از فضای پرواز حاکمیت دارد؛

در حالت ۲: کشوری است که به او مسؤولیت برقراری و ارایه ی سرویسهای ترافیک هوایی واگذار شده است؛ درحالت ۳: کشوری است که مسؤولیت برقراری و ارایه ی سرویسهای ترافیک هوایی را پذیرفته است.

۲.۱.۴ آن جا که سرویس های ترافیک هوایی برقرار شده است، الزاماً باید اطلاعات لازم جهت استفاده از این سرویس ها، منتشر گردد.

### ۲.۲ اهداف سرویس های ترافیک هوایی

اهداف سرویسهای ترافیک هوایی الزاماً باید: الف) جلوگیری از برخورد بین هواگردها؛

ب) روی ناحیــهی مــانور، جلــوگیری از برخــورد بــین هواگردها و موانع آن ناحیه؛

ج) تسریع و حفظ جریان منظم ترافیک هوایی؛

د) ارایهی مشاوره و اطلاعات مفید برای انجام ایمن و
 کارآمد پروازها؛

 ه) آگاه کردن سازمانهای مناسب از هواگردهای نیازمند
 به امداد تجسس و نجات و در صورت نیاز مساعدت این سازمانها؛

باشد.

### ۲.۳ تقسیمات سرویس های ترافیک هوایی

سرویسهای ترافیک هوایی الزاماً باید شامل سه سرویس آورده شده در زیر باشند.

۲.۳.۱ سرویس کنترل ترافیک هوایی، جهت به انجام رساندن اهداف الف)، ب) و ج) ۲.۲، که این سرویس به سه بخش ذیر تقسیم می شود:

الف) سرویس کنترل ناحیه ای: ارایه ی سرویس کنترل ترافیک هوایی به پروازهای کنترل شده، به جز بخشهایی از این پروازها که در ۲.۳.۱ ب) و ج) شرح داده شده، به منظور به انجام رساندن اهداف الف) و ج) ۲.۲؛

ب) سرویس کنترل تقرب: ارایهی سرویس کنترل ترافیک هوایی به بخشهایی از پروازهای کنترل شده که به ورود یا خروج مربوط میشوند، بهمنظور به انجام رساندن اهداف الف) و ج) ۲.۲؛

ج) سرویس کنترل پایگاه هـوایی: ارایـهی سـرویس کنتـرل ترافیک هوایی به ترافیک هوایی، به جز بخـشهایی از این پروازها که در ۲.۳.۱ ب) شرح داده شده، بـه منظـور بـه انجام رساندن اهداف الف)، ب) و ج) ۲.۲.

۲.۳.۲ *سرویس اطلاعات پروازی، جه*ت به انجام رساندن هدف د) ۲.۲.

۲.۳.۳ سرویس هشد/ر، جهت به انجام رساندن هدف ه) ۲.۲.

### ۲.۴ تعیین نیاز به سرویسهای ترافیک هوایی

۲.۴.۱ نیاز به ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی الزاماً باید با در نظر گرفتن موارد زیر تعیین شود:

الف) نوع ترافیک هوایی مورد نظر؛

ب) تراکم ترافیک هوایی؛

ج) شرایط جوی؛

د) ديگر عوامل احتمالاً مرتبط.

نکته.- به دلیل متعدد بودن عوامل درگیر، ارایه ی دادههای در مشخص جهت تعیین نیاز به سرویسهای ترافیک هوایی در یک ناحیه یا یک محل داده شده امکان پذیر نیست. مثلاً: الله ی تافیق از از داد ترافیک هوای با هواگردهای و تفاوت در

الف) تلفیقی از انواع ترافیک هوایی با هواگردهای متفاوت در سرعت (جت قدیمی و غیره) ممکن است ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی را لازم کند، حال آن که تراکم بیشتری از ترافیک با یک نوع عملیات خاص ممکن است این الزام را به وجود نیاورد.

ب) شرایط جوی ممکن است اثر قابل تـوجهی در نـواحیای داشته باشد که دارای جریان دایـم ترافیـک (ماننـد ترافیـک برنامهای) هستند، حال آن که شرایط جـوی آن چنینـی یـا حتی وخیم تر، ممکن است در ناحیهای کـه ترافیـک هـوایی منقطع است (مانند پروازهای VFR محلی)، مهم نباشد.

ج) گسترهی باز آب، کوهستان، نواحی غیرمسکونی یا بیابانی ممکن است علی رغم پایین بودن شدید عملیات، ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی را لازم نماید.

۲.۴.۲ حمل سیستم گریز از برخورد هوایی (ACAS) توسط هواگردها در یک ناحیه ی داده شده، مطلقاً نباید عاملی در تعیین نیاز به سرویسهای ترافیک هوایی در آن ناحیه باشد.

## ۲.۵ مشخص کردن بخشهایی از فضای پرواز و پایگاههای هوایی کنترل شده جهت ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی

۲.۵.۱ وقتی این طور معین می شود که سرویسهای ترافیک هوایی در بخشهای خاصی از فضای پرواز یا پایگاههای هوایی خاصی ارایه شود، الزاماً باید مشخصه ی سرویس ترافیک هوایی ارایه شده در آن بخشهای فضای پرواز یا آن پایگاههایی هوایی تعیین شود.

۲.۵.۲ مشخصه ی بخشهای خاصی از فضای پرواز یا پایگاههای هوایی خاص الزاماً باید به قرار زیر باشد:

۲.۵.۲.۱ مناطق اطلاعات پروازی. بخشهایی از فضای پـرواز که در آن سرویس اطلاعات پروازی و سرویس هشـدار ارایـه میشود، الزاماً باید مناطق اطلاعات پروازی نام گیرند.

۲.۵.۲.۲ نواحی کنترل شده و حوزه های کنترل شده

۲.۵.۲.۲.۱ بخشهایی از فضای پرواز که در آن سرویس کنترل ترافیک هوایی به پروازهای IFR ارایه میشود، الزاماً باید نواحی کنترل شده و حوزههای کنترل شده نام گیرند. نکته. تمایز نواحی کنترل شده و حوزههای کنترل شده در ۲.۱۰ آورده شده است.

۲.۵.۲.۲.۱.۱ بخشهایی از فضای پرواز کنترلشده که در آن سرویس کنترل ترافیک هوایی به پروازهای VFR نیز ارایهمی شود، الزاماً باید با کلاسهای B یا D مشخص شوند.

۲.۵.۲.۲.۲ نواحی کنترل شده و حوزههای کنترل شدهای که در یک منطقهی اطلاعات پروازی واقعند، الزاماً باید بخشی از آن منطقهی اطلاعات پروازی به شمار آیند.

۲.۵.۲.۳ پایگاههای هوایی کنترلشده. آن دسته از پایگاه های هوایی که در آن ها سرویس کنترل ترافیک هوایی به ترافیک پایگاه هوایی ارایه می شود، الزاماً باید پایگاه هوایی کنترل شده نام گیرند.

### ۲.۶ کلاسه بندی فضاهای پرواز

۲.۶.۱ فضاهای پرواز مراقبت پرواز الزاماً بایـد بـهصـورت زیـر کلاسهبندی و نامگذاری شوند:

کلاس A. تنها مجاز برای پروازهای IFR، بین تمامی پروازها جدایی اعمال شده و سرویس کنترل ترافیک هوایی به آنها ارایه می شود.

کلاس **B**. مجاز برای پروازهای IFR و VFR، بین تمامی پروازها جدایی اعمال شده و سرویس کنترل ترافیک هوایی به آنها ارایه می شود.

کلاس C. مجاز برای پروازهای IFR و VFR، به تمامی پروازها سرویس کنترل ترافیک هوایی ارایه می شود و پروازهای IFR و پروازهای VFR جدا می شوند و می شوند. پروازهای VFR از پروازهای IFR جدا می شوند و نسبت به دیگر پروازهای VFR اطلاعات ترافیکی دریافت می کنند.

کلاس D. مجاز برای پروازهای IFR و VFR، به تمامی پروازها سرویس کنترل ترافیک هوایی ارایه می شود و پروازهای IFR جدا می شوند و نسبت به پروازهای VFR اطلاعات ترافیکی دریافت می کنند، پروازهای VFR نسبت به کلیهی ترافیک های دیگر اطلاعات ترافیکی دریافت می کنند. ترافیکی دریافت می کنند.

کلاس E. مجاز برای پروازهای IFR و VFR، به پروازهای IFR سرویس کنترل ترافیک هوایی ارایه می شود و از دیگر پروازهای IFR جدا می شوند. همه ی پروازها تا جایی که عملی است اطلاعات ترافیکی دریافت می کنند. کلاس E مطلقاً نباید برای حوزههای کنترل شده به کار رود.

کلاس F. مجاز برای پروازهای IFR و VFR، تمامی

پروازهای IFR موجود سرویس مشورتی ترافیک هوایی دریافت میکنند و تمامی پروازها در صورت درخواست، اطلاعات ترافیکی دریافت مینمایند.

نکته.- به کارگیری سرویس مشورتی ترافیک هـ وایی معمـ ولاً یک راهکار موقتی است تا زمانی کـه بـتـ وان آنرا بـا کنتـرل ترافیک هوایی جایگزین کرد. (فصل ۹ سند ۴۴۴۴ را ببینید) کلاس G. مجاز برای پروازهـای IFR و VFR کـه درصـورت درخواست سرویس اطلاعات پروازی دریافت می کنند.

۲.۶.۲ کشورها الزاماً باید بر اساس نیاز خود، آن کلاسهای فضای پرواز را انتخاب کنند.

۲.۶.۳ ملزومات پروازها در هر کلاس فضای پرواز الزامـاً بایـد بر طبق جدول پیوست ۴ باشد.

نکته.- وقتی فضاهای پرواز مراقبت پرواز به طور عمودی متصلند، یعنی یکی بالای دیگری قرار دارد، پروازها در مرز مشترک، از ملزومات کلاس فضای پرواز با محدودیت کمتر طبعیت کرده و بر اساس آن سرویس دریافت می کنند. در اعمال آن ضوابط، فضای پرواز کلاس B از کلاس محدودیت کمتری دارد و فضای پرواز کلاس C از فضای پرواز کلاس B محدودیت کمتری دارد و ....

### ۲.۷ کارایی موردنیاز برای ناوبری (RNP) برای عملیات در مسیر

۲.۷.۱ الگوهای RNP الزاماً باید توسط کشورها تعیین شوند. درصورت امکان، الگوهای RNP برای نواحی، خط سیرها یا مسیرهای مراقبت پروازِ مشخص، الزاماً باید بر اساس توافقات ناوبری هوایی منطقهای معین شوند.

۲.۷.۲ **پیشــنهاد**.- بـرای مرحلـهی مسـیر پـرواز، الگوهـای ۲.۷.۲ **پیشــنهاد**.- RNP10 و RNP4 ،RNP1 باید در اسرع وقت به کار بسته شود.

۲.۷.۳ الگوی RNP اعلامی الزاماً باید متناسب با مکالمات، ناوبری و سرویسهای ترافیک هوایی ارایه شده در فضای پرواز مربوطه باشد.

نکته.- الگوهای RNP قابل اعمال و دستورالعملهای مربوط به آنها در نظامنامه ی کارایی مورد نیاز برای ناوبری (سند ۱۹۶۱۳) منتشر شده است.

### ۲.۸ کارایی مورد نیاز برای مکالمه (RCP)

۲.۸.۱ الگوهای RCP الزاماً باید توسط کشورها تعیین شوند. درصورت امکان، الگوهای RCP الزاماً باید بر اساس توافقات

ناوبری هوایی منطقهای معین شوند.

۲.۸.۲ الگوی RCP اعلامی الزاماً باید متناسب با سرویسهای ترافیک هوایی ارایهشده در فضای پرواز مربوطه باشد. نکته. - الگوهای RCP قابل اعمال و دستورالعملهای مربوط به آنها در نظامنامه ی کارایی مورد نیاز برای مکالمه (RCP) (سند ۹۸۶۹) منتشر شده است.

### ۲.۹ استقرار و مشخص کردن واحدهای ارایهگر سرویسهای ترافیک هوایی

سرویسهای ترافیک هوایی الزاماً باید توسط واحدهایی که به قرار زیر برقرار و نامگذاری شده اند، ارایه شود:

۲.۹.۱ مراکز اطلاعات پرواز الزاماً باید جهت ارایهی سرویس اطلاعـات پروازی و سرویس هشدار در منـاطق اطلاعـات پروازی دایرشوند، مگر آن که مسؤولیت ارایهی این سرویسها در یک منطقـهی اطلاعـات پروازی بـه یـک واحـد کنتـرل ترافیک هوایی با تجهیزات کافی برای انجام ایـن مسـؤولیت، واگذار شده باشد.

نکته.- این امر مانعی در واگذاری وظیفهی ارایهی عوامل خاصی از سرویس اطلاعات پروازی به واحدهای دیگر نمیباشد.

۲.۹.۲ واحدهای کنترل ترافیک هوایی الزاماً باید جهت ارایهی سرویس کنترل ترافیک هوایی، سرویس اطلاعات پروازی و سرویس هشدار در نواحی کنترل شده، حوزههای کنترلشده و در پایگاههای هوایی کنترل شده دایر شوند.

نکته.- سـرویسهـای ارایـهشـده توسط واحـدهای کنتـرل ترافیک هوایی مختلف در ۳.۲ آمده است.

### ۲.۱۰ مشخصات مناطق اطلاعات پروازی، ناحیههای کنترل شده و حوزههای کنترلشده

۲.۱۰.۱ پیشنهاد. - طراحی فضای پرواز که در آن سرویسهای ترافیک هوایی ارایه میشود، باید متناسب با ساختار مسیر و نیاز به سرویس کارآمد باشد نه مرزهای ملی. نکته ۱. - به صلاح است که وقتی طراحی فضای پرواز ورای مرزهای ملی، ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی را تسهیل می نماید، توافق جهت تحقق این امر صورت پذیرد (۲.۱.۱ را ببینید). برای مثال در جایی که تکنیک پردازش داده در واحدهای سرویسهای ترافیکهوایی به کار می رود، راحت تر است که توافق جهت طراحی مرزهای فضای پرواز به صورت خطوط راست صورت پذیرد.

نکته ۲.- جایی که طراحی فضای پرواز برطبق مرزهای ملی صورت میپذیرد، نیازاست که با توافق دوجانبه، نقاط واگذاری درجاهای مناسب قرار داده شود.

### ۲.۱۰.۲ مناطق اطلاعات پروازی

۲.۱۰.۲.۱ مناطق اطلاعات پروازی الزاماً باید طوری طراحی شوند که تمامی ساختار مسیرهایی که در آن مناطق، سرویس دهی میشوند را پوشش دهد.

۲.۱۰.۲.۲ یک منطقه ی اطلاعات پروازی، الزاماً باید تمامی فضاهای پرواز موجود در محدوده ی عرضی خود را پوشش دهد، مگر آن که توسط یک منطقه ی اطلاعات پروازی فوقانی محدود شده باشد.

۲.۱۰.۲.۳ وقتی یک منطقه ی اطلاعات پروازی، توسط یک منطقه ی اطلاعات پروازی فوقانی محدود شده است، حد پایینی منطقه ی اطلاعات پروازی فوقانی الزاماً باید حد بالای منطقه ی اطلاعات پروازی به شمار رفته و الزاماً باید با یک تراز کروز VFR جدول های پیوست ۳ ضمیمه ی ۲ منطبق باشد. نکته. در مواردی که یک منطقه ی اطلاعات پروازی فوقانی دایر شده است، لزومی ندارد دستورالعمل های مربوط به آن با منطقه ی اطلاعات پروازی تحتانی یکسان باشد.

#### ۲.۱۰.۳ نواحی کنترلشده

۲.۱۰.۳.۱ نواحی کنترلشده که از جمله شامل راههای هوایی و نواحی کنترل پایانه می شوند، الزاماً باید با در نظر گرفتن قابلیتهای کمکهای ناوبری به کار رفته در آن نواحی، طوری طراحیی شوند کسه فضای پرواز کسافی جهت در بر گیری گذرهای پروازی پروازهای IFR یا قسمتهایی از آنرا که قرار است بخشهای قابل اجرای سرویس کنترل ترافیک هوایی، ارایه گردد، شامل شود.

نکته.- در یک ناحیهی کنترل شده که شامل راههای هـوایی نمیشود، ممکن است سیستمی از مسیرها برقـرار شـود کـه ارایهی کنترل ترافیک هوایی را تسهیل نماید.

۲.۱۰.۳.۲ حد پایینی یک ناحیه ی کنترل شده الزاماً باید در فرازی نه کمتر از ۲۰۰ متر (۷۰۰ پا) بالای زمین یا آب دایس شود.

نکته.- این بدان معنا نیست که در یک ناحیهی کنترل شده، حد پایینی حتماً به طور یکنواخت دایر شود (شکل 5-A نظام نامهی برنامهریزی سرویسهای ترافیک هوایی (سند ۹۴۲۶) را ببینید).

۲.۱۰.۳.۲.۱ پیشنهاد.- حد پایینی یک ناحیهی کنترل شده باید، درصورت مطلوب و عملی بودن، برای آزادی عمل

پروازهای VFR زیر ناحیهی کنترل شده، در بلندایی بالاتر از حداقل مشخصه در ۲.۱۰.۳.۲ برقرار شود.

۲.۱۰.۳.۲.۲ پیشنهاد.- وقتی حد پایینی یک ناحیهی کنترل شده، بالای ۹۰۰ متر (۳۰۰۰ پا) MSL است، باید با یک تراز کروز VFR جداول پیوست ۳ ضمیمه ی ۲ منطبق باشد.

نکته.- این بدان معنی است که تراز کروز VFR انتخاب شده بدان گونه باشد که تغییرات فشار جو محلی، منتج به پایین آمدن این حد به بلندای کمتر از ۲۰۰ متـر (۲۰۰ پـا) بـالای زمین یا آب نشود.

۲.۱۰.۳.۳ حد بالایی یک ناحیهی کنترل شده الزاماً باید در موارد زیر برقرار شود:

الف) سرویس کنترل ترافیک هوایی بالای این حد ارایه نشود؛ ب) ناحیهی کنترلشده زیر یک ناحیهی کنترلشدهی فوقانی واقع شده که در این مورد حد بالایی الزاماً باید بر حد پایینی ناحیهی کنترل شدهی فوقانی منطبق باشد. در صورت برقرار شدن چنین حد بالایی، الزاماً باید با یک

۲.۱۰.۴ مناطق اطلاعات پروازی یا نواحی کنترل شده در فضای پرواز فوقانی

تراز کروز VFR جداول پیوست ۳ ضمیمهی ۲ منطبق باشد.

پیشنهاد. - وقتی درصورت عدم محدودکردن تعداد مناطق اطلاعات پروازی یا مناطق کنترل شده، هواگردهای بلندپرواز قادر به عملیات هستند ولی ایین محدودیت مطلوب باشد، یک منطقه ی اطلاعات پروازی یا یک منطقه ی کنترل شده، به فراخور، باید طراحی شود تا فضای پرواز فوقانی واقع شده در محدوده ی عرضی مناطق اطلاعات پروازی یا مناطق کنترل شده را شامل شود.

۲.۱۰.۵ حوزههای کنترل شده

۲.۱۰.۵.۱ گسترهی حوزههای کنترل شده الزاماً باید حداقل بخشهایی از فضای پرواز را که در مناطق کنترل شده واقع نیستند، در بر گیرد؛ از جمله گذر مورد استفادهی پروازهای IFR ورودی به و خروجی از پایگاههای هوایی، در شرایط جوی بادستگاه.

نکته.- هواگردهای درحال ایستایی در مجاورت پایگاههای هوایی، هواگردهای ورودی به شمار میروند.

۲.۱۰.۵.۲ محدوده ی عرضی یک حوزه ی کنترل شده، الزاماً باید حداقل ۹/۳ کیلومتر (۵ ناتیکال مایل) از مرکز پایگاه یا پایگاههای هوایی موردنظر، در جهت تقربها، باشد.

نکته.- یک حوزهی کنترل شده ممکن است شامل دو یا

چند پایگاه هوایی نزدیک بههم باشد.

۲.۱۰.۵.۳ اگر یک حوزه ی کنترل شده در حریم عرضی یک ناحیه ی کنترل شده واقع شده باشد، الزاماً باید از سطح زمین تا حداقل حد پایینی آن ناحیه ی کنترل شده، کشیده شده باشد.

نکته.- در صورت دلخواه ممکن است حد بالایی، بالاتر از حد پایینی ناحیهی کنترل شدهی فوقانی برقرار شده باشد.

۲.۱۰.۵.۴ پیشنهاد. - اگر یک حوزهی کنترل شده خـارج از حریم عرضی یک ناحیه ی کنترل شده واقع باشـد، یـک حـد بالایی باید برقرار شود.

۲.۱۰.۵.۵ پیشنهاد.-اگر خواسته شود که حد بالایی یک حوزهی کنترل شده، بالاتر از حـد پایینی ناحیه ی کنترل شده شده فوقانی برقرار شود، یا اگر یک حوزهی کنترل شده خارج از حریم عرضی یک ناحیه ی کنترل شده واقع باشد، حد بالایی آن باید در ترازی تعریف شود که به راحتی توسط خلبانها شناسایی شود. وقتی این حـد بالای ۹۰۰ متر خلبانها شناسایی شود. وقتی این حـد بالای ۹۰۰ متر بیوست ۳ ضمیمه ی ۲ منطبق باشد.

نکته.- این بدان معنی است که تراز کروز VFR انتخاب شده بدان گونه باشد که تغییرات فشار جو محلی، منتج به پایین آمدن این حد به بلندای کمتر از ۲۰۰ متر (۲۰۰ پا) بالای زمین یا آب نشود.

### ۲.۱۱ شناسههای واحدهای سرویسهای ترافیک هوایی و فضاهای پرواز

۲.۱۱.۱ پیشنهاد.- مرکز کنترل ناحیهای یا مرکز اطلاعات پروازی باید با نام یک شهر یا مشخصه ی جغرافیایی در نزدیکی آن شناسانده شود.

۲.۱۱.۲ پیشنهاد.- برج کنترل پایگاه هوایی یا واحد کنتـرل تقرب باید با نام فرودگاهی که در آن قرار دارد، شناسانده شود. ۲.۱۱.۳ پیشنهاد.- حوزهی کنتـرل شـده، ناحیـهی کنتـرل شده یا منطقهی اطلاعات پروازی باید با نام واحدی که بر آن فضا حاکمیت دارد شناسانده شود.

### ۲.۱۲ برقراری و شناسهی مسیرهای مراقبت پرواز

۲.۱۲.۱ وقتی مسیرهای مراقبت پرواز برقرار میشوند، الزاماً باید یک فضای پرواز حفاظت شده درطول هر مسیر مراقبت

پرواز و یک فاصلهی ایمن بین مسیرهای مراقبت پرواز مجاور، تأمین شود.

۲.۱۲.۲ پیشنهاد. وقتی تراکم، پیچیدگی یا طبیعت ترافیک ایجاب میکند، باید مسیرهای خاصی برای استفادهی ترافیکهای کم-تراز، از جمله هلی کوپترهایی که به و از عرشههای واقع در دریاهای آزاد عملیات انجام میدهند، برقرار شود. در تعیین فاصلهی جانبی این مسیرها، لوازم ناوبری موجود و تجهیزات ناوبری هلی کوپترها باید در نظر گرفته شوند.

۲.۱۲.۳ مسیرهای مراقبت پرواز الزاماً باید نامگذاری شوند. ۲.۱۲.۴ نـام مسیرهای مراقبت پـرواز، بـه جـز مسـیرهای اسـتاندارد ورودی و خروجـی، الزامـاً بایـد بـر اسـاس اصـول مطروحه در پیوست ۱ انتخاب شود.

۲.۱۲.۵ مسیرهای استاندارد ورودی و خروجی و دستور-العملهای مربوطه، الزاماً باید بر طبق اصول مطروحه در پیوست ۳ شناسانده شوند.

نکته ۱.- مطالب راهبردی در خصوص برقراری مسیرهای مراقبت پرواز، در نظام نامهی طراحی سرویسهای ترافیک هوایی (سند ۹۴۲۶) موجود است.

نکته ۲.- مطالب راهبردی در خصوص برقراری مسیرهای مراقبت پروازِ تعریف شده با VOR در الصاق (الف) موجود است.

نکته ۳.- فاصلهی بین خط سیرهای موازی یا بین خطوط مرکزی مسیرهای مراقبت پرواز موازی، که برایشان یک الگوی RNP مربوطه بستگی دارد. مطالب راهبردی در خصوص برقراری مسیرهای مراقبت پرواز مورد استفادهی هواگردهای مجهز به RNA۷ و فاصله ی بین مسیرها بر اساس الگوی RNP در الصاق (ب) موجود است.

### ۲.۱۳ برقراری نقاط تغییر

۲.۱۳.۱ پیشنهاد. وقتی باید نقاط تغییر روی تکه مسیرهای مراقبت پرواز که بر مبنای VOR تعریف شدهاند، برقرار شود که این امر یاریگر ناوبری دقیق در طول آن تکه مسیرها باشد. برقراری نقاط تغییر باید محدود به تکه مسیرهایی با طول ۱۱۰ کیلومتر (۶۰ ناتیکال مایل) یا بیشتر باشد، مگر جایی که پیچیدگی مسیرهای مراقبت پرواز، تراکم کمکهای ناوبری یا دیگر دلایل عملیاتی و فنی ایجاب کند که این نقاط در تکه مسیرهای کوتاهتر

برقرارشود.

۲.۱۳.۲ پیشنهاد. - نقطه ی تغییر روی یک تکه مسیر باید در مسیرهایی که در مسیرهایی که بین دو دستگاه و در مسیرهایی که بین دو دستگاه تغییر جهت دارند، در نقطه ی شکست باشد، مگر وقتی به دلیل کارایی کمکهای ناوبری یا پوشش فرکانسی طور دیگری برقرار شوند.

نکته.- مطالب راهبردی مربوط بـه برقــراری نقــاط تغییــر در پیوست (الف) موجود است.

### ۲.۱۴ برقراری و شناسهی نقاط مهم

۲.۱۴.۱ نقاط مهم الزاماً باید با هدف تعریف یک مسیر مراقبت پرواز و/یا پاسخ به نیازهای سرویسهای ترافیک هوایی به اطلاعات مربوط به پیشرفت هواگردها در پرواز، برقرار شوند.

۲.۱۴.۲ نقاط مهم الزاماً باید نامگذاری شوند.

۲.۱۴.۳ نقاط مهم الزاماً باید بر طبق اصول مطروحه در پیوست ۲ برقراری و شناسایی شوند.

### ۲.۱۵ برقـراری و شـناسهی مسیـرهای استانـدارد بـرای خزش هواگردها

۲.۱۵.۱ پیشنهاد. - درصورت نیاز، باید مسیرهای استانداردی برای خزش هواگردها روی یک پایگاه هوایی، بین باندها، پارکینگها و نواحی تعمیر و نگهداری برقرار شود. این مسیرها باید مستقیم، ساده و درصورت امکان طوری طراحی شوند که از درگیری ترافیکی جلوگیری کنند. مسیرهای استاندارد برای خزش هواگردها باید طوری نامگذاری شوند که کاملاً با اسامی باندها و مسیرهای مراقبت پرواز متفاوت باشند.

### ۲.۱۶ هماهنگی بین عامل و سرویسهای ترافیک هوایی

۲.۱۶.۱ واحدهای سرویسهای ترافیک هوایی در نیل به اهدافشان، الزاماً بایدتوجه شایستهای به نیازهای عاملین، برآمده از وظایف مشخصه در ضمیمهی ۶، داشته باشند و اگر عاملین بخواهند، الزاماً باید اطلاعات موجود را که عاملین یا نمایندگان معین آنها را قادر به انجام مسؤولیتهای محوله مینماید، در اختیارشان قرار دهند.

۲.۱۶.۲ درصورت تقاضای عامل، پیامهای (شامل گزارشات موقعیت) دریافتی توسط واحدهای سرویسهای ترافیک هوایی که مربوط به عملیات هواگردی می شود که آن عامل به او سرویس کنترل عملیاتی ارایه مینماید، الزاماً باید در حد امکان سریعاً بر طبق دستورالعملهای توافقی محلی در اختیار عامل یا نماینده ی معین او قرار گیرد.

نکته.- برای هواگرد در معرض مداخلهی غیرقـانونی، ۲.۲۳.۳ را ببینید.

### ۲.۱۷ هماهنگی بین مقامات نظامی و سرویس های ترافیک هوایی

۲.۱۷.۱ مقامات سرویسهای ترافیک هوایی الزاماً باید هماهنگی نزدیکی با مقامات نظامی مسؤول فعالیتهایی که ممکن است پرواز هواگردهای کشوری را متأثر سازد، برقرار و حفظ نمایند.

۲.۱۷.۲ هماهنگی فعالیتهایی که به طور بالقوه برای هواگردهای کشوری خطر آفرین است، الزاماً باید بر طبق ۲.۱۸ صورت پذیرد.

۲.۱۷.۳ الزاماً باید مقدماتی فراهم شود که اطلاعات مربوط به ایمنی و تسریع پرواز هواگردهای کشوری، سریعاً بین واحدهای سرویسهای ترافیک هوایی و واحدهای نظامی مناسب مبادله گردد.

۲.۱۷.۳.۱ واحدهای سرویسهای ترافیک هوایی الزاماً باید، به طور متداول و یا در صورت درخواست، بر طبق دستورالعملهای توافقی محلی، دادههای طرح پرواز و دیگر دادههای مربوط به پرواز هواگردهای کشوری را در اختیار واحدهای نظامی مربوطه قرار دهند. جهت رفع یا کاهش نیاز به رهگیری، مقامات سرویسهای ترافیک هوایی الزاماً باید هر ناحیه یا مسیری که ملزومات ضمیمهی ۲ در ارتباط با طرحهای پرواز، مکالمات دو جانبه و گزارش موقعیت، بر آن حکم فرماست را مشخص کنند تا اطمینان حاصل شود که به ویژه به منظور تسهیل شناسایی هواگردهای کشوری، تمامی دادههای مربوطه در واحدهای سرویسهای ترافیک هوایی مناسب موجود است.

نکته.- برای هواگرد در معرض مداخلهی غیرقانونی، ۲.۲۳.۳ و ۲.۲۴.۱.۳ را ببینید.

۲.۱۷.۳.۲ الزاماً باید دستورالعملهای ویژهای برقرار شـود تـا اطمینان حاصل شود که:

الف) اگر یک واحد نظامی متوجهی هواگردی شد که قطعاً یا احتمالاً یک هواگرد کشوری است و در حال نزدیک شدن

به یا داخل ناحیهای است که ره گیری ممکن است لازم شود، واحدهای سرویسهای ترافیک هوایی باخبر می گردند؛ ب) تمامی تلاشهای ممکن صورت می پذیرد تا هواگرد شناسایی شده و راهنماییهای ناوبری لازم جهت پرهیز از نیاز به ره گیری به او ارایه می شود.

### ۲.۱۸ هماهنگی فعالیتهای بالقوه خطرناک برای هواگردهای کشوری

۲.۱۸.۱ ترتیبات فعالیتهای بالقوه خطرناک برای هواگردهای کشوری، خواه بر تراز قلمرو یک کشور یا آبهای آزاد، الزاماً باید با مقامات سرویسهای ترافیک هوایی مربوطه، هماهنگ گردد. این هماهنگی الزاماً باید در زمانی انجام پذیرد که انتشار بهموقع اطلاعات مربوط به فعالیتها بر طبق مندرجات ضمیمهی ۱۵ امکان پذیر باشد.

۲.۱۸.۱.۱ پیشنهاد.-اگر مقام مجاز مراقبت پرواز متعلق به کشوری نباشد که سازمان برنامه ریزی این فعالیتها در آن واقع است، باید هماهنگیهای مقدماتی از طریق مقام مراقبت پرواز مسؤول فضای پرواز آن کشور که سازمان در آن واقع است، انجام شود.

۲.۱۸.۲ هدف از این هماهنگی الزاماً باید دستیابی به بهترین ترتیبات جهت جلوگیری از بروز خطر برای هواگردهای کشوری و به حداقل رساندن اختلال در عملیات نرمال این هواگردها باشد.

۲.۱۸.۲.۱ **پیشنهاد**. - در تعیین این ترتیبات موارد ذیل باید حاظ گدند:

الف) محلها یا نواحی، زمانها و تداوم فعالیتها باید طوری انتخاب شوند که انسداد یا تغییر در مسیرهای برقرار شدهی مراقبت پرواز، بلوکه شدن ترازهای پروازی اقتصادی یا تأخیر در عملیات هواگردهای برنامهای، رخ ندهد؛ مگر ایس که گزینهی دیگری وجود نداشته باشد؛

ب) گسترهی فضای پرواز مشخص شده برای این فعالیتها باید کوچکترین گسترهی ممکن باشد؛

ج) امکان مکالمه ی مستقیم بین مقام مجاز مراقبت پرواز یا واحد واحدهای سرویسهای ترافیک هوایی و سازمان یا واحد مجری این فعالیتها باید فراهم باشد تا در صورت توقف این فعالیتها بهعلت بروز شرایط اضطراری برای هواگردهای کشوری یا دیگر شرایط پیشبینی نشده، مورد استفاده قرار گیرند.

۲.۱۸.۳ مقامهای مجاز مراقبت پرواز الزاماً باید مسؤول انتشار اطلاعات مربوط به این فعالیتها باشند.

۲.۱۸.۴ پیشنهاد.- اگر فعالیتهای بالقوه خطرناک برای هواگردهای کشوری بهطور منظم یا ممتد انجام گیرد، در صورت نیاز باید کمیتههای ویژهای تشکیل شوند تا اطمینان حاصل شود که ملزومات تمامی بخشهای درگیر، بهطور کافی هماهنگ میشوند.

۲.۱۸.۵ الزاماً باید گامهای کافی برداشته شود تا از انتشار پرتوهای لیزر در عملیات پروازی نامطلوب جلوگیری به عمل آید.

نکته ۱.- مطالب راهبردی در خصوص تأثیرات خطرناک ساتع کنندگان لیزر بر عملیات پروازی در نظام نامه ی ساتع کنندگان لیزر و ایمنی پرواز (سند ۹۸۱۵) موجود است.

کنندگان لیزر و ایمنی پرواز (سند ۹۸۱۵) موجود است.

نکته ۲.- همچنین فصل ۵ از جلد ۱ ضمیمه ی ۱۴ را ببینید.

بهبود کارآمدی و انعطاف عملیات هواگردها، کشورها باید دستورالعملهایی برقرار کنند که استفاده ی منعطف از فضای پرواز رزرو شده برای فعالیتهای نظامی یا دیگر فعالیت های خاص، فراهم شود. این دستورالعملها باید فعالی دسترسی تمامی کاربران از این فضای پرواز رزرو شده امکان دسترالعملها باید

### ۲.۱۹ داده های هوانوردی

را فراهم آورد.

۲.۱۹.۱ تعیین و گزارش داده های هوانوردی مربوط به سرویسهای ترافیک هوایی، الزاماً باید با درستی و یکپارچگی مشخص شده در جداول ۱ تا ۵ پیوست ۵ همخوانی داشته و با در نظر گرفتن کیفیت مقرر برای دستورالعملهای سیستم صورت پذیرد. ملزومات درستی برای داده های هوانوردی بر یک اطمینان ۹۵ درصدی استوار است که بر این اساس الزاماً باید سه نوع داده ی موقعیتی مشخص شود: نقاط مساحی شده (مثل موقعیت کمکهای ناوبری)، نقاط محاسبه شده (محاسبه ی ریاضیاتی نقاط در فضا/موضعها با استفاده از نقاط مساحی شده ی اطلاعات پروازی). فضا/موضعها با ستفاده از نقاط مرزی منطقه ی اطلاعات پروازی). نقاط موجود است.

۲.۱۹.۲ کشورهای معاهد الزاماً باید اطمینان حاصل نمایند که یکپارچگی دادههای هوانوردی در طول پردازش داده از ممیزی/منشأ تا کاربر مورد نظر بعدی حفظ میشود.

ملزومات یکپارچگی دادههای هوانوردی الزاماً باید بر اساس خطر بالقوهی حاصل از آلایش دادهها و نیز بر اساس کاربرد دادهها باشد. در نهایت طبقهبندی و سطوح یکپارچگی دادهها الزاماً باید به صورت زیر باشد:

الف) دادههای بحرانی، سطح یکپارچگی  $^{-1} \cdot 1 \times 1$ : احتمال بسیاری وجود دارد که درصورت استفاده از دادههای بحرانی آلوده، پرواز و فرود ایمن یک هواگرد به شدت در معرض خطر بالقوه فاجعه بار قرار گیرد؛

ب) دادههای ضروری، سطح یکپارچگی  $^{-1} \cdot 1 \times 1$ : احتمال کمی وجود دارد که درصورت استفاده از دادههای ضروری آلوده، پرواز و فرود ایمن یک هواگرد به شدت در معرض خطر بالقوه فاجعه بار قرار گیرد؛

ج) دادههای روزمره، سطح یکپارچگی ۱×۱۰: احتمال بسیار کمی وجود دارد که درصورت استفاده از دادههای روزمرهی آلوده، پرواز و فرود ایمن یک هواگرد به شدت در معرض خطر بالقوه فاجعه بار قرار گیرد.

۲.۱۹.۳ حفاظت از دادههای الکترونیکی ذخیره شده یا در حال انتقال، الزاماً باید به طور کامل توسط وارسی افزونی دورهای (CRC) مانیتور شود. برای حفاظت از سطح یکپارچگی دادههای هوانوردی بحرانی و ضروری که در ۲.۱۹.۲ طبقه بندی شدند، الزاماً باید به ترتیب یک الگوریتم ۲۲۹.۲ یا ۲۴ بیتی لحاظ گردد.

۲.۱۹.۴ پیشنهاد.- برای حفاظت از سطح یکپارچگی داده های هوانوردی روزمره که در ۲.۱۹.۲ طبقه بندی شد، باید یک الگوریتم ۲۳۲ ۲۳۲ بیتی لحاظ گردد.

نکته.- مطالب راهبردی مربوط به ملزومات کیفیت دادههای هوانوردی (درستی، جداسازی، یکپارچگی، حفاظت و قابلیت ردیابی) در نظامنامه ی سیستم ژئودتیک جهانی- ۱۹۸۴ مورد (WGS-84) (سند ۹۶۷۴) موجود است. مطالب بیشتر در مورد مندرجات پیوست ۵ که به درستی و یکپارچگی داده های هوانوردی مربوط میشوند در سند DO- RTCA سازمان اروپایی تجهیزات هواپیمایی کشوری (EUROCAE)- ملزومات صنعتی برای اطلاعات هوانوردی، موجود است.

۲.۱۹.۵ مختصات طول و عرض جغرافیایی الزاماً باید تعیین و بر مبنای سیستم ژئودتیک جهانی-۱۹۸۴ (WGS-84)به مقام سرویسهای اطلاعات هوانوردی گزارش شوند و در آنها مختصات جغرافیاییای که به صورت ریاضیاتی به WGS-84 تبدیل شدهاند و درستی زمینه کاری خاستگاه

آنها مطابق با ملزوات جـدول ۱ پیوسـت ۵ نمـی باشـد، شناسانده شوند.

۲.۱۹.۶ ترتیب درستی زمینه ی کاری و مُعَیَّنات و محاسبات برآمده از آن، الزاماً باید به گونهای باشد که داده های ناوبری عملیاتی حاصله برای مراحل مختلف پرواز، در محدوده ی مجاز انحراف باشند و در این امر چارچوب مرجع مناسبی که در جداول پیوست ۵ آمده، رعایت شود.

نکته ۱.- چارچوب مرجع مناسب آن است که تمامی دادههای مختصات به او مربوط می شود و WGS-84 را قادر می سازد که در یک موقعیت داده شده، تحقق یابد.

نکته ۲.- خصوصیات حاکم بر انتشار دادههای هوانـوردی در فصل ۲ ضمیمه ی ۱۵ موجود است. فصل ۲ ضمیمه ی ۱۵ موجود است. نکتـه ۳.- بـرای مواضع و نقـاط دو منظـوره، مثـل نقطـه ی مشترک ایستایی و انصراف از تقرب، درستی بـالاتری لحـاظ میشود.

### ۲.۲۰ هماهنگی بین مقامات هواشناسی و سرویسهای ترافیک هوایی

۲.۲۰.۱ برای اطمینان از این که هواگردها بهروزترین اطلاعات هواشناسی را برای عملیات خود دریافت می کنند، درصورت لزوم، الزاماً باید بین مقامات هواشناسی و مراقبت پرواز مقدماتی فراهم شود که پرسنل مراقبت پرواز:

الف) علاوه بر استفاده از آلات نشان گر، عوامل جـوی مـورد توافقی که پرسنل مراقبـت پـرواز مشـاهده کـرده یـا توسـط هواگردها گزارش کنند؛

ب) در اسرع وقت پدیده های جوی مهم در عملیات، مشاهده شده توسط پرسنل مراقبت پرواز یا گزارش شده توسط هواگردها را که در گزارش هواشناسی پایگاه هوایی گنجانده نشدهاند، را به دفتر هواشناسی مربوطه گزارش نمایند؛

ج) در اسرع وقت اطلاعات مربوط به فعالیتهای آتش فشانی قبل از فوران، فوران آتش فشان و اطلاعات مربوط به ابرهای حاصل از خاکستر آتش فشانی را به دفتر هواشناسی مربوط ه گزارش نمایند. به علاوه مراکز کنترل ناحیهای و مراکز اطلاعات پروازی الزاماً باید این اطلاعات را به دفتر پایش هواشناسی مربوطه و مراکز مشاورهای خاکستر آتش فشانی (VAAC) اطلاع دهند.

نکته ۱.- مراکز مشاورهای خاکستر آنیش فشانی در توافقات ناوبری هوایی منطقهای، بر طبق ضمیمه ی ۳ فصل ۳ بخش ۲.۵.۱ تعیین میشوند.

نکته ۲.- جهت ارسال گزارشات هوایی ویژه ۴.۲.۳ را ببینید. ۲.۲۰۲ الزاماً باید هماهنگی نزدیکی بین مراکز کنترل ناحیهای، مراکز اطلاعات پروازی و دفاتر پایش هواشناسی مربوطه وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات خاکستر آتشفشانیِ آمده در نوتام و پیامهای SIGMET همخوانی دارند.

### ۲.۲۱ هماهنگی بین سرویسهای اطلاعات هوانوردی و مقامات سرویسهای ترافیک هوایی

۲.۲۱.۱ جهت اطمینان از وجود اطلاعات لازم در واحدهای سرویسهای اطلاعات هوانوردی، به منظور ارایه ی اطلاعات پیش از پرواز بهروز، مورد نیاز در پرواز، الزاماً باید توسط سرویسهای اطلاعات هوانوردی و مقامات مراقبت پرواز مسؤولِ سرویسهای ترافیک هوایی، ترتیباتی اتخاذ شود تا با کمترین تأخیر، موارد زیر به سرویسهای اطلاعات هوانوردی مسؤول گزارش شود:

الف) اطلاعات مربوط به شرایط پایگاه هوایی؛

ب) وضعیت عملیاتی دستگاهها، سرویسها و کمکهای ناوبری موجود در ناحیهی تحت مسؤولیت؛

 ج) بروز فعالیت آتشفشانی که توسط پرسنل مراقبت پرواز مشاهده یا توسط هواگردها گزارش شده؛

د) هر گونه اطلاعات دیگر که از نظر عملیاتی با اهمیت باشد. ۲.۲۱.۲ قبل از اعمال هرگونه تغییر در سیستم ناوبری هوایی، سرویسهای مسؤول این تغییرات الزاماً باید توجه شایستهای به زمان مورد نیازِ سرویس اطلاعات هوانوردی برای تهیه، تولید و صدور مواد لازم به انتشار، بنمایند. بنابراین جهت اطمینان از ارایه ی بهموقع اطلاعات به سرویس اطلاعات هوانوردی، هماهنگی نزدیکی بین آن سرویسها لازم است.

۲.۲۱.۳ تغییرات در آن دسته اطلاعات هوانوردی که نقشه ها و ایا سیستمهای ناوبری کامپیوتری را تحت تأثیر قرار می دهند و باید بر طبق سیستم «آیین نامه و کنترل اطلاعات هوانوردی» (AIRAC) مشخصه در ضمیمهی ۱۵، فصل ۶ و پیوست ۴، از قبل اعلام شوند، از اهمیت خاصی برخوردارند. در زمان ارسال اطلاعات/دادههای خام به سرویسهای اطلاعات هوانوردی، تاریخهای بینالمللی و از

پیش تعیین شده ی اجرای AIRAC به علاوه ی ۱۴ روز زمان پست الزاماً باید توسط سرویسهای ترافیک هوایی مسؤول، در نظر گرفته شود.

۲.۲۱.۴ سرویسهای ترافیک هوایی مسؤول، در ارایهی اطلاعات/دادههای هوانوردی خام به سرویسهای اطلاعات هوانوردی، الزاماً باید ملزومات درستی و یکپارچگی دادههای هوانوردی، مشخصه در پیوست ۵ این ضمیمه را در نظر گیرند.

نکته ۱.- خصوصیات صدور نوتام، اسنوتام و اشتام در ضمیمه ی ۱۵ فصل ۵ موجود است.

نکته ۲.- گزارشات فعالیتهای آنیش فشانی، شامل رینز اطلاعات مندرج در ضمیمهی ۲، فصل ۴ میشود.

نکته ۳.- سرویس اطلاعات هوانوردی، حداقل ۴۲ روز قبل از تاریخ اجرا، اطلاعات AIRAC را ارسال می کند تا حداقل ۲۸ روز قبل از تاریخ اجرا به دست گیرندگان برسد.

نکته ۱۴- زمانبندی تاریخهای عمومی مورد توافق بین المللی و از پیش تعیین شده ی AIRAC در فواصل ۲۸ روز، شامل ۶ نوامبر ۱۹۹۷ و راهبرد به کارگیری AIRAC در نظام نامهی سرویسهای اطلاعات هوانوردی، (سند ۱۲۶۸) فصل ۲ بخش ۲۶ موجود است.

### ۲.۲۲ حداقل فرازهای پروازی

حداقل فرازهای پروازی الزاماً باید برای هر مسیر مراقبت پرواز و ناحیه ی کنترل شده، توسط هر کشور معاهد، در قلمرو اش تعیین و منتشرگردد. این حداقل فرازهای پروازی تعیین شده، الزاماً باید ارایه گر حداقل فاصله ی ایمن، بالای مانع مورد نظر، که در ناحیه ی مربوطه واقع است، باشد. نکته. ملزومات کشورها برای انتشار حداقل فرازهای پروازی و ضوابط حاکم بر تعیین آنها، در پیوست ۱ ضمیمه ی ۵۱ موجود است. جزیبات ضوابط فاصله ی ایمن از موانع، در جلد دو PANS-OPS (سند ۱۶۸۸) موجود است.

### ۲.۲۳ سرویس به هواگردها در موقع اضطرار

۲.۲۳.۱ الزاماً باید به هواگردی که بودنش در وضعیت اضطراری دانسته یا پنداشته است، ازجمله بودن در معرض مداخلهی غیرقانونی، نسبت به دیگر هواگردها بیشترین توجه، یاری و تقدم را اختصاص داد.

نکته.- هواگرد مجهز به قابلیت ارتباط دادهای مناسب و/یـا پاسخگر رادار ثانویه، جهت نشان دادن ایـن کـه در وضعیت

اضطراری به سر میبرد، ممکن است از تجهیزات خود به انحاء زیر استفاده کند:

الف) روی مُد A کد ۷۷۰۰؛ یا

ب) روی مُد A کد ۷۵۰۰ تا نشان دهد مشخصاً در معـرض مداخله ی غیرقانونی قرار دارد؛ و/یا

ج) فعال سازی قابلیت فوریت و/یا اضطرار ADS-B یا ADS-C

د) ارسال پیام اضطراری مناسب از طریق CPDLC.

۲.۲۳.۱.۱ پیشنهاد. - در مکالمات بین واحدهای ATS و هواگردها در شرایط اضطراری، اصول عوامل انسانی باید درنظر گرفته شود.

نکته.- مطالب راهبردی در خصوص اصول عوامل انسانی را می توان در نظام نامه ی آموزش عامل انسانی (سند۹۶۸۳) بافت.

۲.۲۳.۲ وقتی رخداد مداخله ی غیرقانونی در یک هواگرد اتفاق می افتد یا مشکوک به نظر می رسد، واحدهای مراقبت پرواز الزاماً باید سریعاً به نیازهای هواگرد پاسخ دهند. اطلاعات مربوط به انجام ایمن پرواز الزاماً باید به طور مداوم ارسال گردد و اقدام لازم الزاماً باید مبذول شود تا تمامی مراحل پروازی مخصوصاً فرود ایمن هواگرد تسریع گردد.

۲.۲۳.۳ وقتی رخداد مداخله ی غیرقانونی در یک هواگرد اتفاق می افتد یا مشکوک به نظر می رسد، واحدهای مراقبت پرواز الزاماً باید بر طبق دستورالعمل های مورد توافق محلی، سریعاً مقامات مناسب مشخص شده توسط کشور را مطلع کند و اطلاعات لازم را با عامل یا نماینده ی معین او مبادله نماید.

نکته ۱.- یک هواگرد گمراه شده یا شناسایی نشده ممکن است مشکوک به بودن در معرض مداخلهی غیرقانونی شود. ۲.۲۴.۱.۳ را ببینید.

نکته ۲.- دستورالعملهای مربوط به رتق و قتق هواگردهای گمراه شده یا شناسایی نشده در ۲.۲۴.۱ موجود است. نکتـه ۳.- فصـل ۱۵، بخـش ۱۵.۱.۳ سـند PANS-ATM دستورالعملهای جزیی تری مربوط به مداخلهی عیرقانونی را در بر دارد.

### ۲.۲۴ پیشامدها در پرواز

۲.۲۴.۱ هواگردهای گمراه شده یا شناسایی نشده نکته ۱.- عبارات «هواگرد گمراه شده» و «هواگرد شناسـایی نشده» در این پاراگراف معانی زیر را دارند:

هواگرد گمراه شده. *هواگردی که از خط سیر مورد نظر خـود* به شدت منحرف شده یا گزارش میکند که گم شده.

هواگرد شناسایی نشده. هواگردی که عملیاتش در یک ناحیهی داده شده مشاهده یا گزارش شده ولی هویتش مشخص نیست.

نکته ۲.- ممکن است یک هواگرد به طور همزمان توسط یک واحد دیگر همواگرد گمراه شده» و توسط واحد دیگر «شناسایی نشده» به شمار آید.

نکته ۳.- یک هواگرد گمراه شده یا شناسایی نشده، ممکن است مشکوک به مداخلهی غیرقانونی باشد.

۲.۲۴.۱.۱ به محض این که یک واحد سرویسهای ترافیک هوایی از وجود یک هواگرد گمراه شده آگاه می شود، الزاماً باید تمامی اقدامات لازم مندرج در ۲.۲۴.۱.۱.۱ و ۲.۲۴.۱.۱.۲ را انجام دهد تا به آن هواگرد کمک کند تا پروازش را حفاظت نماید.

نکته.- امداد ناوبری توسط یک واحد سرویسهای ترافیک هوایی مخصوصاً وقتی اهمیت پیدا میکند که آن واحد از یک هواگرد گمراه شده یا در شرف گمراه شدن به ناحیهای آگاه میشود که در آن خطر ره گیری یا دیگر خطرات تهدیدکننده ی ایمنیاش، وجود دارد.

۲.۲۴.۱.۱۱ اگر موقعیت هواگرد مجهول باشد واحد سرویسهای ترافیک هوایی الزاماً باید:

الف) تلاش کند تا با هواگرد ارتباط دوطرفه برقرار کند، مگر این که چنین مکالمهای از قبل وجود داشته باشد؛

ب) از تمام ابزارات موجود استفاده کند تا موقعیت هواگرد را تعیین کند؛

ج) دیگر واحدهای ATS را که هواگرد ممکن است به ناحیه ی آنان گمراه شده باشد یا در آینده گمراه شود، مطلع سازد و در این امر، تمامی عواملی که ممکن است در شرایط موجود ناوبری هواگرد را تحت تأثیر قرار دهد، در نظر بگیرد. د) بر طبق دستورالعمل های مورد توافق محلی، واحدهای نظامی مربوطه را مطلع سازد و داده های مربوط طرح پرواز هواگرد گمراه شده و غیره را در اختیار آنان قرار دهد.

ه) از واحدهای اشاره شده در ج) و د) بالا و دیگر هواگردهای در پرواز، برای برقراری ارتباط با هواگرد و تعیین موقعتش، درخواست کمک نماید.

نکته.- ملزومات د) و ه) مربوط به واحدهای مراقبت پرواز مطلع شده برطبق ج) نیز می شود.

۲.۲۴.۱.۱.۲ وقتی موقعیت هواگرد نعیین می شود، واحد سرویس های ترافیک هوایی الزاماً باید:

الف) به هواگرد موقعیتش و اقدامات اصلاحی را گوشزد کند. ب) به فراخور، دیگر واحدهای مراقبت پرواز و نظامی را در جریان اطلاعات مربوط به هواگرد گمراه شده و هرگونه مشورت داده شده به او قرار دهد.

۲.۲۴.۱.۲ به محض این که یک واحد سرویسهای ترافیک هوایی از وجود یک هواگرد شناسایی نشده در ناحیهاش آگاه می شود، اگر بر اساس دستورالعملهای مورد توافق محلی شناسایی آن برای ارایه ی سرویسهای ترافیک هوایی لازم باشد یا مقامات نظامی مربوطه این طور بخواهند، الزاماً باید تلاش کند تا هویت آن را مشخص نماید. بدین منظور، واحد سرویسهای ترافیک هوایی الزاماً باید باتوجه به شرایط، گامهایی مانند زیر را بردارد:

الف) تلاش در جهت برقراری ارتباط دوطرفه با هواگرد؛ ب) پرستش از واحدهای مراقبت پرواز داخل منطقهی اطلاعات پروازی و درخواست کمک از آنها جهت برقراری تماس دوطرفه با هواگرد؛

ج) پرسش از واحدهای مراقبت پرواز مناطق اطلاعات پروازی مجاور و درخواست کمک از آنها جهت برقراری تماس دوطرفه با هواگرد؛

د) تلاش جهت کسب اطلاعـات از هواگردهـای دیگـر حاضـر در ناحیه.

۲.۲۴.۱.۲.۱ واحد مراقبت پرواز الزاماً باید، درصورت لـزوم، بهمحض این که هویت هـواگرد مشخص مـیشـود، واحـد نظامی مربوطه را مطلع سازد.

۲.۲۴.۱.۳ اگر واحد مراقبت پرواز متوجه شود که یک هواگرد گمراه شده یا شناسایی نشده دچار مداخلهی غیرقانونی شده است، برطبق دستورالعملهای مورد توافق محلی، الزاماً باید مقام مربوطه که توسط کشور مشخص شده است سریعاً مطلع گردد.

### ۲.۲۴.۲ رهگیری هواگرد کشوری

۲.۲۴.۲.۱ به محض این که یک واحد مراقبت پرواز در می یابد که یک هواگرد در ناحیه ی تحت مسؤولیتش در حال ره گیری است، الزاماً باید گامهای زیر را، با توجه به شرایط، بردارد:

الف) تلاش درجهت برقراری ارتباط دوطرفه با هواگرد ره گیری شده، از طریق تمام ابزارهای موجود شامل فرکانس رادیویی اضطراری ۱۲۱/۵ مگاهرتز، مگر این که چنین تماسی از قبل وجود داشته باشد؛

ب) آگاهسازی خلبان هواگرد رهگیری شده از عمل رهگیری؛

 ج) برقراری تماس با واحد کنتـرل رهگیـری کـه بـا هـواگرد رهگیری کنـنده در تمـاس دوطـرفه است و اعـلام هـرگـونه اطلاعات دربارهی آن هواگرد،

د) در صورت لزوم، انتقال پیامها بین هواگرد رهگیری کننـده یا واحد کنترل رهگیری و هواگرد رهگیری شده؛

ه) در هماهنگی نزدیک با واحد کنترل ره گیری، انجام هر گونه اقدام لازم جهت تضمین ایمنی هواگرد ره گیری شده. و) آگاه سازی واحدهای مراقبت پرواز مناطق اطلاعات پروازی مجاور، اگر به نظر برسد هواگرد از آن مناطق اطلاعات پروازی گمراه شده است.

۲.۲۴.۲.۲ به محض این که یک واحد مراقبت پرواز درمی یابد که یک هواگرد خارج از ناحیه ی تحت مسؤولیتش در حال ره گیری است، الزاماً باید گامهای زیر را، با توجه به شرایط، بردارد:

الف) به واحد مراقبت پروازی که عمل ره گیری در فضای پرواز او در حال انجام است، اطلاع دهد و این واحد را در جریان اطلاعاتی که به شناسایی آن هواگرد کمک می کند، قرار دهد و از او بخواهد بر طبق ۲.۲۴.۲.۱ عمل نماید؛ ب) انتقال پیامها بین هواگرد ره گیری شده و از سوی دیگر واحد مراقبت پرواز مربوطه، واحد کنترل ره گیری یا هواگرد ره گیری کننده.

### ۲.۲۵ زمان در سرویسهای ترافیک هوایی

۲.۲۵.۱ واحدهای سرویسهای ترافیک هوایی الزاماً باید از زمان هماهنگ جهانی (UTC) استفاده کنند و الزاماً باید زمان را به ساعت و دقیقه و درصورت نیاز ثانیه، بر پایهی ۲۴ ساعت شبانهروز که از نیمه شب آغاز می شود، بیان نمایند. ۲.۲۵.۲ واحدهای سرویسهای ترافیک هوایی الزاماً باید به ساعتهایی مجهز باشند که زمان را به ساعت، دقیقه و ثانیه نشان دهد و از هر موقعیت کاری در آن واحد، بهراحتی دیده شوند.

۲.۲۵.۳ ساعتها و دیگر وسایل زمانسنجی واحدهای مراقبت پرواز، الزاماً باید جهت تضمین برخورداری از دقت ۳± ثانیهی UTC، وارسی شوند. وقتی یک واحد مراقبت پرواز از مکالمات ارتباط دادهای استفاده می کند، ساعتها و دیگر وسایل زمان سنجی، الزاماً باید جهت تضمین برخورداری از دقت ۱± ثانیهی UTC، وارسی شوند.

۲.۲۵.۴ زمان دقیق الزاماً باید از ایستگاهِ زمانیِ استاندارد و اگر ممکن نیست، از واحد دیگری که از چنین ایستگاهی زمان دقیق را گرفته، اخذ گردد.

۲.۲۵.۵ اگر ترتیباتی اتخاذ نشده باشد که خلبان از منابع دیگر، زمان دقیق را بهدست آورد، برجهای کنترل پایگاه هوایی الزاماً باید، قبل از خزش هواگرد برای برخاست، آنرا به خلبان ارایه کنند. بهعلاوه واحدهای سرویسهای ترافیک هوایی الزاماً باید درصورت درخواست، زمان دقیق را به هواگرد ارایه نمایند. زمان الزاماً باید به نزدیکترین نیم دقیقه ارایهشود.

### ۲.۲۶ برقراری ملزومات حمل و عملـکرد پاسخگـرهای گزارش کنندهی فراز فشاری

کشورها الزاماً باید ملزومات حمل و عملکرد پاسخگرهای گزارش کنندهی فراز فشاری را در بخشهای تعریف شدهای از فضای پرواز برقرار کنند.

نکته.- هدف از این تبصره، بهبود مؤثر بودن سرویسهای ترافیک هوایی و سیستم پرهیز از برخورد هوایی است.

### ۲.۲۷ مدیریت ایمنی

۲.۲۷.۱ کشورها الزاماً باید یک برنامه ی ایمنی را مقرر کننـد تا به سطح قابل قبـولی از ایمنـی در ارایـه ی سـرویسهـای ترافیک هوایی برسند.

۲.۲۷.۲ سطح قابل قبول ایمنی، الزاماً باید توسط کشور (ها) تعیین شود.

نکته.- راهبرد برنامهی ایمنی و نیز تعریف سطوح قابل قبول ایمنی، در الصاق (ه) و نظام نامهی مدیریت ایمنی (SMM) (سند ۹۸۵۹) موجود است.

۲.۷.۳ کشورها الزاماً باید به عنوان بخشی از برنامه ی ایمنی خود، از ارایه گر سرویسهای ترافیک هوایی بخواهند که یک سیستم مدیریت ایمنیِ قابل قبول در کشورشان به کار بندد که حداقل:

الف) مخاطرات ایمنی را شناسایی کند؛

ب) اطمینان حاصل کند که اقدامات اصلاحی لازم جهت نگهداشت یک سطح قابل قبول ایمنی صورت می پذیرد؛

ج) به طور پیوسته و منظم سطح ایمنی حاصل شده را مانیتور و ارزیابی کند؛ و

د) هدفِ «بهبود دایم سطح کلی ایمنی» را دنبال نماید. ۲.۲۷.۴ یک سیستم مدیریت ایمنی، الزاماً باید صریحاً ردههای پاسخگویی ایمنی را در ارایه گر سرویسهای ترافیک هوایی تعریف کند، منجمله در مدیریتِ ارشد، یک پاسخگویی مستقیم الزاماً باید تعریف شود.

نکته. - راهبرد سیستم مدیریت ایمنی در نظام نامه ی مدیریت ایمنی (SMM) (سند ۹۸۵۹) و دستورالعملهای مربوطه در PANS-ATM (سند ۴۴۴۴) موجود است.

۲.۲۷.۵ هر تغییر عمده در سیستم ATS که به ایمنی مربوط می شود، شامل کاهش حداقل جداییها یا یک دستورالعمل جدید، الزاماً باید وقتی اجرایی شود که یک ارزیابی ایمنی نشان داده باشد که سطح قابل قبول ایمنی تحقق می یابد و با کاربران نیز مشورت شده باشد. به فراخور، مقام مسؤول الزاماً باید اطمینان حاصل کند که تبصره های کافی برای مانیتور کردنِ بعد از اجرا، مقرر شده است تا اثبات شود که سطح تعریف شده ی ایمنی کماکان محقق می گردد.

نکته.- وقتی به سبب طبیعت تغییر، سطح قابل قبول ایمنی به صورت کمّی قابل بیان نباشد، ارزیابی ایمنی ممکن است به قضاوت عملیاتی تکیه داشته باشد.

### ۲.۲۸ سیستمهای مبنای مشترک

### ۲.۲۸.۱ سیستم مبنای افقی

برای ناوبری هوایی الزاماً باید از سیستم ژئودتیک جهانی- WGS-84) ۱۹۸۴ (شودتیک) به عنوان سیستم مبنای (ژئودتیک) افقی استفاده شود. مختصات جغرافیایی هوانوردی (به صورت طول و عرض جغرافیایی) الزاماً باید در قالب مبنای ژئودتیک WGS-84 گزارش شود.

نکته.- مطالب راهبردی یکپارچه درخصوص 84-WGS در نظام نامه ی سیستم مبنای جهانی-۱۹۸۴ (WGS-84) (*سند ۹۶۷۴) موجود است.* 

#### ۲.۲۸.۲ سیستم مبنای عمودی

الزاماً باید به عنوان سیستم مبنای عمودی برای ناوبری هوایی، از مبنای سطح میانه ی دریا (MSL) که ارایه گر ارتباط بلندا (فراز) از زمین تا سطحی باعنوان ژئوید است، استفاده شود. نکته. – ژئوید به طور جهانی به MSL بسیار نزدیک است و به صورت سطحی هم پتانسیل در پهنه ی جاذبه ی زمین تعریف می شود که بر MSL مختل نشده ای که به طور پیوسته در سرتاسر قاره ها کشیده شده، منطبق است.

#### ۲.۲۸.۳ سیستم مبنای زمانی

۲.۲۸.۳.۱ الزاماً باید از تقویم گریگوری و زمان هماهنگ جهانی (UTC) به عنوان سیستم مبنای زمانی برای ناوبری هوایی استفاده شود.

۲.۲۸.۳.۲ وقتی از یک سیستم مبنای زمانی دیگر استفاده می شود، الزاماً باید در بخش GEN 2.1.2 نشریه ی اطلاعات هوانوردی (AIP)، به آن اشاره گردد.

### ۲.۲۹ مهارت زبان

۲.۲۹.۱ یک ارایه گر سرویسهای ترافیک هوایی الزاماً باید اطمینان حاصل کند که کنترلرهای ترافیک هوایی، زبانهای مورد استفاده در مکالمات رادیوتلفنی را آن گونه که در ضمیمهی ۱ مشخص شده، صحبت و درک می کنند. ۲۹.۲ مگر وقتی که مکالمات بین واحدهای کنترل ترافیک هوایی بر طبق یک زبان مورد توافق دوطرفه انجام می شود، الزاماً باید از زبان انگلیسی برای چنین مکالماتی استفاده شود.

### ۲.۳۰ مقدمات در پیشامدها

مقامات مراقبت پرواز الزاماً باید طرحهای پیشامدی تهیه کنند که در مواقع انقطاع یا انقطاع بالقوه ی سرویسهای ترافیک هوایی و سرویسهای پشتیبان دیگر، در آن فضای پرواز که آنها مسؤول ارایه ی این سرویسها هستند، اجرا شود. این طرحهای پیشامد الزاماً باید با کمک ICAO و در صورت نیاز، با هماهنگی نزدیک مقامات سرویسهای ترافیک هوایی مسؤول برای ارایه ی این سرویسها در بخشهای مجاور فضای پرواز و با کاربران فضای پرواز مربوطه، تدوین گردند. نکته ۱.- مطالب راهبردی مربوط به تدوین، انتشار و اجرای طرحهای پیشامد در الصاق (د) موجود است.

نکته ۲.- طرحهای پیشامد ممکن است شامل یک انحراف موقتی از طرحهای ناوبری هوایی منطقهای تأیید شده باشد؛ در صورت لزوم، این تغییرات از طرف شورای ایکائو، توسط رییس شورا تأیید میشود.

### فصل ۳. سرویس کنترل ترافیک هوایی

### ۳.۱ به کارگیری

سرویس کنترل ترافیک هوایی الزاماً باید:

الف) به تمام پروازهای IFR در کلاسهای فضای پرواز A، B، B، ما و  $^{\rm B}$  .C

ب) به تمام پروازهای VFR در کلاسهای فضای پرواز C،B و C، به تمام پروازهای VFR ویژه؛

د) به تمام ترافیک پایگاه هوایی در پایگاههای هوایی کنترل شده، ارایه شود.

### ۳.۲ ارایهی سرویس کنترل ترافیک هوایی

بخشهای سرویس کنترل ترافیک هوایی که در ۲.۳.۱ شرح داده شد، الزاماً باید توسط واحدهای مختلف زیر ارایه گردد: الف) سرویس کنترل ناحیه ای:

- ۱) توسط یک مرکز کنترل ناحیهای؛ یا
- ۲) جایی که مرکز کنترل ناحیهای دایر نشده، توسط واحد ارایه گر سرویس کنترل تقرب در یک حوزهی کنترل شدهی کنترل شدهی محدود که اساساً برای ارایه ی سرویس کنترل تقرب دایر شده است.

### ب) سرویس کنترل تقرب:

- () وقتی لازم یا مطلوب است که وظایف سرویسِ کنترل تقرب با وظایف سرویس کنتـرل پایگاه هـوایی یـا سرویس کنترل ناحیهای تلفیق گردد، توسط یـک برج کنترل پایگاه هوایی یا مرکز کنترل ناحیهای؛
- ۲) وقتی لازم یا مطلوب است که واحدی مجزا دایر شود، توسط یک واحد کنترل تقرب.

ج) *سرویس کنترل پایگاه هـوایی*: توسـط یـک بـرج کنتـرل پایگاه هوایی.

نکته.- کار ارایهی سرویسهای مشخصه روی پارکینگ، مثلاً سرویس مدیریت پارکینگ، ممکن است به یک بـرج کنتــرل پایگاه هوایی یا یک واحد مجزا واگذار شود.

### ۳.۳ بهره برداری از سرویس کنترل ترافیک هوایی

۳.۳.۱ جهت ارایهی سرویس کنترل ترافیک هوایی، یک واحد کنترل ترافیک هوایی الزاماً باید:

الف) دارای اطلاعات مربوط به جنبش مورد نظر هـر هـواگرد یا تغییرات آن و اطلاعات جاری مربوط به پیشرفت واقعی هر هواگرد باشد؛

ب) از اطلاعات دریافتی موقعیت هواگردهای شناخته شده نسبت به هم را تعیین کند؛

ج) مجوزها و اطلاعاتی به منظور جلوگیری از برخورد هواگردهای تحت کنترلش با هم و تسریع و نگهداشت جریان منظم ترافیک، صادر کند؛

د) در موارد زیر، درصورت لزوم، مجوزها را با واحدهای دیگر هماهنگ کند:

۱) وقتی در غیر این صورت یک هـواگرد ممکـن است بـا
 ترافیکهای تحت کنترل واحدهای دیگر درگیر شود؛

۲) قبل از واگذاری کنترل یک هواگرد به آن واحدهای دیگر. ۳.۳.۲ اطلاعـات مربـوط بـه جنـبش هواگردهـا بـه همـراه ذخیرهی مجوزهای کنترل ترافیک هوایی صـادره بـه آنهـا، الزاماً باید طوری نشان داده شوند که آنالیز سـریع آنهـا بـه منظور نگهداشت یک جریان کارآمد ترافیک هوایی با جدایی کافی بین هواگردها، امکان پذیر باشد.

۳.۳.۳ پیشنهاد.- واحدهای کنترل ترافیک هوایی باید به تجهیزاتی مجهز باشند که پس زمینه ی مکالمات و محیط شنوایی محل کار کنترلر ترافیک هوایی را ضبط کند و دارای قابلیت حفظ اطلاعات ضبط شده تا حداقل ۲۴ ساعت باشد. نکته.- مقررات مربوط به عدم افشای مضبوطات و رونوشت مضبوطات واحدهای کنترل ترافیک هوایی در ضمیمهی ۱۳ بخش ۵.۱۲ موجود است.

۳.۳.۴ مجوزهای صادره توسط واحدهای کنترل ترافیک هوایی الزاماً باید جدایی:

الف) بین تمامی پروازها در کلاسهای فضای پرواز A و B؛

ب) بین پروازهای IFR در کلاسهای فضای پرواز C، D و E؛

ج) بین پروازهای IFR و VFR در کلاس فضای پرواز C؛

د) بین پروازهای IFR و پروازهای VFR ویژه؛

ه) وقتی مقام مجاز مراقبت پرواز مقبرر کرده باشد، بین پروازهای VFR ویژه،

را فراهم کند، مگر درصورت درخواست یک هواگرد و اگر مقام مجاز مراقبت پرواز برای موارد آیتم ب) بالا در کلاسهای فضای پرواز D و E مقرر کرده باشد، یک پرواز ممکن است بدون تأمین جدایی، در بخش مشخصی از پرواز که در شرایط جوی با دید صورت می گیرد، مجاز شود.

۳.۳.۵ یک واحد کنترل ترافیک هوایی، الزاماً بایـد حـداقل از طریق یکی از موارد زیر، جدایی را برقرار کند:

الف) جدایی عمودی، که با تخصیص ترازهای مختلف برگرفته از:

۱) جدول ترازهای کروز مربوطه ی پیوست ۳ ضمیمه ی ۲، یا

۲) جدول تغییر یافته ی ترازهای کروز، وقتی برای پروازهای بالای FL410 برطبق پیوست ۳ ضمیمه ی ۲ مقرر شده باشد،

حاصل می شود، مگر وقتی که در نشریات اطلاعات هوانوردی یا مجوزهای کنترل ترافیک هوایی صادره، خلاف مقررات همبستگی ترازها به خط سیر، عنوان شده باشد؛ ب) جدایی افقی، که از طریق فراهم کردن:

 ۱) جدایی طولی، با دور نگه داشتن هواگردها از هم در طول خط سیرهای یکسان، متقاطع یا مقابل، که در قالب زمان یا فاصله بیان می شود؛ یا

 ۲) جدایی عرضی، با نگهداشتن هواگردها در مسیرهای متفاوت یا نواحی جغرافیایی متفاوت؛

ج) جدایی مرکب، شامل ترکیبی از جدایی عمودی و یکی از انواع دیگر جدایی که در ب) بالا آمد، با حداقلهایی که ممکن است از حداقل هر عنصر در زمانِ اِعمالِ منفرد، کمتر باشد ولی از نصف آن کمتر نیست. جدایی مرکب الزاماً باید تنها بر اساس توافق نامههای ناوبری هوایی منطقهای اعمال شود.

نکته.- مطالب راهبردی مربوط به به کارگیری جدایی عمودی/افقی مرکب در نظام نامه ی طراحی سرویسهای ترافیک هوایی (سند ۹۴۲۶) موجود است.

۳.۳.۵.۱ در سرتاسر فضای پروازای که حداقل جدایی عمودی کاسته ی ۳۰۰ متر (۱۰۰۰ پا) بین و در FL290 و مودی کاسته ی ۳۰۰ متر (۱۰۰۰ پا) بین و در FL410 اعمال می شود، الزاماً باید برنامهای با اساس منطقهای، برای مانیتور کردن کارایی حفظِ بلندا در هواگردهایی که در این ترازها عملیات انجام می دهند، تأسیس شده باشد تا اطمینان حاصل گردد که اجرا و تداوم اعمال این حداقل جدایی عمودی، اهداف ایمنی را محقق می گرداند. پوشش دستگاههای مانیتور کننده ی حفظ بلندا، که در این برنامه ارایه می شوند، الزاماً باید برای مانیتور کردن انواع هواگردهای تمامی عاملینی که در فضای پرواز کردن انواع هملیات انجام می دهند، کافی باشد.

نکته.- تعداد برنامههای مانیتور کنندهی مجزا، باید محدود به حداقل ِلازم برای ارایهی کارآمد سرویسهای مورد نیاز در منطقه باشد.

۳.۳.۵.۲ الزاماً باید از طریق توافقنامههای منطقهای، ترتیباتی جهت به اشتراک گذاری دادههای حاصل از برنامههای مانیتورینگ، اتخاذ گردد.

نکته.- مطالب راهبردی مربوط به جدایی عمودی و مانیتور کردن کارایی حفظ بلنـد/، در نظـام نامهی اجـرای حـداقل

جدایی عمودی ۳۰۰ متر (۱۰۰۰ پا) بین و در FL290 و FL410 رسند *۹۵۷۴) موجود است.* 

### ٣.۴ حداقل جداییها

۳.۴.۱ انتخاب حداقل جدایی برای اِعمال در بخشی از یک فضای پرواز، الزاماً باید به صورت زیر باشد:

الف) حداقل جداییها الزاماً باید از مندرجات PANS-ATM و دستورالعملهای تکمیلی منطقهای که در شرایط موجود قابل به کارگیری است، انتخاب شود، مگر جایی که در آن، سیستمهایی به کار رفته یا شرایطی حاکم است که در پوشش مقررات ایکائو قرار ندارد، که در آن جا، الزاماً باید درصورت نیاز، حداقل جدایی دیگری توسط:

- ۱) مقام مجاز مراقبت پرواز، بعد از مشورت با عاملین،
   برای مسیرها یا بخشهایی از مسیرهایی که در قلمرو
   فضای پرواز یک کشور واقع است؛
- ۲) توافقنامههای ناوبری هوایی منطقهای، برای مسیرها یا بخشهایی از مسیرهایی که روی آبهای آزاد یا روی نواحی با حاکمیت نامعلوم، واقع است،

برقرار شود.

نکته.- جزیبات حداقل جداییهای رایج که توسط ایکائو مقرر شده، در PANS-ATM (سند ۴۴۴۴) و بخش ا دستورالعملهای تکمیلی منطقه ای (سند ۷۰۳۰) موجوداست. ب) وقتی:

- ۱) ترافیک از یک فضای پرواز به فضای پرواز مجاور عبور می کند؛ یا
- ۲) مسیرها از حداقل جدایی به کار رفته در شریط موجود، به مرز مشترک فضاهای پرواز مجاور، نزدیک ترند، انتخاب حداقل جداییها الزاماً باید با مشورت مقامات مجاز مراقبت پرواز که مسؤول ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی در فضاهای پرواز مجاور هستند، صورت گیرد.

نکته. - هدف از این قانون، در درجهی اول، اطمینان از سازگاری در دو طرف خط واگذاری ترافیک و سیس، اطمینان از وجود جدایی کافی بین هواگردهایی که در دوطرف مرز مشترک عملیات انجام میدهند، میباشد.

۳.۴.۲ جزییات حداقل جدایی های انتخاب شده و نواحی به کارگیری آنها، الزاماً باید به:

الف) واحدهای مراقبت پرواز مربوطه؛ و

ب) خلبانها و عاملین، از طریق نشریات اطلاعات هوانوردی، وقتی جدایی بر اساس استفادهی هواگردها از کمکهای ناوبری مشخص، می باشد، اطلاع

داده شود.

### ۳.۵ مسؤولیت کنترل

۳.۵.۱ مسؤولیت کنترل پروازهای منفرد یک پرواز کنترل شده، در هر لحظه، الزامــاً بایــد تنهــا تحــت کنترل یک واحد کنترل ترافیک هوایی باشد.

۳.۵.۲ مسؤولیت کنترل در یک بلوک از فضای پرواز مسؤولیت کنترل تمامی هواگردهایی که در یک بلوک از فضای پرواز عملیات انجام میدهند، الزاماً باید به یک واحد کنترل ترافیک هوایی خاص، محول شدهباشد. بههر حال کنترل یک هواگرد یا گروهی از هواگردها ممکن است به واحدهای کنترل ترافیک هوایی دیگری محول شود، البته به شرط آن که هماهنگی بین همهی واحدهای کنترل ترافیک هوایی مربوطه تضمین شده باشد.

### ۳.۶ واگذاری مسؤولیت کنترل

٣.۶.۱ محل یا زمان واگذاری

مسؤولیت کنترل یک هواگرد الزاماً باید از یک واحـد کنتـرل ترافیک هوایی به واحد دیگر، بهصورت زیر منتقل شود:

۳.۶.۱.۱ بین دو واحد ارایه گر سرویس کنترل منطقهای: الزاماً باید در زمان تخمینی عبور هواگرد از مرز مشترک ناحیهی کنترل شده، تخمین زده شده توسط مرکز کنترل ناحیهایِ دارای کنترل هواگرد، یا در نقطه یا زمان دیگری که بین دو واحد موافقت شده، مسؤولیت کنترل یک هواگرد، از یک واحد ارایه گر سرویس کنترل ناحیهای در یک ناحیهی کنترل شده به واحد ارایه گر سرویس کنترل ناحیهای در یک ناحیهی ناحیهی کنترل شده به واحد ارایه گر سرویس کنترل ناحیهای در یک ناحیه ناحیهی کنترل شده به واحد ارایه گر سرویس کنترل ناحیهای در یک

۳.۶.۱.۲ بین یک واحد ارایه گر سرویس کنتـرل ناحیـهای و یک واحد ارایه گر سرویس کنترل تقرب:

مسؤولیت کنترل یک هواگرد، الزاماً باید از یک واحد ارایه گر سرویس کنترل ناحیهای به یک واحد ارایه گر سرویس کنترل تقرب و بالعکس، در یک نقطه یا زمان مورد موافقت هر دو واحد، واگذار شود.

۳.۶.۱.۳ بین یک واحد ارایه گر سرویس کنترل تقرب و یک برج کنترل پایگاه هوایی:

۳.۶.۱.۳.۱ مواگردهای ورودی. مسؤولیت کنترل یک هـواگرد ورودی، الزاماً باید از واحد ارایه گر سرویس کنترل تقـرب بـه برج کنترل پایگاههوایی منتقلشود، وقتی هواگرد:

الف) در مجاورت پایگاه هوایی است، و:

- ۱) این طور انگاشته می شود که تقرب و فرود در حالتی که زمین در دید است، تکمیل خواهدشد، یا
- ۲) هواگرد به شرایط جوی بادید پیوسته رسیده است، یا
   ب) در یک نقطه یا تراز مشخص شده است که در توافقنامهها
   یا دستورات واحدهای مراقبت پرواز به آن اشاره شده است؛ یا
   ج) فرود آمده است.

نکته.- حتی اگر یک واحد کنترل تقرب وجود داشته باشد، ممکن است با توافق قبلی بین واحدهای مربوطه، جهت ارایهی سرویس کنترل تقرب توسط مرکز کنترل ناحیهای یا برج کنترل پایگاه هوایی، کنترل پروازهای خاصی مستقیماً از مرکز کنترل ناحیهای به برج کنترل پایگاه هوایی و بالعکس واگذار شود.

۳.۶.۱.۳.۲ هواگرد خروجی. واگذاری مسؤولیت کنتـرل یـک هواگرد خروجی از برج کنترل پایگاه هوایی به واحدِ ارایهگـر سرویس تقرب، الزاماً باید در مواقع زیر انجام شود:

الف) وقتی شرایط جوی بادید در مجاورت پایگاه هوایی حاکم است:

- ۱) قبل از زمانی که هواگرد مجاورت پایگاه هوایی را ترک می کند، یا
- ۲) قبل از زمانی که هواگرد به شرایط جوی بادستگاه وارد می شود، یا
  - ۳) در یک نقطه یا تراز از قبل تعیین شده،

آن طور که در توافقنامهها یا دستورات واحد مراقبت پرواز قید شده؛

ب) وقتی شرایط جوی بادستگاه در مجاورت پایگاه هـوایی حاکم است:

- ۱) به محض این که هواگرد از زمین بلند می شود، یا
  - ۲) در یک نقطه یا تراز از قبل تعیین شده،

آن طور که در توافقنامهها یا دستورات واحد مراقبت پرواز قید شده.

نکته. - نکتهی ذیل ۳.۶.۱.۳.۱ را ببینید.

۳.۶.۱.۴ بین موقعیتها/سکتورهای کنترل، در یک واحد کنترل ترافیک هوایی:

مسؤولیت کنترل یک هواگرد الزاماً باید از یک موقعیت/سکتور کنترل به یک موقعیت/سکتور کنترلِ دیگر، در همان واحد کنترل ترافیک هوایی، در یک نقطه، تراز یا زمان مشخص شده در دستورات واحد مراقبت یرواز، واگذار شود.

### ۳.۶.۲ هماهنگی واگذاری

۳.۶.۲.۱ مسؤولیت کنترل یک هـواگرد مطلقـاً نبایـد از یـک واحد کنترل ترافیک هوایی، بدون موافقت واحد پذیرنده، که الزاماً بایـد برطبـق ۳.۶.۲.۲ ، ۳.۶.۲.۲ و ۳.۶.۲.۲ حاصل شود، به دیگری منتقل شود.

۳.۶.۲.۲ واحد واگذارنده ی کنترل الزاماً باید واحد پذیرنده ی کنترل را در جریان بخشهای مربوطه ی طرح پرواز جاری و هر اطلاعات کنترل در خواست شده ی مربوط به واگذاری، قراردهد. ۳.۶.۲.۲.۱ وقتی واگذاری کنترل، با استفاده از دادههای رادار ADS-B انجام می شود، اطلاعات کنترل مربوط به واگذاری، الزاماً باید شامل اطلاعات مربوط به موقعیت و درصورت نیاز، خط سیر و سرعت هواگرد درست قبل از واگذاری، آن طور که در رادار یا B-ADS دیده شده، باشد. واگذاری، آن طور که در رادار یا B-ADS دیده شده، باشد. P.۶.۲.۲.۲ جایی که واگذاری کنترل با استفاده از داده های الزاماً باید شامل موقعیت چهاربعدی و دیگر اطلاعات لازم، باشد. الزاماً باید:

الف) توانایی خود در پذیرش کنترل هواگرد، در شرایط عنوان شده توسط واحد واگذارنده، را نشان دهد، مگر برطبق توافق قبلی بین دو واحد مربوطه، عدم نشان دادن این امر بیانگر پذیرش شرایط عنوان شده باشد، یا این که هر تغییر لازم در آن را نشان دهد؛ و

ب) هرگونه اطلاعات یا مجوز برای بخشهای بعدی پرواز که نیاز است هواگرد در زمان واگذاری داشتهباشد را مشخصنماید. ۳.۶.۲.۴ واحد پذیرنده ی کنترل الزاماً باید وقتی با هواگرد مربوطه تماس دوطرفه ی صوتی و/یا ارتباط دادهای برقرار کرد و کنترل او را برعهده گرفت، واحد واگذارنده ی کنترل را مطلع کند، مگر این که توافق صورت گرفته بین دو واحد کنترل مربوطه، طور دیگری مشخص کرده باشد.

۳.۶.۲.۵ دستورالعملهای هماهنگی قابل اجرا، شامل نقاط واگذاریِ کنترل، الزاماً باید به فراخور، در توافقنامهها و دستورات واحد مراقبت پرواز، موجود باشد.

### ۳.۷ مجوزهای کنترل ترافیک هوایی

مجوزهای کنترل ترافیک هوایی الزاماً بایـد تنهـا بـر پایـهی ملزومات ارایهی سرویس کنترل ترافیک صادر شوند. ۳.۷.۱ مفاد مجوزها

۳.۷.۱.۱ مجوزهای کنترل ترافیک هوایی الزاماً باید نشان گر: الف) شناسهی هواگرد، آنطور که در طرح پـرواز نشـان داده شده است؛

ب) كران مجوز؛

ج) مسير پرواز؛

د) ترازهای پرواز برای سراسر یا بخشی از مسیر و در صورت نیاز تغییرات ترازها،

نکته.- اگر مجوز برای ترازها، تنها بخشی از مسیر را پوشش دهد، به منظ ور اطمینان از تحقق بخش ۲٬۶.۵.۲۲ الف) ضمیمه ی ۲، مهم است که واحد کنترل ترافیک هوایی نقطه ای را مشخص کند که بخش مربوط به ترازهای مجوز، تا آن جا اعتبار دارد.

ه) هرگونه دستورات یا اطلاعات لازم در دیگر موارد، مثل مانورهای تقرب یا خروج، مکالمات و زمان انقضای مجوز، باشند.

نکته.- زمان انقضای مجوز، نشانگر زمانی است که اگر پرواز آغاز نشده باشد، بعد از آن، مجوز خود به خود لغو می شود. ۳.۷.۱.۲ پیشنهاد.- مسیرهای استاندارد ورودی و خروجی و دستورالعملهای مربوط به آنها باید درصورت لزوم، به منظور تسهیل:

الف) جریان ایمن، منظم و سریع ترافیک هوایی؛ ب) تشــریح مســیر و دســتورالعمل در مجوزهــای کنتــرل ترافیک هوایی،

مقرر شود.

نکته.- مواد مربوط به برقراری مسیرهای ورودی و خروجی استاندارد و دستورالعملهای مربوطه در نظام نامهی طراحی سرویسهای ترافیک هوایی (سند ۹۴۲۶) موجود است. ضوابط طراحی در PANS-OPS جلید ۲ (سند ۱۶۸۸) موجود است.

۳.۷.۲ مجوزها برای عبور پروازها از سرعت صوت ۳.۷.۲ مجوز کنترل ترافیک هوایی مربوط به بخش عبور از سرعت صوت در یک پرواز مافوق صوت، الزاماً باید حداقل تا انتهای آن بخش ادامه داشته باشد.

۳.۷.۲.۲ پیشنهاد. - مجوز کنترل ترافیک هوایی مربوط به کاهش سرعت و نزول یک هواگرد از کروز مافوق صوت به پرواز مادون صوت، باید حداقل درطول مرحله ی عبور از سرعت صوت، امکان نزول غیرمنقطع را فراهم کند.

۳.۷.۳ بازخوانی مجوزها و اطلاعات مربوط به ایمنی ۲.۷.۳ کادر پروازی الزاماً باید بخشهای مربوط به ایمنی مجوزها و دستورات کنترل ترافیک هوایی را که به وسیلهی صدا ارسال شدهاند، برای کنترلر ترافیک هرایی، بازخوانی کند. موارد زیر الزاماً باید همیشه بازخوانی شوند: الف) مجوزهای کنترل ترافیک هوایی مربوط به مسیر؛

ب) مجوزها و دستورات جهت ورود به، فرود روی، خروج از، توقف نزدیک، قطع و حرکتِ خلاف جهت رویِ باند؛ و ج) باند قابل استفاده، تنظیمات ترازیابی، کدهای SSR، دستورات مربوط به تراز، راستا و سرعت و همچنین هوای خوانده شده توسط کنترلر یا ATIS، ترازهای گذار.

۳.۷.۳.۱.۱ دیگر مجوزها یا دستورات، ازجمله مجوزهای شرطی، الزاماً باید بهنعوی که صریحاً نشان دهد فهمیده شده اند و برطبق آنها عمل خواهدشد، بازخوانی یا تأییدشوند. ۳.۷.۳.۱.۲ کنترلر الزاماً باید به بازخوانی گوش دهد تا مطمئن شود که مجوز یا دستور، توسط کادر پروازی، به یکپارچگی تأیید شده و درصورت وجود هرگونه اختلاف، سریعاً آن را اصلاح کند.

۳.۷.۳.۲ مگر وقتی مقام مجاز مراقبت پرواز معین کرده باشد، بازخوانی صوتی پیامهای CPDLC مطلقاً نباید خواسته شود.

نکته.- دستورالعملها و مقـررات مربـوط بـه تبـادل و تأییـد پیـامهـای CPDLC در جلـد ۲ ضـمیمهی ۱۰ و فصـل ۱۴ PANS-ATM موجود است.

#### ۳.۷.۴ هماهنگی مجوزها

یک مجوز کنترل ترافیک هوایی الزاماً باید بین واحدهای کنترل ترافیک هوایی هماهنگ شود تا سراسر مسیر یک هواگرد یا بخش مشخصی از آنرا به ترتیبی که در زیر می آید، بپوشاند:

۳.۷.۴.۱ در موارد زیر یک هواگرد الزاماً باید برای سراسر مسیر تا اولین پایگاه هوایی موردنظر برای فرود مجاز شود: الف) وقتی این امکان وجود دارد که قبل از خروج، مجوز بین تمام واحدهایی که هواگرد در کنترل آنها قرار خواهد گرفت، هماهنگ شود، یا

ب) وقتی اطمینان معقولی وجود دارد که هماهنگی قبلی با واحدهایی که هواگرد در آینده، تحت کنترلشان قرار خواهد گرفت، صورت خواهد پذیرفت.

نکته.- وقتی مجوزی صادر میشود که به منظور تسریع خروج ترافیک، تنها بخش آغازین پرواز را میپوشاند، مجوز مسیر بعدی مطابق با مفاد فوق خواهد بود، حتی اگر اولین پایگاه هوایی موردنظر برای فرود، تحت حاکمیت یک مرکز کنترل ناحیهای قرار داشته باشد که صادر کنندهی مجوز مسیر نیست.

۳.۷.۴.۲ وقتی هماهنگی گفتهشده در ۳.۷.۴.۱ حاصل نشده یا پیشبینی میشود که حاصل نشود، هواگرد الزاماً باید تنها به نقطهای مجاز شود که اطمینان معقولی وجود دارد

هماهنگی برای آن صورت خواهد گرفت؛ قبل از رسیدن به این نقطه یا روی آن نقطه، هواگرد الزاماً باید مجوز بعدی یا دستورات ایستایی را، به فراخور، دریافت کند.

۳.۷.۴.۲.۱ وقتی مقام مجاز مراقبت پرواز مقرر کردهباشد، هواگردها الزاماً باید، بهمنظور دریافت یک مجوز پایینرود، قبل از نقطهی واگذاری کنترل، با یک واحد کنترل ترافیک هوایی پایینرود تماس بگیرند.

۳.۷.۴.۲.۱.۱ هواگردها الزاماً باید در حین دریافت یک مجـوز پایین رود، تماس دوطرفـهی لازم بـا واحـد کنتـرل ترافیـک هوایی جاری خود را حفظ کنند.

۳.۷.۴.۲.۱.۲ مجوزی که بهعنوان مجوز پایینرود صادر میشود، الزاماً باید پایینرودی بودنش بهوضوح برای خلبان قابل تشخیص باشد.

۳.۷.۴.۲.۱.۳ مجوزهای پایینرود، اگر هماهنگ نشده باشند، مطلقاً نباید در هیچ فضای پرواز، پروفایل اصلی پرواز را تحت تأثیر قرار دهند، مگر آن که مربوط به واحد کنترل ترافیک هواییای باشند که خود مسؤول صدور مجوز پایینرود است. نکته. ملزومات مربوط به اعمال سرویس صدور مجوزهای پایینرود، در جلد ۲ ضمیمهی ۱۰ موجود است. مطالب راهبردی در نظام نامه ی اعمال ارتباط دادهای در مراقبت پرواز (سند ۹۶۹۴) موجود است.

۳.۷.۴.۲.۱.۴ پیشنهاد. - اگر امکان داشته باشد و اگر جهت تسهیل صدور مجوزهای پایینرود از مکالمات ارتباط دادهای استفاده شود، مکالمات دوطرفهی صوتی بین خلبان و واحد کنترل ترافیک هوایی ارایه کنندهی مجوز پایینرود نیز باید وجود داشته باشد.

۳.۷.۴.۳ وقتی یک هواگرد قصد دارد از یک پایگاه هـوایی در یک ناحیهی کنترلشده خارج شود و در زمانی کمتـر از ۳۰ دقیقه (یا زمان دیگری کـه بـین دو مرکـز کنتـرل ناحیـهای توافق شده) به ناحیـهی کنتـرلشـدهی دیگـری وارد شـود، هماهنگی با مرکز کنترل ناحیهای بعدی الزامـاً بایـد قبـل از صدور مجوز خروج، انجامشود.

۳.۷.۴.۴ وقتی یک هواگرد قصد دارد یک ناحیه ی کنترل شده را برای پرواز در خارج از فضای پرواز کنترل شده ی کند و سپس مجدداً به همان ناحیه یا ناحیه ی کنترل شده ی دیگری وارد شود، یک مجوز از نقطه ی خروج تا اولین پایگاه هوایی مورد نظر برای فرود، ممکن است صادرشود. این مجوز یا بازنگری در آن، الزاماً باید تنها در بخشهایی از پرواز عمال شود که در فضای پرواز کنترل شده انجام می شود.

۳.۷.۵ مدیریت شارش ترافیک هوایی

۳.۷.۵.۱ مدیریت شارش ترافیک هوایی (ATFM) الزاماً باید در فضای پروازی که در آن گاهگاه تقاضای ترافیک از ظرفیت اعلامی سرویسهای کنترل ترافیک هوایی مربوطه بیشتر می شود یا انتظار می رود که بیشتر شود، به اجرا در آید. نکته. - ظرفیت سرویسهای کنترل ترافیک هوایی مربوطه، معمولاً توسط مقام مجاز مراقبت پرواز اعلام می شود.

۳.۷.۵.۲ پیشنهاد. 
ATFM باید بر پایدی توافقات ناوبری هوایی محلی یا به فراخور، از طریق توافقات چندجانبه، به اجرا در آید. این توافقات باید مقرراتی برای دستورالعملهای مشترک و روشهای مشترک برای تعیین ظرفیت فراهمآورند. ۸۳.۷.۵ وقتی بر یک واحد کنترل ترافیک هوایی آشکارگردد که ترافیکی افزون بر ترافیکِ ازقبل پذیرفته شده، را در یک بازهی زمانی و در یک محل یا ناحیهی خاص، نمی تواند جای دهد، آن بازهی زمانی و در یک نرخ خاص می تواند جای دهد، آن واحد الزاماً باید این موضوع را در صورت وجود یک واحد محل یا ناحیه کادر پروازی و عاملین هواگردهایی که به مقصد چنین برساند. کادر پروازی و عاملین هواگردهایی که به مقصد چنین محل یا ناحیه ای پرواز می کنند نیز الزاماً بایداز تأخیر پیشبینی شده یا محدودیتهایی که اعمال خواهدشد، آگاه شوند.

نکته.- معمولا، درصورت وجود یک واحد مدیریت شارش ترافیک هـوایی، عـاملین مربوطـه قبـل از تحمیـل هرنـوع محدودیت، توسط آن واحد، با خبر میشوند.

### ۳.۸ کنترل اشخاص و خودروها در پایگاههای هوایی

۳.۸.۱ حرکت اشخاص یا خودروها، ازجمله هواگردهای بکسلشده روی ناحیهی مانور یک پایگاههوایی، الزاماً باید توسط برج کنترل پایگاه هوایی کنترل شود تا از بروز مخاطره برای آنها یا هواگردهای درحال فرود، خزش یا برخاست جلوگیری به عمل آید.

۳.۸.۲ در شرایطی که دستورالعمل دیدِ کم درحال اجراست: الف) اشخاص و خودروهایی که در ناحیهی مانور یک پایگاه هوایی عملیات انجام میدهند، الزاماً باید محدود به حداقل تعداد لازم باشند و الزاماً باید وقتی ردهی ۲ یا ۳ عملیات بادستگاه دقیق دنبال می شود، توجه ویـژهای به ملزومات حفاظت از نواحی حساس ILS/MLS معطوف گردد؛

ب) باتوجه به مفاد ۳.۸.۳ حداقل جدایی بین خودروها و هواگردهای در حال خرش، الزاماً باید با درنظر گرفتن دستگاههای کمکی موجود، به میزان تعیین شده توسط مقام مجاز مراقبت پرواز باشد؛

ج) وقتی مشتر کاً عملیات بادستگاه دقیق رده های ۲ یا ۳ LS و MLS در یک باند واحد انجام می شود الزاماً باید، نواحی حساس و بحرانی ILS یا MLS که دارای محدودیت بیشتری می باشند، محافظت شوند.

نکته.- دورهی زمانی اعمال دستورالعملهای دید کم، برطبق دستورات واحد مراقبت پرواز تعیین می گردد. راهبرد عملیات دید کم در یک پایگاه هوایی در نظام نامهی سیستمهای کنترل و راهبرد جنبشهای سطحی (SMGCS) (سند ۱۹۲۶) موجود است.

۳.۸.۳ خودروهای اضطراری که به کمک یک هواگرد آسیب دیده می شتابند، الزاماً باید بر تمامی ترافیکهای سطحی دیگر حق تقدم داشته باشند.

۳.۸.۴ با توجه به مفاد ۳.۸.۳ خودروها روی ناحیه ی مانور، الزاماً باید از قوانین زیر پیروی کنند:

الف) خودروها و بکسل کنندههای هواگردها، الزاماً باید به هواگردهای درحال فرود، برخاست یا خزش، راه دهند؛

ب) خودروها الزاماً باید به خودروهای دیگر که هواگردی را بکسل میکنند، راه دهند؛

ج) خودروها الزاماً باید برطبق دستورات واحد مراقبت پـرواز،
 به دیگر خودروها راه دهند؛

د) على رغم مفاد الف)، ب) و ج) بالا، خودروها و بكسل كنندههاى هواگردها الزاماً بايد از دستورات صادره توسط برج كنترل يايگاه هوايى، تبعيت كنند.

### ۳.۹ ارایهی رادار و ADS-B

پیشنهاد.- سیستمهای زمینی رادار و ADS-B باید نمایش گر هشدارها و اخطارهای مربوط به ایمنی باشند؛ ازجمله هشدار تداخل، پیشبینی تداخل، اخطار حداقل فراز ایمن و تکرار غیرعمدی کدهای SSR

### ۳.۱۰ استفاده از رادار جنبش سطحی (SMR)

پیشنهاد. - در نبود مشاهدهی عینی تمام یا بخشی از ناحیهی مانور یا جهت تکمیل آن، رادار جنبش سطحی (SMR) که برطبق مفاد جلد ۱ ضمیمهی ۱۴ ارایه میشود یا دیگر تجهیزات نظارتی مناسب، باید به کار گرفته شوند تا: الف) جنبش هواگردها و خودروهای ناحیهی مانور، مانیتور شود؛

ب) به خلبانها و رانندگان خودروها، اطلاعات هدایتی ارایه شود؛ و ج) به منظور جنبش کارآمد و ایمن هواگردها و خودروها در ناحیهی مانور، مشاوره و کمک ارایه شود.

نکته.- برای راهبرداستفاده از SMR نظامنامه ی سیستمهای کنترل و راهبرد جنبشهای سطحی (SMGCS) (سند ۹۴۷۶)، سیستمهای پیشرفته ی کنترل و راهبرد جنبشهای سطحی (A-SMGCS) (سند ۹۸۳۰) و نظامنامه ی طراحی سرویسهای ترافیک هوایی (سند ۹۸۳۶) را ببینید.

# فصل ۴. سرویس اطلاعات پرواز

### ۴.۱ به کارگیری

۴.۱.۱ سرویس اطلاعات پرواز الزاماً باید به تمامی هواگردهایی که احتمالاً برای آنان مفید واقع می شود و نیز: الف) به آنها سرویس کنترل ترافیک هوایی ارایه می شود؛ یا برای واحدهای مراقبت پرواز شناخته شدهاند، ارایه گردد.

نکته.- سرویس اطلاعات پرواز، خلبان حاکم را از هیچیک از مسؤولیتهایش معاف نمی کند و خلبان حاکم ملزم است تصمیم نهایی را مبنی بر هر تغییر پیشنهادی در طرح پرواز اتخاذ نماید.

۴.۱.۲ جایی که واحدهای مراقبت پرواز هردو سرویس کنترل ترافیک هوایی و اطلاعات پرواز را ارایه می کنند، اگر ارایهی سرویس کنترل ترافیک هوایی ایجاب کند، ارایهی سرویس کنترل ترافیک هوایی الزاماً باید بر ارایهی سرویس اطلاعات پرواز اولویت داشته باشد.

نکته.- مشخص شدهاست که در برخی شرایط، هواگردها در تقرب نهایی، فرود، برخاست و اوج گیری ممکن است نیاز به دریافت سریع اطلاعاتی ضروری، بهجز اطلاعات مربوط به ارایهی سرویس کنترل ترافیک هوایی داشته باشند.

### ۴.۲ هدف از سرویس اطلاعات پرواز

۴.۲.۱ سرویس اطلاعات پرواز، الزاماً باید شامل ارایهی اطلاعات مرتبط زیر باشد:

الف) اطلاعات SIGMET و AIRME۲؛

ب) اطلاعات مربوط به فعالیتهای آتشفشانی قبل از فوران،
 فورانهای آتشفشانی و ابرهای خاکسترهای آتشفشانی؛
 ج) اطلاعات مربوط به آزادسازی مواد رادیواکتیو یا مواد شیمیایی سَمّی در جو؛

د) اطلاعات مربوط به تغییرات در پایایی کمکهای ناوبری؛
 ه) اطلاعات مربوط به تغییر در شرایط پایگاههای هوایی و تجهیزات آنها، ازجمله اطلاعات مربوط به وضعیت نواحی جنبش پایگاه هوایی، وقتی از برف، یخ یا عمق چشمگیری از

آب متأثر شدهاند؛

و) اطلاعات مربوط به بالنهای بدون سرنشین؛

و هر اطلاعات دیگری که احتمالاً بر ایمنی تأثیرگذار است. ۴.۲.۲ سرویس اطلاعات پرواز که به پروازها ارایه می شود، الـزاماً باید علاوه بر مـوارد ۴.۲.۱ شامل اطـلاعات مـربوط به

موارد زیر باشد:

الف) شرایط جوی گزارش یا پیش بینی شده در پایگاه های هوایی مبدأ، مقصد و یدکی؛

ب) مخاطرات برخورد، برای هواگردهایی که در کلاسهای فضای پرواز F، E، D، C و G عملیات انجام میدهند؛

ج) برای پروازهای بر روی آب، در حد امکان و اگر خلبان بخواهد، هرگونه اطلاعات موجود مانند نشانِ خطاب رادیویی، موقعیت، خط سیر حقیقی، سرعت و غیرهی آبروهای سطحی در ناحیه.

نکته ۱.- اطلاعات ب)، شامل تنها هواگردهای شناخته شده ای که حضورشان ممکن است مخاطرهای برای هواگردهای مطلع شده به شمار آید، گاه ناقص خواهد بود و سرویسهای ترافیک هوایی نمی توانند مسؤولیت صدور آنها را در همهی مواقع با درستی لازم بر عهده بگیرند.

نکته ۲.- وقتی نیاز است که اطلاعات مخاطره ی برخورد ارایه شده برطبق ب) تکمیل شود، یا درصورت قطع موقت سرویس اطلاعات ترافیکی توسط هواگرد ممکن است در فضاهای پرواز معینی به کار رود. راهبرد پخش اطلاعات ترافیکی توسط هواگرد و دستورالعمل های عملیاتی مربوطه، در الصاق (ج) موجود است.

۴.۲.۳ پیشنهاد. - واحدهای مراقبت پرواز باید در سریع ترین زمان ممکن، گزارشات هوایی ویژه را به دیگر هواگردهای مربوطه، دفتر هواشناسی مرتبط و دیگر واحدهای مراقبت پرواز مربوطه ارسال کنند. ارسال به هواگردها باید برای یک زمان معین مورد توافق بین مقامات سرویسهای ترافیک هوایی و هواشناسی مربوطه ادامه یابد.

۴.۲.۴ سرویس اطلاعات پرواز ارایه شده به پروازهای VFR الزاماً باید علاوه بر موارد ۴.۲.۱، شامل ارایهی اطلاعات ترافیکی و جوی موجود در طول مسیر پرواز باشد که احتمال میرود عملیات تحت قواعد پرواز با دید را غیر ممکن کنند.

### ۴.۳ اطـلاعـات پـراکنـی در سـرویـس اطـلاعـات پـرواز عملیاتی

۴.۳.۱ به کارگیری

۴.۳.۱.۱ اطلاعات جوی و عملیاتیِ مربوط به کمکهای ناوبری و پایگاههای هـوایی کـه در در سـرویس اطلاعـات پـرواز می آیند، الزاماً باید، هنگامی که موجود هستند، در یک قالـب یکپارچهی عملیاتی ارایه گردند.

۴.۳.۱.۲ پیشنهاد.- جایی که پیامهای عملیاتی اطلاعات پرواز به طور یکپارچه به هواگردها ارسال می شود، باید شامل

مفاد و اگر مشخص شده باشد، به ترتیبِ مُصَرح برای مراحل مختلف پرواز باشند.

۴.۳.۱.۲ پیشهاد.-اطبلاعهات پراکنه در سرویه اطبلاعهات پرواز عملیاتی \*، درصورت ارایه شدن، باید شهامل پیهامههای دارای اطلاعهات یکپارچه ی مربوط به عناصر عملیاتی و جوی منتخب و مناسب با مراحه مختلف پرواز باشند. این اطلاعات پراکنیها باید در سه بخش اصلی HF و ATIS مورت پذیرند.

۴.۳.۱.۴ استفاده از پیامهای OFIS در ارسالات درخواست/یاسخ هدفمند

وقتی خلبان درخواست کند، پیام(های) قابل اجرای OFIS الزاماً باید توسط واحد مراقبت پرواز مناسب ارسال گردد.

۴.۳.۲ اطلاعات پراکنی در سرویس اطلاعات پرواز عملیاتی HF

۴.۳.۲.۱ پیشنهاد.-اطـالاعـات پراکنی در سرویس اطلاعات پرواز عملیـاتی HF بایـد وقتـی در توافقـات نـاوبری هـوایی منطقهای ملزوماتی تعیین شده است، ارایه گردد.

۴.۳.۲.۲ پیشنهاد. - وقتی این اطلاعات پراکنیها ارایه می گردد:

الف) اطلاعات باید برطبق ۴.۳.۲.۵ و به فراخور، باتوجه به توافقات ناوبری هوایی منطقه ای باشد؛

ب) پایگاههای هواییای که گزارشات و پیشبینیهای آنها ارایه میشود، باید آن طور که در توافقات ناوبری هوایی منطقهای تعیین شده، باشند؛

ج) ترتیب زمانی ایستگاههای شرکت کننده در این اطلاعات پراکنیها باید باید آن طور که در توافقات ناوبری هوایی منطقهای تعیین شده، باشد؛

د) پیام اطلاعات پراکنی در سرویس اطلاعات پرواز عملیاتی HF باید با نگاهی بر کارایی انسان صورت گیرد. پیام در این اطلاعات پراکنی، نباید طولانی تر از زمان تعیین شده در توافقات ناوبری هوایی منطقه ای باشد، درعین حال خوانایی نباید فدای سرعت در ارسال گردد.

نکته.- مطالب راهبردی در زمینهی کارایی انسان را می توان در نظام نامهی آموزشی عوامل انسانی (سند ۹۶۸۳) یافت.

ه) هر پیام پایگاه هوایی باید با نام پایگاه هواییای که پیام به او مربوط می شود، شناسانده شود؛

و) وقتی اطلاعاتی در زمان مقتضی جهت اطلاعات پراکنی، دریافت نشد، آخرین اطلاعات ِ موجود، باید به همراه زمان مشاهده گنجانده شود؛

ز) درصورتی که تکرارِ کامل پیام اطلاعات پراکنی، در زمانِ باقی مانده ی اختصاص داده شده به یک استگاه، امکان پذیر باشد، این امر باید انجام گیرد؛

ح) اطلاعات در این اطلاعات پراکنی باید وقتی تغییر مهمی روی میدهد، سریعاً به روز شود؛ و

ط) پیام اطلاعات پراکنی در سرویس اطلاعات پرواز عملیاتی HF باید آنطور که کشور تعیین کرده، آماده و پخش شود.

۴.۳.۲.۳ پیشنهاد.- جهت تهیه و اقتباس شکل مناسبتری از کلام برای استفاده ی بین المللی در مکالمات رادیوتلفنی هوانوردی، اطلاعات پرواز عملیاتی HF مربوط به پایگاههای هوایی که برای استفاده در سرویسهای هوایی بین المللی به کار میرود، باید به زبان انگلیسی موجود باشد.

۴.۳.۲.۴ پیشنهاد. - وقتی اطلاعات پراکنی در سرویس اطلاعات پرواز عملیاتی HF در بیش از یک زبان موجود است، برای هر زبان، باید از یک کانال مجزا استفاده شود.

۴.۳.۲.۵ پیشنهاد.- پیامهای اطلاعات پراکنی در سرویس اطلاعات پرواز عملیاتی HF باید شامل اطلاعات زیر به ترتیب مشخص شده یا آن طور که در توافقات ناوبری هوایی منطقه ای مشخص شده، باشد:

الف) اطلاعات جوی در-مسیر

اطلاعات مربوط به پدیده های جوی مهم در-مسیر باید به شکل SIGMET آن طور که در ضمیمه ی ۳ مشخص شده، باشد.

ب) اطلاعات پایگاه هوایی شامل:

۱) نام پایگاه هوایی؛

۲) زمان مشاهده؛

٣) اطلاعات عملیاتی ضروری؛

۴) سمت و سرعت باد سطحی؛ به فراخور، بیشینهی سرعت باد؛

۵) دید و به فراخور، بُرد دیداری باند (RVR)؛ \*

ع) شرایط جوی موجود؛ \*

٧) ابر زیر ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ پا) یا زیر بلندترین حداقل

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> این عناصر وقتی شرایط مصرح در PANS-ATM (سند ۴۴۴۴) فصل ۱۱ موجود است، با عبارت CAVOK جایگزین میشوند.

<sup>\*</sup> OFIS

فراز سکتور، هرکدام بیشتر است، کومولونیمبوس؛ اگر آسمان تیره است، دید عمودی درصورت وجود؛ \* و ۸) پیش بینی پایگاه هوایی

> ۴.۳.۳ اطلاعات پراکنی در سرویس اطلاعات یرواز عملیاتی VHF

۴.۳.۳.۱ **پیشنهاد**.- پیامهای اطلاعات پراکنـی در سـرویس اطلاعات پرواز عملیاتی VHF باید آن طـور کـه در توافقــات ناوبری هوایی منطقهای مشخص شده، ارایه شود.

۴.۳.۳.۲ پیشنهاد.- وقتی این اطلاعات پراکنی ها ارایه می شود: الف) پایگاه های هواییای که گزارشات و پیش بینی های آن ها ارایه می شود، باید آن طور که در توافقات ناوبری هوایی منطقه ای تعیین شده، باشند؛

ب) هر پیام پایگاه هوایی باید با نام پایگاه هواییای که پیام به او مربوط می شود، شناسانده شود؛

ج) وقتی اطلاعاتی در زمان مقتضی جهت اطلاعـات پراکنـی، دریافت نشد، آخرین اطلاعات ِ موجود، باید بـه همـراه زمـان مشاهده گنجانده شود؛

د) اطلاعات پراکنی باید ممتد و مکرر باشد؛

ه) پیام اطلاعات پراکنی در سرویس اطلاعات پرواز عملیاتی ۷HF باید با نگاهی بر کارایی انسان صورت گیرد. پیام در این اطلاعات پراکنی، نباید در صورت امکان طولانی تر از ۵ دقیقه باشد، درعین حال خوانایی نباید فدای سرعت در ارسال گردد.

نکته.- مطالب راهبردی در زمینهی کارایی انسان را می توان در نظام نامهی آموزشی عوامل انسانی (سند ۹۶۸۳) یافت. و) پیام اطلاعات پراکنی باید بر پایه ی یک زمان بندی مشخص شده در توافقات ناوبری هوایی منطقهای به روز شود؛ بهعلاوه باید درصورت بروز یک تغییر مهم، سریعاً به روز شود؛ ز) پیام اطلاعات پرواز عملیاتی در سرویس اطلاعات پرواز عملیاتی VHF باید توسط مناسب ترین واحد (های)ی که کشور تعیین کرده، آماده و پخش شود.

۴.۳.۳.۳ پیشنهاد. - جهت تهیه و اقتباس شکل مناسبتری از کلام برای استفاده ی بین المللی در مکالمات رادیـوتلفنی هوانوردی، اطـلاعـات پراکنـی در سـرویس اطلاعـات پـرواز عملیاتی VHF مربوط به پایگاههای هوایی که برای اسـتفاده در سرویسهای هوایی بین المللی به کـار مـیرود، بایـد بـه زبان انگلیسی موجود باشد.

۴.۳.۳.۴ پیشنهاد.- وقتی اطلاعات پراکنی در سرویس اطلاعات پرواز عملیاتی VHF در بیش از یک زبان موجود است، برای هر زبان، باید از یک کانال مجزا استفاده شود.

۴.۳.۳.۵ پیشنهاد.- پیامهای اطلاعات پراکنی در سرویس اطلاعات پرواز عملیاتی VHF باید شامل اطلاعات زیر به ترتیب مشخص شده، باشد:

الف) نام پایگاه هوایی؛

ب) زمان مشاهده؛

ج) باند مورد استفاده برای فرود؛

د) شرایط مهم سطح باند، به تناسب، عملکرد ترمز؛

ه) به تناسب، تغییر در وضعیت عملیاتی کمکهای ناوبری؛

و) به تناسب، تأخير ايستايي؛

ز) سمت و سرعت باد سطحی، به تناسب، بیشینه ی سرعت باد؛

ح) دید و به فراخور، بُرد دیداری باند (RVR)؛

ط) شرایط جوی موجود؛ \*

ی) ابر زیـر ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ پا) یا زیـر بلنـدترین حـداقل فراز سکتور، هرکدام بیشتر است، کومولونیمبوس؛ اگر آسمان تیره است، دید عمودی درصورت وجود؛\*

ک) دمای هوا؛ 🛇

ل) دمای نقطه ی شبنم؛ <sup>©</sup>

م) تنظیم فرازیایی QNH؛ 🎙

ن) اطلاعات تکمیلی مربوط به شرایط جوی با اهمیت بـرای عملیات و درصورت نیاز باد قیچی؛

س) وقتی موجود است، پیشبینی گرایشی، و

ع) ذکر پیامهای SIGMET جاری.

۴.۳.۴ اطلاعات پراکنی در

سرویس خودکار اطلاعات پایانه - صوتی (Voice-ATIS) ۴.۳.۴.۱ اطلاعـات پراکنـی در سـرویس خودکـار اطلاعـات پایانـه - صـوتی (Voice-ATIS) الزامـاً بایـد در پایگـاههـای هواییای ارایهشود که نیاز است تا بار مکالماتی روی کانالهای ارتباطی زمین-هوای VHF مراقبـت پـرواز کـاهش یابـد کـه درصورت ارایه شدن، باید شامل موارد زیر باشد:

الف) یک اطلاعات پراکنی برای هواگردهای ورودی؛ یا

ب) یک اطلاعات پراکنی برای هواگردهای خروجی؛ یا

ج) یک اطلاعات پراکنی برای هواگردهای ورودی و خروجی؛
 یا

د) دو اطلاعات پراکنی به ترتیب برای هواگردهای ورودی و خروجی در پایگاههای هواییای که طول اطلاعات پراکنی برای هواگردهای ورودی و خروجی بیش از حد طولانی میشود.

<sup>\*</sup> این عناصر وقتی شرایط مصرح در PANS-ATM (سند ۴۴۴۴) فصل ۱۱ موجود است، با عبارت CAVOK جایگزین می شوند.

<sup>♦</sup> آن طور که در توافقات ناوبری هوایی منطقهای تعیین شده.

۴.۳.۴.۲ درصورت امکان، الزاماً باید از یک فرکاس مجزای VHF برای اطلاعات پراکنی در سرویس خودکار اطلاعات پایانه – صوتی استفاده شود. اگر یک فرکانس مجزا موجود نباشد، این ارسال میتواند روی کانال(های) صوتی مناسب ترین دستگاه کمک ناوبری پایانه، ترجیحاً یک VOR انجام شود، به شرطی که برد و خوانایی کافی باشد و شناسه ی دستگاه کمک ناوبری در امتداد این ارسال وجود داشته باشد تا دومی محو نشود.

۴.۳.۴.۳ اطلاعات پراکنی در سرویس خودکار اطلاعات پایانهصوتی مطلقاً نباید روی کانال صوتی یک ILS ارسال شود.
۴.۳.۴.۴ وقتی سرویس خودکار اطلاعات پایانه- صوتی به کار
می رود، اطلاعات پراکنی الزاماً باید ممتد و مکرر باشد.
۴.۳.۴.۵ اطلاعات درحال پراکنده شدن حاوی اطلاعات
مربوط به تقرب، فرود و برخاست که به هواگرد ارایه می شود،
الزاماً باید سریعاً به اطلاع واحد(های) مراقبت پرواز مربوطه،
اگر خود تهیه کننده ی پیام نباشند، برسد.

نکته.- ملزومات ارایهی ATIS که هم در Voice-ATIS و هم در D-ATIS به مم در D-ATIS به کار میرود در ۴.۳.۶ زیر موجود است. ۴.۳.۴ اطلاعات پراکنی Voice-ATIS در فرودگاههای معین برای استفاده ی سرویسهای هوایی بینالمللی الزاماً باید حداقل به زبان انگلیسی موجود باشد.

۴.۳.۴.۷ **پیشنهاد**.- وقتی Voice-ATIS در بیش از یک زبان موجود است، برای هر زبان، باید از یک کانـال مجـزا استفاده شود.

Voice-ATIS پیشنهاد.-اطلاعات پراکنی در پیام ۴.۳.۴.۸ باید درصورت امکان، از ۳۰ ثانیه تجاوز نکند، درعین حال خوانایی نباید فدای سیگنال خوانایی نباید فدای سیگنال شناسایی دستگاه کمک ناوبری به کاررفته در ارسال ATIS گردد. پیام اطلاعات پراکنی ATIS باید با نگاهی بـر کـارایی انسان صورت پذیرد.

نکته.- مطالب راهبردی در زمینهی کارایی انسان را می توان در نظام نامهی آموزشی عوامل انسانی (سند ۹۶۸۳) یافت.

> ۴.۳.۵ سرویس خودکار اطلاعات پایانه-ارتباط دادهای (D-ATIS)

می Voice-ATIS موجود میشود، اطلاعات آن دو الزاماً باید، هم از نظر محتوا و هم از نظر شکل، همانند اطلاعات پراکنی در Voice-ATIS باشد. نظر شکل، همانند اطلاعات پراکنی در ۴.۳.۵.۱.۱ جایی که اطلاعات هواشناسیِ حال حاضر گنجانده شده ولی دادهها در چارچوب پارامترهای ضوابطِ تغییرات مهم، باقی می مانند، جهت حفظ یک عنوان واحد، الزاماً باید

محتویات را یکسان در نظر گرفت.

نکته.- ضوابط تغییرات مهم در ۲.۳.۲ پیوست ۳ ضمیمهی ۳ موجود است.

۴.۳.۵.۲ جایی که D-ATIS مکمل Voice-ATIS موجـود میشود و ATIS باید بهروز شود، D-ATIS و Voice-ATIS الزاماً باید همزمان بهروز شوند.

نکته.- مطالب راهبردی مربوط به D-ATIS در نظام نامه ی اعمال ارتباط داده ای در مراقبت پرواز (سند ۹۶۹۴) موجود است. ملزومات فنی کاربرد D-ATIS در ضمیمه ی ۱۰، جلد ۳، بخش ۱، فصل ۳ موجود است.

۴.۳.۶ سرویس خودکار اطلاعات پایانه (صوتی و/یا ارتباط دادهای)

۴.۳.۶.۱ جایی که Voice-ATIS و/یا D-ATIS ارایه می شود: الف) اطلاعات ارایه شده الزاماً باید مربوط به یک پایگاه هوایی واحد باشد؛

ب) اطلاعات ارایه شده الزاماً باید به محض بـروز یـک تغییـر مهم، بهروز شوند؛

ج) الزاماً باید سرویسهای ترافیک هوایی مسؤول تهیه و انتشار پیامهای ATIS باشند؛

د) هر پیام ATIS الزاماً باید توسط یکی از حروف الفبای انگلیسی شناسانده شوند. این حروف برای پیامهای ATIS متوالی الزاماً باید به ترتیب حروف الفبا به کار برده شوند؛

ه) هواگردها، به فراخور، الزاماً باید بهمحض تماس با واحد مراقبت پرواز ارایه گر سرویس کنترل تقرب یا برج کنترل پایگاه هوایی، دریافت اطلاعات را تأیید کنند؛

و) واحد مراقبت پرواز مقتضی الزاماً باید در پاسخ به پیام ه) بالا، یا درمورد هواگردهای ورودی، در زمان معین شده توسط مقام مجاز مراقبت پرواز، تنظیم فرازیابی جاری را در اختیار هواگرد قرار دهد؛ و

ز) اطلاعات جوی الزاماً باید از گزارش روزمره یا ویژهی جو محلی استخراج شود.

نکته. - برطبق بخش ۴.۱ و ۴.۳ پیوست ۳ ضمیمه ی ۳، سمت و سرعت بادِ سطحی و برد دیداری باند (RVR) به صورت میانگینِ به ترتیب ۲ و ۱ دقیقه می باشند؛ و اطلاعات باد به شرایط سرتاسر باندِ هواگردهای خروجی و شرایط حوزه ی سایش باند برای هواگردهای ورودی، مربوط می شود. یک الگو برای گزارش جو محلی، شامل بُردها و جداسازی هر عنصر، در پیوست ۳ ضمیمه ی ۳ موجود است. ضوابط بیشتر برای گزارش جو محلی، در فصل ۴ و در الصاق (د) ضمیمه ی ۳ موجود است.

۴.۳.۶.۲ وقتی شرایط جوی بهسرعت تغییر می کند و این امر باعث به مصلحت نبودن انتشار ATIS می گردد، پیام ATIS الزاماً باید شامل این نکته باشد که در تماس اولیه با واحد مراقبت پرواز مقتضی، اطلاعات جوی مربوطه ارایهخواهدشد. ۴.۳.۶.۳ نیازی نیست که اطلاعات موجود در ATIS جاری، که دریافت آن توسط هواگرد مربوطه تأیید شده است، مستقیماً به او گفته شود، به جز تنظیم فرازیابی که الزاماً باید برطبق ۴.۳.۶.۱ و) ارایه شود.

۴.۳.۶.۴ اگر هواگرد دریافت ATISی را تأیید کرد که دیگر معتبر نیست، هر عنصر از آن اطلاعات که نیاز است بهروز شود الزاماً باید سریعاً به هواگرد ارسال گردد.

۴.۳.۶.۵ پیشنهاد.- محتوای ATIS باید تا حدامکان مختصر باشد. اطلاعات مازاد بر ۴.۳.۷ تا ۴.۳.۹ مثل اطلاعات موجود در AIP و NOTAM، تنها در شرایط استثنایی باید گنجانده شوند.

ATIS ۴.۳.۷ برای هواگردهای ورودی و خروجی پیامهای ATIS که شامل اطلاعات مربوط به هواگردهای ورودی و خروجی می شود، الزاماً باید شامل عناصر اطلاعاتی زیر، به ترتیب گفته شده، باشد:

- الف) نام پایگاه هوایی؛
- ب) نشانگر ورودی و/یا خروجی؛
- ج) اگر مكالمه از طريق D-ATIS است، نوع تماس؛
- ز) باند(های) قابل استفاده؛ درصورت وجود، وضعیت توقیفِ سیستم مخاطرهزا؛
  - ح) شرایط مهم سطح باند، به تناسب، عملکرد ترمز؛
    - ط) به تناسب، تأخير ايستايي؛
      - ی) به تناسب، تراز گذار؛
    - ک) دیگر اطلاعات عملیاتی ضروری؛
- ل) سمت و سرعت باد سطحی، شامل تغییرات مهم، و اگر حس گرهای باد سطحی مربوط به قسمتهای خاصی از باند موجود است و اطلاعات آن مورد نیاز عاملین است، مشخصهی باند و قسمت خاصی که اطلاعات به آن مربوط می شود؛
  - ص م) دید و به فراخور، بُرد دیداری باند (RVR)؛\* ن) شرایط جوی موجود؛\*

س) ابر زیـر ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ پا) یا زیر بلنـدترین حـداقل فراز سکتور، هرکدام بیشتر است، کومولونیمبوس؛ اگر آسمان تیره است، دید عمودی درصورت وجود؛\*

- ع) دمای هوا؛
- ف) دمای نقطهی شبنم؛<sup>©</sup>
- ص) تنظیم(ات) فرازیابی؛
- ق) هرگونه اطلاعات موجود مربوط به پدیدههای جوی مهم در نواحی تقرب و اوجگیری خروج شامل باد قیچی، و اطلاعات مربوط به جو اخیر که ازنظر عملیاتی مهم است؛
  - ر) وقتی موجود است، پیشبینی گرایشی؛ و
    - ش) دستورات مشخص ATIS.

ATIS ۴.۳.۸ برای هواگردهای ورودی

پیامهای ATIS که شامل اطلاعات مربوط به هواگردهای ورودی میشود، الزاماً باید تنها شامل عناصر اطلاعاتی زیر، به ترتیب گفته شده، باشد:

- الف) نام پایگاه هوایی؛
  - ب) نشانگر ورودی؛
- ج) اگر مكالمه از طريق D-ATIS است، نوع تماس؛
  - د) عنوان؛
  - ه) به فراخور، زمان مشاهده؛
  - و) نوع تقرب(های) مورد انتظار؛
- ز) باند(های) فرود اصلی؛ درصورت وجود، وضعیت توقیفِ سیستم مخاطرهزا؛
  - ح) شرایط مهم سطح باند، به تناسب، عملکرد ترمز؛
    - ط) به تناسب، تأخير ايستايي؛
      - ی) به تناسب، تراز گذار؛
    - ک) دیگر اطلاعات عملیاتی ضروری؛
- ل) سمت و سرعت باد سطحی، شامل تغییرات مهم، و اگر حس گرهای باد سطحی مربوط به قسمتهای خاصی از باند موجود است و اطلاعات آن مورد نیاز عاملین است، مشخصه ی باند و قسمت خاصی که اطلاعات به آن مربوط می شود؛
  - م) دید و به فراخور، بُرد دیداری باند (RVR)؛ \*
    - ن) شرایط جوی موجود؛ \*
- س) ابر زیـر ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ پا) یا زیر بلنـدترین حـداقل فراز سکتور، هرکدام بیشتر است، کومولونیمبوس؛ اگر آسمان تیره است، دید عمودی درصورت وجود؛\*
  - ع) دمای هوا؛
  - ف) دمای نقطهی شبنم؛ <sup>﴿</sup>
  - ص) تنظيم(ات) فرازيابي؛

<sup>\*</sup> این عناصر وقتی شرایط مصرح در PANS-ATM (سند ۴۴۴۴) فصل ۱۱ موجود است، با عبارت CAVOK جایگزین میشوند.

<sup>◊</sup> آن طور که در توافقات ناوبری هوایی منطقهای تعیین شده.

ق) هرگونه اطلاعات موجود مربوط به پدیدههای جوی مهم در ناحیهی تقرب شامل باد قیچی، و اطلاعات مربوط به جو اخیر که ازنظر عملیاتی مهم است؛

ر) وقتی موجود است، پیشبینی گرایشی؛ و

ش) دستورات مشخص ATIS.

ATIS ۴.۳.۹ برای هواگردهای خروجی

پیامهای ATIS که شامل اطلاعات مربوط به هواگردهای خروجی میشود، الزاماً باید تنها شامل عناصر اطلاعاتی زیر، به ترتیب گفته شده، باشد:

الف) نام پایگاه هوایی؛

ب) نشانگر خروجی؛

ج) اگر مكالمه از طريق D-ATIS است، نوع تماس؛

د) عنوان؛

ه) به فراخور، زمان مشاهده؛

و) باند(های) مورد استفاده برای برخاست؛ درصورت وجـود، وضعیت توقیف سیستم مخاطرهزا؛

ز) شرایط مهم سطح باند، به تناسب، عملکرد ترمز؛

ح) به تناسب، تأخير خروج؛

ط) به تناسب، تراز گذار؛

ی) دیگر اطلاعات عملیاتی ضروری؛

ک) سمت و سرعت باد سطحی، شامل تغییرات مهم، و اگر حس گرهای باد سطحی مربوط به قسمتهای خاصی از باند موجود است و اطلاعات آن مورد نیاز عاملین است، مشخصهی باند و قسمت خاصی که اطلاعات به آن مربوط می شود؛

ل) دید و به فراخور، بُرد دیداری باند (RVR)؛ \*

م) شرایط جوی موجود؛ \*

ن) ابر زیر ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ پا) یا زیر بلندترین حداقل فراز سکتور، هرکدام بیشتر است، کومولونیمبوس؛ اگر آسمان تیره است، دید عمودی درصورت وجود؛

س) دمای هوا؛

ع) دمای نقطهی شبنم؛ 🕏

ف) تنظيم(ات) فرازيابي؛

ص) هرگونه اطلاعات موجود مربوط به پدیدههای جوی مهم در ناحیهی اوجگیری خروج شامل باد قیچی،

ق) وقتی موجود است، پیشبینی گرایشی؛ و

ر) دستورات مشخص ATIS.

### ۴.۴ اطلاعات پراکنی VOLMET و D-VOLMET

۴.۴.۱ پیشنهاد.- اطلاعات پراکنی VOLMET به صورت HF وریا VHF وریا سرویس D-VOLMET باید وقتی ارایه شود که در توافقات ناوبری هوایی منطقهای این طور معین شده باشد که نیاز به آن وجود دارد.

نکته. - جزییات اطلاعات پراکنی VOLMET و D-VOLMET در ضمیمه ی ۳ بخش ۱۱.۵ موجود است. ۴.۴.۲ پیشنهاد. - در اطلاعات پراکنی VOLMET باید از عبارت پردازی رادیوتلفنی استاندارد استفاده شود.

نکته.- راهبرد عبارت پردازی رادیوتلفنی استاندارد جهت استفاده در اطلاعات پراکنی VOLMET در پیوست ۱ نظام نامه ی هماهنگی بین سرویسهای ترافیک هوایی، سرویسهای اطلاعات هوانوردی و سرویسهای هواشناسی هوانوردی (سند ۹۳۷۲) موجود است.

این عناصر وقتی شرایط مصرح در PANS-ATM (سند ۴۴۴۴) فصل  $^*$ 

۱۱ موجود است، با عبارت CAVOK جایگزین می شوند.

<sup>◊</sup> آن طور که در توافقات ناوبری هوایی منطقهای تعیین شده.

## فصل ۵. سرویس هشدار

### ۵.۱ به کارگیری

۵.۱.۱ سرویس هشدار الزاماً باید به هواگردهای زیر ارایه شود:

الف) به تمامی هواگردهایی که به آنها سرویس کنترل ترافیک هوایی ارایه می شود؛

ب) در حد امکان به تمام هواگردهایی که یک طرح پرواز پـر کردهاند یا به طُرُق دیگر توسط سرویسهای ترافیـک هـوایی شناخته شدهاند؛ و

ج) به هر هواگردی که بودنش در وضعیت مداخله ی غیرقانونی، دانسته یا پنداشته است.

الزاماً مراکز اطلاعات پرواز یا مراکز کنترل ناحیهای الزاماً باید به عنوان نقطه ی مرکزی جمع آوری تمامی اطلاعات مربوط به هواگردهایی سرویس دهی کنند که در وضعیت اضطراری قرار داشته و در منطقهی اطلاعات پرواز یا ناحیهی کنترل شده ی مربوط به آنها عملیات انجام می دهند و ایس اطلاعات را به مراکز هماهنگی نجات مقتضی ارسال دارند. ۸.۱.۳ در صورت بروز وضعیت اضطراری برای هواگردی که تحت کنترل یک برج کنترل پایگاه هوایی یا واحد کنترل تقرب قرار دارد، این واحد الزاماً باید سریعاً مرکز اطلاعات تواحد نیز به نوبه ی خود الزاماً باید مرکز هماهنگی نجات را باخبر کند، مگر این که با توجه به ماهیت شرایط اضطراری، اطلاع رسانی به مرکز اطلاعات پرواز، مرکز کنترل ناحیهای یا اطلاع رسانی مطلقاً نباید خواسته شود.

۵.۱.۳.۱ علی رغم موارد فوق، وقتی فوریت یک وضعیت ایجاب کند، برج کنترل پایگاه هوایی یا واحد کنترل تقرب مسؤول، الزاماً باید در درجهی اول سازمانهای اضطراری و نجات محلی مربوطه را که می توانند امدادهای فوری مورد نیاز را ارایه نمایند، باخبر سازد و آنها را به حرکت وادارد.

### ۵.۲ آگاهسازی مراکز هماهنگی نجات

۵.۲.۱ واحدهای مراقبت پرواز الزاماً باید، بهجز مورد ۵.۵.۱ بلافاصله وقتی متوجه شدند یک هواگرد در وضعیت اضطراری قرار گرفتهاست، بهترتیب ذیل مراکز هماهنگی نجات را آگاهسازند و در این کار از هرگونه پیشداوری در زمینه ی دیگر شرایطی که این آگاهسازی را مطلوب میسازد، بپرهیزند:

الف) وضعيت ترديد وقتى:

۱) در مدت ۳۰ دقیقه بعد از زمانی که یک تماس باید برقرار میشد یا از زمان اولین تلاش ناموفق در برقراری تماس با آن هواگرد، هریک زوتر بود، هیچگونه تماسی از سوی هواگرد برقرار نشود؛ یا وقتی که

۲) یک هواگرد موفق نمیشود در مدت ۳۰ دقیقه از زمان تخمینی ورود، عنوان شده یا تخمین زده شده توسط واحدهای مراقبت پرواز، هر کدام دیرتر بود، سر برسد،

مگر وقتی نسبت به ایمنی هواگرد و سرنشینانش، شکی وجود نداشتهباشد.

### ب) *وضعيت هشدار* وقتى:

۱) در ادامهی وضعیت تردید تلاش های بعدی در برقراری ارتباط با هواگرد یا پرس و جو از منابع دیگر، منجر به دریافت خبری دربارهی هواگرد نشود، یا وقتی

۲) یک هواگرد برای فرود مجاز شده است اما موفق نمی شود درمدت ۵ دقیقه از زمان تخمینی فرود، بنشیند و تلاش مجدد نیز با هواگرد برقرار نمی شود، یا وقتی

۳) اطلاعاتی دریافت شده که نشان میدهد کارآمدی عملیاتی هواگرد ناقص شده ولی نه به حدی که فرود اجباری محتمل باشد،

مگر وقتی شواهدی وجود داشته باشد که تردید نسبت به ایمنی هواگرد و سرنشینانش را کاهشدهد، یا وقتی که

۴) بودن یک هـواگرد در وضعیت مداخلـهی غیرقـانونی، دانسته یا پنداشته است.

### ج) *وضعيت خطر* وقتى:

 ۱) در ادامه ی وضعیت هشدار، تلاشهای ناموفق بیشتر در برقراری تماس با هواگرد و پرس و جو های ناموفق گسترده تر، حاکی از این است که هواگرد در خطر است، یا وقتی

۲) ملاحظه شده است که میزان سوخت هواگرد، رو به اتمام است، یا برای رسیدن ایمن هواگرد ناکافی است، یا وقتی
 ۳) اطلاعاتی دریافت شده که نشان میدهد کارآمدی عملیاتی هواگرد به حدی ناقص شده که فرود اجباری محتمل است، یا وقتی

۴) اطلاعاتی دریافت شده یا اطمینان معقولی وجود دارد
 که هواگرد در شُرُف فرود اجباری است یا فرود اجباری
 انجام دادهاست،

مگر وقتی اطمینان معقولی وجود دارد که هواگرد و سرنشینانش با خطر عمده و قریبالوقوعی تهدید نمیشوند و نیازی به امداد فوری ندارند.

۵.۲.۲ آگاهسازی الزاماً باید شـامل اطلاعـات زیـر بـه ترتیـب گفته شده باشد:

الـف) ALERFA ،INCERFA يـا DETRESFA، بســته بــه وضعيت اضطرارى؛

ب) آژانس و شخص مورد خطاب؛

ج) ماهيت اضطرار؛

د) اطلاعات مهم از طرح پرواز؛

ه) واحدی که آخرین تماس را برقرار کرد، زمـان و وسـیلهی استفادهشده،

و) آخرین گزارش موقعیت و چگونگی تعیین آن؛

ز) رنگ و علایم بارز بدنهی هواگرد؛

ح) كالاهاى خطرناك حمل شده بهعنوان بار؛

ط) هرگونه اقدام صورتگرفته توسط دفتر گزارش کننده؛ و ی) دیگر توضیحات مربوطه.

۵.۲.۲.۱ پیشنهاد.- آن دسته اطلاعات گفته شده در ۵.۲.۲.۱ که در زمان آگاهسازی مرکز هماهنگی نجات در دست نیست، اگر اطمینان معقولی وجود داشته باشد که وضعیت خطر روی خواهد داد، باید قبل از روی دادن آن، توسط واحد مراقبت پرواز، کسب شود.

۵.۲.۳ بعد از آگاهسازی ۵.۲.۱، مرکز هماهنگی نجات الزاماً باید بیدرنگ اطلاعات زیر را دریافت کند:

الف) هرگونه اطلاعات مفید اضافی، به ویژه در خصوص پیشرفت وضعیت اضطراری به مراحل بعد؛ یا

ب) اطلاعاتی که شرایط اضطراری دیگر وجود ندارد.

نکته. - مسؤولیت لغو فعالیت آغاز شده توسط مرکز هماهنگی نجات، با همان مرکز است.

### ۵.۳ استفاده از امکانات ارتباطی

واحدهای مراقبت پرواز الزاماً باید درصورت لزوم، تمامی امکانات ارتباطی موجود را به کار گیرند تا با هواگردی که در شرایط اضطراری قرار دارد، تماس برقرار کرده، این تماس را حفظ کنند و اخبار آن هواگرد را نیز درخواست نمایند.

### ۵.۴ ثبت مسیر هواگرد در شرایط اضطراری

وقتی ملاحظه می شود که یک وضعیت اضطراری وجود دارد، پرواز هواگرد مربوطه الزاماً باید روی یک نقشه ثبت شود تا موقعیت احتمالی هواگرد در آینده و ببیشینهی بُرد او از آخرین موقعیت شناخته شده، تعیین گردد. پرواز هواگردهای شناخته شدهی دیگر که در مجاورت هواگرد مربوطه عملیات انجام می دهند نیز باید ثبت شود تا موقعیت احتمالی آنها در آینده و بیشینهی پایداری آنها تعیین شود.

### ۵.۵ اطلاعات به عامل

۵.۵.۱ وقتی یک مرکز کنتـرل ناحیـهای یـا اطلاعـات پـرواز مشخص میکند که یک هواگرد در وضعیت هشدار یا تردیـد است، آن مرکز الزاماً باید درصورت امکان، قبل از آگاهسـازی مرکز هماهنگی نجات، عامل مربوطه را آگاهکند.

مرکز هماهنگی نجات باید سریعاً برطبق ۵.۲.۱ آگاهشود. مرکز هماهنگی نجات باید سریعاً برطبق ۵.۲.۱ آگاهشود. توسط مرکز هماهنگی نجـات، توسط مرکز کنترل ناحیهای یـا اطلاعـات پـرواز، الزامـاً بایـد درصورت امکان، بیدرنگ به عامل نیز اطلاع داده شود.

## ۵.۶ اطلاعات به هواگردهای مجاور هواگرد در شرایط اضطراری

۵.۶.۸ وقتی یک واحد مراقبت پرواز مشخص می کند که یک هواگرد در شرایط اضطراری است، دیگر هواگردهایی که در مجاورت او پرواز می کنند، الزاماً باید در اسرع وقت، از ماهیت اضطرار آگاه شوند، مگر برطبق ۵.۶.۲ نیازی به آن نباشد. ۵.۶.۲ وقتی یک واحد مراقبت پرواز درمی یابد یا می پندارد که یک هواگرد دچار مداخلهی غیرقانونی شده، ماهیت این اضطرار مطلقاً نباید در ارتباط زمین-هوای مراقبت پرواز عنوان شود، مگر خود هواگرد در تماس اولیه به آن اشاره کردهباشد و اطمینان وجود داشتهباشد که عنوان کردن آن، به بدتر شدن شرایط کمک نمی کند.

# فصل ۶. ملزومات مراقبت پرواز برای ارتباطات

### ۶.۱ سرویس سیار هوانوردی (مکالمات زمین–هوا)

### ۶.۱.۱ کلیات

۶.۱.۱.۱ الزاماً باید در مکالمات زمین-هوا برای مقاصد مراقبت پرواز، از رادیوتلفنی و ایا ارتباط دادهای استفاده شود. نکته. ملزومات واحدهای مراقبت پرواز جهت مجهزبودن به و پاسداشت کانال اضطراری ۱۲۱/۵ مگاهرتز در جلدهای ۲ و ۵ ضمیمه ی ۱۰ موجود است.

۶.۱.۱.۲ وقتی کشوری الگوهای RCP را در کارکرد ۴.۱.۱.۲ تعیین کرده باشد، واحدهای مراقبت پرواز الزاماً باید علاوه بر ملزومات گفته شده در ۶.۱.۱.۱، به تجهیزات ارتباطیای مجهز باشند که آنها را قادر میسازد سرویسهای ترافیک هوایی را برطبق الگوهای RCP تعیین شده، ارایهنمایند.

نکته.-اطلاعات مربوط به RCP و دستورالعملهای آن، و راهبرد مربوط به فرایند تأیید آن، در نظامنامهی کارایی مورد نیاز برای مکالمه (RCP) (سند ۹۸۶۹) (درحال تدوین) موجود خواهد بود. این سند همچنین حاوی منابعی برای دیگر اسناد تهیهشده در کشورها و مجموعههای بینالمللی خواهد بود که به RCP مربوط می شود.

۶.۱.۱.۳ وقتی در ارایه ی سرویسهای کنترل ترافیک هوایی، از ارتباط مستقیم و دوطرفه ی رادیوتلفنی یا ارتباط دادهای بین خلبان وکنترلر استفاده می شود، الزاماً باید تجهیزات ضبط در تمامی این کانالهای مکالماتی زمین-هوا به کاربسته شود.

نکته.- ملزومات نگهداشت تمامی مضبوطات مکالماتی مراقبت پرواز که بهطور خودکار فراهم شدهاند، در جلد ۲ ضمیمه ی ۱۰ بخش ۳۵.۱.۵ موجود است.

۶.۱.۱.۴ مضبوطات اشارهشده در ۶.۱.۱.۳ الزاماً بایـد حـداقل برای ۳۰ روز حفظ شوند.

۶.۱.۲ برای سرویس اطلاعات پرواز

۶.۱.۲.۱ تجهیزات ارتباطی زمین-هوا الزاماً باید امکان مکالمه دوطرفه بین واحد ارایه گر سرویس اطلاعات پرواز و هواگردهای مجهز، که در هرجای منطقه ی اطلاعات پروازی پرواز می کنند، را فراهم کنند.

۶.۱.۲.۲ پیشنهاد.- تجهیزات ارتباطی زمین-هوا برای سرویس اطلاعات پرواز، جایی که امکان داشته باشد، باید اجازهی مکالمات دوطرفه، بدون پارازیت، پیوسته، سریع و مستقیم را بدهند.

۶.۱.۳ برای سرویس کنترل ناحیهای ۶.۱.۳.۱ تجهیزات ارتباطی زمین-هوا الزاماً باید امکان

مکالمه ی دوطرفه بین واحد ارایه گر سرویس کنترل ناحیهای و هواگردهای مجهز، که در هرجای ناحیه(ها)ی کنترل شده پرواز می کنند، را فراهم کنند.

۶.۱.۳.۲ پیشنهاد.- تجهیزات ارتباطی زمین-هوا برای سرویس کنترل ناحیه ای، جایی که امکان داشته باشد، باید اجازه ی مکالمات دوطرفه، بدون پارازیت، پیوسته، سریع و مستقیم را بدهند.

۶.۱.۳.۳ پیشنهاد. - جایی که کانـالهـای مکالمـات صوتی زمــین-هــوا در ســرویس کنتــرل ناحیــهای توســط مکالمه کنندگان زمین-هوا به کار میرود، مقـدمات مناسـبی باید فراهم شود تا در زمـان نیـاز، اجـازهی ارتبـاط مستقیم صوتی بین خلبان و کنترلر دادهشود.

### ۶.۱.۴ برای سرویس کنترل تقرب

۶.۱.۴.۱ تجهیزات مکالماتی زمین-هـوا الزامـاً بایـد اجـازهی مکالمات دوطرفه، بدون پارازیت، پیوسته، سریع و مستقیم را بین واحد ارایه گر سرویس کنترل تقرب و هواگردهای مجهـز بدهند.

۶.۱.۴.۲ جایی که واحد ارایه گر سرویس کنترل تقرب به صورت واحدی مجزا عمل می کند، مکالمات زمین-هوا الزاماً باید روی کانالهای ارتباطیای صورت پذیرد که تنها برای استفاده ی آن واحد تعبیه شده است.

۶.۱.۵ برای سرویس کنترل پایگاه هوایی

۶.۱.۵.۱ تجهیزات مکالماتی زمین-هـوا الزامـاً بایـد اجـازهی مکالمات دوطرفه، بدون پارازیت، پیوسته، سریع و مستقیم را بین واحد ارایه گر سرویس کنترل پایگاه هوایی و هواگردهای مجهـزی کـه در شـعاع ۴۵ کیلـومتر (۲۵ ناتیکـال مایـل)ی پایگاه هوایی مربوطه عملیات انجام میدهند، بدهند.

۶.۱.۵.۲ پیشنهاد.- جایی که شرایط ایجاب میکنید، باید برای کنترل ترافیک ناحیه می مانور، کانالهای مکالماتی جداگانهای فراهم شود.

### ۶.۲ سرویس ثابت هوانوردی (مکالمات زمین-زمین)

#### ۶.۲.۱ کلیات

۶.۲.۱.۱ برای مقاصد سرویسهای ترافیک هوایی الزاماً باید در مکالمات زمین-زمین، از مکالمات مستقیم گفتاری یا ارتباط دادهای استفاده شود.

نکته ۱.- سرعت برقراری تماس که در قالب یک زمان بیان میشود، به عنوان راهبردی برای سرویسهای ارتباطی میباشد، بهویژه جهت تعیین نوع کانالهای مکالماتی لازم، مثلاً «آنی» به مکالماتی اشاره دارد که دسترسی سریع بین

کنترلرها را بهطور کارآمد فراهم میکند؛ «۱۵ ثانیه» جهت پذیرش عملیات صفحه کلید و «۵ دقیقه» به معنای روشهای شامل ارسال مجدد، میباشد.

نکته ۲.- ملزومات نگهداشت تمامی مضبوطات خودکار مکالمات ATC در ضمیمهی ۱۰، جلد ۲، بخش ۳۵.۱.۵ موجود است.

۶.۲.۱.۲ وقتی کشوری الگوهای RCP را در کارکرد ۶.۲.۱.۲ تعیین کرده باشد، واحدهای مراقبت پرواز الزاماً باید علاوه بر ملزومات گفته شده در ۶.۲.۱.۱، به تجهیزات ارتباطیای مجهز باشند که آنها را قادر می سازد سرویسهای ترافیک هوایی را برطبق الگوهای RCP تعیین شده، ارایه نمایند.

نکته.-اطلاعات مربوط به RCP و دستورالعملهای آن، و راهبرد مربوط به فرایند تأیید آن، در نظامنامهی کارایی مورد نیاز برای مکالمه (RCP) (سند ۹۸۶۹) (درحال تدوین) موجود خواهد بود. این سند همچنین حاوی منابعی برای دیگر اسناد تهیهشده در کشورها و مجموعههای بینالمللی خواهد بود که به RCP مربوط می شود.

۶.۲.۲ مکالمات در یک منطقهی اطلاعات پروازی

۶.۲.۲.۱ مكالمات بين واحدهاي مراقبت پرواز

۶.۲.۲.۱.۱ یک مرکز اطلاعات پرواز الزاماً باید تجهیزات لازم جهت برقراری تماس با واحدهای زیر را که در ناحیهی تحت مسؤولیتش سرویسی ارایه می کنند، داشته باشد:

الف) مركز كنترل ناحيهاي، مگر هممحل باشند؛

ب) واحدهای کنترل تقرب؛

ج) برجهای کنترل پایگاه هوایی؛

۶.۲.۲.۱.۲ یک مرکز کنترل ناحیهای، علاوه بر تماس با مرکز اطلاعـات پــرواز کــه در ۶.۲.۲.۱.۱ گفتــهشــد، الزامــاً بایــد تجهیزات لازم جهت تماس با واحدهای زیر را که در ناحیهی تحت مسؤولیتش سرویسی ارایه میکنند، داشتهباشد:

الف) واحدهای کنترل تقرب؛

ب) برجهای کنترل پایگاه هوایی؛

ج) ادارههای گزارش سرویس های ترافیک هوایی، وقتی جداگانه دایر شدهاند.

۶.۲.۲.۱.۳ یک واحد کنترل تقرب، علاوه بر تماس با مرکز اطلاعات پرواز و مرکز کنتـرل ناحیـهای کـه در ۶.۲.۲.۱.۱ و ۶.۲.۲.۱.۲ گفتهشد، الزاماً باید تجهیزات لازم جهت تماس با برج(های) کنترل پایگاه هوایی مربوطه، وقتی جداگانـه دایـر شدهاست و اداره(های) گزارش سرویس های ترافیک هـوایی را داشتهباشد.

۶.۲.۲.۱.۴ یک برج کنـترل پایگاه هوایی علاوه بر تـماس بـا

مرکز اطلاعات پرواز، مرکز کنترل ناحیهای و واحد کنترل تقرب که در ۶.۲.۲.۱.۲ ،۶.۲.۲.۱.۲ و ۶.۲.۲.۱.۸ گفتهشد، تجهیزات لازم جهت تماس با ادارهی گزارش سرویس های ترافیک هوایی مربوطه، وقتی جداگانه دایر شدهاست، را داشته باشد.

۶.۲.۲.۲ مكالمات بين واحدهاى مراقبت پرواز

و واحدهای دیگر

۶.۲.۲.۲.۱ مرکز اطلاعات پرواز و مرکز کنترل ناحیهای الزاماً باید تجهیزات لازم جهت تماس با واحدهای زیر را که در ناحیه ی تحت مسؤولیتش سرویسی ارایه میکنند، داشته باشد:

الف) واحدهای نظامی مقتضی؛

ب) ادارهی هواشناسی سرویسدهنده در آن مرکز؛

ج) ایستگاه مخابرات هوانوردی سرویسدهنده در آن مرکز؛

د) دفاتر عاملین مربوطه؛

 ه) مرکز هماهنگی نجات یا در غیاب آن، هر سرویس اضطراری مقتضی؛

و) ادارهی نوتام بینالمللی سرویسدهنده در آن مرکز.

۶.۲.۲.۲ واحد کنترل تقرب و برج کنترل پایگاه هوایی الزاماً باید تجهیزات لازم جهت تماس با واحدهای زیر را که در ناحیه ی تحت مسؤولیتش سرویسی ارایه می کنند، داشته باشند:

الف) واحدهاى نظامى مقتضى؛

ب) سـرویسهـای اضـطراری و نجـات (شـامل آمبـولانس، آتشنشانی و ...)؛

ج) ادارهی هواشناسی سرویس دهنده به آن واحد؛

د) ایستگاه مخابرات هوانوردی سرویس دهنده به آن واحد؛

ه) واحد ارایه گر سرویس مدیریت پارکینگ، وقتی جداگانه دایر شده است.

۶.۲.۲.۳ تجهیزات مکالماتی لازم، اشاره شده در ۶.۲.۲.۳ الف) و ۶.۲.۲.۲.۸ الف) الزاماً باید دارای تدارکات لازم جهت تماس سریع و مطمئن بین واحدهای مراقبت پرواز مربوطه و واحد(های) نظامی مسؤول کنترل عملیات ره گیری در ناحیهی تحت مسؤولیت آن واحد مراقبت پرواز باشند.

۶.۲.۲.۳ شرح تجهیزات مکالماتی

8.7.7.7. تجهیــزات مکالمــاتی اشــاره شــده در 8.7.7.7. الف) و 9.7.7.7. الف) و 9.7.7.7. الف)، ب) و ج) الزاماً بایـد دارای تدارکات زیر باشند:

الف) مكالمات مستقيم گفتاري تنها يا همراه با مكالمات ارتباط دادهای كه با آن در انتقال كنترل با استفاده از رادار

یا ADS-B بتوان تماس آنی برقرار کرد و در دیگـر مکالمـات بتوان در ۱۵ ثانیه تماس برقرار کرد؛ و

ب) مكالمات چاپی، وقتی ضبط كتبی آن خواسته شود؛ زمان انتقال پیام در این مكالمات از ۵ دقیقه بیشتر نیست. ۶.۲.۳.۲ پیشنهاد. - در تمام صواردی كه با ۶.۲.۳.۱ پوشش داده نشدهاند، تجهیزات مكالماتی باید تداركات لازم جهت موارد زیر را دارا باشند:

الف) مكالمات مستقيم گفتاري تنها يا همراه با مكالمات ارتباط دادهای كه با آن بتوان در ۱۵ ثانيه تماس برقرار كرد؛

ب) مکالمات چاپی، وقتی ضبط کتبی آن خواسته شود؛ زمان انتقال پیام در این مکالمات از ۵ دقیقه بیشتر نیست. ۴.۲.۲.۳.۳ در تمامی مواردی که انتقال خودکار دادهها به وایا از کامپیوترهای مراقبت پرواز خواسته شود، الزاماً باید تجهیزات مناسب برای ضبط خودکار ارایه شود.

۶.۲.۲.۳.۴ پیشنهاد.- تجهیزات مکالماتی لازم، اشاره شده در ۶.۲.۲.۸ و ۲.۲.۲.۹ درصورت (و برطبق) نیاز باید با تجهیزات دیگر اشکال مکالمات صوتی یا بصری، مثل تلوزیون مداربسته یا سیستمهای پردازش اطلاعات مجزا، تکمیل گردند.

۶.۲.۲.۳.۵ تجهیزات مکالماتی اشارهشده در ۶.۲.۲.۲.۲ الف)، ب) و ج) الزاماً باید شامل تدارکات لازم جهت مکالمه بهصورت گفتار مستقیم کنفرانسی باشد.

۶.۲.۲.۳۶ پیشنهاد.- تجهیزات مکالماتی اشارهشده در ۶.۲.۲.۳۶ د) باید شامل تدارکات لازم جهت مکالمه به صورت گفتار مستقیم کنفرانسی باشد که با آن، در شرایط عادی تماس در ۱۵ ثانیه برقرار شود.

۶.۲.۲.۳.۷ تمامی تجهیزات برای تماس به صورت گفتار مستقیم یا ارتباط دادهای بین واحدهای مراقبت پرواز و دیگر واحدهای مشروحه در ۶.۲.۲.۲.۱ الزاماً باید دارای امکان ضبط خودکار باشند.

۶.۲.۲.۳.۸ دادهها و مکالمات ضبط شده بر طبق ۶.۲.۲.۳.۸ و ۶.۲.۲.۳.۷ الزاماً باید حداقل برای ۳۰ روز نگهداشته شوند. ۶.۲.۳.۷ مکالمات بین مناطق اطلاعات پروازی

۶.۲.۳.۱ مراکز اطلاعات پروازی و مراکز کنترل ناحیهای الزاماً باید دارای تجهیزات لازم برای مکالمه با تمامی مراکز

اطلاعات پروازی و مراکز کنترل ناحیهای مجاور باشند.

۶.۲.۳.۱.۱ این تجهیزات مکالماتی الزاماً باید در تمامی حالات شامل تدارکات لازم جهت ارایهی پیامهای قابل ضبط و نگهداری دایم و ارسال مطابق با زمانهای مصرح در

توافقات ناوبری هوایی منطقهای، باشند.

۶.۲.۳.۱.۲ تجهیزات مکالماتی بین مراکز کنترل ناحیهای که در نواحی کنترلشده ی مجاور ارایه گر سرویس هستند، الزاماً باید، علاوه بر موارد فوق، شامل تدارکاتی باشند که امکان برقراری تماس آنی در انتقال کنترل راداری، ADS-B یا ADS-C و تماس در ۱۵ ثانیه در دیگر موارد را به صورت گفتار مستقیم و درصورت امکان، مکالمات ارتباط دادهای، فراهم کنند، مگر وقتی که خلاف آن در توافقات ناوبری هوایی منطقهای آمدهباشد.

۳.۲.۳.۱.۳ اگر بهمنظور کاهش یا رفع نیاز به رهگیری در شرایط انحراف از مسیر، کشورها در توافقات فیمابین، بخواهند تجهیزات مکالماتی مازاد بر ۶.۲.۳.۱.۲ بین مراکز اطلاعات پروازی یا مراکز کنترل ناحیهای دایر کنند، این تجهیزات الزاماً باید شامل تدارکات لازم جهت صرفاً گفتار مستقیم یا در ترکیب با مکالمات ارتباط دادهای، با قابلیت ضبط خودکار باشند.

۶.۲.۳.۱.۴ پیشنهاد.- تجهیزات مکالماتی ۶.۲.۳.۱.۳ باید امکان برقراری تماس در ۱۵ ثانیه را فراهم آورد.

۶.۲.۳.۲ پیشنهاد.- واحدهای مراقبت پرواز مجاور باید در حالاتی که شرایط خاص حاکم است، با هم در ارتباط باشند. نکته.- شرایط خاص ممکن است بهدلیل حجم ترافیک، نـوع عملیات هواگردها و/یا چگونگی سازماندهی فضای پـرواز بهوجود آید و حتی اگر نواحی کنتـرلشده و/یا حـوزههای کنترلشده در مجاورت هـم نباشند یا اصلاً (هنـوز) دایـر نشدهباشند نیز، ممکن است بهوجود آید.

۶.۲.۳.۳ پیشنهاد. - وقتی بر اساس شرایط محلی، لازم است هواگرد قبل از برخاست به ناحیه ی کنترل شده ی مجاور مجاز شود، واحد کنترل تقرب و/یا برج کنترل پایگاه هوایی باید با مرکز کنترل ناحیهای سرویس دهنده در ناحیه ی مجاور، در تماس باشد.

۶.۲.۳.۳ پیشنهاد.- تجهیزات مکالماتی ۶.۲.۳.۲ و ۶.۲.۳.۳ مرالماتی ۶.۲.۳.۲ و ۶.۲.۳.۳ ابید شامل تدارکاتی باشند که امکان برقراری تماس آنی در ۱۵ انتقال کنترل راداری، ADS-B یا ADS-C و تماس در ۱۵ ثانیه در دیگر موارد را به صورت گفتار مستقیم و درصورت امکان، مرکب با مکالمات ارتباط دادهای، فراهم کنند.

۶.۲.۳.۵ در تمامی حالاتی که انتقال خودکار داده بین کامپیوترهای مراقبت پرواز خواسته شود، الزاماً باید تجهیزات مناسب جهت ضبط خودکار فراهم شود.

۶.۲.۳.۶ دادهها و مکالمات ضبط شده بر طبق ۶.۲.۳.۵ الزاماً باید حداقل برای ۳۰ روز نگهداشته شوند.

۶.۲.۴ دستورالعملهای مکالمات گفتاری مستقیم پیشنهاد. - باید دستورالعملهای مناسب جهت مکالمات گفتاری مستقیم تدوین شود تا اجازه دهد تماسهای فوری مربوط به ایمنی هواگردها به سرعت برقرار شود و درصورت نیاز تماسهای کم اهمیتتر که در آن زمان درحال جریان است را بتوان قطع کرد.

### 8.7 سرویس کنترل جنبش سطحی

۶.۳.۱ مکالمات جهت کنترل خودروها جدای از هواگردها روی ناحیهی مانور پایگاههای هوایی کنترلشده ۶.۳.۱ الزاماً باید برای سرویس کنترل پایگاه هوایی، بهمنظور کنترل خودروهای ناحیهی مانور، تجهیزات تماس رادیوتلفنی فراهم شود، مگر جایی که مکالمه با سیستم علائم بصری کافی بهنظر برسد.

۶.۳.۱.۲ وقتی شرایط ایجاب مینماید، الزاماً باید کانالهای مکالماتی جداگانهای برای کنترل خودروهای ناحیهی مانور، فراهم شود. الزاماً باید تجهیزات ضبط خودکار روی این کانالها ارایه شود.

۶.۳.۱.۳ مکالمات ضبط شده بر طبق ۶.۳.۱.۲ الزاماً باید حداقل برای ۳۰ روز نگهداشته شوند.

نکته.- ضمیمهی ۱۰، جلد ۲، بخش ۳.۵.۱.۵ را ببینید.

### ۶.۴ سرویس ناوبری رادیویی هوانوردی

۶.۴.۱ ضبط خود کار دادههای نظارتی دادههای نظارتی مأخوذ از رادارهای اولیه و ثانویه یا دیگر سیستمهایی همچون ADS-B و ADS-C، که به یاری مراقبت پرواز می آیند، الزاماً باید به طور خود کار ضبط شوند تا در بررسی سوانح و حوادث، تجسس و نجات، ارزیابی سیستمهای نظارتی و کنترل ترافیک هوایی و نیز به مقاصد آموزشی، از آنها استفاده شود.

۶.۴.۱.۲ الزاماً باید مضبوطات خودکار، حداقل بـرای ۳۰ روز نگدداشته شوند. وقتی مضبوطات، به بررسی سوانح و حوادث مربوط میشوند، الزاماً باید تا زمانی که مشخص شـود دیگـر به آنها نیازی نیست، نگدداشته شوند.

# فصل ۷. ملزومات مراقبت پرواز برای اطلاعات

### ٧.١ اطلاعات هواشناسي

### ٧.١.١ كليات

۷.۱.۱.۱ واحدهای مراقبت پرواز الزاماً باید دارای اطلاعات بهروزِ شریط جوی حاضر و پیشبینی شده ی لازم برای انجام وظایف مربوط به خود باشند. این اطلاعات الزاماً باید در قالبی آماده شوند که به حداقل تفسیر توسط پرسنل مراقبت پرواز نیاز داشته باشند و در فواصلی ارایه شوند که پاسخ گوی نیازهای واحدهای مراقبت پرواز مربوطه باشد.

۷.۱.۱.۲ پیشنهاد.- واحدهای مراقبت پرواز باید دارای اطلاعات جزیی مربوط به موقعیت، گسترهی عمودی، جهت و نرخ جنبش پدیدههای جبوی در اطراف پایگاه هوایی و بهویژه در نواحی تقرب و اوجگیری خروج که ممکن است برای عملیات هواگرد خطرناک باشد، باشند.

نکته.- لیست پدیـدههـای جـوی در ضـمیمهی ۳، فصـل ۴، بخش ۴.۶.۸ موجود است.

۷.۱.۱.۳ پیشنهاد. وقتی دادههای فضای پرواز فوقانی به شکل دیجیتال در اختیار واحدهای مراقبت پرواز قرار می گیرد تا مورد استفادهی کامپیوترهای مراقبت پرواز قرار گیرد، محتوی، شکل و ترتیبات ارسال آنها باید مطابق با توافق صورت گرفته بین مقام هواشناسی و مقام مجاز مراقبت پرواز باشد.

۷.۱.۲ مراکز اطلاعات پرواز و مراکز کنترل ناحیهای الزاماً ۷.۱.۲.۱ مراکز اطلاعات پرواز و مراکز کنترل ناحیهای الزاماً باید دارای اطلاعات هواشناسی مشروح در بخش ۱.۳ پیوست ۹ ضمیمهی ۳ بوده و در این امر به محض مشخص شدن وقوع یا پیشبینی وقوع بدتر شدن هوا، توجه ویـژهای بـه آن مبذول نماینـد. ایـن گزارشات و پـیشبینـیهـا الزاماً بایـد منطقهی اطلاعات پروازی یـا ناحیـهی کنتـرلشـده و دیگـر نواحی تعیینشده برطبق توافقات ناوبری هوایی منطقهای را پوشش دهد.

نکته.- بدین منظور، از برخی تغییرات خاص در شرایط جوی به «بدتر شدن» تعبیر میشود که ممکن است در در عوام این گونه تعبیر نشود. مثلاً افزایش دما ممکن بر عملکرد برخی انواع هواگردها تأثیر منفی داشته باشد.

۷.۱.۲.۲ مراکز اطلاعات پرواز و مراکز کنترل ناحیهای الزاماً باید در فواصل زمانی مناسب، دادههای فشاری جاری مکانهای مشخصشده توسط مرکز اطلاعات پرواز و مرکز کنتـرل ناحیـهای مربوطـه را بـرای تنظـیم فرازیـابها دریافتکنند.

۷.۱.۳ واحدهای ارایه گر سرویس کنترل تقرب الزاماً باید دارای اطلاعات هواشناسی مشروح در بخش ۱.۳ پیوست ۹ دارای اطلاعات هواشناسی مشروح در بخش ۱.۳ پیوست ۶ ضمیمه ۳ برای فضای پرواز و پایگاههای هوایی مربوط به خود باشند. گزارشات ویژه و اصلاحات پیشبینیها، فارغ از صبر برای صدور گزارش یا پیشبینی روزمره یعدی، بهمحض این که مطابق با ضوابط مقرر لازم بود، الزاماً باید به واحدهای ارایه گر سرویس کنترل تقرب ارایه شوند. وقتی از بادسنجهای متعددی استفاده می شود، شاخصی باید به کار رود که نشان دهد این گزارشات و پیشبینیها مربوط به کدام بادسنج و کدام قسمت از باند می شود.

نکته.- نکتهی ذیل ۷.۱.۲.۱ را ببینید.

۷.۱.۳.۲ واحدهای ارایه گر سرویس کنترل تقرب، الزاماً باید دادههای فشاری جاریِ مکانهای مشخص شده توسط واحد ارایه گر سرویس کنتـرل تقـرب را بـرای تنظـیم فرازیـابها داشتهباشند.

۷.۱.۳.۳ واحدهایی که برای تقرب نهایی، فرود و برخاست، سرویس کنترل تقرب ارایه می کنند، الزاماً باید دارای نمایش گر(های) باد سطحی باشند. این نمایش گر(ها) و همچنین نمایش گر(های) متناظر با آنها در برج کنترل پایگاه هوایی و ایستگاه هواشناسی، درصورت وجود، الزاماً باید به همان مکان(های) مشاهده نسبت داده شوند و از همان حس گر(ها) تغذیه شوند.

۷.۱.۳.۴ واحدهایی که برای تقرب نهایی، فرود و برخاست، در پایگاههای هواییای سرویس کنترل تقرب ارایه می کنند که در آنها مقدار برد دیداری باند (RVR) توسط دستگاه اندازه گیری می شود، الزاماً باید مجهز به نمایش گرهایی باشند که مقدار RVR جاری را نمایش دهند. این نمایش گر(ها) و همچنین نمایش گر(های) متناظر با آنها در برج کنترل پایگاه هوایی و ایستگاه هواشناسی، درصورت بوجود، الزاماً باید به همان مکان(های) مشاهده نسبت داده شوند و از همان حس گر(ها) تغذیه شوند.

۷.۱.۳.۵ پیشنهاد. - واحدهایی که برای تقرب نهایی، فرود و برخاست، در پایگاههای هواییای سرویس کنترل تقرب ارایه می کنند که در آنها بلندای پایه ی ابر توسط دستگاه اندازه گیری می شود، الزاماً باید مجهز به نمایش گرهایی باشند که مقدار جاری بلندای پایه ی ابر را نمایش دهند. این نمایش گر(های) و همچنین نمایش گر(های) متناظر با آنها در برج کنترل پایگاه هوایی و ایستگاه هواشناسی، درصورت وجود، الزاماً باید به همان مکان (های) مشاهده نسبت داده شوند

و از همان حس گر(ها) تغذیه شوند.

۷.۱.۳.۶ واحدهایی که برای تقرب نهایی، فرود و برخاست، سرویس کنترل تقرب ارایه می کنند، الزاماً باید دارای اطلاعات مربوط به باد قیچی که روی هواگردها، در تقرب، گذر برخاست یا تقرب پیچشی اثر سوء دارد، باشند.

نکته.- مقررات مربوط به صدور اخطار و هشدار بـاد قیچـی و ملزومــات مراقبــت پــرواز بــرای اطلاعــات هواشناســی، در ضمیمهی ۳، فصل ۷ و پیوستهای ۶ و ۹ موجود است.

۷.۱.۴ برجهای کنترل پایگاه هوایی

۱.۴.۱ برجهای کنترل پایگاه هوایی الزاماً باید دارای اطلاعات هواشناسی مشروح در بخش ۱.۳ پیوست و ضمیمهی ۳ برای پایگاه هوایی مربوط به خود باشند. گزارشات ویژه و اصلاحات پیشبینیها، فارغ از صبر برای صدور گزارش یا پیشبینی روزمرهی بعدی، بهمحض این که مطابق با ضوابطِ مقرر لازم بود، الزاماً باید به برجهای کنترل پایگاه هوایی ارایهشوند.

نکته.- نکتهی ذیل ۷.۱.۲.۱ را بینید.

۷.۱.۴.۲ برجهای کنترل پایگاه هوایی، الزاماً باید دادههای فشاری جاری را برای تنظیم فرازیابها در پایگاه هوایی مربوطه، داشتهباشند.

۷.۱.۴.۳ برجهای کنترل پایگاه هوایی، الزاماً باید دارای نمایش گر(های) باد سطحی باشند. این نمایش گر(ها) و همچنین نمایش گر(های) متناظر با آنها در برج کنترل پایگاه هوایی و ایستگاه هواشناسی، درصورت وجود، الزاماً باید به همان مکان(های) مشاهده نسبت داده شوند و از همان حس گر(های) متعددی استفاده میشود، نمایش گرهایی که به هر حس گر مربوط میشود، الزاماً باید آشکارا نشان داده شوند تا مشخص شود هر حس گر، کدام باند و کدام قسمت از باند را مانیتور می کند.

۷.۱.۴.۴ برجهای کنترل پایگاههای هواییای که در آنها مقدار برد دیداری باند (RVR) توسط دستگاه اندازهگیری میشود، الزاماً باید مجهز به نمایش گرهایی باشند که مقدار RVR جاری را نمایش دهند. این نمایش گر(ها) و همچنین نمایش گر(های) متناظر با آنها در ایستگاه هواشناسی، درصورت وجود، الزاماً باید به همان مکان(های) مشاهده نسبت داده شوند و از همان حس گر(ها) تغذیه شوند.

۷.۱.۳.۵ پیشنهاد.- برجهای کنترل پایگاههای هواییای که در آنها بلندای پایهی ابر توسط دستگاه اندازه گیری می شود، الزاماً باید مجهز به نمایش گرهایی باشند که مقدار

جاری بلندای پایه ی ابر را نمایش دهند. این نمایش گر(ها) و همچنین نمایشگر(ها) ممچنین نمایشگر(های) متناظر با آنها در ایستگاه هواشناسی، درصورت وجود، الزاماً باید به همان مکان (های) مشاهده نسبت دادهشوند و از همان حسگر(ها) تغذیه شوند. ۲.۱.۴۶ برجهای کنترل پایگاه هوایی، الزاماً باید اطلاعات مربوط به باد قیچی را که روی هواگردها، در تقرب، گذر برخاست، تقرب پیچشی و همچنین هواگردهای در حال غلتش فرود یا پویش برخاست روی باند، اثر سوء دارد، دارا باشند.

۷.۱.۴.۷ پیشنهاد. - برجهای کنترل پایگاه هوایی و/یا دیگر واحدهای مربوطه باید دارای اخطارهای پایگاه هوایی باشند. نکته. - شرایط جوی که برای آنها اخطارهای پایگاه هوایی صادر میشود، در ضمیمهی ۳، پیوست ۶ بخش ۵.۱.۳ موجود است.

### ۷.۱.۵ ایستگاههای مکالماتی

گزارشات و پیش بینی های هواشناسی جاری، الزاماً باید وقتی برای مقاصد اطلاعات پرواز لازم است، در اختیار ایستگاههای مکالماتی قرار گیرد. یک نسخه از این اطلاعات الزاماً باید به مرکز اطلاعات پرواز یا مرکز کنترل ناحیهای ارسال شود.

### ۷.۲ اطلاعات شرایط پایگاه هوایی و وضعیت عملیاتی امکانات مربوطه

برجهای کنترل پایگاه هوایی و واحدهای ارایه گر سرویس کنترل تقرب، الزاماً باید از شرایط مهم عملیاتی ناحیه ی جنبش، از جمله وجود مخاطرات موقت و وضعیت عملیاتی هر دستگاه مربوطه در پایگاه(های) هوایی که به آنها مربوط می شود، مطلع باشند.

### ٧.٣ اطلاعات وضعيت عملياتي كمكهاي ناوبري

۷.۳.۱ واحدهای مراقبت پرواز الزاماً باید از وضعیت عملیاتی کمکهای ناوبریِ غیر بصری و کمکهای ناوبریِ بصریِ لازم برای دستورالعملهای برخاست، خروج، تقرب و فرود در ناحیهی تحت مسؤولیت خود و نیز از وضعیت عملیاتی کمکهای ناوبری بصری و غیر بصری لازم برای جنبش سطحی، مطلع باشند.

۷.۳.۲ پیشنهاد.-اطلاعات مربوط به وضعیت عملیاتی و تغییر در کمکهای ناوبری بصری و غیر بصری که در ۷.۳.۱ به آنها اشاره شد، باید بر پایهی یک زمانبندی سازگار با کاربرد کمک(های) شاملشده، به دست واحد(های) مراقبت پرواز مقتضی برسد.

نکته.- مطالب راهبردی در ارتباط با ارایه ی اطلاعات کمکهای ناوبری بصری و غیر بصری به واحدهای مراقبت پرواز در نظامنامه ی طراحی سرویسهای ترافیک هوایی (سند ۹۴۲۶) موجود است. مشخصات مربوط به مانیتور کردن کمکهای بصری در ضمیمه ی ۱۴، جلد ۱ و مطالب راهبردی مربوطه در نظامنامه ی طراحی پایگاه هوایی (سند ۹۱۵۷)، بخش ۵ موجود است. مشخصات مانیتور کردن کمکهای غیر بصری در ضمیمه ی ۱۰، جلد ۱ موجود است.

### ۷.۴ اطلاعات بالنهای بدون سرنشین

عاملینِ بالنهای بدون سرنشین، الزماً باید واحدهای مراقبت پرواز مقتضی را از جزییات پرواز بالنهای بدون سرنشین مطابق با مقررات ضمیمهی ۲، مطلع نگهدارند.

### ٧.۵ اطلاعات مربوط به فعالیت آتشفشانی

۷.۵.۱ واحدهای مراقبت پرواز الزاماً باید، مطابق با توافقات محلی، از فعالیت قبل از فوران آتشفشانی، فوران آتشفشان و ابر خاکستر آتشفشانی که فضای پرواز مورد استفاده ی پروازها در ناحیه ی تحت مسؤولیتشان را متأثر می کند، مطلع باشند.

۷.۵.۲ مراکز کنترل ناحیهای و مراکز اطلاعات پرواز الزاماً باید از اطلاعات مشورتی صادره توسط VAAC مربوطه، مطلع شوند.

نکته.- VAACها با توافقات ناوبری هوایی منطقهای مطابق با ضمیمه ی ۳ بخش ۳.۵.۱ مشخص می شوند.

## ۷.۶ اطــلاعات مــربوط به مــواد رادیــو اکتیو و ابرهای شیمیایی سمی

واحدهای مراقبت پرواز الزاماً باید، مطابق با توافقات محلی، از انتشار مواد رادیواکتیو یا مواد شیمیایی سمی در جو، که می تواند فضای پرواز مورد استفاده ی پروازها در ناحیه تحت مسؤولیتشان را متأثر سازد، مطلع باشند.

# پیوست ۱. اصول حاکم بر شناسایی الگوهای RNP و شناسایی مسیرهای مراقبت پرواز جـدا از مسیرهای ورودی و خروجی استاندارد

(رجوع به فصل ۲ بخشهای ۲.۷ و ۲.۱۲)

نکته.- برای شناسایی مسیرهای ورودی و خروجی استاندارد و دستورالعملهای مربوطه، پیوست ۳ را ببینید. مطالب راهبردی در زمینهی برقراری و دستورالعملهای این مسیرها در نظامنامهی طراحی سرویس های ترافیک هوایی (سند ۹۴۲۶) موجود است.

### ۱. عناوین مسیرهای مراقبت پرواز و الگوهای RNP

۱.۱ مقصود از سیستم عناوین مسیرها و الگو(های) کارایی مورد نیاز برای ناوبری (RNP) که در بخش(های) مسیر مراقبت پرواز، مسیرها یا ناحیه به کار میرود، این است که با ملاحظهی ملزومات اتوماسیون، به خلبانها و مراقبت پرواز اجازه دهد:

الف) صریحاً به هر مسیر مراقبت پرواز، بی نیاز از شرح آنها با توسل به مختصات جغرافیایی یا دیگر وسایل، اشاره کنند؛ ب) به فراخور، یک مسیر مراقبت پرواز را به ساختاری عمودی از فضای پرواز ربط دهند؛

ج) وقتی در طول یک میسر مراقبت پرواز یا در یک ناحیهی مشخص عملیات انجام میدهند، یک سطح مورد نیاز از درستی کارایی ناوبری را نشاندهند؛ و

 د) نشان دهند یک مسیر ابتدائاً یا منحصراً توسط انـواع خاصی از هواگردها مورد استفاده قرار میگیرد.

نکته ۱.- قبل از معرفی جهانی RNP، جایی که ملزومات درستی کارایی ناوبری مشخص شده است، تمامی مراجع RNP موجود در این پیوست، در مسیرهای ناوبری ناحیه ای (RNAV) نیز به کار می آیند.

نکته ۲.- مشخصات حاکم بـر انتشـار الگوهـای RNP در ضمیمه ی ۴، فصل ۷ و ضمیمه ی ۱۵، پیوست ۱ موجود است. نکته ۳.- در ارتباط با این پیوست و به مقاصد طراحی پـرواز، یک الگوی RNP مشخص، بخشی ناگسستنی از عنوان مسیر مراقبت پرواز بهشمار نمیرود.

۱.۲ به منظور تحقق این هدف، سیستم نام گذاری الزاماً باید: الف) اجازه دهد شناسایی هر میسر مراقبت پرواز به سادگی و منحصراً امکان پذیر باشد؛

ب) از تکرار مجدد پرهیز کند؛

ج) قابل استفادهی سیستمهای اتوماسیون زمینی و هوایی باشد؛

- د) نهایت اختصار در استفاده ی عملیاتی را محقق کند؛ و
   ه) امکان بسط آن جهت برآورده سازی نیازهای آتی، بدون نیاز به تغییرات بنیادین را فراهم سازد.
- ۱.۳ بنابراین مسیرهای مراقبت پرواز کنترلشده، مشورتی و کنترلشده، به استثنای مسیرهای خروجی و ورودی استاندارد، الزاماً باید به ترتیبی که بعد از این میآید، شناسانده شوند.

### ۲. ساخت عنوان

۲.۱ عنوان مسیر مراقبت پرواز الزاماً باید شامل عنوان پایه و درصورت لزوم تکمیلشده با:

الف) یک پیشوند به صورتی که در ۲.۳ شرح دادهشده؛ و ب) یک حرف اضافی به ترتیبی که در ۲.۴ شرح دادهشده،

۲.۱.۱ تعداد کاراکترهای مورد نیاز جهت ساخت یک عنوان، مطلقاً نباید از ۶ کاراکتر تجاوز کند.

۲.۱.۲ تعداد کاراکترهای مورد نیاز جهت ساخت یک عنوان باید، درصورت امکان، حداکثر ۵ کاراکتر باشد.

۲.۲ عنوان پایه الزاماً باید شامل یک حرف الفبا و به دنبالآن یک شماره از ۱ تا ۹۹۹ باشد.

٢.٢.١ انتخاب حرف الزاماً بايد از ليست زير انجام شود:

- الف) R ،G ،B ،A برای مسیرهایی که بخشی از شبکهی منطقهای مسیرهای مراقبت پرواز هستند ولی مسیر ناوبری ناحیهای نمی باشند؛
- ب) P ،N ،M ،L برای مسیرهای ناوبری ناحیهای که بخشی از شبکهی منطقهای مسیرهای مراقبت پرواز هستند؛
- ج) W ،V J ،H برای مسیرهایی که که بخشی از شبکهی منطقهای مسیرهای مراقبت پرواز نیستند و مسیر ناوبری ناحیهای نیز نمیباشند؛
- د) Z ، Y ، T ، Q برای مسیرهای ناوبری ناحیهای که بخشی از شبکهی منطقهای مسیرهای مراقبت پرواز نیستند.

۲.۳ جایی که قابل اطلاق است، الزاماً باید یک حرف پیشوندِمکمل، به صورت زیر، به عنوان پایه اضافه شود:

الف) K جهت نشان دادن مسيرهاي كم فراز كه ابتدائاً

برای استفادهی هلی کوپترها دایر شده است؛

ب) U جهت نشان دادن مسیر یا بخشی از آن که در فضای پرواز فوقانی دایر شده؛

ج) S جهت نشان دادن مسیرهایی که منحصراً برای استفاده ی هواگردهای مافوق صوت در طول کاهش و افزایش سرعت و پرواز مافوق صوت دایر شده.

۲.۴ وقتی مقام مجاز مراقبت پرواز تعیین کرده باشد یا بر اساس توافقات ناوبری هوایی منطقهای، ممکن است یک حرف مکمل به عنوان پایهی مسیر مراقبت پرواز مورد بحث افزوده شود تا سرویسی که در آن ارایه می شود یا کارایی چرخش مورد نیاز به ترتیب زیر نشان داده شود:

الف) برای مسیرهای RNP 1 در و بالای FL200، حرف  $^{\circ}$  تا ۹۰ درجه روی تا نشان دهد تمامی چرخشهای بین  $^{\circ}$  تا ۹۰ درجه روی مسیر، الزاماً باید در بازه ی مجاز  $^{\circ}$  کمان مماس بین دو بخش مستقیم تعریف شده با شعاع  $^{\circ}$  ۲۲/۵ ناتیکال مایل انجام شود (مثلاً [1] (A123Y)؛

ب) برای مسیرهای RNP 1 در و زیـر FL190، حـرف Z تـا نشان دهد تمامی چرخشهـای بـین ۳۰ تـا ۹۰ درجـه روی مسیر، الزاماً باید در بازهی مجاز RNP کمان مماس بـین دو بخش مستقیم تعریف شده با شعاع ۱۵ ناتیکال مایـل انجـام شود (مثلاً [1] G246Z)؛

ج) حرف F تا نشان دهد روی مسیر یا بخشی از آن سرویس مشورتی ارایه میشود؛

د) حرف G تا نشان دهد روی مسیر یا بخشی از آن، فقط سرویس اطلاعات پرواز ارایه می شود.

نکته ۱.- به دلیل محدودیت در تجهیزات نمایش گر هواگردها، حروف مکمل «۴»، «۵»، «۷» یا «Z» ممکن است به خلبان نشان دادهنشود.

نکتـه ۲.- در نقشـههای هوانـوردی و انتشـارات اطلاعـات هوانوردی، به کارگیری یک مسیر یـا بخشـی از آن بـهعنـوان مسیر کنترلشده، مسیر مشورتی یـا مسـیر اطلاعـات پـرواز، مطابق با مقررات ضمیمههای ۴ و ۱۵، نشان داده میشود. نکته ۳.- شرایطی که کشورها ممکن است تحت آن، کـارایی چرخش کنترلشده که در ۲.۴ الف) و ب) اشارهشد را تعیین کنند، در نظامنامهی کارایی مورد نیاز بـرای نـاوبری (RNP) (سند ۹۶۱۳) مورد بحث واقع شدهاست.

### ٣. تخصيص عناوين پايه

۳.۱ عناوین پایهی مسیرهای مراقبت پرواز الزاماً باید مطابق با اصول زیر اختصاص دادهشوند.

۳.۱.۱ بدون توجه به نواحی کنترل پایانه، کشورها یا مناطقی که یک بدنه ی اصلی مسیر از آن عبور می کند، الزاماً باید به سراسر طول آن، یک عنوان پایه اختصاص داده شود.

نکته.- این امر بهویژه وقتی اهمیت دارد که از دادههای مراقبت پروازِ خودکار پردازششده و تجهیزات ناوبری هوایی کامپیوتری استفاده می شود.

۳.۱.۲ وقتی دو یا چند بدنه ی مسیر بخش مشترکی دارند، الزاماً باید به آن بخش مشترک، تمامی عناوین مسیرهای مربوطه اختصاص داده شود، مگر جایی که این کار در ارایه ی سرویسهای ترافیک هوایی مشکل ایجاد می کند، که در این صورت، با توافق مشترک، الزاماً باید به آن بخش، یک عنوان تنها اختصاص داده شود.

۳.۱.۳ یک عنوان پایه که به یک مسیر اختصاص داده شده است، مطلقاً نباید به هیچ مسیر دیگری اختصاص داده شود. ۴.۱.۴ ملزومات کشورها برای عناوین، الزاماً باید برای هماهنگی، به دفاتر منطقه ای ایکائو اطلاع داده شود.

### ۴. استفاده از عناوین در مکالمات

۴.۱ الزاماً باید در مکالمات چاپی، عناوین همیشه با حداقل ۲ و حداکثر ۶ کاراکتر، بیان شوند.

۴.۲ در مکالمات صوتی، الزاماً باید حرف پایه ی یک عنوان مطابق با هجی الفبای ایکائو، بیان شود.

۴.۳ وقتی از پیشوندهای U ،K یا S که در ۲.۳ به آنها اشاره شد، استفاده می شود، الزاماً باید در مکالمات صوتی به صورت زیر ادا شوند:

KOPTER - K

UPPER – U

SUPERSONIC - S

الزامـــاً بایـــد کلمـــهی «kopter» ماننـــد کلمـــهی «supersonic» و «supersonic» همانطور که در زبان انگلیسی ادا میشوند، تلفظ شوند.

۴.۴ وقتی از حروف «F»، «F»، «Y» یا «Z» که در ۲.۴ بالا به آنها اشاره شد،استفاده می شود، نباید از کادر پرواز خواسته شود که در مکالمات صوتی، از آنها استفاده کنند.

# پیوست ۲. اصول حاکم بر برقراری و شناسایی نقاط مهم

(رجوع به فصل ۲ بخش ۲.۱۴)

### ۱. برقراری نقاط مهم

۱.۱ درصورت امکان، نقاط مهم باید با مرجعیت کمکهای ناوبری رادیویی زمینی، ترجیحاً کمکهای VHF یا HF، برقرار شوند.

۱.۲ جایی که چنین کمکهای ناوبری رادیویی زمینی وجود ندارد، نقاط مهم باید در مکانهایی برقرار شوند که با کمکهای ناوبری خودکفای هوایی، یا جایی که ناوبری با مرجعیت دید بصری زمین انجام می شود، با مشاهده بصری، قابل تعیین باشند. ممکن است با توافق واحدهای کنترل ترافیک هوایی مجاور یا موقعیتهای کنترل مربوطه، نقاط مشخصی به عنوان نقاط «انتقال کنترل» مشخص شوند.

# عناوین نقاط مهمی که با محل یک کمک ناوبری رادیویی مشخص شدهاند

۲.۱ نام نقاط مهمی که با محل یک

کمک ناوبری رادیویی مشخص شدهاند، به زبان ساده ۲.۱.۱ درصورت امکان، نقاط مهم الزاماً باید با مرجعیت یک مکان جغرافیایی قابل شناسایی و ترجیحاً برجسته، نامگذاری شوند.

۲.۱.۲ در انتخاب نام برای نقطهی مهم، الزاماً باید توجه شود که شرایط زیر محقق می گردد:

الف) نام، مطلقاً نباید خلبانها یا پرسنل مراقبت پرواز را در صحبت به زبان استفاده شده در مکالماتِ ATS، دچار مشکل کند. جایی که تلفظ نام محلی مکان جغرافیایی استفاده شده برای تعیین یک نقطه ی مهم، مشکل است، الزاماً باید نسخه ی اختصاری یا فشرده ی این نام که بیشترین اهمیت جغرافیایی خود را حفظ کرده، انتخاب شود؛

### مثال: FURSTY= FUERSTENFELDBRUCK

ب) الزاماً باید نام در مکالمات صوتی به راحتی قابل تشخیص باشد و الزاماً باید عاری از ابهام با نقاط مهم دیگر، در همان ناحیه، باشد. به علاوه نام مطلقاً نباید با دیگر مکالمات بین مراقبت پرواز و خلبانها ایجاد اشتباه نماید؛

ج) درصورت امکان، نام باید دارای حداقل ۶ حرف و دو هجا
 (ترجیحاً نه بیش از ۳ هجا) باشد؛

د) نامِ انتخاب شده الزاماً باید برای نقطه ی مهم و کمک
 ناوبری رادیویی مشخص کننده ی آن، یکسان باشد.

۲.۲ ساخت عناوین رمزی برای نقاط مهمی که با محل یک کمک ناوبری رادیویی مشخص شدهاند ۲.۲.۱ عنوان رمزی الزاماً باید با شناسهی کمک ناوبری رایویی یکسان باشد؛ همچنین الزاماً باید درصورت امکان، طوری ساخته شود که ربط دادن آن به نام نقطه در زبان ساده، آسان باشد.

۲.۲.۲ عناوین رمزی مطلقاً نباید در شعاع ۱۱۰۰ کیلومتر (۴۰۰ ناتیکال مایل) از محل کمک ناوبری رادیویی مربوطه، تکرار شوند، مگر به نحوی که در نکتهی زیر آمدهاست. نکته. وقتی دو کمک ناوبری رادیویی در باندهای مختلفی از طیف فرکانس کار می کنند و در یک محل جای دارند، شناسهی رادیویی آنها معمولاً یکسان است.

۲.۳ ملزومات کشورها برای عناوین رمـزی الزامـاً بایـد بـرای هماهنگی به دفاتر منطقهای ایکائو اعلام شود.

# ۳. عناوین نقاط مهمی که با محل یک کمک ناوبری رادیویی مشخص نشدهاند

۳.۱ اگر به نقطه ی مهمی در جایی نیاز باشد که با محل یک کمک ناوبری رادیویی مشخص نشده است، الزاماً باید نقطه ی مهم با یک «اسم رمز»  $\Delta$  حرفی قابل تلفظ، عنوان گذاری شود. سپس این اسم رمز، نام و عنوان رمزی آن نقطه ی مهم به شمار می رود.

۳.۲ این عنوانِ اسم رمز الزاماً باید طوری انتخاب شود که برای خلبانها و پرسنل مراقبت پرواز، در صحبت به زبان استفاده شده در مکالماتِ ATS، مشکل آفرین نباشد.

### مثال: ADOLKA و KODAP

۳.۳ الزاماً باید عنوان اسم رمز در مکالمات صوتی بـه راحتـی قابل تشخیص باشد و الزاماً باید عاری از ابهام بـا نقـاط مهـم دیگر، در همان ناحیه، باشد.

۳.۴ عنوان اسم رمزی که به یک نقطه ی مهم اختصاص داده شده، مطلقاً نباید به هیچ نقطه ی مهم دیگری اختصاص داده شود. وقتی نیاز به جابجایی یک نقطه ی مهم وجود دارد، الزاماً باید عنوان اسم رمز جدیدی انتخاب شود. در مواردی که یک کشور بخواهد اسم رمزهای خاصی را مجدداً در جای دیگری استفاده کند، این اسم رمزها مطلقاً نباید قبل از گذشت ۶ ماه، به کار روند.

۳.۵ ملـزومات كشورها براى عنـاوين اسم رمز الزاماً بايد براى

هماهنگی به دفاتر منطقهای ایکائو اعلام شود.

۳.۶ در ناحیههایی که سیستم مسیرهای ثابت برقرار نشده، یا جایی که مسیرهای هواگردها با توجه به ملاحظاتی تغییر می کند، نقاط مهم الزاماً باید مطابق با مختصات جغرافیایی WGS-84 تعیین و گزارش شوند، بجز این که مطابق با مقررات ۲ یا ۳، برای نقاط ورودی و/یا خروجی به این نواحی الزاماً باید نقاط مهم دایمی برقرار شود.

### ۴. استفاده از عناوین در مکالمات

۴.۱ درحالت عادی نام انتخاب شده برطبق ۲ یا ۳، الزاماً باید جهت اشاره به نقطهی مهم در مکالمات صوتی، به کار رود. اگر از نام زبانِ ساده ی انتخاب شده مطابق با ۲.۱، برای نقطه ی مهمی که با محل یک کمک ناوبری رادیویی مشخص شده، استفاده نشود، الزاماً باید به جای آن از عنوان رمز استفاده شود و در مکالمات صوتی، مطابق با الفبای ایکائو، ادا شود.

۴.۲ در مکالمات چاپی و رمزی، الزاماً باید فقط از عنوان رمز یا اسم رمز انتخاب شده جهت اشاره به نقطهی مهم، استفاده شود.

### ۵. نقاط مهم استفادهشده در گزارشات

۵.۱ برای این که ATS از پیشرفت پرواز هواگردها مطلع شود، ممکن است نیاز باشد نقاط مهم منتخبی، به عنوان نقاط گزارش، تعیین شود.

۵.۲ در برقراری این نقاط، الزاماً باید فاکتورهای زیر مورد توجه قرار گیرند:

الف) نوع سرویسهای ترافیک هوایی ارایهشده؛

ب) میزان معمول ترافیک مواجهشده؛

ج) درستی انطباق هواگردها با طرح پرواز جاری خود؛

د) سرعت هواگردها؛

ه) حداقل جداییهای اعمال شده؛

و) پیچیدگی ساختار فضای پرواز؛

ز) روشهای کنترل به کار گرفته شده؛

ح) آغاز و پایان فازهای مهم پرواز(اوج گیری، نـزول، تغییـر جهت و ...)

ط) دستورالعمل هاى انتقال كنترل؛

ی) جنبههای ایمنی و تجسس و نجات؛

ک) بار کاری کابین خلبان و مکالمات زمین-هوا.

۵.۳ نقاط مهم الزماً باید به صورت «اجباری» یا «درخواستی» برقرار شوند.

۵.۴ در برقراری نقاط گزارش «اجباری» الزاماً باید اصول زیر به کار رود:

الف) نقاط گزارش اجباری الزاماً باید محدود به حداقلِ لازم جهت ارایهی گزارشاتِ معمولِ پیشرفت پرواز هواگردها به واحدهای مراقبت پرواز، باشد و در این امر، پایین نگهداشتن بارِ کاری کابین خلبان و کنترلر و نیز پایین نگهداشتنِ حجم مکالمات زمین-هوا، مورد توجه قرار میگیرد؛

ب) وجود کمکهای ناوبری رادیویی در یک محل نباید لزوماً به معنای تعیین نقطهی گزارش اجباری باشد؛

ج) نقاط گزارش اجباری لزوماً نباید در مرزهای منطقه ی اطلاعات پروازی یا ناحیه ی کنترلشده برقرار شود.

۵.۵ برقراری نقاط گزارش «درخواستی»، ممکن است به نسبتِ نیاز مراقبت پرواز به گزارشات موقعیت بیشتر، وقتی شرایط ترافیکی ایجاب کند، صورت گیرد.

۵.۶ نقش اجباری یا درخواستی بودن نقاط گزارش، الزاماً باید مرتباً بازبینی شوند تا ملزومات گزارش موقعیت را در حداقل لازم برای تضمین سرویسهای ترافیک هوایی کارآمد، پایین نگهدارند.

۵.۷ گزارش معمول، روی نقاط گزارش اجباری، نباید به طور نظام مند برای تمامی پروازها در تمامی شرایط الزامی باشد. در اِعمال این اصل، الزاماً باید توجه ویژهای به موارد زیر شود: الف) هواگردهایی که دارای سرعت زیادی هستند و در فرازهای بالا پرواز می کنند، نباید ملزم به ارایه ی گزارشات موقعیت معمول روی نقاطی باشند که برای پروازهای کم سرعت و کم فراز اجباری هستند؛

ب) هواگردهای عبوری از یک ناحیهی کنترل پایانه، نباید ملزم به ارایهی گزارشات موقعیت معمول، همانند هواگردهای ورودی و خروجی باشند.

۵.۸ در ناحیههایی که رعایت اصول فوق در برقراری نقاط گرارش امکان پذیر نیست، ممکن است یک سیستم گزارشدهی با مرجع طول و عرض جغرافیایی، بیان شده در درجات کامل، دایر شود.

# پیوست ۳. اصول حاکم بر شناسایی مسیرهای ورودی و خروجی استاندارد و دستورالعملهای مربوطه

(فصل ۲ بخش۲.۱۲.۳ را ببینید)

نکته.- مطالب مربوط به برقراری مسیرهای ورودی و خروجی استاندارد و دستورالعملهای مربوطه در نظامنامه ی طراحی سرویسهای ترافیک هوایی (سند ۹۴۲۶) موجود است.

### ۱. عناوین مسیرهای ورودی و خروجی استاندارد و دستورالعملهای مربوطه

نکته.- در متن زیـر عبـارت «مسـیر» بـه معنـای «مسـیر و دستورالعملهای مربوطه» به کار رفته است.

١.١ سيستم عناوين الزاماً بايد:

الف) امکان شناسایی هر مسیر را به سادگی و بدون ابهام فراهم کند؛

ب) بین مسیرهای زیر تمایز آشکاری برقرار کند:

- مسیرهای خروجی **و** مسیرهای ورودی
- مسیرهای ورودی یا خروجی و دیگر مسیرهای مراقبت پرواز
- مسیرهای نیازمند ناوبری بر پایه ی کمکهای رادیویی زمینی یا کمکهای هوایی خودکفا و مسیرهای نیازمند ناوبری ناوبری بر پایه ی دید بصری زمین
- ج) با ملزومات نمایش گر و سیستم پردازش دادهی هـواگرد و مراقبت پرواز سازگار باشد؛
  - د) در کاربرد عملیاتی خود، نهایت ایجاز را داشته باشد؛
    - ه) از تکرار مجدد پرهیز نماید؛
- و) امکان بسط آن جهت برآوردهسازی نیازهای آتی، بـدون نیاز به تغییرات بنیادین را فراهم سازد.
- ۱.۲ هر مسیر الزاماً باید با یک عنـوانِ زبـان سـاده و عنـوان رمزی متناظر، شناسانده شود.
- ۱.۳ الزاماً باید عناوین در مکالمات صوتی، بهسادگی مشخص کنند که به مسیرهای ورودی مربوط میشوند یا خروجی و مطلقاً نباید برای خلبانها و پرسنل مراقبت پرواز، در تلفظ، مشکلی ایجاد کنند.

### ۲. ساخت عناوین

۲.۱ عنوان زبان ساده

۲.۱.۱ عنوانِ زبان سادهی مسیر ورودی یا خروجی استاندارد، الزاماً باید شامل بخشهای زیر باشد:

الف) نشان گر پایه، و به دنبال آن

- ب) نشان گر اعتبار، و به دنبال آن
- ج) درصورت نیاز، نشان گر مسیر، و به دنبال آن
- د) لغت «departure» يا «arrival»، و به دنبال آن
- ه) اگر مسیر برای هواگردهای VFR برقرار شده باشد، لغت «visual».

۲.۱.۲ نشان گر پایه الزاماً باید اسم یا اسم رمز نقطه ی مهمی باشد که یک مسیر خروجی استاندارد به آن ختم می شود یا یک مسیر ورودی استاندارد از آن آغاز می شود.

۲.۱.۳ نشان گر اعتبار الزاماً باید یک شماره از ۱ تا ۹ باشد.

۲.۱.۴ نشان گر مسیر، الزاماً باید یکی از حروف الفبا باشد. حروف «V» و «O» مطلقاً نباید به کار روند.

### ۲.۲ عنوان رمز

عنوان رمزی یک مسیر ورودی یا خروجی استاندارد، بادستگاه یا دیداری، الزاماً باید شامل موارد زیر باشد:

الف) عنوان رمز یا اسم رمز نقطه ی مهم مشروح در (۱.۱ الف)، و به دنبال آن

- ب) نشانگر اعتبار ۲.۱.۱ب)، و به دنبال آن
- ج) درصورت نیاز، نشان گر مسیر ۲.۱.۱ج).

نکته. - اگر نشان گر، یک اسم رمز پنج حرفی مثل KODAP باشد، ممکن است محدودیتهای تجهیزات نمایش گر هواگردها نیازمند کوتاه کردن نشان گر پایه باشند. نحوه ی این تخلیص به صلاحدید عاملین واگذار شده است.

### ٣. تخصيص عناوين

۳.۱ الزاماً باید به هر مسیر یک عنوان مجزا اختصاص داده شود. ۳.۲ جهت تمایز دو یا چند مسیر که مربوط به نقطه ی مههم مشترکی می شوند (و بنابراین دارای نشان گر پایه ی مشترکی می باشند)، الزاماً باید به هر مسیر، نشان گر مسیر جداگانه ای به ترتیب آمده در ۲.۱.۴، اختصاص داده شود.

### ۴. تخصیص نشان گرهای اعتبار

۴.۱ الزاماً باید یک نشان گر اعتبار به هر مسیر تخصیص دادهشود تا مسیر معتبر جاری شناساندهشود.

۴.۲ اولین نشان گر اعتبار برای تخصیص، الزاماً باید عدد ۱ باشد. ۴.۳ وقتی یک مسیر اصلاح می شود، الزاماً باید یک نشان گر اعتبار جدید شامل عدد بالاتر بعدی اختصاص داده شود. بعد از عدد ۹ الزاماً باید عدد ۱ بیاید.

### ۵. مثالهایی از عناوین زبان ساده و رمزی

۵.۱ مثال ۱: مسیر خروجی استاندارد – بادستگاه:

الف) عنوان زبانِ ساده: BRECON ONE DEPARTURE برمزی: BCN 1

۵.۱.۱ معنی: این عنوان، شناساننده ی یک مسیر خروجی استاندارد بادستگاه است که به نقطه ی مهم BRECON یک دستگاه (نشان گر پایه) ختم می شود. BRECON یک دستگاه ناوبری رادیویی است که شناسه ی آن BCN (نشان گر پایه ی عنوان رمزی) می باشد. نشان گر اعتبار یک (1 در عنوان رمزی) حاکی از این است که یا نسخه ی اولیه ی مسیر کماکان معتبر است یا در نهمین نسخه ی آن تغییری ایجاد شده و این نسخه ی جدید معتبر با شماره ی 1 است (۴.۳ را ببینید) حاکی از این است که تنها یک مسیر خروجی با مرجع BRECON برقرار شده است.

۵.۲ *مثال ۲:* مسیر ورودی استاندارد – بادستگاه:

الف) عنوان زبانِ ساده:KODAP TWO ALPHA RRIVAL ب) عنوان رمزی: ب) عنوان رمزی:

۵.۲.۸ معنی: این عنوان، شناساننده ی یک مسیر ورودی استاندارد بادستگاه است که از نقطه ی مهم KODAP رنشان گر پایه) آغاز می شود. KODAP یک نقطه ی مهم است که در آن دستگاه ناوبری رادیویی قرار ندارد و بنابراین یک اسم رمز پنج حرفی مطابق با پیوست ۲ به آن اختصاص داده شده است. نشان گر اعتبار 2 حاکی از این است که از نسخه ی قبلی 1 به نسخه ی معتبر و کنونی 2 تغییری واردشده. نشان گر مسیر ALPHA است و کاراکتر چند مسر برقرار شده با مرجع KODAP است و کاراکتر خاصی است که به این مسیر اختصاص یافته.

۵.۳ مثال ۳: مسیر خروجی استاندارد – دیداری: الف) عنوان زبان ساده:

ADOLA FIVE BRAVO DEPARTURE VISUAL ADOLA 5 B ب) عنوان رمزی:

۵.۱.۱ معنی: این عنوان، شناساننده ی یک مسیر خروجی استاندارد برای پروازهای کنترل شده ی VFR است که به ADOLA ختم می شود. ADOLA یک نقطه ی مهم است که در آن دستگاه ناوبری رادیویی قرار ندارد. نشان گر اعتبار 5 حاکی از این است که از نسخه ی قبلی 4 به نسخه ی معتبر و کنونی 5 تغییری واردشده. نشان گر مسیر BRAVO (8) شناساننده ی یکی از چندمسر برقرار شده با مرجع ADOLA

# ۶. ساخت عناوین برای دستورالعملهای تقرب MLS/RNAV

۶.۱ عنوان زبان ساده

۶.۱.۱ عنـوانِ زبـان سـاده بـراى يـک دسـتورالعمل تقـرب MLS/RNAV الزاماً بايد شامل موارد زير باشد:

الف) «MLS»؛ و به دنبال آن

- ب) نشان گر پایه؛ و به دنبال آن
- ج) نشان گر اعتبار؛ و به دنبال آن
- د) نشان گر مسیر؛ و به دنبال آن
- ه) لغت «approach»، و به دنبال آن
- و) عنوان باندی که برای آن این دستورالعمل طراحی شده.
- ۶.۱.۲ نشان گر پایه الزاماً باید اسم یا اسم رمز نقطه ی مهمی باشد که دستورالعمل تقرب از آن آغاز میشود.
  - ۶.۱.۳ نشان گر اعتبار الزاماً باید یک شماره از ۱ تا ۹ باشد.
- ۶.۱.۴ نشان گر مسیر، الزاماً باید یکی از حروف الفبا باشد. حروف «V» و «O» مطلقاً نباید به کار روند.
- ۶.۱.۵ عنوان باند الزاماً باید مطابق با ضمیمه ی ۱۴، جلد ۱، بخش ۵.۲.۲ باشد.

### ۶.۲ عنوان رمزی

۶.۲.۱ عنوان رمزی یک دستورالعمل تقرب MLS/RNAV الزاماً باید شامل موارد زیر باشد:

الف) «MLS» ؛ و به دنبال آن

- ب) عنوان رمزی یا اسم رمز نقطهی مهم مشروح در ۶.۱.۱ ب)؛ و به دنبال آن
  - ج) نشان گر اعتبار ۶.۱.۱ ج)؛ و به دنبال ان
  - د) نشان گر مسیر ۶.۱.۱ د)؛ و به دنبال آن
    - ه) عنوان باند ۶.۱.۱ و).

### ۶.۳ تخصیص عناوین

۶.۳.۱ تخصیص عنوان به دستورالعملهای تقرب MLS/RNAV الزاماً باید مطابق با پاراگراف ۳ باشد. به دستورالعملهایی که دارای خط سیرهای یکسانی میباشند ولی از لحاظ عمودی متفاوتند، الزاماً باید نشان گرهای مسیر جداگانهای اختصاص یابد.

۶.۳.۲ تا زمانی که از تمامی حروف استفاده شود، حرف نشان گر مسیر برای دستورالعملهای تقرب MLS/RNAV الزاماً باید به تمام دستورالعملهای یک پایگاه هوایی به طور منحصر به فرد اختصاص یابد. استفاده از نشان گر مسیر یکسان برای دو مسیر که از یک دستگاه زمینی MLS مشترک استفاده می کنند، مطلقاً نباید مجاز شود.

۶.۳.۳ تخصیص نشان گر اعتبار به دستورالعملهای تقرب، الزاماً باید مطابق با پاراگراف ۴ صورت گیرد.

۶.۴ مثالی از عناوینِ زبانِ ساده و رمزی

۶.۴.۱ مثال:

الف) عنوان زبان ساده:

# MLS HAPPY ONE ALPHA APPROACH RUNWAY ONE EIGHT LEFT

ب) عنوان رمزی:

#### MLS HAPPY 1 A 18L

۳.۴.۲ معنے: این عنوان، شناساننده ی یک دستورالعمل تقرب MLS/RNAV است که از نقطه ی مهم است که از نقطه ی مهم است (نشان گر پایه) آغاز می شود. HAPPY یک نقطه ی مهم است که در آن دستگاه ناوبری رادیویی قرار ندارد و بنابراین یک اسم رمز پنج حرفی مطابق با پیوست ۲ به آن اختصاص داده شده است. نشان گر اعتبار 1 حاکی از این است که یا نسخه ی اولیه ی مسیر کماکان معتبر است یا در نهمین نسخه ی آن تغییری ایجاد شده و این نسخه ی جدید معتبر با شماره ی 1 است. نشان گر مسیر ALPHA با شرجع کاراکتر خاصی است که به این مسیر اختصاص یافته.

### ۷. استفاده از عناوین در مکالمات

۲.۱ در مکالمات صوتی الزاماً باید فقط از عنـوان زبـان سـاده استفاده شود.

نکته. - به منظور شناسایی مسیرها، لغات «departure»، «sarrival» و «visual» که در ۲۰۱۰ د) و ۲۰۱۰ ه) شرح داده شد، به عنوان بخش جدایی ناپذیر عنوانِ زبان ساده به شمار می رود.

۷.۲ در مکالمات چاپی یا رمزی، الزاماً باید فقط از عنوان رمزی استفاده شود.

# ۸. نمایش مسیرها و دستورالعملها به کنترل ترافیک هوایی

۱.۸ الزاماً باید شرح جزییات تمامی دستورالعملهای استندارد و/یا دستورالعملهای مسیرهای ورودی/دستورالعملهای تقرب، شامل عنوان زبان ساده و عنوان رمیزی، در موقعییتهای کیاریای که مسیرها/دستورالعملها به عنوان بخشی از مجوز ATC به هواگردها اختصاص داده می شود، یا به طریق دیگری به ارایه ی سرویسهای ترافیک هوایی مربوط می شوند، نمایش داده شوند.

۸.۲ درصورت امکان، الزاماً باید تجسم ترسیمی مسیرها/دستورالعملها نمایش داده شود.

# پیوست ۴. کلاسهای فضای پرواز مراقبت پرواز – سرویسهای ارایهشده و ملزومات پروازی

### (رجوع به فصل ۲ بخش ۲.۶)

کلاس	نوع پرواز	جدایی ارایهشده	سرويس ارايهشده	محدوديت سرعت*	ملزومات مکالمات رادیویی	مطیع مجوز ATC		
А	فقط IFR	تمام هواگردها	سرویس کنترل ترافیک هوایی	ندارند	دوطرفهی دایم	بله		
_	IFR	تمام هواگردها	سرویس کنترل ترافیک هوایی	ندارند	دوطرفهی دایم	بله		
В	VFR	تمام هواگردها	سرویس کنترل ترافیک هوایی	ندارند	دوطرفهی دایم	بله		
	IFR	IFR از IFR IFR از VFR	سرویس کنترل ترافیک هوایی	ندارند	دوطرفهی دایم	بله		
С	VFR	VFR از IFR	۱) سرویس کنترل ترافیک هوایی برای جدایی از IFR؛ ۲) اطلاعات ترافیک VFR/VFR (و درصورت درخواست، مشاورهی پرهیز از ترافیک)	زیر ۳۰۵۰متر (۲۰۰۰۰پا) AMSL ۲۵۰ نات ۲۵۶	دوطرفهی دایم	بله		
D	IFR	IFR از IFR	سرویس کنترل ترافیک هوایی، اطلاعات ترافیکِ پروازهای VFR (و درصورت درخواست، مشاورهی پرهیز از ترافیک)	زیر ۳۰۵۰متر (۱۰۰۰۰پا) AMSL ۲۵۰ نات IAS	دوطرفهی دایم	بله		
	VFR	هيچ	اطلاعات ترافیک VFR/VFR و IFR/VFR (و درصورت درخواست، مشاورهی پرهیز از ترافیک)	زیر ۳۰۵۰متر (۲۰۰۰) AMSL ۲۵۰ نات ۲۵۶	دوطرفهی دایم	بله		
_	IFR	IFR از IFR	سرویس کنترل ترافیک هوایی و درحد امکان اطلاعات ترافیکِ پروازهای VFR	زیر ۳۰۵۰متر (۱۰۰۰۰پا) AMSL ۲۵۰ نات IAS	دوطرفهی دایم	بله		
E	VFR	هيچ	درحد امکان اطلاعات ترافیک	زیر ۳۰۵۰متر (۲۰۰۰۰پا) AMSL ۲۵۰ نات ۲۵۶	خير	خير		
F	IFR	درحد امکان IFR از IFR	سرویس مشورتی ترافیک هوایی، سرویس اطلاعات پرواز	زیر ۳۰۵۰متر (۲۰۰۰) AMSL ۲۵۰ نات ۲۵۶	دوطرفهی دایم	خير		
	VFR	هیچ	سرويس اطلاعات پرواز	زیر ۳۰۵۰متر AMSL(۱۰۰۰۰پا) ۲۵۰IAS نات	خير	خير		
6	IFR	هیچ	سرويس اطلاعات پرواز	۲۵۰IAS نات	دوطرفهی دایم	خير		
G	VFR	هیچ	سرويس اطلاعات پرواز	زیر ۳۰۵۰متر AMSL) (پا) ۲۵۰IAS نات	خير	خير		
* وقتی بلندای فراز گذار کمتر از ۳۰۵۰متر (۱۰۰۰۰پا) AMSL است، باید از FL100 بهجای ۱۰۰۰۰پا استفادهشود.								

www.Tabriz-ATC.com

# پیوست ۵. ملزومات کیفیت دادههای هوانوردی

جدول ۱. طول و عرض جغرافیایی

طول و عرض جغرافیایی	درستی داده	کلاسەبندى يکپارچگى
نقاط مرزی منطقه ی اطلاعات پروازی	۲ کیلومتر اعلامی	روزمره روزمره ۲۰۱۰-۲
نقاط مرزی نواحی R ،P و D (خارج از مرزهای CTA/CTZ)	۲ کیلومتر اعلامی	روزمره ۱×۱۰ <sup>-۵</sup>
نقاط مرزی نواحی P ، P و D (داخل مرزهای CTA/CTZ)	۱۰۰متر محاسبهشده	ضروری ۱×۱۰ <sup>-۵</sup>
نقاط مرزی CTA/CTZ	۱۰۰متر محاسبهشده	ضروری ۱×۱۰ <sup>-۵</sup>
کمکهای ناوبری و مواضع مسیر، نقاط ایستایی و SID/STAR	۱۰۰متر محاسبه/مساحی شده	ضروری ۲×۱۰ <sup>-۳</sup>
موانع در ناحیهی ۱ (سراسر قلمرو کشور)	۵۰ متر مساحی شده	روزمره ۱×۱۰ <sup>-۵</sup>
موانع در ناحیهی ۲ (بخش خارج از مرز پایگاه هوایی/فرودگاه هلیکوپتر)	۵ متر مساحی شده	ضروری ۱×۱۰ <sup>-۵</sup>
نقاط /یا مواضع تقرب نهایی و دیگر نقاط /مواضع مهم شامل دستورالعمل تقرب بادستگاه	۳متر محاسبه/مساحی شده	ضروری

نکته ۱.- برای نمونههای گرافیکی مجموعه سطوحِ دادههای موانع و ضوابط استفاده شده جهت شناسایی موانع در نـواحی تعریف شده، ضمیمهی ۱۵،پیوست ۸ را ببینید.

نکته ۲.- در بخشهایی از ناحیهی ۲ که عملیات پروازها به علت موانع بلند زمینی یا دیگر محدودیتهای محلی و/یا قوانین، ممنوع است، دادههای موانع همانند ملزومات عددی ناحیهی ۱ که در ضمیمهی ۱۵، پیوست ۸، جدول A8-2 آمده، جمعآوری میشود.

نکته ۳.- برنامه ریزی از قبل، جهت جمع آوری و پردازش داده های موانع مطابق با مشخصات ناحیه ی ۱ و ناحیه ی ۲ که به ترتیب در ۲۰ نوامبر ۲۰۰۸ و ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ لازم الاجرا می شوند، اجرای بندهای ۱۰.۶.۱۱ و ۱۰.۶.۱۲ ضمیمه ی ۱۵ را تسهیل می نماید.

جدول ۲. ارتفاع /فراز /بلندا

		كلاسەبندى
ارتفاع افراز ابلندا	درستی داده	یکپارچگی
فراز قطع آستانه، تقربهای دقیق	۰/۵متر محاسبهشده	۱×۱۰ <sup>-۸</sup> بحرانی ۱×۱۰ <sup>-۵</sup>
فراز /بلندای فاصلهی مجاز از موانع (OCA/H)	طبق سند ۸۱۶۸	ضروری ۱×۱۰ <sup>-۲</sup>
موانع در ناحیهی ۱ (سراسر قلمرو کشور)	۳۰متر مساحیشده	روزمره ۱×۱۰ <sup>-۵</sup>
موانع در ناحیهی ۲ (بخش خارج از مرز پایگاه هوایی/فرودگاه هلیکوپتر)	۳متر مساحیشده	ضروری ۱×۱۰ <sup>-۵</sup>
ابزار اندازهگیری فاصله (DME)، ارتفاع	۳۰متر (۱۰۰پا) مساحی شده	ضروری ۱×۱۰ <sup>-۵</sup>
فراز دستورالعملهای تقرب بادستگاه	طبق سند ۸۱۶۸	ضروری ۲×۱۰ <sup>-۳</sup>
حداقل فرازها	۵۰ متر محاسبهشده	روزمره

نکته ۱.- برای نمونههای گرافیکی مجموعه سطوحِ دادههای موانع و ضوابط استفاده شده جهت شناسایی موانع در نـواحی تعریف شده، ضمیمه ی ۱۵،پیوست ۸ را ببینید.

نکته ۲.- در بخشهایی از ناحیهی ۲ که عملیات پروازها به علت موانع بلند زمینی یا دیگر محدودیتهای محلی و/یا قوانین، ممنوع است، دادههای موانع همانند ملزومات عددی ناحیهی ۱ که در ضمیمهی ۱۵، پیوست ۸، جدول A8-2 آمده، جمعآوری میشود.

نکته ۳.- برنامه ریزی از قبل، جهت جمع آوری و پردازش دادههای موانع مطابق با مشخصات ناحیهی ۱ و ناحیهی ۲ که به ترتیب در ۲۰ نوامبر ۲۰۰۸ و ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ لازم|لاجرا میشوند، اجرای بندهای ۱۰.۶.۱۱ و ۱۰.۶.۱۱ ضمیمه ی ۱۵ را تسهیل مینماید.

جدول ۳. انحطاط و اختلاف مغناطیسی

		كلاسەبندى
انحطاط /اختلاف	درستی داده	یکپارچگی
انحطاط ایستگاه کمک ناوبری VHF که در همخطسازی فنی به کار میرود	۱ درجه مساحیشده	۰-۱×۱ ضروری ۲-۱×۱
اختلاف مغناطیسی کمک ناوبری NDB	۱ درجه مساحیشده	روزمره

جدول ۴. جهت

		كلاسەبندى
جهت	درستی داده	یکپارچگی
		1×1 •-
بخشهای راه هوایی	۱/۱۰ درجه محاسبهشده	روزمره ۲×۱۰
تشکیل موضع مسیر و پایانه	۱/۱۰ درجه محاسبهشده	روزمره ۲×۱۰
بخشهای مسیر ورودی <i>اخ</i> روجی پایانه	۱/۱۰ درجه محاسبهشده	روزمره ۱×۱۰ <sup>-۵</sup>
تشكيل موضع دستورالعمل تقرب بادستگاه	۱/۱۰۰ درجه محاسبهشده	ضروری

# جدول ۵. طول/فاصله/بُعد

		كلاسەبندى
طول /فاصله /بُعد	درستی داده	یکپارچگی
		1×1 • - T
طول بخشهای راه هوایی	۱/۱۰ کیلومتر محاسبهشده	روزمره ۱×۱۰ <sup>-۳</sup>
فاصلهی تشکیل موضع مسیر	۱/۱۰ کیلومتر محاسبهشده	روزمره ۱×۱۰ <sup>-۵</sup>
طول بخشهای مسیر ورودی <i>اخ</i> روجی پایانه	۱/۱۰۰ كيلومتر محاسبهشده	ضروری ۱×۱۰ <sup>-۵</sup>
فاصلهی تشکیل موضع دستورالعمل تقرب بادستگاه و پایانه	۱/۱۰۰ كيلومتر محاسبهشده	ضروری

# الصاق الف. مطالب مربوط به روش برقراری مسیرهای مراقبت پرواز VOR

(رجوع به پاراگراف ۲.۷.۱ و بخش ۲.۱۲)

### ۱. معرفی

۱.۱ مطالب راهبردی در این الصاق نتایج مطالعات جامع انجام شده در اروپا در سال ۱۹۷۲ و ابالات متحده در ۱۹۷۸ است که درکل با هم توافق داشتند.

نکته. - جزییات مطالعات اروپا در بخش نامه ی ۱۲۰ روش شناسی برای اشتقاق حداقل جدایی های به کار بسته شده بین خط سیرهای موازی در ساختار مسیرهای مراقبت پرواز، موجود است.

۱.۲ در به کار بستن مطالب راهبردی ۳ و ۴، ایس امر باید مورد توجه قرار گیرد که دادهها بر پایهی VORی است که کاملاً با ملزومات جلد ۱ سند ۸۰۷۱ – نظامنامهی آزمون کمکهای ناوبری رادیویی، مطابقت دارد. هر فاکتور دیگر مانند آنهایی که به ملزومات عملیاتی خاص نیاز دارند، تناوب هواگردهای عبور کننده یا اطلاعات موجود در خصوص کارایی واقعی هواگردها در حفظ خط سیر خود در بخشی از فضای پرواز، باید مورد توجه قرار گیرد.

۱.۳ همچنین دعوت می شود تا به فرضهای پایه ای آمده در ۴.۲ و به این حقیقت که ارزشهای داده شده در ۴.۱ بیان گر مَنِشی محافظه کارانه است، توجه شود. قبل از به کارگیری این ارزشها، هر تجربهی عملی به دست آمده و نیز احتمال دستیابی به بهبود کلی کارایی ناوبری هواگردها، در فضای پرواز مربوطه، باید مورد توجه قرار گیرد.

۱.۴ کشورها تشویق می شوند تا ایکائو را کاملاً در جریان نتایج به کارگیری این مطالب راهبردی قرار دهند.

### ۲. تعیین میزان کارایی سیستم VOR

وجود ارزشهای گوناگون مربوط به تک تک فاکتورهای تشکیل دهنده سیستم VOR و محدودیت روشهای موجود جهت اندازه گیری تأثیر فردی این فاکتورها با دقت کافی، به این امر منجر شده است که برآورد جمعی ایرادات سیستم، واقع گرایانه ترین روش برای تعیین کارایی سیستم VOR باشد. مفاد ۳ و ۴ باید تنها پس از مطالعهی بخش نامهی ۱۲۰، بهویژه با توجه به شرایط زیستمحیطی، به کار بسته شود.

نکته. - مطالب راهبردی مربوط به درستی کلی سیستم

VOR در ضمیمهی ۱۰، جلد ۱۰ الصاق ج موجود است.

# ۳. تعیین فضای پرواز حفاظتشدهدرطول مسیرهای تعریفشده با VOR

نکته ۱.- مفاد این بخش به روش خطر برخورد/سطح غایی ایمنی تهیه نشده است.


نکته ۲.- لغت «نگهدارنده گی» در این بخش، نشان گر این است که فضای پرواز درنظر گرفته شده ترافیک را برای ۹۵ درصد از کل زمان پرواز (مجموع کل هواگردها) در مسیر مربوطه، نگه میدارد. مثلاً جایی که ۹۵ درصد نگهدارنده گی ارایه شده است، این طور برداشت می شود که برای ۵ درصد از کل زمان پرواز ترافیک خارج از فضای پرواز حفاظت شده خواهد بود. تعیین کمیت بیشترین انحراف ترافیک از فضای پرواز حفاظت شده، امکان پذیر نیست.

۳.۱ برای مسیرهای تعریف شده با VOR، جایی که رادار یا ADS-B به هواگردها در باقی ماندن در فضای پرواز حفاظت شده کمک نمی کنند، راهبرد زیر ارایه شده است. به هر حال وقتی انحراف افقی هواگردها با مانیتور کردن رادار یا -ADS کنترل می شود، ممکن است بر اساس تجربیات عملی به دست آمده در فضای پرواز مربوطه، اندازه ی فضای پرواز حفاظت شده ی مورد نیاز کاهش یابد.

۳.۲ به عنوان یک حداقل، حفاظت درمقابل فعالیت در فضای پرواز مجاور مسیرها، باید ۹۵ درصد نگهدارنده گی فراهم کند. ۳.۳ کار مشروح در بخشنامه ی ۱۲۰، نشان می دهد که کارایی یک سیستم VOR که بر پایه ی احتمال ۹۵ درصد نگهدارنده گی استوار است، برای انحرافات احتمالی، نیازمند فضای پرواز حفاظت شده ی زیر در اطراف خط مرکزی مسیر می باشد:

- مسیرهای VOR با فاصله ی ۹۳ کیلومتر (۵۰ ناتیکال مایل) یا کمتر بین VORها:  $4/7 \pm 2$  کیلومتر (4 ناتیکال مایل)؛

مسیرهای VOR با فاصله ی حداکثر ۲۷۸ کیلومتر (۱۵۰ ناتیکال ناتیکال بین VORه : تا ۴۶ کیلومتری (۲۵ ناتیکال مایلی)  $\pm V/F$ ,  $\pm V/F$  کیلومتر (۴ ناتیکال مایل)، سپس فضای پرواز حفاظت شده در ۱۳۹ کیلومتری (۷۵ ناتیکال مایلی) VOR تا ۱۱/۱ ± کیلومتر (۶ ناتیکال مایل) باز می شود.



شكل الف-١


۳.۴ اگر مقام مجاز مراقبت پرواز تشخیص دهد که مثلاً به علت نزدیکی نواحی ممنوعه، محدود یا خطر، گذرهای اوج گیری یا نزول هواگردهای نظامی و غیره، به حفاظت بهتری نیاز است، ممکن است تصمیم بر تأمین سطح نگهدارنده گی بالاتری گرفته شود. در این شرایط برای ترسیم فضای پرواز حفاظتشده، باید از ارزشهای زیر استفاده شود:

- برای بخشهایی که فاصلهی VORها ۹۳ کیلومتر (۵۰ ناتیکال مایل) یا کمتر است، از ارزشهای خط الف جدول زیر استفاده کنید؛

- برای بخشهایی که فاصله ی VORها از ۹۳ کیلومتر (۵۰ ناتیکالمایل) بیشتر و از ۲۷۸ کیلومتر (۱۵۰ ناتیکالمایل) کمتر است، تا ۴۶ کیلومتری (۲۵ ناتیکالمایلی) از ارزشهای خط الف استفاده کنید و سپس به طور خطی گسترش دهید تا در ۱۳۹ کیلومتری (۷۵ ناتیکالمایلی) به ارزشهای خط برسید.

درصد نگهدارنده گی							
9\$ 9\$ 9V 9A 99 99/\$							
الف	km	±٧/۴	±٧/۴	±۸/٣	±٩/٣	±1./٢	±11/1
الف	NM	±۴/•	±۴/•	±۴/۵	±∆/•	$\pm \Delta/\Delta$	±۶/•
ب	Km	±11/1	±11/1	±17/•	±17/•	±17/.	±1Δ/Y
	NM	±۶/•	±۶/•	±۶/۵	±۶/۵	±Y/•	$\pm \Lambda/\Delta$

مثلاً ناحیهی حفاظتشدهی مسیری که ۲۲۲ کیلومتر (۱۲۰ ناتیکال مایل) بین VORهایش فاصله است و بـرای آن ۹۹/۵ درصد نگهدارنده گی لازم است، باید به شکل زیر باشد:




شكل الف-٢

۳.۵ اگر دو بخش از یک مسیر مراقبت پرواز تعریف شده با VOR با زاویه ای بیش از ۲۵ درجه یک دیگر را قطع کنند، باید خارج از پیچ و درصورت نیاز داخل پیچ، یک فضای پرواز


حفاظتشده ی اضافی پیش بینی شود. این فضای اضافی به به عنوان بافری برای جابجایی افقی هواگردها تعبیه می شود که عملاً در گردشهای بیش از ۲۵ درجه مشاهده شده است. مقدار فضای پرواز اضافه شده بسته به زاویه ی تقاطع، متفاوت است. هرچه زاویه بزرگتر باشد، فضای پرواز اضافی نیز گسترده تر خواهد بود. برای پیچهای کمتر از ۹۰ درجه، راهبرد تعبیه ی فضای پرواز حفاظتشده، ارایه گردیده است. در شرایط استثنایی که به یک مسیر مراقبت پرواز با پیچ بیش از ۹۰ درجه نیاز است، کشورها باید اطمینان حاصل کنند که فضای پرواز حفاظتشده ی کافی در داخل و خارج از پیچ، تعبیه شده است.

۳.۶ مثالهای زیر از فعالیتهای دو کشور گرفتهشدهاست که برای آسان کردن ترسیم فضای پرواز از الگوها استفاده کردهاند. در طراحی الگوهای ناحیه گردش، فاکتورهایی مانند سرعت هواگردها، زاویهی بین بالها و افق در گردش، سرعت احتمالی باد، خطاهای موقعیت، تأخیرات خلبان و حداقل زاویهی ۳۰ درجه برای گرفتن خط سیر جدید، درنظر گرفتهشده و حداقل ۹۵ درصد نگهدارنده گی ارایهشده است. ۳.۷ برای برقراری فضای پرواز اضافی مورد نیاز در خارج از پیچها، از الگویی استفاده شد که هواگردها را در گردشهای ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۷۵ و ۹۰ درجه شامل می شود. اعداد ساده شده ی زیر نشان گر حدود بیرونی این فضای پرواز است که برای تسهیل، کمانهای ملایم آن حذف شدهاند. در هر مورد، فضای پرواز اضافی برای هواگردهایی نشان داده شده است که درجهت فلش بزرگ پرواز میکنند. در مسیرهای دوطرفه همین فضای پرواز اضافی باید در دیگر مرز بیرونی نیز تعبیه شود.

. ۳.۸ شکل الف-۳ ارایه گر شمای به کارگیری دو بخش است که در یک VOR با زاویهی ۶۰ درجه یکدیگر را قطع می کنند.



۳.۹ شکل الف-۴ ارایه گر شمای به کار گیری دو بخش است که در یک VOR با زاویه ی ۶۰ در جه آن سوی نقطهای که بازشده گی دهانه ی مرز نیاز دارد، یکدیگر را قطع می کنند تا با مفاد ۳.۳ و شکل الف-۱ مطابقت داشته باشد.



شكل الف-۴

۳.۱۰ جدول زیر حاوی فاصله های قابل استفاده در موارد نمونه است که ارایه گر فضای پرواز حفاظت شده ی اضافی VOR برای تکه مسیرها در و زیر FL450، متقاطع در یک VOR یا برخوردکننده در یک تقاطع VOR با فاصله ای نه بیش از ۱۳۹ کیلومتر (۷۵ ناتیکال مایل) از هر VOR، می باشد. نکته ... به شکل الف ۳ و الف ۴ رجوع کنید.

لع	زاویهی قط	۳۰°	۴۵°	۶۰°	٧۵°	9."
VOR						
*فاصله	km	۵	٩	١٣	١٧	۲۱
«الف»	NM	٣	۵	γ	٩	11
*فاصله	km	48	85	٧٣	۸۶	97
«ب»	NM	۲۵	44	۴.	48	۵٠
تقاطع						
<sup>‡</sup> فاصله	km	٧	11	١٧	77	۲۹
«الف»	NM	۴	۶	٩	١٣	18
*فاصله	km	99	٧۶	٨٨	١٠٣	111
«ب»	NM	38	41	۴۸	۵۶	۶.

\* فواصل به بالاترین کیلومتر/ناتیکالمایل کامل، گرد شدهاند.

نکته.- بـرای رفتـار هواگردهـا در گـردشهـا، بخـشنامـهی ۲.۴،۱۲۰ را ببینید.

۳.۱۱ شکل الف-۵ نشان گر روشی است جهت ساخت فضای پرواز حفاظتشدهی اضافی مورد نیاز در درون پیچها، بـرای گردشهای ۹۰ درجه یا کمتر:

نقطهای را روی خط مرکزی راه هوایی مشخص کنید که


برابر با شعاع گردش به علاوه ی تـولرانس در طـول خـط سیر، قبل از رسیدن به نقطه ی اسمی آغاز گردش باشد.

از این نقطه خطی عمود رسم کنید تا لبهی راه هـوایی را در داخل گردش قطع کند.

از این نقطه روی لبهی درونی راه هوایی خطی بکشید که خط مرکزی راه هوایی را آن سوی پیچ با زاویهای برابر با نصف زاویهی گردش قطع کند.

مثلث حاصله روی قسمت درونی پیچ، نشان گر فضای پرواز اضافیای است که باید برای تغییر جهت، محافظت شود. برای گردشهای ۹۰ درجه یا کمتر، فضای اضافی درونی برای هواگردهایی که از هر جهتی به پیچ نزدیک می شوند، به کار می آید.

نکته ۱.- ضوابط محاسبه ی تولرانس روی خط سیر، در سند ۱۶۸ ۱۶۸ جلد ۲، بخش ۳، پیوست فصل ۳۱، موجود است. نکتـه ۲.- راهبرد محاسبه ی شعاع گردش در بخـش ۷ آمده است.




شكل الف-۵

۳.۱۲ برای گردش در تقاطعاتی که یک VOR در آنها واقع است، اصول ساخت فضای پرواز اضافی درون یک پیچ که در ۳.۱۱ شرح داده شد را می توان به کار بست. بسته به فاصله ی تقاطع از یک یا دو VOR، ممکن است یک یا دو راه هوایی در تقاطع، دارای بازشده گی باشند. بسته به شرایط، ممکن است فضای پرواز اضافی درون، تا اندازهای درون یا بیرون مسیرهای دو طرفه، باید برای هر جهت، جداگانه انجام شود.

۳.۱۳ دادههای اندازه گیری شده برای مسیرهای بلندتر از ۷۷۸ کیلومتر (۱۵۰ ناتیکالمایل) بین VORها هنوز موجود ۲۷۸ ناتیین فضای پرواز حفاظتشده آن سوی ۱۳۹ کیلومتر (۷۵ ناتیکالمایل) از VOR، استفاده از ارزش زاویهای ۵ درجه که نشان گر کارایی احتمالی سیستم است،

قانع کننده بهنظر میرسد. شکل زیر این کاربرد را نشان میدهد.




### ۴. جداسازی مسیرهای موازی تعریفشده با VOR

نکته.- مفاد این بخش به روش خطـر برخـورد/سـطح غـایی ایمنـی تهیه شده است.

۴.۱ محاسبه ی خطر برخورد که از دادههای مطالعات اروپایی اشاره شده در نروعی که اشاره شده در نروعی که محیط مورد بررسی قرار گرفته، فاصله بین خطوط مرکزی مسیرها (S در شکل الف-۲) برای VORهای با فاصله ی ۲۷۸ کیلومتر (۱۵۰ ناتیکالمایل) یا کمتر، معمولاً باید حداقل مقادیر زیر باشد:

الف) ۳۳/۳ کیلومتر (۱۸ ناتیکالمایل) برای مسیرهای موازی که هواگردها در مسیرها، مخالف جهت هم پرواز می کنند؛ و ب) ۴۰/۶ کیلومتر (۱۶/۵ ناتیکالمایل) برای مسیرهای موازی که هواگردها روی دو مسیر، در یک جهت پرواز می کنند.



شكل الف-٧

نکته.- دو تکه مسیر وقتی موازی محسوب میشوند که:

- هردو تقریباً در یک سـمت هسـتند، یعنــی اخــتلاف زاویهای از ۱۰ درجه تجاوز نمیکند؛
- با هم متقاطع نیستند، یعنی در فاصله ی تعریف شده ای از محل تقاطع، نوع دیگری از جدایی باید وجود داشته باشد؛
- ترافیک در هر مسیر، مستقل از ترافیک در مسیر دیگر است، یعنی منجر به محدودیت در مسیر دیگر نمی شود. ۴.۲ این نوع جداسازیِ مسیرهای موازی با این فرض انجام می شود که:

الف) هواگردها در دو مسیر، ممکن است در اوج گیری، نـزول یا پروازِ همتراز، در تراز پروازهای یکسانی قرار گیرند؛

ب) تراکم ترافیکیِ ۲۵هزار تا ۵۰هزار پرواز در دو ماهِ شلوغ؛ ج) ارسالات VOR که مرتباً مطابق با سند ۷۰۲۱ – نظامنامهی آزمون کمکهای ناوبری رادیویی، جلد ۱، چک پروازی می شوند و برای مقاصد ناوبری روی مسیرهای تعریف شده، به طور قانع کننده ای مطابق با دستورالعملهای این سند، تشخیص داده می شوند.

د) مانیتور کردن همزمان توسط رادار یا ADS-B یا کنترل انحرافات افقی صورت نمی پذیرد.

۴.۳ کار مقدماتی نشان می دهد که در شرایط مشروح در الف) تا ج) زیر، ممکن است بتوان حداقل فاصله بین مسیرها را کاهش داد. اعداد داده شده دقیقاً محاسبه نشده اند و در هر مورد مطالعه ی جزیی شرایط خاص، ضروری است:

الف) اگر به هواگردها در مسیرهای مجاور، تراز پروازهای یکسانی اختصاص داده نشود، فاصله بین مسیرها ممکن است کم شود. مقدار این کاهش به جدایی عمودی بین هواگردهای روی مسیرهای مجاور و درصد اوجگیری و نزول ترافیک بستگی دارد ولی بهنظر نمیرسد بیش از ۵/۶ کیلومتر (۳ ناتیکالمایل) باشد؛

ب) اگر شرایط ترافیک به شدت با آنچه در بخشنامه ی ۱۲۰ آمده فرق داشته باشد، حداقل های مندرج در ۴.۱ ممکن است نیاز به تعدیل داشته باشند. مثلاً برای تراکم ترافیکی حدود ۱۰هزار پرواز در دو ماه شلوغ، ممکن است کاهشِ ۹۰۰ تا ۱۸۵۰ متر (۱۰/۵ تا ۱ ناتیکال مایل) شدنی باشد؛ ج) موقعیت نسبی VORهای تعریف کننده ی دو مسیر و فاصله ی بین VORها، روی مقدار این جداسازی تأثیر گذار است ولی کمیت آن معلوم نشده است.

۴.۴ مانیتور کردن توسط رادار یا ADS-B و کنترل انحرافات افقی هواگردها ممکن است تأثیر زیادی روی حداقل فاصلهی مجاز بین مسیرها داشته باشد. مطالعات روی تأثیر مانیتور کردن توسط رادار نشان میدهد که:

- برای ارایه ی یک مدل ریاضیاتی قابل قبول، کار بیشتری لازم است؛
- هرگونه کاهش جدایی شدیداً بهموارد زیر بستگی دارد: - (حجم و خصوصیات) ترافیک؛
  - پوشش و پردازش دادهها، وجود هشدار اتوماتیک؛
    - تداوم مانیتور کردن؛
    - بار کاری سکتور؛ و
    - كيفيت راديوتلفني.

مطابق با این مطالعات و با توجه به تجربهی برخی کشورها که سالها مسیرهای موازی را تحت کنتـرل پیوسـتهی رادار

داشتهاند، می توان انتظار داشت که کاهشی در حدود ۱۵ تا ۸/۵ کیلومتر (۸ تا ۱۰ ناتیکالمایل)، ولی به احتمال زیاد نه کمتر از ۱۳ کیلومتر (۷ ناتیکالمایل) ممکن است شدنی باشد، به شرطی که این کاهش، منجر به افزایش شدید بار کاری در مانیتور کردن با رادار نشود. عملیات واقعی این سیستمها که از کاهش فاصله ی افقی بهره بردهاند نشان می دهد که:

- تعریف و انتشار نقاط تغییر بسیار مهم است (۶ را نیز سنند)؛
  - درصورت امکان از پیچهای هنگفت باید پرهیز کرد؛
- جایی که پیچهای هنگفت اجتناب ناپذیرند، برش عمودی گردشِ مورد نیاز برای پیچهای بیش از ۲۰ درجه، باید تعریف شود.

حتی جایی که احتمال قطع کلی رادار یا ADS-B بسیار کم است، دستورالعملهای مربوط به این شرایط، باید موردتوجه قرار گیرند.


### ۵. جـداسـازی مسیرهای تعریفشده با VOR که موازی نیستند

نکته ۱.- هدف از مفاد این بخش، ارایه ی رهنمودی برای وضعیتهاییاست که مسیرهای غیر متقاطع همجوار، تعریف شده با VOR ، دارای اختلاف زاویه ای بیش از ۱۰ درجه هستند. نکته ۲.- مفاد این بخش به روش خطر برخورد/سطح غایی ایمنی تهیه نشده است.

۵.۱ برای مسیرهای غیر متقاطع همجوار، تعریف شده با VOR که موازی نیستند، روش خطر برخورد/سطح غایی ایمنی با توسعه ی کنونی خود، کاملاً مناسب نیست. بنابراین باید از مفاد ۳ استفاده شود.

۵.۲ فضای پرواز حفاظتشده بین این مسیرها نباید کمتر از مقداری باشد که بدون هم پوشانی، ۹۹/۵ درصد ارزشهای نگهدارنده گی آمده در جدول ۳.۴ را تحقق بخشد (مثال در شکل الف-۸ را ببینید).

۵.۳ جایی که بین تکه مسیرها اختلاف زاویهای بیش از ۲۵ درجه وجود دارد، باید فضای پرواز حفاظتشدهای مضاف بر ۳.۵ تا ۳.۱۰ درنظر گرفته شود.



۶. نقاط تغییر برای VORها

۶.۱ در برقراری نقاط تغییر روی مسیرهای مراقبت پرواز تعریفشده با VOR، کشورها باید موارد زیر را مدنظر داشته باشند:

الف) برقراری نقاط تغییر باید بر اساس کارایی ایستگاههای VOR مربوطه، از جمله برآوردی از تداخل ضوابط حفاظت باشد. این فرایند باید با چک پروازی ارزیابی شود (سند ۸۰۷۱، جلد ۱ بخش ۲ را ببینید)؛ ب) وقتی حفاظت فرکانس بحرانی است، بازرسی پرواز باید در بالاترین فرازی انجام شود که دستگاه،

۶.۲ هیچیک از مفاد ۶.۱ نباید طوری تعبیر شوند که روی برد سرویسدهی تأسیسات VOR که با مندرجات ضمیمهی ۱۰، جلد ۱، بخش ۳.۳ مطابقت دارد، محدودیت ایجاد کنند.

حفاظتشده است.

### ۷. محاسبهی شعاع گردش

۷.۱ روش محاسبهی شعاع گردشها و نیز شعاعهای ارایهشده در زیر، مربوط به هواگردهایی می شوند که با شعاع ثابتی گردش می کنند. این مفاد از ضوابط کارایی گردشی برگرفته شدهاند که برای مسیرهای مراقبت پرواز RNP تهیهشده است و می تواند در ساخت فضای پرواز حفاظت شده مورد نیاز در داخل پیچها و نیز مسیرهای مراقبت پروازی که با VOR تعریف نشدهاند، به کار رود.

۷.۲ کارایی گردش به دو پارامتر بستگی دارد: «سرعت زمینی و زاویهی بال با افق». چون بردارِ باد با تغییر راستا تغییر می کند، سرعت زمینی و به تبع آن، زاویهی بال با افق نیز در یک شعاع گردش ثابت، تغییر می کنند. برای گردش هایی

که از حدود ۹۰ درجه تجاوز نمی کنند، در سرعت پایین، می توان فرمول زیر را در محاسبه ی شعاع ثابت گردش به کار برد که در آن سرعت زمینی از تأثیر سرعت باد در سرعت حقیقی هوا حاصل می شود:

$$(سرعت زمینی)$$
  $= \frac{}{(سرعت زمینی)} = \frac{}{(او به ی بال با افق)} + \frac{}{(e^* + 2a)}$  ثابت  $(e^* + 2a)$ 

۷.۳ هرچه سرعت زمینی بیشتر باشد، زاویهی مورد نیاز بال با افق نیز بیشتر می شود. جهت اطمینان از این که شعاع گردش حاصله، نشان گر تمامی شرایط ممکن است، لازم است مقدار نهایی پارامترها در نظر گرفته شوند. سرعت حقيقي بادِ ١٠٢٠ كيلـومتر بـر سـاعت (٥٥٠ نـات) احتمـالاً بالاترین سرعت روبهرو شده در ترازهای بالاست. این سرعت در ترکیب با بیشترین سرعت پیشبینی شدهی باد در ترازهای پروازی بالا و متوسط، که ۳۷۰ کیلومتر بر ساعت (۲۰۰ نـات) اسـت [تـا ۹۹/۵ درصـد مطـابق بـا دادههـای هواشناسی]، بیشینهی سرعت زمینی را تا ۱۴۰۰ کیلومتر بر ساعت (۷۵۰ نات) بالا مىبرد. بيشترين زاويهى بال با افق تــا حد زیادی به نوع هواگرد بستگی دارد. هواگردهای سنگینبال که در ترازهای پروازی بیشینهی خود پرواز می کنند، توان کمی در تحمل زاویههای نهایی دارند. بیشتر هواگردهای ترابری، در هر وضعیتی، مجاز به پرواز در سرعتی نه کمتر از ۱/۳ برابر سرعت واماندگی خود هستند. چون سرعت واماندگی با تانژانت زاویهی بال با افق، افزایش می یابد، بسیاری از عاملین سعی می کنند در سرعت زیر ۱/۴ سرعت واماندگی پرواز کروز انجام ندهند تا در مقابل تلاطمات و تندبادها حفاظتتشده باقى بمانند.

به همین دلیل، بیشتر هواگردهای ترابری در پرواز کروز، بیشترین زاویه ی بال با افق را کاهش میدهند. بنابراین می توان دریافت که بیشترین زاویه ی بال با افق که تمام هواگردها می توانند تحمل کنند، حدود ۲۰ درجه است.

۷.۴ محاسبه نشان می دهد که شعاع گردش یک هواگرد که با سرعت زمینی ۱۴۰۰ کیلومتر بر ساعت (۷۵۰ نات) و زاویه ی بال با افق ۲۰ درجه پرواز می کند، ۲۲/۵۱ ناتیکال مایل (۴۱/۶۹ کیلومتر) است. به منظور تسریع، این شعاع به منین منطق در فضای پرواز پایین تر، تا ۶۱۰۰ (۴۱۰۰ کیلومتر) متر)، بیشترین اعداد روبهرو شده عبارتند از سرعت حقیقی متر)، بیشترین اعداد روبهرو شده عبارتند از سرعت حقیقی باد ۷۴۰ کیلومتر بر ساعت (۴۰۰ نات)، با باد پشترین زاویه ی بال با افق ۲۰ درجه، گردش با شعاع ۱۴/۴۵ ناتیکال مایل (۲۶/۷۶ کیلومتر) تعریف می شود. به منظور تسریع، ممکن است این عدد به ۱۵ ناتیکال مایل (۲۷/۸ کیلومتر) به بالا گرد شود.

۷.۵ بر این اساس، بیشترین نقطه ی قطع منطقی بین دو شرایط باد زمینی، بین FL200 ( ۵۸۰۰ متر) و FL200 متر) و ۶۱۰۰ متر) خواهد بود. به منظور پوشش دادن بُرد الگوریتمهای پیش بینی گردش، در تمام شرایط مورد انتظار، که در سیستمهای مدیریت پرواز (FMS) کنونی به کار می روند، شعاع گردش در FL200 و بالاتر باید معادل ۲۲/۵ ناتیکال مایل (۴۱/۶ کیلومتر) و در FL190 و پایین تر معادل ۱۵۵ ناتیکال مایل (۲۷/۸ کیلومتر) تعریف شود.

# الصاق ب. روش برقراری مسیرهای مراقبت پرواز جهت استفاده ی هواگردهای مجهز به RNAV

(رجوع به پاراگراف ۲.۷.۱ و بخش ۲.۱۲)

### ۱. معرفی

۱.۱ مطالب راهبردی حاضر، نتیجهی مطالعات انجام شده در چندین کشور و همچنین بازتاب حضور ضوابط RNAV در کشورهای متعددی است. توجه به این نکته ضروری است که برخی از ارزشهای ارایهشده در این الصاق به روش خطر برخورد/سطح غایی ایمنی تهیه نشده است که در این صورت این امر ذکر گردیده است.

۱.۲ کشورها تشویق می شوند تا ایکائو را کاملاً در جریان نتایج به کارگیری این مطالب راهبردی قرار دهند.

## ۲. کاربرد عملیاتی مسیرهای RNAV بریایهی RNP 4

### ۲.۱ کلیات

۲.۱.۱ مطالب راهبردی حاضر، به منظور استفاده در مسیرهای RNA۷ی است که در پوشش کمکهای ناوبری الکترونیکیای قرار دارند که بهروز رسانیهای لازم را ارایه نموده و حایل ایرادات بزرگ RNA۷ هستند.

۲.۱.۲ تنها هواگردهایی قادر به استفاده از سرویسهای ترافیک هوایی در مسیرهای RNAV هستند که مطابق با بخش ۵.۵ و ۵.۶ نظامنامهی کارایی مورد نیاز برای ناوبری (RNP) (سند ۹۶۱۳)، دارای گواهینامهی صلاحیت پرواز یا تأیید عملیاتی باشند.

۲.۱.۳ بایـد اسـتفاده از تجهیـزات RNAV در مسـیرهای مراقبت پروازِ تعریفشده با VOR مجاز باشد. به عـلاوه تنهـا درصورت امکان و درصورت توجیهپذیری تعـداد هواگردهـای داراری قابلیـت RNAV، مسـیرهای RNAV ممکـن اسـت تعبیه شوند. این مسیرها ممکن است:

الف) مسيرهاي RNAV ثابت؛

ب) مسیرهای RNAV پیشامدی؛ و

ج) مسيرهاي RNAV تصادفي باشند.

۲.۱.۴ کارایی ناوبری مورد نیازِ این تجهیزاتِ RNAV، تجسم سطحی از درستی ناوبری یکسان یا بهتر از ۱۱/۱± کیلومتر (۶ ناتیکالمایل) در مسیر، برای ۹۹/۵ درصد زمان پرواز تمام هواوهایی است که از تجهیزات RNAV استفاده می کنند.

این مقدار، همانند سطحی است که هـم اکنـون هواگردهـای فاقد قابلیت RNAV، برای عملیات در مسیرهای تعریفشـده با VOR/DME یا VOR/DME بـا فاصـلهی کمتـر از ۹۳ کیلـومتر (۵۰ ناتیکالمایل) بین VORها، دارای آن میباشند.

۲.۲ فضای پرواز حفاظتشده برای

مسیرهای مراقبت پرواز RNAV براساس RNAV مسیرهای حداقل فضای پرواز حفاظت شده برای مسیرهای مراقبت پرواز RNAV باید ۱۱/۱ کیلومتر (۶ ناتیکال مایل) در هر طرفِ خط سیر مورد نظری باشد که می توان انتظار داشت هواگردهای مجهز به RNAV برای ۹۹/۵ درصد از کل زمان پروازشان، در آن باقی بمانند. قبل از به کارگیری ارزشهای برآمده از این مفهوم، باید به تجربیات عملی بهدست آمده در فضای پرواز مورد نظر و همچنین احتمال بهبود کلی کارایی ناوبری هواگردها، توجه شود. در این بهبود کلی کارایی ناوبری هواگردها، توجه شود. در این زمینه، جایی که انحرافات افقی با کمک مانیتور کردن توسط رادار کنترل می شود، ممکن است اندازهی فضای پرواز حفاظت شده ی مورد نیاز، مطابق با جدول زیر، کاهش یابد:

	درصد نگهدارندهگی							
	9\$ 9\$ 9Y 9A 99 99/\$							
km	± <b>V/F</b>	± <b>V</b> / <b>F</b>	±λ/٣	±9/٣	±1./٢	±11/1		
NM	± <b>۴</b> /•	± <b>۴</b> /•	±۴/۵	±∆/•	$\pm \Delta/\Delta$	±8/•		

۲.۲.۲ مطالعات انجام شده روی مانیتور کردن توسط رادار نسان میدهد که هر کاهش بالقوهی فضای پرواز حفاظتشده، شدیداً مربوط به خصوصیات ترافیک، اطلاعات کنترلر و بار کاری سکتور میشود. در نهایت، خوب است توجه شود که تجزیه و تحلیل درستی RNAV که در قالب اندازه گیریهای نگهدارنده گی در برخی کشورهای اروپایی انجام شده نشان میدهد که پروازهای دارای قابلیت RNAV برای ۹۹/۵ درصد از زمان پرواز در ۵ ناتیکال مایلی خط مرکزی مسیر بودهاند (رجوع به سند ۲۰۱ یوروکنترل، مرکزی مسیر بودهاند (رجوع به سند ۲۰۱ یوروکنترل، به حفاظت بیشتری نیاز است، مثلاً به دلیل نزدیکی نواحی ممنوعه، محدود یا خطر، گذرهای اوج گیری و نول هواگردهای نظامی و غیره، بافرهای بیشتری باید درنظر گرفتهشود.

۲.۲.۳ جایی که اختلافی بیش از ۲۰ درجه بین تکه مسیرها وجود دارد، مطابق با الصاق الف، ۳.۵ تا ۳.۱۲ و بخش ۷، باید فضای پرواز حفاظتشده ی بیشتری درنظر گرفته شود. نکته. – ممکن است کشورها از هواگردهای مجهز به کار بندنید. بخواهند سطوح مختلفی از درستی ناوبری را به کار بندنید. این ملزومات در مطالب راهبردی حاضر لحاظ نشدهانید و ممکن است نیاز به تغییر در ضوابط فضای پرواز حفاظتشده داشته باشند.

### ۲.۳ فاصله بین مسیرهای RNAV موازی بر اساس RNP 4

وقتی از فضای پرواز حفاظتشده ی مشروح در ۲.۲ استفاده می شود، ممکن است جدایی بین خطوط مرکزی مسیرها به نوعی باشد که فضاهای پرواز حفاظتشده ای که دارای ارزش نگهدارنده گی ۹۹/۵ درصد هستند، هم پوشانی نداشته باشند. وقتی جدایی به کار بسته شده دارای ارزش نگهدارنده گی کمتر از ۹۹/۵ درصد است، به مانیتور کردن توسط رادار نیاز است.

# ۳. جدایی بین خط سیرهای موازی یا بین خطوط مرکزی مسیرهای RNAV موازی برپایهی الگوی RNP

۳.۱ باید توجه داشت که درجاهای گفتهشده، جدایی نشانداده شده در ذیل، بر اساس ارزیابی ایمنی انجامشده برای شبکهای خاص از مسیرها یا خط سیرها میباشد. به همین ترتیب، خصوصیات ترافیکی خاصی که منحصر به شبکهی موردنظر بود، در این ارزیابیها بررسی شد. مثلاً برخی از این خصوصیات عبارتند از تراکم ترافیک، تناوب عبور پروازها از هم با حداقل جدایی، تجهیزات مکالماتی و نظارتی و غیره. اطلاعات بیشتر در زمینه ی انجام ارزیابی ایمنی در نظامنامه ی روش طراحی فضای پرواز برای تعیین حداقل جدایی، موجود است.

۳.۲ در تعیین جدایی بین خط سیرها یا مسیرهای مراقبت پرواز موازی (از این به بعد با «سیستم» به آنها اشاره می شود)، در کنار حداقل سطح ایمنی قابل قبول، این ارزیابی ایمنی نیز، شامل معاینه ی آیتمهایی مانند لیست ۱.۳، بالا باید انجام شود.

۳.۲.۱ جایی که «حوادث جانی در هرساعت پـرواز» مقیـاس مناسبی تشخیص دادهشود، جهـت تعیـین قابلیـت پـذیرش سیستمهای مسـیر آینـده کـه بعـد از سـال ۲۰۰۰ اجرایـی

می شوند، باید سطح غایی ایمنیِ (TLS)  $^{-1}$  ( $^{-1}$  اد که حادثه ی جانی در هرساعت پروازی در هر بُعد لحاظ شود. تا آن موقع ممکن است بدین منظور، یک TLS با مقدار  $^{-1}$  ( $^{-1}$  ×۲ حادثه ی جانی در در هرساعت پروازی در هر بُعد لحاظ شود.  $^{-1}$  ۳.۲.۲ با این همه، «تعداد حوادث جانی در هر ساعت پرواز» مقیاس مناسبی نیست و ممکن است کشورها روشهای ارزیابی دیگری که ارایه گر سطح قابل قبول ایمنی است را به کار بندند و در توافقات منطقه ای اجرا نمایند.

۳.۳ اگر از بعد از برقراری یک سیستم یا بهدنبال ارزیابی ایمنی آینده، مشخص شد که سیستم مربوطه با سطح ایمنی مناسب در روشِ ارزیابی به کار رفته، مطابقت ندارد، یک ارزیابی مجدد باید درنظر گرفته شود. این ارزیابی باید مطابق با سند ۹۶۸۹ باشد تا مشخص شود آیا سطح ایمنی همسان یا بهتر از حداقل سطح قابل قبول دستیافتنی است یا خیر. ۴.۳ مثالهایی از جداسازی سیستمها بر اساس RNP در نواحی یا مناطق مشخص، در زیر ارایهشده است. جایی که این جداییها بر اساس خصوصیاتِ ناحیه یا منطقه ی خاصی این جداییها بر اساس خصوصیاتِ ناحیه یا منطقه ی خاصی داشت تا سیستمهای خود را جهت قابلیت قیاس با سیستم مرجع بازرسی کنند.

۳.۴.۱ در محیطهای دستورالعملی:

#### الف) RNP 20

جدایی: ۱۸۵ کیلومتر (۱۰۰ ناتیکالمایل)؛ اساس: کاربرد کنونی، بر اساس تجربهی طولانی عملیاتی؛ و

حداقل ملزومات مراقبت پرواز:

ناوبری- تمامی هواگردها نیازدارند تأدیدی الگوی RNP 20 20 را برای مسیرها/خط سیرهای پروازی دارا باشند مکالمه- مکالمات صوتی از طریق یک شخص ثالث نظارت- گزارشات دستورالعملی موقعیت، توسط خلبان.

#### ب) RNP 12.6

*جدایی*: ۱۱۰ کیلومتر (۶۰ ناتیکالمایل)؛

اساس: مدل خطر برخورد، انجام شده برای ساختار خط سیر سازمان یافتهی NAT (گزارش اجلاس ناوبری هـوایی منطقهای آتلانتیک شـمالی (۱۹۷۶) (سـند ۹۱۸۲))؛ و

حداقل ملزومات مراقبت پرواز:

ناوبری- تمامی هواگردها نیازدارند تأدیهی الگوی RNP12.6رابرای مسیرها/خطسیرهای پروازی داراباشند مکالمه مکالمات صوتی از طریق یک شخص ثالث

تهيهنشده است.

#### RNP 4 (a

جدایی: ۵۵/۵ کیلومتر (۳۰ ناتیکال مایل)؛

اساس ۱: ارزیابی ایمنی، انجامشده توسط FAA بر اساس آنالیز نرخ قابل قبول ایرادات افقی خالص در یک سیستم مسیرهای موازی، با استفاده از جدایی ۵۵/۵ کیلومتر (۳۰ ناتیکال مایل) بین خط سیرها با سطح غایی ایمنی ۹-۰۱×۵ حوادث جانی در هر ساعت پرواز؛ اساس۲: حداقل ملزومات برای مکالمات و نظارت که در ذیل به آنها اشاره شده، برای مدیریت عملیاتی پیشامدها و شرایط اضطراری در یک سیستم مسیر پیشامدها و شرایط اضطراری در یک سیستم مسیر ۵۵/۵ کیلومتری (۳۰ ناتیکالمایلی)، لازم هستند.

نکته.- اطلاعات بیشتر در زمینهی انجام ارزیابی ایمنی در نظامنامهی روش طراحی فضای پرواز برای تعیین حداقل جداییها (سند ۹۶۸۹) موجود است.

حداقل ملزومات مراقبت پرواز:

ناوبری- الزاماً باید برای ناحیه، خط سیرها یا میسرهای مراقبت پرواز RNP 4 تعیین شدهباشد

VHF مکالمه مکالمات صوتی مستقیم کنترلـر/خلبـان (CPDLC) یا مکالمات ارتبـاط داده ای کنترلـر خلبـان (ADS-C نظارت سیستم ملاحک که در آن قـرارداد رویـدادی تنظیم شده که شامل گزارش رویداد انحراف افقی بـیش از ۹/۳ کیلومتر ( $\alpha$  ناتیکال مایل) می باشد

دیگر – قبل از اجرا، الزاماً باید یک بازبینی با زمان و یکپارچگی کافی، روی سیستم انجام شود تا مشخص گردد بیشترین نرخ قابل قبولِ انحرافات افقیِ بیشتر از یا یکسان با ۲۷/۸ کیلومتر (۱۵ ناتیکالمایل)، از لیست موجود در جدول ب-۱ تجاوز نمی کند و سیستم با زتحقق حداقلهای ناوبری، مکالمه و نظارت گفتهشده در بالا باید صورت پذیرد. پس از اجرا، ضروری است که در بالا باید صورت پذیرد. پس از اجرا، ضروری است که در بالا باید صورت پذیرد و اقعی انحرافات افقیِ بیشتر یک برنامه جهت مانیتور کردن برقرار شود تا بهطور دورهای تحقیق کند که نرخ واقعی انحرافات افقیِ بیشتر در زمینه ی مانیتور کردن را میتوان در در فصل ۸ لیست موجود در جدول ب-۱ تجاوز نمی کند (اطلاعات در زمینه ی روش طراحی فضای پرواز برای تعیین نظام نامه ی روش طراحی فضای پرواز برای تعیین حداقل جداییها (سند ۱۹۶۸) یافت.

نکته ۱.- طراح فضای پرواز باید در درجهی اول مشخص کند که کدامیک از توصیفات سیستم در فضای پرواز نظارت- گزارشات دستورالعملی موقعیت، توسط خلبان دیگر – ضروری است که ایمنی سیستم به طور دورهای بررسی شود.

نکته.- ممکن است در برخی نواحی، مانند نواحی معروف به داشتن آب و هوای همرفتی، مکالمات مستقیم کنترلر-خلبان مطلوب باشد.

#### RNP 10 (~

جدایی: ۹۳ کیلومتر (۵۰ ناتیکال مایل)؛

اساس: مدل خطر برخورد، انجامشده توسط FAA برای منطقه ی پاسیفیک بر اساس خصوصیات ترافیک پاسیفیک شمالی ؛ و

حداقل ملزومات مراقبت پرواز:

ناوبری- تمامی هواگردها نیازدارند تأدیه ی الگوی RNP را برای مسیرها/خط سیرهای پروازی دارا باشند مکالمه- مکالمات صوتی از طریق یک شخص ثالث نظارت- گزارشات دستورالعملی موقعیت، توسط خلبان دیگر – ضروری است که ایمنی سیستم به طور دورهای بررسی شود.

نکته.- ممکن است در برخی نواحی، مانند نواحی معروف به داشتن آب و هوای همرفتی، مکالمات مستقیم کنترلر-خلبان مطلوب باشد.

#### د) RNP 5 (يا RNP 5 يا بهتر)

جدایی: ۳۰/۶ کیلومتر (۱۶/۵ ناتیکال مایل) در سیستم یک طرفه

۳۳/۳ کیلـومتر (۱۸ ناتیکـالمایـل) در سیسـتم دو طرفه؛

اساس: مقایسه با سیستم مرجع قارهای با تراکم زیاد (جدایی VOR) که در الصاق الف شرح داده شد؛ و حداقل ملزومات مراقبت یرواز:

ناوبری- تمامی هواگردها نیازدارند تأدیه ی الگوی RNP 5 را برای مسیرها/خط سیرهای پروازی دارا باشند و ساختار کمکهای ناوبری ضروری است که به طور کافی پشتیبان عملیات RNP 5 باشد

مکالمه- مکالمات صوتی مستقیم کنترلر/خلبان VHF نظارت- گزارشات دستورالعملی موقعیت، توسط خلبان نکته ۱.- مطالب راهبردی مربوط به استفاده از RNP 5 در نظامنامه ی کارایی موردنیاز برای ناوبری (RNP) (سند ۹۶۱۳) موجود است.

نکته ۲.- این حدایی برای فضاهای پرواز دور افتاده و/یـا اقیانـوسی که سـاختار مناسـب VOR وجود ندارد،

موردنظر وی کاربرد دارد. اگر سیستم با هیچیک از چهار مورد مشروح در جدول ب-1 یکسان نباشید، طراح بایید با احتیاط، مورد خود را بین موارد متشابه وارد کند و آن را که دارای نرخ کمتری از انحراف افقی است، برگزینید. سپس از ستون اول، ارزش اِشغال افقی سیستم را که در افق برنامه ریزی انتظار می رود، از آن تجاوز نشود، انتخاب کند. با خواندن جدول در ردیف و ستون منتخب، طراح فضای پرواز عدد نرخ انحراف افقی را که سیستم نباید از آن تجاوز کنید تا با ۱۰۵ می دوادث جانی در هرساعت پرواز، مطابقت تا با ۱۰۵ می دست می آورد.

نکته ۲.- انحرافات افقی که باید در ارزیابی ایمنی سیستم لحاظ شوند، شامل هر انحرافی از خط سیر می شوند که برابر با یا بیش از ۲۷/۸ کیلومتر (۱۵ ناتیکال مایل) بوده و در عین حال مربوط به اجرای یک دستورالعمل تأیید شده در زمان بیشامد نمی باشند.

نکته ۳.- دستورالعملهای مربوط به استفاده از ADS-C و ADS-C (سند ۴۴۴۴)، به ترتیب در CPDLC در PANS-ATM (سند ۴۴۴۴)، به ترتیب در فصول ۱۳ و ۲۹ موجود است. ضوابط CPDLC و ADS-C و باید با یک ارزیابی ایمنی مناسب برقرار شوند. اطلاعات مربوط به ارزیابی ایمنی در نظامنامهی روش طراحی فضای پرواز برای تعیین حداقل جداییها (سند ۹۶۸۹) موجود است.

نکته ۴.- این جدایی برای اجرا در فضای پرواز دورافتاده و/یـا اقیانوسی که در آن سـاختار مناسـب VOR موجـود نیسـت، تهیه شده است.

نکته ۵- در ایس مطالب، اشغال افقی برابر است با «۲ برابر جفت هواگردهای کنار هم، تقسیم بر تعداد کل هواگردها». شرح جزیی عبارات به کار رفته در مدلسازی خطر برخورد در نظامنامهی طراحی سرویسهای ترافیک هوایی (سند ۹۴۲۶)، بخش ۲، فصل ۴، پیوستهای A و C موجود است.

۳.۴.۲ در محیطهای راداری:

#### الف) RNP 4

جدایی: ۱۴/۸ تا ۲۲/۲ کیلومتر (۸ تا ۱۲ ناتیکال مایل)؛ اساس: مقایسه با یک سیستم مرجع - نواحی نگهدارنده گی، تعیین شده مطابق با ۲.۲.۱، بدون هم پوشانی؛ و

حداقل ملزومات مراقبت پرواز:

ناوبری- تمامی هواگردها نیازدارند تأدیه ی الگوی RNP 4 را برای مسیرها/خط سیرهای پروازی دارا باشند و ضروری است که ساختار کمکهای ناوبری جهت پشتیبانی عملیات RNP 4 ارایه شود.

مکالمه- مکالمات صوتی مستقیم کنترلر /خلبان VHF نظارت- رادار مطابق با با استانداردهای موجود دیگر – ضروری است که ایمنی سیستم، شامل بار کاری کنترلر، بررسی شود.

#### حا RNP 5

جدایی: ۱۸/۵ تا ۲۷/۸ کیلومتر (۱۰ تا ۱۵ ناتیکال مایل)؛ /ساس: مقایسه با یک سیستم مرجع - نـواحی نگهدارنده گی، برگرفته از مفاد ۲.۲.۱ بالا جهت بازتـاب RNP 5، بدون همپوشانی؛ و

حداقل ملزومات مراقبت پرواز:

ناوبری- تمامی هواگردها نیازدارند تأدیه ی الگوی RNP 5 را برای مسیرها/خط سیرهای پروازی دارا باشند و ضروری است که ساختار کمکهای ناوبری جهت پشتیبانی عملیات RNP 5 ارایه شود.

مکالمه - مکالمات صوتی مستقیم کنترلر /خلبان VHF نظارت - رادار مطابق با با استانداردهای موجود دیگر – ضروری است که ایمنی سیستم، شامل بار کاری کنترلر، بررسی شود.

# جدول ب-۱ بیشترین نرخ قابل قبول انحرافات افقی بیشتر یا برابر با ۲۷/۸ کیلومتر (۱۵ ناتیکالمایل)

m*1 11 - 1				
بیشترین اشغال افقی مورد انتظار	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ
مورد انتصار در سیستم مسیر	دو مسیر همجهت	چهار مسیر همجهت	هفت مسير همجهت	دو مسیر مقابل به هم
•/1	1/99×1·*	1/Va×1 • -*	1/07×1·*	٣/ <b>١۴</b> × <b>١٠</b> <sup>-۵</sup>
•/٢	1/• 8×1 • - *	9/ <b>٣9</b> ×1 • <sup>-۵</sup>	Λ/ΥΥ×1 • <sup>-Δ</sup>	7/7٣×1•-۵
٠/٣	Y/∆ •×1 • <sup>-∆</sup>	۶/V•×1• <sup>-۵</sup>	۵/9۵×۱٠ <sup>-۵</sup>	1/97×1·
•/۴	۵/9۵×۱٠ <sup>-۵</sup>	۵/۳۵×۱ • -۵	4/79×1 • -0	1/YY×1 • - <sup>- Δ</sup>
٠/۵	۵/• ٣×١ • -۵	۴/۵۵×1 • -۵	4/1 •×1 • -0	\/\$\×\• <sup>-∆</sup>
• 18	4/41×1·-0	*/• 1×1 • - <sup>-                                </sup>	٣/۶۴×1 • <sup>-۵</sup>	1/87×1·
• /Y	٣/97×1 • -۵	٣/۶۲×1 • <sup>-۵</sup>	٣/٣ • × 1 • <sup>-۵</sup>	1/Δ <b>Λ</b> ×1• <sup>-Δ</sup>
٠/٨	٣/۶۴×1 • <sup>-۵</sup>	٣/٣۴×1 • <sup>-۵</sup>	٣/•۶×1• <sup>-۵</sup>	1/ΔΔ×1• <sup>-Δ</sup>
٠/٩	٣/٣ <b>٨</b> ×1 • <sup>-۵</sup>	٣/١ 1×1 • <sup>-۵</sup>	Υ/ <i>λ</i> ۶×1 • <sup>-۵</sup>	1/27×1·-2
1/•	٣/١٧×١ • - <sup>- Δ</sup>	7/98×1 • -∆	7/Y 1×1 • -△	1/∆ •×1 • <sup>-∆</sup>
1/1	٣/••×1• <sup>-۵</sup>	<b>۲/۷۹×1・</b> <sup>-۵</sup>	Υ/Δ <b>Λ</b> ×1• <sup>-Δ</sup>	1/FA×1• <sup>-۵</sup>
1/٢	Υ/ <i>λ</i> ۶×1 • <sup>-Δ</sup>	7/88×1 • <sup>-∆</sup>	7/4√×1 • -0	1/47×1.
1/٣	7/74×1·-4	Υ/Δ۶×1• <sup>-Δ</sup>	7/89×1·-0	1/48×1·-0
1/4	7/84×1·-4	7/47×1 • -△	7/71×1·-4	1/40×1·-0
١/۵	Υ/ΔΔ×1 • -Δ	7/ <b>٣٩</b> ×1 • <sup>-۵</sup>	7/7∆×1 • <sup>-∆</sup>	1/44×1·-0
1/8	<b>Υ/۴λ</b> × <b>١</b> • <sup>-Δ</sup>	7/77×1·-0	7/19×1· <sup>-∆</sup>	1/44×1 • -0
1/Y	7/41×1·	7/7 <b>∀</b> ×1 • <sup>-∆</sup>	7/14×1·-0	1/47×1·-0
١/٨	7/٣Δ×1 • -Δ	7/77×1 • <sup>-∆</sup>	7/• 9×1 • <sup>-∆</sup>	1/47×1·-0
1/9	7/79×1·-۵	7/17×1·-۵	Υ/• Δ× ١• <sup>-Δ</sup>	1/41×1·-0
۲/۰	7/74×1·-۵	7/17×1·-۵	7/• 1×1• <sup>-∆</sup>	1/41×1·-0

\_\_\_\_\_

# الصاق ج. اطلاعات پراکنی ترافیکی توسط هواگردها (TIBA) و دستورالعملهای عملیاتی مربوطه

(فصل ۴، ۲.۲.۲ ، نکته ۲ را ببینید)

# ۱. معرفی و قابلیت به کارگیری اطلاعات پراکنی ها

۱.۱ هدف از اطلاعات پراکنی ترافیکی توسط هواگردها، ایجاد امکان ارسال گزارشات و اطلاعات تکمیلی مربوطه توسط خلبانها با ماهیتی مشورتی است که روی یک فرکانس مشخص VHF برای اطلاع خلبانهای دیگر هواگردهای اطراف صورت میپذیرد.

TIBA ۱.۲ها باید تنها درصورت ضرورت، بهعنوان راهحلی موقتی ارایهشوند.

۱.۳ دستورالعملهای اطلاعات پراکنی، باید در فضاهای پرواز زیر به کار بسته شوند:

الف) خارج از فضای پرواز کنترلشده، جایی که نیاز است اطلاعات مخاطرهی برخورد که توسط مراقبت پرواز ارایه میشود، تکمیل گردد؛ یا

ب) جایی که موقتاً سرویسهای ترافیک هواییِ معمول، منقطع شدهاند.

۱.۴ درصورت لزوم این فضاهای پرواز باید توسط کشورهای مسئوول ارایه سرویسهای ترافیک هوایی در آنها، شناسانده شوند و از دفاتر منطقهای ایکائو کمک گرفته شود و نیز شکل پیامها، دستورالعملهای به کار رفته و فرکانس رادیوتلفنی VHF مربوطه، در نشریات اطلاعات هوانوردی و نوتام، منتشر گردد. وقتی مطابق با ۱.۳ الف) بیش از یک کشور درگیر این امر هستند، فضای پرواز باید مطابق با توافقات ناوبری هوایی منطقهای مشخص شود و در سند توافقات ناوبری هوایی منطقهای مشخص شود و در سند

۱.۵ در برقراری یک فضای پرواز مشخص، مقام(های) مجاز مراقبت پرواز باید تاریخهایی را با فاصلهی کمتر از ۱۲ ماه تعیین کنند تا قابلیت به کارگیری آن، بازبینی شود.

# ۲. جزییات اطلاعات پراکنیها

۲.۱ فرکانس رادیوتلفنی VHF به کاررفته

۲.۱.۱ فرکانس رادیوتلفنی VHF به کاررفته باید به صورت منطقهای تعیین و منتشر گردد. با این حال، در حالت بروز قطع موقت در فضای پرواز کنترل شده، کشورهای مسؤول ممکن است فرکانسی که در ارایه ی سرویس کنترل ترافیک هوایی در آن فضای پرواز به کار می رفت را به عنوان فرکانس رادیوتلفنی VHF، در محدوده ی آن فضای پرواز، معرفی کنند.

۲.۱.۲ جایی که در مکالمات زمین-هوای مراقبت پرواز از فرکانس VHF استفاده می شود و هواگردها تنها دارای ۲ مجموعه VHF هستند، یکی از آنها باید روی فرکانس مراقبت پرواز و دیگری روی TIBA تنظیم شود.

### ۲.۲ پایش شنوایی

از ۱۰ دقیقه قبل از ورود تا لحظه ی خروج از فضای پرواز مشخص، باید پایش شنوایی روی فرکانس TIBA حفظ شود. برای هواگرد برخاستی از پایگاه هواییای که در محدوده ی فضای پرواز مشخص واقع است، پایش شنوایی باید در اسرع وقت، بعد از برخاست آغاز شود و تا لحظه ی ترک فضای پرواز حفظ شود.

#### ۲.۳ زمان اطلاعات پراکنیها

در زمانهای ذیل یک اطلاعاتپراکنی باید انجام شود:

الف) ۱۰ دقیقه قبل از ورود به فضای پرواز مشخص یا بـرای هواگرد برخاستی از پایگاه هواییای که در محدودهی فضای پرواز مشخص واقع است، در اسرع وقت بعد از برخاست؛

- ب) ۱۰ دقیقه قبل از عبور از یک نقطهی گزارش؛
- ج) ۱۰ دقیقه قبل از قطع یا پیوستن به یک مسیر مراقبت پرواز؛
  - د) هر ۲۰ دقیقه یکبار بین نقاط گزارش دور از هم؛
  - ه) درصورت امکان ۲ تا ۵ دقیقه قبل از تغییر تراز پرواز؛
    - و) در لحظهی تغییر تراز پرواز؛ و
- ز) در هر زمان دیگری که خلبان ضروری تشخیص میدهد. ۲.۴ شکل اطلاعات پراکنی

۲.۴.۱ اطلاعات پراکنی های غیر از اعلام تغییر در تراز پرواز، یعنی آنهایی که در ۲.۳ الف)، ب)، ج)، د) و ه) آمدند، باید به شکل زیر باشند:

- ALL STATIONS (TIBA (لازم جهت شناساندن یک)
- (نشان خطاب) -
- FLIGHT LEVEL (يا

\*CLIMBING TO FLIGHT LEVEL (عدد)

- (سمت) -
- يا (مسير مراقبت پرواز) DIRECT FROM (موقعيت) TO (موقعيت

<sup>\*</sup>برای اطلاعات پراکنی اشارهشده در ۲.۳ الف) در مورد هواگرد برخاستی از پایگاه هواییای که در محدودهی فضای پروازی مشخصی واقع است.

- (نشان خطاب) –
- MAINTAINING FLIGHT LEVEL (عدد)

۲.۴.۴ اطلاعات پراکنی در مورد گزارش یک تغییر موقت در تراز پرواز، جهت جلوگیری از خطر برخورد قریب الوقوع، باید به شکل زیر باشد:

- ALL STATIONS
- (نشان خطاب) -
- –LEAVING FLIGHT LEVEL (عدد) NOW FOR FLIGHT LEVEL (عدد)

و در ادامه در اسرع وقت:

- ALL STATIONS
- (نشان خطاب) –
- RETURNING TO FLIGHT LEVEL (عدد) NOW

۲.۵ تأیید دریافت یک اطلاعات پراکنی

دریافت اطلاعات پراکنی تنها درصورتی باید تأیید شود که خطر برخورد بالقوه تشخیص داده شود.

# ٣. دستورالعملهاي عملياتي مربوطه

۳.۱ تغییرات تراز کروز

۳.۱.۱ تغییر در تراز کروز تنها درصورتی باید در فضای پرواز مشخص انجام شود که خلبان تشخیص دهد برای پرهیز از تداخل ترافیک، پرهیز از شرایط جوی یا برای دیگر دلایل معتبر عملیاتی، ضروری است.

۳.۱.۲ وقتی تغییر در تراز پرواز اجتنابناپذیر است، باید درطول تغییر فراز، تمامی چراغهای هواگرد که به دیدهشدن او کمک می کند، روشن باشد.

۳.۲ پرهيز از برخورد

اگر خلبانی با دریافت یک اطلاعات پراکنی ترافیکی دریافت که لازم است سریعاً عملی جهت پرهیز از خطر برخورد قریبالوقوع انجام دهد و این امر در چارچوب قوانین حق تقدم مشروح در ضمیمه ک ۲ دست یافتنی نبود، خلبان باید:

الف) سریعاً ۱۵۰ متر (۵۰۰ پا)، یا در ناحیهای که حداقل جدایی عمودی ۶۰۰ متر (۲۰۰۰ پا) اعمال میشود، ۳۰۰ متر (۱۰۰۰ پا) نزول کند، مگر این که مانور دیگری مناسبتر بهنظر برسد؛

ب) تمامی چراغهای هواگرد را که به دیده شدن او کمک می کند، روشن نماید؛

ج) در اسرع وقت به اطلاعات پراکنی پاسخ دهد و عمل

- (زمان) AT (موقعیت) AT (زمان)
- (نقطهی گزارش بعدی یا نقطهی ESTIMATING ESTIMATING قطع یا پیوستن به مسیر مراقبت پرواز)
- (نشان خطاب) –
- -FLIGHT LEVEL (عدد)
- (سمت) –

مثال فرضى:

"ALL STATIONS WINDAR 671 FLIGHT LEVEL 350 NORTHWEST BOUND DIRECT FROM PUNTA SAGA TO PAMPA POSITION 5040 SOUTH 2010 EAST AT 2358 ESTIMATING CROSSING ROUTE LIMA THREE ONE AT 4930 SOUTH 1920 EAST AT 0012 WINDAR 671 FLIGHT LEVEL 350 NORTHWEST BOUND OUT"

۲.۴.۲ قبل از تغییر تراز پرواز، اطلاعات پراکنی گفته شده در ۲.۳ ه) باید به شکل زیر باشد:

- ALL STATIONS
- (نشان خطاب) –
- (سمت) -
- يا (مسير مراقبت پرواز) -DIRECT FROM (موقعيت) TO (موقعيت)
- –LEAVING FLIGHT LEVEL (عدد)

(موقعیت و زمان) AT (عدد) FOR FLIGHT LEVEL (عدد) AT (موقعیت و زمان) ۲.۴.۳ مگر آنطور که در ۲.۴.۴ گفته شد، اطلاعات پراکنی در زمان تغییر تراز پرواز (اشارهشده در ۲.۳ و)) باید به شکل زیر باشد:

- ALL STATIONS
- (نشان خطاب) -
- (سمت) -
- يا (مسير مراقبت پرواز) TO (موقعيت) TO (موقعيت)
- –LEAVING FLIGHT LEVEL (عدد) NOW FOR FLIGHT LEVEL (عدد)

و در ادامه:

- ALL STATIONS

"برای اطلاعات پراکنی های انجام شده وقتی هواگرد نزدیک یک نقطه ی مهم مراقبت پرواز نیست، موقعیت باید در نهایت دقت ممکن، گرد شده به نزدیک ترین ۳۰ دقیقه ی طول و عرض جغرافیایی، داده شود. در حال انجام شدن را اعلام کند؛

د) عمل انجامشده را روی فرکانس مراقبت پرواز مربوطه اعلام کند؛ و

ه) در اسرع وقت به تراز پرواز نرمال خود باز گردد و عمل
 انجامشده را روی فرکانس مراقبت پرواز مربوطه اعلام کند.

۳.۳ دستورالعملهای گزارش موقعیت معمول بدون توجه به هر عمل انجامشده جهت ارسال یا تأیید یک اطلاعات پراکنی ترافیکی، دستورالعملهای گزارش موقعیت معمول باید همیشه دنبال شود.

\_\_\_\_\_

# الصاق د. مطالب مربوط به طرحریزی جهت مواقع بروز پیشامد (۲.۲۹ را بینید)

#### 1. معرفي

۱.۱ راهبرد اقدامات در پیشامدها برای به کارگیری در شرایطی که در سرویسهای ترافیک هوایی و سرویسهای بشتیبانِ مربوطه وقفهای ایجاد میشود، در ۲۷ ژوئن ۱۹۸۴ در پاسخ به مصوبهی A23-12 انجمن، به دنبال مطالعات کمیسیون ناوبری هوایی و مشورت با کشورها و سازمانهای بینالمللی مربوطه، برای اولین بار مورد تصویب شورا قرار گرفت. سپس در سایهی تجربیات حاصل از انجام این اقدامات در پیشامدها، در بخشهای مختلف جهان و در شرایط گوناگون، این رهنمونها تکمیل و تقویت شدند.

۱.۲ هدف از این رهنمونها کمک به جریان منظم و ایمن ترافیک هوایی بینالمللی و نیز حفظ قابلیت استفاده از مسیرهای هوایی اصلی در جهان که بخشی از سیستم حمل و نقل هوایی به شمار میروند، در شرایطی است که سرویسهای ترافیک هوایی و سرویسهای پشتیبان مربوطه، منقطع شدهاند.

۱.۳ در تدوین این رهنمونها این امر مورد توجه بودهاست که شرایط قبل و حین اتفاقاتی که عامل وقفه در سرویسهای ارایهشده به هواپیمایی کشوری جهانی هستند، به شدت متفاوتند و اقدامات در پیشامدها، ازجمله دسترسی به پایگاههای هوایی مشخص برای کمکهای انسان دوستانه، باید با این شرایط وفق داده شوند. آنها تخصیص مسؤولیت بین کشورها و ایکائو را برای اجرای برنامه ریزی در پیشامدها و اقداماتی که در تدوین، اِعمال و خاتمه ی این برنامه ها باید انجام شود، شرح می دهند.

۱.۴ این رهنمونها برپایهی تجربیاتی بنا شدهاند که ازجمله نشان دادهاست تأثیر وقفه در سرویسها، اگر فضای پرواز گستردهای را شامل شود، احتمالاً سرویسهای فضای پرواز مجاور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، بنابراین به فراخور، نیاز به هماهنگی منطقه ای و کمک ایکائو وجوددارد. بنابراین نقش ایکائو در زمینهی برنامه ریزی برای پیشامدها و هماهنگی این برنامهها در این رهنمونها شرح داده شده است. همچنین آنها بازتاب کننده ی این تجربه هستند که اگر منظور منظور قابلیت استفاده از مسیرهای هوایی جهانی اصلی در سیستم حمل و نقل هوایی است، نقش ایکائو در برنامه ریزی برای پیشامدها، ضروری است که جهانی باشد و نمی تواند محدود به فضای پرواز بالای دریاهای آزاد و نواحی دارای

حاکمیت نامعلوم باشد. در نهایت آنها بازگو کننده ی این حقیقت هستند که سازمانهای بینالمللی مربوطه، مانند اتحادیه ی جهانی حمل و نقل هوایی (IATA) و فدراسیون جهانی اتحادیه ی خلبانهای مسافربری (IFALPA)، مشاوران ارزشمندی در شناسایی قابلیت به کارگیری کلیات و جزییات طرحها میباشند.

# ۲. وضعیت طرحهای مواقع بروز پیشامد

منظور از طرحهای مواقع بروز پیشامد ارایه ی جایگزینی برای تجهیزات و سرویسهایی از طرح ناوبری هوایی منطقهای است که موقتاً موجود نیستند. بنابراین آماده سازی جهت مواقع بروز پیشامد دارای ماهیتی موقتی است، تنها تا موقعی که سرویسها و تجهیزات طرح ناوبری هوایی منطقهای مجدداً فعال شود، کاربرد دارد و به همین ترتیب تکمیل کننده ی طرح منطقهای نیازمند به پردازش مطابق با تکمیل کننده ی طرح منطقهای نیازمند به پردازش مطابق با نمی باشد. در عوض در مواردی که طرح مواقع بروز پیشامد موقتاً از طرح ناوبری هوایی منطقهای تأییدشده عدول می کند، این انحرافات درصورت لزوم از جانب شورا، توسط می کند، این انحرافات درصورت لزوم از جانب شورا، توسط رییس شورای ایکائو تأیید می شود.

# مسؤولیت جهت تهیه، انتشار و اجرای طرحهای مواقع بروز پیشامد

۳.۱ کشورهای مسؤول ارایه ی سرویسهای ترافیک هـوایی و سرویسهای پشتیبان مربوطه در بخشهای خاصی از فضای پرواز، در مواقع قطع یا قطع بالقوه ی این سرویسها، مسـؤول اقدام جهت اطمینان از ایمنی عملیات هواپیمایی کشـوری جهانی و درصورت امکان، وضع مقررات جهت سرویسها و تجهیزات جایگزین نیز مـیباشند. بدین منظور

کشورها باید طرحهای مواقع بروز پیشامد مناسب را تدوین، منتشر و اجرا کنند. وقتی انقطاع سرویس بر سرویسهای فضای پرواز مجاور تأثیرگذار است، این طرحها باید با مشاورهی دیگر کشورها، کاربران فضای پرواز مربوطه و ایکائو تدوین شوند.

۳.۲ مسؤولیت اقدامات در شرایط بروز پیشامد در فضای پرواز روی آبهای آزاد با کشوری است که معمولاً مسؤول

ارایهی این سرویسهاست، مگر وقتی این مسؤولیت موقتاً توسط ایکائو به کشور دیگری داده شده باشد.

۳.۳ به همین ترتیب، مسؤولیت اقدامات در شرایط بروز پیشامد در یک فضای پرواز، وقتی این مسؤولیت از سوی کشور دیگری واگذارشده است، تازمانی که کشور واگذار کننده موقتاً این واگذاری را لغو نکرده است، با کشور ارایه کننده ی سرویس باقی میماند. کشور واگذارنده به محض لغو واگذاری، مسؤول اقدامات مناسب در شرایط بروز پیشامد خواهد شد.

۳.۴ اگر مسؤولان کشوری، به هر دلیل، قادر به انجام مسؤولیت ۳.۱ نباشند، در مواقعی که قطع سرویسهای ترافیک هوایی و سرویسهای پشتیبان، عملیات هواپیمایی کشوری جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد، ایکائو اقدامات مناسب در شرایط بروز پیشامد را راهاندازی و هماهنگ می کند. در این شرایط ایکائو با هماهنگی کشورهای مسؤول فضای پرواز مجاور و مشورت نزدیک با سازمانهای فضای پرواد مربوطه، کار می کند. همچنین درصورت تقاضای یک کشور، ایکائو اقدامات مناسب در شرایط بروز پیشامد را راهاندازی و هماهنگ می کند.

# ۴. فعالیت آمادهسازی

۴.۱ اگر مخاطرات ناوبری هوایی قابل جلوگیری باشند، زمان در برنامهریزی شرایط بروز پیشامد، عاملی ضروری است. معرفی بهموقع ترتیبات شرایط بروز پیشامد، نیازمند راهاندازی و اقدام قاطع است که قبل از بروز پیشامد، تضمین کند طرحهای شرایط بروز پیشامد در حد امکان، کامل و مورد توافق بخشهای مربوطه است، از جمله روش و زمان بندی انتشار این ترتیبات.

۴.۲ بـه دلیـل گفتـهشـده در ۴.۱ کشـورها بایـد فعالیـت آمادهسازی مناسب برای تسـهیل معرفـی بـهموقـع ترتیبـات مواقع بروز پیشامد را انجام دهند. ایـن فعالیـت آمـادهسـازی باید شامل موارد زیر باشد:

الف) تهیهی طرحهای مواقع بروز پیشامد برای معرفی در مورد اتفاقات قابل پیشبینی (مثل فعالیت صنعتی یا عدم استراحت کارگر) که بر ارایهی سرویسهای ترافیک هوایی و/یا سرویسهای پشتیبان، تأثیرگذار هستند. در تشخیص این واقعیت که جامعهی هوانوردی جهان نقشی در این نزاعها ندارند، کشورهای ارایه کنندهی سرویسها در فضای پرواز بالای دریاهای آزاد یا حاکمیت نامعلوم، باید اطمینان حاصل کنند که در این فضای پرواز، سرویس ترافیک هوایی

کافی به هواپیمایی کشوری جهانی ارایه می شود. به همین دلیل، کشورهای ارایه کننده ی سرویسهای ترافیک هوایی در فضای پرواز خود یا فضای پرواز واگذارشده به آنان، در مورد کشور(های) دیگر، باید اقدام مناسب جهت اطمینان از ارایه ی سرویسهای ترافیک هوایی کافی به عملیات هواپیمایی کشوری جهانی را انجام دهند به صورتی که شامل فرود در یا برخاست از کشور(های) متأثر از فعالیت صنعتی نشود؛

ب) ارزیابی خطرِ حاصل از تداخل نظامی یا مداخله ی غیرقانونی، بر هواپیمایی کشوری، به علاوه ی بازبینی احتمال و نتایج حاصل از بلایای طبیعی. فعالیت آماده سازی باید شامل تهیه ی طرحهای مقدماتی مواقع بروز پیشامدهای طبیعی، تداخلات نظامی یا مداخله ی غیرقانونی ای باشد که بر فراهم بودن فضای پرواز برای عملیات هواپیمایی کشوری و ایا ارایه ی سرویسهای ترافیک هوایی و سرویسهای پشتیبان، تأثیرگذار است. باید توجه شود که احتراز ناگهانی از بخشهای خاصی از فضای پرواز، کشورهای مسؤول فضاهای پرواز مجاور و عاملین هواگردهای بینالمللی را مجبور می کند مسیریابی و سرویسهای جایگزینی را به کار بندند، بنابراین مقامات مراقبت پروازِ کشورها باید، در حد امکان، تلاش کنند تا این اقدامات جایگزین را پیشبینی

ج) مانیتور کردن هر پیشرفتی که ممکن است منجر به اتفاقاتی شود که نیازمند تدوین و اجرای ترتیبات مواقع بروز پیشامد هستند. کشورها باید بر تعیین اشخاص اواحدهای مدیریتی جهت مانیتور کردن و درصورت نیاز اقدامات کارآمد بعدی، اهتمام ورزند؛ و

د) تعیین/برقراری یک آژانس مرکزی که در زمان قطع سرویسهای ترافیک هوایی و معرفی ترتیبات مواقع بروز پیشامد، قادر است تا زمان نرمال شدن سیستم، اطلاعات بهروز و ۲۴ساعتهی وضعیت و ملاحظات پیشامد مربوطه را ارایه کند. یک تیم هماهنگ کننده باید در یا در ارتباط با این آژانس مرکزی تعیین شود تا هماهنگی فعالیتها در طول قطع را انجام دهد.

۴.۳ ایکائو آماده ی مانیتور کردن پیشرفتهایی است که ممکن است منجر به اتفاقاتی شوند که نیاز به تدوین و به کارگیری ترتیبات مواقع بروز پیشامد را دارند و درصورت نیاز در تدوین و به کارگیری این ترتیبات کمک مینماید. درطول اضطرار یک بحران بالقوه، یک تیم هماهنگ کننده در دفتر (های) منطقهای مربوطه و در دفاتر مرکزی ایکائو در

مونترآل برقرار می شود و کاکنان لایق به طور ۲۴ساعته موجود یا قابل دسترسی خواهند بود. کار این تیمها مانیتور کردن دایم اطلاعات، از تمامی منابع مربوطه است تا تدارک دایم اطلاعات مربوطهی دریافتی توسط سرویس اطلاعات موانوردی کشور درمحل دفتر منطقهای و دفاتر مرکزی، هوانوردی کشور درمحل دفتر منطقهای و دفاتر مرکزی، سازمانهای منطقهای آنها، به فراخور، ارتباط داشته باشد و اطلاعات بهروز را با کشور مستقیماً مربوطه و دیگر کشورهایی که به طور بالقوه در ترتیبات مواقع بروز پیشامد درگیر هستند، مبادله نمایند. به محض تحلیل تمامی دادههای موجود، مقام مقتضی جهت راهاندازی اقدامات لازم در شرایط موجود، از کشورهای مربوطه گرفته می شوند.

# ۵. هماهنگی

۵.۱ یک طرح شرایط اضطراری باید همزمان برای ارایه کنندگان و استفاده کنندگان آن، قابل پذیرش باشد، یعنی ارایه کنندگان قادر به انجام وظایف محوله باشند و عملیات و ظرفیت رتق و قتق ترافیک در شرایط موجود که در طرح آمده، ایمن باقی بماند.

۵.۲ نتیجتاً کشورهایی که قطع سرویس های ترافیک هوایی و/یا سرویسهای پشتیبان را پیشبینی می کنند، باید در اسرع وقت دفتر منطقهای ایکائوی مربوط به خود و دیگر کشورهایی که سرویسهایشان ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد را مطلع سازند. این مطلعسازی باسد شامل اطلاعات مربوط به ملاحظات پیشامد مربوطه یا تقاضای کمک در تدوین طرحهای پیشامد، باشد.

۵.۳ جزییات ملزومات هماهنگی باید با در نظر گرفتن مورد بالا، به فراخور، توسط کشورها و ایا ایک او تعیین گردد. درمورد ترتیبات مواقع بروز پیشامد که زیاد بر کاربران فضای پرواز یا سرویسهای ارایه شده خارج از فضای پرواز یک کشور تأثیر گذار نیست، معمولاً ملزومات هماهنگی کم است یا اصلاً وجود ندارد. چنین مواردی نادر هستند.

۵.۴ در موردی که چند کشور مختلف درگیر ماجرا هستند، باید جزیبات هماهنگی، در قالب توافق رسمی بر سَرِ طرح مواقع بروز پیشامدِ حاصله، با تمام کشورهای درگیر، کشورهایی که سرویسهایشان (مثلاً با تغییر مسیر ترافیک) به طور عمده متأثر می گردد و نیز سازمانهایی که بینش و تجربیات ارزشمندی ارایه مینمایند، هماهنگ شود.

۵.۵ جهت اطمینان از انتقال منظم به ترتیبات مواقع بروز پیشامد، هماهنگی اشارهشده در این بخش باید شامل توافق

بر سر انتشار یک نوتام با جزییات و با متن متعارف باشد که در یک تاریخ موافقت شده اجرایی شود.

# ۶. تهـیه، انتشـار و بهکارگیری طـرحهای مواقع بروز پیشامد

7.۹ تدوین یک طرح شایسته برای مواقع بروز پیشامد، به شرایطی از قبیل موجودیت یا عدم موجودیت فضای پرواز متأثر از شرایط انقطاع برای استفاده ی عملیات هواپیمایی کشوری جهانی، بستگی دارد. فضای پرواز تحت حاکمیت می تواند فقط توسط مقامات کشور مربوطه یا با توافق/رضایت آنان، جهت این استفاده، اختصاص یابد. در غیر این صورت ضروری است که ترتیبات مواقع بروز پیشامد، این فضای پرواز را دور بزند و باید توسط کشورهای مجاور یا ایکائو (با هماهنگی کشورهای مجاور) تدوین شود. در مورد فضای پرواز روی دریاهای آزاد یا نواحی با حاکمیت نامعلوم، تدوین برواز روی دریاهای آزاد یا نواحی با حاکمیت نامعلوم، تدوین طرح مواقع بروز پیشامد ممکن است، بسته به شرایطی از قبیل درجه ی تحلیل سرویسهای پیشنهادی جایگزین، شامل تخصیص مجدد مسؤولیت ارایه ی سرویسهای ترافیک شامل تخصیص مجدد مسؤولیت ارایه ی سرویسهای ترافیک

7.۲ تدوین یک طرح مواقع بروز پیشامد ضامن بیشترین اطلاعات ممکن در زمینه مسیرهای بهروز و جایگزین، قابلیت ناوبری هواگردها و موجودیت یا موجودیت بخشی از هدایت ناوبری با کمکهای زمینی، قابلیت نظارت و مکالمه با واحدهای مراقبت پرواز مجاور، حجم و نوع هواگردهای موجود و وضعیت واقعی سرویسهای ترافیک هوایی، مکالمات، سرویسهای اطلاعات هواشناسی و هوانوردی، میباشد. عناصر اصلی که باید در برنامهریزی مواقع بروز پیشامد، بسته به شرایط، درنظر گرفتهشوند، در زیرآمدهاست: پیشامد، بسته به شرایط، درنظر گرفتهشوند، در زیرآمدهاست: فضای پرواز مربوطه، معمولاً شامل برقراری مسیرهای اضافی یا تکه مسیرهایی با شرایط وابسته، برای استفاده ی آنان؛ برقرای شبکه ی ساده شده ی مسیر در فضای پرواز برقرای شبکه ی ساده شده ی مسیر در فضای پرواز

یا تکه مسیرهایی با شرایط وابسته، برای استفاده ی انان؛ برورای شبکه ی ساده شده ی مسیر در فضای پرواز مربوطه، درصورت وجود، همراه با طرح تخصیص تراز پرواز، جهت تضمین جدایی عمودی و افقی و نیز دستورالعملی برای مراکز کنترل ناحیه ای مجاور جهت برقراری جدایی طولی در نقاط ورودی و حفظ این جدایی در سراسر فضای پرواز؛ ج) تخصیص مجدد مسؤولیت ارایه ی سرویسهای ترافیک هوایی در فضای پرواز روی دریاهای آزاد یا در فضای پرواز واگذارشده؛

د) تهیه و بهرهبرداری از میزان کافیِ مکالمات زمین-هوا، AFTN و ارتباطات گفتاریِ مستقیم مراقبت پرواز، شامل تخصیص مجدد مسؤولیت ارایه ی اطلاعات هواشناسی و اطلاعات وضعیت کمکهای ناوبری به کشورهای مجاور؛

ه) ترتیبات ویژه برای جمع آوری و انتشار گزارشات قبل و

ه) ترتیبات ویژه برای جمع آوری و انتشار گزارشات قبل و بعد از پرواز دریافتی از هواگردها؛

و) الزامی برای هواگردها مبنی بر حفظ پایش شنوایی مستمر روی فرکانس VHF مشخص برای مکالمات خلبان خلبان، درشرایطی که مکالمات زمین-هوا نامطمئن یا ناموجود است و الزام هواگردها برای پخش اطلاعات موقعیت و زمانهای تخمینی، شامل آغاز و تکمیل اوجگیری و نزول، ترجیحاً به زبان انگلیسی؛

ز) الزامی برای تمامی هواگردها در نواحی مشخص، جهت روشن کردن چراغهای ناوبری و پرهیز از برخورد، بهطور دائم؛ ح) الزامی برای هواگردها و دستورالعملی جهت حفظ جدایی طولی بیشتر که ممکن است بین هواگردها در یک تراز پرواز برقرار شود؛

ط) الزامی برای اوج گیری و نزول، کاملاً در سمت راستِ خط مرکزی مسیرهای شناسانده شده ی خاص؛

ی) برقراری ترتیباتی جهت دسترسی کنترلشده به نواحی حدوث پیشامد جهت جلوگیری از تحمیل بار اضافی بر سیستم پیشامد؛ و

ک) الزامی برای کلیه ی عملیاتها در ناحیه ی بروز پیشامد مبنی بر تطابق با قوانین پرواز بادستگاه، شامل تخصیص ترازهای پرواز IFR از جدول ترازهای کروز مربوطه در پیوست ۳ ضمیمه ی ۲، به مسیرهای مراقبت پرواز آن ناحیه. ۶.۳ اعلان انقطاع پیشبینی شده یا حتمی سرویسهای ترافیک هوایی و/یا سرویسهای پشتیبان مربوطه، در قالب نوتام، باید در اسرع وقت به کاربران سرویسهای ناوبری هوایی گسیل داشته شود. این نوتام باید شامل ترتیبات پیشامد مربوطه باشد. درمورد انقطاع قابل پیشبینی این پیشآگاهی نباید در هیچ شرایطی کمتر از ۴۸ ساعت باشد. پیشآگاهی نباید در هیچ شرایطی کمتر از ۴۸ ساعت باشد. پیشامد و برقراری مجدد سرویسهای مندرج در طرح ناوبری پیشامد و برقراری مجدد سرویسهای مندرج در طرح ناوبری گسیل داشتهشود تا انتقال منظم از شرایط پیشامد به شرایط گسیل داشتهشود تا انتقال منظم از شرایط پیشامد به شرایط نرمال تضمین گردد.

# الصاق ه. سطح قابل قبول ايمني

## ۱. معرفی

۱.۱ معرفی مفهوم سطح قابل قبول ایمنی، پاسخی است به نیازِ نگرش مدیریت ایمنیِ حاضر، به متممی با نگرش کارایی و بر پایه ی همخوانی با قوانین، که قصد دارد سطح کلی ایمنی را ارتقا بخشد.

۱.۲ سطح قابل قبول ایمنی بیان گر اهداف ایمنیِ یک مقام مسؤول، یک عامل یا یک ارایه کننده ی سرویس است. از دیدگاه ارتباط بین مقامات مسؤول و عاملین ارایه کنندگان سرویس، سطح قابل قبول ایمنی، ارایه گیرِ حداقل اهداف ایمنی قابل قبول است که عاملین ارایه کنندگان سرویس در اجرای هسته ی وظایف تجاری خود بدان دست می یابند. این مرجعی است که مقام مسؤول برپایه ی آن می تواند کارایی ایمنی را اندازه گیری کند.

۱.۳ برقراری سطوح قابل قبول ایمنی برای برنامه ی ایمنی را نمی توان جایگزین ملزومات قانونی، مقرراتی یا دیگر ملزومات برقرار شده کرد، همچنین این سطوح، کشورها را از الزامات مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری جهانی و قیود مربوطه معاف نمی کند.

#### ۲. هدف

۲.۱ ممکن است در هـر کشـور، سـطوح قابـل قبـولِ ایمنـي مختلفی بین مقامات مسؤول و عاملین √رایه کنندگان سرویس برقرار شود.

۲.۲ هر سطح قابل قبول ایمنی که مورد توافق قرارگرفته و برقرار شده است، باید متناسب با پیچیدگی وضعیت عملیاتی هر عامل ارایه کننده ی سرویس و نیز متناسب با سطحی که ناکارآمدی ایمنی می تواند تحمل شده و واقع بینانه بدان پرداخته شود، باشد.

#### ۳. اجرا

۳.۱ مفهوم سطح قابل قبول ایمنی در قالب «شاخص کارایی ایمنی» و «اهداف کارایی ایمنی» بیان و بر اساس ملزومات ایمنی اجرا میشود.

۳.۲ ارتباط بین سطح قابل قبول ایمنی، شاخصهای کارایی ایمنی، اهداف کارایی ایمنی و ملزومات ایمنی بدین قرار است؛ است: سطح قابل قبول ایمنی یک مفهوم فراگیر است؛ شاخصهای کارایی ایمنی محاسبات یا معیارهای تعیین

دستیابی به سطح قابل قبول ایمنی هستند؛ اهداف کارایی ایمنی، مقاصد کمیتیابی شده ی مربوط به سطح قابل قبول ایمنی هستند و ملزومات ایمنی وسیله یا اسباب لازم برای دستیابی به اهداف کارایی ایمنی هستند.

۳.۳ شاخصهای کارایی ایمنیِ یک سطح قابل قبول ایمنی نباید پیچیده باشد و باید با اجزاء اصلی برنامه ی ایمنی کشور یا سیستم مدیریت ایمنی (SMS) یک عامل ارایه کننده ی سرویس، مرتبط باشد. آنها معمولاً در قالب اعداد و ارقام بیان می شوند.

۳.۴ اهداف کارایی ایمنی یک سطح قابل قبول ایمنی باید پس از سنجش آنچه برای هر عامل/ارایه کننده ی سرویس مطلوب و آنچه معقول است، تعیین گردد. اهداف کارایی ایمنی باید قابل اندازه گیری،قابل پذیرشِ بخشهای درگیر و مطابق با سطح قابل قبول ایمنی باشند.

۳.۵ ملزومات ایمنی، جهت دستیابی به اهداف کارایی ایمنی یک سطح قابل قبول ایمنی، باید در قالب دستورالعملهای عملیاتی، تکنولوژی و سیستمها، برنامهها، ترتیبات مواقع بروز پیشامد و غیره بیان شود که ممکن است به آنها اعتبار، فراهمی و/یا درستی افزوده شود.

۳.۶ یک سطح قابل قبول ایمنی باید با شاخصهای کارایی ایمنیِ متعددی ترجمه شود، نه فقط یک هدف کارایی ایمنیِ تنها.

------ پایان



# جامعهی متخصصین مراقبتپرواز کمیتهی علمی فرهنگی

# ترجمهی ضمایم ۲، ۵، ۱۱، ۱۲ و ۱۲ معاهدهی هواپیمایی کشوری بینالمللی

www.Tabriz-ATC.com

ترجمه: على عرفانيان صفحه آرايى: فاطمه سادات محلاتى بهار ١٣٨٩

# پیش در آمد

# مطلب پیش رو ترجمهای است تخصصی که کاملاً با رویکرد حرفهای ضمایم مرجع همخوانی دارد و صرفاً جهت مقاصد آموزشی و نه عملیاتی منتشر می گردد.

شاید در ابتدا این طور تصور شود که ترجمه ی اسناد و ضمایم ایکائو عمل صحیحی نباشد؛ چراکه یافت و معرفی کلمات و جملاتِ معادل، امری ثقیل به نظر می آید و بیم آن می رود که اصالت آنان در معرض خطر قرار گیرد. ولی وقوع رخدادهایی که شرح و بسط قوانین برای افرادی خارج از دایره ی هوانوردی را ایجاب می کرد از یک سو و اهمیت تنویر و تسهیل ادراک برخی جملات آن اسناد و ضمایم برای دانشجویان و کارکنان صنعت هوانوردی از سوی دیگر، انسان را به این نتیجه می رساند که به جای پاک کردن صورت مسأله، یافت راه حلی اساسی برای ترجمه ی تخصصی آن اسناد اجتناب ناپذیر است.

لذا مترجم بر آن شد تا با استفاده از معادلهای موجود (در سایت فرهنگستان زبان پارسی) و ایجاد معادلهای جدید  $^{\prime}$ ، به عنوان گام اول و نیز به امید دریافت بازخورد از بهرهبران، دست به ترجمه ی چند ضمیمه ی پر کاربرد زند تا شاید با این کار زمینه ی ترجمه ی اسناد بزرگی همچون PANS-ATM فراهم آید و مورد استفاده ی همکاران عزیز قرار گیرد.

این ترجمه به عنوان سومین مطلب آموزشی عمده (بعد از جـزوات نـاوبری و CNS-ATM) از سـوی کمیتـهی علمی فرهنگی جامعهی متخصصین مراقبتپرواز به حضـور همکـاران عزیـز عرضـه مـیگـردد، امیـد کـه مـورد استفادهی همکاران و دانشجویان مراقبتپرواز، بهویژه اعضای محترم جامعهی متخصصین مراقبتپرواز قرار گیرد. شایسته است از زحمات جناب مهندس مرادی، دبیرکل محترم جامعهی متخصصین مراقبتپرواز، که حسن نظر ایشان منجر به تهیه و توزیع ترجمهی حاضر گردید، نهایت سپاسگزاری را داشته باشم. همچنین دوست و همکار عزیزم، مهندس رسول طاهری، مسؤول روابط عمومی و امور شهرستانهای جامعهی متخصصین مراقبتپرواز، در زمینهی چاپ و توزیع این ترجمه زحمات بسیاری را متقبل شدند که از ایشـان نیـز بسـیار سپاسـگزارم. سـرکار خانم فاطمه سادات محلاتی نیز که با دقت نظر قابل تحسین خود، بدون کوچکترین چشمداشت مـادی زحمـت تایپ و صفحه آرایی مجموعه ی حاضر را بر عهده داشتند، شایسته ی بهترین تقدیرها میباشند.

علی عرفانیان بهار ۱۳۸۹

«هرگونه استفاده از مطالب این مجموعه بدون ذکر منبع، منع شرعی و قانونی دارد.»

۱- در صفحهی (دو) لیست معادلهای به کار رفته در این ترجمه آورده شده است. پیشنهاد میشود تمام همکاران نیـز در ترجمـههـای خـود از آنهـا بهـره گیرند تا در آینده شاهد یکنواختی کاربرد آن کلمات در کلیهی ترجمهها باشیم.

# واژه نامه

accidentحادثه	حوزهی کنترل شدهم
accredited representative نمایندهی معتبر	همکاریcooperation
accuracy	هماهنگی
مشور تیمشور تی	جهت حرکت course
پایگاه هواییعبایگاه هوایی	ruising level تراز کروز
هواپیماهواپیما gaeroplane	خسارتخسارت
شهپرشهپر	ارتباط دادهایا
كنترل ترافيك هواييAir Traffic Control	declination
سرویس های ترافیک هوایی Air Traffic Services	وضعیت خطر خطر
هواگردهواگرد	آبنشینی اضطراری اضطراری
فرودگاهفرودگاه	مؤثر effective
فضای پروازفضای پرواز	efficiency
هشدارهشدار	elevation بلندى
سرویس هشدار alerting service	elevation
altimeter setting تنظیمات ترازیابی	وضعیت اضطراری emergency phase
فرازفراز	facility
ضمیمه ضمیمه	طرح پرواز پُر شده Filed flight plan
appendix	final approach تقرب نهایی
appropriate ATS authority پرواز	منطقهی اطلاعات پروازی
areaناحیه	موضعموضع
area control center امرکز کنترل ناحیه ای	flapبالچه
مقدماتمقدمات	flexible use of airspace استفادهی منعطف از فضای پرواز
مسير مراقبت پروازمسير مراقبت پرواز	کادر پرواز flight crew
attachmentlball	زمان وظیفه ی پروازوظیفه ی پرواز
attitude	سرویس اطلاعات پروازی Flight Information Service
فراهمیفراهمی	تراز پروازتراز پرواز
حركتِ خلاف جهتعدر كت ِ خلاف على الله على	دستگاه ضبط پرواز
bearing جهت	مقدمه foreword
نشانِ خطابنشانِ خطاب	پروازهای جمعی formation flights
نقشهنقشه	مختصات شبکه ایمختصات شبکه ای
پیرامون پیمایی	مخاطرهمخاطره
مجوزمجوز	heading
کران مجوزکران مجوز	height
contingency	illuminance
تداومتداوم	سانحهسانحه
کشور معاهدکشور معاهد	تقرب اولیه initial approach
ناحیهی کنترل شدهناحیهی کنترل شده	injury آسیب

instruction	service
استانداردهای جهانی و رویه های پیشنهادی Int'l SARPs	روء ع الزاماً بايد
نگپارچگینوک د د د است	مطلقاً نبایدshall not
introductionا	should
investigation	ه should not
investigator-in-chargeمسؤول بررسى	 زاویهی سه بُعدی solid angle
jet blastدمش جت	State of Design
غلتش فرود landing roll	State of Manufacture
ترازتراز	State of Occurrence
برابرا	State of Registry
کم-ترازکم-تراز	State of the Operator
روشناییروشنایی	supplement
نظام نامهنظام نامه	surface craft زمین رو
نقطهی انصراف از تقرب missed app point	پویش برخاست take-off run
تکانهی حرکتتکانهی حرکت	threshold أستانه
تراز میانهی دریاتراز میانهی دریا	اطلاعات پراکنی ترافیکی توسط هواگردها TIBA
noteنکته	ناحیهی کنترل پایانه TMA
notificationآگهداد	touchdown zone باند
رخداد	traceability وقابليت رديابي
operational control service مىرويس كنترل عملياتى	خط سير خط سير
عاملab	traffic information ترافیکی
گذرگذر	نقطهی واگذاری transfer point
کارآیی	واحد واگذارنده transferring unit
زاویهی دو بُعدیزاویهی دو بُعدی	transition altitude
فضاى پرواز حفاظتشده protected airspace	فراز گذار transition level
حفاظتحفاظت	تراز گذار transition level
عقبرانیعقبرانی	پاسخگر
پیچشی	trend forecast گرایشی گرایشی
شعاع	تلاطمات
عناصر راديوهستهاي	uncertainty phase تردید
منطقه	مداخلهی غیرقانونی unlawful interference
regional air navigation agreements	فوریت/پیشامدفوریت/پیشامد
توافقات ناوبری هوایی منطقه ای	urgency فوریت
regularity	زمان هماهنگ جهانی
reliability	variation
resolution	wake turbulence
resolution advisory مشاوره ی جداسازی	اخطار warning
خطرخطرخطر	watch
route	راه-نقطه
برد دیداری باندبRVR	zone