

## Architectures des réseaux mobiles

André-Luc BEYLOT ENSEEIHT

Département Télécommunications et Réseaux

#### PLAN GENERAL

- Introduction
- Architecture Protocolaire du GSM
- GPRS

#### Introduction


- Réseaux de mobiles : Un monde très orienté « Télécoms »
  - Téléphonie : suprématie du GSM (Global System for Mobile communications)
  - Intégration voix/données nécessaire : GPRS (General Packet Radio System)
  - Débit supérieur, multimédia : UMTS (Universal Mobile Telecom. System)
- Réseaux (Privés) sans fil: 1 évolution des réseaux locaux
  - Réseaux personnels : Bluetooth
  - Réseaux locaux sans fil : IEEE 802.11
- Diffusion
  - DVB-T
  - DVB-S
- Internet
  - IP-mobile, ... MANET (Mobile Ad-hoc NETworks)

## Réseaux de Mobiles et Réseaux sans fil

- Réseaux de mobiles
  - Un utilisateur mobile = capable de communiquer à l'extérieur de son réseau d'origine en conservant son adresse
  - Exemples:
    - GSM:
      - Mobilité autorisée au sein de réseaux utilisant le GSM
      - Utilisation de la HLR et de la VLR
    - IP-mobile
  - On parle désormais de gestion du nomadisme
- Réseaux sans fil : lié au support de transmission
  - Système de communications sans prise murale
  - Utilisation du support hertzien
  - Exemples : téléphone sans cordon de résidence

### Réseaux cellulaires

- Atténuation du signal => concept cellulaire
- Augmentation du nombre d'utilisateurs
  - Cellules de plus en plus petites
  - Micro-cellules et antennes petites faible puissance d'émission




## Caractéristiques des réseaux de mobiles

- Méthodes d'accès au support : FDMA, TDMA, CDMA
- L'allocation des ressources: FCA, DCA, HCA
- La sécurité : authentification, cryptage des données
- Le transfert intercellulaire : Handover ou Handoff
- Le paging
- Le contrôle de puissance
- Le dimensionnement
  - probabilité de blocage
  - probabilité de coupure


### Fonctions du Réseau Cellulaire

- Gestion de la mobilité (Mobility Management)
  - HLR (Home Location Register): 1 par réseau d'abonnement
  - VLR (Visitor Location Register): 1 par zone d'enregistrement
  - Compromis: Enregistrement/Paging
- Gestion des Appels (Call Management)
  - Mise en place, fermeture des connexions
  - C'est de la signalisation : typiquement SS7
- Gestion des Ressources Radio (Radio Resource Management)
  - Choix de la fréquence porteuse la plus forte
  - Contrôle de puissance


## Schémas d'architectures des réseaux de mobiles



## Architecture Simplifiée du GSM



#### PRINCIPAUX PROTOCOLES DU GSM




BSSAP: Base Station Subsytem Application Part SCCP: Signalling Connection Control Part MTP: Message Transfer Part (protocoles du SS7) 10

## Interface Air - Couche 1

#### Différents canaux logiques

Broadcast Channel (BCH) unidirectionnel en diffusion	Frequency Correction Channel (FCCH) $\downarrow$	Calage Fréquence Porteuse	
	Synchronization Channel (SCH) $\downarrow$	Synchro + Identification	
	Broadcast Control Channel (BCCH) ↓	Information Système	
Common Control Channel (CCCH)	Paging Channel (PCH) ↓	Appel du Mobile	
	Random Access Channel (RACH) ↑	Accès aléatoire du mobile	
	Access Grant Channel (AGCH) ↓	Allocation de Ressources	
	Cell Broadcast Channel (CBCH) ↓	Messages courts diffusés	
Dedicated Control Channel (DCCH)	Stand-Alone Dedicated Control Channel (SDCCH) $\uparrow\downarrow$	Signalisation	
	Slow Associated Control Channel (SACCH) $\downarrow\uparrow$	Supervision de la liaison	
	Fast Associated Control Channel (FACCH) ↓↑	Exécution du Handover	
Traffic Channel (TCH)	Traffic Channel for coded speech (TCH/FS) (TCH/HS) ↑↓	Voix plein/demi débit	
	Traffic Channel for data ↑↓	Données utilisateur	

### Interface Air - Couche 1



#### Interface Air - Couche 2

- Canaux de trafic : rien
- Canaux de signalisation :
  - DCCH: LAPDm
  - BCH BCCH (contrôle de la qualité et synchronisation) : rien
  - CCCH + BCCH : transparent (message de niveau 3 mis dans des trames sans en-tête ni acquittement
- LAPDm : version mobile du LAPD utilisé dans le RNIS-BE
  - Pas de fanion
  - Longueur fixe: 23 octets sur SDCCH et FACCH, 21 sur SACCH

Adresse Commande Longueur	Information	Bourrage
---------------------------	-------------	----------

#### LAPDm

- SAPI = 3 bits
  - En fait seuls 0 et 3 sont utilisés : 0 sig, 3 SMS
- Champ de commande
  - cf. LAPB : SABM, pas de SREJ
- Champ de longueur (bit M: fragmentation)
- Procédures de dialogue
  - Mode sans connexion: trames UI sans acquittement
  - Mode avec connexion : SABM/UA ; fenêtre de taille 1
  - Multiplexage : SAPI (attention canaux dédiés)
  - Pour SMS : SAPI 3, messages confirmés (mode connecté)
    - usager en communication : SACCH associé, sinon SDCCH
  - SDCCH et FACCH utilisé pour des messages de sig => cnx
  - SACCH (SAPI 0) : utilisé pour des mesures => pas de cnx

### Couche 3 sur l'interface radio

- Comporte 3 sous-couches : RR, MM et CM
- CM redivisée en CC (Call Control), SS(Supplementary Services),
   SMS (Short Messages)
- Pas de processus d'encapsulation entre les couches
- Format de messages commun pour les sous-couches


Discriminateur de protocole Identificateur de transaction	type de message	Champs obligatoires de longueur fixe	Champs obligatoires de longueur variable	Champs optionnels
---	--------------------	--	--	----------------------

- Identificateur de transaction : éventuellement plusieurs communications avec mise en attente
- Discriminateur de protocole : Sous-couche à laquelle il se rapporte

### Couche 3 sur l'interface radio

- Couche RR:
  - Gère la connexion radio
  - Etablissement d'un canal dédié + rétablissement en cas de handover
  - Etablie entre MS et BSC
- Couche MM:
  - Gestion de la mobilité (échange MS et réseau localisation)
  - Sécurité
  - Connexions MM: pas de message spécifique. Considérée comme établie lors de l'envoi de messages de CM, SMS
- Couche CM:
  - Assez proche des fonctionnalités offertes dans les réseaux fixes (CC, SS)
  - Seuls les SMS sont spécifiques


## Interface Abis (BTS-BSC)



- Débit = 16 ou 64 Kbit/s
- Au niveau 2 (canaux D): protocole LAP-D
  - Messages de sig des niveaux supérieurs
  - Messages de supervision et de maintenance de la BTS
  - Messages internes de gestion de la liaison de données BTS-BSC
  - Différents SAPI dans l'adresse des trames
  - 1 TRX (Transmitter/Receiver Module) gère une fréquence
    - de adresses TEI différentes pour les TRX ;
    - 🖟 numéro de slot message de niveau 3

17

### Interface Abis - niveau 3




- Messages transparents : BSC <-> MS
  - discriminateur, type de message, numéro de slot, canal logique, SAPI (0 ou 3) + message
- Messages non transparents : Gestion de la BTS 18


### Interface A

- Interface BSC MSC
- Repose sur le SS7 :
  - 3 couches basses
  - SSCS (sous-système de commande des connexions sémaphores) ou SCCP (Signalling Connection Control Part)
  - BSSAP: Base Station Subsystem Application Part
    - BSSMAP (BSS Management Part)
      - Message de gestion d'un BSC ex: ressources disponibles ? (SCCP sans connexion classe 0)
      - Messages liés à un canal dédié handover, allocation, libération (SCCP avec connexion - classe 2)
    - DTAP : messages de sig transitant par le BSC (transparent)
      - utilise SCCP avec connexion
    - Discrimination : en-tête des messages BSSAP (distribution)


## Interface A




# Exemple: Allocation canal signalisation




# Exemple: Signalisation « paging »




## Exemple: Appel Sortant




## Exemple: Appel Entrant




## Exemple: Handover intra-BSC



# Exemple: Mise à jour localisation




#### Architecture Protocolaire SMS



SME : Short Message Entity


## Transfert d'1 SMS depuis 1 mobile



## Transfert d'1 SMS vers 1 mobile

SC

Compte-rendu d'expédition



**MAP Forward Short Message ack** 

MAP rapport délivrance

MAP rapport délivrance ack

**SMS CP-ack** 

libération

## Transmission d'1 SMS sur SDCCH

