


T1

(1).

S_1	S_0	X	Z	S'_1	S'_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

(2).



T2

前 4 个都比较显然,查书即可, 第 5 个注意循环 R0 循环加 2 直到加到 x8000 后循环中止, 再加上后面的 3 和 1, 得到 x8004.

X	Does the program halt?	Value stored in R0
000000010	Yes	2
000000001	Yes	3
000000000	Yes	6
111111111	No	--
111111110	Yes	x8004 ($-2^{15} + 4$)

T3

FETCH: $1 + 100 + 1 = 102$

DECODE: 1 (memory access is not required)

EVALUATE ADDRESS: 0 (this phase is not required)

FETCH OPERANDS: 1 (memory access is not required)

EXECUTE: 1 (memory access is not required)

STORE RESULT: 0 (this phase is not required)

T4

1. ADD(0001) 和 AND(0101) 有了更大的立即数范围。但 NOT(1001) 没有获益。
2. LD(0010) 和 ST(0011) 能有更多的一位去寻址。
3. BR(0000) 中没有寄存器, 因此没有获益。


T5

a. OPCODE 有 225 条，需要 8 位才能表示完整

b. 寄存器有 120 个，需要 7 位才能表示完整

c. $32 - 7 * 3 - 8 = 3$, 最多有 3 位 UNUSED

T6



只要看每个地址最后一次被写时Din的值即可，

则地址 00 应该是 cycle 6 写的 111, 01 是 cycle 4 写的 011, 10 是 cycle 3 写的 010, 11 是 cycle 7 写的 111, 看最后一个 cycle, 在读 11 处的值, 所以读出 111.

T7

此题需要严密的推理。

Operation No.	R/W	MAR	MDR
1	W	x4000	11110
2	R	x4003	10110
3	W	x4001	10110
4	R	x4002	01101
5	W	x4003	01101

Operations on Memory

Address	Before Access 1	After Access 3	After Access 5
x4000	01101	11110	11110
x4001	11010	10110	10110
x4002	01101	01101	01101
x4003	10110	10110	01101
x4004	11110	11110	11110

Contents of Memory locations

为了叙述方便, 下面会简称 Operation i 为 i, 表 1 指代 Operations on Memory, 表 2, 3, 4 指代 Memory before Access 1, Memory after Access 3, Memory after Access 5. 同时建议大家在看的同时按照我的推导填表. 因为 The data in the MDR must come from a previous read (load). 而 Operation 3 的 MDR 与 1 有不同, 说明 Operation 2 是 Read. 而 Memory 在 Access 3 后与 Access 1 前 x4000 和 x4001 都发生了变化, 说明 Operation 1 和 3 写了这两处地址, 假设 1 写了 x4001, 与第二位是 0 矛盾, 因此 1 写了 x4000, 3 写了 x4001, 同时该步的 MDR 是 10xx0, 比对表 2, 知道应该来自 x4003. 到这里填出了表 1 前 3 行和表 2, 3 除了 x4002 外的行. 之后发现 x4003 在 Access 5 由 10110 变成了 01101, 发生了 Write, 说明 4 是 R, 5 是 W, 5 的 MDR 是 01101, 考虑到表 3 在上一步填完后没有 01101, 说明 x4002 处值为 01101, 得解, 最终答案如上。

T8

以下用 $a \oplus b$ 表示 a XOR b, $a + b$ 表示 a OR b, $a \cdot b$ 表示 a AND b, \bar{a} 表示 NOT a, 则有
 $a \oplus b = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b = \overline{\overline{a} \cdot \overline{b} + \bar{a} \cdot b} = \overline{\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \overline{a \cdot b}}$.

Address	Instruction	Comments
x3000	1001 111 001 111111	NOT R7, R1
x3001	1001 110 010 111111	NOT R6, R2
x3002	0101 101 111 000 010	AND R5, R7, R2
x3003	0101 100 110 000 001	AND R4, R6, R1
x3004	1001 001 101 111111	NOT R1, R5
x3005	1001 010 100 111111	NOT R2, R4
x3006	0101 000 001 000 010	AND R0, R1, R2
x3007	1001 011 000 111111	NOT R3, R0

T9

其中第2条可以作为NOP，因为其偏移设置为0

1. 将R1中的值与立即数2相加并存放到R2中
2. NOP
3. 检查标志位N和P，若其中一个被置位则跳转到对应的位置
4. 对R7求反存放到R2中
5. TRAP指令，读取内存单元x0023中的内容作为服务程序入口

T10

BR指令无法跳转到PC寄存器和偏移量之和范围以外的指令，即其最大范围为距离当前指令+256到-255的地址空间

对于JMP指令，其能够将对应寄存器的内容装入PC寄存器，使得程序执行流可以跳转至内存空间的任意位置