
การกำหนด / ออกแบบ / ขั้นตอนการออกแบบ

- 1. เมื่อเริ่มใช้งาน ระบบถูกแบบให้เชื่อม WiFi โดยใช้ระบบ STA mode ก่อน โดยค่าที่ SSID และ Password จะเอามาจากค่าที่เก็บอยู่ใน EEPROM
- 2. ถ้าเชื่อมได้ระบบจะโชว์ว่า



- 3. หากไม่สามารถเชื่อมได้ในเวลา 10 วินาที ระบบจะแสดงข้อความว่า Fail
- 4. ให้เราใช้งานระบบ AP mode โดยการเชื่อม WiFi ของตัว Board แล้ว
- 5. เปลี่ยน SSID และ Password ให้ตรงกันกับที่เราต้องการจะเชื่อมต่อ
- 6. กด Summit ระบบ จะนำข้อมูลที่ได้ส่ง api ไปยัง Board และ นำค่าที่ได้รับ ไปเขียนลงใน EEPROM

คู่มือการติดตั้ง (สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค)

- 1. เสียบไฟให้กับ Board
- 2. ถ้าหากเชื่อมต่อได้ จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ที่ Monitor หรือจะมีไฟติดที่ Board สีส้ม

```
22:42:52.701 -> Success..

22:42:52.701 -> IP address(STA mode): 192.168.1.45

22:42:52.701 -> MDNS responder started

22:42:52.701 -> Ap ssid: Esp-Salapond-[40716505613C]

22:42:53.495 -> IP address(AP Mode): 192.168.4.1

22:42:53.495 -> HTTP server started
```

- 3. ถ้าหากเชื่อมไม่ติด จะขึ้น Fail
- 4. เราสามารถเปลี่ยน SSID และ Password เพื่อให้ Board เชื่อมกับ WiFi ได้โดย

```
String apssid = DEFAULT_AP_SSID;
String appass = DEFAULT_AP_PASS;
String myapssid = "Esp-Salapond";
String myappass = "0844356554";
```

a. เชื่อม WiFi ตามชื่ออุปกรณ์ เช่น Esp-Salapond



b. เข้า Brower ไปที่ host 192.168.4.1 ตามที่อยู่บน Serial monitor



- c. เปลี่ยน SSID และ Password ให้เป็น WiFi ที่สามารถเชื่อมต่อได้
- d. กด Summit



e. และกด Reset บน Board

