

Gracias por tu compra
Gracias por adquirir esta plantilla de caja PUP!
Cada diseño fue hecho con cariño y detalle, esperando aportar
un toque especial a tus figuras coleccionables.

¡Tu apoyo significa mucho! ❤️

Si disfrutas este diseño, no olvides seguirme para futuras
plantillas y creaciones.

@july.s_crochet

 Medidas recomendadas de impresión:

- Alto: 15.5 cm
- Ancho: 11 cm
- Profundidad: 8.5 cm

⚠️ Puedes ajustar el tamaño según tu producto, pero debes
respetar la misma proporción para conservar la escala.

Instrucciones de uso

Pasos para el armado:

1. Imprime la plantilla

- Usa cartulina/cartoncillo para mayor firmeza.
- Configura tu impresora para mantener las proporciones exactas.

2. Recorta toda la plantilla (dejando las pestañas)

- El recorte debe ser preciso para facilitar el ensamblado.

3. Dobla todas las líneas

- Dobla cada borde de la caja antes de pegar, para visualizarla estructura final.
- Esto te permitirá identificar con claridad qué pestañas se pegan y cuáles no.

4. Pega las pestañas grises claras

- Añade cinta doble cara en todas las pestañas grises claras.
- Úsalas para cerrar la estructura y formar el rectángulo de la caja.
- No pegues las pestañas en color gris oscuro, estas serán las solapas de apertura/cierre, como las de una caja original Funko.

5. Corta el rectángulo central (ventana frontal)

- Esta sección está pensada para colocar una hoja de acetato transparente.
- Corta un trozo de acetato del tamaño de la cara frontal y una lateral.
- Dobla en forma de "L" y pégalo por dentro de la caja para simular el efecto vitrina sin perder firmeza.

✓ Tips extra:

- Si deseas una caja más resistente, imprime en papel fotográfico mate.
- Añade una figura dentro ¡y tendrás una réplica perfecta lista para regalar o exhibir!



