# Кроссмикроконтроллерная кооперативная ОС

Основная суть проекта - абстрагировать бизнес логику от микроконтроллерной платформы. А так же создать систему разработки легковесных приложений на базе микроконтроллеров, с небольшими ресурсами, с переиспользуемыми исходными кодами.

## Подготовка к работе

- 1. Скачать и установить тулчейн
- 2. Скачать и установить систему сборки Ninja
- 3. Скачать и установить CMake
- 4. Скачать и установить NuOpenOCD, ищем все тут
- 5. Скачать и установить OpenOCD (TODO: разобраться с Gigadevice)
- 6. При использовании J-Link скачать и установить J-Link Software
- 7. Возможно понадобится добавить в PATH директории тулчейна, Ninja, NuOpenOCD ...

# Сборка проекта

```
cd <project dir>
cmake.exe -D CMAKE_BUILD_TYPE=Debug -D BOARD=<name> -S '.' -B './build' -G
Ninja
cd .\build\
cmake --build . --clean-first
```

В параметре -D BOARD= указывается имя платформы. Один проект может быть нацелен на множество платформ.

# Пример. Прошивка микроконтроллера Nuvoton M463KG

Локально через OpenOCD:

```
$ nuopenocd.exe -s "./HDL/McuPort/ARM/Nuvoton/NUM463KG/Res" -f
"./HDL/McuPort/ARM/Nuvoton/NUM463KG/Res/tool.cfg" -f
"./HDL/McuPort/ARM/Nuvoton/NUM463KG/Res/mcu.cfg" -c "init" -c "halt" -c "flash
write_image erase ./build/bmc.hex" -c "reset run"
```

```
Где tool.cfg - конфиг NuLink, mcu.cfg - конфиг контроллера.
```

Все можно найти в пакете SDK под конкретную серию микроконтроллера.

Удаленно через GDB + OpenOCD:

```
$ arm-none-eabi-gdb.exe
(gdb) target remote 10.20.30.40:3333
(gdb) monitor reset halt
(gdb) monitor flash erase_address 0x000000000 0x00040000
(gdb) monitor flash info 0
(gdb) monitor flash protect 0 0 7 off
(gdb) file ./build/bmc.elf
(gdb) load
(gdb) monitor reset run
```

Komanды (gdb) monitor flash info 0 и (gdb) monitor flash protect 0 0 7 off можно пропустить. Первая необходима чтобы помотреть состояние защиты флеш памяти от записи, вторая снять защиту.

Аналогично для других поддерживаемых микроконтроллеров. Скрипты можно найти в директории контроллера, в ./Res.

# Установка и настройка среды VS Code

- 1. Скачать и установить VS Code
- 2. Установить расширения C/C++, CMake, Cortex-Debug

Готово.

## Сборка

Для сборки проекта неоходимо определить имя платформы BOARD. Это мжно сделать через пресет CMakePresets.json в VisualCode:

```
{
    "name": "XXX_D",
    "displayName": "XXX Debug",
    "generator": "Ninja",
    "binaryDir": "${sourceDir}/build",
    "cacheVariables": {
        "CMAKE_BUILD_TYPE": "Debug",
        "BOARD": "XXX"
},
    "name": "XXX_R",
    "displayName": "XXX Release",
    "generator": "Ninja",
    "binaryDir": "${sourceDir}/build",
    "cacheVariables": {
        "CMAKE_BUILD_TYPE": "Release",
        "BOARD": "XXX"
    }
},
```

Либо в файле .\Projects\CMakeLists.txt:

```
set(BOARD "XXX")
```

Либо любым другим удобным способом.

## Прошивка

В меню Terminal->Run Task доступны задания по прошивке различными инструментами. (TODO: протестировать)

#### Отладка

В меню Run and Debug доступны варианты отладки различными инструментами.

#### Порядок действий:

Собираем проект, выбираем вариант отладки, запускаем F5.

\*\*\*

Чтобы запитать Target через J-Link, выполнить команду в J-Link Commander

J-Link power on

Или чтобы программатор принял настройку по-умолчанию.

J-Link power on perm

(TODO: проверить все на Linux)

### Новый проект:

- 1. Создать дирекиторию нового проекта в /Projects
- 2. Добавить CMakeLists.txt по аналогии с демо проектом. Определить глобальные свойства:

```
MCU - модель микроконтроллера
MCU_MANUFACTURER - производитель
CORE - архитектура
PROJECT - имя проекта
При необходимости:
TOOLCHAIN_DIR
TOOLCHAIN_PREFIX
```

Данные свойства могут подменяться через условный оператор над свойством BOARD, если один проект расчитано запускать на разных платформах.

- 1. Создать файл графа инициализации mig\_<mcu>.c. MIG файлы должны быть уникальны для платформы-проекта. Данный файл описывает модули используемые в проекте, их зависимости и конфигурации. Это полное описание системы от ядра контроллера и вектора его прерываний до высокоуровневых драйверов внешних связных устройств.
  \*можно адаптировать существующий из другого проекта.
- 2. Создать ./Inc/mig.h, тут экспортируются все дескрипторы модулей задействованных в роекте

```
#ifndef MIG_H_
#define MIG_H_
extern hdl_time_counter_t mod_timer_ms; // само определение в mig_<mcu>.c
...
#endif // MIG_H_
```

#### 5. Создать ./Inc/app.h

```
#ifndef APP_H_
#define APP_H_

#include "hdl.h"
#include "mig.h"

#include "CodeLib.h"

void main();

#endif /* APP_H_ */
```

#### 6. Создать файл точку входа проекта ./app.c

```
#include "app.h"

void main() {
    // включаем необходимые модули
    hdl_enable(&mod_timer_ms.module);
    while (!hdl_init_complete()) {
        cooperative_scheduler(false);
    }
    // инициализация модулей завершена
    while (1) {
        cooperative_scheduler(false);
        // логика приложения
    }
}
```

PROFESSEUR : M.DA ROS	<b>→</b> 5 / 5 <b>→</b>	BTS SIO BORDEAUX - LYCÉE GUSTAVE EIFFEL