
# UW 无人仓 FAQ

# 一. 打印软件


### 1.打印软件无法打开

(1) 检查 Java 环境。

步骤一: Windows+R 打开运行, 输入 cmd 打开命令行界面;



步骤二: 输入 java 和 Java -version 确认是否已安装 java 虚拟机,如果没有,请重新安装 java;



步骤三:输入 javac,确认环境变量是否配置完成,如果没有,请重新根据安装路径配置环境。

```
|VIsers|鹏>javac
|法: javac <options> <source files>
中,可能的选项包括:
```

(2) 检查网络。

步骤一: Windows+R 打开运行, 输入 cmd 打开命令行界面;

步骤二:用 ping 指令是否能连通 smt 服务器 IP 地址。

```
C:\windows\system32\cmd.exe
 ::\Users\鹏>ping 10.10.11.90
         Ping 10.10.11.90 具有 32 字节的数据:
10.10.11.90 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
10.10.11.90 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
10.10.11.90 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
10.10.11.90 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
10.10.11.90 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4. 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 2ms, 最长 = 4ms, 平均 = 3ms
 ::\Users\鹏>
```

- (3)关闭杀毒软件
- (4) 检查配置文件是否配置正确

```
[url]
:服务器链接
url= http://192.168.2.9:8080/eps_server/
[websocketurl]
:webSocketurl= ws://192.168.2.9:8080/eps_server/print/
:远程打印机;p地址
printer1p=10.10.11.90
[finger]
:中转谱ip
remotelp=10.10.11.123
:中转端监听端口
port=60000
port=60000
;中转端名称
armName=HCJ:设备端名称
fingerName=hcj
:下载链接
downloadURL=http://10.10.11.90:8080/bude_server/bead/download
```

#### (5) 重启电脑

### 2.打印模糊,格式不正确

- (1) 浓度及速度。根据不同打印机机型,设置浓度及打印速度
- (2) 打开打印软件其他设置,根据实际情况调整打印格式



#### 3.打印不吐纸

(1) 打印序列异常。

步骤一: 打开控制面板, 点击设备和打印机;

步骤二:右击打印机,点击查看正在打印什么,查看打印机打印序列是否有异常作业,如果有,取消打印作业,重新打印



- (2) 重启打印软件,重新打印
- (3) 重启电脑及打印机,重新打印


(4) 打开控制界面,点击查看设备及打印机,删除打印设备,根据不同打印机机型重装打印驱动

### 4.远程打印失败


(1) 检查 IP 地址。

步骤一: Windows+R 打开运行,输入 cmd 打开命令行界面;

步骤二:输入 ipconfig,查看电脑 IP;步骤三:网页端设置正确的 IP 地址。



(2) 勾选远程打印。打开打印软件,点击其他设置,点击远程打印,勾选远程打印。(注意选择相应的供应商)



- (3) 以上方法均不行,重启打印软件,重启网页端。
- 5. 截料返库操作,点击打印按钮,页面提示"该供应商打印不存在该物料" 修改该供应商打印表,添加需要打印的料号、规格、位置,打开打印软件,点击供应商料号表,重新导入修改后表格即可

### 二. 扫码枪

- 1. 扫码没反应
  - (1) 检查 USB 转串口工具是否打开
  - (2) 鼠标是否停留在 uw 页面
  - (3) 切换输入法为英文
- (4) 查看条形码是否损坏,如已损坏,请重新打印条形码(如果是出库扫码,请注意条 形码时间戳和生产时间)
- (5) 以上办法均不行, 请重新安装扫码枪驱动, 并设置扫码枪, 具体设置方法请参考《关于 Honeywell 1452G 等型号扫描枪扫描中文的方法及设置》

### 2. 扫码提示错误

- (1) 请准确扫描二维码
- (2) 根据提示的错误信息,检查条形码是否正确(料号、供应商、生产日期),如有错误,请重新打印条形码,如无误,请联系技术人员

### 三. 叉车

### 1. 叉车异常

(1) 点击叉车, 查看叉车异常状态(详细异常可参考技田网页服务端)

一般异常处理步骤:重启叉车电源,把叉车中心推至出错位置二维码处,直到指示灯闪烁,点击启用运行叉车,如果插杆撞托盘,请调整料盒位置

取空异常处理步骤: 把料盒放在插杆上或放在货架上, 点击暂停所有叉车, 再点击运行叉车

(2) 当叉车在执行放货任务,叉车插取料盒返库已经放回货架上,但是叉车在退出那刻出现了停车过线的情况

步骤一:点击物料-料盒管理-查询当前放回的料盒是否在架以及该任务状态是否完成;步骤二:若在架或已完成,直接关闭叉车电源重启叉车点击启用;不在架以及任务条目没有完成,手动将料盒从货架上拿到叉车插杆上,然后重新启用叉车即可。

(3) 叉车插取料盒返库时放错了位置,导致插货满入异常

先将当前叉车插杆上的料盒手动拿下来,把货架上的料盒放置到叉车上后在原地重启叉车点击启用,原先料盒先查看是否在架,不在架则设为在架手动把料盒放回原位置

#### 2. 叉车不执行任务

(1) 修改料盒状态。

步骤一:点击出入库,点击查看仓口任务,查看任务条目状态;

步骤二:如果任务条目状态除了等待扫码,已回库完成,等待截料返库,其余状态均为未分配给叉车状态,查询该任务对应的料盒是否在架,如果不在架,请设为在架

- (2) 入库时,叉车不执行任务,点击物料,点击料盒管理,查看该供应商料盒位置是否已满,如果已满,请及时联系技术人员
- (3) 查看叉车是否启用运行,如果没有,请点击启用运行
- (4) 查看叉车是否异常,如果异常,请及时处理异常
- (5) 以上方法均不行,请联系技术人员

#### 3. 叉车静止不动

- (1) 查看叉车是否异常,如果异常请及时处理(详细异常可参考技田网页服务端),如果 关闭叉车不重启,请及时删除叉车释放地图资源
- (2) 观察叉车橙色信号灯,如果闪烁,说明信号不稳定,请等待信号重连

(3) 打开技田服务器,观察服务端是否在运行中(绿色为正常运行,红色为服务宕机),如果宕机请及时联系技术人员

### 四. 表格

- 1. 导入表格失败
- (1) 根据提示信息、检查表格是否有错(表名、表头)、如果错误、请及时纠正
- (2) 表格内容不能存在公式
- 2. 导入表格内容缺失、不正确
  - (1) 注意填写序号
  - (2) 表格内容设置为文本格式
  - (3) 当新的物料信息成功添加到打印表后,重新供应商料号管理重新保存路径,输入 料号回车显示没有此物料号,该如何操作

再次打开打印表找到该料号时,检查料号前后是否有空格,删除空格保存再次到打印软件重新保存路径,输入料号回车即可

(4)

### 五. 任务

- 1. 导入任务,提示料号为 xxx 的物料没有记录在物料类型表中或已被禁用新增 xxx 物料类型即可
- 2. 作废任务, 仓口或货位不解绑

作废任务前,需要暂停该任务,如果仓口有任务可点击稍后再见,待仓口没有料盒且叉车不再叉取料盒时即可作废任务,此时仓口自动解绑;如果在仓口有料盒的情况下作废任务,请手动把料盒放回原货架,并设置这些料盒为在架,再联系技术人员解绑仓口,解绑货位

# 六. 二维码

1. 二维码损坏, 丢失

如果是入库,可重新打印条形码;

如果是出库,请根据时间戳,生产日期,供应商,打印该损坏或丢失二维码(可用 postman 调用打印接口打印)

# 七. 周转仓数据

1. 当发生来料在未进行入库,就需要备料上线,超发数应作何处理

新建一个表头为序号-料号-数量的表格,将超发的料号以及数量编辑在表格上,点击物料仓物料管理页面-导入调拨单-选择供应商、来源地虚拟仓库、目的地、表格-提交

2. 当发生来料在未进行入库,就需要备料上线,但是在套料单中的有一些料号在本次来料中没有,同时 uw 仓没有库存,但是在发往的目的地有拉存并且足够抵扣

方法一:将这些料号创建一个出库任务通过审核开始任务后,系统会自动在发往的目的 地仓位做抵扣,任务完成。

方法二:将这些料号创建一个表头为-序号、料号、数量的表格,将需要抵扣的料号、数量(抵扣数量必须为负数)编辑到表格中,在物料仓物料管理点击导入调拨单-供应商-来源地(uw仓库)-目的地(需要抵扣的仓位)-选择文件-提交

3. 此时物料仓物料管理-周转仓-某物料拉存为 100, 但是现在从周转仓中退了 200 实物, 多退的数据时如何体现?

该物料在进行调拨入库任务操作页面上,会将目的仓口 100 抵扣清零 (周转仓 100 数量全部抵扣完),多退的 100 不会在物料仓物料管理显示,直接入库到 uw 仓,先收发记录以及盘点中物料仓物料盘点中体现出来

4. 当确定本月调拨入库已全部完成,其余物料仓的则是损耗数,该损耗应如何清零在盘点-物料仓盘点详情-点击右下方导出物料盘点表-创建表头为序号、仓库、料号和数量的表格,仓库指相应对要清损耗数的仓位,料号在导出的盘点表中复制粘贴即可,数量全部为零,导入物料仓盘点数据提交-最后一键平仓就会剩下的损耗数全部清零

## 八. 盘点

1. 当创建了盘点任务后,现急需申补盘点前订单的物料,其他有物料需要超发抵扣, 应如何操作

点击任务-创建任务-出库-盘点前申补-供应商-文件-提交,本次超发抵扣数将计算到盘点前

2. 当盘点任务开始后,禁止该供应商的出入库、调拨入库操作,什么时候可以进行出入库和调拨入库操作

当 uw 仓盘点任务绑定的仓口自动解绑, uw 仓盘点结束则可以进行以上操作

3. 如何将盘点中套单与盘点套单的超发数进行区分

当将要备盘点中生产的订单时,创建该供应商的盘点任务,状态为未开始,则会将盘点前的超发数冻结并与盘点中生产订单的超发数区分开来

4. 物料仓在一键平仓后,周转仓突然报某物料盘点前实物还有 100 实物未退,该部分数据要体现出盈亏的情况下,需要怎么样做

只要盘点任务还在进行中,都可以创建一个表头为序号、仓库、料号和数量的表格,输入仓库、该料号和数量 100,导入物料仓盘点数据提交-再次一键平仓。注:只要盘点任务的状态处于进行中可以不限制次数重复导入平仓。