

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia

IPUC Central Cali

Comité DECOM - Área de Tecnologías

Manual de Luces

Elaborado por:

DECOM


2026

1. Inicio de aplicación

- Para iniciar la aplicación de luces debes dar doble click a la aplicación de **ADJ** con nombre **SWITCH IPUC CENTRAL**.




- Quando el equipo haya ingresado, debes verificar que la aplicación ya ha leído la interfaz USB de luces. (Verificamos que la interfaz USB diga PC y la aplicación nos valide el dispositivo).



2. Encendido de luces


- a. Para encender las luces se debe dar click en el apartado de **LIVE**.




- b. Una vez en el menú de **LIVE** y se debe seleccionar la escena que se va a usar al momento del servicio.



- c. Después de haber dado click en la escena deseada ajustamos la intensidad con la cual se desea tener mediante el **DIMMER MAESTRO** situado al lado derecho del programa.




- d. Por ultimo se debe verificar que la única opción que este encendida del panel sea la opción **FADE**.




3. Creación de escena

- a. Para crear una nueva escena de luces se debe dar click en el apartado de **EDIT**.




- b. Una vez en el menú de **EDIT** se debe seleccionar el cuadro del + en la sección de **MIX**.



- c. Se creará automáticamente una nueva escena limpia a la cual se le configurarán los colores desde el menú de **FADER** o **PALETTE**.




- d. Todas las luces manejan un formato RGB (Red/Rojo, Green/Verde, Blue/Azul). Sin embargo, como no todas las luces son del mismo modelo, un mismo código RGB puede verse diferente en cada luminaria, variando la intensidad o tonalidad del color. Para lograr colores similares entre todas las luces, puede ser necesario configurar valores RGB diferentes según el modelo de cada equipo.
- e. Para configurar el color de las luces se debe dar click en el modelo de las luces.



- f. Como primer paso para la configuración de los colores, se debe subir el **DIMMER INDIVIDUAL** de las luces, que es la primera casilla en el **FADER**.




- g. Paso siguiente se deben configurar los colores mediante la barra deslizante si estas en el menú de **FADER**, si estas en el menú **PALETTE**, lo configuras seleccionando el color con el punto.







- h. Repetimos este paso con cada modelo de luces establecidas.
- i. Una vez configuradas las luces, el mapa se deberá ver con el color configurado.



- j. Para facilitar el acceso y la organización de las escenas, se debe asignar un nombre descriptivo que permita identificar rápidamente cada configuración.




- k. Y por último para guardar la escena se debe dar click en el botón de **ARCHIVO** que esta arriba a la izquierda y se selecciona **GUARDAR**.




- I. Recuerda que no se deben modificar ni utilizar efectos de iluminación no autorizados, ya que la configuración de luces está diseñada para mantener un ambiente adecuado y reverente durante los cultos, y no para realizar un show de luces.

4. Posibles fallos


- a. Uno de los posibles fallos a la hora de crear una nueva escena de luces es que al momento de acceder a **EDIT** tenemos una escena seleccionada en **LIVE** lo que provoca una interferencia y no permite crear la escena de manera correcta.
- b. Otro fallo común es que el sistema se haya desconectado del universo de las luces, lo cual se configura de la siguiente manera:
 - i. Acceder al menú de **EDITAR** que está en la parte superior a la izquierda.




- ii. Una vez en **EDITAR** seleccionamos la opción de **PREFERENCIAS**.



- iii. Se abrirá un panel de las preferencias generales del sistema, ahí se seleccionará el apartado de **DEVICES**.



- iv. Y por último en SOFTWARE se selecciona el UNIVERSO1



- c. Un fallo común que se puede presentar es que la interfaz de luces no sea detectada por el programa. En este caso, se debe verificar que en la interfaz aparezca explícitamente la nomenclatura “**PC**” y no otro nombre, símbolo o numeración diferente.
- d. También cuando las luces no encienden puede ser porque en el panel de LIVE se tiene activa otra función diferente al **FADE**. Para saber que función esta prendida basta con ver si esta de color blanco o gris, si esta de color blanco es porque esta activa, si esta de color gris es porque esta desactivada.



- e. Un fallo que no es común, pero puede pasar es que el cable XLR que conecta las luces con la interfaz USB, en este caso se debe hacer el reemplazo del cable XLR.

