Sistemas de Computação Introdução a programação Assembly

Haroldo Gambini Santos

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

5 de novembro de 2009

Assembly

Porque não C (ou outra linguagem de alto nível)?

- C é mais simples
 - Mais próximo da linguagem natural (inglês, no caso)
- C é portável
 - Um mesmo programa pode rodar nos SOs Linux ou Windows, usando processadores Power PC ou Intel

Assembly

Porque programar em Assembly

- Código em *Assembly* pode ser mais rápido e menor do que código gerado por compiladores
- Assembly permite o acesso direto a recursos do hardware, o que pode ser difícil em linguagens de alto nível
- Programar em *Assembly* permite que se ganhe um conhecimento profundo de como os computadores funcionam

Assembly

Porque programar em Assembly

- Código em *Assembly* pode ser mais rápido e menor do que código gerado por compiladores
- Assembly permite o acesso direto a recursos do hardware, o que pode ser difícil em linguagens de alto nível
- Programar em Assembly permite que se ganhe um conhecimento profundo de como os computadores funcionam

Conclusão

Saber *Assembly* é muito útil mesmo que nunca se programe diretamente nele!

O Assembly do 80386


Características

- Primeiro processador da Intel de 32 bits com recursos "modernos":
 - Modo protegido de memória (nas versões antigas, como o 8086 havia o "modo real", onde cada programa poderia bagunçar livremente a memória de algum outro)
 - Todos os sistemas operacionais modernos operam rodando sobre o modo protegido
 - Multitarefa
- Novos chips da Intel mantém compatibilidade: Pentium, Core2Duo, Atom, . . .
- Existem diversas ferramentas livres na Internet que facilitam o desenvolvimento desse tipo de código


Assembly com o NASM

Netwide Assembler: NASM

- Software livre
- Portável: roda em vários sistemas operacionais Windows e Linux
- Simples de usar e com suporte a macros



Registradores pré-80386



Registradores de Propósito Geral - Uso Típico

- EAX : Registrador acumulador. Usado para endereçar E/S, aritimética, etc.
- EBX : Registrador base. Usado como ponteiro para acesso à memória, interrupções.
- ECX : Registrador contador. Usado como contador em laços, interrupções.
- EDX : Registrador de dados. Usado para endereçar E/S, aritmética, interrupções.

Registradores de Endereço

- EIP Ponteiro de índice: guarda um índice indicando a próxima instrução a ser executada.
- EBP Endereço base da pilha.
- ESP Endereço do topo da pilha.
- EDI Indice do destino na operação de cópia de cadeias de caracteres.
- ESI Índice da fonte na operação de cópia de cadeias de caracteres.

Registador EFLAG

Cada um de seus 32 bits controla ou exibe algum estado final/intermediário de uma operação.

Exemplo:

- 6 Zero Flag: indica se o resultado de uma operação foi zero.
- 10 Direction Flag: usado no processamento de strings, indica quando o processamento deve ser feito do início para o fim ou o contrário.
- 11 Overflow Flag: usado por operações aritméticas que podem gerar overflow.

Palavra - word

Palavra

Registradores de 32 bits, mas palavra no Assembly do 80386 tem 16 bits.

unidade de memória	tam. em bytes
word	2 bytes
double word	4 bytes
quad word	8 bytes
paragraph	16 bytes

Tipos de Operandos

```
registrador o operando refere-se diretamente ao conteúdo de um registrador da CPU;
```

memória refere-se a um dado em memória - posição constante ou informada em um registrador;

imediato valores fixos expressos diretamente na instrução

implicado valor não mostrado diretamente. ex.: operação de incremento

Instruções Básicas

```
mov dest, src
  copia em dest o src conteúdo de src. Ex.:
   mov eax, 3; grava 3 no registrador eax
   mov ebx, eax; grava o conteúdo de eax em ebx
add
  adiciona inteiros. Ex.:
   add eax, 4; eax = eax + 4
   add ebx, eax; ebx = ebx + eax
sub: mesmo formato de add
inc : ex.: inc eax; eax++
dec : ex : dec eax : eax --
```

Diretivas

%define

define um valor constante a ser usado no programa:

%define SIZE 100


mov eax SIZE

Diretivas de Dados

Reservam de espaços de memória. Os espaços são marcados com rótulos (labels):

```
L1 db 0; byte rotulado L1 com valor inicial 0
L2 dw 1000; palavra rotulada L2 com valor inicial 1000
L3 db 110101b; byte inicializado para 110101 em binário
L4 db 12h; byte inicializado to 12 em hexadecimal
L5 db 17o; byte inicializado to 17 em octal
L6 dd 1A92h; double word inicializado 1A92 em hexadecimal
L7 resb 1; 1 byte não inicializado
L8 db "A"; byte inicializado o código da letra A (65)
L9 db 0, 1, 2, 3; define 4 bytes
L10 db "w", "o", "r", 'd', 0; uma string compatível com C
L11 db 'word', 0; mesmo que L10
```


Rótulos (labels)



Rótulos

- Reservam espaço em algum lugar na memória e opcionalmente inicializam seu conteúdo
- No decorrer do programa o mesmo espaço de memória é facilmente acessado através de seu rótulo
- Exemplo:
 - L1 db 1
 - No caso, L1 foi associado a célula de memória com endereço 3 e seu conteúdo inicializado com 1

Rótulos (labels)



Usando rótulos

- Similar ao conceito de ponteiros em C
- Pode-se trabalhar com o endereço do rótulo ou com o seu conteúdo
- mov eax, L1
 - Registrador eax recebe 3
- mov eax, [L1]
 - Registrador eax recebe 1

Rótulos de mais de um byte

- I.1 dd 35
 - O tipo dd refere-se a um double word do 80386 (32 bits), bom para armazenar inteiros
- mov [L1], 15
 - Não funciona! O assembler não sabe se deve trabalhar com byte, palavra ou palavra dupla, por exemplo
- Correto:

```
mov dword [L1], 15
```

Tipos de Dados

res* e d* - sufixos:

- **B** byte
- W word
- D double word
- Q quad word
- T ten bytes

Estrutura

```
segment .data
prompt1 db "Digite um numero: ", 0
prompt1 db "Digite outro numero: ", 0
msg1 db "A soma é: ", 0
segment .bss
x resd 1
v resd 1
segment .text
asm main:
   enter 0,0
   pusha
   mov eax, prompt1
   call print string
   call read int
   mov [x], eax
```

Comandos de Entrada e Saída

Usualmente dependente do sistema operacional. Solução mais portável:

asm_io.inc

Biblioteca com comandos simplificados:

Linux:

http://www.drpaulcarter.com/pcasm/linux-ex.zip

Windows:

http://www.drpaulcarter.com/pcasm/ms-ex.zip

Imprimindo

```
%include "asm_io.inc"
segment .data
prompt1 db "Digite um numero: ", 0
segment .text
    ...
    mov eax, prompt1
    call print_string
    ...
```

Lendo um Inteiro

```
%include "asm_io.inc"
segment .bss
x resd 1
segment .text
...
call read_int
mov [x], eax
```

Desvios

Rótulos de Código

Marcam determinada posição no código. Ex.:

```
mov ebx, [y]
mov eax, [x]
call print_string
...
```

<u>Instr</u>ução *Jump*: JMP

```
jmp rotulo_de_codigo
```

Faz com a próxima instrução executada seja aquela situada imediatamente após o rótulo "rotulo_de_codigo".

Repetição

Instrução LOOP

Formato: LOOP posição_para_saltar

Verifica o valor do registrador ECX, caso o mesmo seja diferente de zero pula para a parte do código rotulada em posição para saltar.

Repetição

Equivalente em C

```
for (int i=0; (i<10); i++)
    printf("%d\n", i);</pre>
```

Assembly

```
%include "asm_io.inc"
segment .text
...
mov [ECX] 10
inicio:
mov eax, ecx
call print_int
loop inicio
...
```

Testes condicionais

Executando o "if" em assembly

Duas partes:

- Executa uma comparação (instrução CMP)
 - Altera valor do registrador EFLAGS
- 2 Avalia resultado (instruções JE, JNE, ...)

Testes condicionais

Equivalente em C

```
if ( x==0 )
            comandoA;
    else
            comandoB;
```

```
Assembly
       . . .
      mov eax, [x]
      cmp eax, 0
      je posicaoA
      jmp posicaoB
posicaoA:
      comandoA
      jmp depoisTeste
posicaoB:
      comandoB
      jmp depoisTeste
depoisTeste:
       . . .
```

Desvios

Incondicional

Referências

```
PC Assembly Language:
http://www.drpaulcarter.com/pcasm/
           (livro em PDF)
      The Netwide Assembler:
       http://www.nasm.us/
Writing a Useful Program with NASM:
  http://leto.net/writing/nasm.php
     GNU Compiler Collection:
        http://gcc.gnu.org/
```

MingW: Minimalist GNU for Windows http://www.mingw.org/