SISTEMA DE NUMERAÇÃO

Um sistema de numeração é um sistema em que um conjunto de números são representados por numerais de uma forma consistente. Pode ser visto como o contexto que permite ao numeral **"11"** ser interpretado como o numeral **romano** para dois, o numeral **binário** para três ou o numeral **decimal** para onze. Em condições ideais, um sistema de numeração deve: representar uma grande quantidade de números úteis (ex.: todos os números inteiros, ou todos os números reais); dar a cada número representado uma única descrição (ou pelo menos uma representação padrão); e refletir as estruturas algébricas e aritméticas dos números.

SISTEMAS NUMÉRICOS

- Decimal
 - o sistema Decimal é o sistema mais utilizado pelos seres humanos, normalmente para indicar quantidades, e é constituído por dez algarismos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.
- Binário
 - O sistema binário é o sistema mais utilizado por máquinas, uma vez que os sistemas digitais trabalham internamente com dois estados (ligado/desligado, verdadeiro/falso, aberto/fechado).
 O sistema binário utiliza os símbolos: 0, 1, sendo cada símbolo designado por bit (binary digit)
- Octal
 - O sistema octal é um sistema de numeração de base 8, ou seja, recorre a 8 símbolos (0,1,2,3,4,5,6,7) para a representação de um determinado valor. O sistema octal foi muito utilizado no mundo da computação, como uma alternativa mais compacta do sistema binário, na programação em linguagem de máquina.
- Hexadecimal
 - Sistema de numeração muito utilizado na programação de microprocessadores, especialmente nos equipamentos de estudo e sistemas de desenvolvimento. Utiliza os símbolos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 do sistema decimal e as letras A,B,C,D,E,F.
 Equivalências:A=10,B=11,C=12,D=13,E=14 e F=15

Curiosidade: Incas usavam um sistema de base 10 parecido ao nosso, porém os Maias utilizavam um sistema de base 20 (incluindo o zero na contagem), o que indica que usavam os dedos das mãos e dos pés para criar sua base.

CONVERSÃO DE BINÁRIO PARA DECIMAL

Existem diversas técnicas para a realização desses cálculos e conversões. Apresentarei apenas as que considerar mais práticas e didáticas.

Convertendo no número 13 de base 10 para numeração de base 2.

13/2 = 6 resto **1** 6/2 = 3 resto **0** 3/2 = 1 resto **1**

1101

O resultado da última divisão, seguido dos restos das demais divisões formam o nosso número binário.

CONVERSÃO DE DECIMAL PARA BINÁRIO

Convertendo o número 1101 de base 2 para numeração de base 10.

1101

```
1 * 2^0 = 1 * 1 = 1
0 * 2^1 = 0 * 2 = 0
1 * 2^2 = 1 * 4 = 4
1 * 2^3 = 1 * 8 = 8
1 + 0 + 4 + 8 = 13
```

Multiplica-se cada bit por 2 elevado a sua respectiva casa decimal, somando-se os resultados.

ADIÇÃO BINÁRIA

A adição binária segue o mesmo princípio que utilizamos na adição dos números de base 10, com atenção ao limite da base binária que tem apenas dois dígitos.

```
0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 0

1 + 1 = 0 e vai 1 (transporte) ou 10.

1 + 1 + 1 = 1 e vai 1 (transporte) ou 11.

Ex:

1111

1011
```

SUBTRAÇÃO BINÁRIA

11010

A subtração é apenas uma operação oposta a adição, ainda seguindo os mesmos princípios.

```
0 - 0 = 0
0 - 1 = 1 e vem 1 (empresta)
1 - 0 = 1
1 - 1 = 0
Ex:
1000 - 111 =
```

Exercícios:

- 1) Efetue os seguintes cálculos
 - a) 1000100 11 =
 - b) 10101 1010 =
 - c) 1111 + 111 =
 - d) 11010 + 10101 =
- 2) Complete com >, < ou =
 - a) 10111 __ 11000
 - b) 47 __ 101111
 - c) 100110 __ 37
 - d) 111² __ 11¹

MULTIPLICAÇÃO BINÁRIA

Segue o mesmo algoritmo da multiplicação em base 10, sendo facilitada por trabalhar apenas com 0 e 1.

```
0 \times 0 = 0

1 \times 0 = 0
```

 $0 \times 1 = 1$

1 x 1 = 1 1 x 1 x 1 = 1

Ex

1001 x 101 = 101101

DIVISÃO BINÁRIA

Após seu total entendimento, o algoritmo de divisão pode se assemelhar com uma das formas de se fazer divisão decimal.

```
1/1 = 1
```

EX:

```
1100/11 = 100
1011010 / 110 = 1111
11001/10 = 1100 (sobra 1, numeral fracionado)
```

Exercício:

1001011 / 11 =

111100 / 110 =

NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS

Números sem sinal

A representação de números sem sinal em um computador aproveita todos os bits do número para representar quantidades: de 0 até 2n - 1 (2n valores diferentes).

Por exemplo, um número de 8 bits pode armazenar números binários de 00000000 a 11111111 (de 0 a 255 em decimal). Isto representa a magnitude do número.

Exemplo:

N = 8 bits

Números sem sinal: $0 \le X \le 255$

Números positivos e negativos

A representação dos números positivos e negativos em um computador também permite representar quantidades em função do número de bits do número, entretanto, precisam reservar um bit para a representação do sinal (+ ou -). Isto é feito em geral acrescentando ao número um outro bit, chamado bit de sinal.

Quando trabalhamos com binários com sinal, somente podemos representar números com a metade da magnitude de um binário sem sinal, pois o bit mais significativo é reservado para o sinal, por exemplo:

N = 8 bits

Binário sem sinal: $0 \le X \le 255$ Binário com sinal: $-127 \le X \le 127$

OVERFLOW

O *overflow* ocorre quando o resultado de uma operação supera a capacidade do registro usado para guardar este resultado.

Para somas ou subtrações de números com sinal (+ ou -), o *overflow* ocorre caso o sinal do resultado não seja aquele que seria o esperado (por exemplo, um resultado negativo da soma de dois números positivos):

Exemplo

Soma dos números binários +9 com +8, ambos com 4 bits de magnitude e 1 bit de sinal:

```
+9 -> 0 1001
+8 -> 0 1000
------
1 0001 <- Magnitude incorreta
```

BIT SIGNAL

O bit mais a esquerda (MSB) representa o **sinal**:

- 0 indica número positivo;
- 1 indica número negativo.

Binários negativos

Para representar os números **binários negativos** é necessário calcular o **complemento de 2** do número, em dois passos:

- 1. Calcula-se o complemento de 1 do número (veja abaixo);
- 2. Soma-se 1 ao complemento de 1.
- 3. Despreza-se o transporte no bit mais significativo (chamado de *carry* externo), caso exista.

Complemento de 1

O **complemento de 1** de um binário é o simétrico dele, com todos os bits complementados, incluindo o bit de sinal.

Complemento de 1: Troque 0 por 1 e vice-versa.

Exemplos

Veja a forma de representar números decimais com sinal como números binário com sinal no método do **complemento de 2**, usando um total de 5 bits (incluindo o bit de sinal).

Número decimal +13

É positivo, portanto é representado de forma direta:

```
13<sub>10</sub> = 1101<sub>2</sub>
```

Anexando o sinal o temos:

```
+13 = 01101
|
Bit de sinal
```

Número decimal -13

É negativo, portanto sua magnitude deve ser representada na forma de **complemento de 2**:

```
13_{10} = 1101_2 (magnitude)
```

Calculando o complemento de 2:

```
0010 (complemento de 1)
+ 1
-----
0011 (complemento de 2)
```

Anexando o sinal o temos:

```
-13 = 10011
|
Bit de sinal
```