

### Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá

Roberto Cabral rbcabral@ufc.br

02 de Dezembro de 2020

Arquitetura e Organização de Computadores II

## Tamanho de dados da arquitetura ARM

Name	Size (bits)	Architecture (32/64 bit)
Byte	8	both
Halfword	16	both
Word	32	both
Doubleword	64	both
Quadword	128	64-bit only

Tamanhos de alguns tipos de dados C/C++ ha arquitetura ARM de 32 bits.

Data type	Size	Description
int	Word	Integer
long	Word	Integer
short	Halfword	Integer
char	Byte	Byte
long long	Doubleword	Integer
float	Word	Single-precision IEEE floating-point
double	Doubleword	Double-precision IEEE floating-point
bool	Byte	Boolean
void*	Word	Address of data or code

• Em C, como seria armazenado 123?



- Em C, como seria armazenado 123?
- Depende!

- Em C, como seria armazenado 123?
- Depende!
  - 0000007b
  - 31 32 33 00




```
scanf("%d", &x);
x += 100;
printf("%d", x);
```



```
scanf([%d], &x);
x += 100;
printf("%d", x);
```

- Lê caracteres, cada um como um caractere separado do teclado e converte a sequência de caracteres no formato interno correspondente.
- Adiciona 100 à variável int.
- Converte o int resultante em uma sequência de caracteres e o exibe na tela.



- Ao usar as funções de chamada de sistema de leitura e gravação para E/S, é responsabilidade do programador fazer as conversões entre o tipo de char usado para E/S e os formatos de armazenamento usados dentro do programa.
- Em breve estaremos escrevendo nossas próprias funções em linguagem assembly para converter entre o formato de caractere usado para exibição na tela e entrada do teclado, e o formato de armazenamento interno de inteiros no sistema numérico binário.
- O objetivo de escrever nossas próprias funções é obter uma compreensão completa de como os dados são representados internamente no computador.

## Ler valor Hexadecimal do teclado



### Ler valor Hexadecimal do teclado

## Algorithm 4.2.1. Read hexadecimal value from keyboard.

$$value = 0$$

While more characters

shift value left four bits

 $temp = \begin{bmatrix} new & character & converted & to \\ value & = value + temp \end{bmatrix}$ 

ler: 123valor = 0while (1) valor = 0001





## Deslocamento de bits

- Na prática, o que está acontecendo nos comandos a seguir:
  - x = x << 4
  - x = x >> 3

## Deslocamento de bits

```
int main(void)
  int x;
  int leftShift, rightShift;
  printf("Enter an integer: ");
  scanf("%d", &x);
  printf("Multiply by two raised to the power: ");
  scanf("%d", &leftShift);
  printf("%d x %d = %d\n", x, 1 << leftShift, x << leftShift);
  printf("Divide by two raised to the power: ");
  scanf("%d", &rightShift);
  printf("%d / %d = %d\n", x, 1 << rightShift, x >> rightShift);
  return 0:
```

# Operações lógicas bit a bit

**Table 4.4.2.** and \_\_\_

x[i]	y[i]	x[i7 & y[i]
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Table 4.4.4. exclusive or

x[i]	y[i]	x[i] ^ y[i]
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

**Table 4.4.3.** inclusive or

x[i]	y[i]	x[i] () y[i]
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Table 4.4.5. complement

x[i]	~x[i]
0	1
1	0

# Operações lógicas bit a bit

**Table 4.4.6.** and

x	у	x && y
0	0	0
0 🚄	non-zere	0
non-zero	0	0
non-zero	non-zero	1


Table 4.4.8. complement

x	!x
0	1
non-zero	0

**Table 4.4.7.** or

x	у	x    y
0	0	0
0	non-zero	1
non-zero	0	1
non-zero	non-zero	1

# Converter ASCII para int



# Converter ASCII para int

Para os caracteres de 0 a 9, a conversão do valor ASCII para um valor int pode ser feita facilmente com o código:

```
aChar = aChar & 0x0f;
anInt = (int)aChar;
```



### Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá

Roberto Cabral rbcabral@ufc.br

02 de Dezembro de 2020

Arquitetura e Organização de Computadores II