準備	2
地形データの入手1	3
STEP1	3
STEP2	3
STEP3	4
STEP4	4
STEP5	4
地形データの入手2	5
STEP1	5
STEP2	6
データを作成する手順	8
STEP1	8
STEP2	8
STEP3	9
STEP4	10
STEP5	11
STEP6	11
STEP7	11
STEP8	12
STEP9	12
STEP10	12
STEP11	13
STEP12	14
STEP13	14
STEP14	14
STEP15	15
STEP16	15
STEP17	16
STEP18	16
STEP19	16
STEP20	16
他の地形データ、データフォーマットを利用する場合	18
自動化のためのツール	

「津波シミュレータ」(tsunami) フォルダーにはサンプルデータ「tu_sample」があります。配布ファイルだけでは以下に述べるサンプル (DEOMO) の実行が行えないものもあります。

「津波シミュレータ」のシミュレーション・サンプル実行バッチ「DEMOsample_1_津波シミュレーション.bat」と「DEMOsample_2_津波シミュレーション.bat」は実行するとサンプルの実行が行えますが「DEMO_安政東海地震 v2_津波シミュレーション.bat」はデータが巨大なため同梱されていません。以下に「DEMO_安政東海地震 v2_津波シミュレーション.bat」を実行させるために必要なデータ入手から作成までの手順を記載します。

以下に説明する方法を使えば「「DEMO_安政東海地震 v2_津波シミュレーション.bat」を参考にして様々な地形における津波のシミュレーションが行えます。

「「DEMO_安政東海地震 v2_津波シミュレーション.bat」に必要な地形は



です。

準備

必要なアプリケーションを入手します。

LandSerf

http://www.soi.city.ac.uk/~jwo/landserf/landserf230/index.html

Lhaca.exe

http://park8.wakwak.com/~app/Lhaca/

tar.gz 形式のファイルの解凍ができるソフトであれば使い慣れたものでも可。

photofiltre

http://photofiltre.free.fr/

※ 画像編集ソフトであれば使い慣れたものでも可。


地形データの入手1

標高・水深データは以下のサイトから入手できます。

http://topex.ucsd.edu/WWW html/srtm30 plus.html

STEP1

データ取得までの手順は以下のとおり。



STEP2

「<u>FTP SRTM30_PLUS</u>, entire grid V8.0 October 23, 2012」を開きます。

FTP ディレクトリ /pub/srtm30_plus / topex.ucsd.edu

エクスプローラーでこの FTP サイトを表示するには、Alt キーを押して、表示 をく ックしてください。

1階層上のディレクトリへ

```
1,641 COPYRIGHT.txt
11,676 README.V8.0.txt
6,823 REFERENCES SRTM30 PLUS.txt
14,326 SRTM30 PLUS V7.kmz
14,331 SRTM30 PLUS V8.kmz
07/25/2008 12:00午前
10/24/2012 01:09午後
11/29/2009 12:00午前
05/28/2012 12:00午前
10/24/2012 05:27午後
01/10/2013 10:47午後
                                  30,720 general attribution 011013.doc
02/26/2009 12:00午前
                                  258,948 nature google.webarchive
09/05/2009 12:00午前
                                 337,366 sid filelist.V6.O.txt
12/14/2011 12:00午前
                                 397,942 sid filelist.V7.0.txt
01/18/2012 12:00午前
                               1,116,<del>013 sid filerist metadata.V7.0.txt</del>
デレクトリ srtm30
10/24/2012 05:31午後
                               ディレクトリ topol topo2
ディレクトリ topo30
10/24/2012 05:53午後
12/26/2012 03:35午後
                                    1,644 <u>update grid</u>
03/13/2011 12:00午前
```

ディレクトリ srtm30 を開きます。

FTP ディレクトリ /pub/srtm30_plus/srtm30/ / topex.ucsd.edu

ェクスプローラーでこの FTP サイトを表示するには、Alt キーを押して、表示 をクリックして、エックしてください。

1 階層上のディレクトリへ

12/26/2012 03:32午後 01/13/2013 08:32午後 ディレクトリ <u>erm</u> ディレクトリ <u>gra</u>

STEP4

ディレクトリ erm を開きます。

STEP5

ファイル「e100n40.Bathymetry.srtm」をダウンロードします。

U5/21/2008 12:00午前 05/20/2008 12:00午前 12/26/2012 03:29午後 05/21/2008 12:00午前 05/20/2008 12:00午前	691 e060s60.Bathymetry.srtm.ers 691 e060s60.Bathymetry.srtm 689 e060s60.Bathymetry.srtm.ers
12/26/2012 03:29午後 05/21/2008 12:00午前	689 e100n40.Bathymetry.srtm.ers
05/20/2008 12:00午前 12/26/2012 03:29午後	691 <u>e100n40.sid.ers</u> 57,600,000 e100n90.Bathymetry.srtm

地形データの入手2

SRTM30で入手したデータは標高と水深が地球の地形形状として設定されているため陸地 との境界を正確に取得するのは難しいです。その点 GTOPO30 のデータは水深を含まない ため正確な海岸線と標高データを得ることができます。

標高を以下のサイトから入手できます。

標高データは以下のサイトから入手できます。


http://www1.gsi.go.jp/geowww/globalmap-gsi/gtopo30/gtopo30.html または

http://www.webgis.com/terr_world.html

STEP1

データ取得までの手順は以下のとおり。

該当する地域をクリックします。



E100N40 をクリックしてデータを入手します。

■USGS

TOPO TOPO TOPO TOPOE100N40 TOPO TOPO TOPO TOPO

The shaded relief preview image shown on the right is meant to provide a convenient way for users to view the spatial coverage and general topographic features portrayed in the tile. Because the image represents a reduced resolution version of the data, many small islands and details that are actually in the DEM will not be visible. Click on the small image to see a larger version of the GIF.

Download data for tile <u>E100N40</u> (provided as a 13.5 Mb compressed tar file). Please see the <u>READMF</u> file for further information on the data distribution format.

ORDER DATA


Questions or comments may be directed to:



入手したデータは以下の2ファイルになります。




GTOPO30 のデータは tar.gz で圧縮されているため解凍します。



データを作成する手順


STEP1

<u>LandSerf</u>を起動します。




STEP2


E100N40.DEM を「File」->[Open] メニューで Files of Type を GTOPO30 DEM(.dem) で開きます。




表示されたデータを画像として保存します。

[File]->[Save]で Files of Type を image(.gif .jpg, .tif, .png)で保存します。この時、ファイル名は必ず **bb.png** として下さい。






表示されたデータの標高値をグレースケールにします。




白(255)を一番高い場所になるようにする。



表示されたデータを画像として保存します。


[File]->[Save]で Files of Type を image(.gif .jpg, .tif, .png)で保存します。この時、ファイル名は必ず cc.png として下さい。



STEP6

表示されたデータを数値データとして保存します。

[File]->[Save]で Files of Type を Generic text raster(.txt)で保存します。この時、ファイル 名は必ず **E100N40.raw** として下さい。



STEP7

LandSerf を一旦終了します。


<u>LandSerf</u>を起動します。

STEP9

SRTM30で入手したデータを開きます。


E100n40.Bathymetry.srtm を「File」->[Open] メニューで

Files of Type を Shuttle Radar Topograhy Mission DEM(.srtm, .hgt)で開きます。




STEP10

表示されたデータの標高値をグレースケールにします。




白(255)を一番深い場所になるようにする



表示されたデータを画像として保存します。

[File]->[Save]で Files of Type を image(.gif .jpg, .tif, .png)で保存します。この時、ファイル名は必ず aa.png として下さい。



表示されたデータを数値データとして保存します。

[File]->[Save]で Files of Type を Generic text raster(.txt)で保存します。この時、ファイル 名は必ず **E100N40_.raw** として下さい。




STEP13

表示されたデータを数値データとして保存します。

経度、緯度、高さ(標高、水深)を出力します。


[File]->[Save]で Files of Type を Raster as generic point text (.txt)で保存します。この時、ファイル名は必ず **E100N40_point.raw** として下さい。




STEP14

<u>LandSerf</u>を終了します。


Photofiltre を起動して保存した画像ファイル aa.png bb.png cc.png を開いて BMP に変換して保存します。[ファイル]->[名前をつけて保存]





STEP16

この時点で以下の6個のファイルができているはずです。




6個のファイルを「tsunami¥wrk¥地形データ¥E100N40」にコピーします。

STEP18

「tsunami¥wrk¥シミュレーション用データ作成」にあるデータ作成(安政東海).bat を実 行します。処理には時間が掛かります。

STEP19

処理が終わると「tsunami¥wrk¥シミュレーション用データ作成¥シミュレレーション用入 力データ」にデータが生成されています。



シミュレーションで必要なファイルは赤枠のファイルだけです。

elevation_data2.csv $water_depth_data2.csv$

経度緯度情報.txt

water_depth_data2.csv は標高データも設定されているため water_depth_data2.csv を water_depth_data3.csv にリネームすると elevation_data2.csv も不要になります。

STEP20

シミュレレーション用入力データを「tsunami¥tu_sample¥安政東海地震 v2」にコピーし ます。


経度緯度情報.txt にはシミュレーションで必要な経度緯度が所定のフォーマットで書き 込まれていますのでその内容を計算パラメータとして使ってください。 計算パラメータに関しては「津波シミュレータ使用方法」を参照下さい。

他の地形データ、データフォーマットを利用する場合

以下のデータを用意できれば STEP18 からバッチ自動処理出来ます。



データ作成(安政東海).bat をコピーしてファイル名を変更し以下の4行




を修正して切り出し位置を編集してバッチ実行するとシミュレーションに必要なデータが 自動生成されます。 LandSerfで「generic text raster」で出力されるフォーマット(テキスト形式)。

標高データ(海域無し) ファイル名.raw

標高、水深データ ファイル名_.raw

スペース区切りの格子点の値 (標高)



LandSerf で「raster as generic point text」で出力されるフォーマット(*テキスト形式)*

標高、水深データ ファイル名_point.raw

経度1 緯度1 標高または水深

経度2緯度1 標高または水深

経度3 緯度1 標高または水深

. . .


経度1 緯度2 標高または水深

経度2 緯度2 標高または水深


経度2 緯度2 標高または水深

自動化のためのツール

ビットマップからの切り出し



bitmapedit.exe -**clip** sx ex sy ey 画像ファイル名 切り出し結果の画像ファイルは cliped.bmp で作成される。



テキスト形式のファイル(text raster)の場合は bitmapedit.exe -clip_tr sx ex sy ey テキスト形式のファイル名 [option] bitmapedit.exe -clip_t sx ex sy ey テキスト形式のファイル名

テキスト形式のファイル(text raster)はテキストファイルで数値データが空白区切りでビットマップと同じように横・縦で書き込まれたファイル。LandSerfで「generic text raster」で出力されるフォーマット。

optionは適当な文字列。指定すると指定した文字列を表示してクリップした四隅の値を角度表示で画面に出力する。ファイル[Parameter.txt]にも出力される。

bitmapedit.exe **-e1** 画像ファイル名

白以外の箇所を黒に変更して el.bmp を作成する。

bitmapedit.exe **-e2** 画像ファイル名 1 画像ファイル名 2

画像ファイル名 1 の黒の箇所 + 黒以外の箇所は画像ファイル名 2 で合成して e2.bmp を作成する。

bitmapedit.exe **-e3** 画像ファイル名 1 画像ファイル名 2

画像ファイル名1の黒の箇所は画像ファイル名2と同じで合成して e3.bmp を作成する。

bitmapedit.exe -e4 画像ファイル名 1 画像ファイル名 2

画像ファイル名1の黒の箇所は画像ファイル名2と同じでそれ以外は黒で合成して e4.bmp を作成する。

bitmapedit.exe **-e5** 画像ファイル名 1

画像ファイル名 1 の黒の境界にノイズとして残っている白を除去して e5.bmp を作成する。

bitmapedit.exe **–e6** 画像ファイル名 1 画像ファイル名 2

画像ファイル名1と画像ファイル名2を結合してe6.bmp を作成する。



bitmapedit.exe $-\mathbf{e6_t}$ テキスト形式のファイル名 1 テキスト形式のファイル名 2 テキスト形式のファイル名 1 と テキスト形式のファイル名 2 を結合して $\mathbf{e6_t.csv}$ を作成する。テキスト形式のファイル、 $\mathbf{e6_t.csv}$ は(text raster)

bitmapedit.exe -e7_t テキスト形式のファイル名 経度ファイル 緯度ファイル 高さファイル

テキスト形式のファイル(Raster as generic point text)テキスト形式のファイルにある経度、緯度、高さ(標高、水深)をキスト形式のファイル(text raster)に変換する。