

第一章 引言

- 1. 微波的工作频段
- 2. 微波的主要特点

第二章 传输线理论

- 1. 微波传输线特点(与低频传输线的差异)
- 2. 均匀传输线: (全面掌握)
 - 1. 基本方程: 电报方程(时域和频域形式)、波动方程及其通解
 - 2. 基本解型:已知负载情况(无损形式)
 - 3. 基本参数:特性阻抗、传播常数、相速和波长
- 3. 输入阻抗与反射系数: (全面掌握)
- 4. 无损传输线的工作状态分析(全面掌握)

第二章 传输线理论

- 4. 传输功率和效率:
 - ✓ 传输功率(重点掌握),功率容量(一般掌握)
 - ✓ 传输效率(一般掌握)
- 5. 阻抗圆图和导纳圆图的构成原理、圆图的主要特性(重点掌握,不要求圆图作题)
- 6. 阻抗匹配:
 - ✓ 阻抗匹配问题(重点掌握)
 - 阻抗匹配方法(重点掌握方法原理和主要特点)
- 7. 时域分析方法: 时空图解法 (重点掌握)

第三章 规则金属波导

1. 规则波导基础理论:

- ✓ 基本概念和基本方法(理解)
- ✓ 纵向场的波动方程和边界条件(重点掌握)
- ✓ 纵向场法的基本公式(重点掌握)
- ✓ 导模的特点、分类和传输参数(重点掌握)

2. 矩形金属波导: (全面掌握)

- ✓ 纵向场的推导过程、下标含义和范围、场结构简易绘制方法的原理、管壁电流特性
- 基本传输特性(截止波长、简并、主模等)

第三章 规则金属波导

- 4. 圆形金属波导:
 - ✓ 了解纵向场的求解、下标含义和范围(重点掌握)
 - ✓ 导模和简并关系(重点掌握),三种模式的主要特点(一般掌握)
- 5. 同轴线:
 - ✓ TEM的推导及其特性(重点掌握)
 - ✓ 高次模(一般掌握)
- 6. 波导的激励: (一般掌握)

第三章 规则金属波导

- 7. 波导的损耗问题:
 - ✓ 导体损耗(重点掌握)
 - ✓ 介质损耗(重点掌握)
 - ✓ 消失波的衰减(一般掌握)

第四章 微波集成传输线

- 1. 带状线和微带线基本结构和特性(一般掌握)
- 2. 增量电感法: (全面掌握)
 - ✓ 基本思想和物理解释
 - ✓ 解题方法
- 3. 耦合传输线:
 - ✓ 奇偶激励与奇偶模以及等效关系(重点掌握)
 - ✓ 对称耦合传输线奇偶模分析的主要结果(偶模阻抗、K等参数的关系) (重点掌握)

第五章 介质波导

- 1. 介质波导的工作原理: (全面掌握)
- 2. 圆形介质波导:
 - ✓ 主要工作模式及其主模(重点掌握)
 - ✓ 截止含义和条件(重点掌握)
 - ✓ 传播速度和能量分布(重点掌握)
- 3. 矩形介质波导:
 - ✓ 平板介质波导的路的分析方法(一般掌握)
 - ✓ EDC方法(重点掌握)

第六章 微波网络基础

重点掌握以下内容:

- 1. 微波网络方法的基本概念和特点
- 2. 网络阻抗的分析
- 3. [Z]和[Y]的定义、元素含义和主要性质
- 4. [S] 的定义、元素含义和主要性质
- 5. [A]和[T]的定义、元素含义和主要性质

第七章 微波谐振器

- 1. 微波谐振器的基本特性:
 - ✓ 谐振波长和品质因数(重点掌握)
- 2. 金属波导谐振器:
 - ✓ 矩形谐振腔(重点掌握波动方程和边界条件、 修正的纵向场法公式、下标的含义和范围、主 模等)
 - ✓ 圆形谐振腔(下标的含义和范围、主模、模式图、虚假模式及其定义等)

第七章 微波谐振器

- 3. 传输线谐振腔: 横向谐振条件
- 4. 非传输线谐振腔(一般掌握)
- 5. 谐振腔的微扰理论:
 - ✓ 基本公式及其变化(一般掌握)
 - ✓ 介质微扰(重点掌握有损情况)
 - ✓ 腔壁微扰 (重点掌握谐振频率与储能变化关系)