# TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

# ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

#### **ALUMNOS:**

Charly Joshua Sandoval Hernández Edgar Axel Sandoval Hernández

#### TEMA:

Diferencia de tasa de lectura y lectura

#### **DOCENTE:**

Ing.Osorio Salinas Edward.

#### **CARRERA:**

Ingeniera en Sistemas Computacionales

**GRUPO**: 5BS

Tlaxiaco, Oaxaca., A 25 de Septiembre de 2024.

# INDICE:

INTRODUCCIÓN	4
TASA DE LECTURA:	4
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TASA DE LECTURA:	4
Tecnología del dispositivo	4
Caché	4
Memoria RAM	4
SSD	5
HDD	5
Ancho de banda de memoria	5
Latencia	5
Fragmentación de datos:	5
Ejemplos de tasas de lectura en dispositivos	5
Caché de CPU	5
Memoria RAM DDR4	5
SSD NVMe	5
HDD	5
Carga de aplicaciones	5
Rendimiento en videojuegos	5
Streaming de datos	5
Optimización de la tasa de lectura	6
Uso de caché	6
Desfragmentación de discos	6
Uso de SSDs	6
Almacenamiento distribuido	6
TIPOS DE MEMORIA	6
Caché	6
RAM	6
Almacenamiento	6
Relevancia en la arquitectura	6
TASA DE ESCRITURA:	6
Tipos de memoria	6

Caché y RAM	. 7
Almacenamiento	7
Relevancia en la arquitectura	7
Factores que afectan la tasa de lectura y escritura	7
Latencia	7
Ancho de banda de memoria	7
Fragmentación de datos	7
Paralelismo	7
RELACIÓN ENTRE TASA DE LECTURA Y ESCRITURA	7
Jerarquía de memoria	7
Balanceo de carga	7
Operaciones de E/S	7
TECNOLOGÍAS QUE MEJORAN LAS TASAS DE LECTURA/ESCRITURA	8
Memoria caché en discos duros y SSDs	8
Tecnología NVMe	8
Almacenamiento distribuido	8
Aplicaciones prácticas en Arquitectura de Computadoras	8
Procesamiento de datos	8
Sistemas embebidos	8
Servidores y bases de datos	8
CONCLUSIÓN:	8

### INTRODUCCIÓN:

Como equipo, hemos analizado el papel fundamental que desempeña la tasa de lectura en la arquitectura de computadoras. Sabemos que esta métrica, que mide la velocidad a la que un sistema recupera datos desde la memoria o el almacenamiento, es crucial para el rendimiento general de cualquier dispositivo. Nuestro enfoque ha sido estudiar cómo las tecnologías actuales, como la caché, la RAM y las unidades SSD, influyen en esta tasa y cómo el diseño eficiente de la jerarquía de memoria puede optimizar el acceso a los datos. A través de una comprensión profunda de estos conceptos, hemos trabajado para explorar las mejores prácticas que permitan un acceso más rápido y eficiente a la información en los sistemas modernos.

#### **TASA DE LECTURA:**

La tasa de lectura es un parámetro clave que mide la velocidad a la que un sistema puede recuperar datos desde una memoria o dispositivo de almacenamiento, como la RAM, un disco duro (HDD), una unidad de estado sólido (SSD), o la caché del procesador. La tasa de lectura generalmente se expresa en unidades como megabytes por segundo (MB/s) o gigabytes por segundo (GB/s) y es crucial para el rendimiento general de un sistema informático, especialmente en aplicaciones donde el acceso rápido a los datos es esencial.



#### **FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TASA DE LECTURA:**

**Tecnología del dispositivo**: Diferentes tipos de almacenamiento tienen distintas tasas de lectura.

**Caché**: La memoria caché, que está integrada en el procesador, tiene la tasa de lectura más alta porque está directamente vinculada al procesador y optimizada para la velocidad.

**Memoria RAM**: La tasa de lectura es alta pero inferior a la caché, ya que la RAM sirve como almacenamiento temporal donde el procesador accede a los datos en uso.

**SSD**: Los SSD tienen tasas de lectura muy rápidas debido a la naturaleza de la memoria flash, lo que permite acceder a los datos de manera casi instantánea sin partes móviles.

**HDD**: Los discos duros tradicionales tienen tasas de lectura más bajas, ya que dependen de partes mecánicas (platos y cabezales de lectura) para acceder a los datos.

**Ancho de banda de memoria**: El ancho de banda es la cantidad de datos que pueden transferirse por unidad de tiempo entre la memoria y el procesador. Un mayor ancho de banda permite tasas de lectura más altas.

Latencia: La latencia es el tiempo que tarda en comenzar la operación de lectura. Un dispositivo con baja latencia iniciará la lectura más rápido, lo que reduce el tiempo total de acceso.

**Fragmentación de datos:** En los discos duros, los datos pueden estar fragmentados (dispersos en diferentes ubicaciones), lo que ralentiza la tasa de lectura porque el cabezal debe moverse entre diferentes sectores para recuperar los datos.

# Ejemplos de tasas de lectura en dispositivos

Caché de CPU: Las tasas de lectura son extremadamente rápidas y pueden llegar a varios GB/s porque la caché se encuentra directamente en el procesador, lo que permite acceso casi inmediato.

**Memoria RAM DDR4**: Las tasas de lectura típicas en una RAM DDR4 pueden estar entre 10 GB/s y 25 GB/s, dependiendo de la configuración del sistema y la velocidad de la RAM.

**SSD NVMe**: Las tasas de lectura de las unidades SSD NVMe modernas pueden alcanzar los 3,000 MB/s o más, lo que es significativamente más rápido que los discos duros tradicionales.

**HDD**: Los discos duros convencionales suelen tener tasas de lectura de entre 100 MB/s y 200 MB/s, debido a las limitaciones mecánicas.

Importancia de la tasa de lectura:

**Carga de aplicaciones**: La tasa de lectura es fundamental para el tiempo de carga de aplicaciones o sistemas operativos. Si la tasa es alta, los datos se cargan rápidamente en la memoria RAM desde el almacenamiento, lo que reduce los tiempos de espera.

**Rendimiento en videojuegos**: En los videojuegos, una alta tasa de lectura es esencial para que los niveles, texturas y otros recursos del juego se carguen rápidamente, mejorando la experiencia del usuario.

**Streaming de datos**: En aplicaciones como el streaming de video, una alta tasa de lectura asegura que los datos multimedia se recuperen del almacenamiento rápidamente, lo que evita interrupciones o tiempos de buffering.

Sistemas de bases de datos: En bases de datos grandes, la tasa de lectura afecta directamente el rendimiento de las consultas, ya que acceder rápidamente a los datos puede mejorar significativamente los tiempos de respuesta.

# Optimización de la tasa de lectura:

**Uso de caché**: Los sistemas utilizan cachés (tanto a nivel de CPU como de almacenamiento) para mejorar las tasas de lectura, almacenando los datos más frecuentemente utilizados en ubicaciones de acceso más rápido.

**Desfragmentación de discos**: En los discos duros mecánicos, la desfragmentación puede mejorar las tasas de lectura al reorganizar los datos para que estén más cercanos físicamente en el disco, reduciendo el tiempo que el cabezal de lectura necesita para moverse entre sectores.

**Uso de SSDs**: La migración desde discos duros tradicionales (HDD) hacia unidades de estado sólido (SSD) mejora considerablemente la tasa de lectura, ya que los SSD acceden a los datos de manera más directa al no depender de partes mecánicas.

**Almacenamiento distribuido**: En centros de datos y servidores, la tasa de lectura se puede optimizar mediante sistemas de almacenamiento distribuidos que permiten acceder a los datos desde múltiples ubicaciones simultáneamente, aprovechando el paralelismo.

#### **TIPOS DE MEMORIA**:

**Caché**: La memoria caché está ubicada directamente en el procesador (niveles L1, L2, L3) y tiene tasas de lectura extremadamente rápidas, ya que está diseñada para almacenar los datos que el procesador necesita con mayor frecuencia.

**RAM**: La tasa de lectura de la RAM también es alta, aunque inferior a la caché. Los procesadores dependen de la RAM para acceder a datos que no se encuentran en la caché.

**Almacenamiento**: La tasa de lectura de dispositivos de almacenamiento masivo (discos duros, SSDs) es mucho más lenta que la de la caché o la RAM. Los SSDs son más rápidos que los discos duros mecánicos, ya que utilizan memoria flash en lugar de platos giratorios.

**Relevancia en la arquitectura**: La tasa de lectura afecta el tiempo que toma a la CPU acceder a los datos. Cuanto mayor sea esta tasa, más rápido puede acceder a los datos necesarios para ejecutar programas.

#### TASA DE ESCRITURA:

Es la velocidad a la que los datos pueden ser escritos en un dispositivo de almacenamiento. Como con la lectura, se mide en MB/s o GB/s.

# Tipos de memoria:

**Caché y RAM**: En la memoria caché y RAM, la escritura generalmente es rápida, pero puede ser más lenta que la lectura debido a operaciones adicionales necesarias para mantener la coherencia de los datos.

**Almacenamiento**: En dispositivos como los SSDs, la tasa de escritura suele ser más lenta que la de lectura porque el proceso de escribir nuevos datos requiere primero borrar los datos existentes en la memoria flash. En los discos duros, las tasas de escritura son más lentas debido a las partes mecánicas involucradas.

Relevancia en la arquitectura: La tasa de escritura es crucial cuando se trata de guardar información, ya sea en la memoria o en el almacenamiento secundario. En sistemas con una gran cantidad de operaciones de escritura (como servidores de bases de datos o servidores web), la velocidad de escritura puede convertirse en un cuello de botella.

# Factores que afectan la tasa de lectura y escritura:

Latencia: La latencia es el tiempo que toma iniciar la lectura o escritura de datos desde una memoria o almacenamiento. A mayor latencia, más tiempo toma comenzar la operación de lectura/escritura.

Ancho de banda de memoria: Este es el volumen de datos que pueden transferirse simultáneamente entre la CPU y la memoria. Un mayor ancho de banda permite mayores tasas de lectura y escritura.

**Fragmentación de datos**: En los discos duros mecánicos, los datos pueden estar fragmentados en diferentes partes del disco, lo que reduce la tasa de lectura y escritura debido al tiempo que toma mover los cabezales de lectura/escritura.

**Paralelismo**: Algunos sistemas de almacenamiento y memorias utilizan técnicas de paralelismo, donde múltiples operaciones de lectura/escritura pueden ocurrir simultáneamente, aumentando así las tasas efectivas.

#### RELACIÓN ENTRE TASA DE LECTURA Y ESCRITURA:

Jerarquía de memoria: La arquitectura de computadoras utiliza una jerarquía de memoria para balancear el costo y la velocidad. La caché es la más rápida, seguida de la RAM, y finalmente el almacenamiento masivo. Las tasas de lectura y escritura varían dependiendo de en qué nivel de esta jerarquía se encuentren los datos.

**Balanceo de carga**: En los sistemas multiprocesador o multinúcleo, las tasas de lectura y escritura también dependen de cómo los datos se distribuyen entre diferentes núcleos o procesadores. El balanceo de carga ayuda a maximizar la eficiencia en el acceso a la memoria.

**Operaciones de E/S**: Los sistemas de almacenamiento no solo manejan lectura y escritura de datos, sino que también realizan operaciones de entrada y salida (E/S). Un sistema con altas tasas de lectura/escritura puede gestionar un gran volumen de operaciones de E/S por segundo, lo que es importante en servidores y centros de datos.

### TECNOLOGÍAS QUE MEJORAN LAS TASAS DE LECTURA/ESCRITURA:

**Memoria caché en discos duros y SSDs**: Muchos dispositivos de almacenamiento incluyen una memoria caché interna para mejorar la velocidad de las operaciones de lectura/escritura.

**Tecnología NVMe**: Los SSDs que usan la interfaz NVMe (Non-Volatile Memory Express) tienen tasas de lectura/escritura mucho más altas que los SSDs que usan interfaces más antiguas, como SATA.

**Almacenamiento distribuido**: En sistemas grandes (como en la computación en la nube), los datos se distribuyen en múltiples dispositivos de almacenamiento, lo que permite una mayor tasa de lectura y escritura a través del paralelismo.

#### Aplicaciones prácticas en Arquitectura de Computadoras:

**Procesamiento de datos**: En sistemas que procesan grandes volúmenes de datos (como en la inteligencia artificial o análisis de big data), la tasa de lectura/escritura es un factor crucial para garantizar que el sistema pueda manejar las enormes cantidades de información de manera eficiente.

**Sistemas embebidos**: En sistemas con recursos limitados, como dispositivos móviles o sistemas embebidos, la optimización de las tasas de lectura/escritura es esencial para mantener un rendimiento adecuado sin agotar la energía o la capacidad del dispositivo.

**Servidores y bases de datos**: En aplicaciones de alto rendimiento, como servidores web o bases de datos, las tasas de lectura y escritura afectan directamente el tiempo de respuesta del sistema y la cantidad de operaciones que puede manejar simultáneamente.

#### **CONCLUSIÓN:**

Como equipo, concluimos que la optimización de la tasa de lectura es un desafío clave que afecta directamente al rendimiento de los sistemas informáticos. A lo largo de nuestro análisis, hemos observado que la correcta gestión de la jerarquía de memoria, combinada con tecnologías avanzadas como las unidades SSD y la caché, juega un papel crucial en mejorar la velocidad de acceso a los datos. Esta optimización no solo mejora el tiempo de respuesta de las aplicaciones, sino que también incrementa la eficiencia general del sistema. El trabajo en equipo ha sido esencial para comprender y aplicar estas mejoras, asegurando que nuestras soluciones estén alineadas con las necesidades actuales de alto rendimiento en la computación moderna.