二进制数、八 、十

数制转换

补码 原码 反码

异或、同或

唯一性 逻辑表达式

输入输出波形与最小项关系

最小项个数

逻辑函数表达式取反演、对偶式

逻辑函数表达方式转换(最小项之和、波形图,表格,逻辑电路图)

与或式、与非式的转换

卡诺图的原理

逻辑函数化简,最简与或式,是否带无关项 d 的化简方式 关注教材 和 ppt、作业上的例子,多练下手,也不是说一来就用卡诺图,有些可以先考虑 A+A'=1, 1+A=1 这些来看

CMOS 和 TTL 构成的逻辑器件时间延迟及概念

线与、开漏门的概念与特征

地址端位数 状态数 编码数 等等之间的关系

74148 优先编码器

二进制数、八 、十

数制转换

补码 原码 反码

异或、同或

唯一性 逻辑表达式

输入输出波形与最小项关系

最小项个数

逻辑函数表达式取反演、对偶式

逻辑函数表达方式转换(最小项之和、波形图,表格,逻辑电路图)

与或式、与非式的转换

卡诺图的原理

逻辑函数化简,最简与或式,是否带无关项 d 的化简方式 关注教材 和 ppt、作业上的例子,多练下手,也不是说一来就用卡诺图,有些可以先考虑 A+A'=1, 1+A=1 这些来看

CMOS 和 TTL 构成的逻辑器件时间延迟及概念

线与、开漏门的概念与特征

地址端位数 状态数 编码数 等等之间的关系

74148 优先编码器

编码器、译码器、数据选择器、数据分配器的使用与作用(用真值表来理解)

74148 **74138 74151 74153** 

根据逻辑问题需求设计出相关逻辑电路, 1.纯门电路; 2.利用译码器 74138 或数据选择器 74151 (先把问题逻辑化用 1,0 表示, 再列真值表, 根据真值表写出最小项表达式, 在此基础上利用模块完成连线, 注意使能端 s, en 的接法)

74151 根据模块连接方式写出其输出,或根据输出表达式连接线(注意位数 和地址端数)

使用各模块都需注意是逻辑 0 有效,还是逻辑 1 有效,比如,A'是反变量,就是逻辑 0,低电平有效,A 是原变量,就是逻辑 1,高电平有效

显示译码器、数码管

串行进位、超前进位加法

全加器的基本原理

竞争冒险 门电路延迟时间(找出,并设计无冒险电路)

其余数值比较器等掌握基本概念

触发器连接,以及触发器输入对触发器输出和功能的影响

RS 触发器 D 触发器 JK 触发器 以及各自状态图

主从触发器

根据时钟信号和输入,画出输出的波形 Q(可以用公式辅助:Q<sup>n+1</sup>=D,

 $Q^{n+1}=JQ'+K'Q$ 

不同种类触发器间转换 利用特性方程进行 涉及 D、JK、T、T'

时序逻辑电路类型、分类 异步 同步 mealy 型和 Moore 型

时序逻辑电路的分析(按照例题写出时钟方程,输出方程,特性方程,状态方程等,并继续得到状态表和画出状态图)与设计(确定状态,并且状态之间转移关系、状态转换表)

计数器的分类,概念,参数,各端口功能

构建任意进制的计数器 利用 74161 或 74163 注意同步还是异步,以及清零端,置数端的作用功能

移位寄存器 74194

序列信号发生器 序列位数<数据选择器输入位数类型

以上出现过的模块型号都要求掌握使用过程中端口功能