

# O-RAN.WG4.MP.0-v05.00 Technical Specification O-RAN Alliance Working Group 4 Management Plane Specification

April 15, 2021

Neo SASTECH Co., LTD.

panjongp@gmail.com



#### 4.1 O-RU Interfaces

- o-ran-interfaces.yang 모듈을 사용하여 정의
  - ➤ 표준 ietf-interfaces.yang 및 ietf-ip.yang 모듈을 확장
- port-number와 name으로 구성

#### 4.2 Transceiver

- o-ran-transceiver YANG 모듈은 플러그형 트랜시버 모듈 (예 : SFP, SFP +, SFP28, XFP 및 QSFP, QSFP +, QSFP28, QSFP56)의 작동 상태를 정의하는데 사용
- Interface-name과 port-number으로 구성
  sfp\_{portNumber}.sffcap
  여기서 {portNumber}는 해당 포트 트랜시버 데이터
  목록의 포트 번호 leaf 값이다. 예 : sfp\_0.sffcap,
  sfp\_1.sffcap

## 4.3 C/U Plane VLAN Configuration

- o-ran-interfaces YANG 모델 내에서 명명된 각 이더넷 인 터페이스에는 VLAN 태그가 지원되는지 여부를 나타 내는 leaf 가 포함된다..
- 이 구성은 VLAN 인터페이스라는 이름의 C/U-Plane을 기본 이더넷 인터페이스에 대한 higher-layer-if 참조로 정의하고 기본 이더넷 인터페이스가 이름 지정된 VLAN 인터페이스에 대한 lower-layer-if 참조로 정의된다.

## 4.4 O-RU C/U Plane IP Address Assignment

- 이 릴리스에서 UDP/IP를 통한 C/U plane 전송 지원은 선택 사항이므로 이 섹션은 이 선택적 기능을 지원하는 O-RU에만 적용된다
- IPv4: DHCPv4
- IPv6: SLAAC, DHCPv6




## 4.5 Definition of processing elements

- options for defining the **transport-based endpoint identifiers** used by a particular processing element
  - ▶ 다른 (alias) MAC 주소의 사용에 기반한 처리 요소 정의;
  - ▶ VLAN ID와 MAC 주소의 조합을 기반으로 하는 처리 요소 정의
  - ▶ UDP 포트 및 IP 주소를 기반으로 하는 처리 요소 정의.
- o-ran-interfaces YANG 모델은 별칭 MAC 주소 및 UDP/IP를 기반으로 C/U plane 전송에 대한 기능 지원을 정의하는데 사용된다
- o-ran-processing-elements YANG 모델은 처리 요소 컨테이너를 사용하여 처리 요소 목록을 정의한다.
  - ➤ Unique element name, interface-name

# 4.6 O-DU Verification of C/U Plane Transport Connectivity

- Transport configuration, network connectivity




## **Chapter 4 O-RU to O-DU Interface Management**



- 4.6 O-DU Verification of C/U Plane Transport Connectivity
- 4.6.1 Ethernet connectivity monitoring procedure
- 4.6.1.1 Validating the transport configuration
- 4.6.1.2 Monitor network connectivity
- 4.6.1.3 Managing Ethernet connectivity monitoring procedure
- o-ran-lbm.yang
- 4.6.2 IP connectivity monitoring procedure
- 4.6.2.1 Managing IP Connectivity Monitoring Procedure
- **4.6.2.1 Managing IP Connectivity Monitoring Procedure**
- udp-echo YANG model : enable-udp-echo leaf, dscp-config, wecho-replies-transmitted

## 4.7 C/U-Plane Delay Management



T2a\_min: Fronthaul 인터페이스를 통해 마지막 데이터 샘플을 수 신하고 안테나에서 첫 번째 IQ 샘플을 전송하는 사이의 최소 O-RU 데이터 처리 지연에 해당한다.

T2a\_max : 해당 첫 IQ 샘플이 안테나에서 전송되기 전에 데이터 패킷이 수신되는 가장 빠른 허용 시간에 해당한다.

(**T2a\_max - T2a\_min**) :이 두 매개 변수의 차이는 **O-RU 수신창** 범위에 해당한다.

T2a\_min\_cp\_dl: 프론트 홀 인터페이스를 통해 다운 링크 실시간 제어 plane 메시지를 수신하고 안테나에서 해당 첫 번째 IQ 샘플을 전송하는 사이의 최소 O-RU 데이터 처리 지연에 해당한다.

T2a\_max\_cp\_dl: 해당 첫 번째 IQ 샘플이 안테나에서 전송되기전에 하향 링크 실시간 제어 메시지가 수신된 가장 빠른 허용 시간에 해당한다.

**Tcp\_adv\_dl**: 하향 링크 실시간 제어 메시지의 수신창과 해당 IQ 데이터 메시지의 수신창 사이의 시간차(진행)에 해당한다.

업링크 데이터 방향에 대한 O-RU의 작동과 관련된 지연 매개 변수는 다음과 같다.

Ta3\_min: 안테나에서 IQ 샘플을 수신하고 프론트 홀 인터페이스를 통해 첫 번째 데이터 샘플을 전송하는 사이의 최소 O-RU 데이터 처리 지연에 해당한다.

Ta3\_max: 안테나에서 IQ 샘플을 수신하고 프런트홀 인터페이스를 통해 마지막 데이터 샘플을 전송하는 사이의 최대 O-RU 데이터 처리 지연에 해당한다.

(Ta3\_max - Ta3\_min) :이 두 매개 변수의 차이는 O-RU 전송창 범위에 해당한다.

## **Chapter 4 O-RU to O-DU Interface Management**



## 4.7 C/U-Plane Delay Management

T2a\_min\_cp\_ul: 프런트홀 인터페이스를 통해 실시간 업링크 제어 plane 메시지를 수신하고 안테나에서 첫 번째 IQ 샘플을 수신하는 사이의 최소 O-RU 데이터 처리 지연.

 $T2a\_max\_cp\_ul$ : 해당 첫 번째 IQ 샘플이 안테나에서 수신되기 전에 실시간 업링크 제어 메시지가 수신되는 가장 빠른 허용 시간

## 4.7.2 Reception Window Monitoring

## 4.8 O-RU Adaptive Delay Capability

T1a\_max\_up : 안테나에서 해당 IQ 샘플을 전송하기전에 O-DU 가 IQ 데이터 메시지 전송을 지원할 수 있는 가장 빠른 시간에 해당한다.

**TXmax**: O-DU가 심볼에 대한 모든 다운 링크 user plane IQ 데이터 메시지를 전송하는데 필요한 최대 시간에 해당한다.

**Ta4\_max**: O-DU가 심볼에 대한 마지막 업링크 user plane IQ 데이터 메시지 수신을 지원할 수 있는 가능한 가장 최근 시간에 해당한다.

RXmax: O-DU는 심볼에 대한 첫 번째 user plane IQ 데이터 메시지를 수신하는 것과 동일한 심볼에 대한 마지막 user plane IQ 데이터 메시지를 수신하는 것 사이에서 지원할 수 있는 최대시간 차이에 해당한다.

T12\_min : O-DU 및 O-RU 처리 요소간의 최소 지연에 해당


T12\_max : O-DU 및 O-RU 처리 요소간의 최대 지연에 해당

T34\_min : O-RU 및 O-DU 처리 요소간의 최소 지연에 해당

T34\_max : O-RU 및 O-DU 처리 요소간의 최대 지연에 해당



## 4.9 Measuring transport delay parameters



## 4.10 O-RU Monitoring of C/U Plane Connectivity

O-RU는 C/U plane 연결을 모니터링하고 처리 요소와 관련된 논리적 C/U plane 연결이 실패할 경우 경보를 발생시킨다.

- 160msec imer
- o-ran-supervision.yang 모델에 **cu-plane-monitoring** container

### 4.11 Bandwidth Management

• o-ran-transceiver YANG 모듈의 선택적인 **nominal-bitrate** leaf 를 사용하여 특정 물리적 포트와 관련된 인터페이스에서 지원 할 수 있는 최대 비트 레이트를 나타낼 수 있다



소프트웨어 관리에서 사용되는 절차는 o-ran.software-management.yang 모듈에서 다룬다.

## **5.1 Software Package**

소프트웨어 패키지는 O-RU 공급 업체에서 제공한다.

각 소프트웨어 패키지에는 다음이 포함된다

- manifest.xml
- software files to be installed on O-RU
- 패키지 이름은 다음 형식을 따라야 한다.
- "<Vendor Code><Vendor Specific Field><[#NUMBER].EXT"
- Vendor Code는 2 개의 대문자로 구성된 필수 부분이다.
- Vendor Specific Field는 파일 이름에 허용되는 모든 문자 집합이다. 값에는 문자 "\_"(밑줄) 또는 "#"(해시)가 포함되지 않아야 한다. 값은 사람이 읽을 수 있는 정보에 대해 공급 업체별로 정의할 수 있다. 로드 버전을 정의하는 Vendor Specific Field에 버전 정보가 필요하다.
- NUMBER는 선택 사항이며 원본 파일을 작은 조각으로 분할할 때 사용한다. "#" 뒤의 숫자는 조각의 수를 나타낸다. 번호 매기기는 1부터 시작하며 연속적이어야 한다.

 EXT는 파일 이름의 확장자를 정의하는 필수 부분이다. 공급 업체는 하나 이상의 소프트웨어 패키지를 제공한다. 각 소프트 웨어 패키지는 zip으로 압축된다

```
<manifest version="1.0"> /// @version describes version of file format (not the content)
   cts>
       cproduct vendor="XX" code="0818820\.x11" name="RUXX.x11" build-Id="1"/>
       cproduct vendor="XX" code="0818820\.x12" name="RUXX.x12" build-Id="1"/>
       cproduct vendor="XX" code="0818818\..." name="RUYY" build-Id="2"/>
       /// @vendor is as reported by O-RU
       /// @code is a regular expression that is checked against productCode reported by O-RU
       /// @name is optional and used for human reading - MUST NOT be used for other purposes!
       /// @buildId is value of build@id (see below)
   </products>
   <builds>
       <build id="1" bldName="xyz" bldVersion="1.0">
       /// @id is index of available builds.
       /// @bldName and @bldVersion are used in YANG (build-name, build-version)
           <file fileName="xxxx" fileVersion="1.0" path="full-file name-with-path-relative-to-</pre>
package -root-folder" checksum="FAA898"/>
           <file fileName="yyyy" fileVersion="2.0" path="full-file name-with-path-relative-to-</pre>
package -root-folder" checksum="AEE00C"/ >
           /// @fileName and @fileVersion are used in YANG (name, version)
           /// @path is full path (with name and extension) of a physical file, relative to package
root folder, used in YANG (local-path)
           /// @checksum is used to chech file integrity on O-RU side
       <build id="2" bldName="xyz" bldVersion="1.0">
           <file fileName="xxxx" fileVersion="1.0" path="full-file name-with-path-relative-to-</pre>
package -root-folder" checksum="FAA898"/>
           <file fileName="yyyy" fileVersion="2.0" path="full-file name-with-path-relative-to-</pre>
package -root-folder" checksum="AEE00C"/ >
           <file fileName="zzzz" fileVersion="1.5" path="full-file name-with-path-relative-to-
package -root-folder" checksum="ABCDEF"/ >
       </build>
   </builds>
</manifest>
</m1>
```




## **5.2 Software Inventory**

#### **Pre-condition**:

- M-Plane NETCONF 세션 구축.

#### **Post-condition**:

- NETCONF 클라이언트가 NETCONF 서버에서 소프트웨어 인벤 토리 정보를 성공적으로 수집



## Replay message:

name, status, active, running, access, product-code, vendor-code, build-id, build-version, files, name, version, local-path, integrity

빈 슬롯 매개 변수는 다음과 같다.

- name: up to vendor, not empty
- status: "INVALID"
- active: False
- running: False
- access: READ\_WRITE
- product-code: up to vendor
- vendor code: up to vendor
- build-name: null (empty string)
- build-version: null (empty string)
- files: empty



#### 5.3 Download

#### **Pre-condition:**

- •M-Plane NETCONF 세션이 설정되었다.
- •O-RU 컨트롤러가 다운로드 이벤트 알림 수신을 신청했다.

#### **Post-condition:**

•RU는 지정된 모든 파일을 다운로드하고 다운로드한 파일을 O-RU의 파일 시 스템에 성공적으로 저장한다


#### authentications

- a) RU 인증을 위한 암호 및 sFTP 서버 인증을 위한 공개 키 목록 (DSA/RSA)
- b) RU 및 sFTP 서버 인증을 위한 인증서

## rpc-reply 메시지: STARTED, FAILED

#### NETCONF download-event 알림

- a) COMPLETED
- b) AUTHENTICATION\_ERROR
- c) PROTOCOL ERROR
- d) FILE NOT FOUND
- e) APPLICATION\_ERROR
- f) TIMEOUT





#### 5.4 Install

#### **Pre-condition**:

- M-Plane NETCONF 세션이 설정되었다.
- 상태가 active :: False이고 running :: False인 소프트웨어 슬롯이 O-RU에 하나 이상 있다.
- 소프트웨어 다운로드가 성공적으로 완료되었으며 O-RU에서 파일을 사용할 수 있다.
- O-RU 컨트롤러가 install-event 알림 수신을 신청했다.


#### **Post-condition**:

• O-RU 소프트웨어가 지정된 대상 소프트웨어 슬롯에 설치됨

NETCONF software-install 알림

rpc-reply 메시지: STARTED, FAILED

NETCONF install-event 알림: COMPLETED, FILE\_ERROR, INTEGRITY\_ERROR, APPLICATION\_ERROR



#### 5.5 Activation

#### **Pre-condition**:

- •M-Plane NETCONF 세션이 설정되었다.
- •활성화할 소프트웨어 슬롯의 상태가 VALID이다.
- •O-RU 컨트롤러가 활성화 이벤트 알림 수신을 신청했다

#### **Post-condition**:

•O-RU 소프트웨어는 소프트웨어 슬롯 버전으로 활성화된다


NETCONF **software-activate** rpc

rpc-reply 메시지: STARTED, FAILED

NETCONF activation-event 알림

- a) COMPLETED
- b) APPLICATION\_ERROR

NETCONF **reset** rpc





## 5.6 Software update scenario

- 1. NETCONF 클라이언트는 소프트웨어 인벤토리 작업 수행
- 2. 소프트웨어 다운로드 rpc
- 3. O-RU는 다운로드가 시작되었다는 rpc 응답
- 4. O-RU가 파일 다운로드를 완료하고 다운로드 이벤트 알림
- 5. software-install rpc
- 6. O-RU가 설치가 시작되었다는 rpc 응답
- 7. O-RU가 설치 슬롯 상태를 INVALID로 설정.
- 8. O-RU가 소프트웨어를 설치하고 성공적으로 설치: 슬롯의 상 태- VALID.
- 9. O-RU는 설치 이벤트 알림: NETCONF 클라이언트에 알림
- 10. software-activate rpc: 활성화하도록 O-RU에 요청
- 11. O-RU가 활성화가 시작되었다는 rpc 응답
- 12. 요청된 슬롯의 경우 O-RU가 활성 상태로 변경; False로 활성화
- 13. O-RU는 활성화 이벤트 알림
- 14. NETCONF 클라이언트는 O-RU를 다시 시작하여 새로 설치되고 활성화된 소프트웨어를 사용하도록 한다. O-RU는 새 소프트웨어 버전이 실행되면서 정기적으로 시작된다.

#### **5.7 Factory Reset**

- NETCONF reset rpc를 시작



## **6.1 Baseline configuration**

- NETCONF 표준 작업 (edit-config/get-config/get)
  - ➤ 쓰기 가능한 실행 데이터 저장소를 사용한 2 단계 (modify/commit) 작업
  - ➤ 후보 데이터 저장소를 사용한 3 단계 (modify/commit/confirm) 작업.


#### 6.1.1 Retrieve State

#### **Preconditions:**


- O-RU 컨트롤러는 O-RU와 O-RU 컨트롤러 간의 연결 설정의 일환으로 NETCONF 기능 교환을 완료

#### **Post conditions:**

- O-RU 컨트롤러가 요청에 따라 O-RU 상태를 검색




## 6.1.2 Modify State






Modify Oper State (reset)




Oper State





#### **6.1.3 Retrieve Parameters**



#### **Preconditions:**

- O-RU 컨트롤러는 O-RU와 O-RU 컨트롤러 간의 연결 설정의 일부로 NETCONF 기능 교환을 완료했다.

#### **Post conditions:**

O-RU 컨트롤러가 <get>source><running/<filter> 또는 <get-config><source><running/><filter> 요청에 따라 O-RU 매개 변수를 검색



## **6.1.4 Modify Parameters**

O-RU 컨트롤러는 NETCONF <edit-config> 절차를 사용하여 YANG 모듈의 매개 변수를 수정할 수 있다.

수정된 구성의 유효성 검사는 다음을 기반으로 한다.

- 1) 기본 YANG constraints
- 2) XPATH 기반 YANG constraints
- 3) YANG constraints을 구현하는 외부 코드


#### **Preconditions:**

- O-RU 컨트롤러가 O-RU와 O-RU 컨트롤러간의 연결 설정의 일부로 NETCONF 기능 교환을 완료
- O-RU 컨트롤러가 대상 구성을 lock.

#### **Post conditions**:

- -O-RU 컨트롤러가 요청에 따라 O-RU 리소스 상태를 검색
  - •성공 사례 :
  - •고장 사유 :

한 번에 하나의 <edit-config> rpc만 허용된다. 다음 <edit-config> rpc는 이전 <edit-config> rpc 응답후에 수행된다.





- 6.2 Framework for optional feature handling
- **6.3 M-Plane Operational State**
- o-ran-mplane-int YANG 모델
- 6.4 Notification of Updates to Configuration Datastore
- 6.4.1 Introduction
- 6.4.2 Subscribing to updates from an O-RU
- netconf-config-change 알림
- [example]

```
<notification xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0">
 <eventTime>2020-03-01T08:00:14.12Z</eventTime>
 <netconf-config-change xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-</pre>
notifications">
    <id>102</id>
    <changed-by>
      <username>nms-user</username>
      <session-id>1099</session-id>
      <source-host>10.10.10.10</source-host>
    </changed-by>
    <datastore>running</datastore>
    <edit>
      <target>/oran-ops:operational-info/oran-ops:clock/oran-
ops:timezoneutc-offset</target>
      <operation>replace</operation>
    </edit>
 </netconf-config-change>
</notification>
```

## **Chapter 7 Performance Management**



## 7.1 Measurement Activation and De-activation Pre-condition:

M-Plane is operational.

#### **Post-condition**:

• 측정은 NETCONF 클라이언트의 요청에 따라 활성화 또는 비 활성화된다.


NETCONF <edit-config>

o-ran-performance-management YANG 모듈

- 측정 결과 그룹, 예) ransceiver-measurement-objects, rx-window-measurement-objects, tx-measurement-objects 및 epe-measurement-objects.
- measurement-interval: (예:300,600,900 초)...
- measurement-object :
- Active:
- Start-time 및 end-time
- Object-unit
- report-info:
- report-info에 대한 선택적 구성 가능한 매개 변수:
- Report-info에 대한 추가 보고 정보:

#### synchronization of measurement-interval

 measurement-interval의 모든 시작점은 {전체 초 (시, 분 및 초) 모듈로 'measurement-interval'= 0} 방정식 을 사용하여 자정 0시에 동기화되어야 한다.






## 7.2 Collection and Reporting of Measurement Result


## 7.2.1 NETCONF process

NETCONF: urn: ietf:params:netconf:capability:notification:1.0 notification-interval & measurement-interval relationship: NI > MI, NI < MI

NETCONF process of Measurement Result Collection

NETCONF process of Measurement Result Collection to end





## **Chapter 7 Performance Management**



#### 7.2.2 File Management process

'enable-SFTP-upload' via NETCONF <edit-config>

- file-upload-interval, remote-SFTP-upload-path, 파일 서버의 자격 증명 정보 및 구성 가능한 매개 변수로 임의 파일 업로드
- 성능 파일 업로드를 위해 지원되는 유형의 인증
  - a. Password for RU authentication and list of public keys (DSA/RSA) for sFTP server authentication
  - b. Certificate for both RU and sFTP server authentication

#### Parameter

- enable-SFTP-upload
- enable-random-file-upload

## 성능 측정의 파일 이름

C<start-time>\_<end-time>\_<name>.csv

- Starting with a capital letter "C".
- Format of <start-time> and <end-time> can be local time or UTC.

현지 시간 형식은 YYYYMMDDHHMM + HHMM으로, 시간대에 대한 연도, 월, 일,시, 분, 시간대 "+" 또는 "-", 시간 및 분

UTC 형식은 YYYYMMDDHHMMZ이며, 년, 월, 일, 시, 분을 나타 내며 특수 UTC 지정자 ("Z")를 사용

시간대 오프셋: o-ran-operation.yang의 timezone-utc-offset

- -ietf-hardware의 <name> 사용
- "\_"밑줄은 <start-time>, <end-time> 및 <name> 사이에 있다.
- -파일 확장자는 csv 형식 파일로서"csv"이다.

측정 파일의 예는 다음과 같다.

 $C201805181300 + 0900_201805181330 + 0900_ABC0123456.csv.$ 

## **Chapter 7 Performance Management**



## 성능 측정의 파일 형식

- 1. 각 라인은 measurement-object 식별자로 시작하며 활성 매개 변수에 의해 측정을 TRUE 또는 FALSE로 전환할 수 있다. 각 측정 대상의 식별자는 부록 B에 정의되어 있다.
- 2. 측정 대상 식별자 뒤에는 측정 대상 이름, 시작 시간, 종료 시간 이 표시된다.
- 3. 모든 측정 대상의 보고 정보 결과는 개체 단위별로 측정되므로 개체 단위 ID와 보고서 정보 집합이 한 줄로 반복된다.
- 4. object-unit당 여러 개의 report-info 매개 변수가 존재하는 경우모든 report-info는 다음 object-unit-id까지 연속적으로 나열된다. object-unit-id, report-info 및 report-info에 대한 추가 정보와 같은 매개 변수의 순서는 o-ran-performance-management YANG 모듈에 정의된 NETCONF 알림에 나열된 순서와 동일하다.

#### 한 줄의 측정 결과 예

1, RX\_ON\_TIME, 2018-05-18T13:00:00+09:00, 2018-05-18T13:30:00+09:00, 0, 123, AAAA, 1, 123, BBBB, 2, 123, CCCC, 3, 123, DDDD

측정 대상 식별자:1

측정 대상 이름 : RX\_ON\_TIME

시작 시간 : 2018-05-18T13 : 00 : 00 + 09 : 00 측정 시작 시간.

종료 시간 : 2018-05-18T13 : 30 : 00 + 09 : 00 측정 종료 시간

 $EAXC_ID:0$ 

EAXC\_ID # 0 개수 : 123

전송 흐름 정보 이름 : AAA

:

EAXC\_ID: 3

EAXC ID#3개수:123

전송 흐름 정보 이름 : DDDD

## 7.2.3 Configured Subscription Process(new)


프로세스의 구조는 하위 섹션 7.2.1에 설명된 NETCONF 프로세스를 따른다.

## **Chapter 8 Fault Management**




장애 관리는 구성된 가입자가 이벤트 수집기일 수 있을 때 15 장에 설명된대로 O-RU가 구성된 subscription 기능을 지원하지 않는 한 일반적으로 NETCONF 클라이언트인 구성된 가입자에게 경보 알림을 보내는 역할을 한다.

"active-alarm-list" by get rpc



#### **8.1 Alarm Notification**



## **Chapter 8 Fault Management**



## **8.2 Manage Alarms Request to NETCONF Clients**

```
RFC5277 allows <create-subscription> below:
    <netconf:rpc netconf:message-id="101"
         xmlns:netconf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
      <create-subscription</pre>
        xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0">
      <filter netconf:type="subtree">
        <event xmlns="http://example.com/event/1.0">
         <eventClass>fault</eventClass>
         <severity>critical</severity>
        </event>
       <event xmlns="http://example.com/event/1.0">
        <eventClass>fault</eventClass>
        <severity>major</severity>
       </event>
       <event xmlns="http://example.com/event/1.0">
        <eventClass>fault</eventClass>
        <severity>minor</severity>
       </event>
      </filter>
```

Create-subscription를 위한 O-RAN YANG 모듈의 적절한 예


NETCONF 클라이언트는 경보 알림 필터링 오류 심각도를 읽는다: 측정 대상이 RX\_ON\_TIME인 transceiver-stats와 rx-window-stats를 필터링한 CRITICAL, MAJOR and MINOR and measurement-resultstats:

```
<rpc xmlns:netconf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="101">
  <create-subscription</pre>
     xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0">
    <filter netconf:type="subtree">
      <alarm-notif xmlns="urn:o-ran:fm:1.0">
          <fault-severity>CRITICAL</fault-severity>
      </alarm-notif>
      <alarm-notif xmlns="urn:o-ran:fm:1.0">
          <fault-severity>MAJOR</fault-severity>
     </alarm-notif>
      <alarm-notif xmlns="urn:o-ran:fm:1.0">
          <fault-severity>MINOR</fault-severity>
     </alarm-notif>
     <measurement-result-stats xmlns="urn:o-ran:performance-management:1.0">
          <transceiver-stats/>
      </measurement-result-stats>
     <measurement-result-stats xmlns="urn:o-ran:performance-management:1.0">
          <rx-window-stats>
              <measurement-object>RX ON TIME</measurement-object>
           </rx-window-stats>
      </measurement-result-stats>
    </filter>
  </create-subscription>
</re>
```


</create-subscription>



## Manage Alarms Subscription Request



## Terminating an Alarm Subscription



## **Chapter 8 Fault Management**



#### **8.3 Fault Sources**

"fault-source"의 값은 YANG leaf 로 정의된 이름을 기반으로 한다. 소스 (예 : 팬, 모듈, PA, 포트)

Alarms with different "fault-id", "fault-source" or "fault-severity" are independent:

- Multiple alarms with **same "fault-id**" may be reported with different "fault-source".
- Multiple alarms with **same "fault-source**" may be reported with different "fault-id".
- When an alarm with a "fault-id" and a "fault-source" is reported with a "fault-severity" and its severity of alarm condition is upgraded or degraded, NETCONF server reports a new alarm with the same "fault-id" and the same "fault-source" with the upgraded or degraded "fault-severity" with "is-cleared"::FALSE and clears the previous alarm with the report of the "fault-id", "fault-source" and "fault-severity" with "is-cleared":: TRUE.

## 8.4 Manage Alarms Request to Event-Collector(new)

This optional capability requires the O-RU to support configured subscriptions, as described in Chapter 15.

The structure of the process follows the process described in subsection 8.2.

Based on configured subscriptions, the O-RU sends asynchronous YANG notifications over HTTPS to the configured Event-Collector.