

## 第二十三讲 喷气推力器系统

主讲: 刘莹莹

西北工业大学 精确制导与控制研究所



第二十三讲 喷气推力器系统

- 1、系统冗余度
- 2、推力器系统




## 1、系统冗余度


相当数量的推力器组成一个多推力器系统。满足姿态控制或轨道控制任务。

保证推力器的数目与分布安装位置 达到可靠性要求,又要消耗最少的工质

或燃料。




一提高系统的可靠性希望系统中推力器有一定备份,以便某些推力器失效后,系统仍能继续完成控制任务。 系统冗余度R是指系统仍能完成控制任务,允许推力器失效的最大数目。




用最少的推力器数目构成给定的冗余度R的结构为最小冗余结构。

用3个推力器控制质心平面内运动。 任一推力器失效时,系统便失控,冗余 度R=0。


R=0的最小冗余结构为最小结构








以二维控制任务为例,作图法确定 系统冗余度。





每一个半平面内至少含i个推力矢量, 则系统有冗余度R=i-1。



4种推力器配置方案的冗余度分别为 R=1, 1, 2, 2。





- (1) n维任务的最小结构推力器数目 m=n+1。
- (2) n维任务冗余度为R,最小冗余 结构的推力器数目m=n+1+2R。

最小冗余结构用最少的推力器数 目获得较高的冗余度,但是增加了 系统操作的难度,增加了耗气量。

须把可靠性、节省燃料以及操作的方便性加以统一考虑。










## 2、推力器系统


推力器系统的配置与系统要完成的任务有关。

"阿波罗"登月舱的推力器系统共有 16个推力器。





"阿波罗"登月舱的推力器系统共有16个推力器。





"神舟"飞船推力器配置。

完成三轴姿态控制与三轴质心控制。






## 航天飞机推力器配置。

44个推力器姿态控制,轨道修正



推力室

氮气瓶



燃料箱

维修通道 游动推力室(2合)

前舱反作用控制系统



