

第十五讲》执行机构

主讲:黄河

西北工业大学 精确制导与控制研究所



# 第十五讲

- 执行机构
- 1、推力器的原理与性能指标
- 2、推力器的分类
- 3、推力器的选型基本要求
- 4、飞轮的基本原理
- 5、磁力矩器等其它执行机构
- 6、执行机构的比较



(1) 推力器的原理与性能指标


●《地心引力》灭火器变轨




●根据牛顿第二定律,利用质射排出,产生反作用推力,称为推力器或喷气执行机构。









推力器原理图

推力器电磁阀结构原理图






•推力经过质心时, 轨控力。



•推力方向不过质心,姿控力。





# 推力器的推力

根据牛顿第二定律可推导出推力器真空中的推力公式为

$$F = \dot{m}v_e + S_e p_e$$

m 为单位时间的工质排出量,

即秒耗量;

 $v_e$ 为相对于航天器的排气速度;

*mv。*为工质流出产生的反作用力动量推力



# 推力器的推力

根据牛顿第二定律可推导出推力器真空中的推力公式为

$$F = \dot{m}v_e + S_e p_e$$

*inv。*为工质流出产生的反作用力动量推力

*S*<sub>a</sub>*p*<sub>a</sub> 为喷管内外压强差产生的推力 压力推力



# 若将推力公式写为另一形式

$$F = \dot{m}v_e + S_e p_e \quad \longrightarrow \quad F = \dot{m}v_{ef}$$

那么  $v_{ef} = v_e + S_e p_e / \dot{m}$ 

称为有效排气速度。

- ✓它是把动量推力和压力推力在计算 上统一起来的一个相当速度。
- ✓当推力 F一定,若有效排气速度增大,则喷射物质的秒耗量就可以降低。 反映推力器性能的一个重要指标。

推力器的另一个重要性能指标就是比推力,即推力器推力与工质的重量秒耗量之比。它相当于推力器每消耗单位质量工质所产生的推力。

$$I_s = \frac{F}{\dot{m}g_0} = \frac{v_{ef}}{g_0}$$
 单位  $m/s$  单位  $S$ 

*g*<sub>0</sub> 为航天器所在轨道处的重力加速度。

比推力与比冲等价,比冲是推力器 的推力与工质的质量秒耗量之比。

比冲的单位是? Ns/kg



$$I_s = \frac{F}{\dot{m}g_0} = \frac{v_{ef}}{g_0}$$

(1)比推力越大,产生一定推力所需的工质重量秒耗量就越少;或者说,当工质流量一定时,比推力越大,所产生的推力就越大。



$$I_s = \frac{F}{\dot{m}g_0} = \frac{v_{ef}}{g_0}$$

(2) 比推力完全取决于有效排气速度  $v_{ef}$  。有效排气速度中的主要因素是  $v_{e}$  ,而  $v_{e}$  主要取决于喷射物质所含能量的高低。





$$I_s = \frac{F}{\dot{m}g_0} = \frac{v_{ef}}{g_0}$$

- (3)对于给定的推力器来说,比推力的高度特性即比推力随高度而变化的程度,与推力的变化大体相当。
- (4)  $I_s \approx 0.1 \nu_{ef}$  ,通常可以用排气速度的大小,来说明推力器和喷射物质的优劣。



# 冷气推力器

 $F = 0.05N \sim 200N$   $I_s = 50 \sim 120s$ 

#### 特点:

成本低,简单,可靠

总冲低

#### 应用:

早期卫星,如:

- ▶苏联"东方一号"飞船
- ▶美国的"空间实验室"

微纳卫星

排污要求高的航天任务:

宇航员的载人机动装置



## 单组元推进系统

 $F = 0.5N \sim 500N$   $I_s = 150 \sim 225s$ 

#### 特点:

可靠性、寿命、使用历史、比冲、安全性和费用等综合指标高;

- 一种理想的推进系统;
- 主要缺点是比冲低。

- >使用最广泛,姿轨控系统
- 》中小型卫星 肼电阻加热式推力器 肼电弧加热式推力器

# 双组元推进系统

 $F = 5N \sim 5 \times 10^6 N$   $I_s = 300 \sim 340s$ 

特点:

比冲高,技术成熟,推力大。

- 一大型航天器,飞船,航天飞机 轨道注入,轨道保持 姿态控制 再入机动
- 〉姿态轨道控制统一推进系统: "东方红三号"卫星 "神舟"飞船

# 双模式推进系统

#### 特点:

兼顾两种优势:

单组元: 低推力, 高可靠性

双组元: 高比冲

性能高,功能全

- ▶地球静止轨道通信卫星
- ▶星际航行航天器



## 电推进系统

 $F = 0.002N \sim 0.05N$   $I_s > 3000s$ 

#### 特点:


比冲高,推力低,功耗大 技术复杂

- ▶卫星南北位置保持
- ▶过渡轨道的转移
- ▶轨道高度的提升
- >卫星编队精密轨道保持





# 推力器的分类









3、推力器的选型基本要求

(1) 应选用高比推力和高推重比(推力与推力器质量之比)的推力器。

(2)推力器应选用脉冲工作方式,脉冲的冲量值要小,重复性要好;




(3) 推力器能在真空、失重、温度交变的空间环境下可靠地工作;

(4) 推力器应具有长寿命和多次启动的能力,目前有的推力器启动次数在几十万次以上,使用寿命超过10年。

# 航天器通常具有多个推力器组成的推力器系统


- (1) "水手4号"金星探测器有12个喷嘴,只用作姿态控制
- (2) "阿波罗"登月舱推力器系统有 16个喷嘴,可完成姿态与质心的六维 控制任务







(3) "哥伦比亚号" 航天飞机轨道器的推力器系统有44个小推力器,不仅可以用于姿态控制,甚至还可以辅助轨道机动发动机完成轨道控制任务。



神舟飞船的推进系统推力器布局




(1) 飞轮的工作原理

# 动量矩定理

$$M_c = -\frac{\mathrm{d}H_w}{\mathrm{d}t}$$

飞轮的动量矩变化产生控制力矩。





动量交换:改变安装在航天器上的高速旋转刚体的动量矩,从而产生与刚体动量矩变化率成正比的控制力矩,作用于航天器上使其动量矩相应变化。

实现这种动量交换的装置称为飞轮或飞轮执行机构,只能用于航天器的姿态控制。







(2) 飞轮的两种工作方式

偏置动量方式:

H, 很大, 飞轮转速很高相当于高速旋转的陀螺

零动量方式:

 $H_w \approx 0$ 

保持整星角动量为零 飞轮的转速接近于零。

# 飞轮的分类 飞轮 角动量方向不变 角动量 角动量 角动量 大小可变 大小不变 大小不变

角动量方向改变

自旋稳 H平均 H平均 定卫星 为零 不为零 偏置动 反作用 量轮 飞轮

惯性轮

控制力 矩陀螺 (CMG) 单框 双 框 架


球 框 组 飞 合 架 轮 飞 轮 轮

角动量


大小可变

框架动量轮





# 飞轮的数学模型



#### 主要组件: 直流电机

$$\frac{\Omega_{i}(s)}{V_{i}(s)} = \frac{K_{Wi}}{T_{Wi}s + 1}$$

#### 一阶惯性环节

$$K_{Wi} = K_m/(R_a b_m + K_m K_b)$$
 电机增益系数   
  $T_{Wi} = R_a J_{Wi}/(R_a b_m + K_m K_b)$  电机时间常数



## (5) 飞轮的技术参数

- 1) 角动量 飞轮控制的能力,动量矩存储
- 2) 转速 速度饱和问题
- 3) 稳态功耗
- 4) 损耗力矩 轴承摩擦力矩,风阻力矩, 飞轮电机损耗力矩 过零问题
- 5) 反作用力矩
- 6)最大功耗



# 5、磁力矩器等其它执行机构

利用环境场产生控制力矩

它们利用磁场、引力场等环境场 与航天器相互作用产生力矩, 实现对 姿态的控制,例如磁力矩、重力梯度 力矩、太阳辐射力矩和气动力矩等。 这些力矩一般都比较小,而且与运行 轨道高度、航天器结构和姿态等因素 有关。

## (1)磁力矩器

航天器的磁特性和环境磁场相互作 用可产生磁力矩:

$$\vec{M} = \vec{P} \times \vec{B}$$

- **P** 磁力矩器磁矩矢量
- **ঈ** 地磁场磁通密度矢量
- $\vec{M}$  不同平行于  $\vec{B}$
- **P** 由可控的电磁线圈产生

空心线圈

L磁棒线圈

工作磁矩大小、体积、质量及安装可行性

磁力矩器的主要特点:

优点:

体积小,质量轻,功耗低,长寿命。


缺点:

磁力矩小,控制精度低

功能:

- ✓磁消旋与初始姿态捕获
- ✓磁卸载、磁章动阻尼
- ✓磁进动控制





龙反比,

「以磁

磁力矩与轨道高度的3次方成反比, 轨道高度越低,磁力矩越大。所以磁 力矩作为控制力矩比较适用于低轨道 航天器。





磁力矩作为控制力矩比较适用于低轨道航天器。

重力梯度力矩适用于中高度轨道航天器。

太阳辐射力矩适用于同步轨道卫星等高轨道航天器。

气动力矩也适用于低轨道。





# 6、执行机构的比较

对于航天器控制所采用的执行机构而言,高可靠性、长寿命、高精度是其基本要求,直接关系到控制系统的寿命和精度。

在以上介绍的几种执行机构中,飞轮、推力器、磁力矩器执行机构是最常用的。



飞轮和推力器控制精度较高,环境型执行机构的控制精度较低,所以 飞轮和推力器成为航天器控制主要的 执行机构。

此外,执行机构输出的力矩范围、 工质能量的消耗量也是执行机构选用 所必须考虑的重要方面。







执行机构类型	输出力矩范 围 / (N·m)	控制精度	能源 消耗	缺 点
推力器(RCS)	10 <sup>-2</sup> ~ 10	较高	工质	工质不可再生
磁力矩器	$10^{-2} \sim 10^{-1}$	较低	电能	剩磁影响
重力梯度	$10^{-6} \sim 10^{-3}$	低	无	精度低力矩小
气动力	$10^{-5} \sim 10^{-3}$	低	无	精度低力矩小
惯性飞轮	10 <sup>-1</sup> ~ 1	高	主要电能	有旋转部件, 要卸载
控制力矩陀螺 (CMG)	$10^{-2} \sim 10^3$	高	主要电能	有旋转部件, 要卸载



