


第二章 导弹飞行动力学



控制/设计/改善

对实际系统的理论研究

系统特性或者现象过程



定性定量分析



建立数学模型


静态模型 动态模型

解析求解 数值求解

导弹运动方程组



导弹运动方程组



能够表征导弹运动 特性的数学模型



可控质点/刚体

研究导弹运动规律



动力学的 经典理论 牛顿第二定律

动量矩定理



力与移动

 $d\vec{V}$ $-=mec{a}=ec{F}$ 三大カ dt

力矩与转动

俯仰力矩

空气动力

推力

重力

偏航力矩

滚转力矩

 $d\vec{H}$ 三大力矩(空气动力矩) dt假设推力过质心



本节要求:


- 1. 熟练掌握四个坐标系的定义, 攻角侧滑角的定义。
- **2.** 掌握气动力(升力、阻力和侧力)、气动力矩(俯仰力矩、偏航力矩、滚转力矩)的计算方法;
- 3. 明确压力中心和焦点的概念以及两者的区别和联系;
- 4. 重点理解定常飞行、纵向静平衡、纵向静稳定性概念;
- 5. 了解操纵力矩、阻尼力矩、下洗延迟力矩以及交叉导数、铰链力 矩概念;
- 6. 掌握推力、重力的简化计算方法。



导弹按照外形结构分为:

面对称导弹 轴对称导弹







注意:本课程研究的导弹,都具有纵向对称平面的,即左右对称。



导弹飞行力学中常用的四个坐标系: 课本2.6.1 节

地面坐标系 (AXYZ)

原点 A: 发射点(发射时导弹质心在地面的投影点)

AX 轴: 在水平面内,指向目标(或目标在地面的投影)为正。

AY轴:与 AX 轴垂直,并位于过A点包含 AX 的铅垂面内,指向上方为正。

AZ轴: 与 AX 、 AY 轴垂直并组成右手坐标系



特点: 固连于地球表面,随地球一起转动,可以看作惯性系。

由于近程战术导弹飞行距离小、飞行时间短,因此可以把地球看作静止的,并把地球表面看作平面,此时可以将地面系看作惯性坐标系。

对于近程导弹来说,可以认为重力与Y轴平行, 方向相反。

基准面: 地面,取包含发射点的水平面或称切平面。

目的: 是确定飞行器质心位置和空间姿态的基准。



弹道坐标系 (OX₂Y₂Z₂)

原点 O: 导弹的质心。

OX₂ 轴:与导弹质心的速度矢量重合。

OY₂轴:与 OX₂ 轴垂直,并位于包含速度矢量的铅垂面内,指向上方为正。

OZ₂轴:位于水平面内,并与 OX₂、 OY₂ 轴组成右手 坐标系。



特点:

与速度矢量固连, 动坐标系。

目的:

研究导弹质心的运动特性(弹道特性);



弹体坐标系 (OX₁Y₁Z₁)

原点 O: 导弹的质心。

OX₁轴:沿弹体纵轴,指向头部


为正。

 OY_1 轴:与 OX_1 轴垂直,并位于弹体纵向对称平面内,

指向上方为正。

 OZ_1 轴:与弹体纵向对称平面垂直,并与 OX_1 、 OY_1

轴组成右手坐标系。






特点: 与弹体固连,相对于弹体不动; 动坐标系。

目的: 决定导弹相对于地面坐标系的姿态;

方便研究作用在弹上的力矩。





速度坐标系 (OX₃Y₃Z₃)


原点 O: 导弹的质心。

OX3 轴: 与导弹速度矢量重合。


 OY_3 轴:与 OX_3 轴垂直,并位于

弹体纵向对称平面内,

指向上方为正。



OZ₃轴:与OX₃、OY₃轴垂直,并组成右手坐标系。



特点: 与速度矢量固连,动坐标系。

目的: 用于研究空气动力;


阻力,升力,侧向力沿着此系三轴作用。



2.1 空气动力

空气动力的来源:空气对其中运动物体的作用力

当可压缩的粘性气流流过导弹各部件的表面时, 由于整个表面上压强分布的不对称, 出现了压强差; 气流有粘性, 产生粘性摩擦力。两部分合在一起形成。





2.1.1 空气动力的表达式

空气动力R是一个矢量,导弹动力学建模和分析时,通常将其分解在正交直角坐标系中,并分别称其为阻力X、升力Y、侧向力Z。

$$R = Y + X + Z$$

$$X = C_{x} \cdot q \cdot s$$

$$Y = C_{y} \cdot q \cdot s$$


$$Z = C_z \cdot q \cdot s$$

其中
$$q = \frac{1}{2}\rho V^2$$





与气动力密切相 关的两个角度




攻角 α : 速度向量在导弹纵向对称平面上的投影与导弹纵轴的夹角。纵轴在速度投影的上方时为正,反之为负。

侧滑角 β : 速度向量与导弹纵向对称平面之间的夹角。右侧滑为正。



2.1.2 升力

产生升力的部件: 弹翼、弹身、尾翼



$$Y \neq Y_y + Y_t + Y_w$$
異 体 尾

总升力不等于各单独部件升力的叠加



全弹升力的计算公式:

$$Y = C_y \cdot q \cdot s = C_y \cdot \frac{1}{2} \rho V^2 \cdot s$$

升力因数, 升力系数

s | 弹翼面积(有翼) 弹体最大横截面积(无翼)

当导弹的气动布局给定,外形尺寸给定,则

$$C_{y} = f(M_{a}, \alpha, \delta_{z})$$



攻角太大, 超过临界攻角之

航天学院 后,失速,表达式不可用

在攻角和舵偏角较小的情况下,升力系数可表示为

$$C_{y} = C_{y_0} + C_{y}^{\alpha} \alpha + C_{y}^{\delta_{z}} \delta_{z}$$

轴对称

正负的规定

(正角产生正升力)

$$C_{y} = C_{y}^{\alpha} \alpha + C_{y}^{\delta_{z}} \delta_{z}$$

升力系数线性地取决于 α 、 δ_z ,只有在 α 、 δ_z 值不大 的情况下才是正确的。

$$\alpha > 0 \rightarrow C_{y} > 0;$$
 $\delta_{z} > 0 \rightarrow C_{y} > 0$

$$Y = C_y \cdot q \cdot s = C_y \cdot \frac{1}{2} \rho V^2 \cdot s$$

基于升力系数的表达式
$$C_y = C_{y_0} + C_y^{\alpha} \alpha + C_y^{\delta_z} \delta_z$$

另外,升力的表达式也可以写成

$$Y = Y_0 + Y^{\alpha}\alpha + Y^{\delta_z}\delta_z$$

当导弹的气动布局给定,外形尺寸给定,则

$$Y = f(H, Ma, \alpha, \delta_z)$$






航天学

2.1.3 侧向力

气流不对称地流过导弹纵向对 称面的两侧而引起的。侧向力 指向右翼为正(从尾部看)。

正侧滑: 从尾部看, 速度在纵轴右边。

正侧滑引起负侧力。





在气动外形和几何尺寸给定时,取决 M_a 、 β 、 δ_v

表达式:
$$C_z = C_z^{\beta} \cdot \beta + C_z^{\delta_y}$$
 δ_y 正负的规定 (正角产生负侧向力)

$$\beta > 0 \rightarrow C_z < 0;$$
 $\delta_y > 0 \rightarrow C_z < 0 \implies C_z^{\beta}, C_z^{\delta_y} < 0$

轴对称导弹

将弹体绕纵轴转过 90° , β 就相当于原来的 α 角,所以

$$C_z^{\beta} = -C_y^{\alpha}$$

$$C_z^{\delta_y} = -C_y^{\delta_z}$$





2.1.4 阻力

 $X_{\&} = \Sigma$ 各部件X , 再修正

考虑到各部件阻力计算上的误差,以及飞行器 上零星突出物的影响, 往往在计算出的各部件阻 力之后再乘以110%



写作の 与升力元关(零升阻力) C_{χ_0} 阻力可分 カ两部分 寒擦阻力 圧差阻力 波阻(超音速时)

与升力/侧向力有关(诱导阻力) $oldsymbol{C}_{{ ilde x}i}$

$$C_{x} = C_{x0} + C_{xi}$$

当导弹的气动布局给定,外形尺寸给定

$$C_x = f(\text{Re}, M_a, \alpha, \beta)$$





2.2 气动力矩

空气动力作用线一般不通过导弹重心(质心),其相对于导弹重心(质心)的力矩称为气动力矩。

2.2.1 气动力矩的表达式 (相对于弹体坐标系三轴分量)

滚转力矩 $egin{aligned} M_{x1} &= m_{x1} qSL \ M_{y1} &= m_{y1} qSL \ M_{z1} &= m_{z1} qSL \end{aligned}$

s | 弾翼面积(有翼) | 弾体最大横截面积(无翼)

L 弹翼平均气动力弦长 b_A 弹体长度(无翼)



2.2.2 压力中心和焦点

压力中心

空气动力的作用线与导弹纵轴的交点, 称为全弹的 压力中心。

在小 α ,常近似地把全弹升力作用线与纵轴的交点作为全弹的压力中心。



焦点

由迎角 α 所引起的那部分升力 $Y^{\alpha}\alpha$ 的作用点,称为导弹的焦点。

$$Y = Y_0 + Y^{\alpha}\alpha + Y^{\delta_z}\delta_z$$

升降舵偏转所引起的那部分升力 $Y^{\delta_z}\delta_z$ 作用在舵面的压力中心上。



弹翼相对于弹体的安装位置

压力中心与以下参数有关:

 M_a, α, δ

焦点一般并不与压心重合,它的位置也与舵偏角无关,只有在 $\delta_z=0$, 导弹相对 $\mathbf{X}_1\mathbf{O}\mathbf{Z}_1$ 平面完全对称,即 $c_{y_0}=0$ 时,两者才完全重合。

焦点位于飞行器的纵向对称平面内,升力对该点的力矩与迎角无关。



2.2.3 俯仰力矩

 $X = C_x \cdot q \cdot s$

一 定义及表达式

$$Y = C_{v} \cdot q \cdot s$$

定义:

正负的规定

与Mz有关的因素

$$\int_{\mathbf{M}} M_{x1} = m_{x1} q SL Z = C_z \cdot q \cdot s$$

$$\left\{ M_{y1} = m_{y1} q S L \right\}$$

$$M_{z1} = m_{z1} qSL$$


 M_a , H, α , δ_z , ω_z , $\dot{\alpha}$, $\dot{\delta}_z$

当 α 、 δ_z 、 ω_z 、 $\dot{\alpha}$ 、 $\dot{\delta}_z$ 较小时,与这些参数的关系可以近似为线性:

$$M_z = M_{z_0} + M_z^{\alpha} \alpha + M_z^{\delta_z} \delta_z + M_z^{\dot{\alpha}} \dot{\alpha} + M_z^{\omega_z} \omega_z + M_z^{\dot{\delta}_z} \dot{\delta}_z$$



$$\overline{\omega}_z = \frac{\omega_z L}{V}$$
 , $\overline{\dot{\alpha}} = \frac{\dot{\alpha} L}{V}$, $\overline{\dot{\delta}}_z = \frac{\dot{\delta}_z L}{V}$



零升力矩系数

零升俯仰力矩

纵向静稳定力矩

俯仰阻尼力矩

俯仰力矩

俯仰操纵力矩。《行力学》教



由攻角引起的力矩:作用在焦点的升力对重心的力矩。也称为纵向静稳定力矩。

$$\mathbf{M}_{\mathbf{Z}}^{\alpha} \alpha = Y^{\alpha} \alpha (x_{g} - x_{F}) = qs C_{y}^{\alpha} \alpha (x_{g} - x_{F})$$

$$\mathbf{M}_{\mathbf{Z}}^{\alpha} \alpha = qs L m_{\mathbf{Z}}^{\alpha} \alpha$$

$$\Rightarrow m_{\rm Z}^{\alpha} = C_y^{\alpha} (x_g - x_F) / L = C_y^{\alpha} (\overline{x}_g - \overline{x}_F)$$

纵向静稳定力矩是俯仰力矩中最重要的一项。



二、定常直线飞行时的俯仰力矩

1. 定常飞行:

导弹的飞行速度、迎角、舵偏角等不随时间变化的飞行状态



力、力矩只与当时的运动参数有关,

与运动参数随时间的变化率无关。

2. 定常飞行:

$$\omega_z = \dot{\alpha} = \dot{\delta}_z = 0$$





俯仰力矩系数表达式:

$$m_{z} = m_{z_{0}} + m_{z}^{\alpha} \alpha + m_{z}^{\delta_{z}} \delta_{z}$$

$$\delta_{z} = -15^{\circ}$$

$$\delta_{z} = -5^{\circ}$$


$$0^{\circ}$$



舫

3.平衡状态 (导弹的纵向静平

曲线与横轴交点处
$$m_z=0$$



此时: (1) 作用在导弹上的俯仰力矩 $M_z=0$

(2)
$$\omega_z = \dot{\alpha} = \dot{\delta}_z = 0$$

- (3) α 、 δ_z 分别相应地保持某个常值
- (4) 只有由迎角和舵偏角引起的力矩的作用

(除零升力矩外) "导弹飞行力学" 教学组



对于轴对称导弹

或
$$\delta_{zb} = -\frac{m_z^{\alpha}}{m_z^{\delta_z}} \alpha_b$$

平衡状态时的总升力(平衡升力):

$$C_{yb} = C_y^{\alpha} \alpha_b + C_y^{\delta_z} \delta_{zb} = \left(C_y^{\alpha} - C_y^{\delta_z} \frac{m_z^{\alpha}}{m_z^{\delta_z}} \right) \alpha_b$$

瞬时平衡假设——初步设计---简化计算

问题与思考:

导弹处于平衡状态, 若受到外界的干扰, 平衡状态被打破,是 否一定能够自行回到 原来的平衡状态呢? 有什么条件没有?

那么,对于面对称导弹呢?(同学们自己推导)



三、纵向静稳定性

定义: 导弹在平衡状态下飞行时, 受到外界干扰 作用而偏离原来平衡状态, 在外界干扰消的瞬间, 若导弹不经操纵能产生附加气动力矩, 使导弹具 有恢复到原平衡状态的趋势, 称导弹具有静稳定 性。

静稳定性是弹自身的特性, 由气动外形、结构布 局等决定。

纵向静稳定性取决于

$$m_z^{\alpha} = c_y^{\alpha} \left(\overline{x}_g - \overline{x}_F \right)$$



 $m_z^{\alpha} < 0$ 纵向静稳定 $m_z^{\alpha} = 0$ 纵向静中立稳定 $m_z^{\alpha} > 0$ 纵向静不稳定

$$m_z^{c_y} < 0$$
 纵向静稳定 $m_z^{c_y} = 0$ 纵向静中立稳定 $m_z^{c_y} > 0$ 纵向静不稳定

$$m_z^{\alpha} = c_y^{\alpha} \left(\overline{x}_g - \overline{x}_F \right)$$

$$m_z^{c_y} = \frac{\partial m_z}{\partial c_y} = \frac{m_z^{\alpha}}{c_y^{\alpha}} = (\overline{x_g} - \overline{x_F})$$
 静稳定度

改变静稳定度的方法

改变飞行器气动布局



改变飞行器内部的部位安排



四、俯仰操纵力矩

操纵力矩: 舵面偏转后形成的气动力对重心的力矩。

舵偏的目的:

1.机动

2.保持平衡

俯仰操纵力矩: 升降舵偏转后形成的气动力对重心的力矩。


升降舵偏角正负的规定: 从尾部看舵后缘下偏为正, 反之为负。



$$M_z(\delta_z) = C_y^{\delta_z} \delta_z q S(x_g - x_r) = m_z^{\delta_z} \delta_z q SL$$

$$\mathbf{m}_{\mathbf{z}}^{\delta_{z}} = C_{y}^{\delta_{z}} \left(\overline{x}_{g} - \overline{x}_{r} \right)$$

舵面效率: 舵面偏转单位 角度引起的操纵力矩系数。



$$\mathbf{m}_{\mathbf{z}}^{\delta_{\mathbf{z}}}$$
 $\begin{cases}
< 0 & \text{ 正常式 翼在前, 舵在后 } (x_{g} < x_{r}) \\
> 0 & \text{ 鸭式 } \end{cases}$ 舵在前, 翼在后 $(x_{g} > x_{r})$



思考题:

正常式导弹,定常飞行,处于平衡状态,若导弹重心向后移动,则为了保持平衡,请分析升降舵应该如何偏转?


$$m_z = m_{z_0} + m_z^{\alpha} \alpha + m_z^{\delta_z} \delta_z + m_z^{\dot{\alpha}} \overline{\dot{\alpha}} + m_z^{\overline{\omega}_z} \overline{\omega}_z + m_z^{\dot{\delta}_z} \overline{\dot{\delta}}_z$$



五、俯仰阻尼力矩

由 ω_z 所引起(导弹绕 OZ_1 轴旋转引起)

与 ω_z 成正比,与 ω_z 的方向相反,阻止导弹旋转。



r一重心到各点的距离



$$\therefore M_z^{\omega_z}\omega_z<0$$


与 ω_z 方向相反

$$M_z = m_z^{\bar{\omega}_z} q SL\bar{\omega}_z, \qquad m_z^{\bar{\omega}_z} < 0$$

$$\overline{\omega}_{z} = \frac{\omega_{z}L}{V}$$

mz (M、几何外形、重心位置)






六、非定常下洗延迟导致的附加Mz

非定常:力、力矩不仅取决于该瞬时的lpha、 δ_{z} 、 $lpha_{z}$ 、 M数和其它参数, 而且还取决于这些参数随时间的变化特性。

下洗:对于正常式导弹,流经弹翼和弹身的气流,受 到弹翼、弹身的反作用力的作用, 导致气流速度方向 发生偏斜, 称为"下洗"。





下洗延迟的原因:正常式飞行器以V和 $\dot{\alpha}$ 作非定常飞行

dota 变化ightarrow 與異后的气流变化

被弹翼偏斜了的气流并不能瞬时地到达尾翼,而必须 经一段时间, 取决于弹翼与尾翼的间距以及气流速度。 -----下洗延迟。

 $m_{\tau}^{\alpha}\dot{lpha}$ 相当于一种阻尼力矩,力图阻止攻角的变化。

对鸭式布局, $\delta_z \neq 0$, 也有下洗延迟现象, 同样也相当 于阻尼力矩。

"异理飞行



2.1.4 偏航力矩My

偏航力矩 M_y 是空气动力矩在弹体坐标系 oy_1 轴上的分量,它将使导弹绕 oy_1 轴转动。

因为气动外形相对X1OY1对称,故

$$m_{v0} = 0$$

对于轴对称导弹,偏航力矩与俯仰力矩特性相似,包括:

$$m_{y} = m_{y}^{\beta} \beta + m_{y}^{\delta_{y}} \delta_{y} + m_{y}^{\overline{\omega}_{y}} \overline{\omega}_{y} + m_{y}^{\overline{\beta}} \overline{\beta} + m_{y}^{\overline{\delta}_{y}} \overline{\delta}_{y} + m_{y}^{\overline{\omega}_{x}} \overline{\omega}_{x}$$

面对称,交叉力矩,螺旋运动 于力学 教学组



2. 航向静稳定性

$$m_{y}^{\beta} < 0 : \Delta \beta > 0 \rightarrow M_{y}^{\beta} \cdot \Delta \beta < 0 \rightarrow \Delta \beta \downarrow$$

$$\Delta \beta < 0 \rightarrow M_{y}^{\beta} \cdot \Delta \beta > 0 \rightarrow |\Delta \beta| \downarrow$$

3. 航向操纵力矩

$$m_y^{\delta_y} < 0$$
(正常式)

$$m_y^{\delta_y} > 0$$
(鸭式)

方向舵偏角正负的规定: 从尾部看舵后缘右偏为正, 反之为负。



4.阻尼力矩

$$(1)\omega_{y} \to m_{y}^{\omega_{y}} \cdot \omega_{y}$$


 $M_v^{\omega_v} < 0$ 与俯仰力矩的分析相似

(2) 面对称 (飞机型) 导弹

$$\omega_x \rightarrow m_y^{\omega_x} \cdot \omega_x$$








$$\omega_x > 0 \rightarrow \omega_x \cdot y_t = >$$

垂直尾翼的各个剖面上将产生附加的侧滑角 $\Delta \beta \approx \frac{\omega_x}{V} y_t$

 $m_y^{\omega_x} < 0$ 交叉导数总为负,使弹作螺旋运动



航天学院 滚转力矩

面流过导弹, 例如侧滑飞行、 /1轴转动等,所产生的绕OX₁ 轴

 $\delta_x, \delta_y, \omega_x, \omega_y,$ 外形,尺寸…)

'对称导弹具有重要意义) $m_{\nu}^{\beta} < 0$

 $\omega_x > 0 \to \Delta \gamma \to Y \sin \Delta \gamma > 0 \to \Delta \beta > 0 \to m_x^\beta \cdot \Delta \beta < 0 \to \Delta \gamma \downarrow (消除正倾斜)$

影响面对称 m_{x}^{β} 的因素:很多,但主要由弹翼和垂尾产生

- 弹翼的m_x^β: {(1) 弹翼后掠角的影响 → 增加静稳定 (2) 弹翼上反角的影响 (2) 弹翼上反角的影响



4.滚转操纵力矩

面对称: 副翼产生, 一般安装在弹翼后缘的翼梢处, 两边副翼的偏转方向相反

$$\delta_x > 0: \frac{\text{左后缘上偏}}{\text{右后缘下偏}} (从尾部看) \rightarrow m_x < 0 \rightarrow m_x^{\delta_x} < 0$$

轴对称: 升降舵和方向舵的差动实现副翼的功能

升降舵(从尾部看): 后缘向下偏转的右翼产生正
$$\Delta Y$$
 $\rightarrow m_x$ 后缘向上偏转的左翼产生负 ΔY

方向舵(从尾看): 上舵后缘向右偏转产生负 ΔZ $\rightarrow m_x < 0$ 下舵后缘向左偏转产生正 ΔZ



2.1.6 铰链力矩

操纵面偏转 ______ 其上的气动力相对于操纵面铰链轴的力矩

舵机的功率取决于铰链力矩大小

$$M_h = m_h q_t S_t b_t$$

m_h — 铰链力矩因数,取决于操纵箱类型,马赫数,攻角 (侧滑角),舵偏角,铰链轴位置等

升降舱 α 、 δ_z 较小时, $m_h = m_h^{\alpha} \alpha + m_h^{\delta_z} \delta_z$

 q_t ——流经舵面气流的动压头

 b_{t} ——舵面弦长 S_{t} ——舵面面积



2.3 推 力

推力:发动机工作时,燃气流高速喷出,在导弹上形成与喷出气流方向相反的作用力。

固体火箭发动机推力大小: $P = m_s \mu_e + S_a (p_a - p_H)$

思考: 地面推力和真空推力哪个大?

推力作用方向: 理想情况:沿着导弹纵轴,过质心,不产生推力矩

若存在推力偏心,则产生推力矩(推力矢量控制)

$$\vec{M}_p = \vec{R}_p \times \vec{P}$$



2.4 重 力

重力: 地心引力和离心惯性力的矢量和。

离心惯性力远远小于地心引力,因此通常视引力为重力。

大小:
$$G = mg \qquad g = g_0 \frac{R_e^2}{(R_e + H)^2}$$

作用方向: 指向地心

对于近程导弹, 可近似认为

重力加速度为常量 重力场为平行场

重力沿着Y轴的负向